

---

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Модель: SA-7426

Артикул: SA-7426H



- Приготовление венских вафель в форме сердца
  - Световой индикатор работы и нагрева
    - Корпус из нержавеющей стали
      - Регулируемый термостат
      - Антипригарное покрытие
    - 1200 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	2
Описание прибора	3
Подготовка к работе и эксплуатация прибора	3
Рецепт Венских вафель	4
Чистка и уход	4
Защита окружающей среды, утилизация прибора	4
Условия гарантийного обслуживания	5
Комплектация	6
Технические характеристики	6

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.
- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством до начала эксплуатации.
- Сохраняйте настоящее руководство.
- Вафельница предназначена исключительно для бытового использования (выпечка вафель в бытовых условиях). Не используйте устройство вне дома и на открытом воздухе.
- Включая устройство в сеть, удостоверьтесь, что напряжение и иные характеристики вашей системы электроснабжения соответствуют характеристикам, указанным в пункте «Технические данные» или на информационной наклейке на дне устройства.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра
- Помните, вафельница нагревается до очень высокой температуры. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Электровафельница должна стоять на ровной горизонтальной и термоустойчивой поверхности. Не ставьте устройство на горячую газовую или электрическую плиту или возле нее, а также в нагретую духовку.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- **ВНИМАНИЕ! Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**
- Внимание! Нагревательные поверхности имеют антипригарное покрытие (предотвращают прилипание теста, позволяют значительно снизить использование жиров при приготовлении теста). Запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов. Допускаются предметы, изготовленные из дерева.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Световой индикатор работы
2. Световой индикатор нагрева
3. Регулятор температуры
4. Верхняя антипригарная панель
5. Нижняя антипригарная панель
6. Нескользящие ножки
7. Корпус из нержавеющей стали

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- **Внимание!** Перед первым использованием вафельницы протрите её мягкой губкой или тряпочкой.
- Слегка смажьте верхнюю и нижнюю панели растительным маслом, закройте прибор и включите его в сеть. При этом загорится индикатор работы.
- Для разогрева нагревательных пластин электровафельницы плавно поверните регулятор температуры по часовой стрелке и установите его между средним и максимальным положением. При этом загорится индикатор нагрева. Когда вафельница нагреется, зелёный индикатор «нагрев» погаснет. Вафельница готова к эксплуатации.
- **Внимание!** Индикатор «нагрев» может периодически загораться и погасать в процессе приготовления, это служит для поддержания оптимальной температуры приготовления.
- Осторожно налейте требуемое количество заранее приготовленного жидкого теста на нижнюю пластину ровным слоем и закройте электроприбор.

**Внимание!** Во избежание получения ожогов остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими панелями, не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к краям рабочих панелей.

- Количество теста для заполнения формы зависит от его консистенции и желаемой толщины готовых кулинарных изделий.
- Примерно через 2-3 минуты проверьте готовность вафель, приподняв верхнюю панель за ручку. Если вафли не готовы, закройте вафельницу и подождите еще некоторое время. Примечание: Время приготовления вафель может меняться в зависимости от используемых ингредиентов.
- После того, как тесто приобретет золотистый цвет, аккуратно извлеките готовые вафли, используя пластиковую или деревянную лопаточку.
- Будьте осторожны! В процессе приготовления из вафельницы будет выходить горячий пар!

**Внимание!** Вынимайте вафли сразу после приготовления, при длительном нахождении вафель во включенном приборе может произойти их возгорание. Не используйте острые или металлические предметы (ножи, металлические лопаточки и т.п.), чтобы вынуть вафли из формы, так как это может привести к повреждению антипригарного покрытия форм.

**Внимание!** При первом использовании электровафельницы возможен кратковременный выход незначительного количества дыма и запаха, так как с поверхностей выгорает защитная смазка!

- После окончания работы отключите прибор от сети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки. Оставьте прибор открытым и дайте остыть. Удалите остатки жира влажной губкой. Вытрите насухо.
- Убирать прибор на хранение можно только после полного остывания!

### **РЕЦЕПТ ВЕНСКИХ ВАФЕЛЬ**

Продукты: сахар - 100 гр, мука - 350 гр, молоко – 1 ст, масло сливочное – 200 гр., яйцо – 3 шт., сок лимонный – 1 столовая ложка, разрыхлитель теста – 2 чайных ложки.

Способ приготовления: разотрите масло с сахаром, добавьте молоко, яйца, затем разрыхлитель, лимонный сок и муку. Аккуратно замешайте и можно выпекать!

Выложите тесто на нижнюю панель, закройте вафельницу. Вафли выпекаются в зависимости от консистенции теста, в среднем 3-5 минут.

Можно сделать вафли с начинкой, для этого используйте сгущенку, взбитые сливки, различные фрукты и ягоды. Положите на одну вафлю начинку и затем закройте второй вафлей. Десерт готов!

### **ЧИСТКА И УХОД**

- Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Для чистки внешней поверхности используйте только мягкую влажную ткань.
- Удаляйте остатки жира и другие загрязнения после каждого использования с помощью влажной ткани или губки.
- Никогда не погружайте прибор в воду, чтобы его почистить.
- Никогда не пользуйтесь жёсткими металлическими мочалками.
- Хранить электровафельницу необходимо в сухом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Место хранения должно исключать возможность падения прибора и нанесения ударов. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.

### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

#### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно использованных материалов.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

После окончания срока службы изделия прибор может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.



- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 5 лет.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Вафельница электрическая	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Параметры электросети	220-240 В, ~50/60 Гц
Длина сетевого шнура	0,9 м
Размеры в упаковке (Д*Ш*В):	23,0×13,3×28,3 см

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел.: +7 (383) 210-54-30.

**[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)**

№ партии: 22S5097-391-A

Дата изготовления: 01/2023

Сделано в КНР

