

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Проверьте соединение между сетевым адаптером и розеткой. При плохом соединении устройство не будет заряжаться.
- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Полностью зарядите прибор после первого использования или после длительного перерыва в использовании. При длительном хранении или неиспользовании данного устройства заряжайте и разряжайте пылесос не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов в основной блок прибора.
- ▲ Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и сетевой адаптер отключен от электросети.
- ▲ Всегда выключайте прибор, если он не используется в течение длительного времени.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА




Дисплей

AUTO – автоматический режим, **MANUAL** – ручной режим.


 Регулировка уровня мощности:



зеленый – эко, белый – стандартный, красный – повышенный.

 – индикатор ошибки (см. Коды ошибок в разделе «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ»).






 – индикатор неисправности щетки в насадке.

 – индикатор неисправности воздуховодов.

 – индикатор неисправности датчика чистоты воздуха.

 – индикатор заряда. Если заряда менее 10%, индикатор  начинает медленно мигать.

Насадки и их применение


	Турбощетка и мини-турбощетка эффективно собирают пыль, волосы и шерсть домашних животных
	Гибкая щелевая насадка и щелевая насадка используются для очистки труднодоступных мест: радиаторов, в щелях, углах, плинтусах и пр.
	Трубка-удлиннитель и гибкий удлиннитель облегчает чистку за счет своей гибкости. Их можно подсоединить напрямую к корпусу пылесоса для уборки салона автомобиля или нижних полок
	Насадка для мягкой мебели 2 в 1 применяется для очистки мягкой мебели, предметов интерьера, а также салона автомобиля
	Насадка для деликатной ручной уборки предназначена для уборки пыли на гладких поверхностях, а также сложных рифленых поверхностях (торцы мебели, карнизы, декоративная лепнина, книги, мягкие игрушки)


ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПОРЯДОК РАБОТЫ

Зарядка прибора

Подключите сетевой адаптер к разъему на приборе и электросети. Время полной зарядки составляет около 5 часов.

Рекомендуется дважды полностью зарядить аккумулятор и разрядить его. После этого частота зарядки – каждые 3 месяца.

 Если емкость заряда аккумулятора равна нулю, прибор автоматически выключится.

 Во время зарядки аккумулятора пылесос не работает.

Полное описание работы прибора см. в Руководстве пользователя.


- При нажатии и удерживании кнопки Вкл/Выкл пылесос начнет работать. Для остановки отпустите данную кнопку.
- При нажатии на переключатель непрерывной работы пылесос будет работать постоянно. Для остановки переведите переключатель в исходное положение.
- В зависимости от количества мусора автоматический режим сам регулирует мощность, а в ручном при нажатии и кратком удерживании кнопки MANUAL происходит переключение по кругу.
- Пылесос выключится после перехода в режим ожидания без каких-либо операций через 5 сек.
- После того как пылесос закончит работу, зарядите его для быстрого доступа в любое время.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено и не находится на зарядке.

Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и снимите его с основного блока. Нажмите на фиксатор пылесборника и удалите из емкости мусор. При обнаружении застарелых пятен на внутренней стороне тщательно протрите стороны влажной тканью и просушите. Закройте пылесборник и установите обратно в прибор.

Возьмите за верх НЕРА-фильтра, поверните его против часовой стрелки, достаньте и очистите сухой щеткой. Нажмите фиксатор на нижней части пылесборника, поверните держатель фильтра по часовой стрелке и снимите его. Протрите держатель сухой или полувлажной мягкой тканью. Затем вставьте держатель обратно и поверните его против часовой стрелки, убедитесь, что он зафиксирован. Затем закройте нижнюю крышку пылесборника. Очищайте турбощетку после каждой уборки.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)