

CENTEK®

СТ-1149

КОФЕВАРКА
УРДЫФ ИИГРЭ
КОФЕҚАЙНАТҚЫШ
COFFEE MAKER
КОФЕ ЖАСАГЫЧ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ОДСИАФПРБПЛЫ ӘТПҮСИГЧС
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
INSTRUCTION MANUAL
КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ



Серия СТ



РУССКИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для приготовления кофе из молотых зерен.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
2. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
3. Во избежание поражения электрическим током и поломок прибора используйте только те принадлежности, которые входят в комплект поставки.

4. Перед включением прибора убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению.
5. Устанавливайте прибор на сухой ровной поверхности. Не ставьте его на горячие поверхности или вблизи источников тепла (электрическая плита и пр.), а также рядом с занавесками или под навесными полками.
6. Во избежание получения ожогов не касайтесь горячих поверхностей прибора.
7. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
8. Не включайте прибор без воды.
9. Для варки кофе используйте только холодную воду.
10. Включайте прибор только при установленном стакане для кофе.
11. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
12. Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
13. Не погружайте прибор и сетевой шнур в воду или другие жидкости.
14. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
15. При отключении прибора от электросети беритесь за вилку сетевого шнура, а не тяните за сетевой шнур.
16. Перед приготовлением каждой новой порции кофе отключайте прибор не менее чем на 5 минут для его охлаждения.
17. Не используйте стакан в иных целях, не ставьте его на газовые, электрические плиты и в микроволновые печи.
18. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром и вилкой, после падения или с другими неисправностями. Для ремонта прибора обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
19. Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
20. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
21. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1. Крышка
- 2. Держатель фильтра
- 3. Шкала уровня воды
- 4. Стакан
- 5. Ручка
- 6. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Кофеварка - 1 шт.
- Стакан - 1 шт.
- Мерная ложка - 1 шт.
- Фильтр - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките прибор из упаковки.
- Промойте все съемные элементы теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните, проприте насухо и установите на место.
- Перед приготовлением кофе проведите 2-3 цикла варки, используя только воду, не засыпая кофе в фильтр.
- Откройте крышку (1) и налейте воду в резервуар, установите на подставку стакан (4), вставьте вилку сетевого шнура в розетку и включите кофеварку, установив выключатель питания (6) в положение «I».
- Когда в резервуаре не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель (6) в положение «0».
- Дайте прибору остыть в течение 5 минут и выпейте воду из стакана (4). Повторите процедуру 2-3 раза. Кофеварка готова к использованию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Процесс приготовления кофе заключается в пропускании горячей воды под давлением пара через молотый кофе. Это придает напитку аромат и ярко выраженный вкус. Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуется использовать свежемолотые зерна кофе.

- Откройте держатель фильтра (2).
- Мерной ложкой насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр, разровняйте его, но не утрамбовывайте.
- Закройте держатель фильтра (2).
- Откройте резервуар для воды и наполните его до требуемого уровня холодной водой.
- Закройте крышку резервуара.
- Установите стакан (4) на подставку.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Включите кофеварку, переведя выключатель (6) в положение «I», при этом загорится световой индикатор, и кофеварка начнет работать.
- Когда вся вода пройдет через фильтр, выключите кофеварку, установив выключатель (6) в положение «0».
- Чтобы кофе оставался горячим, держите стакан (4) на подставке, не выключая кофеварку.

ВНИМАНИЕ!

- Когда не будет необходимости в подогреве стакана (4), выключите кофеварку, переведя выключатель (6) в положение «0».
- Во время приготовления кофе вода под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому запрещается открывать держатель фильтра (2) и вынимать фильтр.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой отключите прибор от электросети.
- Убедитесь, что кофеварка полностью остыла, затем проприте внешние поверхности прибора сухой мягкой тканью.
- Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.

- Промойте все съемные элементы теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните, проприте насухо и установите на место.
- Не погружайте кофеварку в воду или другие жидкости.
- Не помещайте кофеварку в посудомоечную машину.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Регулярно очищайте кофеварку от накипи.
- Для удаления накипи заполните резервуар для воды раствором лимонной кислоты (на 1 литр воды необходимо 25-30 г лимонной кислоты), либо используйте специальное средство для удаления накипи (согласно инструкции производителя на упаковке).
- Включите прибор и проведите цикл варки, не засыпая кофе.
- Когда в резервуаре для воды закончится раствор, тщательно промойте кофеварку. Для этого залейте в резервуар чистую воду и, не засыпая кофе, включите прибор. Повторите цикл несколько раз.
- Удаление накипи необходимо производить после каждого 300 использований.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220-240 В -50/60 Гц
- Мощность: 820-980 Вт
- Объем: 1200 мл

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.



7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимы к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytorg», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57

Продукция имеет сертификат соответствия:



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготавителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантированном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

механические повреждения;

- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батареек), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертепы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батареиками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготавителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՅԳԵԼԻ ՄՊԱՀՈՐ

ՀԱՅՐԻԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՏՄ CENTEK ԱՐԴՅԱՐԴԱՆԻՔ. ՄԵՆՔ
ԵՐԱՋՄԱՎՈՐՈՒՄ Ենք, որ այս աշխատում է, եթե դուք պատշաճ
կիրավող պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:

Այս սարքը Նախատեսված է կենցարային և Նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝

- հանուրենում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատողների համար Նախատեսված խոհանոցային տարածերում,
- գույքանական մեջքարությամբ, մոթեյներում,
- հյուրանոցներում, մոթեյներում և այլ ընակելի ենթակառուցվածքներում,
- մասնավոր պահպանանոներում:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ Աղացած հատիկներից սուրճ պատրաստելու համար:

1. ԱՎԱՏԱՆԳՈՒՅՑԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՒՏԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վլուանակը իրավահակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վլուանակը փշացումը կանխիբու համար անհրաժեշտ է խոռոքն պահպանել սուրճը Նշված պայմանները:

1. Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ծեսնարկը: Պահեք տոյն ծեսնարկը, դրամարկային կողովն և սարքի փաթեթը:
2. Արձենք սարքը ոչ ճշշտ օգտագործեմ կարող Է մշացնել այն, սյուրական վայս պահանջման և վաստել օգտագործողի առողջությունը:
3. Էլեկտրոսան ցցումներից և սարքը փշացնելուց խոևափելու համար օգտագործեք միայն արտադրողի փաթեթում ներառված պարագաները:
4. Արձենք սարքը միացնելուց առաջ համոզվեք, որ Էլեկտրոսան ցանքի լարումը համապատասխանում է սարքի աշխատաքայլին լարմանը:
5. Տեղադրեք սրճները չոր, հարթ մասերների վրա: Մի դրեք այն տաք մակերեսների վրա կամ լերմության աղբյուրների մոտ (Էլեկտրոսան վառարան և այլն), ինչպես նաև վարագույնների մոտ կամ կախովի դրամաների տաք:
6. Այրվածքներից խուսափելու համար մի դիմքեք սրճնի տաք մակերեսներին:
7. Մի բոյամորք երեսներին օգտագործեք սարքը առանց մեծահասակների վերահսկողության:

8. Մի միացնեք սրճնի առանց ջրի:

9. Սուրճ եղելու համար օգտագործեք միայն սարք ջրով:

10. Միացնեք սրճնի, միայն եթե սուրճի բաժակը տեղադրված է:

11. Եթեք մի բոյեք միացնեք սարքը առանց վերահսկողության:

12. Եթե սարքը չի օգտագործվում, միշտ անշատեք այն Էլեկտրոսան ցանքին:

13. Մի ընկույզ սարքը և Էլեկտրոսան լարը ցիր կամ այլ հեռուկների մեջ:

14. Շնումեր, որպեսզի Էլեկտրոսան լարը չփափի սուրճ եղերի և տաք մակերեսների:

15. Սարքը Էլեկտրոսան ցանքին անշատելիս բաշեք խորոց, այլ ոչ թե Էլեկտրոսան լարը:

16. Սուրճի լորացայինը նոր բաժին պատրաստելուց առաջ առնվազն 5 րոպե անշատեք սրճնի, որպեսզի այն սառչի:

17. Օգտագործեք բաժակը միայն Նախատեսված նպատակով, մի դրեք այն գաօզօղներում, Էլեկտրոսան սպազախների վրա և միկրոռայիքային վառարանների մեջ:

18. Մի օգտագործեք սարքը, եթե Էլեկտրոսան լարն ու խորոց վասաված են, այն ընկեր է կամ այլ անարդույթուններ ունի: Սարքը վերասրուցելու համար դիմեք մուսավա լիազորված սպասարկման կենտրոն:

19. Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միացնչին հետ:

20. Բնօւակիրարման, իրացման հասուն պայմաններ չկամ:

21. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեյ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ծեսնարկի հետ միայնին:

2. ՍԱՐՔԻ ՆՎԱՐԱԳՐՈՒՅՑՈՒՆԸ

1. Գիշաբը

2. Չորիշ բռնիչ

3. Զրի մակարդակի սանդղակ

4. Բաժակ

5. Գրիչ

6. Միջաման/անշատման կոճակ

3. ՓԱԼԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՅՑՈՒՆԸ

- Մինչեւ սարք - 1 հատ

- Բաժակ - 1 հատ

- Չափիչ գրալ - 1 հատ

- Ֆիլտր - 1 հատ

- Օգտագործողի ծեսնարկ - 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ԱՄՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ

- Հանեք սարքը փաթեթից:

- Լվացրեք բոլոր համակի տարրերը տաք ջրով և չեղոք լվացող միջոցով, պարզացրեք, սրբեցրեք փաթեթը և դրեք-չորացրեք և դրեք տեղով:

- Սուրճ պատրաստելուց միայն ցոր առանց գորիչ մեջ սուրճ լցնելու:

- Բաժեք կախարիչը (1) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (2) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (3) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (4) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (5) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (6) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (7) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (8) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (9) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (10) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (11) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (12) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (13) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (14) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

- Բաժեք կախարիչը (15) և ցոր լցորեք տարայի մեջ, դրեք բաժակը (4) հարթակի վրա մարդարական մասունքով լիազորված վարդակական մասունքով:

ՈՒԾԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

- Եթե ասպարու շեռուցման կարիք չի լինի (4), Ամշատեք սրճեփը, փոխանցելով անջատիչը (6) «Օ»:
- Սուրճի պարագաստման ժամանակ գոլորշի մնշման տևակ ջրից անցնում է աղացած սուրճով, ուստի արգելվում է բացել տորիդ մեթեսայի կահարիչը եւ հեռացնել ֆիլտրը:

5. ՍԱՐԳԻ ՀԱՆԱՄԲԸ

- Մարդեկան առաջ անշատեք սարքը Էլեկտրական ցանցից:
- Թողեք, որ սրճեփն ամբողջովին սառչի, հետո սրբեք սարքի արտաքին մակերեսները չոր փափուկ կտրողով:
- Մարդեք լեռտուոված մասերը մեծով լվացող միջոցներով, մի օգտագործեք մետաղական խոզանակները կամ կրծու լվացող միջոցներու:
- Լվացրեք լորու հանուն մասունք տարա չորով և չեղոր լվացող միջոցով, պարզաբնութեան դրեք և դրեք տեղը:
- Մի ընկույրեք սարքը չոր կամ այլ հերովկութեան մեջ:
- Մի դրեք սարքը պահած լվացող մեթեսայի մեջ:
- Պարերաբար մաքրեք կապահանատորի խորովակը թթված կաթից:

ՆԱՏՎԱԾԲԵՐ ՄԱՐԳԻՆԸ

- Պարերաբար մաքրեք սրճեփի նստվածքը:
- Նստվածքը մաքրելու համար կիսորոնաբալի լուծույթ լցորեք չոր տարայի մեջ (1 լիոր ջիր անհարժեան է ավելացնել 25-30 գ կիսորոնաբալու) կամ օգտագործեք նստվածքի մաքրման հատուկ միջոց (արտադրության ցուցումներին համապատասխան):
- Միացրեք սարքը և կատարեք 1 ցիկլ եկելու գործընթաց առանց սուրճ ավելացնելու:
- Եթե տարայի մեջ եղած լուծույթը վերջանա, մանրակրկիտ լվացրեք սրճեփը: Դորա համար մաքրու ջրու լցորեք տարայի մեջ առանց սուրճ ավելացնելու և միացրեք սարքը: Կրկնեք ցիկլը մի քակի ավագան:
- Նստվածքը հեռացնում պետք է կատարել յուրաքանչյուր 300 օգտագործումից հետո:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԸ

- Նորմանայ Լարումը՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Հզրություն՝ 820-980 Վտ
- Շաքալը՝ 1200 մլ

29ՈՒՇԱՑԵՔ: օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների շերմաստիճանը կարող է բարձր լինել:



7. ՍԱՐԳԻ ՀԱՆԱՄԲՈՒՐ ՎԵՐԱՍԱԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալոյ հետո այս կարելի է առանձնացնել սովորական կինցաղային թափնմերից և համեմել Էլեկտրական սարքերի ընդունամա հասուն կերպով վերացնակելու համար:

8. ՄԵՐՏԵԿԱԿԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԻԹԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այս վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, ավելացնելով վաճառող ընկերության կերպով և վաճառող ընկերության ներկայացնելով ստորագրությունը երաշխիքային կորոկի վկա, կիրծեր յուրաքանչյուր կորոկի վկա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու և մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված ստորագրությունը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհավանակ կամ հակասական է:

9. ԱՐՏԱՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՍՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերություն՝ ԱՌ Արտուրյան Կ.Ը.: Հասցե՝ Ուստաստան, 350912, ք. Կրասնոյար, Պաշկովսկի բնակավայր, Արտաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861)



9. ԱՐՏԱՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՍՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերություն՝ ԱՌ Արտուրյան Կ.Ը.: Հասցե՝ Ուստաստան, 350912, ք. Կրասնոյար, Պաշկովսկի բնակավայր, Արտաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861)

2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՄՊԱՋՈՐ!

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կորոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը

և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեջբով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱԾԽԻԹԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում:

• հարկավոր է նիշու և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ընօրինակ երաշխիքային կորոնը՝ նշելով մոլիցի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթվից, ավելացնելով վաճառող ընկերության կերպով և վաճառող ընկերության ներկայացնելով ստորագրությունը երաշխիքային կորոկի վկա, կիրծեր յուրաքանչյուր կորոկի վկա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու և մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված ստորագրությունը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհավանակ կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում:

• պետք է սարքը օգտագործել ծեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,

• հարկավոր է հետևյալ անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարերաբան սպասարկումը, մաքրում, տեղադրում, կարգադրում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի նույածվում հետևյալ դեպքերի վկա՝

• մեխանիկական վնասավածքներ,

• սարքի ընականուն մաշղում ժամանակի ընթացքում,

• օգտագործման պայմանների չչափականում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,

• սխալ տեղադրում, թեռնափոխադրում,

• բնական աղետներ (կախակ, հրուի, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկամավանական պատճեններ,

• կողմանակի առարկաների, հերուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,

• վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,

• սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ և ապատակ երաշխիքային ծանությունը գործողություններ չլիազորված պահանջման ամպաւասախանությունը պահանջման չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը և սախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապահովագույնական հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Եկեղեցանուցման տարրեր (մարտկոցներ), Եկեղեցանուցման արտաքին ըրկներ և լիգապահոյներ,

թ) սպառվող լյութեր կ պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցածրեր, դասակներ, շերե, ափսեներ, տակիդներ, վախճանկներ, շամփուրներ, փողոցակեր, խողովակներ, խոզանակներ, կոռոններ, փոշիժավար աստեն, Ֆիտոն, հոսի կամակներ).

- Մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ ասպաված մարտկոցների հետ,
 - Կլոտակիշ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կլոտակիշ մարտկոցների լիցեպարհությունների կամ նևաբարձր պատճենի առաջացած վիճակ:

5. Տա Երախնիքը տրամադրել է արտադրողությունը ի հավելուս սպառողի գործող օրինակությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակվում դրամբ:

6. Արտադրող պատասխանատվությունը չի կրում մարդկանց, ընտակի կետավանդներին, սպառող կամ երրորդ անձանց գործիքն ՏՄ «Center»-ի ապահով կողմից որդուակիրքն կամ անուղղակիրքն հասցված որևէ վասահ համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապահով օգտագործման և տեղադրման կանոններու ու պայմանները չպահպանվեն, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիմավորյա կամ անզույց գրողորոշում Անդրանիկ Գևորգի Պատուհանյանի կողմէ ստուգութեան, Քոչովսկայական հանձնամասների առողջություն:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մացորդներ, փոշի և այլ կենդանի):

Արտադրող իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

КАЗАК

КҮРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

ТМ CENTEK вінімдерін таңдағаныңız үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
сактай отырып, оны пайдалану ережелері.

Бұл құрылғы түрмисстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
 - ауыл шаруашылығы фермаларында;
 - қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
 - жеке пансионаттарда.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: ұнтақталған дәндерден кофе дайындауға арналған.

1. КАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмірге және денсаулықта қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспалтың мерзімін бұрын істен шығуын болдырмая үшін. тәмемдегі шарттарды қатаң сақтау кажет:

1. Аспалты пайдалануға енгізер алдында осы нұсқаулықпен МҰКИЯТ танысыңыз. Осы нұсқаулықты, кассалық чек пен құралдың қантасын сақтазы.
 2. Кофеқайнатқышты дұрыс пайдаланба оның бузулыбына, материалдық шығынға және пайдаланушының денсаулайтын зияя келтіру мүмкін.
 3. Электр тогының соғуын және аспалтық сыйнұн болдырмау үшін жеткізу жинағына кіретін керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
 4. Кофеқайнатқышты қослас бұрын, желідегі кернеу құрылғының жұмыс кернеуіне сайкес келетінінде көз жеткізіңіз.

- Кофеқайнатқыштың күргак, тегіс жерге орнатының. Оны ыстық, беттерге немесе жылу көздеріне (электр плитасы және т.б.), сондай-ақ, перделдердің жанына немесе ішпілік сөрелердің астына қоймаңыз.
 - Күйіп қалмас үшін кофеқайнатқыштың ыстық беттеріне тигізбеніз.
 - Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балалардың қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспалты пайдалануы туралы нұсқа берілгенек болса, пайдалануға арналмаған. Құрылғымен йайнаға жол бермеү үшін баларап бақылауда болуы керек.
 - Кофеқайнатқышты сусызың қоспаңыз.
 - Кофе қайнату үшін тек сұзық, суды пайдаланыңыз.
 - Кофеқайнатқышты тек кофе стаканымен қосыңыз.
 - Қосулы аспалты ешқашан қараусызың қалдырымаңыз.
 - Егер құрылғы қолданылмаса, оны әрқашан электр желісінен ажыратыңыз.
 - Жоқ погружайте прибор мен желілік сымның суға немесе басқа да сүйкітыққа.
 - Куат сымын еткір жиектер мен ыстық, беттерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
 - Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде, куат сымын тартып емес, куат сымының шашышқысын албыныз.
 - Кофеңің әрбір жаңа порциясын дайындамас бұрын, оны салқындау үшін кофеқайнатқышты кем дегенде 5 минутқа ажыратыңыз.
 - Әйнекті қатаң түрдө қолданыңыз, оны газ, электр плиталарына және мікросхемаларға қарастырылғанда пайдаланыңыз.
 - Құлаганинан кейін немесе басқа да ақаулары бар жеплік сымы мен ашасы зақыдамған аспалты пайдаланбаңыз. Құрылғыны жөндеу үшін ең жақын уақілдік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.
 - Тасымалдау (тасымалдау), еткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.
 - Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырыңыз келсе, оны осылынан қарастырылғанда пайдаланыңыз.

НАЗАР!

Құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Ыстық беттерге тигізбенеңіз.

2. КУРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- 1. Қақпақ
- 2. Сүзгі ұстағыш
- 3. Су деңгейінің шкаласы
- 4. Шыны
- 5. Қалам
- 6. Түймесі «қосу/өшіру»

3. ЖИҮНТІФІ

- Кофеқайнатқыш - 1 дана
- Шыны - 1 дана
- Өлшеуіш қасық - 1 дана
- Сүзгі - 1 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

4. ЖҰМЫС РЕТІ

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Асплаты қаптамасынан алыңыз.
- Барлық альнатып элементтерін бейтарап жуыш құралмен жыны сүмен жуып, шайыңыз да, құргағанша сұртізіл және орнына орнатыңыз.
- Кофені дайындамас бұрын сүзгіге кофені салмай, тек суды қолдана отырып 2-3 айналдыра қайнатыңыз.
- Қақлағын ашыңыз (1) және резервуарға су құйыңыз, стақанды алаңшаға орнатыңыз (4), жөл бausымының ашасын розеткаға тығыңыз да, қоректендіру ажыратқышы «0» қалпына қою арқылы кофе қайнатқышты қосыңыз.
- Резервуарда су қалмаған кезде ажыратқышты «0» қалпына қою арқылы кофе қайнатқышты өшіріңіз.

- Асплаты 5 минут ішінде сұтының және стақандағы (4) суды төгіңіз. Әрекетті 2-3 рет қайталаңыз. Кофе қайнатқыш пайдалануға дайын.

КОЛДАНУ АСПАЛТЫҚ

Кофені дайындауда үдерісің ұнтақталған кофе арқылы бу қысымымен ыстық суды өткізуден тұрады. Бұл сусынға хош ііс пен анық байқалатын дам береді. Дайын сусынның дәмі алғашқы өнімнің сапасына байланысты, сондықтан жақадан ұнтақталған кофе дәндерін қолдану ұсынылады.

- Сүзгінің ұстағышын ашыңыз (2).
- Өлшеуіш қасықлен ұнтақталған кофенің қажетті мөлшерін сүзгіге салыңыз, оны тегістеңіз, бірақ, тығыздамаңыз.
- Сүзгінің ұстағышын жабыңыз (2).
- Суға арналған резервуардың қақлағын (1) ашыңыз да, оны талап етілген деңгейге дейін салқын сүмен толтырыңыз.
- Резервуардың қақлағын (1) жабыңыз.
- Алаңшаға стақанды (4) орнатыңыз.
- Жөл бausымының ашасын розеткаға тығыңыз.
- Ажыратқышты «0» қалпына қою арқылы кофе қайнатқышты қосыңыз, осы кезде жарық индикаторы жанады да кофе қайнатқыш жұмыс жасай бастайды.
- Барлық су сүзгі арқылы откен кезде ажыратқышты (6) «0» қалпына қою арқылы кофе қайнатқышты сөндіріңіз.
- Кофе ыстық күйде қалуы үшін кофе қайнатқышты өшірмей, стақанды (4) алаңшада ұстаңыз.

НАЗАР!

- Әйнекті (3) жылжыту қажет болмаған кезде, кофеқайнатқышты сөндіргішті (4) «0» күйіне ауыстырып өшіріңіз.
- Кофе дайындау кезінде будың қысымымен су ұнтақталған кофеден етеді, сондықтан кофеқайнатқыштың қақлағын ашуға және сүзгіні шығаруға тыйым салынады.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУТУ

- Тазалау алдында құрылғыны электр жепісінен ажыратыңыз.
- Кофеқайнатқыштың толығымен салынғандағына көз жеткізілісі, содан кейін құрылғының сыртқы беттерін құрғак жұмсақ шуберекпен сұртіңіз.
- Кірді кетіру үшін жұмсақ тазартқыштарды қолданыңыз, металл щеткалар мен абрразивті жұғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Барлық альнатып элементтерді жылы сүмен және бейтарап жуғыш затпен шайыңыз, шайыңыз, құргатыңыз және орнына қойыңыз.
- Асплаты суға салмаңыз немесе басқа да сұйықтық.
- Құралды ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.
- Капучино тұтігін қышқып сүттен үнемі тазалаңыз.

ҚАҚ КЕТИРУ

- Кофеқайнатқышты үнемі қақтан тазалаңыз.
- Қақтан тазарту үшін су ыдысын лимон қышқылының ерітіндісімен толтырыңыз (1 литр суға 25-30 г лимон қышқылының қажет) немесе арнайы қақтан тазартқышты қолданыңыз (қалтамадағы өндірушінің нұскасуарына сәйкес).
- Құрылғыны қосыңыз және кофені толтырмай пісіру циклын өткізіңіз.
- Ерітінді су ыдысында аяқтаған кезде, кофеқайнатқышты жақыспал жайыңыз. Мұны іsteу үшін резервуарға таза су құйып, кофені толтырмай, құрылғыны қосыңыз. Циклды бірнеше рет қайталаңыз.
- Қақтан тазарту әр 300 қолданғаннан кейін жүргізілу керек.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеу: 220-240 В -50/60 Гц
- Куаты: 820-980 Вт
- Колемі: 1200 мл

САҚ БОЛЫҢЫЗ: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін



7. ҚУРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әддегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспалтар мен электр құралдарын қайта өндеге арналы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТАУ ТУРАЛЫ АКЛАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық, стандарттарға қатан сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынуыша сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан арі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласызың. Бұйымның шығалылған күні сериялық немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Аспалқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспал бұзылыс, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласызың. Орталықтың мекенжайы <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолданау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, ВК: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШК бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атаптамы: «Moneytorg» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-й, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:



9. Өндіруші және импорттаушы

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынуыша сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растижды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені взіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атаяу, оның сериялық немірі, сату күні көрсетілген дайындауышың түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты тоptыры, сатушы фирмасың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, арбір жыртылмауды купондағы мөрлер, сатыл алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылған жағдайда немесе олардағы ақларат Толық емес, анық емес, қарама-қайша болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын візін қалдрады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық, зақым;
- құрылғының табиги тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате арекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиги апраттар (найзағай, врт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындауыша тауелсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішіне бөгде заттардың, сыйықтықтардың, жандіктедің тусуі;
- екіліті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстырулары жәндеге немесе енгізуі;
- аспалтың касіби мақсатта пайдалану (жүктеу тұрмыстық қолдану деңгейнен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық, және кабельдік желилерге қосу;

- бұйымның томенде санамаланған керек-жақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық, батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сырты қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылар;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қамтар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, салтамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, ііс сініргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істейтін;

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынуышың құқықтарына қосынша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтау мау нағиесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынуышың және/немесе взге үшінші тұлғалардың мұлқіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынуышың және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абаісызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынлады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластануар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертпесінде аспалтың дизайны мен сипаттамаларын взергүте құбылы.

ENGLISH

DEAR CUSTOMER,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

This appliance is designed for use in domestic and similar applications, in particular:

- in personnel kitchen zones at stores, offices and industrial facilities;
- at agricultural farms;
- by clients at hotels, motels and other residential facilities;
- in private boarding houses.

PURPOSE OF THE APPLIANCE: for making coffee from ground coffee beans.

1. SAFETY PRECAUTIONS

In order to avoid situations dangerous to life and health, as well as premature failure of the device, the following conditions must be strictly observed:

1. Please read this manual carefully before putting the instrument into operation. Save these instructions, the sales receipt and the packaging of the appliance.
2. Improper handling of the device can lead to damage to the device, property damage and harm to the user's health.
3. To avoid electric shock and damage to the instrument, use only the accessories supplied with the product.
4. Before switching on the device, make sure that the mains voltage matches the operating voltage.
5. Install the device on a dry, level surface. Do not place it on hot surfaces or near heat sources (electric stove, etc.), or near curtains or under hanging shelves.
6. To avoid burns, do not touch the hot surfaces of the appliance.
7. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of life experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction regarding

the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to prevent playing with the appliance.

8. Do not turn on the device without water.
9. Use only cold water to brew coffee.
10. Switch on the appliance only when the coffee cup is in place.
11. Never leave the switched on device unattended.
12. When the device is not in use, always unplug it from the mains.
13. Do not immerse the appliance and power cord in water or other liquids.
14. Keep the power cord away from sharp edges and hot surfaces.
15. When disconnecting the appliance from the mains, grasp the mains plug instead of pulling on the mains cord.
16. Switch off the appliance for at least 5 minutes before preparing each new coffee to cool it down.
17. Do not use the glass for other purposes, do not place it on gas, electric stoves and microwave ovens.
18. Do not use the appliance with a damaged mains cord and plug, after being dropped or with other malfunctions. To have the instrument repaired, contact your nearest authorized service center.
19. Use the device only with the correct connector.
20. Special conditions for transportation (transportation), sale: no.
21. Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

2. DESCRIPTION OF THE DEVICE

1. Lid
2. Filter holder
3. Water level scale
4. Glass
5. Handle
6. On/Off button

3. COMPLETENESS

- Coffee maker - 1 pc.
- Glass - 1 pc.
- Measuring spoon - 1 pc.
- Filter - 1 pc.
- User manual - 1 pc.

4. ORDER OF WORK

PREPARATION FOR WORK

- Remove the device from the packaging.
- Wash all removable parts with warm water and neutral detergent, rinse, wipe dry and reinstall.
- Before preparing coffee, carry out 2-3 brewing cycles using only water, without pouring coffee into the filter.
- Open the lid (1) and pour water into the tank, place a glass (4) on the platform, plug the power cord into the socket and turn on the coffee maker by setting the power switch (6) to the "I" position.
- When there is no water left in the tank, turn off the coffee maker by setting the switch (6) to position «0».
- Let the appliance cool down for 5 minutes and pour out the water from the glass (4).
- Repeat the procedure 2-3 times. The coffee maker is ready to use.

USING THE APPLIANCE

The process of making coffee consists in passing hot water under steam pressure through ground coffee. This gives the drink an aroma and a pronounced taste. The taste of the finished drink depends on the quality of the original product, so it is recommended to use freshly ground coffee beans.

- Open the filter holder (2).
- Using a measuring spoon, pour the required amount of ground coffee into the filter, level it, but do not tamp it down.
- Close the filter holder (2).

- Open the lid of the water tank (1) and fill it up to the required level with cold water.
- Close the tank cover (1).
- Install the glass (4) on the platform.
- Plug the power cord into a power outlet.
- Turn on the coffee maker by moving the switch (6) to the "I" position, the indicator light will light up and the coffee maker will start working.
- When all the water has passed through the filter, turn off the coffee maker by setting the switch (6) to the «0» position.
- To keep the coffee hot, keep the glass (4) on the platform without turning off the coffee maker.

ATTENTION!

- When there is no need to heat the glass (4), turn off the coffee maker by turning the switch (6) to the «0» position.
- During the preparation of coffee, water under steam pressure passes through the ground coffee, so do not open the filter holder (2) and remove the filter.

5. CARE OF THE APPLIANCE

- Unplug the appliance from the mains before cleaning.
- Make sure the coffee maker is completely cool, then wipe the outside of the appliance with a soft, dry cloth.
- Use mild detergents to remove dirt, do not use metal brushes or abrasive detergents.
- Wash all removable parts with warm water and neutral detergent, rinse, wipe dry and reinstall.
- Do not immerse the coffee maker in water or other liquids.
- Do not put the coffee maker in the dishwasher.

DESCALING

- Descaling the coffee maker regularly.
- To remove scale, fill the water tank with a solution of citric acid (25-30 g of citric acid is needed per 1 liter of water), or use a special descaling agent (according to the manufacturer's instructions on the packaging).
- Switch on the appliance and carry out the brewing cycle without adding coffee.
- When the water tank runs out of solution, rinse the coffee maker thoroughly. To do this, fill the tank with clean water and, without adding coffee, turn on the device. Repeat the cycle several times.
- Descaling must be done after every 300 uses.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated voltage: 220-240 V ~50/60 Hz
- Power: 820-980 W
- Volume: 1200 ml

BE CAREFUL! Accessible surfaces of the appliance can reach high temperature during operation.



7. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to

the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product has the Certificate of Conformity № ЕАЭС RU C-CN.AД87.В.00386/22 of 24.11.2022.



9. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by: Individualniy Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich. Address: Russia, 350912 Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy. Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR VALUED CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:
 - The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.
 The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.
2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:
 - the appliance is used in strict accordance with the present manual;
 - the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks noncompliant with national technical standards;
- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
 - a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
 - b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
- for battery-powered appliances - operation with inappropriate or depleted batteries;
- for rechargeable battery-powered appliances - any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

2. Кофе жасагычты туура эмес иштетүү анын бузупушуна, материалдык зыян көлтиругүү жана колдонуучунун ден - соолугуна зыян келтириши мүмкүн.

3. Кофе жасагычты күйгүзгөндөн мурун, электр тармагындагы чыңалуу шаймандын иштөө чыңалуусуна дал келгенин текшериз.

4. Кофе жасагычты тегиз кургак жерге орнотуңуз.

5. Аны ысык беттерге же жылуулук булактарынын жаңында (электр меш ж.б.), жана ошондой эле пардалардын же илгичтүү шыптын астында койбонуз.

6. Күйүп калбаш учун кофе жасагычтын ысык беттерине колунузду тийгизбениз.

7. Чоңдордун көзөмөлүсүз балдарга шайман менен ойноого уруксат бербениз.

8. Кофе жасагычты суусуз күйгүзбенүз.

9. Кофе кайнатканга муздак гана сунуу колдонуңуз.

10. Кофе жасагычты кофе стаканы орнотулганда гана күйүзүңуз.

11. Эч качан иштеп турган шайманды кароосуз калтырбаңыз.

12. Эгер шайман колдонулбаса, ар дайым аны электр тармагынан ажыратып туруңуз.

13. Шайманды жана тармак зынын сууга же башка суюктутарга батырбаңыз.

14. Электр зыны курч бурчтарга жана ысык беттерге тийбешин текшериз.

15. Шайманды вчуруп жатканда электр зынынан эмес сайдычынан кармал сууруңуз.

16. Кофенин ар бир жаңы порциясын жасагандан мурун кофе жасагычты 5 мунектөө вчуруп турунуз - кофе жасагыч муздасын.

17. Стаканды максатына ылайык гана колдонуңуз, аны газ, электр мештердин үстүнүн же микротолкунду мештин ичине койбонуз.

18. Электр зыны менен сайдычы бузулган шайманды, шайман тушуп кетсе же башка бузуктары болгон шайманды колдонбонуз. Шайманды тейлөө үчүн жакынны укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз.

19. Түзмектүү туура туташтыргыч менен гана колдонуңуз.

20. Ташуу (ташуу), сатуу үчүн атайын шарттар: жок.

21. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергизүү келсе, суралыч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериниз.

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

ТМ CENTEK өнүндөрүн тандаганызыз үчүн рахмат.
Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура
аткарсаңыз, келилдик беребиз.

Берилген шайман үй тиричиликтөө жана ушул сыйктуу чөйрөдө көлдонууга арналган, атап айтканда:

- дүкөндөрдөгү, көңсөлөрдөгү жана башка өнөр жай чөйрөлөрүндөгү кызматкерлер үчүн ашканы аяңчаларында;
- айын чарба фирмаларында;
- майманканада, мотелде жана башка турак жай инфраструктурада кардарлар үчүн;
- жеке пансионаттарда.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: майдаланган буурчактардан кофе жасоо үчүн.

1. КООПСУЗДҮК ЧАРАЛАР

Жашоо жана ден-соолук үчүн коопстуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

1. Шайманды ишке киргизерден мурун берилген колдонмому жакшылап окуп. Берилген көрсөтмөнү, квиганциясын жана кутусун сактаңыз.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

- 1. Капкак
- 2. Чылканы кармагыч
- 3. Суунун деңгээлинин шкаласы
- 4. Стакан
- 5. Түткасы
- 6. Күйгүзүү/өчүрүү баскычы

3. ТОЛУКТУК

- Кофе жасалыч - 1 д.
- Стакан - 1 д.
- Ченөөчү кашык - 1 д.
- Чылка - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ЭМГЕК ТАРТИБИ

ИШТЕӨГЕ ДАЯРДАНУУ

- Шайманды кутудан чыгарыңыз.
- Бардык алынын салынуучу белүктөрүн нейтралдуу тазалоочу каражат кошулган жылуу суу менен жууп, чайкал, кургатып арчып, кайра орнотуңуз.
- Кофе кайнатуудан мурун, фильтрге кофе кошпостон, суу менен гана кайнаттуу процессин 2 - 3 жолу жүргүзүңуз.
- Капкакты (1) ачып суу сактагычка суу куюңуз, аяңчага стаканды (4) орнотуңуз, электр зымынын сайгычын, тармактын которуштургучун (6) «О» абалына буруп, розеткага сайып, кофе жасагычты иштетиңиз.
- Суу сактагычта суу калбай калганда, которуштургучу (6) «О» абалына буруп, кофе жасагычты вчүрүп салыңыз.
- Шайманды 5 мунгут муздатыңыз жана стакандан (4) сууну төгүп салыңыз. Жарайанды 2-3 жолу кайталаңыз. Кофе жасагыч колдонууга даяр.

АППАРАТТЫН КОЛДОНУУ

Кофени даярдо процесси - ысык сууну буунун басымынын астында тартылган кофе аркылуу ёткөрүүдөн турат. Бул жарайян суусундукка жылар жыт жана жагымдуу даам берет. Даяр ичимдиктин даамы жасалып жаткан өнүмдүн салатына жараша болот, ошондуктан жана тартылган кофе данын колдонуу сунушталат.

- Чылка кармагычты (2) ачыңыз.
- Өлчөөчү кашкыты колдонуп, чылканын ичине керектүү өлчөмдө тартылган кофени салып, тегиздөзүс, бирок бастырбаңыз.
- Чылка кармагычты (2) жабыңыз.
- Суу сактагычтын (1) капкагын ачып, муздак суу менен керектүү деңгээлге чейин толтуруңуз.
- Суу сактагычтын (1) капкагын жабыңыз.
- Стаканды (4) аяңчага орнотуңуз.
- Электр зымындын сайгычын розеткага сайып куюңуз.
- Которуштургучу (6) «Ф» абалына буруп, кофе жасагычты күйгүзүңүз, ушул учурда жарык көрсөткүч жанат жана кофе жасагыч иштеп баштайт.
- Бардык суу чыпкадан ёткөндөн кийин, которуштургучу (6) «О» абалына буруп, кофе жасагычты вчүрүп салыңыз.
- Кофени ысык кармоо үчүн, стаканды (4) кофе жасагычты вчүрбей аяңчада кармаңыз.

КОҮҮЛ!

- Айнекти ысытуунун кажети жок болгондо (3), кофе кайнатычты вчүрүп, вчургучу (4) «О» абалына куюңуз.
- Кофе даярданып жатканда буу буусунун басымы астында суу тартылган кофе аркылуу ёткөт, ошондуктан кофе кайнатычтын капкагын ачпаңыз жана чылканы алпы салбаңыз.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

- Тазалоодон мурун шайманды электр тармагынан ажыратыңыз.
- Кофе жасагыч толугу менен муздаганына ынаңып, шаймандын үстүнкү белүктөрүн жумшак кургак кездеме менен арчып салыңыз.

- Кирлерин кетириш учүн жумшак тазалоо каражаттарды колдонуңуз, металл щётка менен абразивдүү тазалоо каражаттарды колдонбуңуз.

- Чечилет турган бардык белүктөрүн жумшак тазалоо каражаттарды колдонуп, суу агымынын астында жуул салыңыз, чайканыз, кургатыңыз жана ордун арнотуңуз.
- Шайманды сугу же башка суюктуктарга батырбаңыз.
- Шайманды идиш жуууч машинакага салбаңыз.
- Каплучино жасагычтын түтүгүн кычыл сүттөн дайыма тазалап туруңуз.

СУУ КАЛДЫКТАРЫН ТАЗАЛОО

- Кофе жасагычты үзүлүткүсүз суунун калдыктырынан тазалап туруңуз.
- Суу калдыктырын кетириүү учун, суу сактагычтын идишке лимон кислотасын эритмесин толтуруңуз (1 литр сууга 25-30 г лимон кислотасы керек) же атайын тазалоочу кара жаттын колдонуңуз (кутуда келтирилген өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнөн ылайык).
- Шайманды күйгүзүп, кофе кошпостон демдөө циклин жүргүзүңуз.
- Суу сактагычтын эритмеси түтвөнгөндө, кофе жасагычты кылдаттык менен жуул салыңыз. Бул учун суу сактагычка таза суу толтуруп, кофе кошпостон, шайманды күйгүзүңуз. Циклди бир нече жолу кайталаңыз.
- Суу калдыктырын ар 300 колдонуу сайын тазалап туруш керек.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨЛӨР

- Номиналдык чынчалуу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Күчтүүлүгү: 820-980 Вт
- Көлөмү: 1200 мл

ЭТИЯТ БОЛУҮЗ: шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы аябай жогору болушу мүмкүн



7. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вэү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалған идишке таштаңыз.

8. КУБОЛУК ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзет, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандың чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө бюонча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылысыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаныз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN-АД87.В.00386/22 - 24.11.2022 ж. баштап.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮЧИ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ

Импорттоочу: ИП Асрумян К.Ш. Дареги: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү ақыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды ақысыз жою мильтедин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

· баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлген документтер берилбекен учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окуйбай турган, карама карши кепген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызынтынан баш тарттууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талалттарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды зэссиин үйүндө жөндөв камтыйлбайт.

4. Кепилдикке кирбекен учурлар:

- механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактобо же зэссиин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, ерт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгөрүүлөр ;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлиниен ашат).
- Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга көшүү:
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштөн чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:
 - а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
 - б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жәзәкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктүр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыньоочулар, чыпкалар, жыл сициргичтер);
 - батарейкалар менен иштеген шаймандар учун - жараксyz же түтгөн батарейкалар менен иштөө;
 - батарейка менен иштеген шаймандар учун - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнүн жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка чүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр турдө кептирилген зыян учун жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертуүсүз вэзертүү укугун взүнө калтырат.

Гаранттыйн талон / Кепілдік талоны /
Біршіңіршің қупони / Кепілдік картасы /
Warranty certificate №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гаранттыйн талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыныз! Сатуышдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етінці.

Пісшілліктерді: Чишиллік / щишишілдік / шишишілдік-жылар / Пішадың
біршіңіршің қупонларын.

Attention! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full.

The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Көнүл бурункуз! Сатуучадан кепілдік талону жана жуулунг кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүсүн сурандайбыз. Эгер бардык штамптар жаңа белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Изделие / Бұйым / Ішкішіләр /
Продукт / Product

Модель / Улгы / Ұтқыл /
Model / Model

Серийный номер /
Штранжін шифр / Serial number
Сериялық №мірі / Сериялық саны /

Дата продажи / Сату күні / Date of sale /
Чишиллік шишишілдік / Сатылған күнү

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /

These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /

Сатуушы-фирма толтырады / Бул талондор сатуучун өкүлү тарабынан толтурулат /
Лінейкінде өзіншілдік өншілліктердің



ИЗДЕЛИЕ / БҮЙЫМ / ИШКІШІЛӘР /
PRODUCT / PRODUCT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ҰТҚЫЛ /
УЛГЫ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ №МІРІ / ШИГНІЦ /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ЧИШИЛЛІК ШИШІШІЛДІК / САТЫЛГАН КҮНҮ /
DATE OF SALE

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ЧИШИЛЛІК СҮЧЕЛПӨН-ӘЗЛӨН /
САТУУЧУ / VENDOR

М. П.

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Қыбаштың ғұлымдастырылғаны /
Сатуучы / Vendor

Сапучъ / Vendor

Адрес фирмы-продавца / Сатышы фирманның мекенжайы /
Җибислп ұйыншырышы һрицциришишы /
Сатуучунун дареги / Seller's address

**ФИ и телефон покупателя / Сатып алудьшының Т.А.Э жөне телефоны /
қылттар үшінші-шоғыштың-иширжайтың / һітчижитишшишілт /
Сатып алудын аты-жөнү жана телефону/
Fill name and phone number of the buyer**

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осъ жыртылмалы купондарды бүйімға жөндеу жүргізетін сервис оргальының өкілі толтырады / Әңбұлаш
Күтпүлшілік Іриадилдиң шашылар Әңбұлаштың ицинишіңін
Қызынаның Әңбұлаштың /

ВИД РЕМОНТА / ЖӘҢДЕТУРЫ / ЧҮГҮССЛӨПДІКСІЛ СӘУЛЕС /
РЕМОНТТЫ ТУРУ / TYPE OF REPAIR

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕҮГЕ ТУСКЕН КУНІ / DATE OF RECEIPT
СҮЙІЛІМДІКШІЛ ШИЛАДЫЧ / АЛЫУ КУНЫ / DATE OF RECEIPT

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КУНІ / 2019-01-01 11:00:00 / БЕРИЛЕН КУНІ / RELEASE DATE

三