

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059

www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация,
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9
комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт
Компани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5,
Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».
Reg. №1419183.

Израиль - Reg. №204012.

Россия - Reg. №444287, №683532

BRADEX 16

ШЕЛКОВЫЙ ЛЕПЕСТОК

СТИМУЛЯТОР
КЛИТОРА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0071



Порт для
зарядного провода



ВКЛ/ВЫКЛ

Режим вибрации

ВКЛ/ВЫКЛ

Секс-игрушка от Bradex™ это новое слово в наслаждении! Незаметный и комфортный «Шелковый лепесток» может быть с вами всегда и везде: в офисе, дома и на прогулке. Пикантная игрушка как соло, так и в паре расставит нужные акценты в чувственном наслаждении.







ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Одновременная стимуляция клитора и вагины
- Повторяет изгибы тела
- Для игр в паре и соло
- Удобно лежит в трусиках
- 12 режимов вибрации
- Тихая вибрация: громкость менее 50 дБ
- 100% оргазм
- Пульт управления
- Беспроводное устройство
- Зарядка от USB

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства).
Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Стимулятор является предметом индивидуального использования. До и после применения рекомендуется обработать изделие водой с мылом или воспользоваться очистителем для интим-игрушек.
2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе стимулятора. Краткими повторными нажатиями кнопки  ВКЛ/ВЫКЛ сможете выбрать подходящий режим вибрации из 12.
4. Управление с помощью пульта:
 - Включение: удерживайте кнопку  в течение 1 секунды.
 - Выключение: удерживайте кнопку  в течение 3-х секунд.
 - Выбор режима вибрации: краткие нажатия кнопки  помогут выбрать подходящий режим вибрации из 12-ти.
5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе стимулятора.
6. Стимулятор «Шелковый лепесток» анатомической формы, рекомендуется вкладывать в трусики широкой частью к клитору и регулировать уровень воздействия пультом.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:

Для замены батарейки (CR2032) снимите заднюю крышку пульта, после замены аккуратно установите крышку обратно.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным

Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта. Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.

В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства.

Не рекомендуется длительное применение устройства.

Не кипятить для дезинфекции.

Не погружать в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Для зарядки секс-игрушки можно использовать любой блок питания USB. Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штекеры к USB-порту любого устройства. Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

- Индикатор быстро мигает: устройство заряжается.
- Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено.
- Индикатор не горит: нет питания или штекер не до конца вставлен в виброразмассажер.

Полная зарядка аппарата занимает 2 часа.

Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.



очистителем для интим-игрушек. Не погружать в воду целиком в воду, мыть под струями воды.

Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: силикон, АБС пластик. Цвет: розовый.
Размер: 10,7x4,4x2,28 см. Емкость аккумулятора: 70 мАч.
Водонепроницаемость: IPX5. Тихий: 50 дБ.
12 режимов вибраций. Зарядка через USB-кабель.
Пульт управления работает от 1xCR2032 (в комплект не входит). Комплектация: вибратор – 1 шт., пульт управления, USB-кабель, мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год. Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.
Товар не является медицинским изделием.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных