

MODEL V-HD300
МОДЕЛЬ V-HD300

IVES[®]

INSTRUCTION MANUAL
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



VES ELECTRIC SPAIN

08013 Barcelona, Spain
Tel. 34 93 4588562



VES ELECTRIC SPAIN

Запрещается использовать фен-расческу рядом с ванной, умывальником или другими емкостями, содержащими воду! В случае, если фен-расческа упадет в воду, не пытайтесь достать его и немедленно выньте вилку шнура питания из розетки!

Перед использованием фена-расчески убедитесь, что воздухозаборное и выходное отверстия не перекрыты.

Во время использования фена-расчески решетка воздухозаборного отверстия нагревается – будьте осторожны!

Во время работы избегайте контакта шнура питания с воздухозаборным и выходным отверстиями!

Не направляйте воздушный поток в лицо!

В случае, если поток воздуха был неумышленно перекрыт во время использования фена-расчески более, чем на три минуты, встроенное термореле автоматически отключит фен-расческу. Фен-расческа включится только после того, как остынет до безопасной температуры.

С целью дополнительной безопасности рекомендуется установка автомата отключения с рабочим током не более 30 мА в электрической цепи ванной комнаты. Обратитесь к квалифицированному электрику.

Предупреждение: При использовании фена-расчески в ванной комнате, вынимайте вилку шнура питания из розетки сразу же после окончания эксплуатации – наличие воды может послужить причиной электрического удара, даже если переключатель режимов работы находится в положении "ВЫКЛ"!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед включением фена-расчески в сеть убедитесь, что переключатель режимов работы находится в положении "ВЫКЛ".

Фен-расческа оснащена 4-х позиционным переключателем режимов работы:

переключатель скорости/уровня нагрева воздуха

- 0 – ВЫКЛ
- 1 – минимальная скорость/нагрев

6

- 2 – максимальная скорость/нагрев
- 3 – режим "холодный обдув"

- вымойте волосы и вытрите их полотенцем
- вставьте вилку шнура питания в розетку
- выберите желаемую мощность и величину воздушного потока
- выберите желаемую насадку
- после работы установите переключатель режимов работы в положение "ВЫКЛ" и выньте вилку шнура питания из розетки

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

Фен-расческа оснащена функцией ионизации, с помощью которой генерируется поток отрицательных частиц – ионов. При включении фена-расчески индикатор на верхней части фена показывает, что функция ионизации активизирована. Поток ионов снимает статическое электричество с волос и делает их мягкими и блестящими.

ЧИСТКА И УХОД

Не подвергайте фен-расческу воздействию пыли и масляных веществ. Регулярно удаляйте пыль с решетки воздухозаборника.

Не мойте фен-расческу в воде: для чистки используйте влажную тряпочку. После чистки насухо вытрите фен-расческу сухой тряпочкой.

**Фен-расческа предназначена
только для домашнего использования!**

7



- select the desired attachment
- after styling switch off the styling brush and disconnect the power cord from the wall inlet

IONIZATION FUNCTION

This styling brush is equipped with new Ionic Technology that generates a stream of negative ions. When the styling brush is switched on, the LED-indicator on the unit indicates, that the ionization function is activated. The stream of negative ions can eliminate static electricity on hair and make hair softer and shiner.

CLEANING

Protect the styling brush against dust and/or oil. Remove dust from the air inlet grille.

Do not clean the styling brush with water – clean it with a slightly damp cloth. After cleaning dry the styling brush with the dry soft cloth

The styling brush is for household use only!

ФЕН-РАСЧЕСКА

С ФУНКЦИЕЙ ИОНИЗАЦИИ

МОДЕЛЬ V-HD300

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- прочтите всю инструкцию перед первым подключением прибора и сохраните ее
- никогда не погружайте прибор в воду
- никогда не эксплуатируйте прибор с мокрыми руками
- никогда не эксплуатируйте прибор на влажной поверхности/полу
- никогда не эксплуатируйте прибор с удлинительным шнуром
- всегда отключайте прибор от розетки перед сменой насадок
- всегда отключайте прибор от розетки перед чисткой прибора
- перед первым подключением к розетке убедитесь, что величина и тип напряжения в ней соответствуют указанным на приборе
- никогда не эксплуатируйте поврежденный прибор, или прибор с поврежденным сетевым шнуром/вилкой
- никогда не эксплуатируйте прибор с поврежденной розеткой
- проверка, ремонт и регулировка должны осуществляться в специализированном Сервисном Центре
- никогда не эксплуатируйте прибор вблизи, или на горячих поверхностях
- никогда не позволяйте сетевому шнуру перегибаться под острым углом и касаться горячих поверхностей
- используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части
- всегда отключайте прибор от розетки, если он не эксплуатируется
- никогда не позволяйте детям играть с прибором
- особое внимание уделяйте, если прибор эксплуатируется детьми, или вблизи них
- эксплуатируйте прибор только по его прямому назначению
- никогда не подвергайте прибор ударам или другому механическому воздействию
- никогда не используйте для чистки прибора едкие или абразивные чистящие средства