

#### 4. Правила эксплуатации.

**Внимание! Дверь нельзя снять с защелки пока выдвинуты засовы замка.**

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину до упора, повернуть его на один полный оборот. Ключ может быть извлечен из замка только после полного оборота.

При отпирании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении.

Защелка замка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. Защелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери. При запертом замке дверь с защелки снять нельзя, ручки поворачиваются в холостую.

**Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть дверь при выдвинутых засовах.**

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

**Внимание! При разборке замка без использования специальных приспособлений возможно самопроизвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.**

#### 5. Свидетельство о приемке.

Замок «Гардиан 40.11» (4 класс) ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 и соответствуют нормативно-технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

#### 6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 **ГОСТ 15150**.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

**Замки без гарантойной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.**

**Внимание! Предприятие не несет ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей  
организации

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО "Тиара"

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: [lock@guardian.ru](mailto:lock@guardian.ru)

[www.guardian.ru](http://www.guardian.ru)



Замок врезной, сувальдный.

#### Руководство по эксплуатации

ЗВ.40.11.00 РЭ (Серия «Quattro»)

Замок «Гардиан 40.11», врезной 7-сувальдный, имеет засов из 4-х стержней круглого сечения Ø18 мм с максимальным выдвижением за один полный оборот ключа – 31,5 мм; имеет защелку, управляемую от ручек с внешней и внутренней стороны двери. Замок выпускается в левом и правом исполнении, по заказу возможна сборка замков для дверей внутреннего открывания.

##### 1. Общие указания.

Замок «Гардиан 40.11» предназначен для установки в металлические двери, допускается установка замков в металлические шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливаются замки от 50 до 85 мм.

Секретность замка, т. е. число возможных комбинаций сувальд – более 6 млрд.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию замка, не ухудшающие его работу, не отражая их в настоящем руководстве.

##### 2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе	Шт.	1
Ключ	Шт.	5
Руководство по эксплуатации	Шт.	1
Упаковка	Шт.	1

Замок «Гардиан 40.11» левый

Замок «Гардиан 40.11» правый

**Примечание:** замки могут комплектоваться лицевой планкой, винтами M5x8 – 2 шт., винтами M4x8 - 4шт.

##### 3. Установка замка.

Установка замка в дверь производится в положении соответствующем рисунку. Правильное положение замка – отверстие под ручку вверху, сувальдный механизм внизу.

Замок крепить винтами M5, пропущенными через отверстия в четырех опорных втулках «А». С помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засовов (засовов и защелки) на косяке при плотно закрытой двери. По этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери.

При установке замка необходимо обеспечить свободный вход-выход засовов в отверстия косяка при запертой на защелку двери.

При установке накладок на замочные скважины, для обеспечения соосности, рекомендуется разметку крепежных отверстий под накладки выполнять, надев, накладку на ключ или технологический стержень Ø5 мм, пропущенный насеквоздь через ключевые отверстия замка.

Если в дверь устанавливается замок с лицевой планкой, то, кроме крепления лицевой планки, необходимо дополнительно зафиксировать корпус замка в двери от перемещений.

**Внимание! В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.**