

Комплектация

1. Аппарат для маникюра и педикюра — 1 шт.
 - Ручка с защитной насадкой — 1 шт.
 - Блок управления — 1 шт.
 - Педаль — 1 шт.
2. Контейнер с 6 фрезами и 6 песочными колпачками — 1 шт.
3. Подставка для ручки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство аппарата для маникюра и педикюра



Подготовка к работе и использование

Использование

1. Прокрутите фиксатор ручки и достаньте защитную насадку. Установите фрезу и снова прокрутите фиксатор. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ручку.

Внимание! Всегда устанавливайте защитную насадку в ручку, если не установлена фреза, чтобы избежать попадания пыли в место установки фрезы.

2. Подсоедините ручку и, при необходимости, педаль к блоку управления. Подключите прибор к сети и включите нажатием кнопки «Вкл/Выкл». Выберите управление через педаль или регулятор с помощью переключателя «Педаль/Регулятор». С помощью переключателя направления вращения фрезы выберите направление по часовой стрелке или против.

3. Поверните регулятор по часовой стрелке для начала работы. Для изменения скорости поворачивайте регулятор по часовой стрелке или против.

Примечание. При управлении педалью поверните регулятор для выбора скорости и нажмите на педаль. Прибор будет работать, пока вы удерживаете педаль.

4. По окончании использования поверните регулятор против часовой стрелки до упора и выключите прибор нажатием кнопки «Вкл/Выкл». Отключите прибор от сети. Достаньте фрезу и установите защитную насадку в ручку.

Внимание! Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования. Используйте фрезу для песочных колпачков только вместе с песочными колпачками!

Чистка, обслуживание, уход и хранение

Протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью ручку, педаль и блок управления. Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования с помощью специальных растворов и тщательно просушите. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте аппарат в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок управления:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц
 - выход (питание ручки): ≈13–18 В, 1,5–1,8 А
2. Мощность: 18 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Максимальная скорость вращения фрезы: 30000 об/мин ±10%
5. Длина шнура питания: 1,2 м
6. Диаметр хвостовика фрезы: 2,3 мм / 2,35 мм
7. Размер устройства:
 - блока управления: 116 × 155 × 70 мм
 - ручки: 25 × 25 × 130 мм
8. Размер упаковки: 255 × 215 × 110 мм
9. Вес нетто: 0,87 кг
10. Вес брутто: 1,03 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Онулис Ко., Лтд. Рум 602, №2, Плэнт оф Ляньчзянь Саенс энд Текнолэджи Индастриэл Парк, Хуажун Роуд, Хэнлан Кэмыонити, Далан Стрит, Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022,

г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение аппарата, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем. Стачивание фрез и песочных колпачков не является гарантийным случаем. Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей на ручку, педаль, блок управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите аппарат, взявшись за шнур питания, шнур ручки или педали. Не тяните за шнур питания при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур блока питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с аппаратом.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

12. Храните устройство в недоступных детям местах.

13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь ручки, педали и блока управления.

15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

16. Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования.

17. Не используйте фрезы и песочные колпачки для работы с пластиной натуральных ногтей! Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ногти и кожу.