

**Окунаю
в чистоту!**



**Ультразвуковая
мойка КТ-6294**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство ультразвуковой мойки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание.....	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13



Общие сведения

Ультразвуковая мойка КТ-6294 поможет эффективно очистить и продезинфицировать маленькие предметы. Ультразвуковая очистка — способ очистки поверхности твердых тел в жидкости, при котором в жидкость вводятся ультразвуковые колебания. Применение ультразвука обычно значительно ускоряет процесс очистки и повышает его качество. В качестве жидкости рекомендуется использовать специальный раствор.

В основе работы ультразвуковой мойки лежит кавитация, когда в жидкости за короткий промежуток времени образуются и тут же разрушаются миллионы мелких пузырьков воздуха. Пузырьки лопаются и таким образом высвобождается большое количество энергии. Этот процесс происходит вследствие чередования волн низкого и высокого давления под воздействием ультразвука. Воздушные пузырьки, соприкасаясь с поверхностью очищаемых предметов, разрываются, создавая множество маленьких ударных волн. Благодаря этому происходит глубокая очистка.

Корпус прибора сделан из пластика, а резервуар, в который помещаются предметы для очистки, — из нержавеющей стали. Благодаря небольшому размеру мойка не займет много места у вас в доме.

Управление прибором осуществляется при помощи кнопок на панели управления. Вы можете выбрать время работы 2 или 5 минут, после которого мойка автоматически отключается.

Комплектация

1. Ультразвуковая мойка — 1 шт.
2. Корзина с крышкой — 1 шт.
3. Шнур Micro-USB — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ультразвуковой мойки



Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает ультразвуковую мойку.

Кнопками «2 минуты» и «5 минут» выбирают время очистки, затем ультразвуковая чистка включается автоматически. По истечении времени мойка автоматически отключается. Во время работы горит индикатор той кнопки времени, которую вы нажали.

На дне устройства размещен пьезоэлектрический преобразователь (излучатель). С установленного ультразвукового генератора на излучатель подается переменный ток необходимой частоты и преобразовывается в механические колебания.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте ультразвуковую мойку и все комплектующие, удалите все упаковочные материалы. Протрите мойку влажной мягкой тканью. Резервуар, крышку корзины и корзину промойте средством или кипяченной водой комнатной температуры.

Использование

1. Установите ультразвуковую мойку на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
2. Откройте крышку мойки.
3. Вымойте руки с мылом. Откройте крышку корзины, положите предметы в корзину, закройте крышку. У корзины есть специальные отметки «L» и «R», чтобы не перепутать предметы. Вставьте корзину в резервуар мойки.
4. Наполните резервуар специальным раствором. Очищаемые предметы должны быть полностью покрыты жидкостью.

Примечание. Не используйте мойку без воды или раствора. Это может привести к повреждению устройства.

5. Подключите шнур Micro-USB к мойке и к блоку питания (в комплект не входит) с выходными параметрами ≈ 5 В, 1 А, а блок питания — к сети. Вы также можете подключить шнур Micro-USB к USB-порту компьютера, ноутбука или пауэрбанка.
6. Для включения мойки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор кнопки загорится.
7. Нажмите на кнопку «2 минуты» или «5 минут», чтобы выбрать время и включить чистку. Во время работы горит индикатор той кнопки времени, которую вы нажали.
8. По прошествии установленного времени мойка автоматически выключится. Индикатор погаснет.
9. Чтобы остановить процесс чистки раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
10. По окончании очистки отключите шнур Micro-USB от источника питания и мойки. Достаньте корзину, откройте крышку корзины, переложите предме-

Ультразвуковая мойка КТ-6294

ты в специальный контейнер (в комплект не входит). Затем слейте раствор из резервуара ультразвуковой мойки. При загрязнении промойте резервуар мойки, крышку корзины и корзину кипяченой водой или раствором. Не допускайте попадания жидкостей на кнопки, разъем шнура Micro-USB, шнур Micro-USB и внутрь корпуса мойки. Дайте резервуару, крышке корзины и корзине полностью просохнуть, закройте корзину крышкой, поместите их в резервуар и закройте крышку мойки.

Советы

Не используйте раствор повторно.

Не промывайте предметы, резервуар, крышку резервуара и корзину водопроводной водой. Не используйте в качестве жидкости для чистки водопроводную воду.

Не используйте ультразвуковую мойку для чистки стерильных предметов и других предметов одновременно. Если вы очищали другие предметы в ультразвуковой мойке, не используйте ее в дальнейшем для чистки стерильных предметов.

Не используйте ультразвуковую мойку для хранения предметов.

При необходимости вы можете повторить цикл чистки. Рекомендуется между циклами работы прибора делать небольшие перерывы, около 5–10 минут

Чистка и обслуживание

Перед чисткой устройства отключите шнур Micro-USB от источника питания, а затем от ультразвуковой мойки.

После каждого использования обязательно сливайте раствор. Не оставляйте раствор после чистки изделий в мойке надолго во избежание образования осадка и отложений.

После использования обязательно промойте резервуар мойки, крышку корзины и корзину специальным раствором или очищенной водой. Полностью просушите резервуар, крышку корзины и корзину перед тем, как убрать ультразвуковую мойку на хранение. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса, на панель управления, разъем для шнура Micro-USB и шнур Micro-USB.



Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Уход и хранение

Прежде чем убрать устройство на хранение, очистьте его, как указано в разделе «Чистка и обслуживание». На хранение вы можете установить корзину с крышкой в резервуар и закрыть крышку мойки, чтобы не потерять их. Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте мойку и шнур Micro-USB в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур Micro-USB не подключен к мойке или к источнику питания	Вставьте шнур Micro-USB в разъем мойки, подключите его к блоку питания, а блок питания — к сети
Компьютер не включен, ноутбук или пауэрбанк не включены или разряжены	Если шнур Micro-USB подключили к компьютеру, ноутбуку или пауэрбанку, то их так же потребуется включить
Шнур Micro-USB поврежден	Замените шнур Micro-USB

Изделие не очищается

Возможная причина	Решение
Слишком короткое время воздействия	Повторите цикл очистки с таким же временем или выберите время больше
Предметы не погружены в раствор	Залейте предметы раствором так, чтобы они полностью были погружены в раствор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB ≈5 В, 1 А
2. Мощность: 3 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость резервуара: 10 мл
5. Длина шнура Micro-USB: 0,8 м
6. Размер резервуара: 38 × 20 × 9 мм
7. Размер устройства: 80 × 80 × 38 мм
8. Размер упаковки: 50 × 110 × 186 мм
9. Вес нетто: 0,10 кг
10. Вес брутто: 0,23 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован





Производитель: Фошань Холиоань (Лайфкоуд) Электроник Тэк. Ко., Лтд. №5, Ист 3 Роуд, Цзяньи Эвэнью, Цзяньи Виллидж Кэмити, Лэлю Стрит Офис, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя ультразвуковой мойки вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура Micro-USB, шнур Micro-USB или панель управления не является гарантийным случаем.

Засорение резервуара и корзины органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не включайте прибор без воды или раствора. Это может привести к повреждению устройства.
6. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.



9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром Micro-USB или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
16. Для корректной и безопасной работы устройства заливайте в резервуар только воду или специальные растворы.
17. Не касайтесь воды в резервуаре при работающем приборе.
18. Избегайте попадания жидкости, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса мойки, в разъем для шнура Micro-USB, на панель управления и шнур Micro-USB.

IM-2

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт


Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87