

ВНИМАНИЕ!

1. Этот велосипед рекомендован для детей от 3-х лет.
2. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, во избежание травмирования ребенка и поломки велосипеда. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
3. Не держите изделие вблизи источников тепла и влаги!
4. Сборка велосипеда должна производиться только взрослыми.
5. Запрещено оставлять детей на велосипеде без присмотра.
6. Запрещено использовать велосипед на автомобильных дорогах и дорогах общего пользования.
7. Максимальная нагрузка – до 25 кг.
8. Не перекручивайте винты и болты при сборке велосипеда.

Предупреждения и обслуживание:

1. Перед началом сборки распакуйте велосипед и утилизируйте все упаковочные материалы, либо уберите их в специально отведенное место, недоступное для детей. В случае деформации пластиковых деталей велосипеда, нагрейте их с помощью фена для сушки волос и придайте им первоначальную форму.
2. Перед каждым использованием проверяйте надежность всех резьбовых креплений и места соединения деталей велосипеда.
3. Несоблюдение правил эксплуатации или неправильная сборка велосипеда могут привести к травмированию ребенка.
4. Не перегружайте велосипед.
5. Старайтесь не использовать велосипед в дождливую, холодную или жаркую погоду.
6. Избегайте столкновений велосипеда с препятствиями.
7. Не протирайте влажной тряпкой или губкой окрашенные поверхности во избежание потери блеска или деформации красочного слоя! Используйте для очищения поверхности велосипеда мягкую щетку.
8. Для предотвращения коррозии металлических соединений используйте техническое масло.
9. Следите за положением ребенка, находящегося на велосипеде. Неправильное положение ребенка может привести к травмам.
10. Используйте изделие только в обуви, фиксирующей стопу.
11. Для самостоятельного управления велосипедом ребенок должен обладать определенными навыками. Избегайте падений и наклонов велосипеда, все это может привести к травмированию ребенка или окружающих.
12. Для работы музыкальной панели необходимы 2 батарейки AA (в комплект не входят).



MobyKids
под контролем и в безопасности

Велосипед трехколесный детский Инструкция по сборке и эксплуатации



Внешний вид изделия может отличаться от его изображения на картинке.

Комплект поставки



№	Наименование детали	Количество
A	Рама	1 шт
B	Сидение со спинкой	1 шт
C	Руль	1 шт
D	Светомузыкальная панель	1 шт
E	Капюшон	1 шт
G	Переднее колесо с педалями	1 шт
H	Заднее колесо	2 шт
I	Задняя багажная корзина	1 шт
J	Ручка толкатель	2 части
L	Вилка переднего колеса	1 шт
M	Крыло-брызговик переднего колеса	1 шт
N	Дуга безопасности	2 части
O	Диски колеса	2 шт
P	Сумка	1 шт
Q	Подножки	2 шт
S	Крепежные элементы	комплект

Последовательность сборки




1. Установите крыло (M) на вилку переднего колеса (L)



2. Установите переднее колесо (G) на вилку (L)



3. Вставьте вилку (L) в раму (A)



4. Установка светомузыкальной панели (D) на руль (C)

Последовательность сборки



5. Установите руль (С) на раму (А). Зафиксируйте крепеж.



6. Установите задние колеса и затяните гайкой с внутренней стороны рамы.



7. Установите сидение (В) на раму (А)



8. Установите дугу безопасности (N) в отверстия сидения (В)

Последовательность сборки



9. Установите подножки (Q) в паз сидения (В) с двух сторон



10. Вставьте капюшон (Е) в места крепления на сидении (В)



11. Соедините 2 части ручки управления (J)



12. Вставьте ручку управления (J) в раму (А) и зафиксируйте замок.

Последовательность сборки



13. Установите заднюю багажную корзину (I)



14. Зафиксируйте сумочку (P) на ручке управления (J)

Эксплуатация



Функция свободного колеса



Регулировка ручки управления



Наклон капюшона



Наклон руля



Наклон спинки. Отожмите вверх рычаг сзади спинки и наклоните спинку сидения до нужного положения.



Отожмите (от центра) 2 кнопки под сидением и поверните сидение.