



**RUSH**

## МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

# Z33

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Поздравляем вас с покупкой клавиатуры  
Smartbuy RUSH SBK-313MG-K!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните ее на весь период использования. Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Клавиатура – 1 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.

## ОСОБЕННОСТИ

- Anti Ghosting – обработка одновременных 25 нажатий клавиш: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B, M, TAB, левый Shift, левый Ctrl, левый Alt, Space, ↑, ↓, ←, →.
- Надежные механические переключатели.
- 12 предустановленных игровых профилей подсветки клавиш.
- RGB-подсветка всех символов с дополнительными световыми эффектами.
- 12 Fn кнопок быстрого доступа к Windows, Интернету и Мультимедиа.


## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подключите клавиатуру к свободному USB-порту ПК.
2. После подключения к USB-порту ПК автоматически распознает устройство.

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА

- Fn + F1 Запустить медиа-плеер
- Fn + F2 Уменьшить уровень громкости
- Fn + F3 Увеличить уровень громкости
- Fn + F4 Выключить звук
- Fn + F5 Выключить медиа-плеер
- Fn + F6 Перейти на предыдущий трек
- Fn + F7 Пауза
- Fn + F8 Перейти на следующий трек
- Fn + F9 Открыть Email
- Fn + F10 Открыть панель поиска в Internet
- Fn + F11 Заблокировать все клавиши
- Fn + F12 Калькулятор

## СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ ДЛЯ НАСТРОЙКИ КЛАВИАТУРЫ

-  – вкл/выкл + выбор режима подсветки клавиш и световых эффектов.
- Fn + ↑ – повышение уровня яркости подсветки. (4 уровня).
- FN + ↓ – понижение уровня яркости подсветки. (4 уровня).
- Fn + ← – уменьшение скорости световых эффектов. (3 уровня).
- FN + → – увеличение скорости световых эффектов. (3 уровня).
- Fn + W – WSAD меняются местами ↑ ↓ ← →
- Fn + WIN – блокировка/разблокировка кнопки WIN
- FN + SL – включение/выключение подсветки
- FN + Esc – сброс настроек подсветки

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Держите клавиатуру подальше от острых предметов, которые могут ее повредить.
2. Не кладите на клавиатуру тяжелые предметы.
3. Не растягивайте, не скручивайте и не применяйте силу к клавиатуре.
4. Чтобы очистить клавиатуру, аккуратно протрите ее влажной хлопчатобумажной тканью.
5. Перед очисткой убедитесь, что клавиатура выключена. Не используйте жидкое моющее средство.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА: Клавиатура не работает

РЕШЕНИЕ:

1. Отсоедините клавиатуру от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините клавиатуру с ПК еще раз.
2. Обратитесь к продавцу товара для замены или ремонта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: Игровая/механическая – BLUE SWITCHES

Количество кнопок быстрого доступа: 12

Раскладка клавиатуры: Русско-английская

Совместимость с ОС: Windows XP/Vista/7/8/10/11/Android/Linux/Mac

Интерфейс: USB

Наработка на отказ: Свыше 20 000 000 нажатий

Рабочее напряжение, V: 5

Длина кабеля, м: 1,5 м

Размеры (Ш\*В\*Г), мм: 367\*142\*45

Вес, г.: 690

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Продукция SMARTBUY постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления пользователей.



Техническая поддержка на сайте:

[www.smartbuy-russia.ru](http://www.smartbuy-russia.ru)

*smärtbuy*