



Ritmix
moving sound

www.ritmixrussia.ru

Предисловие

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой аудио плеер **Ritmix RF-3360**. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Первое знакомство	6
1.1 Меры предосторожности	6
1.2 Безопасное использование	6
1.3 Общие рекомендации	7
1.4 Основные характеристики	7
2. Описание устройства	8
2.1 Внешний вид устройства	8
Аккумуляторная батарея	9
2.2 Подключение и отключение плеера от компьютера	9
3. Основные функции	10
3.1 Музыка	10
Воспроизведение музыки	11
Переключение композиций	11
Быстрая перемотка вперед/назад	11
Настройка громкости	11
Меню музыкального проигрывателя в режиме паузы	11
Меню музыкального проигрывателя в режиме воспроизведения	12
3.2 Текст	13
Меню раздела Текст	14
Меню раздела Текст в режиме просмотра текстового документа	15
3.3 Радио	15
Меню раздела радио	15

3.4 Диктофон	16
Начало звуковой записи с помощью диктофона.....	16
Начало/остановка записи.....	17
Прекращение записи/сохранение записи.....	17
Подменю Диктофона (в режиме ожидания).....	17
3.5 Записи	18
Воспроизведение/пауза воспроизведения Голосовых записей.....	18
Переключение Голосовых записей.....	18
Быстрая перемотка вперед/назад.....	18
Настройка громкости.....	18
Подменю проигрывателя Голосовых записей в режиме ожидания.....	19
Подменю проигрывателя Голосовых записей в режиме воспроизведения.....	20
3.6 Настройки	20
Время системы.....	20
Отключение подсветки.....	21
Язык.....	21
Выключение.....	21
Контраст.....	22
Память.....	22
Версия прошивки.....	22
Обновление прошивки.....	22
Выход.....	23

4. Карта памяти MicroSD	23
Установка/извлечение карты памяти	23
5. Возможные проблемы и их решение	23
Плеер не включается	23
Нет музыки в наушниках	23
В наушниках слышатся посторонние шумы	24
Плохой прием радио.....	24
Незнакомые символы на экране.....	24
Не удастся скопировать файл на устройство.....	24
6. Технические характеристики	24

1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

1.1 Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.

- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.
- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.

1.2. Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средств хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание:
 - а) Не используйте плеер, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.

б) Не слушайте музыку на повышенной громкости, это может привести к нарушению слуха.

1.3 Общие рекомендации

- Время работы плеера в режиме воспроизведения музыки означает максимальное время воспроизведения при минимальном уровне потребления энергии (при неработающем дисплее). Действительное время работы устройства зависит от нескольких факторов: режима использования самого устройства и других условий (размер воспроизводимого файла, время работы подсветки и т.д.)
 - Вследствие существования множества различных музыкальных форматов, некоторые из них не могут быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его на плеер.
 - Если произошел сбой в работе плеера, обновите прошивку на сайте производителя.
- Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр производителя.

1.4 Основные характеристики

- Жидкокристаллический дисплей 128*64
- Поддержка музыкальных форматов: MP3, WMA
- Встроенное FM-радио (функция автоматического и ручного поиска радио)
- Встроенный FM-трансмисмиттер
- Функция USB-накопителя без установки дополнительного программного обеспечения. Также для подключения к ПК не требуется USB-кабель, т.к.

плеер RF-3360 оснащен выдвижным USB-коннектором, позволяющим подключать плеер непосредственно к компьютеру.

- Диктофон - запись со встроенного микрофона в формате WAV, возможность прослушивания полученных записей
- Несколько языковых настроек
- Настройки режима воспроизведения и несколько режимов эквалайзера
- Разъем для карты памяти Micro SD

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1 Внешний вид устройства



№	Описание	№	Описание
1	Выдвижной USB-коннектор	7	Назад/Вверх
2	ЖК-дисплей	8	+ Увеличение громкости
3	Разъем для карты памяти Micro SD	9	- Уменьшение громкости
4	Разъем для наушников	10	⏮️ Предыдущая композиция / перемотка назад
5	Переключатель Вкл./Выкл	11	⏭️ Следующая композиция / перемотка вперед
6	Меню	12	▶️ Воспроизведение / Пауза / Выбор

Аккумуляторная батарея


Плеер питается от встроенной аккумуляторной батареи. Для того чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи, перед первым использованием плеера полностью зарядите батарею (на дисплее появится иконка, сигнализирующая о том, что батарея полностью заряжена).

ВНИМАНИЕ: Если устройство не используется длительное время, пожалуйста, заряжайте батарею, по крайней мере, один раз в месяц для поддержания батареи в рабочем состоянии.

2.2 Подключение и отключение плеера от компьютера

Вы можете подключать плеер к компьютеру для обмена данными (копирование музыкальных записей, текстов, записей, сделанных с помощью диктофона) и для зарядки аккумуляторной батареи. Для этого:

- выдвиньте USB-коннектор с помощью переключателя сверху и вставьте плеер в USB разъем Вашего компьютера;
- на дисплее отобразится иконка подключения к ПК:



- устройство определится на компьютере как съемный диск;
- теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на плеер и наоборот, одновременно с этим будет заряжаться батарея.

ВНИМАНИЕ: не отсоединяйте плеер во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе плеера
Для того чтобы отключить плеер от компьютера:

- воспользуйтесь функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш плеер, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините плеер.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение/выключение плеера: Чтобы включить плеер переведите переключатель **Вкл/Выкл (5)** в положение **On**; для выключения плеера переведите переключатель в положение **Off**. Если плеер перешел в режим ожидания, просто нажмите и удерживайте кнопку **▶||**, подсветка дисплея включится.

3.1 Музыка

С помощью Вашего плеера Вы можете прослушивать музыкальные композиции формата WAV и MP3, для этого перейдите в Музыкальный проигрыватель:

- В Главном меню плеера с помощью клавиш **◀◀ / ▶▶** найдите раздел **«Музыка»**, перейдите в этот раздел с помощью клавиши **▶||**, Вы перейдете

в интерфейс музыкального проигрывателя, где отображается заряд батареи, режим воспроизведения, общая продолжительность композиции, текущий прогресс воспроизведения, формат файла.

1. Воспроизведение музыки

- В интерфейсе музыкального проигрывателя нажмите клавишу ►|| для начала воспроизведения.
- Еще раз нажмите клавишу ►|| для паузы. Для возобновления воспроизведения повторно нажмите клавишу ►||.

2. Переключение композиций

- Нажмите клавишу ►►| для переключения на следующую композицию.
- Нажмите клавишу |◀◀ для перехода к предыдущей композиции.

3. Быстрая перемотка вперед/назад

- Нажмите и удерживайте клавишу ►►► для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте клавишу |◀◀◀ для быстрой перемотки назад.

4. Настройка громкости

- Для увеличения/уменьшения громкости нажмите клавишу + или – соответственно.

5. Меню музыкального проигрывателя в режиме паузы

Для перехода в меню музыкального проигрывателя нажмите клавишу **M (6)**, на дисплее Вы увидите следующие опции:

- **Выбор папки во внутренней/внешней памяти устройства**

Вы можете выбрать, какие музыкальные файлы будут воспроизводиться –

с внутренней памяти устройства или с карты памяти. Для этого выберите соответствующий пункт – «Внутренняя память» или «Карта памяти». Если карта памяти не вставлена, то будет отображаться только одна опция - Встроенная память. Для возврата в интерфейс проигрывателя нажмите клавишу **Назад (7)**.

- **Удаление файла**

Чтобы удалить текущий музыкальный файл, перейдите в раздел «Удалить», подтвердите удаление с помощью клавиши ►||.

- **Удалить все**

Вы можете удалить все записанные музыкальные файлы. Для этого перейдите в раздел «Удалить все», подтвердите удаление с помощью клавиши ►||. Удаление всех файлов может занять некоторое время.

6. Меню музыкального проигрывателя в режиме воспроизведения

В режиме воспроизведения нажмите клавишу **M** для перехода в меню проигрывателя, где Вы сможете настроить эквалайзер и режим воспроизведения:

- **Повтор**

В данном разделе Вы можете настроить режим воспроизведения музыкальных композиций. Для этого выберите одну из доступных опций: Обычный, Повтор одного (трека), Папка, Повтор папки, Повтор всех, Перемешать (случайный порядок воспроизведения). Подтвердите свой выбор с помощью клавиши ►||.

- **Эквалайзер**

В данном разделе Вы можете настроить звучание музыки в соответствии

со своими предпочтениями. Для этого выберите один из режимов работы эквалайзера: Стандартный, Рок, Поп, Классика, Мягко, Джаз, Бас.

Подтвердите свой выбор с помощью клавиши ►||.

• Трансмиситтер

Ваш плеер может выступать в качестве источника/передатчика музыкальных файлов для других устройств-приемников. Иными словами, музыкальные файлы, проигрываемые на Вашем плеере, также могут передаваться по установленной радиочастоте другим устройствам - приемниками и воспроизводятся на них с помощью встроенной функции FM-трансмиситтер.

ВНИМАНИЕ: в плеер должны быть вставлены наушники, которые являются антенной. Без наушников передача данных невозможна.

- Перейдите в раздел «Трансмиситтер» в подменю музыкального проигрывателя. В появившемся меню выберите опцию «Вкл.», далее настройте частоту передачи, на которой будет передаваться музыкальные файлы.

- Далее настройте эту же частоту на принимающем устройстве, которое будет воспроизводить передаваемые файлы (это может быть радиоприемник, другой плеер со встроенным FM-радио и т.д.). Устройство начнет воспроизводить передаваемый с Вашего плеера музыкальный файл.

- Для окончания передачи еще раз зайдите в меню музыкального проигрывателя, перейдите в раздел «Трансмиситтер», выберите опцию Выкл.

3.2 Текст

С помощью Вашего плеера Вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Для этого найдите раздел «Текст» в меню устройства и

перейдите в него с помощью клавиши ►||. На дисплее отобразится список всех текстовых файлов, сохраненных на устройстве. Выберите желаемый, нажмите ►|| для отображения.

1. Меню раздела Текст

В разделе Текст для настройки желаемого режима отображения текстового документа нажмите клавишу **M**. Вы увидите следующие опции:

• Выбор папки во внутренней/внешней памяти устройства

Вы можете выбрать, какие текстовые файлы будут воспроизводиться – с внутренней памяти устройства или с карты памяти. Для этого выберите соответствующий пункт – «Внутренняя память» или «Карта памяти». Если карта памяти не вставлена, то будет отображаться только одна опция - Встроенная память.

• Настройка воспроизведения

Данный раздел позволяет настроить режим отображения текста - ручной (ручное переключение страниц) или Авто режим (автоматическое переключение страниц). Если Вы выберете автоматический режим, то на дисплее отобразится шкала, позволяющая выбрать, через какое количество секунд страница будет автоматически переключаться на следующую.

• Удалить файл

Чтобы удалить текстовый файл, найдите его в списке, затем перейдите в меню с помощью клавиши **M**, найдите опцию «Удалить», подтвердите удаление с помощью клавиши ►||.

Если файл для удаления не выбран, то на дисплее отобразится сообщение «Выберите файлы».

• Удалить все

Вы можете удалить все записанные текстовые файлы. Для этого перейдите

в раздел «Удалить все», подтвердите удаление с помощью клавиши ►||. Удаление всех файлов может занять некоторое время.

2. Меню раздела Текст в режиме просмотра текстового документа

Для перехода в меню раздела Текст нажмите клавишу **M**, вы увидите следующие опции:

- **Список закладок:** в данном разделе Вы можете просмотреть все сохраненные ранее закладки
- **Добавить закладку:** Выберите данный пункт, чтобы добавить закладку к текущей странице просматриваемого документа, чтобы впоследствии вернуться к ней. Вы сможете найти закладку в разделе «Список закладок» в меню раздела Текст;
- **Удалить закладки:** перейдите в данный раздел для удаления сохраненных ранее закладок. Вы увидите список всех сохраненных ранее закладок. Выберите ту, которую хотите удалить, нажмите ►|| для подтверждения. Закладка будет удалена.

3.3 Радио

С помощью Вашего плеера Вы можете прослушивать радиопередачи.

ВНИМАНИЕ: антенной являются наушники, поэтому при плохом приеме попробуйте изменить положение наушников.

В Главном меню плеера найдите раздел «Радио», перейдите в этот раздел с помощью клавиши ►||, Вы увидите интерфейс Радио с диапазоном частот.

С помощью клавиш |◀◀ / ▶▶| Вы можете настроить желаемую частоту.

Меню раздела радио

Для перехода в меню радио нажмите клавишу **M**, Вы увидите следующие

опции:

- **Сохранить станцию:** Вы можете сохранить желаемую радиостанцию, чтобы впоследствии не приходилось ее искать в ручную, для этого в подменю Радио перейдите в раздел «Сохранить радио», подтвердите выбор с помощью клавиши ►||; радиостанция сохранена.

- **Запись радиопередачи:** Вы можете записать желаемую радиопередачу. Для этого выберите раздел «Запись радиопередачи», на дисплее отобразится интерфейс диктофона. Нажмите клавишу ►|| для начала записи. Для паузы еще раз нажмите клавишу ►||. Для сохранения и выхода нажмите клавишу **Назад**.

- **Удалить закладку:** В данном разделе Вы можете удалить сохраненную ранее радиостанцию.

- **Удалить все:** В данном разделе Вы можете удалить все сохраненные ранее радиостанции. Нажмите клавишу . Удаление может занять некоторое время.

- **Автопоиск:** Выберите данные раздел для начала автоматического поиска радиостанций на всем доступном диапазоне частот. Все найденные станции будут автоматически сохранены в памяти устройства.

- **Выбор диапазона:** Вы можете выбрать желаемый диапазон частот – Стандартный или Японский диапазон.

3.4 Диктофон

Вы можете использовать плеер в качестве диктофона (для различных звуковых записей и голосовых заметок), т.к. он оснащен встроенным микрофоном.

1. Начало звуковой записи с помощью диктофона

- В главном меню устройства с помощью клавиш |◀◀ / ▶▶| найдите раздел «Диктофон», перейдите в данный раздел с помощью кнопки ►||. Вы увидите

интерфейс диктофона, где цифры в верхней строке означают длительность сделанной записи, цифры во второй строке - общая доступная максимальная продолжительность записи.

2. Начало/остановка записи

- С помощью клавиши ►|| начните запись, Вы увидите, что начнется отсчет времени сделанной записи.
- Нажмите кнопку ►|| для остановки записи. Отсчет времени также остановится, и цифры замигают. Еще раз нажмите кнопку ►|| для возобновления записи и отсчета времени.

3. Прекращение записи/сохранение записи

- Нажмите клавишу **Назад** для сохранения записи и возврата в Главное меню. Также для сохранения и выхода Вы можете нажать и удерживать клавишу **M**.

4. Подменю Диктофона (в режиме ожидания)

Вы можете изменить директорию сохранения записанных файлов или изменить качество записи, для этого:

- В режиме ожидания нажмите клавишу **M** для перехода в подменю Диктофона

*** Выбор директории сохранения во внутренней/внешней памяти устройства**

- В подменю Диктофона выберите раздел «Внутренняя память» или «Карта памяти», затем с помощью клавиш |◀◀ / ▶▶| выберите папку для сохранения сделанных голосовых записей, нажмите кнопку ►||.
- После того, как Вы выбрали папку для сохранения, нажмите и удерживайте клавишу **M**. Новая директория записи будет сохранена.

*** Тип записи**

- В подменю диктофона выберите раздел «Тип записи», в котором с помощью клавиш |◀◀ / ▶▶| и ▶▶| выберите желаемое значение: «32 кбит/сек/ 64 кбит/сек / 128 кбит/сек /192кбит/сек/ 256 кбит/сек».

3.5 Записи

В данном разделе Вы можете прослушать, настроить сделанные Вами голосовые записи.

- В главном меню с помощью клавиш |◀◀ / ▶▶| найдите раздел «Записи», перейдите в раздел с помощью клавиши ▶▶|.

1. Воспроизведение/пауза воспроизведения Голосовых записей

- В интерфейсе проигрывателя Голосовых записей нажмите кнопку ▶▶| для начала воспроизведения текущего Звукового файла.
- Для паузы еще раз нажмите клавишу ▶▶|.

2. Переключение Голосовых записей

- Нажмите клавишу ▶▶| для переключения на следующую запись.
- Нажмите клавишу |◀◀ для перехода к предыдущей записи.

3. Быстрая перемотка вперед/назад

- Нажмите и удерживайте клавишу ▶▶| для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте клавишу |◀◀ для быстрой перемотки назад.

4. Настройка громкости

- Для увеличения/уменьшения громкости нажмите клавишу + или - соответственно

5. Подменю проигрывателя Голосовых записей в режиме ожидания

Возможно, Вы захотите поменять некоторые настройки Проигрывателя голосовых записей. Для этого в режиме ожидания (при остановке воспроизведения) нажмите клавишу **M** для перехода в подменю **Голосовых записей**.

* Выбор папки во внутренней/внешней памяти устройства

- В подменю проигрывателя выберите пункт «Внутренняя память» или «Карта памяти», отобразится список всех папок и файлов, сохраненных во встроенной памяти устройства/на карте памяти. Найдите желаемый файл Голосовой записи и выберите его с помощью клавиши **▶|**.
- На дисплее отобразится интерфейс проигрывателя. Нажмите клавишу **▶|** для начала воспроизведения выбранного файла.

* Удаление файла

- Для удаления текущего файла в подменю проигрывателя Голосовых записей выберите раздел «Удалить файл», в появившемся сообщении выберите «Да» для подтверждения или «Нет» для отмены.

* Удалить все

- В подменю проигрывателя Голосовых записей выберите раздел «Удалить все», с помощью клавиш **◀◀| / ▶▶|** выберите «Да» или «Нет». Для подтверждения операции нажмите клавишу **▶|**.
- Если Вы выберете «Да» и нажмете **▶|** для подтверждения, то все файлы будут удалены, удаление может занять определенное время, на дисплее отобразится надпись «Удаляется...». По окончании удаления на экране на несколько секунд появится сообщение «Нет файлов!».

* Выход

- Выберите данный пункт для возврата в интерфейс проигрывателя

Голосовых записей.

6. Подменю проигрывателя Голосовых записей в режиме воспроизведения

Во время воспроизведения композиции Вы можете внести изменения в проигрывание файла, например, изменить режим воспроизведения и т.д.

* Настройка меню «Повтор»

• В режиме воспроизведения нажмите клавишу **M** для перехода в подменю проигрывателя записей, выберите раздел «Повтор». В данном разделе Вы найдете несколько опций: «Обычный/ Повтор одного (трека)/Папка/Повтор папки/Повтор всех/Перемешать/Интро». С помощью клавиш **◀◀ / ▶▶** выберите желаемый режим повтора и нажмите **▶▶** для подтверждения.

* Выход

• Выберите пункт «Выход» для возврата в интерфейс проигрывателя.

ВНИМАНИЕ: для возврата непосредственно в Главное меню плеера нажмите и удерживайте клавишу **M**.

3.6 Настройки

Для изменения настроек устройства в Главном меню плеера найдите раздел Настройки и перейдите в него с помощью клавиши **▶▶**. В данном разделе Вы можете откорректировать:

1. Время системы

• Выберите данный пункт для настройки даты и времени на устройстве. Нажмите клавишу **+**, параметр Год мигает, измените данный показатель с помощью клавиш **◀◀ / ▶▶**. После того, как параметр настроен, нажмите клавишу **+**, следующий параметр (Месяц) мигает, настройте его по

аналогии, и т.д.

- Для сохранения изменений и возврата в меню настроек нажмите клавишу ►||.

2. Отключение подсветки

- В данном разделе вы можете настроить, через какое время подсветка будет автоматически отключаться, если устройство не используется. Таким образом, лишняя энергия не будет потребляться. Эта опция позволит Вам сберечь заряд батареи.
- На шкале в данном разделе выберите параметр от 0 (подсветка не будет выключаться автоматически) до 30 сек. Нажмите ►|| для подтверждения.

3. Язык

- В данном разделе Вы можете выбрать язык, на котором будет отображаться Меню устройства. Перейдите в данный раздел и выберите желаемый язык. Нажмите ►|| для подтверждения.

4. Выключение – данный раздел включает в себя две опции

(переключайтесь между ними с помощью клавиш |◀◀ / ▶▶|):

***Автовыключение** - настройка временного промежутка, по прошествии которого плеер автоматически выключится. На появившейся шкале установите желаемый временной промежуток от 0 (плеер не выключается автоматически) до 60 сек. После того, как плеер автоматически выключился, для включения устройства нажмите и удерживайте клавишу ►||.

***Спящий режим** – настройка временного промежутка, по прошествии которого плеер автоматически перейдет в спящий режим. На появившейся шкале установите желаемый временной промежуток от 0 (плеер не переходит в спящий режим автоматически) до 120 минут. Для включения плеера

нажмите и удерживайте клавишу ►||.

5. Контраст - в данном разделе Вы можете настроить контрастность дисплея. На появившейся шкале выберите желаемый уровень контрастности. Нажмите ►|| для сохранения и выхода.

6. Память - Вы можете просмотреть, насколько заполнена память устройства, и какой объем памяти свободен.

- С помощью клавиш |◀◀ / ▶▶| и ►|| перейдите в раздел «Настройки» - «Память». На дисплее отобразится объем свободной внутренней памяти устройства, а также заполненный объем в процентах. Для просмотра состояния свободного/заполненного объема на карте памяти устройства нажмите кнопку ▶▶|.
- Для возврата в раздел «Настройки» нажмите клавишу ►||.

7. Версия прошивки - Вы можете просмотреть информацию о версии прошивки Вашего плеера.

- Выберите раздел «Версия прошивки» в меню «Настройки», перейдите в него с помощью клавиши ►||.
- Для возврата в раздел «Настройки» нажмите клавишу ►||.

8. Обновление прошивки - Возможно, Вам потребуется обновить прошивку на Вашем плеере для улучшения его работы, или если в работе устройства возникли сбои. Не рекомендуется обновлять прошивку, если плеер работает надлежащим образом. Для обновления прошивки необходима соответствующая программа и файл с обновленной прошивкой.

- Для обновления прошивки подключите плеер к компьютеру и воспользуйтесь специализированной программой.

9. Выход – для выхода в Главное меню перейдите в раздел выход или нажмите клавишу Назад.

4. КАРТА ПАМЯТИ MicroSD

Вы можете увеличить доступный объем памяти плеера с помощью внешней карты памяти (MicroSD)

Установка/извлечение карты памяти

- Выключите плеер. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем (3) надлежащим образом.
- Включите плеер. Теперь Вы можете работать с информацией, сохраненной на карте памяти, т.е. слушать музыку, читать тексты, просматривать изображения и т.д.
- Перед извлечением карты памяти обязательно выключите плеер.

5. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

1. Плеер не включается

- Проверьте, заряжена ли батарея
- Подключите плеер к сети, чтобы проверить, достаточно ли заряжена батарея
- Если после зарядки по-прежнему не удастся включить плеер, обратитесь в сервисный центр производителя

2. Нет музыки в наушниках

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем

3. В наушниках слышатся посторонние шумы

- Проверьте на наличие грязи штекер и разъем для наушников. Иногда загрязнения становятся причиной посторонних шумов.
- Проверьте, не поврежден ли проигрываемый музыкальный файл.

4. Плохой прием радио

- Отрегулируйте положение наушников, т.к. они являются антенной
- Возможно, помехи создаются электрическими устройствами, находящимися по близости. Уберите эти устройства или отойдите от них

5. Незнакомые символы на экране

- Убедитесь, что выбран верный язык. Вы можете проверить языковые настройки в соответствующем разделе меню: Настройки - Язык

6. Не удается скопировать файл на устройство

- Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру
- Проверьте, достаточно ли свободной памяти для сохранения файла
- Проверьте, не поврежден ли кабель USB

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	8,0 x 2,7 x 1,3 см	
Вес	22 г	
Дисплей	ЖК, разрешение 128 x 64	
Подключение к ПК	USB 2.0	
Соппротивление наушников	32 Ом	
Встроенная память	4 Гб/8 Гб	
Питание	Литий-ионная батарея 150 мАч	
	Время работы режиме Аудио: до 10 часов (формат MP3)	
Аудио	Диапазон частот	20 – 20000Гц
	Чувствительность	> 70дБ
Музыкальные форматы	MP3 / WMA	32кбит/сек – 320кбит/сек
Формат записей диктофона	WAV	32 / 64 / 128 / 256 кбит/сек
Тест	TXT	
Дополнительно	FM-радио, FM-трансммиттер, разъем для карты памяти Micro SD до 16Гб	
Доступные цвета корпуса устройства	черный, фиолетовый, бордовый	
Рабочая температура	От 0 до 40 °С	
Совместимые ОС	Windows 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 и выше	

ВНИМАНИЕ:

* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления



www.ritmixrussia.ru