

Pioneer

Руководство Пользователя



Машинка для стрижки
HC01R

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ	5
РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТРИЖКИ.....	6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ.....	6
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ.....	7
ЧИСТКА И УХОД.....	9
СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ	9
ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ.....	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Машинка для стрижки волос разработана исключительно для бытового применения внутри помещений и должна быть использована строго по назначению. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Машинка не предназначена для промышленного и коммерческого применения.

Перед использованием машинки полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке адаптера питания.
- Запрещается заряжать батарею прибора с помощью какого-либо другого адаптера.
- Перед зарядкой аккумулятора машинку следует выключить.
- Запрещается заряжать батарею слишком долго, отключайте прибор от электросети после того, как батарея зарядится, в противном случае срок ее службы сократится.
- Отключайте адаптер от бытовой розетки, когда прибор не заряжается.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать машинку к зарядному устройству в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, других емкостей с водой или источников влаги.
- Если прибор, подключенный к электросети, упал в воду, сначала отсоедините вилку питания от розетки и только потом достаньте машинку из воды.
- Во время зарядки аккумулятора запрещается прикасаться к машинке мокрыми руками.
- Следите, чтобы шнур адаптера питания не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер, при наличии неисправностей, а также если прибор попадал в воду, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Если окружающие условия прибора (температура, влажность, давление) существенно изменились, подождите не менее 30 минут перед тем, как использовать его.
- Запрещается использовать машинку для стрижки животных.
- Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и прибор находится в исправном состоянии.
- Во время чистки, снятия или установки насадок прибор должен быть отключен от электросети.
- Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
- Во время стрижки будьте внимательны, не прижимайте края лезвий к коже головы.
- Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
- Запрещается погружать адаптер питания, подставку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Осо-

бое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.

- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Зарядку батареи следует проводить при температуре от +5°C до +35°C, следите, чтобы в это время на адаптер питания или прибор не падали прямые солнечные лучи. Запрещается заряжать батарею при температуре ниже 0°C.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Используйте машинку для стрижки волос только по ее прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли вследствие неправильного обращения с прибором.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Лезвия
2. Гребень для стрижки высотой от 0,5 до 10 мм
3. Насадки для стрижки высотой от 10,5 до 20 мм
4. Корпус прибора
5. Регулятор длины стрижки
6. Переключатель питания
7. Индикатор зарядки батареи / работы прибора
8. Разъем на корпусе для подключения заряда
9. Масленка
10. Щеточка для чистки лезвий
11. Адаптер зарядного устройства

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенную аккумуляторную батарею.

1. Убедитесь, что переключатель питания находится в нижнем положении.
2. Подключите разъем зарядного устройства (ЗУ), поставляющегося в комплекте, к соответствующему разъему на корпусе машинки. Подключите зарядное устройство к розетке электро-сети.
3. Во время зарядки батареи индикатор зарядки на корпусе прибора горит красным. Когда батарея зарядится, индикатор зарядки станет гореть зеленым. Если при подключении прибора к электросети индикатор зарядки не загорается, убедитесь, что контакты адаптера питания плотные и розетка исправна.

Когда батарея зарядится, отсоедините машинку от источника питания.

ВНИМАНИЕ:

Перед зарядкой батареи обязательно выключите прибор.

Отключайте прибор от источника питания, сразу как батарея зарядится и индикатор начнет гореть зеленым. Запрещается заряжать встроенную батарею слишком долго, в противном случае она может преждевременно выйти из строя.

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ

Предварительно зарядите встроенную батарею прибора. Машинка может использоваться только автономно.

Убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.

Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне вашей груди. Таким образом, вы обеспечите себе достаточный обзор для работы и легкость в управлении прибором. Накройте полотенцем плечи и шею человеку, которому вы делаете стрижку.

Перед началом стрижки следует обязательно расчесать волосы во всех направлениях.

Не рекомендуется мочить волосы, т.к. вам будет проще определить длину стрижки на сухих волосах. Также не следует перед стрижкой наносить на волосы какие-либо лосьоны.

Чтобы обеспечить равномерную стрижку, установите на лезвия подходящий гребень, а затем установите нужную длину регулятором длины стрижки на корпусе. В комплекте поставляется два гребня: от 0,5 до 10 мм и от 10,5 и 20 мм. Длина стрижки регулируется в этих пределах с точностью 0,5 мм.

Чтобы установить гребень, приложите его к лезвиям, а затем наденьте на триммер до щелчка.

Во время стрижки не прикладывайте усилий, чтобы быстро срезать волосы.

Переведите переключатель питания в верхнее положение, чтобы включить машинку.

Постригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз. Остальные волосы вы можете срезать позже.

Обычно стрижку начинают с боковых сторон или с затылка, а затем двигаются к макушке. После этого выполняют стрижку от лба к макушке. В основном стрижка выполняется против роста волос. Поскольку волосы растут в разных направлениях, совершайте движения машинки в разных направлениях: вверх-вниз и из стороны в сторону.

Для получения ровной стрижки следите, чтобы плоская часть машинки или гребня постоянно контактировала с кожей головы.

Не забывайте часто расчесывать волосы, чтобы удалить срезанные волосы и убедиться в отсутствии неровных прядей.

Во время работы убирайте волосы расческой назад в соответствии с прической, которую хотите получить в результате.

Если на гребне скопились срезанные волосы, выключите прибор, снимите гребень и стряхните с него волосы, а затем установите обратно.

Длинные волосы лучше срезать с использованием расчески, либо удерживая прядь между пальцев.

Выравнивание контуров стрижки выполняется без гребня. Выровняйте контуры стрижки за ушами. Для этого удерживайте машинку так, чтобы только один край лезвий касался кожи головы. Срежьте кончики волос. Контур стрижки должен быть как можно ближе к уху.

Подравнивайте волосы на висках и затылке. Для этого медленно и мягко совершайте короткие движения машинкой по направлению вниз. Двигайтесь вдоль естественного контура роста волос.

Расчешите волосы расческой и убедитесь, что стрижка выполнена ровно.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

Чтобы получать хорошие результаты требуется практика. Поэтому лучше оставлять волосы длиннее во время первых стрижек, пока вы не привыкните определять, какую насадку лучше использовать, чтобы получить нужную длину

ЧИСТКА И УХОД

Чистка после каждого использования

Рекомендуется проводить чистку прибора после каждого использования. Это позволяет продлить срок службы машинки, дольше сохранять остроту лезвий и не допустить появления запахов или размножения бактерий.

Во время чистки прибор должен быть выключен и отключен от электросети.

Снимите гребень, если он был установлен.

Удерживая корпус прибора в одной руке, поместите большой палец напротив лезвий и затем нажмите на них, чтобы отсоединить из от машинки.

Стряхните волосы, оставшиеся на лезвиях и гребнях.

Съемные гребни промойте теплой водой.

Щеточкой, поставляемой в комплекте, почистите насадки прибора, чтобы удалить волосы и другие загрязнения. Если вы собираетесь использовать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая же, как у той, что поставляется с прибором.

По окончании чистки установите лезвия обратно.

Протрите корпус прибора и адаптера питания сухой или слегка влажной тканью. При этом следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

Смазывание лезвий

Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно смазывать лезвия стандартного триммера, малого триммера, контурного триммера, насадки для удаления волос из носа и ушей, ножей насадки для бритья. Используйте масло, поставляемое в комплекте, или машинное масло.

Удерживая корпус прибора в одной руке, поместите большой палец напротив лезвий и затем нажмите на них, чтобы отсоединить из от машинки.

Нанесите одну или две капли масла, поставляющегося в комплекте, на лезвия. Затем равномерно распределите масло по лезвиям чистой тканью или бумажным полотенцем. Удалите излишки масла салфеткой.

Установите лезвия обратно на корпус машинки.

Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

Хранение

Храните набор для стрижки в чистом и сухом месте, недоступном для детей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прибор не включается

Если прибор не включается, при этом при попытке включить машинку мигает красный индикатор, это значит, что батарея разряжена.

Полностью зарядите встроенную батарею прибора, а затем можете включить и использовать.

Машинка стала хуже срезать волосы

Лезвия затупились. Замените лезвия. Для этого снимите старые лезвия и установите вместо них комплект новых, которые вы можете приобрести у производителя.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:

~220–240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 5 Вт

Входное напряжение прибора: 5 В, постоянный ток, 1 А

Емкость батареи: 600 мАч

Время заряда: 8 часов

Время непрерывной работы: 45 минут

Рабочая температура:

от +5°C до +35°C

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО "СЕРВИС-ВИП". 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.



pioneer-bt.ru

Pioneer