

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение мельницы для перца. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Прибор предназначен для измельчения перца и других специй в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по назначению.
2. Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно чинить неисправный прибор. В случае неисправностей за ремонтом обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.
3. Перед каждым включением осмотрите прибор и убедитесь, что он полностью собран и все его детали в исправном состоянии.
4. Запрещается включать не полностью собранный прибор.
5. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
6. Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или ударялся.
7. Храните прибор в недоступном для детей месте.
8. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
9. Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора.
10. Содержите прибор в чистоте. Регулярно проводите чистку прибора.
11. Во время чистки будьте внимательны, чтобы не порезаться ножами.
12. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
13. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
14. При появлении неисправностей в работе немедленно выключите его и прекратите его использование.
15. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
16. Несоблюдение правил эксплуатации снимает прибор с гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.


Меры предосторожности при использовании батарей

17. Неправильное использование батарей питания может привести к утечке электролита и даже к взрыву.
18. Устанавливайте батарейки только рекомендованного типа и размера.
19. Устанавливайте батареи в соответствии с полярностью (+) и (-).
20. Различные батарейки питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
21. Не используйте вместе старые и новые батареи. Одновременное использование старых и новых батарей снижает срок службы новой батареи или ведет к утечкам электролита из старой батареи.
22. Выньте батарейки сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из батареек, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.
23. Выньте батарейки питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
24. Выбрасывая батарейки, убедитесь, что это сделано безопасным способом. Никогда не бросайте батарейки в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами. Узнайте в местных органах власти, как следует выбрасывать батарейки.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



Перед началом эксплуатации установите в батарейный отсек шесть батареек AAA 1,5 В. Для этого открутите верхнюю крышку прибора против часовой стрелки и установите в батарейный отсек батарейки в соответствии с обозначениями полярности («+» к «+» и «-» к «-»). Наденьте на прибор верхнюю крышку и закрутите ее по часовой стрелке.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Открутите нижнюю прозрачную крышку прибора против часовой стрелки и насыпьте в нее горошины перца. Наполняйте крышку не более чем на 80%. Приложите нижнюю крышку с перцем к корпусу прибора и закрутите по часовой стрелке.

Отрегулируйте степень помола регулятором в верхней части прибора. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы сделать помол более мелким, или против часовой стрелки, чтобы сделать помол более грубым.

Переверните мельницу прозрачной крышкой вверх, чтобы она начала перемалывать перец.

Если в процессе перемалывания мельница заблокировалась, поверните регулятор сверху против часовой стрелки.

Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей Шт, Шеунг Ван, Гонконг.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП».
144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

Подлежит обязательной сертификации соответствия.

Срок годности не ограничен. Нормативный срок службы: 1 год.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 6×AAA 1,5 В

Рабочая температура: от +5°С до +35°С

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.