

Kitfort



ПРИГЛАШАЮ
НА
ЧАЙ!



Penguin Pack
Чайник «2 в 1»
КТ-6639

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство чайника «2 в 1».....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14



Общие сведения

Чайник «2 в 1» Kitfort КТ-6639 состоит из чайника емкостью 1,8 л, заварочного чайника с фильтром для заварки емкостью 1,2 л и базы. Чайник «2 в 1» поможет вам не только вскипятить воду, но и заварить чай или кофе, а также сохранять готовый напиток теплым.

Чайник

Корпус чайника выполнен из стекла и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на стеклянную часть корпуса. Ручка чайника пластиковая, что позволяет комфортно и удобно держать чайник в руке.

Нагревательный элемент (ТЭН) у чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и снижает шум при нагревании воды.

Центральный контакт для чайника на базе дает возможность ставить чайник на нее в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Чайник имеет защиту от перегрева и защиту от включения без воды.

Полный чайник закипает за 7–8 минут. Во время нагрева воды загорается подсветка колбы чайника.

Заварочный чайник

Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла и имеет съемный фильтр для чая или кофе. Заварочный чайник можно установить сверху на только закипевший чайник, и благодаря «водяной бане» напиток в заварочном чайнике дольше останется теплым. Также вы можете подогреть напиток и во время нагрева воды в чайнике, установив заварочный чайник вместо крышки чайника.

Комплектация

1. Чайник — 1 шт.
2. Крышка чайника — 1 шт.
3. Заварочный чайник с фильтром и держателем фильтра — 1 шт.
4. База — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство чайника «2 в 1»





Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Вымойте заварочный чайник, фильтр, держатель фильтра и крышку чайника в теплой воде с использованием жидкости для мытья посуды и мягкой губки. Тщательно просушите.

Базу и корпус чайника протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Чайник ополосните изнутри водой. Не допускайте попадания воды на базу, на переключатель, в область контактов на базе и на дне чайника и на шнур питания.

Установите базу на ровную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху при установленном заварочном чайнике должно оставаться не менее 20 см свободного пространства, не рекомендуется ставить чайник с базой в полку или под полку, так как выходящий пар может испортить мебель. Подключите базу к сети электропитания.

Перед началом использования налейте в чайник воду до отметки «МАКС» (1,8 л), закройте чайник крышкой, затем вскипятите воду и слейте. Повторите процедуру два раза.

Кипячение воды

Налейте воду в чайник до уровня между отметками «МИН» и «МАКС» и закройте крышку. Установите чайник на базу.

Чтобы включить чайник, переведите переключатель на его ручке в положение «|». Подсветка колбы чайника загорится, чайник начнет нагреваться. После закипания воды чайник автоматически отключится, подсветка погаснет.

Примечание. Прежде чем снять чайник с базы, дождитесь его автоматического выключения либо выключите чайник вручную с помощью переключателя. Не снимайте с базы работающий чайник.

Для отключения чайника вручную переведите переключатель на его ручке в положение «0».

Внимание! Не наливайте в чайник слишком много воды (выше отметки «МАКС»), в противном случае она может выплеснуться из чайника при закипании. Не включайте чайник без воды или, если уровень воды в чайнике ниже отметки «МИН», иначе может сработать защита от перегрева. Если это произошло, отключите прибор от сети питания, дождитесь его полного остывания. Затем налейте воду в чайник между отметками «МИН» и «МАКС» и включите прибор.

Заваривание чая и кофе

Вставьте держатель фильтра в заварочный чайник так, чтобы выступающая часть держателя фильтра оказалась между креплениями ручки заварочного чайника. В новом приборе может потребоваться приложить усилие, чтобы установить держатель фильтра, но не давите слишком сильно, чтобы его не сломать. Убедитесь, что держатель фильтра установлен ровно, иначе крышка заварочного чайника не закроется.

Отмерьте нужное количество чая или молотого кофе и высыпьте в фильтр.

Примечание. Используйте кофе среднего или грубого помола. Для заваривания чая в фильтр также можно положить чайные пакетики.

Поместите фильтр в центр держателя.

Вскипятите воду в чайнике, как это описано в главе «Кипячение воды».

Снимите чайник с базы и осторожно налейте воду в заварочный чайник (максимально 1,2 л). Закройте заварочный чайник крышкой.

Дождитесь, когда напиток заварится.

Для того чтобы напиток не остыл, установите заварочный чайник на чайник с недавно закипевшей водой, предварительно сняв крышку с чайника. Вы можете кипятить воду в чайнике с установленным на нем заварочным чайником вместо крышки. Так вы сможете долго поддерживать теплоту напитка в заварочном чайнике (периодически кипятя воду в чайнике) или подогреть напиток, если он совсем остыл.



Внимание! Снимайте заварочный чайник осторожно, чтобы не обжечься каплями конденсата, которые скапливаются на дне заварочного чайника.

Примечание. Сразу после закипания воды в чайнике напиток в заварочном чайнике может не подогреться. Оставьте заварочный чайник на чайнике еще на несколько минут.

Не ставьте заварочный чайник на стол, предварительно не подстелив ткань или не подставив посуду. На дне заварочного чайника образуется конденсат, и на столе от него останется мокрый след. Кроме того, к дну чайника могут прилипнуть различные загрязнения (крошки, пыль и т.д.), имеющиеся на столе, которые затем могут попасть в воду в чайнике.

Советы

Не наливайте в чайник слишком много воды (выше отметки «МАКС»), в противном случае вода будет выплескиваться из чайника при закипании. Не включайте чайник без воды или, если уровень воды в чайнике ниже отметки «МИН», иначе может сработать защита от перегрева. Если это произошло, отключите прибор от сети питания, дождитесь его полного остывания. Затем налейте воду в чайник между отметками «МИН» и «МАКС» и включите прибор.

После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник, так как чайник продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно открыть крышку.

Засыпайте в фильтр кофе среднего или грубого помола. Для заваривания чая в фильтр также можно положить чайные пакетики.

Не ставьте заварочный чайник на стол, предварительно не подстелив ткань или не подставив посуду. На дне заварочного чайника образуется конденсат, и на столе от него останется мокрый след. Кроме того, к дну чайника могут прилипнуть различные



загрязнения (крошки, пыль и т.д.), имеющиеся на столе, которые затем могут попасть в воду в чайнике.

Сразу после закипания воды в чайнике напиток в заварочном чайнике может не подогреться. Оставьте заварочный чайник на чайнике еще на несколько минут.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключайте базу от сети электропитания. Слейте воду и дождитесь остывания чайников. Регулярно протирайте корпус чайника и базу влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Заварочный чайник, держатель фильтра, фильтр и крышку чайника мойте в теплой воде с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды.

Не допускайте попадания воды на базу, на переключатель, в область контактов на базе и на дне чайника и на шнур питания.

Тщательно высушивайте все части прибора.

Для увеличения срока службы чайника своевременно удаляйте накипь.

Если накипь образовалась на дне — поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 250 мл 9% раствора уксусной кислоты, либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, это ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина отлагается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, затем промыть чайник и дать ему хорошо просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Процедура займет 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник на 1–2 сантиметра, оставив там лимон.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла.
6. После этого вскипятите в чайнике воду и слейте ее.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру. Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлическим дном, и тогда очистить ее будет затруднительно.



Уход и хранение

Храните чайник и заварочный чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением удалите всю воду из чайников и очистите прибор в соответствии с главой «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети, дайте ему полностью остыть, затем налейте воду в чайник между отметками «МИН» и «МАКС» и снова включите прибор

Вода имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Вскипятите чайник с водой и слейте. Если запах не устранился, наполните чайник до отметки «МАКС» и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник



Чайник не отключается при закипании

Возможная причина	Решение
Крышка закрыта неплотно или заварочный чайник установлен неровно	Если крышка закрыта неплотно или заварочный чайник установлен неровно, механизм автоотключения при закипании может не сработать

На внешней стороне чайника или на базе скапливается вода

Возможная причина	Решение
Вода попала на внешнюю сторону чайника при наполнении	Отключите прибор от электрической сети. Насухо протрите корпус чайника и базу
Уровень воды превышал максимальный	Не наливайте воду в чайник выше отметки «МАКС». Насухо протрите корпус чайника и базу
Чайник протекает	Немедленно отключите прибор от электрической сети и насухо протрите его. Проверьте чайник на наличие протечки. Если протечка обнаружилась, не используйте чайник, обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость чайника: 1,8 л
5. Емкость заварочного чайника: 1,2 л
6. Материал корпуса чайника: стекло + нержавеющая сталь
7. Материал корпуса заварочного чайника: стекло
8. Длина шнура: 0,6 м
9. Размер устройства: 230 × 145 × 370 мм

10. Размер упаковки: 192 × 192 × 415 мм

11. Вес нетто: 1,4 кг

12. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Юсдас Илектрик Эплаенсис Ко., Лтд. №Б-06-04-05, Уцуньдун Эриа, Фошань Шуньдэ (Ляньцзян) Индастриэл Трэнсфэр Зоун, Ляньцзян Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Накипь на дне чайника может нарушить алгоритм работы чайника. Этот случай не является гарантийными. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.



Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды.
3. Перед снятием чайника с базы дождитесь его автоматического выключения или выключите его переключателем.
4. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, т.к. сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на доньшке, либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
5. Если защита от перегрева сработала, подождите, пока чайник остынет. После этого налейте воду, не превышая отметку «МАКС», и включите чайник.
6. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
7. Корпус прибора может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!
8. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
9. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
10. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
11. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
12. Не переносите базу, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
13. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
14. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
15. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на

- расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 17. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
 18. Храните устройство в недоступных детям местах.
 19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
 21. Если из корпуса чайника или заварочного чайника вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
 22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2





Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

