

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН LINX S220

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователям.
- Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сотовый телефон LINX S220
- Подставка (док-станция)
- Съемная батарея
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями. Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии установленного ПО.

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Фонарик
2. Клавиша блокировки клавиатуры
3. Клавиши навигации
4. Левая функциональная клавиша (Ввод/Подтверждение)
5. Правая функциональная клавиша (Назад)
6. Клавиша принять вызов
7. Клавиша отмены/сброса вызова
8. Клавиша вкл/выкл фонарика
9. Динамик
10. Камера
11. Разъем Micro-USB
12. Слот для MicroSD-карты (под крышкой)
13. 2 слота для Sim-карт (под крышкой)
14. Контактная группа для зарядки через подставку (док-станцию)
15. Кнопка SOS



БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ

- Следите всем инструкциям в местах, где использование телефона ограничено или запрещено.
- Выключайте устройство вблизи медицинского оборудования. Не используйте телефон во взрывоопасной среде.
- Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, поскольку они могут принять его за игрушку и навредить себе.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это могут осуществлять только квалифицированные специалисты.

Внимание! Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, это может быть опасным.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ

- Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

SIM КАРТА И T-FLASH КАРТА ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

- Примите во внимание, что данный элемент является мелкой деталью, может быть проглашен и представлять опасность для Ваших детей.

АККУМУЛЯТОР

- Не разряжайте и не взламывайте аккумулятор – это опасно и может привести к взрыванию.
- Не бросайте аккумулятор в огонь.
- Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его должным образом.
- Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или сломались – не используйте их.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может быть опасно.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

- Уделите все Ваше внимание вождению во время управления транспортным средством. Прежде, чем использовать телефон, остановитесь или припаркуйтесь, согласно правилам дорожного движения.

РАДИОПОМЕХИ

- Любые беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно использовать телефон в самолете.

Внимание! Изготовитель и дистрибуторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ

- Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно использовать телефон в самолете.

Внимание! Изготовитель и дистрибуторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством.

Изготовитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикую его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя в разделе этого продукта, для которого вносятся изменения.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таинской, указанной на телефоне или упаковке.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Замечания по установке аккумулятора: Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумулятор, убедитесь, что телефон выключен.

Установка или замена SIM-карты

1. Перед заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
2. Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефона, логотип должен быть обращен наружу.

Зарядка аккумулятора

1. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
2. Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подключите зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока.
3. Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона сначала полностью разрядите аккумулятор, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс три раза для достижения максимальной производительности аккумулятора.
4. При длительном неиспользовании устройства вследствие саморазряда или по другим причинам заряд аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может потребоваться некоторое время до появления индикатора зарядки.

Внимание! При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте аккумулятор.

Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» вызова для включения или выключения телефона.

ЗВОНИКИ

Описание основных клавиш

Клавиша * и клавиша #. Данные клавиши имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:

- В режиме ввода используйте клавишу 1 для вызова меню выбора символов пунктуации.
- В режиме ввода используйте # для переключения языков и способа ввода (между цифрами и буквами).
- В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для переключения между обычным и беззвучным режимами оповещения.
- В режиме набора номера используйте клавишу * для ввода специальных символов: + (префикс международного вызова), R или W (функции паузы и ожидания).

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей.

Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения по тексту и других операций.

Описание главного меню

При нажатии левой функциональной клавиши вы попадаете в главное меню. Используйте блок навигационных клавиш для выбора различных функций в меню.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА

Выполнение вызова путем набора номера:

1. В рабочем режиме введите номер телефона при помощи клавиатуры. Используйте клавишу Очистить для удаления последнего символа. Нажмите и удерживайте клавишу Очистить для удаления всех символов.
2. Нажмите кнопку вызова (6) для осуществления звонка.

Осуществление вызова с помощью телефонной книги:

Вы можете войти в список телефонной книги из функционального меню или нажав кнопку (5) с рабочего стола, после чего выбрать или ввести нужную букву для быстрого поиска. Используйте клавишу # для переключения методов ввода. Выберите номер и нажмите клавишу вызова (6), чтобы совершить вызов.

Вызов набранных, принятых и пропущенных вызовов:

1. В рабочем режиме, нажмите кнопку вызова для просмотра журнала звонков.
2. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления вызова абонента.

Осуществление вызова с помощью меню:

1. В рабочем режиме, войдите в главное Меню, выберите Тел. книга.
2. Выберите Поиск для поиска контактов в телефонной книге.
3. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления вызова абонента.

Ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку вызова (6) для ответа на входящий вызов.

Параметры вызова

Во время звонка предлагается множество функций, некоторые из которых требуют приобретения подписки у вашего оператора связи. Во время вызова, нажмите Опции и выберите один из следующих пунктов меню:

- Громкость: Изменяет громкость вызова.
- Беззвучный вкл/выкл: Отключает/включает микрофон.
- Имена: Список телефонной книги, такой же как из меню.
- Вызовы: Для просмотра меню звонков.

Нажмите клавиши отмены/сброса вызова завершит текущий вызов.

КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА

Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, такие как: Абв – для русского языка, Абс – для английского языка, 123 – для ввода цифр.

Описание основных функций клавиатуры:

- Левая функциональная клавиша (4): Ввод, Подтверждение или вызов подменю
- Правая функциональная клавиша (5): Назад, Удаление или Отмена
- Клавиша навигации (3): Перемещение курсора или выбор слова.
- Клавиша 1: Ввод символов пунктуации (при коротком нажатии), а также цифры «1» (при долгом нажатии).
- Клавиши 2-9: Ввод цифр/букв, указанных на клавишах.
- Клавиша *: Ввод символов пунктуации.
- Клавиша #: Переключение способов ввода (абв, АБВ, Абв, 123, аБс, АБс, Абс).

СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Нажатие левой функциональной клавиши Меню обеспечивает доступ к меню функций телефона.

Телефонная книга (Контакты)

Вы можете сохранять контакты в телефоне или на SIM-карте; в зависимости от размера свободной памяти. В подменю Телефонная книга доступны следующие опции:

- Контакты: осуществление фильтрации списка контактов
 - Все: переход к контакту без фильтрации списка
 - Добавить номер: добавление нового контакта
 - Копировать все: копирование всех контактов с одного носителя на другой
 - Удалить: удаление всех контактов с выбранного носителя
 - Настройки: дополнительные настройки телефонной книги
- При выборе конкретного контакта в телефонной книге Вам доступны следующие операции через меню Опции:
- Просмотр/Вид: просмотр деталей контакта
 - Отправить СМС: отправить текстовое сообщение на выбранный номер.
 - Позвонить: совершить звонок на текущий номер.
 - Изменить: изменить контакт
 - Удалить: удалить выбранный контакт.
 - Копировать: копирование контакта между носителями
 - Переместить: переместить контакт между носителями
 - Добавить в Черный список: блокирует все входящие звонки и смс от выбранного контакта

ЖУРНАЛЫ/СПИСКИ ВЫЗОВОВ

В этом меню функции вы можете просмотреть списки пропущенных, исходящих/набранных, входящих вызовов. Для каждого вызова доступен просмотр информации о вызове и следующие операции:

- Набор: Вызов абонента.
- Отправить СМС: Отправить SMS набранным, принятым и пропущенным вызовам.
- Сохранить: Вы можете добавить номер в телефонную книгу.
- Удалить: Удалить текущую запись из журнала вызовов.
- Изменить: Вызов набранного номера на экран с дальнейшим его изменением.

МЕДИАПЛЕЕР

Данный телефон имеет встроенный аудио и видеоплеер, который может проигрывать ваши любимые композиции.

Поддерживаемые аудиоформаты: mp3, aac, wav

Поддерживаемые видеоформаты: mp4, 3gp (разрешение до 176x144)

Для включения композиции, зайдите в плеер и нажмите кнопку 0. Громкость в режиме аудиоплеера регулируется кнопками # и #, остальные горячие функции плеера клаивши навигации. В этом режиме через меню доступны следующие функции:

- Воспроизвести: проигрывание выбранного файла.
- Подробные сведения: просмотр сведений о выбранном файле.
- Обновить список: обновить список файлов.
- Удалить: удалить выбранную композицию.
- Настройки: настройки параметров воспроизведения композиций.

ОРГАНайЗЕР

Меню дает доступ к различным дополнительным функциям телефона. Доступны следующие опции:

- Будильник
- Калькулятор: позволяет производить арифметические расчеты
- Календарь: просмотр календаря, добавление/удаление/редактирование задач
- Мировое время: настройка часового пояса
- Bluetooth: включение и настройки сети Bluetooth, подключение устройств

Будильник

Настройках будильника доступны следующие опции:

- Вкл/выкл будильника
- Настройка времени
- Настройка времени между повторными сигналами будильника
- Количество повторов будильника
- Мелодия будильника
- Вкл/выкл вибрации

Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три различных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для определенных дней недели.

Установка будильника:

1. Выберите один из доступных будильников.
2. Нажмите левую функциональную клавишу **Изменить** для изменения настроек будильника
3. Настройте параметры будильника.
4. После окончания настройки нажмите клавишу **Готово**

Калькулатор

Используйте цифровую клавиатуру для ввода чисел, а клавиши навигационного блока для выполнения арифметических операций.

Календарь

В функции просмотра календаря доступны следующие опции:

- Перейти к дате: задать нужную дату вручную и перейти к ней
- Открыть сегодняшнюю дату

Bluetooth

В настройках Bluetooth доступны следующие опции:

- Вкл/выкл Bluetooth
- Вкл/Выкл видимость телефона для других Bluetooth устройств
- Поиск новых Bluetooth устройств
- Сменить имя Bluetooth устройства
- Настройки Bluetooth

Для подключения Bluetooth гарнитуры включите Bluetooth на телефоне (первый пункт в меню), затем зайдите в пункт 3 (Поиск новых Bluetooth устройств) и начните поиск, в списке устройств должно появится название нужной вам гарнитуры, остановите поиск и выберите гарнитуру кнопкой (4).

НАСТРОЙКИ

Через это меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

- Настройки SOS: настройки сигнала о помощи
- Настройки вызовов
- Настройки телефона: основные настройки телефона
- Профили пользователей: настройка профилей оповещения – мелодия, громкость звонка, вибрация – для различных ситуаций, а также переключение между этими профилями.
- Настройки сети: изменение параметров сотовой связи и интернет-соединения
- Быстрый набор: настройка горячих номеров для быстрых звонков
- Настройки безопасности: параметры безопасности устройства
- Заводские настройки: сброс устройства настройки по умолчанию

Настройки SOS

В данном меню настраивается работа кнопки SOS, расположенной на задней крышки телефона. Доступные настройки:

- Вкл/Выкл функции SOS: включение и выключение работы кнопки SOS
- Список SOS номеров: номера, по которым звонит телефон после нажатия кнопки SOS. Всего доступно до 5 номеров телефонов.
- Вкл/Выкл SOS СМС: включить и отключить отправку СМС при нажатии кнопки SOS
- SOS СМС: редактирование смс о помощи. По умолчанию сообщение: «Помоги мне!»
- Сирена: вкл/выкл звуковой сигнал сирены

Настройки вызовов

В данном меню настраивается работа входящих и исходящих вызовов телефона. Доступные настройки:

- Параметры двух SIM-карт: активация или отключение SIM-карт
- Настройки вызовов SIM1: настройки вызовов для SIM-карты, установленной в первый слот телефона
- Настройки вызовов SIM2: настройки вызовов для SIM-карты, установленной во второй слот телефона
- Расширенные настройки вызовов: настройки черного и белого списка телефонов

Настройки телефона

Данное меню предоставляет доступ к следующим настройкам:

- Время и дата: установка текущей даты и времени телефона
- Язык: настройка языка интерфейса телефона
- Методы ввода: установка предпочитаемых методов ввода (абб, АБВ, Абв, 123, abc, ABC, Abc)
- Параметры экрана: установка фонового рисунка, заставки и таймера отключения экрана
- Горячие клавиши: настройка горячих клавиш управления для кнопки (3)
- Вибрация: вкл/выкл вибрации

Профили пользователей

В этом меню производятся настройки, касающиеся профилей оповещения: мелодии, громкость, тип оповещения и др.

Быстрый набор

Включение и настройка горячих номеров для быстрых звонков.

Привязка номеров к кнопкам 2-9.

Настройки безопасности

В данном меню доступны следующие настройки:

- Запрос PIN: Включить/выключить запрос PIN-кода
- Изменить пароль: Изменение паролей и кодов – PIN, PIN2, пароля безопасности телефона
- Таймер автоблокировки телефона

Восстановить заводские настройки

Меню позволяет сбросить настройки телефона к заводским установкам по умолчанию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Некоторые дополнительные функции также доступны путем нажатия функциональных клавиш телефона.

Переключение профиля оповещения

Быстрое переключение между профилями «Нормальный» и «Бесшумный» возможно из основного (главного) меню режима ожидания при помощи длительного нажатия клавиши # на цифровой клавиатуре.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для осуществления функции мобильной связи.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема: Невозможно включить телефон

Решение:

- Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона.
- Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить телефон.
- Проверьте уровень заряда батареи.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требуют специальных условий.



Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания:
www.digma.ru/support/warranty

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куидкано Чэмберс, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

ИМПОРТЕР И ОРГАНИЗАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

