

STARWIND®



Инструкция
по эксплуатации
SHD6055

Фен для волос



1. Насадка-концентратор
2. Корпус
3. Воздуховодные отверстия
4. Переключатель скорости и температуры потока воздуха
5. Петелька для подвешивания
6. Кнопка режима "ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ"
7. Предохранитель шнура от перекручивания

Перед использованием фена внимательно изучите все инструкции и храните его.

Характеристики

- Электродвигатель постоянного тока
- Концентратор
- 2 скорости и настройка нагрева
- Функция «Холодный воздух»
- Защита от перегрева
- Петля для подвешивания
- 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1400-1800 Вт

Важные меры предосторожности

Перед эксплуатацией электроприборов должны быть предприняты основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Перед включением в розетку убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению местной сети.
2. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний, при отсутствии надзора или инструкций по использованию устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми с целью предотвращения игры с устройством.
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не используйте этот прибор рядом с водой или ваннами, бассейнами или другими сосудами.
4. При эксплуатации фена для волос в ванной комнате по завершении его использования необходимо извлечь штепсель из розетки, поскольку даже если устройство будет выключено, его нахождение вблизи воды будет опасным.
5. Для дополнительной защиты рекомендуется установка в электрической сети для питания ванной комнаты устройства защитного отключения с номинальным остаточным током срабатывания не более 30 мА. Обратитесь за консультацией в монтажную организацию.
6. Никогда не блокируйте воздушные решетки.
7. Если устройство перегреется, он автоматически отключится. Выключите устройство из розетки и дайте ему остить. Прежде чем снова включить устройство, проверьте решетки, чтобы убедиться, что они не заблокированы пухом, волосами и т.д.
8. Не направляйте поток воздуха к глазам или другим чувствительным участкам.
9. Не используйте прибор с влажными руками и не погружайте в воду, не держивайте в проточной воде или не мойте.
10. Не используйте фен для целей, кроме сушки и укладки человеческого волоса.
11. Не тяните за шнур с ненужной силой. Не наматывайте шнур питания вокруг устройства. Регулярно проверяйте шнур на предмет каких-либо признаков повреждения. Поврежденные шнуры могут быть опасными.

12. Если шнур питания поврежден, в целях предотвращения возникновения опасности его необходимо заменить, обратившись к фирме-изготовителю устройства, сервисному агенту или квалифицированному специалисту.
13. Всегда выключайте устройство, прежде чем положить его, даже если он только на мгновение.
14. После завершения использования изделия всегда отключайте его от сети питания.
15. Очистите прибор после использования, чтобы избежать накопления жира и других остатков.

Сушка

1. Включите вилку в настенную розетку.
2. Включите устройство, выбрав нужную настройку.

Воздушный поток и температуру можно отрегулировать:

- (1) После высыхания волос можно использовать кнопку холодного воздуха, чтобы установить стиль с непрерывным потоком холодного воздуха.
- (2) Высушите волосы, сделав движения, удерживая фен на небольшом расстоянии от ваших волос.

Инструкция по использованию кнопки

- 0: устройство выключено
I: низкая скорость и низкий нагрев
II: высокая скорость и высокий нагрев
Кнопка «холодный воздух» = прохладный воздух

Насадки фена

Концентратор

Концентратор позволяет вам управлять потоком воздуха на волосах, которые вы укладываете.

Подключите концентратор, просто щелкнув его на устройстве. Отключите концентратор, потянув его.

Чистка

1. Устройство можно очистить сухой тканью.
2. Насадки можно очистить влажной тряпкой или промыть под краном.
Перед чисткой удалите насадки с устройства. Перед использованием или хранением насадок убедитесь, что они сухие.
Никогда не промывайте устройство водой.

Хранение

Когда устройство не используется, отключите его.

Дайте устройству остыть и храните его в сухом месте. У этого фена есть петля, позволяющая удобно зависнуть на крючке для легкого доступа. Никогда не наматывайте шнур питания вокруг устройства, так как это приведет к преждевременному износу шнура и его разрыву. Если шнур питания этого устройства поврежден, в целях предотвращения возникновения опасности его необходимо заменить, обратившись к продавцу-ритейлеру или квалифицированному специалисту.

Правильная утилизация изделия

Данная маркировка указывает на то, что изделие не должно утилизироваться с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Для предотвращения возможного вреда для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, обеспечьте переработку данного изделия ответственным образом с целью продолжительного повторного использования материальных ресурсов. Для возвращения отработанного изделия воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен данный товар. Они могут принять его для экологически безопасной переработки.



Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, при отсутствии надзора или инструкций по использованию устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность.

- Необходимо следить за детьми с целью предотвращения игры с прибором.
- Данный прибор предназначен для использования только в домашних и аналогичных условиях:
 - в кухнях, в магазинах, офисах и других рабочих местах;
 - в жилых домах на фермах;
 - в постояльцами в гостиницах, мотелях или других гостиничных хозяйствах;
 - в местах, где предоставляется комнаты и завтрак.
- Храните данную инструкцию.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с отсутствием опыта и знаний или в случае инструктирования их по использованию устройства безопасным способом и понимания таких лиц существующей опасности. Дети не должны играть с устройством. В случае, если дети не старше 8 лет или находятся без присмотра, они не должны использовать или чистить устройство
- Храните прибор и шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Устройство предназначено для работы с отдельной системой управления или внешним таймером.



Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания STARWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (ACС). Адреса и телефоны АСС Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: <http://starwind.ru/service/> по телефону: 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику STARWIND. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрашиваете вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания STARWIND подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания STARWIND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствии печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией STARWIND и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСС для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
- б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
- в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
- а) для холодильников - на поплотники запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;
- б) для микроволновых печей - на тарелки, вешель, решетки;
- в) для пылеесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылеесборники, фильтры;
- г) для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.

5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
- преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
- ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
- повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
- действиями непреодолимой силы (стихии, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внесезонных неестественных случаях;
- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питанияящих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
- использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

10. Компания STARWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный изделиями STARWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3

| |
|----------------------------------|
| Дата поступления |
| Дата выполнения |
| Характер ремонта |
| Сервисный центр: |
| Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись |

Отрывной талон 2

| |
|----------------------------------|
| Дата поступления |
| Дата выполнения |
| Характер ремонта |
| Сервисный центр: |
| Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись |

Отрывной талон 1

| |
|----------------------------------|
| Дата поступления |
| Дата выполнения |
| Характер ремонта |
| Сервисный центр: |
| Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись |

Изготовитель

Nippon Klick Systems LLP

32 Willoughby Road, London N8 0JG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Ниппон Клик Системс ЛЛП

32 Виллоугби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Импортёр в РФ

LLC "HASKEL"

BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4, BLOCK 1,

FLOOR 8, OFFICE 819

KRASNOGORSK, MOSCOW REGION

143401

ООО Хаскел

143401, Московская область, город Красногорск,
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819

Дата изготовления: .09.20

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

