

CENTEK®

СТ-1111

МИКСЕР РУЧНОЙ
ҚОЛМЕН АРАЛАСТАЫРҒЫШ
КОЛ АРАЛАШТАЫРГЫЧ
ӘҮЛӨӨН ՀԱՐԻՉ
QOL MIKSERI
HAND MIXER



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ОФСИФОРБОЛУН ӘҮЛІШГЧС
INSTRUCTION MANUAL

СЕРИЯ СТ



РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «CENTEK». Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для легкого перемешивания пищевых продуктов. Миксер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Используйте прибор строго по назначению.
2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
3. Используйте прибор только в бытовых целях.
4. Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался.
5. Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в места с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.
6. Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся насадок!
7. Используйте прибор только с принадлежностями, входящими в комплект поставки.
8. Устанавливайте одновременно только насадки одного типа.
9. Будьте крайне осторожны при работе с горячими жидкостями.
10. Следите, чтобы длинные волосы и элементы одежды не свисали над работающим прибором.

11. Не используйте прибор непрерывно более 5 минут.
12. Не используйте прибор при работе с твердыми продуктами, например, замороженным сливочным маслом. При работе с вязкими продуктами двигатель может перегореть.
13. Прибор не следует использовать, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
14. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
15. Если миксер не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!
16. Не используйте прибор при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.
17. Не держите вилку в электросети:
 - если прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и т.п.);
 - во время чистки;
 - до и после каждого использования.
18. Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.
19. Перед обслуживанием прибора, а также если прибор работает неправильно (повышенный шум, посторонний запах и т.д.), отключите прибор от электросети.
20. Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении «0». Беритесь рукой за вилку, а не тяните за шнур питания. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
21. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или производить замену каких-либо деталей. При обнаружении неполадок обратитесь в ближайший сервисный центр.
22. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

23. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ВНИМАНИЕ! Опасность получения травмы! Никогда не прикасайтесь к вращающимся насадкам голой рукой, смену насадок можно производить только после полной остановки двигателя!

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.

ВНИМАНИЕ! Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Корпус миксера
2. Рычаг переключения скоростей
3. Положение рычага (2) для сброса насадок
4. Насадки для замешивания
5. Насадки для взбивания

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Миксер - 1 шт
- Насадка для замешивания теста - 2 шт
- Насадка для взбивания - 2 шт
- Руководство пользователя - 1 шт

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем подключить миксер к сети, убедитесь, что у вас совершенно сухие руки! Перед первым использованием миксера тщательно промойте все насадки.

Вставьте необходимые насадки в соответствующие отверстия миксера.

Подключите прибор к электросети. При помощи переключателя выберите необходимую скорость.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для длительного использования! Максимальное время непрерывной работы 5 минут, после чего необходим перерыв в работе в течение нескольких минут. После этого можно продолжить использование прибора.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед обслуживанием прибора отключите его от электросети.

Промойте насадки в проточной воде или в посудомоечной машине и высушите их. Моторный блок протрите влажной тканью. Затем вытрите его насухо.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220-240 В -50/60 Гц
- Номинальная мощность: 150 Вт
- Максимальная мощность: 200 Вт



7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства

изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адреса центров можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: TOO «Монеутөр», г. Астана, ул. Жанисбека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Продукция имеет сертификат соответствия.

№ ЕАЭС RU С-СН.АД87.В.00392/22 от 02.12.2022 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашиковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- Правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготавителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представи-

теля фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.
- 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
- 4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножки, колпаки, тарелки, подставки, решетки, вертлюги, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - для приборов, работающих от батареек, - работа с не подходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготавителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ СЕНТЕК людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚУРМЕТТІ ТҮТҮНШҮ!

Дайындауши аспалты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмасаң жағдайда, сондай-ақ аспалты білікті емес жәндеге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды.

АСПАЛТЫҚ АРНАЛАУЫ: азық-түлік віндерін арапастыруға арналған

Мінсер тұрмыстық аспал болып табылады және ол вінер-қасіттік мақсаттарда пайдалануға арналмаған. Балалар аспалмен ойнамас үшін үнемі назарда болулатыры тиіс.

1. құрылғыны қатақ мақсатқа қолданызы.

2. Бастапқы қосу алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетін тексеріліс.

Күрүлғыны тек тұрмыстық мақсатта пайдаланызы;

3. Егер ол еткір шеттері бар заттардың жиегіне тисе, қандай да бір заттармен қысыла немесе шатастыраса, жепілік сым тартпаңыз.

4. Желілік бау тасемең және аспалты ылғалдырылығы жоғары жерлерде.

5. ыстық, беттердік, жылу белетін аспалтарға немесе ашық, жалынға жақын жерге қоймаңыз.

6. Жұмыс кезінде қолмен немесе айналмала салтамалардың басқа заттарына тименіз!

7. құралды тек жеткізу жылтырының кіретін керек-жарақтармен пайдаланызы.

8. Бір мезгілде тек бір түтіп салтамаларды орнатыңыз.

9. ыстық сұнбықтықтармен жұмыс істегендеге ете айай болыңыз.

10. ұзын шаш пен кім элементтері жұмыс істеп тұрған құралыға ішінбейн қадағалаңыз.

11. Мінсерді үздіксіз 5 минутта артық пайдаланбаңыз.

12. Мінсерді қатты віндермен, мысалы, муз-датылған сары маймен жұмыс істегендеге пайдаланбаңыз. Тұтқыр віндермен жұмыс істей кезінде қозғалтқыш жауаптың кету мүмкін.

13. Мінсерді пайдалану керек емес, егер:

- жепі сымы зақындалған;
- аспалтың көрінетін зақындануы бар;
- құралың біліктікен күлап кетті;
- құралға ылғал тиді.

14. Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қа-дағалаудың болмаса немесе аспалты пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алмаса, бул аспал физикалық, ақылой немесе сезінү қабілеттері төмөн немесе әмбілік тәжірибелі немесе білім жоқ адамдардың (соңың ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспалмен ойнамас үшін үнемі назарда болулатыры тиіс.

15. Егер мінсер пайдаланылмаса, оны өшіріңіз!

16. Аспалты 0 °C төмөн және 35 °C жоғары темпе-ратурада пайдаланбаңыз.

17. Шанышқыны электр желісінде ұстамаңыз:

- егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе (жоғары шу, діріл және т. б.);
 - тазалау кезінде;
 - арбір пайдалануға дейін және кейін.
18. Құрылғыны жөлелік сымыңқы артына тартпаңыз және көтермөз.
19. Аспапта қызмет көрсету алдында, сондай-ақ, егер аспап дұрыс жұмыс істемесе (жоғары шу, бөгде містер т.б.), аспаптегі электр желісінен ажыратыныз.
20. Құйылданыңтар қосқышының "0" қалыптын түрғанына көз жеткізіңіз. Құат сымы сиртінін тартпаңыз. Қорек бауы зақымданған жағдайда қауіп-қатерді болдырмау үшін оны ауыстыруды дайындауша немесе ол үзілдеттік берген сервис оргалығында немесе осыған үқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.
21. Аспапты өз бетінше жөндеуге немесе қандай да бір башшегерді ауыстыруға тырыспаныз. Ақаулықтарды жеңгендін кезде, жақын мандағы қызмет көрсету оргалығына хабарласыңыз.
22. Тасымалдау (тасу), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.
23. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғага тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.
- НАЗАР!** Жарақат алу қаупі! Ешқашан айналмалы салтамаларға жалаңаш қолмен тимесіз, салтамаларды ауыстыруды қозғалткыш толық тоқтағаннан кейін ғана жүргізуге болады!

НАЗАР! Өрттік қауіп-қатері! Аспаптаң тез тұттанатын сұйықтықтармен және жанғыш материалдармен жаһасуын ешқашан жол бер-меніз!

Жөлелік сым немесе құрылғының басқа торабы зақымданған жағдайда, құрылғыны электр желісінен дереу ажыратып, дайындаудың кызмет көрсету оргалығына хабарласыңыз. Аспаптың құрылғысына білікті емес арапасу немесе осы нұсқаулықта атапған құралды пайдалану ережелерін сақтамаған жағдайда - кепілдік жойылады.

НАЗАР! Құрылғының корпусын, электр сымын және электр сымының шашықсын сұға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

2. АСПАПТАҢ СИЛАТТАМАСЫ

- Миксер
- Жылдамдықты ауыстыру түймесі
- Сақылауларды қалпына келтіру түймесі
- Илеуге арналған салтамалар
- Қамшыға арналған салтамалар

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Миксер - 1 дана
- Қамыр илеуге арналған салтама - 2 дана
- Қамышыға арналған салтама - 2 дана
- Пайдалануши нұсқаулығы - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Миксерді жөлігі қоспас бұрын, қолдарыңыздың құрғақ екенин көз жеткізіңіз! Миксерді бірінші рет қолданар алдында барлық салтамаларды жақсылап шашыңыз. Қажетті салтамаларды арапастырыштың тиісті тесіктеріне салыңыз, сонымен қатар шашыңыз тажімен жабықталған салтаманың тиісті тесікке салынғанын бакылаңыз.

Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Ком-мутатордың көмегімен сіз қажетті жылдамдықты таңдай аласыз.

НАЗАР! Құрылғы үзақ, уақыт пайдалануға арналған! Үздіксіз жұмыстың максималдық уақыты - 5 минут, содан кейін жұмыста бірнеше минут үзіліс қажет. Осыдан кейін сіз құрылғыны пайдалануды жалғастыра аласыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУТУ

Құрылғыға қызмет көрсетер алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.

Салтамаларды ағынды суға немесе ыдыс жуғышта жұып, күргатыңыз. Мотор блогын дымық шуберекпен сұртіңіз. Содан кейін оны құргатыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИЛАТТАМАЛАР

- Номиналдық көрнеу: 220-240 В -50/60 Гц
- Номиналдық куаты: 150 Вт
- Максималдық куаты: 200 Вт



7. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАПТЫ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аддегегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы

мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қаіта өңдеуге арналықтау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІКТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатан сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғыс тұтынуышыға сату күнінен бастап 5 жылды қурайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан еріп пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мандағы авторландырылған сервис оргалығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық номірde корсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша маселептер тұндағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис оргалығынан хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайынын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету оргалығынан байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШС, бас сервис оргалығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінші атапты: «Монеттор» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57..

Вінімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.АД87.В.00392/22 от 02.12.2022 г. бастап.



9. ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ

Импорттаушы: ИП Асруман К.Ш. Мекенжайы: Ресей, г. Краснодар, пгт. Лашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңы тұтынушыға сату күнінен бастал 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарандылығын растайды және өндірушін кіясасын тұнындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені взін алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарнама:

 - улғиңін атасы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаудың түпнұсқасы, кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмасының мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, ербір жыртылымалы купондағы мөрлер, сатын алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсөтілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қара-ма-қайши болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын взіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жаралады:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құрапалды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
 3. Кепілдік ісесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді тазалауды, орнатуды, құрапалды бараптуды қамтымайды.
 4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық, зақым;
- құрылғының табиги тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате арекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиги алаттар (найзагай, врт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ, сатушы мен дайындаушыға тауелсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсү;
- екіншті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуді немесе ингизү;
- аспалты қасіби мақсатта пайдалану (жүктеме түрмустың қолдану деңгейінен асын түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарга сайкес келмейтін корекцияншау телекоммуникациялық және кабельдік

желілерге қосу

- бўйымның төменде санамалнган керек-жарақтарының иштэн шыгу, егер оларды аудистуры конструкциямен коздепсе және бўйымды блокшектумен байланысты болмаса: а) қашықтада баскрупу пультери, аккумуляторлық, батареялар, қуат беру элементтери (батареялар), сыртқы қуат беру блокларда және зарядтау құрылғылар;
 - шығыс материалдары мен аксессуарлари (буып-тую, қаптап, белдіктеп, сәмекелер, торлар, пышашқатар, колбақлар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тутиктөр, щеткалар, салтамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, инсцирғыштер);
 - батареялардан жумыс істейтін аспалттар ушин-жарамсыз немесе сарылған батареялармен жұмыс істей;
 - аккумуляторлардан жумыс істейтін аспалттар ушин-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бузуда тұндаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дарежеде шектемейді.

6. Өндіруші ТМ CENTEK, егер бұл бүйімді пайдалану, орната ережелі мершарттарын сақтамау натижесінде болған жағдайда, адамдарға, жануарларына, тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың мүлкіне кітеппей немесе жанама көлтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақан және/немесе айбайзыда арасынан (арасында) үшін жаңынан берілген.

7. Сервистік орталыққа жүргінген кезде бұйымды қабылдау төз таза күйінде үсініладар (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластануладар болмауы тиис).

Видіруші алдын ала ескертүсіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын взерттуге күкүлші.

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨҮ!

Сураныч, аспалты көлдөнүүдан мурун, шайманды туура жана коопсуз пайдалануу бонча маанилуу маалыматтары жазылган берилген көрсөтмөнү жакшылап окуу чыгарыз. Берилген көрсөтмөн жоголупча кам коркунч. Өндүрүлүч жооптуу эмес, эгерде шайман максытын ылайык

пайдаланбаса, колдонмодо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле квалификациясыз ондоо аракеттер болсо.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: Тамак-аш азыктарды арапаштыруу учун.

Аралаштыргыч бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛА

Жашоо жана ден-соопулук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнку шарттар так сакталууга тийиш:

1. Шайманды мақсатына ылайык тақ колдонунуз.
 2. Баштапкы колдонудан мурун, өнүмдө көрсетүлгөн технологиялық мұнәздәмәлердүн электр тармактарының параметрлерине шайкештигін текшеріңиз.
 3. Шайманды үй тиртағындағы гана пайдаланызы.
 4. Электр зынын тартпапсыз, әгер ал күрч үчтү нерсерледін чөтіне тишиң тұрса, буюмдарға қысылып тұрса же қырмалып калса.
 5. Электр зынын жаңа шаймандын взун нымдуулук жоргу жерлерде, ысық жерде, жылуулук ғарышару нерсерледін жаңында, же аячк жалынға жақын жерге койбонуз.
 6. Иштеп жатқанда, айланып турған тиркемелерге колдонуздың да башка нерсерлер менен тибекеңиз.
 7. Шайманды комплектте чоғу келген аспаптарды гана колдонунуз.
 8. Бир эле учурда оқшош түтеги гана тиркемелерди колдонунуз.

9. Ысык суюктар менен иштегендө өтө этият болуңуз.
10. Узун чач жана кийим-кече иштеп жаткан шаймандын
үстүнө самсалабасын.

11. Шайманды 5 мунэттөн ашык тынысыз колдонбонуз.
12. Шайманды катуу внуудар менен иштеппениз, мисалы тоңдурулган каймак май сыйктуу. Илешкеттүү

өнүмдөр менен иштөөде, мотор күйүп кетиши мүмкүн.

- Шаймандыр колдонууга болбօт, эгер:
 - электр зыны бузулган болсо;
 - көрүнүп турған зыяны болсо;
 - шайман бийиккитетин түшүп калса;
 - шайманга суу кирип кетсе.
- Шайманды физикалык, сөзимат же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга),

жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктап колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдоңнун зөржесин билген жана алардын коопсуздугу учун жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобаш учун, аларды көзөмөлдөш керек.

15. Эгер аралаштыргыч колдонулбаса, анын вчук болгонун текшерип алыңы!

16. Шайманды 0 °C дан темен жана 35 °C дан жогору температураларда колдонбуозу.

17. Сайынты электр тармагында кармабаңыз:

- эгер шайман туура эмес иштеп жатса (бийик ызы-чуу, дидилдөв ж.б.);
- тазалоо учурunda;
- колдонуудан мурун жана
- колдонуудан киин.

18. Шайманды электр зымынан кармап ташыбаңыз жана тартпаңыз.

19. Шайманды тейлөөдөн мурун, ошондой эле шайман жакши иштебей жатса (ызы-чуу, бөтөн жыт ж.б.), аны электр тармагынан ажыратыңыз.

20. Тармактан ажыратуудан мурун ылдамдык которгучунун "0" абалында скендинг текшериниз. Электр зымынан эмес, сайынтынан кармабаңыз. Электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдайды жаратап пашун аны индүрүүчү, тейлөө кызметтери жаш ушун сыйкатуу квалификациелуу адистер алмаشتырышы керек.

21. Шайманды өзүңүз оңдоғонго же белүүктерүн алмастырганга араект ылбашыңыз. Эгер кандайдыр бир күйтөрөл табылса, жакын жердеги тейлөө борборуна кайрылышыңыз.

22. Ташуу (алып етмөк), сатуу учун взягече шарттар: жок.

23. Эгерде сиз шайманды башка адамга колдонууга берип жатсаңыз, анда аны берилген колдонмо менен кошо этилерүү бериниз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Жаракат алуу коркунучу! Айлануучу тиркемелерге эч качан жайлакчак колпуктуду тийгизбенiz, саптамаларын күйимледаткычы толгуу менен токтогондан киин гана эзгертуүче болот.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Өрт коркунучу! Шаймандын тез күйүчүчү суюктуктар жана күүүчүчү материалдар менен байланышына эч качан жол бербенеңiz.

Электр зымы же шаймандын башка балгуу бузулган болсо, анда дароо шайманды электр тармагынан ажыратып, индүрүүчүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шайманды түзмөгүн квалификациясыз кийлигисе же берилген колдономодо жазыгынан шайманды иштетүү зөржелери сакталбаса, кепилдик жокко чыгарылат.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Аппараттын корпусун, тармактык боосун жана суу же башка ар кандай суюктук менен тармак боонун вилканы чөмүлдүргүрүв.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨВЛҮШҮ

1. Арапалытыргыч
2. Табакты кармак баскычы
3. Саптамаларды чечүү баскычы
4. Жууруучу саптамалар
5. Карыштыргыч саптамалар

3. ТОЛУКТУК

- Арапалытыргыч - 1 д
- Камыр жууруучу саптама - 2 д
- Карыштыруучу саптама - 2 д
- Колдонуучунан жетекчилиги - 1 д

4. ИШТӨВ ТАРТИБИ

Шайманды электр тармагына туташтыруудан мурун, колунуздун толгуу менен кургак болгонун текшериниз! Арапалытыргычты биринчи жолу колдонуудан мурун, бардык саптамаларды жакшылап жууп алыңыз.

Көркөтүү саптамаларды арапалытырьчытын тийиштүү тешикчелерине киргизсиз, ошо эле учурда чыгып турган таажа менен жабдыгын жабдыктын тиешелүү тешикке салынгандыгын текшериниз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шайман узак мөөнөткө колдонууга ариалган эмес! Тынымыз иштетүүнүн максималдуу убактысы 5 мунут, андан кийин бир нече мунут тыныгыгу сунушталат. Андан кийин иштөөнүн улантсаңыз болот.

5. ШАЙМАНДА КАМ КӨРҮҮ

Шайманды тейлөөдөн мурун, аны электр тармагынан ажыратып алыңыз. Саптамаларды агын сууга же идиш жуууч машиналда жуул, кургатыңыз. Күйимледаткыч

блокту нымдуу чүпүрек менен аарчыңыз жана кургатып сүртүңүз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУҢАЗДЫМӘЛОР

- Номиналдуу чынчалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Номиналдуу күчтүүлүк: 150 Вт
- Максималдуу күчтүүлүк: 200 Вт



7. АЙЛАНА ЧЫЙРЫНУ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРЕВ

Кутусу жана шайман менен вэү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕМЕСИ

Бул иштөө мөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түтөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонуулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жыны, 4 жана 5 белгиси - индүрүүш айы). Шайманды тейлөө бөюнчү суроопор лайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CЕНТЕК ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин https://centek.ru/services/saptyan_tapsancas_bolot. Колдоо кызметтери менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 "Ларина-Сервис" башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42. Продукциянын шанкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.АД87.В.00392/22 - 02.12.2022 ж. баштап.



9. ИНДҮРҮҮЧҮЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортточук: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөннүтү ақырыкы көркөтөөчүгө сатылган күндөн баштал 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандың жарактуу эзендигин ыраастай жана өндүрүүчү тарафынан кепил чыккан бардык бузулурды ақысыз жошу мильтитин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу.

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсүтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин күпүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсүтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметинан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

 - шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;

- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды зэсдинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

- механикалық зиян;
 - шаймандын табигының эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабо же эзсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, арт, сеп ж.б.), ошондой эле саттуучуга жана индүстрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бетен заттардын, суюктуктардын, күрт-кумурсалардын кирип кетишүү;
 - уруксатыз адамдар тарафынан ондоо же структуралык взергүруупер;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жук ички керектөөнүн деңгээлиниен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон

- телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу; буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эзгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:

- а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүч жана кубаттачтар;
 - б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээчкелер, решёткалар, вертепдер, шлангдар, тууткөрүүлөр, щёткалар, тиркемелер, чан жыйноочулар, чыпкалар, жыл сициргичтер);
 - батарейкалар менен иштеген шаймандар учун - жараңсыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
 - батарейка менен иштеген шаймандар учун - батарейкаларды кубаттоң эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча көлдонулат жана көркөтөөчүнүн көлдонудагы мыйзамына ылайык укуктарын 34 кандай чектебеит.

6. Өндүрүчү ТМ СЕНТЕК тип өндүрушү адамдарга, үй жыныбыларына, керектүү мүлкүн жана/же көркөтчүлөрдүн жана/же башка чүччү адамдарды этиясыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жағдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө көлтирилген зиян үчүн жооп бербет.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мунездөмөлөрүн алдын ала эскертуусуз өзгөртүү үкүгүн өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՆ

Կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես և առաջը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում:

ՍԱՐՁԻ ՆՊԱՏԱԿԸ - Աննդային մթերքները
հարելու (խառնելու) համար:

Հարիչը կենցաղային տեխնիկա է և սախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վստանգավոր հյակնակաների առաջցումը, ինչպես նաև սարքի վարածամ փշացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խսորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

11. Հարիչը մի օգտագործեր 5 րոպեից ավել ամընդմեջ:
 12. Մի հարց ափու մնշամբերը, ինչպատ օրինակ՝ սարքավաճ կարագ: Հարիչը կարող է այրվել մածուցիչ զանգված հարելիս:
 13. Հարիչը չի կարելի օգտագործել հետևյալ դեպքերում:
 - Եթե բորբական լարը վասաված է,
 - սարքը տեսանելիորեն վասաված է,
 - սարքը ընկեր է բարձրությունից,
 - սարքը թթվել է:
 14. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, օգայական կամ մոռավոր ուսակցությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքի պակաս ունեցող անձանական (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այլ դեպքերի, եթե նարան վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց ավագանության մեջ ապահովականության անձի կողմից: Եթե հանելու պես է գտնվել հսկողություն տուել, դրանցից չըստարկվի, որ լրացր խառան սարքի հետ:
 15. Եթե հարիչը չի օգտագործվում, ապա անպայման անշատք այլ:
 16. Մի օգտագործեք սարքը 0 °C-ից ցածր և 35 °C-ից բարձր շերտամատհանաներում:
 17. Անշատեք Եթե բորբական լարը վարդակից:
 - Եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (կա բարձր աղմուկ, վիրացակա և այլն),
 - մարդուն ծանանակ,
 - յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ և հետո:
 18. Մի քաշեք Եթե բորբական լարը և մի տեխնիկական սարքը լարից լրանա՞ծ:
 19. Սարքը տեխնիկական ասպասարկումից առաջ ինչպատ նաև եթե սարքը պատշաճ կերպով չի աշխատում (այնպահ է աղմուկ, անսովոր հոտ է գալիք և այլն), անշատեք սարքը Եթե բորբական ցանցից:
Նախքան ցանցից անշատելը համոզվեք, որ արագության կարգավորիչը գտնվում է «0» դիրքում: Անշատեքի բանեք խորցից և մի քաշեք Եթե բորբական լարը: Եթե Եթե բորբական լարը վասաված է, ապա որպա փրկուարինումը

պես է իրականացի արտադրող կամ նրա կողմից իշագրված սպասարկման կենտրոնը կամ համապատասխան որակափորություն անձնակազմը վկանագիր հուսափելու համար։ Մի փոքրիկ հնույղություն և լեռնայի որոշությունը պարու

20. Մի փորձեց ինքսուրոյն վերանորոգել սարք կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ ինքոր նկատելու դեպքում դիմեց մոտակա սպասարկման կենտրոն:
 21. Անսարքության դեպքում դիմեց սպասարկման կենտրոն:
 22. Հատուկ պայմաններ փոխադրման (փոխարձման), վճարած համար չկան:
 23. Եթե ցանկանում եք սարք փոփակեցնել մեկ այլ անձի օգուտորդեկու համար, ապա փոփակեցք այն տվյալները հետև միասին:

ՈՒԵԱՐՐՈՒԵՑՈՒՆ! Վասակածք ստանալու վայսից: Եթեք մի դիպուկ պատվող կցորդներին մերկ ձեռքով: Կցորդները կարեի է փոխել միայն շարժիչի վերջնական կազմելուց հետո:

ՈՒՆԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ! Հրդեհի բռնկման վտանգ՝
երբեք թույլ մի տվեք, որ սարը շփվի դյուրավառ
հեռումների և ապլու նույտնի հետ:

Եթե Եւեկտորական լորդ կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անցանելով սարքը Եւեկտորական ցանցից և դիմում արտադրության սպասարկման կենտրոնուն: Սարքի Նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ձեռնարկում Նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիք չեղարկվում է:

ՈՒԵԱՐԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Մի ընկղության սարքը մարմինը, ցանցային լարը եւ թւց ցանցային լարը ջրի մեջ կամ որեւէ այլ հեղուկ։

2. ԱՐԵՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Հարիչ
 2. Տարայի ամրացման կոճակ
 3. Կցողիները դուրս մեջու կոճակ
 4. Կցողի խառնելու համար
 5. Կցողի հարելու համար

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Հարիչ՝ 1 հատ
 - Կցողությունը խառնելու համար՝ 2 հատ
 - Կցողությունը համար՝ 2 հատ
 - Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հարիչը Եւեկտրական ցանցին միացնելուց առաջ ամբողջովին չորացրեք ձեր ձեռքերը։ Հարիչը առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ Մասրակրկիտ լվացրեք կցորդմերը։

Տեղադրե անհրաժեշտ կցողմները հարիչի համապատասխան անցքերի մեջ՝ միևնույն ժամանակ հետևելով, որ պատկան են լուսուն ուղղող տեղադրված համապատասխան անցք մեջ։ Սարու մահաբեր է եկտորական զանգի։

ՈՒԾԱՐՐՈՒՅՑՈՒՆ! Սարդ նախատեսված չէ երկարատև օպտագործման համար: Անընդմեջ աշխատանիքի առավելագույն տևողությունը 5 րոպե է, որից հետո անհրաժեշտ է մի քանի րոպե անվիճություն տալ: Այսինքն կարող եք շարունակել օպտագործել սարդ:

5. ԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔ

Սարքը մաքրելուց առաջ անշատեք այն էլեկտրական ցանցից:
Լվացրեք կղողդեսքը հոսու ջրի տակ կամ սպասը լվացն մերժաւայի մեջ և չորացրեք դրանք: Արեք շաբաթի բոլոր հոնավ կտրողով: Հետո չորացրեք այն:

6. Տեսչության բնութագրեր

- Նոմինալ լարումը՝ 220–240 Վ ~50/60 Հց
 - Նոմինալ հզրությունը՝ 150 Վտ
 - Առավելագույն հզրություն՝ 200 Վտ

7. ԾՐՁԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ,

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական

կենցաղյին թափոններից և համձնել է եկեղեցական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ԵՐԻՏԱԿԱՎԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս պարագին ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե արդանքը օգտագործվում է սույն ծենարդում նշյալ ցուցանիւթերու և գործող տեխնիկական չափանիշերին իհսու համապատասխան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմու ծեր մոտական սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթվը՝ նշյալ է տերայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս)։ Սարքի սպասարկման ժամանակը որոշ հարց ծագման կամ դրա անսարքության ժեպում դիմեց ՏՄ CENTEK-ի լիսոգրամա սպասարկման կենտրոն։ Կենտրոնի հացեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում։ Աջակողության ծառայությունների հետ կայ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 24-00-178, VK.vk.com/centek_krd։ Գյուղակու սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊՀ «Հայրինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար։ Հեռ՝ +7 (861) 991-05-42։

Ազրաւած ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ։
№ ЕАЭС RU C-CN.Ад87.В.00392/22 ից 02.12.2022 գ.



9. ՆԵՐՄՈՒԺՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԺՈՂԻ ԱՀ Ասրույման Կ.Ը.՝ Հասցե՝

Ուսասառան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովկի թնակավայր, Աստման Լիսենկո փողոց 23։ Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900։

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից։ Տվյալ երաշխիքային կորունքը արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասարկությունը և պարտագործում է անվճար իհմունքով վերացնել արտադրողի մեթով առաջացած բոլոր անսարքությունները։

ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- հարկադիր է ճիշճ և պայման կերպով լրացնել արտադրության բնօրինակ երաշխիքային կորունքը՝ նշելով մոդելի անվանմանը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթվը, պենացնելով վաճառող ընկերության կերպը և վաճառող ընկերության ներկայացնելով ստորագրությունը՝ երաշխիքային կորունի կրա, կիշճերի յուրաքանչյուր կորովով կորունի փոքր, գնորդի ստորագրությունը։

Արտադրողը լրացնաւում է մերժել երաշխիքային սպասարկություն վերո նշյալ փաստաթթերով չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշյալ տեղեկությունը թերի, անհավասար կամ հայակական է։

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ծենարկում նշյալ ցուցանիւթին իհսու համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին։

3. Երաշխիքը չի տարառում սարքի պարերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրող տանը։

4. Երաշխիքը չի տարառում իհսունական դեսպերի վրա՝ մեխանիկական վասակածքներ,

- սարքի բնականու մաշշու ժամանակի ընթացքում,

- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ փսալ գործողություններ մեխանատիրոջ կողմից,

- սխալ տեղադրում, թեռնափոխադրում, բնական աղետներ (կյածակ, հրուե, ջրիեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողի և արտադրողի շկախված այլ պատճառներ,

- կողմանակ միարակաների, հեղուկների, միջամտերի ընկելը սարքի մեջ,

- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չի հաջորդված անձանց կողմից,

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ և սպասարկներու (ձանրաբեռնավածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը եթերաբանակարգման հետադրության և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պիտական տեխնիկական չափանիշներն,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրան փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի պայմանագրման հետ՝

ա) հեռականակարգման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Եկեղեցականության տարրեր (մարտկոցներ), Եկեղեցականության արտադրի րոլիք և լիցեակիցներ,
բ) սպասարկու նյութեր և պարագաներ (փաթթե, պայմաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակներ, շտեր, ափսեներ, տակդիմներ, վաճականեր, շամփուններ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կորուներ, փոթիքական պարկեր, ֆիւրեր, հոտի կյալիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեսպեր աշխատանք ու համապատասխան կամ սպասարկ մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեսպեր կուտակիչ մարտկոցների լիցեակիցների խախտումների պատճառությանը։

5. Այս երաշխիքը թուվում է արտադրողի կողմից ի հավեռման սպառողի գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որու կերպ չի սահմանափակում դրանք։

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի

Կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապահով կողմից ուղղակիրքը կամ անուղղակիրքի հասցված որևէ վասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապահով օպտագործման և տեղադրման կանոններու ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզույշ գրողողայունների (անգրագույշան), ֆորմատույշին հանգամաների արդյունքում։ 7. Սպասարկման կենտրոնն ապահով ընդունում է միայն մարդու վիճակում (ասքի վկա չափոր է լինել սննի մացղորներ, փոշի և այլ կեղութեր)։

Արտադրող իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման։

ENGLISH

DEAR CUSTOMER!

Prior to operating the appliance, please carefully read the present manual which contains important information regarding its proper and safe operation. Take care not to lose the present manual. The manufacturer will not be responsible for any damage resulting from improper use of the appliance or from non-observance of the instructions and provisions of the present manual, as well as from attempts by unskilled persons at repairing the appliance.

PURPOSE OF THE APPLIANCE: For mixing food products.
The mixer is a home appliance and is not designed for industrial applications!

1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

1. Use the appliance only for its intended purpose.
2. Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the appliance before operating it.

3. Use the appliance for domestic purposes only.
4. Do not pull the power cable if it touches sharp edges, is jammed by any objects or entangled.
5. Do not route the power cable and do not place the device itself in locations with high humidity, on hot surfaces, near heating appliances or open flames.
6. Do not touch the rotating attachments while operating the unit with your hands or any objects!
7. Do not use accessories and spare parts other than supplied by the Manufacturer.
8. Install only the attachments of the same type simultaneously.
9. Handle hot liquids with utmost care.
10. Take care that long hair and clothes do not hang down over the operating appliance.
11. Do not use the device continuously for more than 5 minutes.
12. Do not use the appliance to process hard foods, such as frozen butter. Overly viscous products can overload and damage the motor.
13. Do not use the appliance if:
 - the power cable is damaged;
 - the appliance has visible damage;
 - the appliance has been dropped;
 - the appliance has been exposed to moisture.
14. The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety. Take precautions not to let children play with the appliance.
15. Ensure that the mixer is turned off when not in use!
16. Do not use the appliance at ambient temperatures below 0 °C and above 35 °C.
17. Do not leave the plug in the socket if:
 - if the appliance doesn't work properly (excessive noise, vibration, etc.);
 - during cleaning;
 - before and after each use.
18. Do not pull or carry the appliance by its power cord.

19. Disconnect the appliance from power supply before maintenance and if the appliance doesn't work properly (excessive noise, vibration, etc.).
20. Before disconnecting the appliance from power supply ensure that the speed selector is in the "0" position. Grab the plug, not the power cable. In case of power cable damage it should be replaced, to avoid dangerous situations, by the Manufacturer, a service centre or similar skilled personnel.
21. Do not attempt to repair the fan or to replace any parts yourself. If any malfunctions occur, apply to the nearest service centre.
22. Special instructions for transportation (shipment) and sale: none.
23. Should you decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

ATTENTION! Risk of injury! Never touch the rotating attachments with bare hands, replace attachments only after the motor has come to a full stop!

ATTENTION! Fire Hazard! Do not allow the appliance to contact with flammable liquids and combustible materials!

In case of damage to the power cable or any other part of the appliance immediately disconnect it from power supply and apply to a service centre authorized by the Manufacturer.

In case of an unauthorized intervention into the appliance or non-observance of the operating requirements listed in the present manual the Manufacturer's warranty will become void.

ATTENTION! Never submerge the appliance body, power cable and plug in water or any other liquids.

2. APPLIANCE DESCRIPTION

1. Mixer
2. Speed selector button
3. Attachment release button
4. Kneading attachments
5. Whipping attachment

3. SCOPE OF SUPPLY

- Mixer - 1 pcs
- Dough kneading attachment - 2 pcs
- Whipping attachment - 2 pcs
- User Manual - 1 pcs

4. OPERATING PROCEDURE

Before connecting the blender to power supply ensure that your hands are completely dry! Thoroughly wash all attachments before using the blender for the first time. Insert the desired attachments into the corresponding openings in the mixer; ensure that the attachment equipped with a positioning lug is insert into the proper opening (marked with an icon showing the attachment crown with a lug).

5. MAINTENANCE

Disconnect the appliance from power supply before maintenance. Wash the attachments in running water or in a dishwasher and dry them. Wipe the motor unit with a damp cloth, then wipe it dry.

6. SPECIFICATIONS

- Nominal voltage: 220-240 V ~50/60 Hz
- Nominal power rating: 150 W
- Maximal power rating: 200 W



7. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or

if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: 000 "Larina-Servis", Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product is provided with the Certificate of Conformity. № ЕАЭС RU C-СНАД87.В.00392/22 of 02.12.2022.



9. IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by: Individualnyi Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich. Address: Russia, 350912 Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy, phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;

• the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;

b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

c) for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;

d) for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of

force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

O'ZBEK TILI

HURMATLI FOYDALANUVCHI!

CENTEK mahsulotlarini tanlaganining uchun minnatdormiz. Mahsulotlarimiz ushbu ko'satmalarqa muvofiq foydalanim-ganda sifat va xavfsizlik bo'yicha barcha zarur talablarqa javob berishini ta'minlaymiz. Unumli foydalanishingizni tilaymiz!!

QURILMANING MAQSADI: oziq-ovqat mahsulotlarini oson aralashtirish uchun mol'jallangan.

Mikser e побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. XAVFSI ZLIK CHORASI

Hayot va sog'liq uchun xavfli vaziyatlarni, shuningdek qurilmaning muddatidan oldin ishdan chiqishini oldini olish uchun quyida keltirilgan shartlarga qat'iy riyoq qilish kerak:

- Qurilmadan faqat maqsadga muvofiq foydalaning;
- Qurilmani dastlabki ishsha tushirishdan oldin mahsulotda ko'satilgan texnik xususiyatlari elektr tarmog'ining parametrlariga mos kelishini tekshiring;
- Qurilmani faqat uy sharoitida ishlatalish;
- Elektr kabeli o'tkiz qirrali narsalarning chetlariga tegib turgan bo'lsa, bosqcha narsalar bilan siqilgan yoki chalqashib ketgan bo'lsa, uni tortmang.
- ega bo'lgan joylarda, issiq sirtlarda, issqlik chiqaradigan qurilmalar yonida yoki olovga yaqin joylashtirmang;
- Ish jarayonida aylanadigan qoshimchalarni qo'llaringiz va bosqcha narsalar bilan ushlamang!
- Jihozni faqat yetkazib berishda qo'shilgan aksessuarlardan foydalaning;
- Bir vaqtning o'zida faqat bitta turdag'i qorg'ichlarni o'rnatning;

- Issiq suyuqliklar bilan ishlaganda juda ehtiyoj bo'ling;

- Qurilmadan foydalanishdan oldin ustiga uzun sochlar va kiyim-kechak buyumlari osib qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling;

- Mikserni 5 daqiqadan ko'proq to'xtovsiz ishlatmang.

- Mikserni muzlatilgan yog' kabi qattiq mahsulotlarda ishlatmang. Yopishqoq mahsulotlар bilan ishlashda dvigatel kuyishi mumkin.

- Mikserdan quyidagi hollarda foydalaniш mumkin emas:
 - Elektr shnuri shikastlanganda;
 - Qurilma sezilarini darajada buzilganda;
 - Qurilma balandlikdan tushib ketganda;
 - Qurilma namlanganda.

Bolalar qurilmani o'ynashlariga yo'l qo'yambah! Ushbu uskunani zaif jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyatiga ega kishilar, yoki kam tajriba va bilimga ega shaxslar ishlatalishi mumkin emas.

- Mikser ishlatilmaganda, uning o'chiqligiga ishonch hosil qiling!

- Qurilmani 0 °C dan past va 35 °C dan yuqori haroratlarda ishlatmang.

- Elektr vilkasini rozetkaga ulamang:

- Agar qurilma to'g'ri ishlamasasi (shovqin, tebranish va boshqalar);

- Tozalash paytidagi;

- Har foydalaniшidan oldin va keyin.

- Qurilmani elektr simidan tortmang yoki olib yurmang.

- Qurilmani ta'mirlashdan oldin, shuningdek, qurilma noto'g'ri ishlashotgan bo'lsa (shovqin, hid va boshqalar), qurilmani elektr tarmog'idan uzing.

- Quvvati o'chirishidan oldin, tezlik tugmasi "0" holatida ekanligiga ishonch hosil qiling. Quvvat simini vilkasidan ushlab torting. Elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, xavfini oldini olish uchun uni ishshab chiqaruvchi yoki uning vakolatlari xizmat ko'satish markazi yoki shunga o'xshash malakali mutaxassislariga ko'satish kerak.

- Qurilmani o'zingiz ta'mirlashga yoki biron bir qismini almashtirishga urinmang. Agar muammon tug'ilsa, eng yaqin xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling.

- Agar siz qurilmani foydalaniш uchun bosqha shaxsga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, iltimos, uni ushbu ko'satma bilan birga o'tkazing.

Diqqat! Jarohatlanish xavfi. Hech qachon aylantiruvchi

qoshimchalarni qo'lingiz bilan ushlamang, qo'shi-mchalarni almashtirish faqatgina dvigatel to'liq to'xtaganidan keyin amalga oshirilishi mumkin.

2. QURILMA TAVSI FI

- 1. Mikseri
- 2. Tezlikni boshqarish tugmasi
- 3. Qoshimchalarni chiqarib olish uchun tugma
- 4. Xamir qorish uchun qorg'ich
- 5. Ko'piritrigich

3. AKSESS UARLAR

- Mikser - 1 dona
- Xamirni aralashtirish uchun qism - 2 dona
- Ko'piritish uchun qism - 2 dona
- Foydaluvchi qo'llanmasi - 1 dona

4. JISHL TARTIBI

Mikserni elektr tarmog'iga ularshdan oldin, qo'llaringiz butunlay surq qekanligiga ishonch hosil qiling! Mikserni birinchini marta ishlatalishdan oldin barcha qo'shimchalarni yaxshilab yuvib oling.

Kerakli qoshimchalarni mikserning tegishli teshiklariga yolashtiring.

Qurilmani elektr tarmog'iga ulang. Kalit yordamida kerakli tezlikni tanlashingiz mumkin.

DIQQAT! Qurilma uzoq muddatda foydalaniш uchun mol'jallanganmagani! Uzlusiz ishlashning maksimal vaqtiga 5 daqigani tashkil etadi, keyin bir necha daqiqa davomida tanaffus talab qilinadi. Shundan so'nq siz qurilmanidan foydalaniшni davom ettirishingiz mumkin.

5. QURILMANI TOZALASH

Qurilmani tozalashdan oldin uni elektr tarmog'idan uzing. Qoshimchalarni oqayotgan svuda yoki idish yuvish masinasida yuving ya quriting. Motor blokini nam mato bilan artib oling. Keyin uni quriting.

6. TEHNIK XUSUSIYATLARI

- Nominal kuchlanish: 220-240 В -50/60 Hz
- Nominal quvvat: 150 W
- Maksimal quvvat: 200 W



7. QURILMANI UTILIZATSİYALASH

Xizmat muddati tugaganidan keyin qurilma oddiy maishiy axlatdan alohida tashlanishi mumkin. Uni qayta ishlash uchun elektron qurilmalar va elektr jihozlarini qabul qilish uchun maxsus joyga topshirish mumkin.

8. SERTIFIKATLASH HAQIDA MA'LUMOT, KAFOLAT MAJBURİYATLARI

Mahsulot "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu qurilma Rossiya Federasiyasida elektr jihozlariga qo'llaniladigan barcha rasmiy milliy xavfsizlik standartlariga javob beradi. Rossiya Federasiyasing "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida" Federal Qonunining 2-moddasi 5-bandiga muvofiq ishlab chiqaruvchi tomonidan tashkil etilgan ushbu mahsulot uchun xizmat muddati oxirgi foydalانuvchiga agar mahsulot ushbu operasjon yo'riqnomaga qat'iy muvofiq ishlatilgan bo'ssa va amaldagi texnik standartlar solitigan kundan boshib 5 yilni tashkil etadi. Xizmat muddati tugagandan so'nq, qurilmaning keyingi ishlashi bo'yicha tasviyalar uchun eng yaqin vakolatlari xizmat ko'sratish markaziga murojaat qiling. Mahsulot ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko'sratiladi (2 va 3 belgilari - yil, 4 va 5 belgilari ishlab chiqarilgan oy). Agar sizda qurilmaga texnik xizmat ko'sratish yoki uning nosozligi to'g'risida savollaringiz bo'ssa, TM CENTEK vakolatlari xizmat ko'sratish markaziga murojaat qiling. Markazning manzilini veb-saytda topish mumkin <https://centek.ru/servis>. Qol'lab-quvvatlash xizmati bilan aloqa qilish usullari: tel: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd, "Larina-servis" MCHJ umumiy xizmat ko'sratish markazi, Krasnodar. Tel: +7 (861) 991-05-42.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega:

Nº EAЭC RU C-С-N.AД87.В.00392/22 dan 02.12.2022 y.



9. IMPORT QILUVCHI HAQIDA MA'LUMOT

Import qiluvchi: YaT Asrummyan K.Sh. Manzil: Rossiya, 350912, Krasnodar sh., Pashkovskiy shtq, Ataman Lisenko ko'chasi, 23. Tel: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of

the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;

- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

- a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
- b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

- for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;

- for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕППДІКТАЛОНЫ /
БІРГІСТІНГЕРІЗІҢ ЧІСЛУ /
WARRANTY CARD / КЕППДІККАРТАСЫ / KAFOI

三

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Портативный газовый котел для отопления и горячего водоснабжения
Газовый котел с автоматическим поджигом и горелкой на газовом факеле

ИЗДЕЛИЕ / БЫМ / ԱՊՐԱՆՔ
PRODUCT / БУЮМ / MAHSULOT

Mode / Typ / Modell / Unte

СЕРІЙНИЙ НОМЕР / СЕРІЯЛКИ НВМР /
ЧІГІНЧЫЦЫ ӘШІЛШ / SERIAL NUMBER /
СЕРИЯЛК НОМЕР / ISHLAB CHIQARISH RADAMI
ЧАДА АРДАЛАЖ / САТУ КУН /
САТУУ ДАТАСЫ / SOTTISH SANASI
ЧАГЫСЫР / ЧІЛДЫРЧ / DATE OF SALE

Данний отрывок купюри апостилюнг предстаивает француз-протестант. Был жертвой купюри сайтуна француз, екшн топчылабы! /
Азиги Қарыншылт-Қызыншылт-Фұнғалыт-Күніліштің / This tear-off coupon is filed in by a representative of the seller /
Бүг алайра купюрада сайтуна французаның көмүл топтап / Isbun yirtiq kupon sovuchivng yakli bilan tirdirildi



ИЗДЕЛИЕ / БУЙМ / ԱՊՐԱՆԵ

מזהב / מודרניזם / ע生死

САДА ПРОДАЖИ / САТУ КУНІ / СТАРЫЕ ЦЕНЫ / OLD PRICES / СТАРИЕ ЦЕНЫ / СТАРЫЕ ЦЕНЫ / DATE OF SALE / SATUVЫ САНАСІ

10

Бүрдемескіншік адрес фирмы-продавца / Сатушу фирмандың заңды мекен-жайы / Қызынаштып Әмбебаптың жайы
Нұсқалардағының таңытмасы / The legal address of the seller's company / Сатушу фирмадың көрнекилик мәдениеті /
Sotuchining yuridik manzili

ФИЛ И ТЕЛЕФОН ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫЛ АЛУШЫНАН АТЫ-ЖАЙЫ ЖАҢЕ ТЕЛЕФОНЫ / ҚАСЫРГЫ-САЛЫНУС /
BUYERS FULL NAME AND PHONE NUMBER / САТЫЛ АЛУШЫНАН АТЫ-ЖАЙЫ ЖАҢА ТЕЛЕФОНУ / XARDORNING ISMI VA TELEFON /
BÖLÜCHİMLİNG YURİDİK MANZILI

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жерде машиналы купондардың брекеттерін
сервис-центрийниң екінші топырақы / 2-шінші аял үшін олардың купондардың брекеттерін жүргізгендегі жаңау жүргізгендегі
Күштүрткіш Արդյունաբառ / 2-шінші аял үшін топырақтың топтуруат төлей бөлбөгү / These tear-off coupons are filled
in by a representative of the service center / İshbu kuponlar xizmat kortsatış markazı vaktki tomonidan tıtlırıldır

ВИД РЕМОНТА / ЖАҢДЕУ ТҮРІ / ՎԵՐԱՍՈՂՈԳԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿ / TYPE OF REPAIR / ӨНДОО ТҮРҮ / TAMIROLASH TUR

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / КЕМДІ ТУСКЕН КИНІ /
СҮРГИЛДЕЛГЕН-ЖАСЫ / ԱՍԱՄԱԹՆ-ՀԱ /
DATE OF RECEIPT / КЕМДІ ТУСКЕН КИНІ / ԱՍԱՄԱԹՆ-ՀԱ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КИНІ /
БІРГЕЧІ-ЧАСЫ / ԱՌԱՋԱ-ԺԱՎԸ /
DATE OF ISSUE / БЕРІЛГЕН КИНІ / CΗΩΔΗΙΓΑΝ ՏԱՐԱ