

**CENTEK®**

# СТ-8558, СТ-8565, СТ-8575 Smart

ТЕЛЕВИЗОР

ТЕЛЕДИДАРЫ

ՀԵՂՈՒՍԱՑՈՒՅՑ

TV

СЫНАЛГЫ

TELEVIZOR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ  
ОФСАҒПРГОЛЖЫ ӘӨЛІСІРЧЕ  
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ  
INSTRUCTION MANUAL  
FOYDALANUVCHI UCHUN QO'LLANMA



СЕРИЯ СТ

# РУССКИЙ

## УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.

Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией. Телевизор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях!

Телевизор – это электронное устройство для приема и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала – например, DVD/Blu-ray-прогривателей, игровых приставок и т. д.).

**ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

### 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разобрать телевизор и устранить неисправность самостоятельно! ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ!

**⚠ Молния внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии неизолированного «гасящего напряжения».**

**⚠ Восклицательный знак внутри треугольника указывает на важные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, на которые стоит обратить внимание.**

**ВНИМАНИЕ!** Не пытайтесь модифицировать данный продукт в любой форме без письменного разрешения от поставщика.

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида товара. Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

### ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Ненадлежащее обращение с электроприбором может привести к травмам и повреждению имущества. Этот продукт был спроектирован и изготовлен с самыми высокими приоритетами по безопасности. НО НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА. Чтобы предотвратить потенциальную опасность, пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции по установке, эксплуатации и чистке изделия:

- Используйте только аксессуары, указанные производителем. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.

- Чтобы уменьшить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте данный прибор воздействию дождя или влаги. Не устанавливайте на прибор емкости с жидкостью. Не подвергайте прибор воздействию капель или брызг.

- Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся или горючие материалы вблизи устройства, так как это может привести к пожару или взрыву. Не кладите никакие источники открытого пламени (зажженные свечи, сигареты или ароматические палочки) на верхнюю часть телевизора.

- Предупреждение: для предотвращения распространения огня всегда держите свечи и другие источники открытого пламени вдали от устройства.

- При установке телевизора нужно выдерживать расстояние не менее 4 см между телевизором и другими объектами (стена, шкаф, боковины мебели и т. д.) для обеспечения надлежащей вентиляции. Отсутствие вентиляции может привести к пожару или проблемам с устройством из-за его чрезмерного нагрева.

- Этот продукт предназначен для эксплуатации ТОЛЬКО (I) с типом электропитания, указанным на этикете. Если вы не уверены в типе электропитания в вашем доме, обратитесь в местную энергетическую компанию.

- Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Перед установкой телевизора убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует напряжению, указанному на табличке прибора.

- В целях безопасности большинство приборов рекомендуют подключать отдельно в розетку без использования различных тройников и разветвителей.

- Розетки закрытые телевизором могут стать труднодоступными.

- Вилка аппарата служит для подключения/отключения устройства к/от электросети. Она должна быть легкодоступной.

- При монтаже устройства на стену устанавливайте его в соответствии с инструкцией, предоставленной производителями кронштейна/телевизора.

- Не размещайте изделие на неустойчивой подставке, треноге или столе. Установка изделия на неустойчивую поверхность может привести к его падению, серьезным травмам, а также к повреждению изделия.

- Всегда ставьте телевизор на мебель, которая может безопасно удерживать его. Убедитесь, что края телевизора не выступают за пределы мебели, на которой он стоит.

- Никогда не засовывайте предметы в телевизор через отверстия или проемы. В приборе высокое напряжение, и вставка предмета может привести к поражению электрическим током и/или короткому замыканию внутренних частей. По этой же причине не допускайте попадания воды или другой жидкости на изделие.

- Данное устройство должно обслуживаться только авторизованным и правильно обученным специалистом. Открытие крышки или другие попытки пользователя отремонтировать устройство может привести к серьезным травмам или смерти от поражения электрическим током, а также к возникновению пожара.

- Если прибор нуждается в ремонте, убедитесь, что обслуживающий специалист использует запасные части, указанные изготовителем или имеющие те же характеристики и производительность, что и оригинальных запчастей. Использование посторонних деталей может привести к пожару, поражению электрическим током и/или другим опасностям.

- После завершения обслуживания или ремонта попросите специалиста выполнить проверку безопасности, чтобы убедиться, что телевизор находится в надлежащем рабочем состоянии.

- Не позволяйте детям играть с полизиэтиленовым пакетом, в который был упакован телевизор. Невыполнение этого требования может привести к удушению.

- Батареи (батарейный блок или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию избыточного тепла (солнечного света, огня и т.п.). Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Верните их в пункт сбора старых батарея.

- Установите антенну вдали от высоковольтных линий электропередач и коммуникационных кабелей и убедитесь, что она установлена надежно. Если антenna коснется линии электропередач, прикосновение к антенне может привести к пожару, поражению электрическим током или серьезной травме.

### 1. Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 15 до 35 °C
  - относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
  - атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст)
2. Обозначения переменного и постоянного тока:

- знак переменного тока
- знак постоянного тока

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочтите и сохраните данную инструкцию. Соблюдайте инструкцию и следуйте всем предупреждениям.

2. Не используйте прибор вблизи воды.

3. Не закрывайте вентиляцию. Не следует закрывать вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.п.

4. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), выделяющие тепло.

5. Не используйте розетку питания, которая повреждена или не подходит по типу. Убедитесь, что штекер и розетка правильно соединены. Защищайте штекель и розетку от пыли и контакта с металлическими предметами.

6. Расскажите детям, что опасно забираться на мебель, чтобы достать пульт управления телевизором.

7. Если вы пользуетесь мобильной подставкой для телевизора, то соблюдайте осторожность во время ее перемещения, чтобы избежать травмы от опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровная поверхность пола могут привести к падению изделия с подставкой.

8. Для дополнительной защиты прибора во время грозы или когда он остается без присмотра и не используется в течение длительного времени, отключите его от розетки и отключите кабельную систему.

9. Для технического обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся

под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не подключайте телевизор в розетку с питанием выше указанного диапазона.
- Перед подключением к внешнему устройству, пожалуйста, сначала убедитесь, что телевизор и внешнее устройство были отключены. Перед включением проверьте соответствие названия и цвета штекеров и разъемов.
- Пожалуйста, при отсоединении шнура питания держитесь за изолированную часть вилки, не касайтесь металлической части.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Утилизация этого продукта должна выполняться в соответствии с местными правилами. Не выбрасывайте этот продукт с общей утилизацией бытовых отходов.
- Иногда несколько неактивных пикселей могут отображаться на экране в виде фиксированной синей, зеленой или красной точки. Обратите внимание, что это не влияет на производительность вашего продукта.
- Не касайтесь экрана, не держите пальцы на нем в течение длительного периода. Это может привести к временному эффекту искажения на экране.
- Не рекомендуется долго держать неподвижное (статичное) изображение на экране, а также не нужно делать изображение слишком ярким: уменьшите яркость и контраст, когда изображение неподвижно (статично).

#### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Телевизор — 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) — 1 шт.
- Батарея для ПДУ\* — 2 шт.
- Съёмная ножка — 2 шт.
- Комплект винтов для крепления подставок — 1 шт.
- Комплект резиновых шайб для подставок\* — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.

\* поставляется опционально


#### 3. МОНТАЖ

##### Монтаж ножек

1. Распакуйте торговую коробку и достаньте корпус телевизора и подставки.
2. Убедитесь, что телевизор выключен.
3. Удалите защитную пленку с поверхности корпуса телевизора и подставки.
4. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы предотвратить его повреждение.
5. Вставьте ножки подставки в разъемы в нижней части телевизора.
6. Закрепите подставки, используя все винты, идущие в комплекте.
7. (оnционально) После фиксации ножек к корпусу телевизора установите уплотнительные резинки из комплекта аксессуаров в соответствующие отверстия на нижней части подставок.

#### Монтаж телевизора на стене

1. Аккуратно положите телевизор на стол, застеленный мягкой тканью, во избежание появления царапин.
2. Открутите винты на нижней стойке подставки отверткой. Снимите подставку. Данные действия производите аккуратно.
3. Настройте кронштейн так, чтобы он мог быть закреплен на стене в соответствии с рисунками 3 и 4.
4. Просверлите на стене 4 отверстия (масштаб дан для справки) и закрутите туда 4 болта.
5. Отверткой закрепите болты на задней стенке телевизора, как показано на рисунке 4. Разместите телевизор на стене.



| Модель                    | СТ-8558  | СТ-8565  | СТ-8575   |
|---------------------------|----------|----------|-----------|
| Размер без подставки (мм) | 1293x749 | 1452x835 | 1672x959  |
| Размер с подставкой (мм)  | 1293x804 | 1452x899 | 1672x1035 |
| A (мм)                    | 1293     | 1452     | 1672      |
| B (мм)                    | 804      | 899      | 1035      |
| C (мм)                    | 749      | 835      | 959       |
| D (мм)                    | 84       | 90       | 94        |
| E (мм)                    | 42       | 51       | 56        |
| F (мм)                    | 212      | 243      | 354       |
| G (мм)                    | 1248     | 1389     | 1591      |

#### 4. НАЧАЛО РАБОТЫ


##### ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА

Перед установкой и использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте соответствующие разделы «Важные предупреждения и предостережения» и «Инструкции по технике безопасности».




Датчик ДУ / Индикатор питания



#### ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА



#### БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА Для моделей СТ-8558, СТ-8565



Для модели СТ-8575



1. LAN – разъем локальной сети LAN RJ-45. Для подключения сети используйте кабель LAN со штекером RJ-45 (в комплект поставки не входит).
2. HDMI – вход для HDMI, возможность подключения внешней аудиосистемы по обратному звуковому каналу (ARC) HDMI. HDMI с функцией ARC для моделей СТ-8558, СТ-8565, HDMI2 с функцией ARC для модели СТ-8575.
3. USB – разъем для подключения устройств USB 2.0 (работает в режиме «Медиаплеер»).
4. ANT1 – антенный вход (75 Ом).
5. ANT2 (SATELLITE) – вход для спутниковой антенны.
6. DIGITAL AUDIO OUT – коаксиальный цифровой выход звука.
7. AV – входные разъемы телевизора для подключения левого/правого аудиоканалов различных внешних источников при подключении композитным внешним сигналом.
8. COMMON INTERFACE – слот для подключения CAM-модуля.
9. Φ – разъем для подключения наушников.
10. ⚡ – кнопка включения/выключения питания.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** опции входных/выходных соединений могут изменяться в зависимости от конкретной модели изделия.

#### НАЧАЛО РАБОТЫ

##### Использование пульта управления

- Направляйте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления (ДУ), расположенный на телевизоре. Пульт может не работать, если между пультом и датчиком ДУ находится какой-либо объект.
- При использовании телевизора в ярко освещенном помещении инфракрасный датчик ДУ может не работать надлежащим образом.
- Рекомендуемое максимальное эффективное расстояние для использования пульта ДУ составляет около 7 метров.

##### Замена батареи

Со временем производите замену батареи. Чтобы пульт ДУ работал, установите батареи согласно инструкции.

**ВНИМАНИЕ!** При неправильной установке батареи возможен взрыв. Батареи заменять батареями только того же или аналогичного типа.

##### Установка батареи в пульт управления

1. Откройте крышку на задней стороне пульта дистанционного управления.
2. Установите две батареи типа AAA. Убедитесь, что «+» и «-» на концах батарей совпадают с указателями внутри отсека.
3. Закройте крышку.

#### Включение и выключение телевизора

##### – Включение телевизора

Подключите телевизор к розетке. Если телевизор имеет включатель питания, включите его в первую очередь. В режиме ожидания нажмите кнопку питания на пульте, чтобы включить телевизор.

##### – Выключение телевизора

Нажмите кнопку питания на пульте, чтобы включить режим ожидания. Не оставляйте надолго телевизор в режиме ожидания. Рекомендуем отсоединить шнур питания.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

При случайном выключении питания телевизор автоматически вернется в режим ожидания после восстановления электропитания. Чтобы обеспечить нормальное использование телевизора, частое выключение и включение питания запрещено, поэтому при случайном выключении питания рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки.

#### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ДУ)



#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопки пульта ДУ могут отличаться от изображения в руководстве пользователя.


#### Стартовая настройка

1. Присоедините телевизор к розетке и нажмите кнопку включения ⚡ на корпусе или пульте телевизора. Дождитесь, когда телевизор загрузится и на экране отобразится приветствие. Затем нажмите OK на пульте.
2. Прочтите пользовательское соглашение и нажмите OK на пульте.

3. Выберите, как телевизор будет подключен к интернету: через Wi-Fi или локальную сеть. Если используется беспроводная сеть, найдите ее в списке, нажмите OK на пульте и введите пароль от сети. Для подключения к локальной сети просто подключите провод LAN и выберите Локальная сеть. Если вы не хотите подключать телевизор к интернету, нажмите

- Пропустить – произойдет переход к этапу подключения пульта (см. п. 7).  
Обратите внимание, что без интернета вы не сможете смотреть телеканалы и видео из сети, кроме того, у телевизора не будет обновляться прошивка.
- Телевизор начнет поиск обновлений прошивки в интернете. Дождитесь завершения операции.
  - Войдите в свой аккаунт на Яндексе:
    - Если на вашем смартфоне стоит приложение Яндекс и вы в нем авторизованы, откройте его, в поисковой строке нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код с экрана телевизора.
    - Если у вас нет приложения Яндекс, на любом подключенном к интернету компьютере, телефоне или планшете откройте браузер и введите в адресную строку [yandex.ru/activate](http://yandex.ru/activate). Если на сайте отобразится запрос авторизации – войдите в свой аккаунт. Затем введите код с экрана телевизора и нажмите Войти.
    - Если для входа в аккаунт Яндекс вы используете двухфакторную аутентификацию, откройте приложение Яндекс.Ключ и отсканируйте QR-код с экрана телевизора.
  - Дождитесь завершения авторизации и нажмите ОК на пульте.
  - На экране отобразится запрос на подключение пульта к телевизору через Bluetooth. Для начала подключения одновременно нажмите кнопки уменьшения и увеличения громкости на пульте и удерживайте их, пока индикатор не замигает. Когда подключение завершится, откроется домашний экран телевизора.

## ДОМАШНИЙ ЭКРАН



Поиск – выберите, чтобы найти видео в интернете.

Главная – телеканалы и видео, рекомендованные персонально вам. Чем больше вы смотрите видео и передач, тем точнее будут рекомендации. Также в этом разделе можно включить «Мой Эфир» – канал, программа которого формируется с учетом ваших интересов.

ТВ – эфирные аналоговые и цифровые, кабельные, спутниковые и интернет-каналы, доступные на телевизоре.

Фильмы – тысячи фильмов – от легенд кинематографа, до новинок и эксклюзивов\*.

Сериалы – лучшие российские и зарубежные сериалы\*.

Блогеры – ролики с YouTube.

Мультфильмы – мультсериалы, короткометражные и полнометражные анимационные фильмы\*.

 – Приложения на телевизоре (см. раздел «Как пользоваться приложениями»).


 – Настройки телевизора (см. раздел «Настройка»).

 – Управление аккаунтами (см. раздел «Добавить аккаунт»).

\*Для просмотра нужна подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск. Действующий промопериод или промокод также подойдет.

## НАСТРОЙКА


Подключить пульт или другое устройство через Bluetooth



Если при первом включении вы не связали пульт и телевизор через Bluetooth, сделайте это позднее – иначе вы не сможете пользоваться голосовым вводом. Кроме того, так же вы можете подключить клавиатуру, мышь, джойстик или другое устройство управления:


- На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства** и в группе **Пульт и аксессуары** выберите **Добавить устройство**.
- Переведите устройство в режим подключения. Если вы привязываете пульт, то одновременно зажмите кнопки уменьшения и увеличения громкости на нем и подождите, пока не замигает индикатор.
- Дождитесь, когда телевизор обнаружит устройство и подключится к нему.

## Изменить дату и время



- На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства** и выберите **Дата и время**.
- Измените настройки:
  - Чтобы дата и время автоматически определялись через интернет, нажмите **Автонастройка даты и времени** и включите опцию **Использовать время сети**. Если время при этом отображается не для вашего часового пояса, вернитесь в меню настроек даты и времени, нажмите **Выбрать часовой пояс** и найдите пояс своего региона.
  - Если вы хотите задать настройки даты или времени вручную, нажмите **Автонастройка даты и времени** и выключите опцию **Использовать время сети**. Затем в меню настроек даты и времени установите нужные значения.


## Изменить настройки экрана



- На домашнем экране телевизора нажмите , выберите **Изображение**.
- Измените настройки:
  - Подсветка**. Меняет яркость экрана.
  - Режим изображения**. Яркость, контраст, слгаживание и другие настройки, подобранные для конкретного типа видео. Выбирайте режим, который соответствует тому, что вы чаще всего смотрите – например, для просмотра спортивных передач и видео подойдет режим Спорт.

- Цветовая температура.** Оттенок цвета, который будет накладываться на изображение. Как правило, лучше всего изображение выглядит со стандартной или теплой температурой цвета, однако стоит экспериментировать и выбирать ту температуру, которая нравится именно вам.
- Шумоподавление.** Если включить эту опцию, телевизор будет пытаться автоматически улучшить изображение: убрать помехи и размытость. Если обычно вы смотрите качественное видео, подавление шума можно оставить средним или выключить.
- Формат изображения.** Определяет соотношение сторон экрана. По умолчанию соотношение установлено как 16:9 – это подходит для большинства каналов и видео. Если вы смотрите видео другого формата или хотите увеличить изображение, выберите подходящий пункт в списке.
- MEMC.** Делает изображение более плавным и четким за счет добавления кадров в видео. Для видео хорошего качества настройку использовать не обязательно – можно выключить или установить в средний режим работы.



## Изменить настройки звука



- На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Звук.
- Измените настройки:
  - Системные звуки.** Выключите, если не хотите, чтобы телевизор сопровождал звуками команды с пульта (перемещения по меню, ввод текста и др.).
  - Уравнивание громкости.** Усредняет громкость разных телевизионных каналов и видео – чтобы при переключении между ними звук не был слишком громким или тихим.
  - Объемный звук.** Обрабатывает звук таким образом, чтобы он звучал объемно даже на двух динамиках телевизора.
  - Режим аудио.** Настройки звука, подобранные под конкретный тип видео. Выберите режим, который соответствует тому, что вы чаще всего смотрите – например, для просмотра музыкальных клипов подойдет режим Музыка.
  - Цифровой аудио вывод.** Определяет, цифровой или аналоговый звук транслировать на аудиосистему. Выберите PCM, чтобы принудительно передавать цифровой звук, Auto – чтобы телевизор сам определял тип передаваемого звука, и Выкл., если вы не хотите выводить цифровой звук на внешнее устройство. Некоторые аудиосистемы не могут принимать циф-

ровой звук. В этом случае выключите цифровой аудио вывод или переключите его в режим Auto.

## Настроить каналы



## Найти аналоговые каналы

- Соедините антенну и телевизор так, как указано в разделе «Подключение антennы».
- На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел Настройка каналов и выберите Аналоговое ТВ.
- Если вы хотите добавить все доступные каналы, нажмите Автоматическая настройка каналов. Чтобы добавить канал вручную, нажмите Ручная настройка и введите параметры нужного канала.

## Найти цифровые каналы (антенна)

- Соедините антенну и телевизор так, как указано в разделе «Подключение антennы».
- Если оператор телевидения предоставляет доступ к каналам с помощью декодирующей карты, вставьте ее в слот COMMON INTERFACE на задней панели телевизора.
- На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел Настройка каналов и выберите Цифровое ТВ (антенна).
- В списке Страна найдите свою страну.

Выберите порядок сохранения каналов. Включите опцию LCN, чтобы каналы сохранились в порядке, заданном оператором телевидения, и выключите, если хотите, чтобы они упорядочивались по частоте. Эта опция работает только при автонастройке каналов.

- Если вы хотите добавить все доступные каналы, нажмите Автоматическая настройка. Чтобы добавить канал вручную, нажмите Ручная настройка и введите параметры нужного канала.

## Найти цифровые каналы (кабельное ТВ)

- Соедините antennу и телевизор так, как указано в разделе «Подключение antennы».
- Если оператор телевидения предоставляет доступ к каналам с помощью декодирующей карты, вставьте ее в слот COMMON INTERFACE на задней панели телевизора.
- На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел Настройка каналов и выберите Цифровое ТВ (кабель).
- В списке Страна найдите свою страну.
- Если вы хотите добавить все доступные каналы, нажмите Автоматическая настройка. Чтобы добавить канал вручную, нажмите Ручная настройка и введите параметры нужного канала.

## Найти спутниковые каналы

- Узнайте у оператора спутникового телевидения параметры для подключения к спутникам:
  - Название спутников, направление и углы доплата, группу (диапазон).
  - Характеристики транспондеров на спутнике: частоту, скорость передачи данных, полярность.
  - Характеристики своей спутниковой тарелки, конверторов (LNB) и переключателей: тип конвертера, версию протокола DISEqC и тон сигнала для переключателя, а также поддерживает ли переключатель технологию Toneburst.
- Соедините спутниковую antennу и телевизор так, как указано в разделе «Подключение antennы».
- Если оператор телевидения предоставляет доступ к каналам с помощью декодирующей карты, вставьте ее в слот COMMON INTERFACE на задней панели телевизора. Подробнее о карте можно прочитать в разделе «Подключение карты условного доступа CI+».
- На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел Настройка каналов и выберите Спутниковые ТВ.
- Проверьте, верно ли указаны параметры каждого спутника, на который наведена antennя: найдите спутник в списке, затем нажмите и удерживайте кнопку OK на пульте – откроется выпадающее меню. В нем выберите Редактировать. Если нужного спутника нет в списке, вверху списка спутников нажмите и укажите параметры спутника.
- Выберите спутник, перейдите в список Транспондер и найдите приемопередатчики спутников, сигналы с которых будет принимать antennя. Проверьте, верно ли указаны параметры каждого транспондера: выберите его, затем нажмите и удерживайте кнопку OK на пульте – откроется выпадающее меню. В нем выберите Редактировать.

- Выберите спутник, перейдите в список Параметры сканирования и укажите настройки переключателя и конвертора.
- Нажмите Начать поиск и задайте параметры поиска:
  - Тип поиска. Выберите Поиск сети, если у вас указаны корректные транспондеры, – телевизор быстро опросит их и составит список каналов. Если вы не уверены в корректности параметров транспондеров, используйте поиск Следое сканирование – телевизор просканирует весь частотный диапазон спутников и самостоятельно обнаружит транспондеры и каналы на них.
  - Тип канала. Если хотите, чтобы телевизор сохранил только бесплатные каналы, выберите Свободные каналы. Чтобы сохранить и платные, и бесплатные каналы, отметьте Все каналы.
  - Тип службы. Укажите, каналы какого типа нужно сохранять: телевизионные (ОТВ), радио или все.
- Нажмите Начать поиск и подождите завершения сканирования спутников. Это может занять до получаса.


#### Добавить канал в избранное

Избранные каналы отображаются в группе Извбранное в списке каналов – там их можно быстро найти.

Чтобы добавить канал:

- На домашнем экране телевизора нажмите ТВ.
- Выберите канал, затем нажмите и удерживайте кнопку OK на пульте, пока рядом с названием канала не появится значок ♥.

#### Включить детский режим




- На домашнем экране телевизора нажмите ⌂, затем перейдите в раздел Настройки устройства и выберите Родительский контроль.
- Задайте код доступа – не зная его дети не смогут сами менять настройки родительского контроля.
- Выберите уровень фильтрации в поиске и ограничения по возрастному рейтингу.

Когда вы в следующий раз попробуете открыть меню Родительский контроль, телевизор запросит текущий PIN-код. Если вы забыли его и пять раз ввели

неверно, телевизор предложит сбросить код. Введите мастер-PIN 0000, а затем задайте новый код.

#### Заново подключить к интернету




Если телевизор был подключен к интернету с помощью кабеля, отсоедините его и подключите заново так, как написано в разделе «Подключение внешних устройств».

Чтобы заново подключить телевизор к Wi-Fi:

- Вытащите кабель из разъема LAN, если вы подключены к интернету через него.
- На домашнем экране телевизора нажмите ⌂, затем выберите Сеть.
- Если вы хотите переподключить телевизор к сети, у которой сменился пароль, то сначала удалите ее. Для этого выберите сеть в списке доступных и нажмите Удалить эту сеть.
- В списке доступных сетей найдите нужную и введите пароль от нее.

#### Добавить аккаунт




Если вы пользуетесь телевизором вместе с семьей, добавьте аккаунты близких в телевизор. Вы сможете переключаться между аккаунтами: история просмотра не будет смешиваться, поэтому рекомендации фильмов, телеканалов и видео для каждого члена семьи будут точнее.

Чтобы добавить аккаунт, на домашнем экране нажмите ⌂, выберите Добавить пользователя и следуйте инструкциям на телевизоре. Добавленный аккаунт автоматически станет активным – рекомендации будут подбираться с учетом предпочтений владельца, также будет использоваться его подписка Плюс или КиноПоиск.

Если какой-то аккаунт на телевизоре больше не нужен, выйдите из него: на домашнем экране телевизора нажмите ⌂, выберите аккаунт и нажмите Выйти из аккаунта.


#### Обновить прошивку




Телевизор автоматически проверяет наличие обновлений и устанавливает их. Если вы хотите посмотреть текущую версию прошивки или принудительно обновить ее:

- На домашнем экране телевизора нажмите ⌂, затем перейдите в раздел Настройки устройства.
- Выберите Об устройстве. Текущая версия прошивки отображается в пункте Сборка. Чтобы обновить прошивку, нажмите Обновление системы.

#### Сбросить настройки






На домашнем экране телевизора нажмите ⌂, затем перейдите в раздел **Настройки устройства** и выберите **Хранилище** и **Сброс**. Нажмите **Заводские настройки**, подтвердите выполнение операции и подождите, пока сброс настроек завершится. Затем заново настройте телевизор.



Другие настройки  
О других настройках телевизора читайте в справке на сайте [yandex.ru/support/smart-tv](https://yandex.ru/support/smart-tv).

#### Смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и ролики




Этот телевизор необязательно подключать к кабельному, спутниковому или аналоговому телевидению: в нем уже доступны трансляции десятков интернет-телеканалов. А если у вас есть подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск, то выбор не ограничивается только телеканалами — можно выбрать фильмы или сериал из библиотеки КиноПоиска.

Чтобы включить телепрограмму, фильм, сериал, ролик видеоблогера или мультифильм, выберите нужный раздел меню в левой части экрана. Если не знаете, что посмотреть, перейдите в раздел **Главная** — в нем собрано видео, рекомендованное вам.

#### Искать видео на КиноПоиске или в сети

Чтобы найти ролик из интернета или фильм из библиотеки КиноПоиска\*, в меню в левой части экрана выберите **Поиск** и напечатайте название видеозаписи. Кроме того, название можно продиктовать. Для этого зажмите кнопку ⌂ на пульте и скажите, что нужно найти. Голосовой ввод работает, только если пульт подключен к телевизору через Bluetooth (см. раздел «Подключить пульт или другое устройство через Bluetooth»).

#### Смотреть видео с внешнего устройства



- Соедините телевизор и устройство так, как указано в разделе «Подключение внешних устройств».
- Нажмите кнопку ⌂ на пульте, затем в списке источников сигнала найдите источник, к которому подключено устройство.

\*Для фильмов и сериалов нужна подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск. Действующий промокод или промокод также подойдет. Телепрограммы и видео из интернета можно смотреть бесплатно.

#### Смотреть медиафайлы с USB-носителя

Телевизор поддерживает USB-носители:

- емкостью до 2 ТБ с файловой системой NTFS;
- емкостью до 128 ГБ с файловой системой FAT32;
- емкостью до 2 ГБ с файловой системой FAT16.

Примечание. Телевизор может быть несовместим с некоторыми внешними USB-устройствами. Кроме того, отдельные USB-устройства требуют подключение внешнего, дополнительного питания.

Смотреть можно медиафайлы следующих форматов:

Изображения — PNG, JPEG, BMP.

Музыка — AAC, MP3 (32–320 кбит/с). Чтобы телевизор корректно показывал автора и название трека, а также другую информацию, метаданные в файле MP3 должны быть в формате ID3v2.4 и кодировке UTF-8.

Видео — AVI, TS, VOB, MPG (MPEG-2), MP4, MKV.

Субтитры — SRT (Unicode). Чтобы субтитры корректно считывались, файл SRT должен храниться в том же каталоге, что и видео, а названия обоих файлов

должны совпадать. Кроме того, убедитесь, что текст субтитров кодирован в формат Unicode.


О том, как безопасно подключить USB-носитель, читайте в разделе «Подключение внешних устройств». Чтобы посмотреть медиафайл, на домашнем экране телевизора нажмите ⌂ и запустите приложение Медиаплеер. В нем найдите и откройте нужный файл — фильм, фотографию или музыкальный трек.

#### Транслировать звук на внешнюю аудиосистему или наушники

Вставьте кабель от аудиосистемы или наушников в разъем на задней панели телевизора. Аудиосистема включается в разъем DIGITAL AUDIO OUT, наушники — в 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Звук сразу начнет выводиться через подключченное устройство.

Подробнее читайте в разделе «Подключение внешних устройств».

#### Как пользоваться приложениями



На телевизоре можно запускать сторонние приложения: браузеры, медиаплееры, онлайн-кинотеатры и другие. Часть из них предустановлена, другую можно установить из магазина приложений в телевизоре.

Чтобы запустить приложение, на домашнем экране телевизора нажмите ⌂, затем выберите нужное приложение. Если оно уже установлено, дождитесь его запуска. Если приложение еще не установлено, нажмите Установить.

#### Транслировать изображение со смартфона или планшета

На домашнем экране телевизора нажмите ⌂ и запустите приложение Screen Mirroring. Затем на смартфоне или планшете включите функцию трансляции и выберите телевизор в списке доступных устройств.

Подробнее о дублировании экрана читайте в документации к своему смартфону или планшету.

#### Перезагрузить или выключить телевизор

Нажмите и удерживайте кнопку выключения ⌂ на пульте или корпусе телевизора. На экране отобразятся команды выключения и перезапуска — выберите нужную.

## 5. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

### Устранение неполадок

При возникновении неисправностей в работе телевизора попробуйте выключить его и включить снова. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью к техническим специалистам.

| Проблема  | Решение  |
|---|--|
| Телевизор не включается (индикатор режима ожидания не светится)   | Проверьте правильность подключения кабеля электропитания телевизора к сети переменного тока 220-240 В ~50/60 Гц. Проверьте наличие напряжения питания в электрической розетке. Отключите кабель электропитания телевизора от электрической розетки и через 2-3 минуты подключите его вновь. Проверьте работу пульта дистанционного управления.   |
| Отсутствует прием телевизионного сигнала  | Проверьте правильность настройки телевизора. Настройте на другой телевизионный канал. Проверьте правильность подключения кабеля от телевизионной антенны. Возможна неисправность телевизионной антенны, либо времменное отсутствие сигнала от передающей станции.  |
| Отсутствует звуковое сопровождение  | Проверьте регулировку громкости звука. Проверьте, что звук не выключен кнопкой <b>◀▶</b> . Проверьте правильность выбора системы звука в настройках каналов. Проверьте правильность установки настроек звука.  |
| Нарушение правильности передачи цвета изображения   | Проверьте правильность выбора системы цвета в настройках каналов. Проверьте правильность выбора установок в настройках изображения. Сигнал от передающей станции может быть слабым или с помехами, перестройтесь на другой канал.  |
| Телевизор не управляемся с пульта дистанционного управления   | Откройте отсек для элементов питания ПДУ, замените элементы питания на новые. Направьте излучатель ПДУ непосредственно на приемник (сенсор) дистанционного управления на передней панели телевизора. Между ПДУ и приемником (сенсором) ДУ не должно быть препятствий (предметов мебели и пр.). Расстояние между ПДУ и приемником (сенсором) ДУ не должно превышать 5 метров, а угол отклонения от воображаемого перпендикуляра не более 20 градусов. |
| В режиме PC-HDMI изображение искажает или появляются полосы   | Неправильно выбраны установки компьютера. В безопасном режиме загрузки компьютера выберите правильные параметры монитора.  |
| На экране наблюдаются отдельные неподвижные мелкие точки (пиксели)  | В телевизоре используется жидкокристаллическая матрица высокой четкости. Современная технология изготовления матрицы допускает появление отдельных неподвижных темных или цветных точек (пикселей) на изображении, но ухудшает общее восприятие изображения. Все матрицы проверены в условиях производства и соответствуют требованиям стандартов на данную группу изделий.  |
| Не работает USB-интерфейс   | Отключите USB-карту (внешнее USB-устройство) от USB-интерфейса телевизора. Подключите вновь, аккуратно соединяя разъемы.   |
| Нет чтения некоторых файлов с внешнего USB-устройства   | Типы файлов для чтения с помощью USB-интерфейса телевизора должны соответствовать спецификации. Убедитесь, что телевизор поддерживает возможность чтения файлов данного типа (см. раздел «Смотреть медиафайлы с USB-носителя»).  |
| Треск или гудение при просмотре или выключении телевизора   | Обычное явление, вызванное тепловым сжатием пластика в результате изменения температуры и влажности. Телевизор может издавать негромкое гудение, журчание, тихий шум из-за особенностей работы электрических цепей. Это не считается дефектом.   |
| Задержанное исполнение управляющих команд   |  |
| Воспроизведение онлайн-видео идет рывками (тормозит)  |  |
| Не работает одна из установленных сторонних программ (или работает без звука, или имеет другие замечания) |  |
| Беспроводная мышь не работает (не управляет)  |  |
| Отсутствует вложенное меню, управление происходит с боками  |  |
| Я забыл логин или пароль от аккаунта Яндекса  |  |
| Проблемы с подключением к интернету   |  |
| Проблемы с подпиской Яндекс.Плюс или КиноПомок  |  |

## 6. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Щетательная и регулярная чистка сможет продлить жизнь вашего нового ТВ и избавить вас от возможных неисправностей. Обязательно выключите питание и отсоедините шнур питания перед началом любой чистки. Очищайте прибор только сухой тканью.

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                  | CT-8558                                     | CT-8565                                     | CT-8575                         |
|---|---|---|---------------------------------|
| Вес нетто/брutto (кг)                   | 13,6/16,7                                   | 17,8/23,7                                   | 26/33,6                         |
| Тип кронштейна VESA                     | 200x200/M6                                  | 400x200/M6                                  | 400x200/M8                      |
| Активный размер экрана                  | 57,5"                                       | 64,5"                                       | 74,5"                           |
| Соотношение сторон                      | 16:9  |   |                                 |
| Разрешение                              | 3840x2160                                   |   |                                 |
| Частота обновления (Гц)                 | 60  |   |                                 |
| Яркость (тип: кд/м <sup>2</sup> ) (нит) | 280   | 330   | 350                             |
| Коэффициент контрастности (стандарт)    | 5000:1                                      | 5000:1                                      | 6000:1                          |
| Угол обзора (L/R)                       | 170°/170°                                   |   |                                 |
| Время отклика (TR+TF/TYPE) (нс)         | 8   | 6,5   | 6,5                             |
| Количество цветов                       | 1,07 Г (8-bit+FRC)                          |   |                                 |
| Торцевая панель                         | LAN, 3xHDMI, 2xRF, COAX, MINI AV, 2xUSB, CI | LAN, 3xHDMI, 2xRF, COAX, MINI AV, 2xUSB, CI | 2xRF, 2xUSB, CI                 |
| Нижняя панель                           | -   | -   | LAN, COAX, 3xHDMI, AV, НАУШНИКИ |
| Разъем USB                              | USB 2.0                                     |   |                                 |
| Операционная система                    | Android 9.0 (Yandex OS)                     |   |                                 |
| Процессор CPU                           | Cortex A53x4                                |   |                                 |
| Графический процессор GPU               | G52 (2EE) MC1                               |   |                                 |
| Объем модуля памяти DDR                 | 1,5 GB                                      |   |                                 |
| Flash-память (Гб)                       | 8   |   |                                 |
| Bluetooth                               | есть  |   |                                 |
| Wi-Fi                                   | IEEE 802.11 b/g/n, 2T2R, 2,4G+5G            |   |                                 |
| Интернет                                | LAN RJ-45 10/100 мбит/с                     |   |                                 |
| Диапазон приема                         | 47.25 мГц – 867.25 мГц                      |   |                                 |
| Входное сопротивление                   | 75Ω   |   |                                 |
| Видеостандарты                          | PAL, SECAM                                  |   |                                 |
| Макс. количество каналов                | 100   |   |                                 |
| Цифровые тюнеры                         | DVB-T/T2/C/S/S2                             |   |                                 |

| Режимы изображения                   | Стандартный/Яркий/Спорт/Фильм/Игра/Сохранение энергии |
|--------------------------------------|---|
| 3D-гребенчатый фильтр                | есть  |
| Динамическое шумоподавление          | есть  |
| HDR                                  | нет   |
| Баланс                               | есть  |
| Стерео                               | нет   |
| Режимы звука                         | Стандартный/Живой/Спорт/Фильм/Музыка/Новости/Авто     |
| Dolby/dolby+ surround                | есть  |
| Язык экранного меню                  | Русский   |
| Мультиэкран                          | есть  |
| Предварительная установка приложения | есть  |
| Обновление программного обеспечения  | USB и интернет  |
| Таймер сна                           | есть  |
| Родительский контроль                | есть  |
| Цветовая температура                 | Теплый/Холодный/Стандартный                           |
| ARC                                  | есть  |
| CEC                                  | есть  |
| Видеокодеки                          | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, AVS         |
| Аудиокодеки                          | MPEG1 layer1-2, MPEG-2 Layer 2, DOL, AAC              |
| Фотокодеки                           | JPEG, BMP, PNG  |
| Выходная мощность динамиков          | 2x10 Вт   |
| Номинальное напряжение               | 220-240 В -50/60 Гц                                   |
| Номинальная мощность (Вт)            | 160 180 230   |
| Потребление в режиме ожидания        | ≤0,5 Вт   |
| Пульт ДУ                             | С голосовым управлением                               |
| Класс энергoeffективности            | □   |

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

#### **9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам по безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конкретному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизированный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, ВК: [vk.com/centek\\_krd](https://vk.com/centek_krd). Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Названия организаций, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Монеятор», г. Астана, ул. Жанисека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:  
№ ЕАЭС RU C-CN.HB62.B.00722/22 от 19.07.2022 г.



#### **10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ**

**Импортер:** ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!**

Срок гарантии на все приборы 36 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данный гарантинный талон производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:  
- правильное и чистое заполнение оригинального гарантиного талона  
изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты  
продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя  
фирмы-продавца в гарантинном талоне, печатей на каждом отрывном купоне,  
подписи покупателя. Гарантитовщик оставляет за собой право на отказ в  
гарантинном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных  
документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой,  
противоречивой.

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
    - использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
    - соблюдение правил и требований безопасности.
  - Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
  - Случай, на которые гарантия не распространяется:
    - механические повреждения;
    - естественный износ прибора;
    - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
    - неправильная установка, транспортировка;
    - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
    - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
    - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
    - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питанию телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
    - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
      - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батареек), внешние блоки питания и зарядные устройства;
      - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертепы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
    - для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батареями;
    - для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
  - Настоящая гарантia предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
  - Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ СЕНТЕК людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
  - При обращении в сервисный центр при ремонте изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

KA3AK

КҮРМЕТТІ ТҮТШИҢУШЫ

Пайдаланбас бүрүн осы нұсқаулықтың барлығын толығымен оқып шығызып, содан кейін оны боловашқа пайдалану үшін сақтап койыңыз. Қаупіт жағдайларды болдырып үшін және теледидардың ең жоғары вінімділігін қамтамасыз еті үшін ардайым келесі сактықтар, шараларын сақтаңыз.

**Теледидар тұрмыстық құрал болып табылады және өнеркәсіптік, коммерциялық, мактаптарда пайдалануға арналған!**

Телепидар — бұл сымсыз арналған немесе кабель арқылы берілетін кескін мен дыбысты қыбпілдауға және көрсетуге арналған электрондық күршілі (тепепидар) байдарламалары немесе бейне сигналдары ойнату құрылышынан сингналдарды қоса алғанда-мисалы, DVD/Blu-ray ойнатқыштары, ойын консолдері және т.б.).

## 1. КАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

**ЕСКЕРТУ: ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШИН ТЕЛЕДИДАРДЫ ӨЗБЕТІҢДІККЕҢ БӨЛШЕКТЕУГЕ ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚТА ЖОЮФА ТЫРЫСПАЦЫ! КӨМЕК АЛУ ҮШИН СЕРТИФИКАТТАЛҒАН МАМАНДАРҒА ЖУППІНІЗ!**

**⚠** Тең жақты үшбұрыштың ішіндегі найзағай белгісі пайдалануышыны оқшауданбаған «қаңіпті көрнекүлік» бар екенін ескептеп.

**⚠️** Ізделілардың көмегіндең көрсеткіштердің сөзінен жақындау.

**ЕСКЕРТУ:** электр тогызын, соғузын болдырымау үшін теледидарды өзбетіңізбен балшектеуге және ақаулықты жоюға тырыспаңыз! Көмек алу үшін сертификатталған мамандарға жүгініңіз!

Тең жақты үшбұрыштың ішіндегі найзағай белгісі пайдалануышыны оқшауланбаған «қаңілті көрнекүлін» бар екенін ескертеп.

Ушбурыштың ішіндегі леп белгісі сізге назар аудару керек маңызды пайдалану жаңе техникалық қызымет көрсету нұсқаударлардың көрсетелі

НАЗАР АУЛАРЫНЫҢ:

Өнім берушінің жазбаша рұқсатының бүл өнімді кез-келген түрде модификациялауға тырыспаныз.

Пайдалануышың осы нұсқаулығындағы суреттер мен иллюстрациялар тек аныктау үшін ұсынылған және таудардың нақты сыртқы түрінен ерекшеленген мүмкін. Бұйымның конструкциясы мен сипаттамалары алдын ала ескертүсіз көзегерпелі мүнкин.

МАНЫЗПЫ ЕСКЕРТУПЕР МЕН САКТАНПЫРУЛАР!

- ыңтимал қауіптік алдын алу үшін бұйымды орнату, пайдалану және тазалау бойынша келесі нұсқауларды орындаңыз.
- Тек еңдіруші көрсеткен аксессуарларды қолданыңыз. Өндіруү үсінбаған аксессуарларды пайдалану жаракатқа ажелу мүмкін.
- Әртөннен электр тогынын соғу калпап азын үшін бұл құрылғыны жаңбырдың немесе ылғалдың, асеріне ұшыратпаңыз. Құрылғыға сұйықтық бар контейнерледі орнатапсыз. Құрылғыны тамшылардың немесе судың шашырау асеріне ұшыратлаңыз.
- Тез тутанатын немесе жаңыны материалдарды құрылғының жаңында пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз, себебі биртке немесе жарыльсқа ажелу мүмкін. Теледидардың жоғары жағын ашып жақын көздерін (жанып тұран шамдар, темеки немесе хом істі таяшшап) қойыңыз.
- Ескертү: отын тараулуп болдырмау үшін әрдайым шамдар мен басқа да ашық жаңы көздерін құрылғыдан алғыс үстінде.
- Теледидарды орнаткан кезде тиисті жеделдүй қамтамасыз ету үшін теледидар мен басқа заттар (қабырга, шкаф, жиназдың бүйірлері және т.б.) арасында кем дегендегі 4 см қашықтықты сақтау керек. Жеделдүй болмауы өрткө немесе құрылғының шамадан тыс қызына байланысты проблемаларға ажелу мүмкін.
- Бул вінім TEK ҚАНА (!) заттандарда көрсетілген электр қуат түрінен пайдаланауға арналған. Егер сіз үйіздендері қуат түрінен сенінді болмасаңыз, жергілікті энергетикалық компанияна хабарласыңыз.
- Электр розеткаларын, үзартқыштарды немесе адаптерлерді шамадан тыс жүктеңіз, биртке немесе электр тогынын соғуына ажелу мүмкін.
- Теледидарды орнатас бүрнін, жептегі көрнеу құрылғы тақтасында көрнеуге сәйкес көлөптініне көз жеткізіңіз.
- Кауіпсіздік мақсатында көтөген құрылғыларды артурлі шұттармақтар мен тармақтастырударды пайдаланбай розеткага болек қосу үсініндейді.
- Аппараттың ашасы құрылғынын электр жептесін қосу/шіршу үшін қолданылады, оңай қол жетінде болу керек.
- Құрылғының қабыргаға орнаткан кезде оны кронштейн/тегедидар еңдірушілері үсініндең құсқауларап сәйкес орнатыңыз.
- Бұйымды шайқалғыш тұғырға, шұтағанға немесе үстелге қоймаңыз. Бұйымды шайқалғыш белті жақшада орнату үнін күзулауын, ашыр жаражаттарға, сондай-ақ бұйымның закимдаудына ажелу мүмкін.
- Теледидарды әрқашан оны қауіпсіз үстай алатын жиһазда қойыңыз. Теледидардың шеттері ор тұран жиһаздың ауқымынан тыс шықтайтынан көз жеткізіңіз.
- Ешкашан заттарда тегедидарға тескітері немесе сақылаулары арқылы тығын жіберменіз. Құрылғыда жоғары көрнеу бар және затты салу электр тогынын соғуынан және/немесе ішкі блектердің қысқа тұтапталуына ажелу мүмкін. Дал сол себеппен бійімға сүндің немесе басқа сұйықтықтың тусынға жол берменіз.
- Бұл құрылғы тек авторлорданырылған шам дүрс оқытылған маманғана қызын көрсету керек. Пайдаланушының қақлақтағы ашыу немесе құрылғыны жаңдеуге деген басқа арекеттері ашыр жаракатқа немесе электр тогынын соғуынан болған алғыт, сондай-ақ арттық пайдада болуына ажелу мүмкін. Егер құрылғы жаңдеуді қажет етсе, қызмет көрсетітін маман өндіруші көрсеткен немесе түпнұсқа қосалқы бөлшектер сиқыттықтың сипаттамалары

мен өнімділігі бар қосалқы бөлшектерді қолданатындығына көз жеткізіңіз. Бітен бөлшектерді пайдалану өрткө, электр тогынын соғуына және / немесе басқа қауіптеге ажелу мүмкін.

- Техникалық қызымет көрсету немесе жаңдеу аяқталғаннан кейін, теледидардың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін маманнан қауіпсіздігін тексеруін сұраңыз.
- Балаларға теледидар салынған пластик пакетпен ойнауға рұқсат берменіз. Бул талапты орнадама түшінігүа ажелу мүмкін.
- Батареялар (батарея блогы немесе орнатылған батареялар) шамадан тыс жыны асеріне (күн сауле, от және т.б.) ұшырамауы керек. Батареяларды түрмисың қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оларды есke батареяларды жинау орнына қайтаңыз.
- Антеннаны жоғары волытты электрберілісі жептепе мен байланыс кабельдерінен алғыс орнатының жаңе оның сенімді орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер антenna электрберілісі желісіне тиіл кетсе, өрткө, электр тогына немесе ашыр жаракатқа ажелу мүмкін.

#### 1. Пайдалану шарттары:

- ауа температурасының 15°C-ден 35°C-ге дейін болуы
- ауаңың салыстырмалы ылғалдырышы 45%-дан 75%-ға дейін
- атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (сын.б.650-ден 800 мм)
- Айналымын тоқты білдіреді.
- == Тұрақты тоқты білдіреді.

#### Кауіпсіздік техникасы жаңнегідең құсқаулық

1. Осы құсқаулықты оқып, сактаңыз. Құсқауларды орындаңыз және барлық ескертурледі орындаңыз.
2. Құрылғыны сүндің жаңында пайдаланбаңыз.
3. Жеделдүй жаптапсыңыз. Жеделту тескітерін газет, дастархан, перделер және т.б. сиқыттар заттармен жаптапсыңыз.
4. Жылу шыгаратын радиотипар, жылдықшылар, пештер немесе басқа құрылғылар (кушшайтіштірді қоса) сиқытты жылу көздеріне жақын орнатыңыз.
5. Закымдалған немесе түріне сәйкес көлемейтін қуат розеткасын пайдаланбаңыз. Штепсель мен розетканы шашан және меттал заттармен жаңасадан қорғаңыз.
6. Балаларға теледидардың басқару пултун алу үшін жиһазға шығудың қауіпти екенін айтыңыз.
7. Егер сіз тегедидарға арналған мобилді тұғырдың қолданасын, оны жылжытқан кезде жаракат алмау үшін айай болыңыз. Күрт тоқтау, шамадан тыс күш салу және беті тегіс емес еден өнімнің тұғырдан құлауына ажелу мүмкін.
8. Құрылғыны қосынша қорға үшін найзагай кезінде немесе қараусыз қалған және үзак пайдаланылған кезде оны розеткадан ажыратып, кабель жүйесін шіршыңыз.
9. Техникалық қызымет көрсету үшін білікті қызымет көрсету персоналына хабарласыңыз. Қуат сымы закымданған жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны ауыстырудың дайындауды, сервистік қызымет немесе осыған үчсас білікті персонал жүргізу тиіс.

Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балалардың қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибелі немесе білімі болмagan кезде, егер олар қарауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның құрылғыны пайдалануы туралы нұсқау берілген болса, пайдалануға арналған.

Құрылғымен ойнауга жол бермег үшін балалар бакылауда болуы керек.

#### ЕСКЕРТЕПЕ:

- Теледидарды көрсетілген диапазоннан жоғары қуат көзінде қосыңыз.
- Сыртық құрылғыға қосылmas бұрын алдымен теледидар мен сыртық құрылғының ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қоспас бұрын штекерлер мен ағытпаладарды атасу мен түсініл сәйкестігін тексеріңіз.
- Қуат сымы ажыратқан кезде ашаның оқшауланған белгін ұстаның, металл белгініне қолыңызды тигізбеніз.

#### ЕСКЕРТЕПЕ:

- Бул өнімді көдеге жарату жергілікті ережелерге сәйкес жүргізуінің көрек. Бул өнімді жалпы түрмисың қалдықтармен бірге көдеге жаратуға тастанаңыз.
- Қейде экранда бірнеше бенсенді емес пикселдер бекітілген көк, жасыл немесе қызыл нүкте ретінде пайдада болуы мүмкін. Бул сіздің өнімдіздің жұмысына асер етпейтінін ескеріңіз.
- Экранға үақыттаңа саусақтарызыңыз үзак, уақыт ұстанаңыз. Бул экранда үақыттаңа бұрманлану асерін түдірүү мүмкін.
- Экранда үзак, уақыттыңыз қозғалмайтын (статикалық) бейнені ұстан түруға көсес берілмейді, сондай-ақ, бейнені ұтын ашық етудін жақеті жок: бейне тұрақты (статикалық) болған кезде жарықтылық, пен контрасттың азаїтыңыз.

#### 2. ЖИЫНТЫҚТАЛЫҚ

- Теледидар – 1 дана
- Қашытадан басқару пульты (КБП) – 1 дана
- ҚБП-не арналған батарея \* – 2 дана
- Алынатын аяғы – 2 дана
- Тұғырықтарды бекітуге арналған бұрданалар жыныстыры – 1 дана
- Тұғырықтарға арналған резеңке шайбалар жыныстыры – 1 дана
- Пайдалану бойынша құсқаулық – 1 дана
- \* жеткізу міндетті емес

#### 3. ОРНАТУ

##### Аяқтарын орнату



1. Сауда қорабын ашыңыз да, тегедидар мен тұғырық, корпусын алыңыз.
2. Тегедидардың, өшіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
3. Тегедидар корпусы мен тұғырықтың бетінен корғансын үлдірін алыңыз.
4. Тегедидар экранының закымданынан болдырмас үшін жұмысқа бетке экран-төменде қаралатын қоғыныңыз.
5. Тұғырықтың аяқтарын тегедидардың, төменгі жағындағы ағытпаларға салыңыз.
6. Жынытқтағы барлық бұрданаларды пайдаланын тұғырықтарды бекітіңіз.
7. (міндетті емес) Аяқтарды тегедидар корпусына бекіткеннен кейін, аксессуарлар жынытқтағыдағы тыбыздығыштарды тұғырықтың, төменгі жағындағы тиісті тескітерге орнатыңыз.

## Теледидардың қабырға орнату


- Сызаттардың алдын алу үшін теледидарды жумсақ шуберекпен жабылған үстеге айтаң қойыңыз.
- Тұғырықтың астыңы тіреуішіндегі бұрандаларды бұрауышпен бұраңыз. Тұғырықты шешіп алпыңыз. Бул арекеттедегі мүккіт орындаңыз.
- Кронштейнді қабырғаға 3 және 4 суреттерге сәйкес болаптыңдағы етіп орнатыңыз.
- Қабырғаға 4 тесік бұрыланып (анықтама үшін масштаб берілген) және 4 бұран бұраңыз.
- 4-суретте көрсетілгендей бұрауышпен теледидардың артқы қабырғасындағы бұрандарды бекітіңіз. Теледидардың қабырғаға орнатыңыз.

## ЕСКЕРТУ:


- Теледидарға орнатуға арналған бекітік VESA стандартына сәйкес келеді.
- Қабырғаға кронштейнді пайдалану міндетті емес.
- Қабырға жақын және қабырға алдында құрастыру жұмыстарын жүргізу кезінде мұмуд жөгін бөгде заттар болмасы керек.
- Орнатуды блікті маман жүзеге асыру керек.
- Орнатуға кезінде кронштейнді құрастыру бойынша нұсқаулық талаптарын орындаңыз.
- Суреттер анықтама үшін берілген.




## ТЕЛЕДИДАРДЫҢ АРТҚЫ ПАНЕЛІ



## ТЕЛЕДИДАРДЫҢ БҮЙІРЛІК ПАНЕЛІ СТ-8558, СТ-8565



СТ-8575



## 4. ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

### ТЕЛЕДИДАРДЫҢ АЛДЫҢЫ ПАНЕЛІ

Орнату және пайдалану алдында сәйкесінше «Маңызды ескертупер мен алдын-ала ескертупер» және «Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаула» белгілімдерін мүккіт оқып шығыңыз.

1. LAN – LAN RJ-45 жергілікті жепісінің қосқышы. Жөлін косу үшін RJ-45 штексерін бар LAN кабелін пайдаланыңыз (жеткізу жыныстығына кірмейді).
  2. HDMI – HDMI кірісі, сыртық дыбыстық жүйені HDMI-нің көрі дыбыстық арасы (ARC) арқылу косу мүмкіндігі. CT-8558, CT-8565, HDMI2 модельдеріне арналған ARC функциясы бар HDMI, CT-8575 моделіне арналған ARC функциясы бар.
  3. USB – USB 2.0 құрылышынан қосуға арналған қосқыш («Медиаплеер» режимінде жұмыс жасайды).
  4. ANT – антенна кірісі (75 Ом).
  5. ANT2 (SATELLITE) – жерсеріктік антеннага арналған кіріс.
  6. DIGITAL AUDIO OUT – сандық коаксиалды дыбыс шығысы.
  7. AV – композиттік сыртық сигнал қосылған кезде ер түрлі сыртық көздердің соғын дыбыстық арналарын қосуға арналған теледидардың кіріс қосылышы.
  8. COMMON INTERFACE – CAM модулін қосуға арналған спот.
  9. Ω – қулақшылар қосуға арналған қосқыш.
  10. Ⓜ – қутаты қосу/вшіру батырмасы.
- ЕСКЕРТУ:** кіріс/шығыс қосылыштарының, опциялары вінімнің нақты моделіне бағынайтын езгерту мүмкін.

## ЖҰМЫСТА БАСТАУ

### Басқару пультін пайдалану

- Қашықтан басқару пультін теледидарда орналасқан қашықтан басқару (КБ) хабаршысын бағыттаңыз. Егер пульт пен КБ хабаршысының арасында қандай да бір объект тұрса, пульт жұмыс жасамуы мүмкін.
- Теледидарды жарықтандырылған белдеңде қолданған кезде КБ-дың инфракрасын хабаршысы дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін.
- КБ пультин пайдалану үшін ұсынылатын максималды түнді қашық шамамен 7 метрді құрайды.

### Батареяларды ауыстыру

Батареяларды уақыттыңда ауыстырыңыз. КБ пульті жұмыс істегі үшін батареяларды нұсқаулықта сәйкес орнатыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫ!** Егер батареялар дұрыс орнатылmasa, жарылыс болуы мүмкін. Батареяларды тек бірдей немесе ұқсас түтегі батареялармен ауыстырыңыз.

### Батареяларды басқару пультіне орнату

1. Қашықтан басқару пультінің артқы жағындағы қақлақта ашаңыз.
2. Екі AAA түтіп батареяны орнатыңыз. Батареялардың шұттарындағы «+» және «-» бөлігілерінің белгілердің ішіндегі көрсеткіштерге сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.
3. Қақлақта жабыңыз.

### Теледидарды қосу және ешіру

#### - Теледидарды қосу

Теледидарды розеткаға қосыңыз. Егер теледидардың қутаты ажыратқышы болса, алдымен соны қосыңыз. Теледидарды қосу үшін күті режимінде пульттегі қутаты батырмасын басыңыз.

#### - Теледидарды ешіру

Күті режимін қосу үшін пульттегі қутаты батырмасын басыңыз.

Теледидарды күті режимінде үзақ қалдымраңыз. Күттандыру баусымын ажыратуды ұсынамыз.

## ЕСКЕРТУ:

Күтаты батырмасын ешірілген кезде, электр қутаты көзі қалыпта көлітілген-нен кейін теледидар автоматты түрде күті режиміне оралады. Теледидардың қалыпты пайдалануын қамтамасы ету үшін қутаты жи ешіріле және қосуға дыбыс салынады, соңынан қутаты батырмасын ешірілген кезде күттандыру баусымын розеткадан ажырату ұсынылады.

## ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ (КБ) ПУЛЬТІ



## ЕСКЕРТУ:

КБ пультінің батырмалары пайдалану бойынша нұсқаулықта суреттөн өзгеше болуы мүмкін.

## Бастапқы баптау

1. Теледидарды розеткаға қосыңыз да теледидардың корпусындағы немесе пультіндегі ОК қутаты батырмасын басыңыз. Теледидар жүктелгенше және экранда солемдесу пайда болғанша күтіңіз. Содан кейін пульттегі ОК батырмасын басыңыз.
2. Пайдалануыш көлісімін оқып, пульттегі ОК батырмасын басыңыз.
3. Теледидардың интернетке қалай қосылыштың таңдаңы: Wi-Fi немесе жергілікті жеп арқылы. Егер сымсыз жеп пайдаланылса, оны тізімнен іздел табыңыз, пульттегі ОК батырмасын басып, жеплінің құпиясөзін енгізіңіз. Жергілікті жепле қосылу үшін LAN қымызыңыз, Жергілікті жеплін таңдаңыз. Егер сіз теледидарды интернетке қосылыштың келмесе, ТВ-кін жіберу батырмасын басыңыз – пульттегі қосылу көзөніннен веді (7-тармақты қараңыз). Назар аударыңыз, интернеттің сіз желдегі телевизорлар мен бейнелерді көре алмайсыз, сонымен қатар теледидар бағдарламалық жасақтаманы жаңартпайды.

4. Теледидар интернеттегі бағдарламалық жасақтаманың жаңартуларын іздей бастайды. Операция аяқталғанша күтіңіз.


## 5. Яңдектенілген аяқтауынан кіріңіз:

- Егер сіздің смартфондыңизде Яндекс қосымшасы бар болса және сіз оған тіркелген болсаңыз, оны ашыңыз, іздеу жолағында камера белгішесін басып, теледидар экранынан QR-кодты сканерлеңіз.
- Егер сізде Яндекс қосымшасы болмаса, кез-келген интернетке қосылған компьютер, телефон немесе планшетten браузерді ашыңыз, мекен-жай жолағына yandex.ru/activate деп енгізіңіз. Егер сайты авторандыруды сұрап тұра - вәз аяқтауының кіріңіз. Одан соң теледидар экранындағы кодты енгізіңіз да Кірүді басыңыз.
- Егер Яндекс аяқтауының кіріңін сіз екі факторлық сәйкестендіруді пайдалансаныз, Яндекс қосымшасын ашыңыз да, теледидар экранынан QR-кодты сканерлеңіз.

## 6. Авторандырудың аяқтағанда шағындау күтіңіз және пульттегі ОК басыңыз.

7. Экранда пульттегі теледидарға Bluetooth арқылы қосу туралы суралға болады. Қосылудағы баставу шын пульттегі дыбыс деңгейін тәмдізу және жоғарылату батырмаларын бір үзілдікке басып, индикатор сөнгенише үстеп тұрғызыңыз. Қосылу аяқталғаннан кейін теледидардың басты экраны ашылады.

## БАСТАЙ ЭКРАН



Іздеу – интернеттегі бейне табу шын таңдаңыз.

Бастау бет – сізге жеке ұсынылатын телевизорлар мен бейнелер. Бейнелер мен бағдарламалардың негұрлым көп қарасаңыз, ұсыныстар дәлірек болады. Сондай-ақ, бұл белгіде «Менің зерттім» – бағдарламасы сіздің қызығушылықтырылышындағы есkeре отырын қалыптастырының қосуға болады.

ТВ – теледидарда көп жеткілік зерттімдер – кинематограф ақыздарынан бастан жаңа енімдер мен қызығушылықтырылыштердейін\*.

Сериалдар – ең жақсы ресейлік және шет елдік сериалдар\*.

Блогерлер – YouTube-тан роликтер.

Мультифильтр – мультифильтрлар, қысқа метражды және толық метражды анимациялық фильмдер\*.

- Теледидардағы қосымшалар («Қосымшаларды қалай пайдалануға болады» белгілін қараңыз).

- Теледидарды баптау («Баптау» белімін қараңыз).

- Аккаунттарды басқару («Аккаунт қосу» белімін қараңыз).

\*Кару ушін Яндекс.Плюс немесе КиноПолиске жазылу керек. Құші бар промо-кезең немесе промо-код та жарамды.

## БАЛТАУ

### Пульті немесе басқа құрылғыны Bluetooth арқылы қосу

Егер сіз бірінші рет қосын көзде пульт немесе теледидарды Bluetooth арқылы байланыстырасыңыз, оны кейіндеңіз – әйтпесе дауыстың, ендіруді пайдалана алмайсыз. Сонымен көтөр, пернетактың, тінгірді, джойстикті немесе басқа басқару құралын қосуға болады:

- Теледидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Құрылғыны баптау беліміне етіңді де Пульт және аксессуарлар тобынан Құрылғыны қосу таңдаңы.
- Құрылғыны қосу режиміне ауыстырыңыз. Егер сіз пульті байланыстырын жатсаңыз, онда бер уақыта дыбыс деңгейін төмендету және жоғарылату батыраларын басыңыз, индикатор Сенсорге күтіңіз.
- Теледидар Құрылғыны тауып, оған қосылғанша күтіңіз.

### Күн мен уақытты взетре

- Теледидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Құрылғыны баптау беліміне етіңді де Күн мен уақыты таңдаңы.

- Баптауларды взертіңіз:

- Интернет аркызы күн мен уақытты автоматтама турда анықтау ушін Құн мен уақытты автобаптау батыралысын басыңыз, Жөл уақытын пайдалану опциясын қосыңыз. Егер уақыт сіздің уақыт белдеуіңдеңгейлік көрсетілмесе, күн мен уақытты баптау мазіріне оралыңыз. Уақыт белдеудін таңдауды басыңыз және вәймағыныңдаңың белдеудін табыңыз.

- Егер сіз күн мен уақыт баптауларын көлемен орнатыңыз келсе, Құн мен уақытты автобаптау батыралысын басыңыз, Жөл уақытын пайдалану опциясын ашириңіз. Содан кейін күн мен уақытты баптау мазіріндегі қажетті мәндерді орнатыңыз.

### Экран баптаулары взетре

- Теледидардың басты экранында басыңыз және Кескінді таңдаңы.

- Баптауларды взертіңіз:

- Жарықтануду. Экраның жарықтығын взертепеді.

- Кескін режимі. Жарықтың, контраст, тегестеу және бейненең нақты түпнұяр арпап жинақталған баска да баптаулар. Сіз жиберін наргеле сайесе көлөтін режимді таңдаңыз – мысалы, спортық, бағдарламалар мен бейнелерді көру үшін Спорт режимін көлиңіз.

- Тұртұстік температура. Кескінге жағылатын тұс реңкі. Әдете, кескін стандарттары немесе жылдың тұртұстік температураларда жақсы көрінеді, бірақ, тәжірибе жасап, вәйізіге үнайтын температуралары таңдаған жөн.

- Шылды басу. Егер бұл опцияны қосса, теледидар автоматтама турда кескінді жақсартуға тырысадыс көдергілер мен көмекшілікті жою. Егер әдете сіз сапалы бейне қарасаңыз, шылды басуды орташа режимиңде қалдыруға немесе шішірге болады.
- Кескін ліші. Экран жақтарының ара қатынасын анықтайты. Адептілік қатынас 16:9 деп орнатылған – бұл көптеген арналар мен бейнелерге сайкес келеді. Егер сіз басқа лішімдегі бейне көрсөзіңіз немесе кескінді үлкейткіңіз келсе, тәймен сайкес пункті таңдаңыз.
- МЕМС. Бейнеге кадлар қосу арқылы кескінді бірқалыпты және айқын етеді. Жақсы сапалы бейнелер ушін бұл баптауды қолдану міндетті емес – шішірге немесе орташа жұмыс режимиңде қоюға болады.

### Дыбыстық баптауларды взетре

- Теледидардың басты экранында басыңыз және Дыбысты таңдаңы.

- Баптауларды взертіңіз:

- Жүйелік дыбыстар. Егер теледидарда пульт пармендерімен бірге (мәзір бойынша ауыстырулар, матн енгізу және т.б.) дыбыс шыққаның қаламасаңыз, ашириңіз.
- Дыбыс қаттылығын тексеру. Эртүрлі теледидар арналар мен бейнелерін ауыстырып көзде дыбыс тым қатты немесе тым жай болмауы ушін олардың дыбыс қаттылығын орташаңыздырады.
- Көлемді дыбыс. Теледидардың екі динамикасында да дыбыс көлемді шығытындаң өндейді.
- Аудио режимі. Бейненең нақты бір түпнұяр арап дыбысты баптау. Сіз жиберін наргеле сайкес көлөтін режимді таңдаңыз – мысалы, музикалық клиптер көру ушін Музика режимін қолайсыздай.
- Сандық аудио шығыс. Сандық немесе аналогтық дыбысты аудиожүйеге ауыстыруды анықтайты. Сандық дыбысты мәжбурлай жиберу ушін РСМ таңдаңы, Auto – жиберілтін дыбыс түпнұяр араптың анықтау ушін, және Өшіру – егер сіз сандық дыбысты сыртың құрылғыға шығарылышыңыз келесе. Кейбір аудиожүйелер сандық дыбыстың қабылдай алмайды. Бұнайда жағдайда сандық аудио шығысты ашириңіз немесе оны Auto режимінде ауыстырыңыз.

### Арналарды баптау

#### Аналогтық арналарды табу

- Антенна мен теледидарды «Антеннаны қосу» белімінде көрсетілгендей жалғаңыз.
- Теледидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Арналарды баптау беліміне етіңді және Аналогтық TV таңдаңы.
- Егер сіз барып, колжетіндік арналарды қосыңыз келсе, Арналарды автоматтама баптауды басыңыз. Аринаңың қолмен қосу ушін Бағдарламалардың қолмен орнатуды басыңыз, қажетті арналыңыз параметрлерін енгізіңіз.

#### Сандық арналарды табу (антенна)

- Антенна мен теледидарды «Антеннаны қосу» белімінде көрсетілгендей жалғаңыз.
- Егер телевидение операторы көрінгенде жиберілтін карталардың арқылы панеліндегі COMMON INTERFACE слотына салыңыз. Карталардың туралы тұрлықтары «СІ» шартты қол жеткінді картасын қосу» белімінен оқы аласыз.
- Теледидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Арналарды баптау беліміне етіңді және Жерсеріктік TV таңдаңы.
- Антенна жүргізілген арбір жерсеріктік параметрлері дұрыс көрсетілгенін тексеріңіз тізімнен жерсеріктік табыңыз, одан соң пультегі ОК батыралысын үстеп тұрлықтың – ашылышы мәзір ашылауды. Бұдан Редакциялудауды таңдаңыз. Егер қажетті жерсеріктік тізімде болмаса, жерсеріктік тізімнің жағдайы жағындағы басыңыз және жерсеріктік параметрлерін көрсетіңіз.
- Жерсеріктік таңдал, Транспондер тізіміне етіңді де сигналдарын антенна қабылдан алатын жерсеріктік қабылдан-тарафқыштарын табыңыз. Әрбір

- Теледидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Арналарды баптау беліміне етіңді және Сандық TV (антенна) таңдаңы.

- Еп тізімнен из епінәңді табыңыз.

- Арналарды сақтау ретін таңдаңыз. Арналар телевидение операторы қойған реттеп сақтау ушін LCN опциясын қосыңыз және егер арналар жілік бойынша реттегенін қаласаңыз, оны ашириңіз. Бұл опция тек арналардың автомобилдеулерінде жұмыс жасайды.

- Егер сіз барып, колжетіндік арналарды қосыңыз келсе, Арналарды автоматтама баптауды басыңыз. Аринаңың қолмен қосу ушін Қолмен баптаудың басып, қажетті арналыңыз параметрлерін енгізіңіз.

### Сандық арналарды табу (кабель TV)

- Антенна мен теледидарды «Антеннаны қосу» белімінде көрсетілгендей жалғаңыз.
- Егер телевидение операторы көрінгенде жиберілтін карталардың арқылы панеліндегі COMMON INTERFACE слотына салыңыз.
- Теледидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Арналарды баптау беліміне етіңді және Сандық TV (кабель) таңдаңы.
- Еп тізімнен из епінәңді табыңыз.
- Егер сіз барып, колжетіндік арналарды қосыңыз келсе, Арналарды автоматтама баптауды басыңыз. Аринаңың қолмен қосу ушін Қолмен баптаудың басып, қажетті арналыңыз параметрлерін енгізіңіз.

### Жерсеріктік арналарды табу

- Жерсеріктік телевидение операторынан жерсеріктеге қосылуға арналған параметрлерді біліп альыңыз:
- Жерсеріктік табу, бағыты және бойлық бұрышы, тобы (диапазоны).
- Жерсеріктегі транспондерләрдің сипаттамасы: жиілігі, деректердің таралы жылдамдығы, попарлығы.
- Вз жерсеріктік тарелекләрдің, конверторлардың (LNB) және қайта қосылыштардың сипаттамалары: конвертер типі, DSEcS хаттамасының нұсқасы және қайта қосылыштар үшін сигнал реци, сонымен қатар қайта қосылыш Tarburst технологиясының бар-жоғы.
- Антенна мен теледидарды «Антеннаны қосу» белімінде көрсетілгендей жалғаңыз.
- Егер телевидение операторы көрінгенде жиберілтін карталардың арқылы панеліндегі COMMON INTERFACE слотына салыңыз. Карталардың туралы тұрлықтары «СІ» шартты қол жеткінді картасын қосу» белімінен оқы аласыз.
- Теледидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Арналарды баптау беліміне етіңді және Жерсеріктік TV таңдаңы.
- Антенна жүргізілген арбір жерсеріктік параметрлері дұрыс көрсетілгенін тексеріңіз тізімнен жерсеріктік табыңыз, одан соң пультегі ОК батыралысын үстеп тұрлықтың – ашылышы мәзір ашылауды. Бұдан Редакциялудауды таңдаңыз. Егер қажетті жерсеріктік тізімде болмаса, жерсеріктік тізімнің жағдайы жағындағы басыңыз және жерсеріктік параметрлерін көрсетіңіз.
- Жерсеріктік таңдал, Транспондер тізіміне етіңді де сигналдарын антенна қабылдан алатын жерсеріктік қабылдан-тарафқыштарын табыңыз. Әрбір

транспондердің параметрлерінің дұрыс көрсетілгендейтін тексерілісі: оны таңдал, одан соң пульттегі ОК батырмасын басып, үстап тұрыңыз – ашылмала мәзір ашылады. Бұдан Редакциялауды таңдаңыз.

- Жерсеркіт таңдаңыз, Сканерлеу параметрлері тізіміне етіңіз де, қайта қосыңыз пісін көнвертор баптауларын көрсетіңіз.
- Іздеді бастауды басыңыз да, іздеу параметрлерін қойыңыз:

- **Іздев типі.** Егер сіде дұрыс транспондерлер көрсетілген болса, Желін іздеуді таңдаңыз, – телепидар булардан тез жауап алып, арналар тізімін күрәстырады. Егер сіз транспондерлер параметрлерінің дұрыстығына сенімсіз болсаңыз Соқыр сканерлеу іздевін пайдаланыңыз – телепидар жерсеркітердің барлық жиіліктері диапазондарын сканерлеуді және ендігін транспондер мен ондағы арналарды табады.

- **Ария типі.** Егер сіз телепидар тек тегін арналарды сақтағанын қаласаңыз, Еркін арналарды таңдаңыз. Ақыны және тегін арналарды сақтау шінін Барлық арналарды белгіліңіз.

- **Қызымет типі.** Арналардың қандай типін сақтау көректигін көрсетілісі: телевизиялық (ОТВ), радио немесе барлығы.

- Іздеді бастауды басыңыз да жерсеркітерді сканерлеу аяқталғанда дейін жүтіңіз. Бул жарты сағатта дайын атуын амумкін.

#### Арнаны таңдамалыптара қосу

Таңдамалы арнапар арнапар тізімінің Таңдамалылар тобынан көрінеді – оларды бұл жерден тез тауып алуға болады.

Арнаны қосу үшін:

- Телепидардың басты экранында ТВ басыңыз.
- Арнаны таңдаңыз, содан соң ария атауының жаһында О белгісі пайда болғанша пульттегі ОК батырмасын басып, үстап тұрыңыз.

#### Балалар режимін қосу

- Телепидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Құрылғының баптау белгініне етіңіз және Ата-ана бақылауын таңдаңыз.
- Кіру көдін орнатыңыз – оны білемей, балалар ата-ана бақылауының баптауларын вздері өзгерте алмайды.

- Іздев көзінде сүргілеу деңгейін және жас рейтингін бойынша шектеулерді таңдаңыз.

Келесіде сіз Ата-ана бақылауы мәзірін ашып көрсөніз, телепидар ағымдағы ПИН-кодты сурайды. Егер сіз оны умыттыңыз және бес рет жәтеп терсініз, телепидар кодты жоюды үснайды. Мастер-ПИН 0000 өнгізіңіз, содан кейін жаңа кодты қойыңыз.

#### Интернетке құйта қосылу

Егер телепидар кабель көмегімен интернетке қосылған болса, оны ажыратыңыз да, «Сыртқы құрылғыларды қосу» белгімінде көрсетілгендейтін жақтау жағынан.

Телепидарды Wi-Fi-ға қайтадан қосу үшін:

- Егер сіз LAN қосышы арқылы интернетке қосылған болсаңыз, кабельді LAN қосылышынан сұрыпты алыңыз.
- Телепидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Желін таңдаңыз.

- Егер сіз телепидардың құпиясөзін езгертилген жөліге қайта қосыңыз келсе, алдымен оны үшіріңіз. Ол үшін қол жетінді жеплер тізімінен жөліні таңдал, Бул жөлінін шири деп таңдаңыз.

- Қол жетінді жеплер тізімінен көрсін керегін тауып, оның құпиясөзін өнгізіңіз.

#### Аккаунт қосу

Егер сіз телепидардың отбасыныңызға бірге лайдалансаныз, телепидарда жақындарлықтың, аккаунттарын қосыңыз. Сіз аккаунттар арасында ауыстырылып қоса аласыз: көрү тарихы арапасын көтепейді, сондықтан ер отбасы мүшесіне ариялған фильмдер, телеарнапар мен бейнепедірдің үсненістары дарапек болады.

Аккаунттың қосу үшін басты экранда басыңыз, Пайдаланушының қосу деп таңдаңыз және телепидардағы нұсқауладырындағы орындаңыз. Қосылған аккаунт автоматтас түрде белсенді болады – Добавленный аккаунт автоматически становится активным – үсненістар месінін қалыптау ескеріп отырып таңдаңыз, сонымен қатар оның Плюс немесе КиноПоиск жазылымы да қолданылады.

Егер телепидардаға қандай да бір аккаунт арі қарай жақет болмаса, одан шығын көтіңіз: телепидардың басты экранында басыңыз, аккаунтың таңдаңын жаңа Аккаунттан шығу деп басыңыз.

#### Бағдарламалық жасақтаманы жақтару

Телепидар автоматтас түрде жақтаулардың бар-жоғын тексеріп, оларды орнатып отырады. Егер сіз бағдарламалық жасақтаманың ағымдағы нұсқасын көрігін келсе немесе оны мажбурлай жаңақтартыңыз келсе:

- Телепидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Құрылғылардың баптау белгініне етіңіз.
- Құрылғы туралы деп таңдаңыз. Бағдарламалық жасақтаманың ағымдағы нұсқасы Құрастырылған көрінеді. Бағдарламалық жасақтаманы жаңа жақтуң үшін Жүйені жаңақтартуды басыңыз.

#### Баптауларды қалыптау көліпі

Телепидардың басты экранында басыңыз, содан кейін Құрылғылардың баптау белгініне етіңіз де, Сақтау және алып тастау деп таңдаңыз. Зауыттың баптауларды басыңыз, операциялардың орындалып растаңы және баптауларды қалыптау көліпінде тағайындаңыз. Содан соң телепидардың жаңадан баптаңыз.



Басқа баптаулар  
Телепидардың басқа баптаулары туралы [yandex.ru/support/smart-tv-saytindaga-anlyktamadan-okinyza](http://yandex.ru/support/smart-tv-saytindaga-anlyktamadan-okinyza)

#### Телеарнапар, фильмдер, сериалдар және роликтер қараша

Бул телепидардың кабельді жерсеркіттік немесе аналогтық телевидениеге косу міндетті емес: оңда ондаған интернет-арнапардың трансляциясы қол жетінді. Ал егер сіз Яндекс.Плюс немесе КиноПоискс жазылған болсаңыз, онда таңдау тек телеарнапармен шектепейді – КиноПоиск кітапханасынан фильмі немесе сериял таңдауға болады.

Телебағдарламаны, фильмы, сериалды, бейнеблогер ролигін немесе мультифильмді қосу үшін экранның сол жағындағы мәзірдің қажетті белгімін таңдаңыз. Егер сіз не көрү көректигін білмесеңіз, Басты белгіміннен таңдаңыз. Егер сіз не көрү көректигін білмесеңіз, Басты белгіміннен таңдаңыз.

#### КиноПоисктен немесе жөлден бейнелер іздеу

Интернеттегі ролик немесе КиноПоиск кітапханасынан фильм табу үшін, экранның сол жағындағы мәзірдің іздеуді таңдал, бейнекәзбанның атын жазыңыз. Оған қоса, аттың айтып жаздыруға да болады. Ол үшін пульттегі батырмасын басыңыз да, не табу көректигін айтыңыз. Дауыстың, ендіру тек пульт телепидарда Bluetooth арқылы қосылған жағдайда жұмыс жасайды («Пульттегі немесе басқа құрылғыны Bluetooth арқылы қосу» белгімін қараңыз).

#### Сыртқы құрылғыдан бейнелер қараша

- Телепидар мен құрылғының «Сыртқы құрылғыларды қосу» белгіміндегі жағынан.

- Пульттегі батырмасын басыңыз, содан соң сигнандар көзі тізімінен құрылғы қосылған көзді табыңыз.

«Фильмдер менин сериалдар үшін Яндекс.Плюс немесе КиноПоиске жазылу көрек. Қашып бер промо-код немесе промо-код та жарамды. Телебағдарламалар мен бейнелерді интернеттегі тегін қарауға болады.

#### USB-тасымалдауышынан медиафайлдар қараша

Телепидарда USB-тасымалдауыштарды үсуга болады:

- НТС файлдық жүйесін бар сыйындырыны 2 ТБ дейін;

- FAT32 файлдық жүйесін бар сыйындырыны 128 ГБ дейін;

- FAT64 файлдық жүйесін бар сыйындырыны 2 ТБ дейін.

Ескеру: Телепидар кейір USB-құрылғыларымен сәйкес келмей мүмкін. Оған қосе жеңе құрылғыларының қосынша құтқа қосуды талап етеді. Келесі шілдемегі медиафайлдарды қарауға болады:

Кескіндер – PNG, JPEG, BMP.

Музика – AAC, MP3 (32–320 кбит/с). Телепидар авторды және трек атауын, сондай-ақ басқа ақпаратты дұрыс көрсету үшін MP3 файлындағы метадеректер IPB2.4 пішінде және UT-8 кодтауында болуы көрек.

Бейні: Телепидар кейір USB-құрылғыларымен сәйкес келмей мүмкін.

Субтитрлер – SRT (Unicode). Субтитрлерді дұрыс оку үшін SRT файлы бейнемен бірдей каталогта сақтапыңыз. Субтитрлердің көліпінде тағайындаңыз. Сонымен қатар, субтитр маттін Unicode пішінде кодтағланына көз жеткізіңіз.

USB-тасымалдауышты қалай қайтпайды қосу туралы «Сыртқы құрылғыларды қосу» белгімінен қосыңыз. Медиафайлдарды қараша үшін телепидардың басты экранындағы басыңыз да, Медиаплейер қосыншасын іске қосыңыз. Онда қажетті файлды табыңыз және ашыңыз – фильм, фотосурет немесе музикалық трек.

#### Дайбысты сыртқы аудиокүйеге немесе құлаққапқа тарату

Аудиожүйе немесе құлаққап кабелін телепидардың арқылы панеліндегі қосыншы тағызының. Аудиожүйе DIGITAL AUDIO OUT қосыншына, құлаққаптар 3,5 миллиметрлік аудио қосыншы қосылады. Дайбыс бірден қосылған құрылғыларды шыға бастайды.

Топтығырақ «Сыртқы құрылғыларды қосу» белгімінен қосыңыз.

## Косямшаларды қалай пайдалану керек

Телепидардан бөгө көсүмшаларды да косуға болады: браузерлер, медиаплеерлер, онлайн-кинотеатрлар және басқалары. Олардың бір белгілі алдын-ала орнатылған, қалғанын телепидардағы көсүмшалар дүкенінен орнатуға болады.

Қосымшаны іске қосу үшін телепидардың басты экранында басысыз, содан кейін қажетті қосымшаны таңдаңыз. Егер ол бұрын орнатылған болса, оның іске қосылуын күтіңіз. Ал егер қосымша елі орнатылмаған болса, Орнатуды басысыз.

Кескінді смартфоннан немесе планшеттен тарату

Телепидардың басты экранында басыңыз да, Screen Mirroring қосымшасын іске қосыңыз. Содан соң смартфон немесе планшеттен трансляция функциясын қосыңыз және көп жетімді құрылыштар тізімін телепидарды таңдаңыз. Экранда қосарап туралы толықтырақ вз смартфоныңыз немесе планшеттіңиздің құжаттамасынан оқыңыз.

## Теледидарды қайта жүктеу немесе өшіру

Пұлтүстегі немесе теледидар корпусындағы өшіру батырмасын басызың және үстап тұрыңыз. Экранда өшіру немесе қайта жүктеу пәрмендері шығады – қажеттісін таңданыз.

## 5. АКАУЛАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША НҰСКАУЛЫҚ

Ақауларды жою

Егер телепидардың жұмысында ақаулықтар пайда болса, оны өшіріп, қайта қосып көрініп. Ақаулықтарды жою үшін төмендегі кестенде қолданыгу болады. Егер ақаулық, жойылғаса, көмек алу үшін техникалық мамандарға жүгінің.

| Проблема  | Шешім  |
|---|--|
| Тепедидар қосындылай<br>(күттегінин, индикаторы<br>жәнайды) | Тепедидарлық электр көрсеткендік кабелінің 220-240 В -50/60 Гц айналымы токы дұрыс қосындылық тексеріліш. Электр реткеңсектау күттернеңін, болып тексеріліш. Тепедидарлық электр көрсеткендік кабелін позитивдан ажыратылғанда және 2-3 минуттан кейін оны қайта қосыңыз. Қашыткан басқару пультынан жұмысын тексеріңіз. |
| Телевизорлық сигналды<br>қабылдау жоқ                       | Тепедидар баптауарының дұрыстығын тексеріріз. Басқа теледидар адиразасын көрсетілір. Тепедидар антинасының кабелінің дұрыс қосындылық тексеріліш. Тепедидар антинасының дұрыс жұмыс істеме немесе Тарату стансиясынан сигналданың үзкінші болуы мүмкін.  |
| Дұбыстық сүйенделуда жоқ                                    | Дайбас көрсеткендіктерге тексеріліш.<br>Дайбас баптауарынан сәйкесінше тексерініш. Ари баптауарынан дайбас жүйесінің дұрыс таңдалғанын тексерін. Дайбас баптауарынан орнатауданың дұрыстығын тексерін  |
| Кескін түсінің дұрыс<br>беріліпінің бузулып                 | Ари баптауарындағы түс жүйесін дұрыс таңдалғанын тексерін. Кескін баптауарындағы орнатауданың дұрыс таңдалғанын тексерін. Тарату стансиясынан сиған апласіз немесе кедерігін болуы мүмкін, басқа ариңа залығынан   |

|   |   |
|---|---|
| Теледидар кашыктан басқару пультінен басқарылғайды  | КБП күт беру элементтерін ариалған белгілі анықыл, күт беру элементтерін жақалыру анықтырылады.<br>КБП-нан сунылғыштың теледидардың алдыңы жағындағы кашыктан басқару қабылдаудың (сесор) тікелей бағыттаны, КБП мен ҚБП қабылдаудың (сесор) асасдағанде көрдегі (жинах белшекте т.б.) болуның тис, КБП мен ҚБП қабылдаудың (сесор) араңында башынан, 5 метрден, ал ойданған перпендикулярдан анықтурылы 20 градустан астынан тис |
| PC-HDMI режимінде кескін жылбықтайды немесе жолқаттар пәннада болады  | Компьютерді орталық дүркін таңдалғандан, Компьютердің жаңындағы жылбықтайды режиміндегі монитордан дұрыс параметрлерден таңдаңыз  |
| Экранда жеke жылбықтайдын үсак нүктелер (пиксельдер) байқалады  | Теледидарда жоғары ақыратыныштықтардың сұйық, кристалды матрица жағдайда. Матрицалардың жалпы заманында технологиясы кескіннен жолында нақарладылтынын жиесінен жаңа немесе түрлі-түсті нүктелердің (пиксельдердің) пәннада болуна мүнжізді береді. Барлық матрицалар ендіріс жағдайында тексерілді және енинің оси тобына ариалған стандарттардың, талаптарына сәйкес жалғап.  |
| USB-интерфейс жұмыс жасақтайды  | USB картасын (сиркет USB күрьығының) теледидардың USB интерфейсін ақыртыныз. Қосқыншаттың ақырын жалғап, қайтадан қосыңыз   |
| Сыркет USB-күрьығыдан кейін файлдарды оқымаңдайды   | Теледидардың USB интерфейсі арқында оқуға ариалған файл түрлерін ариалған сипаттамаларда сәйкес көреп. Теледидардың осы түрлердің файлдарды оқы мүнжізді бер көнегінде из жеткізу («USB-тасымалдаудың недімәліліктердән қаруған белгінің» қаралып)  |
| Теледидардың жағаған кезде немесе ашылғанда жарыктар немесе гүлдейде  | Температура жаңылғандағынан азгеру жағдайсызда пластиктің жылунын күспелін жатырса болатын жағдайынан күбінесін. Теледидар электр тәбиғетінен жұмыс ерекшелегінде байланысты әтті емде гүлдейе үшіндеу, жай шыл үшінгүзүн мүнжіз. Бул ақау болып есептелеімейді   |
| Басқару пармендерінің базау орнадылуы   | Басқару парменін дат орындау үшін теледидар процескоршының оның үшіндеу үшін базау көрек. Теледидардың тарифтері жаңынан айтуларынан басқару пармендерінің арасында жеткілікті үзіліс жасанды.  |
| Интернеттегі онлайн-бейне шеңберінде ойнан түр (тегеже тип)   | Ойнатуды тоқтатыңыз, 2-3 минут күтіңіз, содан кейін көруді жаңалыстарайыңыз. Интернеттегі провайдерлердің тарифтерінен жаңылғандағы көлемде 10 Мбит/с болып көрек. Йү ротурене хосланып қосынды сымсыз күрделіліктердің көлемдегі мүнжіз. Рутердегі параметрлер мен балансшарлар менсердің, егер ажылдауы болса, оны анықтарайыңыз  |
| Орнатылған сыртың бағдарламалардың бірі жұмыс іsteайді (некесе дұмысын жұмыс іsteайді немесе басқа ескертупері бар) | Маселене бағдарламалының (қосыншының) взіне бағындырылған мүнжіз. Оны көрініп есікін көрсін көрсін немесе оны құрган компанияның орталық қызметшесін жүгініңде. Видорушы сыртың қосыншалардың жұмысына жауап бермейді   |
| Сымсыз тіптірүгін жұмыс іsteайді (басқарылғайды)  | Жаңа сымсыз тіптірүгін орнатыңыз немесе оның есікі бағаревсін анықтарайыңыз. Сымсыз тіптірүгін оның, қабылдаудар-таратылыш арасынан (USB қосқыншаттың, теледидардың біріне қосынан жыныстынан) сыртың көрдегі жок, және тікелей көрүн жақтасынан еттегендегі из жеткізу. Жаңы болса, сымсыз тіптірүгін анықтарайыңыз  |
| Енгізілген мәзір жок, басқару сатсіз болып түр  | Теледидарды розеттадан ақыртыныз, бір күтіңіз және қайтадан қосыңыз. Балангаударды зауыттыңда жағында жақтана көртіңіз («балангаударды қалыпта көртү» белгінің көрініші)  |

|   |   |
|---|---|
| Мен Яндекс аккаунтың логигин немесе құлнисызның уымтын қалдым | <p>Яндекс.Паспорт Көмегіндегі үсіншістарды пайдаланыңыз yandex.ru/support/passport/troubleshooting/</p>   |
| Интернетке қосылуадағы проблемалар                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проявайдер жағында байланыс проблемалары жоқ, екенине көз жеткініз;</li> <li>• Срапорттда немесе компьютерде yandex.ru сайтын ашуға тырысыздар. Егер бол жеткілдік болиса, роутердің кайта жүктеніл.</li> <li>• Бын сәнімдіктердің Wi-Fi әркаптар телепидандар мобилді интернетке қосынып, Егер телепидандар мобилді интернет арқызы қосылып, тұртқа үшкіншік иштес. Wi-Fi бойынша қосылу проблемаларын провадауда болып нұтқытады.</li> <li>• Телепидандардың істеу уақытында «НІ-қа» түркестік деңгээлде. Оңтүстік телепидандардың жаңынайтын, ыңғай қалып жаңынайтын абоға, телепидандар роутерге жаңынайтын жыныстырылады немесе оны кабель арқызы қосысын («Интернетке қайта қосылу» белгінін қаралып).</li> <li>• Телепидандардың кайта жүктеніл «Телепидандардың кайта жүктеніл немесе шығу» белгінін қаралып).</li> <li>• Интернетке қосылу кайта орнатылыша («Интернетке қайта қосылу» белгінін қаралып)</li> </ul> |
| Яндекс.Плюс немесе қызындағы проблемалар                      | <p>Егер сәттеңде Яндекс.Плюс қызынан болса - мінай сыйтаты үсіншістардың ойын базасы yandex.ru/support/plus/troubleshooting/</p> <p>HTML қинкоидар HD-де жазылған миңде жөндей окуя болады yandex.ru/support/kinopoisk/subscription-kinopoisk.html</p>  |

© KYTIM

Мүкият және үнемі тазалау сіздің жаңа теледидарының өмірін үзартып, үлкүнні болатын ақулағардан күтқараады. Кезеклген тазалауды бастамас бұрын құат көзінен ешіруді үшіншілік және құат сымын ажыратыңыз. Қырлығының ек құрағ, матеман сүрткінші.

## 7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

| Моделі                                       | СТ-8558                                     | СТ-8565                                     | СТ-8575                            |
|--|---|---|------------------------------------|
| Нетто/брутто салмағы (кг)                    | 13,6/16,7                                   | 17,8/23,7                                   | 26/33,6                            |
| VESA КРОНШТЕЙНІНІН ТІПІ                      | 200x200/M6                                  | 400x200/M6                                  | 400x200/M8                         |
| Экранның белсенділігінің түшіні              | 57,5"                                       | 64,5"                                       | 74,5"                              |
| Жақтарының ара қатынасы                      |   | 16:9  |                                    |
| Ажыратымдылығы                               |   | 3840x2160                                   |                                    |
| Жаңарту жиілігі (Гц)                         |   | 60  |                                    |
| Жарықтылығы (типі: кд/m <sup>2</sup> (nits)) | 280   | 330   | 350                                |
| Айқындылық коэффициенті (стандарт)           | 5000:1                                      | 5000:1                                      | 6000:1                             |
| Шошу бұрышы (L/R)                            |   | 170°/170°                                   |                                    |
| Жауап беру уақыты (TR+TF/TYPE) (мс)          | 8   | 6,5   | 6,5                                |
| Түстөр саны                                  | 1,07 G (8-bit+FRC)                          |   |                                    |
| Бүйірлік панель                              | LAN, 3xHDMI, 2xRF, COAX, MINI AV, 2xUSB, CI | LAN, 3xHDMI, 2xRF, COAX, MINI AV, 2xUSB, CI | 2xRF, 2xUSB, CI                    |
| Теменігі панель                              | -   | -   | LAN, COAX, 3xHDMI, AV, ҚҰЛАҚҚАПТАР |
| USB қосқышы                                  | USB 2.0                                     |   |                                    |
| Операциялық жүйе                             | Android 9.0 (Yandex OS)                     |   |                                    |
| CPU процессоры                               | Cortex A53x4                                |   |                                    |
| GPU графикалық процессоры                    | G52 (2EE) MC1                               |   |                                    |
| DDR жад модулінің көлемі                     | 1,5 GB                                      |   |                                    |
| Flash-жады (Гб)                              | 8   |   |                                    |
| Bluetooth                                    | бар   |   |                                    |
| Wi-Fi  | IEEE 802.11 b/g/n, 2T2R, 2,4G+5G            |   |                                    |
| Интернет                                     | LAN RJ-45 10/100 мбит/с                     |   |                                    |
| Қабылдаудың диапазоны                        | 47.25 мHz - 867.25 мHz                      |   |                                    |
| Кірмәлік кедегі                              | 750   |   |                                    |
| Бейнестандарттар                             | PAL, SECAM                                  |   |                                    |
| Арналардың максималдық саны                  | 100   |   |                                    |
| Сандық тиңнерлер                             | DVB-T/T2/C/S/S2                             |   |                                    |

| Кескін режимі                     | Стандартты / Жарқын / Спорт / Фильм / Ойын / Энергияны үнемдеу |
|-----------------------------------|--|
| 3D-ірек тісті сұрғасы             | бар  |
| Динамикалық шұлпылды басу         | бар  |
| Баланс                            | бар  |
| Дыбыс режимі                      | Стандартты / Тірі / Спорт / Фильм / Музыка / Жаңалықтар / Авто |
| Dolby/dolby+ surround             | бар  |
| Экран мәзірінің тілі              | Орыс   |
| Мультиэкран                       | бар  |
| Көсімшалардың алдын-ала орнату    | бар  |
| Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту | USB және интернет  |
| Ұндық таймері                     | бар  |
| Ата-ана бақылау                   | бар  |
| Түр-түстік температура            | Жылы / Суық / Стандартты                                       |
| ARC                               | бар  |
| CEC                               | бар  |
| Бейнекодектер                     | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, AVS                  |
| Аудиокодектер                     | MPEG1 layer1-2, MPEG-2 Layer 2, DOL, AAC                       |
| Фотокодектер                      | .JPEG, BMP, PNG  |
| Динамиктердің шығу күшті          | 2x10 Вт  |
| Номинал кернеу                    | 220-240 В -50/60 Гц  |
| Номинал күшті (вт)                | 160 180 230  |
| Күтүр режиміндегі тұтыныу         | ≤0.5 Вт  |
| КБ пульті                         | Дауыстық басқарумен  |
| Энергия тиімділігі сыйнабы        | □  |

## 8. ҚУРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аддептегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр қурапалдарын қайта өндеудеге арналғы қызылдау пунктіне тапсыруға болады.

## 9. СЕРТИФИКАТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕППІДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы аспапдан жоғондегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатан сәйкестік пайдаланылған жағдайда, соғыс тұтынушыға салу күнінен бастап 10 жылдық күрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан арі пайдалану бойынша үсіншістар алу үшін жақын мандағы авторландырылған сервис отарлығына хабарласызыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және

Белгілір - Өндіріс айы). Аспапта қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, СЕНТЕК сауда маркасының авторлардың сервистерінде орытталыптын хабарласыны. Орталықтың мекенжайы <https://centek.ru/> сервис сайтынан табуға болады. Сервистик қодандау көрсету оргалығынан байланыс жасау жолдары: Тел: +7 (988) 24-00-178; ВК: [vk.com/centek\\_krd](https://vk.com/centek_krd); «Ларина-Сервис» ЖШШ, бас сервис оргалығы, Қраснодар қ., Тел: +7 (861) 99-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдауда ұйымның атаптысы: «Монејтор» ЖШШ, Астана қаласы, Жандик Тархан к., 9-үй, 5-кант. Тел: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Өмірдегі сийкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС Р-С-СН-НВ-Б.0072/22 - 19.07.2022 ж. бастал.

 EAC



#### **10. Өндіруші және импорттаушы**

**Импортеры:** ООО «Ларина-Электроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

**ҚҰРМЕТТІ ТҮТІНУШЫ!**

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 36 йыл. Осы кепілдік талонымен ендірүші осы құралдан жарамдылыбын растайды және ендірүшінің кінасінен тұндаған барлық ақауларды тегін жок боййынша міндеттесем візіне алады.

## КЕПІЛДІК КЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімде шарттары сақталған жағдайда жарамды:  
- улғынан атаяу, оның серіліктерінің мөмкіншілігін дайындаудың түпнұсқасы, кепілдік талондардың жаңе нақты топтыры, сатышу фирмалының мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, алғаш жыларда купондарды мөрлөр, сатып алышынан қолы болған жағдайда Жоғарыда көрсетілген күжаттар үзүншылығын жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қараша-қашы болса, алғында кепілдік қызмет көрсетуден бар тарта қызығын визе кандидаты.
  2. Кепілдік келесі пайдаланылышта сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
  - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
  - 3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтыймысы.
  - 4. Кепілдік қоданылмайтын жағдайлар:
    - меканикалық зақыншылық;
    - құрылғының табиги тоzuы;
    - пайдалану шарттарын сактамау немесе иесінің қате арекеттері;
    - дұрыс орнату, тасымалдау;
    - табиги аттаптар (наизағай, ерт, су тасқыны және т. б.), соңдай-ақ сатушы мен дайындаудағы тәуелсіз басқа да себебтер;
    - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сыйықтықтардың, жәндіктердің түсүй;
    - екілдік емес түлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеу немесе ізгілізу;

- аспалты қасиби маңдаған жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі, аспалты мемлекеттік техникалық стандартарда саіксек келімейтін көркемдірішүй телекоммуникациялық және кабельдік жептерге қосу, бұйының төмөндө санаамалдан көрек-жарастырының иштеген шығы, егер аларды аудыстыру конструкциямен кездесе және бұйынды белшектеумен

- шалыпнан болмаса:

  - а) қашықтан басқару пультері, аккумуляторлық, батареялар, күт беру элементтері (батареялар), сыртық күт беру блоктары және зарядтау құрылыштары;
  - б) шымсы материалдардан мен аксессуарларды (буль-түп, қатар, белдіктік, синемпелер, торпар, лашшактар, колбапар, тарелеклер, туырлар, торлар, вертеңдер, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шақ жинағыштар, сүзгілер, іс сүргіштер);

батаревлардан жұмыс істейтін аспалттар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареяларнан жұмыс істеу,

аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалттар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан тұндаған кез келген зақымданулар.

6. Осы көлілдікти өндіруші қолданыстағы заңнамада белгилегендегі тұтынушының құқықтарына қосынша береді және оларды ешір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші TMT CENTEK, егер бұй бүйманды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сактамау натижесінде болған жағдайларда, Үй жанарпарыны, тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың мүлхін тікелей немесе жанана кептірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың еңсөрілгендегі күш жағдайларының қасақан жана/немесе айбынсызда арекеттері (арекетсіздік) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік органдың жүргінген кезде бүйманды қабылдану тез таза күнде сыйынсыздық (аспалта азық-түп, шақ және басқа да ластаптар болмауы ти).

Әндіруші алдын ала ескертүсіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өз-гертуге күккүш.

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

սնություն են շահագրծված պահանջման ամրապնդությամբ կարող այս ծեռակարգ, այնուհետև պահպանի այլ հետազա հղումների համար։ Կամացպարհ հրավիճակներից խստափեն և ձեր համար առաջնային աշխատանքը աշխատանքը ասպարհություն համար իշխու ինքնու հետևան կանոնագույն մեջությունը։

Հեռուստացույցը կենցաղային տեխնիկա է և սահմատեսված չէ արդյունաբերական և կոմերցիոն սպատակների համար:

Եթովապայուղը ուս ալյան կամ մայուսիսն այիթիքի միջոց լիդասցկոյ պատկերների և ծայլի ընդունման և գուցադրման էլեկտրոնային սարք է (Նետաշայի հեռասարքագրագործ կամ հետա-ազգայնաշխատների նվազարկիչ սարքերից արձակուղ ազդաշխատներ, ինչպահից նև DVD/Blu-ray նվազարկիչներու սարքների կիսաշխատներ և այլն):

**1. ԱՎԱՏԱԳՈՒՅՑԱՆ ԿՊԱՀՈՎԱՍԱՆ ՄԻՋՈՆԵՐ**  
ՆԱԽԱԳՈՒՇԱՑՈՒՅՆ. ՀՈՆԱԽԵՎԱԿՐԵՊԵԼՈՒՑ ԽՈՒԽԱՖԵԼՈՒՇ  
ՀԱՄԱՐ ՄԻ ՓՈՐՉԵՔ ԲԱՆԴԵՐ ՀԵՐՈՒՏԱՑՈՒՅՆՀԸ ԵԿ  
ԽԵՆՈՒԹԻՇՆ ԾԿԵՐ ԱՍԱՐԳՈՒՅՑԻՆԵՐԸ: ԴԻՄԵՔ  
ՈՐԱԿԱԿՈՐՎԱԾ ՍԱՍԱԳԻՏՏԵՐԻ ՕԳՆՈՒՅՑԱՆ:

- ◀ Հավասարմակյուն եռակնյունու Ներուսու գնակնը կայծակի շամփ և սպասարկ ունի պացապարհողին և համագործակցաբարձր չմնականացնելու համար:
  - ◀ Եռակնյան Ների բացառապես յարնաւած և ակրատիոն մակարդակությամբ առաջարկվում է առաջարկ առաջարկային պահպանության համար:

ԻՐԱՎՈՒՅԹԻ ԽՈՏԻ ԽԸ  
Խն փրկության միջնականացնելը (Ձևակիրակություն, փրկություն) այս սպառավոր որոշ Ներք առանց մասնակարիք գրավող թույլտվությամբ:  
Այս ծեռանորմ նպաստելու համար այսպիսի առաջարկագործություններ միայն հիմնան համար են և կարող են տարբերվել պարտադիր փաստատիքի ստուգություններով: Ասպարագի դիմացը և տեխնիկական ընդունակությունը կարող են փոփոխվել առանց սախսական ծանուածման:

ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱԶԳՈՒՅԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ  
ԿԱԼԵԽԱԶԳՈՒՅԱՑՈՒՄՆԵՐ

Էլեկտրաբան սարքի ոյ մատուցած հարցործություն կարող է հանձնելու գործու վրասպազմաների և փշաման: Այս ասլանը նաև անազիտի և արտադրություն է անվանագրության ամենասարք առաջնահերթությամբ: ԲԱՀՅ ՍԱՐՔ ՄԱՆԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԿ ԱՆՐԴԻ Է ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ ԷԼԵԿՏՐԱՆԱՐՄԱՆ ԿԱՍ ՀՐԵԴՀԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ:

- Պոտենցիալ վկասվելիքի խոսափերու համար խնդրում են հետևյալ արտադրաբառ տեղաբառնաւ, շահագրծման և մարդունակ հենակուայ հիմքանիքներն:
  - Օպտագործեք միայն արտադրողի կողմից Նշված արտեսուարներ (արագագներ): Արտադրողի կողմից շնչառանաված արտեսուարների օպտագործման կարող է վկասված հաստիք:
  - Որպես հաջող նայացեներ հրդեհի արաշացման կամ Ենթարկարանաւ ռիսկերը, տվյալ սարքը մի ենթարկեած սննդիկ կամ խոսափեալուս Ներգործարական: Սարքը կիս մի տեղաբար ցրի տապաներ: Մի կարեցեք կամ ցողեա սարքը որևէ հերթուկը:
  - Սարքի մոտու մի օգասագրութեա և մի պահեա դրյաւարդորոց կամ այլվոր նյութեր, քանի որ դրանք կարող են հրդեհի կամ պայթյունի պատճառա լավան: Հեռասացոցք վերին համալիքն մի տեղաբար քա լուսկի ոչ մի արյունը (վառված մներ, ծիախոտներ կամ խնչարկիչներ):
  - Կանխագուշացնու: Լրացի տարածման կամ խնչարգեանեան համար մնենք և ասա լրացի այ արյունութեա մշտական սարքից հեռու պահեա:
  - Հեռասացոցք տեղաբարիս պատճառ օդափոխությունն ապահովեու համար ամերաժեռու է հեռասացոցք և այ առավակների միջն (լսա, ապահով, լրացին կիսումը և այլ) պահապանել առանցքն 4 մի հեռակորությունը: Օդափոխություն բացակայությունն կարող է հանգեցնեա հրդեհի կամ սարքի հեն կամազաւ խնչարկիչների վերջինս սահմա ուսուածանի հենակուա:

- Սա ապահով և սահմատեաված է ՄԻԱՅՆ պիտակի վրա Նշված սլուցման աղբյուրի տեսակալ շահագործելու համար (1): - Եթե Ղուղ ըստ ան չ էք ճեր տակ Եթե կարստամակարդան տեսակին, իմբեք ճեր տեղական Եներգետիկ ընկերությամբ:
  - Մի ծանրաբենեւ հասնակ վարդապետը, երկարացման լարերու կամ աղաստեաներու քայլ որ ող կառող է համացնել հրոթի կամ Եներգարանիման:
  - Նախան հեռուստացույց տեղադրելու, համոզվեք, որ ճեր ցանցի լարում համապատասխանում է Արքի ցանցանակի ցան Նշված ըրման:
  - Ավանդապետային և կաստանուամեթերի Եներգետ սպարեքի մեջ մասն հորիուր է տրիւմ առանձին միացնել վարդապետի առանց տարբեր եռաբաշխիկների և պատակուիչների օգտագործման:
  - Սարք հրոց օգսագործիմ է սարք ցանցի միացներու / ցանցից անշատելու համար, այս պետք է հեշտ հասնենի ին:
  - Սարք պատին ամրացնելու տեղադրեած այս Նեցուկի/ հեռուստացույցի արագադրուի կողմից տրված հրահանգներին համանայ:
  - Ապահով մի դրեք անկայուն տավրիուր, եռուստուու կամ սեղանի կամ: Ակսպարդ անայսուն մակերսույթի վրա դնենի այս կորոր է կայս ոնկեն և առաջացնել որդի վասնաված կամ ապահովի փառագու:
  - Միշու տեղադրեած հեռուստացույց կահույրի վրա, որը կարող է ապահով կերպու պահել այս: Համոզվեք, որ հեռուստացույց եղբար դրու չեն գալիս կահույրի սահմաններու, որի վրա ան կալսակած է:
  - Երբեք մի մոցքեր և առարկաներ հեռուստացույցի բացքներների կամ թիվներների մեջ: Սարուու կա քարու, և առարկայ տեղադրում կարող է հսկեցնել Եներգարանին և (կամ) Նեցուկի դեմուսերի կարծ միացնաւ: Դոյլ պատճառու, թոյլ մի տվեք, որ ջուր կամ այ հեղուկ համունիկ առասդրանիք վրա:
  - Այս սարք անոն է սպասարկի միաց լիազորված և ապահով պարտասպառ մասնագետի լիոնիմ: Կահարչին բացքն կամ օգսագործիու կորուց սպարդարդուուն այ փրուեր կարող է հանգեցնել լորչ վասնավածի կամ մահկամ հոսանքահարումու հիսացն սաև հրուսի առաջանակ:
  - Եթե սարք եքեանորդամա կարիք ունի, համոզվեք, որ սպասարկու օգսագործում է արտադրուի կորուց Նշված փոխարիսու մասեր կամ ունեն սոյն ընութագրեն ու արտադրուականությունը, ինչ ըօթիան մասեր: Օսուր դեմուսերի օգսագործուու կարող է հանգեցնել հրուսի Եներգարանին և / կամ այ վասնակեր:
  - Ծառայությունը կամ վերանորդամը այլարտեալ հետո ինդեք մասնացնեսին կատարե անվասնագրուայ սուսուու հանգեցնու համար, որ հեռուստացույց գունդան է պահանա աշխանասներու վեցամակ:
  - Թոյլ մ տվեք Երեխաներին հասար աղիշերի այս տոպարակի հետ, որուու հեռուստացույց փաթթաւակրուկան Ե Եղի: Ակսպարդային կամ կատար չառարում կարող է հանգեցն սանեանուան:

Սարքը և ախտեսված չէ ֆիզիկական, օգայական կամ մտավոր թույլ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ-

- Մարտկոցները (Մարտկոցային բոլոր կամ տեղադրված մարտկոցները) չսառն ե ներարկվեն պահեղոր չերմայրաւ (արևի լոյս, կավալ և այլն): Ի՞ թափեա մարտկոցները կենացան արդի հետք: Վերադարձեա դրանք հին մարտկոցների հավաքան կես:
- Տեղադրեա անհավաք բարձր լարման Եւելորահարդրուման գծերին և հաղորդակցութան մայութաների հետո և համազգեց, որ պա ասպահու Ետքարկանէ: Եթե ալիհակարս դրիմական է Ելեսկորահարդրուման գծին, ալիհակարսին դիմանեա կարող է հասգեցնել հրուեի, Ելեսկորահարդրուման կամ ուրա վասակածների:

1. Շահագործման պայմանները.
    - օդի շերտնասահման 15 - ից 35 °C
    - հարաբերական խոնավություն՝ 45%-75%
    - մակուրուրային ճնշում՝ 86 - ից 106 կՊա (650 - ից 800 մ սա)
  2. ~ Նշանակությունիկական հոսանք:
    - 1 շամփունը է մշտակական հոսանք:

## ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ցուցումներ

1. Կարդացեք և պահեք այս ցուցումները: Հետևեք հրահանգվելին և հետևեք բոլոր նախազգուշացաւմներին:
  2. Մի օգտագործեք այս սարքը թղթի մոտ:
  3. Մի արգելահամեմ օդափոխությունը: Մի ծածկեք օդափոխիսն անցերեք այնպիսի ինքնուրի հիմքին, ինչպիսիք են թթերեց սփոյլուները, վարագրուները և այլն:
  4. Մի տեղադրությունում արդյունվելի մոռ, ինչպիսիք են ռադիոանունները, տարարությունները, վարագանները կամ ջերմությունը արտադրող այս սարքերը (Ներառյալ ուժեղացուցիչները):
  5. Մի օգտագործեք վնասված կամ սխալ տիպի վարդակ: Համարվեք, որ հորոն ու Վարդակը պատճառ կերպով միացված են: Պաշտպանեք իրոնց ու վարդակի փոշոց և մետաղական ասորկաների հետ շիփումից:
  6. Երթանեւների բացառությունը, որ վնասվածը է կահույքի վրա քարածանալու հետևատացոյց հետազանարձրման վահանակին համեմուն համար:
  7. Եթե օգտագործուի քը մորիկային տակդիր հեռուստացոյց համար, այս տեղակինին զգայւշ ենեք, որպանցի խոտափեք վայր գցենք: Անսպասենի կանագանենք, ավելոր ուժը և հատակի անհավասար մակելենույց կարող են արտադրակի և տակդիրի վայր ընկերու և վասակիու պատճառակ տանը:
  8. Կածակ համանակ կամ եթե սարքը երկար ժամանակ մնում է առանց հսկողության և չի օգտագործվում, լուսոցից պաշտպանության համար աշխատեք այս հոսանքի վարդակից և անշատեք մարտիսին համակարգությունը:
  9. Տեխնիկական սպասարկված համար դիմեք որակակիրկնած սպասարկող ծառայությանը: Եթե հոսանքը լար վասկացած է, վարդակի հոսանքին համար այն անբեր է դիրքադրիչի արտադրություն, հաճախ դրույթը սպասարկման կամ նմանական որովայականության մակարական անվանությունից:

թվում երեսաների կամ կյալ փորի որ գիտեիք պասաւոր անձուն կողմից օգտագործման համար, եթե կը այս էթերի վերահսկվում կամ ասդիք օգտագործման ցուցումներու ստացած այն անձից, որ պատասխանատու է Ինդստրիալ անսանգելույթայի համար: Եթեանենք որ պետք է գտնվի վերահսկողության տակ սարդի հետ խամաց կանխագիտենական համար:

ՀԵՇԽԱ

- Սի կամքը հետուատացցը վարդակն, որի համար գերազանց է Խցիկ տիրոպյու: Նախան արտաքին սարքին միանալը, նևրոբու ենք, նախ համոզվեք, որ հետուատացը ու արտաքին սարքը աշխատաված են: Միանելուց առաջ ուժութեք, որ կարգավերի (թվականի) և միակցիչների ակնաւում ու գոյկը համբկնում են:
  - Հոսանքի աղօ ցածրեց աշխատեն ինտորում ենք բանեց խորց մելուացքաված հատվածից, մի դիմաց մետաղական հասպածին:

ՀԵՇԻՄ

- Այս ապրանիք վերամշակությ (ուղիղագործական) կատարության համար առաջարկած անձնագիրը կամ անձնագիրը կամ անձնագիրը այս ապրանիք ըստ համարական վերամշակման կետացարյան համարական հիմք:
  - Եթեմնի, որոց ոչ ակտիվ պիտիսներ կարող են էկրանին հայտնվել իրավակ կապարան, կամա կամ կարող կետերի տեսքով: Խնդրում ենք նկատու ունենալ, որ դա չի ազդում ձեր ապրանիք արտադրողական նույնության վրա:
  - Մի փայտ Եկանին կամ անառողջ երևան ժամանակական մի սեղման դրանց վրա: Սա կարող է ճամանակակարգ խեղաթյուրմն էֆեկտ առաջանելու էկրանին:
  - Տորոսություն չի տրում երևան ժամանակական աշարժ (սաստիլի) պատճեն պահի Եկանին, ինչպատճեն անձնագիրը պահանջանելու շահագագագ պայման դրանելու կանացեցրեց ապահովությունը և ցայտադարձությունը (կոնսորտաստը), եթե պատճեռը աշարժ է (սաստիլ):

## 2. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Հեռակառապայուց - 1 հաստ
  - Հեռակառապարման վահանակ (2/4) - 1 հաստ
  - Մասոնկուսերի հեռակառապարման վահանակի համար\* - 2 հաստ
  - Հարձակալի որդեր - 2 հաստ
  - Պատստակների հավաքածու տակդիրն ամրացնելու համար - 1 հաստ
  - Անշինել տախօնակների հավաքածու տակդիրների համար\* - 1 հաստ
  - Օգոստոպրուն ծեռնարկ - 1 հաստ

### 3. ՏԵՂԱԿԱՆՈՒՅՆ (ԳՈՎԱԾ)

### **Ապրելի տեղակայում**

1. Բացեք վաճառքի տուփը և դուրս բերեք հեռուստացույցի պատյանը ու տակիդիրները:
  2. Համրամեր, որ հեռուստագույն անօթալմած է:


3. Հեռուստացոյցի պատյանի և տակդիրի մակերեսից հեռացրեք պաշտպանիչ թաղամբը:  
 4. Հեռուստացոյցը դրեք փափով մակերեսի վրա՝ էկրանը դեպի ներքև, վերջինս վնասավոր կախվող համար:  
 5. Տեղադրեք տակդիրը ոտքերը հեռուստացոյցի ներքին հատվածի անցքին մեջ:  
 6. Ամրացրեք տակդիրները օգտագործելով հավաքածուում Ներքանաժամկետը:  
 7. (Ըստ ցանկվածքային) Ուժեղը հեռուստացոյցի պատյանին ամրացնելուց հետո աբոնատուրերի համարաշուկա ամրացնուի համարները տեղադրեք տակդիրների ներքին հատվածի համապատասխան անցքերին մեջ:

#### ՀԵՐՈՒՍՏԱՑՈՅԾԻ ՄԵՂՋԱԿԱՅԱՄԱՆ ՊԱՏԻՔՆ

1. Մեղջակայանը խուսափեն համար հեռուստացոյցը խնամքով դրեք փափով կտրեղը օնմկված մեղյանին:
2. Պոտուսականվածքը հետ պատասխանեք տակդիրի ներքին ոտքը ապոնավանելով: Հեռացրեք տակդիրը: Ըսյա քայլեց կատարեք խուսափությունը:
3. Կարգավորեք բարձանը (կրողչշտելն) այնպես, որդենքի այլ կանչի լինի ամրացնել պատի՞ն համաձայն 3 և 4 կերպների:
4. Պատի վրա հրատեք 4 անցք (մասշտարք տրված է տեղենության համար) և պտուի այսներ 4 հեռոյնու:
5. Պոտուսականվածքը հեռույներն ամրացրեք հեռուստացոյցի հետևի պատին, ինչպես ցույց է տրված կար 4-ում: Հեռուստացոյցը դեղադրեք պատին:

#### ՆԵՐԻՒ:

1. Հեռուստացոյցի տեղակայման ամրակը համապատասխանում է VESA ստանդարտին:
2. Պատի վրայի բարձակի օգտագործումը այստադիր չէ:
3. Հավաքայն աշխատավայրերի կատարման ժամանակ պատի մոտ և պատի դիմաց ոչ մի այլ առարկա չպետք է լինի:
4. Տեղակայումը պետք է իրականացվի որակավորված մասնաբենի կողմից:
5. Տեղակայանը ժամանակ հետևեք բարձակի համար սախատաված հավաքման իրահանգների պահանջմանը:
6. Ներարկեր տրամադրված են տեղեկությունների համար:




| Աղյուս                  | CT-8558  | CT-8565  | CT-8575   |
|-------------------------|----------|----------|-----------|
| Զարդ առանց տակդիրի (մմ) | 1293x749 | 1452x835 | 1672x959  |
| Զարդ տակդիրով (մմ)      | 1293x804 | 1452x899 | 1672x1035 |
| A (մմ)                  | 1293     | 1452     | 1672      |
| B (մմ)                  | 804      | 899      | 1035      |
| C (մմ)                  | 749      | 835      | 959       |
| D (մմ)                  | 84       | 90       | 94        |

| E (մմ) | 42   | 51   | 56   |
|--------|------|------|------|
| F (մմ) | 212  | 243  | 354  |
| G (մմ) | 1248 | 1389 | 1591 |

#### 4. ԱՌԵԱՍԱՆՆԵՐ ՍԿՐԻՖ


##### ՀԵՐՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑԻ ԴՐԱՎԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿ

Տեղադրելուց և օգտագործելուց առաջ, ինքորում ենք, ուշադիր կարդացեք «Կարմուն նախագծուացումներ» և «Անսուանգրւան տեխնիկական հրահանգներ» համապատասխան բաժինները:




Սևուցման հեռակա ինդիկատորի տվյալ


##### ՀԵՐՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑԻ ՀԵՏՏԻ ՎԱՀԱՆԱԿ



##### ՀԵՐՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑԻ ԿՈՂԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿ

CT-8558, CT-8565





1. **LAN** - լոկալ (ներսային) ցանց վարդակ LAN RJ-45: Ցանցին միավանու համար օգտագործեք LAN մարտկան RJ-45 խցոցակող (շատելերով) (մատակարարման հավաքածուում Ներսային է):
  2. **HDMI** - HDMI միացման համար, (ARC) HDMI: HDMI1 ARC գործառույթով CT-8558, CT-8565, HDMI2 մոբիլսերի համար ARC գործառույթով CT-8575 մորթի համար:
  3. **USB** - Վարդակ USB 2.0 սարքին միացման համար (աշխատանքը Է «Մերին և վագագիշ» ժեմինում):
  4. **ANT1** - այթականի միացման համար (75 Ο):
  5. **ANT2 (SATELLITE)** - արթավայրի ալեհակար միացման համար:
  6. **DIGITAL AUDIO OUT** - ծային կոռարժիւ թվային եր:
  7. **AV** - հեռուստացցոց Ելայան վարդական տարրեր արտաքին արդյունքների ծախ/այս աջակցանի ալիքներին միավանու համար, երբ միացված Է կոմպոնենտային արտաքին ազդական:
  8. **COMMON INTERFACE** - CAM- մորորդ միացնելու թիվը:
  9. **Ω** - ականչաշաբաթի մասնակիւն թիվը:
  10. **Ծ** - հոսպատ միացման/աշցանաման կրճատ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱԿԻԶԲ

## Հեռակառավարման վահանակի օգտագործումը

- Եթե ինքը հեռակառավարման վահանակը հեռութացնոցից վրա տեղակայած հեռակառավարման սենյորին: Հեռակառավարման վահանակը կարող է չաշխատել, եթե հեռակառավարման վահանակը ի հեռակառավարման սենյորի միջև ինչ-որ ապարկա կա:
  - Հեռութացնոցը վրա լուսավորած սենյակում օգտագործեն ինքնակարմրության հեռակառավարման սենյոր կարող է պատշաճ կերպով չաշխատել:
  - Հեռակառավարման վահանակը օգտագործման համար առաջարկվող առավելագույն արդյունավետ հետազոտություն մոտ 7 մետր Է:

## Մարտկոցների փոխարինում

**ՈՒԵԱՐՈՒԹՅՈՒՆ!:** Հնարավոր է տեղի ունենա  
պյայտուն, եթե մարտկոցները վխալ տեղադրվեն:  
Մարտկոցները պետք է փախարինվեն միայն և ույս կամ  
համարժեց տեսակի մարտկոցներով:

## **Մարտկոցների տեղադրումը և հեռակառավարման**

1. Բարեգործ հետավառապարման վահանակի հետևի կափարիչը:
  2. Տեղադրել երկու AAA տեսակի մարտկոց: Համոզվեթ, որ մասրուցքների սայրերի <+> և <-> -ը համընկնում են նշյալի ներսում գոնինող Համարումի հետ:
  3. Փակեց կասարիչը:

**Հեռաստացոյի միացումն ու աշխատումը**

  - Ենթաստացոյի միացումը
  - Միացներ հեռաստացոյը վարդակին: Եթե հեռաստացոյն ուկի հիանալիք անշահման առաջին հերթին միացներ այլս: Ապասնան թժինում հեռաւստացոյը միացնելու համար սեղմեք հեռակառավարման վահանակի միացման կրօնակը:
  - Աւշարժե հեռաստացոյը
  - Ապասնան ուժմեք միացնելու համար սեղմեք հեռակառավարման վահանակի միացման կրօնակը:
  - Հեռաստացոյը բարեգործ ժամանակ միացման կրօնակը:
  - Հեռաստացոյը բարեգործ ժամանակ մի թողթ սպասման թժինում: Խորհրդութ ենթ տպան անշահման հիանալիք արդ:

#### **ՀԵՂԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ (ՀՎ)**



፲፻፱

ՀՎ կոճակը երը կարող են տարբերվել օգտագործողի ձեռնարկում պատկերվածներից:

## ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

1. Հեռուստացոյց միացրել հսկականի վարպակից և սեղմբ հեռուստացոյց պատճենի կամ հեռակառավարման վահանակի միացնել Օ լրանկա: Ապագեր, Միշև հեռուստացոյց մխան և հայտնի ողբոյն էլեքտրոնային պատճենները հեռակառավարման վահանակի վրա սեղմբ ՌՕ:
  2. Կարուսեք օգտատիրական համակարգի և սեղմբ հեռակառավարման վահանակի ՕԿ լրանկա:
  3. Ըստրեք, թե ինչպես է հեռուստացոյց միալարակ համացարդին Wi-Fi կամ լրաց աշաց աշխատ միջոցու: Եթե դոր օգնագործում եք այսպ աշխատ, գործ այս անձնություն, սեղմբ ՕԿ հեռակառավարման վահանակի վրա և մուտքարեք աշաց գարունարարություն: Լոկալ վայրեցի միավոր համար պարզաբեր միացրեք LAN այդիլու և ընթաց Լոկալային ցեղ: Եթե դոր այս անձնությունը միացնել հեռուստացոյցը հնտերնենին, սեղմբ Պրո-պուստ - տղի կրնեն ալցում հեռակառավարման վահանակը միացնելու փոխը (տես կ. 7):
  4. Ուշադրություն դարձրեք, որ առաջ իստերեսի չեք կարող աշացնել հեռուստապահին և տեսալուրեք դիմել, քաջ այդ իշ բարանցնել հեռուստացոյց ծրագարաշրջությունը: Հեռուստացոյց կակի դրուել ծրագարաշրջությունը մարմարամեծություն հնտերնենին միահանդիպ հետո: Սպասեք միշև գործողությունները:
  5. Մուտք գործեք Յանդեքտի ձեռ արքաւուր:



- **ՕԵՅԵՄՆԻՅ ՅՅՈՒԿ (Թավալուն ծային):** Մշակում է ծային այլսպես, որ այլ ընդարձակ հնչի անգամ հեռուստացույցի 2 բարձրախոսներով:

- **РЕЖИМ АУДИО (Ալլերի ռեժիմ):** Զայսի կարգպիրումներ՝ հարցաբաշխ տեսակի դրույշը տեսակի համար։ Ընթաց այս ռեժիմը, որը համապատասխանում է այս ամենին, ինչ դիտվում եք ամենց հաճախ, օրինակ՝ Մյուզ- կա ռեժիմի հարցա է երաժշտական տեսահորվակներ ուղարկու համար։

**ЦИФРОВОЙ АУДИО ВЫВОД (Թվային առևտին եր) :** Որոշում Ե, թվային կամ ալաբատոյան ձայն փոխադրող առևտին համակարգ։ Ըստոր PCM, որպեսզի սահմանաբար փոխացեց թվային ձայն Auto, որպեսզի հեռառատարցյան հետո հայտնաբերի փոխացեց ձայնի տանը և Տվյալ, (Ալեքսանդր) եթե չեք սահմանաբար թվային ձայն արտահեծ արուաքին ասոք։ Որոշ առևտին համակարգու չեն կարող թվային ձայն ստանած։ Այս դեպքում անհանդառ թվային առևտին ենք սահմանած այս Auto ռժեմնեմ։

## Կարգավորել ալիքները

## Գտնել անալոգային ալիքներ

- Սահմանը պահպանվոր և հետոստացուց այսակ, ինչպատճ նկարագրված է «Աշխավարք մահացու» բառում:
  - Տեղաւասացոյն իհմանամ Էլքանին սեղմեր, այսուհետ սեղեր ՀԱСՏՐՈՒԿԱ ԿԱՆԱԼՈՎ (Ակրիսերի կազմակրուու) բաժին և ըստոք ԱԻԱԼՈԳՈՎԵ ԵՎ (Անդրային հետապնդացոյն):
  - Եթե այսանինը եր ապեացել բոր հասանեի այինքներ, սեղմեր ԱՎТОՄԱΤИЧЕСКАЯ ՀԱСՏՐՈՒԿԱ ԿԱՆԱԼՈՎ (Ակրիսերի ավկունու կազմակրուու) Ենորո այդ ապեացելու համար սեղմեր Ռучная ПРЕДУСТАНОВКА ՊРОГРАММ (Ծաղքին ծերորդ կազմակրուու) և մուտքագրե աղավանի այրի պահպաներեր:

## **Գտնել թվային ալիքները (ալեհավաք)**

- Մարդու պահանջմանը և հեռուստացոցը այսպիսին, ինչպահ նկարագրված է Աշխարհի միացում՝ բարձրաց.
  - Եթե հեռուստանետարյան օպերատորը ապահովում է այդի մոտեն ապահովակիրանին քարտի օգլուխայի, տեղադրյա այն հեռուստացոցի հետևի մաստի զանյին COMMON INTERFACE ընկալմ:
  - Հեռուստացոցի հիմնական Ելքածին մերժեց, այնուհետև անցրեց ՀԱՏՐՈՒԿԱ ԿԱՆԱԼԸ (Այինքնի կարգավիրում) և ընթաց Ցիրոսօ ՏԲ (ԱԿԵՆԻՆ) (Թվային հեռուստանետարյան (այնակապ):
  - Գուեր ձեր երկիրը ԾՊԱՀԱ (Երկիր) ցանկում:
  - Ընտրեց այլինքնի պահանջմանը հերթականությունը: Մարդու LCN ընտրածը, քրանչի այլինքնի պահպես հեռուստանետարյան օպերատորի կողմից նշված հերթականությամբ, և աշախտե, եթե ցանկաւում եք, որ դրան համակարգին ըստ հաճախականությունը: Այս ըստումն աշխատանք է միայն այլինքնի պատուատ կարգավիրանին ճամանակ:
  - Եթե ցանկանանք եք ավելացնել բոլոր հասանելի այլինքներ, սեղմաց ԱՎТОՄԱΤԻԿԱԿԱ ՀԱՏՐՈՒԿԱ (Ալլումա կարգավիրում): Ձեռքու այդ այլացնելու համար սեղմեաց:

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА (ձեռքով կարգավորում) և МИТИЗАЦИЯ ցանկալի ալիքի պարամետրերը:

ոնել թվային ալիքներ (մալուխային  
ռուստատեսություն)

- Հայրաց անհավաքը և հեռուստացցցը այսինքն մշտական և անշատ նկապարփակ է՝ Կիլավաշքի կիլարու քամին։ Եթե հեռուստանեսության օգերատորը ապահովում է ային մուտք ապահովադրության քարտ օգնությունը՝ ներդրեց այն հեռուստացցոյն հետևի մասն գոլսկող COMMON INTERFACE թվական։ Հեռուստացցոյն հիմնական էլերախիլ սերմեր, այսուհետև նաևց ՀԱСՏՐՈՎԱ ԿԱՆԱԼՈՎ (Այրիթերի գլաբարլուու) և ընթաց ԱՄՓՈՐԵ ՏԲ (ԿԱԵԵԼ). (Թվային հեռուստանեսություն (Ապուհային): ՀՊՐԱԽ ցուցակում գտնեց ճեղ թվին։ Եթե ցանկանում են ավելացնել բոլոր հասանելի այլթերեր, սերմեր ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ ՀԱՍՏՐՈՎԱ (Ակունակա պարզաբուրու)։ Ձեռքով ային ավելացնելու համար սերմեր ՇԱՀԱՆ ՀԱՍՏՐՈՎԱ (Ծարու կազմակերպու) և մուտքագրեց ցանկանա ային պահանջներով։

ոնել արբայնակային ալիքներ

- Արդարականին հիմունագույքան օսեբառտիքից պայտքեր արքայալկերին միահանգ պարապետքը. Որպեսականին անվանումը, Երևանութքան ըղողությունը և անկուսնութը, հոսումը (հյանագոյն): Արքայական վրա տրանսպորտիների ընտրագերո՛ հաճախականությունը, Մակաների արագությունը, ընականությունը: Եթե արքայականին աեթառափակ փրփառվենէնք (LNB) և

Ճամփարագույն պատճենները, կուտայիչ և առաջարկային համակարգերը (ՀԱԿ) և անշատիքի բնութագրերը՝ իդեալիզված սեղմակը, DISEQC արձանագրային տարրեարակը և անշատիքի ազդանշանի ծայսերացը, ինչպատճեն և արյուն անշատիքի ապահովումը՝ Toneburst տեխնոլոգիան:

Հայրենիքը ստուգը պայմանավորած քարտով, տեղադրեցած հեռուստացայցի հետևի մասում գլուխը COMMON INTERFACE ընկերությունն է: Քարտի մասին ավելին կարող եք շարորայ «CI+ պայմանական մուտքի քարտի միացում» առանձին:

ГИРОВАТЬ (ԽԱԲՐԱԳՐԵՒ): Եթե ցանկալի արբանյակը ցանկում էլեկա, ապա արբանյակների ցանկի վերևում սեղմեք և նշեք արբանյակի պարամետրերը:

- Ըստեր արդամանկը, անցեր ՏՐԱՇՈՆԴԵՐ ցուցակին և գտեր արքայականին հաղորդիչեւոր, որովհետ այխավարք աղաքանաներ կառավարութեան Սուոտքը պարոյ յուրաքանչյուր հաղորդիչ պարամետրուն միջն են. Ըստեր այս, այնունեմու մենամեծ և պահեր ՕԿ կրանք հետապարզաբան վահանակի վրա. բացվու մենայի կազմի: Դատաւում ըստեր РЕДАКՏԻՐՈՎԱՐ (Խորպաշի):

Ըստեր արքայական, անցեր ՊԱՐԱՄԵՏՐ ՀԱԿԱՐՈՒՅԱՆԻ (Ականավորման պարամետրեր) ցանկ և Նշեր անշատիչի և փինարկիչի կարգարկութեամբ:

Սեղմեր Կահաւ Պոյսկ (Ակսել որոնումը) և սահմաներ դրույնան պարապատերեն:

• Որոնման տեսակը: Ըստեր Պոյսկ сетի (Յանի որոնում), եթե ուներ հիշու հաղորդիչեւոր, հեռուստացոյցը արա կարգին դրասք և կվասի ալիքներից ցանկը: Եթե ցանկու շետ հաղորդիչ պարամետրերի հնչությունը մեջ, օգնագործեր Ծեղու ՀԱԿԱՐՈՒՅԱՆԻ (Կոյս վահանակին) որոնումը, հեռուստացոյցը կվասակարի արքայականին ամբողջ հանդիպակալութեան փորկուր և իմանություն կիսայնաքերի դրամ վրա գտնվող հաղորդիչեւոր և ալիքներու:

• Աշխար տեսակը: Եթե ցանկանեմ եք, որ հեռուստացոյցը պահի կիսու ամենա այինքնուր, ընթերց Հաօնօնի ԿԱ-ՀԱՆԱՎ (Ազատ ալիքներ): Հնչաւու վճարովի, այսպիս Էլ ամենու ալիքներու պահեու համար Նշեր ՎԵՇ ԿԱ-ՀԱՆԱՎ (Բոյոյ ալիքներու):

• Զանայության տեսակը: Նշեր, թե ինչ տեսակի այլբարձր են ուղարկ պահանձունել հեռուստատեսային (ՁՎ), սակայ կամ բոյոյ: Սեղմեր Կահաւ Պոյսկ (Ակսել որոնումը) և սպասա արքայականին վահանակունան ավարտին: “Կա կարող է տեսել մինչև կես ժամ”:

**Ավելացնել ալիքը ընտրվածներում**

Ըստրված ալիքները ցուցադրվում են ալիքների ցանկի Ին-  
քանակությամբ (Ըստրված) խմբում, որտեղ դուք կարող եք արագ  
գտնել դրանք:

Դրանք պահպանի աշխատավորությունը կազմութեալ է առաջարկ ՏԵՌ:

- Հայուսացնեցի ի լասավա Եվլամի սալընք Ի.
- Շնորթ ակրո ալունի հետի սեռութ և ասեր ՕԿ լորակո

հեռակառավարման վահանակի վրա, մինչև ալիքի անվան կողղին հայտնվի Օ պատկերակը:

**Միացնել մանկական ռեժիմը**  
- Տեղառատացույցի հիմնական էկրանին սեղմեք կոճակը

այսլունաց ասցեր հաстроյք ստրօւմենտ (Սարիք կարպավորումներ) բաժինը և ընտրեք Ռուդուլտել կոնտրօլը (Ընդլական վերահսկում):  
- Սահմանել մուտքի կող առաջ դրա խացույթան, ինիվանելու մեջ և լարայան հիմունքում լիիթին:

Վերահսկողություն՝ ընտրացանկը, հեռուստացույցը  
կիարգի ընթացիկ PIN կոդը: Եթե մոռանաք այս և հինգ  
անգամ սխալ մուտքագրեք, հեռուստացույցը կառաջարկի



Վրա և Ծնութեք հեռաւտացոյցը հասանելի սարքերի ցանկից:  
Էկրանի կրկնօրինման մասին ավելի մակրամասն կարդացեք ձեռ սամրափնին կամ պյանչետի փասություրում:

Վերագործարկել կամ անջատել հեռուստացույցը

Սելմեր և պահեր միացման կրօնակը հեռատացոյից պատճակի կամ հեռակառավարման վահանակի վրա: Անշատման և վերագործարկման հրամաները կուցադրվեն էլերանին: Ըստեր անհրաժեշտը:

##### **5. ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՏԿՄԱՆ ՁԵՌԱՐԿ**

## ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՄԿՈՒՄ

Եթե հետօնապոյից աշխատավիր մասնակ խնդրվելը են առաջանաւու, փրկեցն այլ անշատել և սրից միացնել։ Դուք կպող եք նաև օգոսագրեցն ստորև թերթա այդանակը անսարքությունների շուկան համար։ Եթե անսարքությունը չի վերանում, դիմեց տեխնիկական մասնագիտի օգնության։

**Զգուշացում.** Թույլ մի տվեր, որ Էկրանի վրա պատկերը երկար ժամանակի ընթացքում անփոփոխ մնա: Անշարժ, բարձր կոնտրաստով պատկերը կարող է «ստվեր» բռունք էլեկրանին: Սովորաբար, եթե անշատում եք, «ստվեր» աստիճանաբար անհեռանում է, բայց հետագայում այն կարող է նորից հայտնվել: Նման անսարդությունը չի համարվում երաշխիքային դեպ:

## 6. ԱՄՐԹԻ ԽԱՍՏԵ

Մակրակիրիտ և կանոնավոր մարդումը կարող է երկարացնել ծեր նոր հեռուստացոցի կանոքը և կազատի ճեղ հեռարկա անսարքություններից: Պարտադիր ամսաթեր հոսանքը և հաներ հոսանքի արդ վարակից և ամենա որուն որուն մաքրում մատելու: Սարդ մաքրեք մասին չոր մաքրուք:

## 7. ՏեսնեԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԵՐ

| Մոդել  | CT-8558   | CT-8565   | CT-8575                             |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Բաշտ գուազաշինուածակ (Hz)                      | 13,6/16,7   | 17,8/23,7   | 26/33,6                             |
| Բարձական տեսավայր VESA                         | 200x200/M6  | 400x200/M6  | 400x200/M8                          |
| Էկրանի ակտիվ շաբաթ                             | 57,5"   | 64,5"   | 74,5"                               |
| Կողմերի հարաբերակցությունը                     |   | 16:9  |                                     |
| Թռվավելությունը                                |   | 3840x2160   |                                     |
| Թարմացման համարականությունը (Lg)               |   | 60  |                                     |
| Դայնառուրունը (մետր՝ կր/մ <sup>2</sup> ) (nit) | 280   | 330   | 350                                 |
| Կոնտրաստի գործակից (ստանդարտ)                  | 5000:1  | 5000:1  | 6000:1                              |
| Դիտականը (L/R)                                 |   | 170°/170°   |                                     |
| Արժագանքի ժամանակը (TR/TF/TYPE) (մլ)           | 8   | 6,5   | 6,5                                 |
| Գոյսերի քանակը                                 |   | 1,07 G (8-bit+FRC)                                |                                     |
| Դիմային վահանակ                                | LAN, 3xHDMI, 2xRF,<br>COAX, MINI AV,<br>2xUSB, CI | LAN, 3xHDMI, 2xRF,<br>COAX, MINI AV,<br>2xUSB, CI | 2xRF, 2xUSB, CI                     |
| Ներդիր վահանակ                                 | -   | -   | LAN, COAX, 3xHDMI,<br>AV, ակտիվական |
| USB ինիկ                                       |   | USB 2.0   |                                     |
| Գրիֆուրային համակարգ                           |   | Android 9.0 (Yandex OS)                           |                                     |
| CPU պրոցեսոր                                   |   | Cortex A53x4                                      |                                     |
| GPU գծագրական պրոցեսոր                         |   | G52 (2EE) MC1                                     |                                     |
| DDR Հիշողության մոդուլ ծավալը                  |   | 1,5 GB  |                                     |
| Flash-Հիշողություն (Գբ)                        |   | 8   |                                     |
| Bluetooth                                      |   | կան   |                                     |
| Wi-Fi  |   | IEEE 802.11 b/g/n, 2T2R, 2,4G+5G                  |                                     |
| Ինտերֆեսներ                                    |   | LAN RJ-45 10/100 Մթիթ/լյու                        |                                     |

|                                   |  |     |     |
|-----------------------------------|--|-----|-----|
| Ընդունան դիապազոնը                | 47.25 UՀց - 867.25 UՀց   |     |     |
| Սուտացյալ դիմուրություն           | 75Ω  |     |     |
| Տեսավայրերի սառնարտներ            | PAL, SECAM   |     |     |
| Ակտիվի առավելագույն քանակ         | 100  |     |     |
| Թվային թրմաներ                    | DVB-T/T2/C/S/S2  |     |     |
| Պատվիրի ռեժիմներ                  | Ստանդարտ / պայծառ / սպրոռ / պինտևայր / խաղ / Ենթագայի պահպանում        |     |     |
| 3D-կառարարավոր գորիչ              | կան  |     |     |
| Դիմավորի առողմակի մաջում          | կան  |     |     |
| Բայոնս                            | կան  |     |     |
| Զայսի ռեժիմ                       | Ստանդարտ / Կենցաղի / Ասորու / Ֆիշ/Երաժշություն / Նորություններ / Ալյու |     |     |
| Dolby/dolby+ surround             | կան  |     |     |
| Էկրանային մելոդիկ լեզուն          | Հայերն   |     |     |
| Սովորիելան                        | կան  |     |     |
| Հակեվածի սահմանական տեղադրում     | կան  |     |     |
| Ծրագրի թարմացում                  | USB և ինտերնետ   |     |     |
| Ձևի ժամանակաշափ                   | կան  |     |     |
| Ծնողական վերամկում                | կան  |     |     |
| Գույսային շերտամատիճան            | Ձերդ / Սարդ / Սանդարտ  |     |     |
| ARC                               | կան  |     |     |
| CEC                               | կան  |     |     |
| Վիդեոլույսելեր                    | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, AVS                          |     |     |
| Սույնովորույսելեր                 | MPEG1 layer1-2, MPEG2 Layer 2, DD, AAC                                 |     |     |
| Ֆոտոլույսելեր                     | JPEG, BMP, PNG   |     |     |
| Բարձրախունընթիր նյասին հզրություն | 2x10 Կտ  |     |     |
| Գնահատված լարում                  | 220-240 Վ ~50/60 Հց  |     |     |
| Գնահատված հզրություն (Կտ)         | 160  | 180 | 230 |
| Սպասումը պասման ռեժիմներ          | ≤0.5 Կտ  |     |     |
| Ցուցականվարան վահանակ             | Հայերն կառավարմաբ  |     |     |
| Էներգասպառականությունային դաս     | □  |     |     |



- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not install liquid containers on the device. Do not expose the device to drops or splashes.
  - Do not use or store flammable or combustible materials near the device, as this may lead to a fire or explosion. Do not place any sources of open flame (lit candles, cigarettes or incense sticks) on the top of the TV.
- WARNING:** to prevent the spread of fire, always keep candles and other sources of open flame away from the device.
- When installing the TV, it is necessary to maintain a distance of at least 4 cm between the TV and other objects (wall, shelf, furniture sidewalls, etc.) to ensure proper ventilation. Lack of ventilation can lead to a fire or problems with the device due to its excessive heating.
  - This product is intended for use ONLY (!) with the type of power supply indicated on the label. If you are not sure about the type of power supply in your home, contact your local electric power company.
  - Do not overload power outlets, extension cords or adapters, this may cause a fire or electric shock.
  - Before installing the TV, make sure that the voltage in your network corresponds to the voltage indicated on the device nameplate.
  - For safety reasons, most devices are recommended to be plugged separately into an outlet without using various tees and splitters.
  - The plug of the device is used to connect / disconnect the device to / from the mains, it must be easily accessible.
  - When you mount the device on the wall, install it according to the instructions provided by the manufacturers of the bracket/TV.
  - Do not place the product on an unstable stand, tripod or table. Installing the product on an unstable surface may cause it to fall, as well as damage to the product.
  - Always place the TV on furniture that can safely hold it. Make sure that the edges of the TV do not go beyond the furniture on which it stands.
  - Never put objects into the TV through holes or openings. There is a high voltage in the device, and inserting an object can lead to electric shock and/or short circuit of the internal parts. For the same reason, do not allow water or other liquid to get on the product.
  - This device must only be serviced by an authorized and properly trained technician. Opening the lid or other attempts to repair the device by the user, may cause serious damage or death due to electric shock, as well as fire.
  - If the appliance needs repair, make sure that the service technician uses spare parts specified by the manufacturer or having the same characteristics and efficiency as the original spare parts. The use of foreign parts may lead to fire, electric shock and/or other risks.
  - When the service or repair is completed, ask a specialist to do a safety check to make sure that the TV is in proper working condition:
  - Do not allow children to play with the plastic bag in which the TV was packed. If the requirement is not met, it may result in suffocation.
  - Batteries (battery pack or installed batteries) should not be exposed to excessive heat (sunlight, fire, etc.). Do not dispose of batteries with household waste. Return them to the collection point of old batteries.

- Install the antenna away from high-voltage power lines and communication cables and make sure it is installed securely. If the antenna touches a power line, touching the antenna may cause a fire, electric shock, or serious damage.

#### 1. Operating conditions:

- air temperature from 15 to 35 °C
- relative humidity from 45 to 75%
- atmospheric pressure from 86 to 106 kPa (650 to 800 mm Hg)

2. - Means alternating current.  
--- Means direct current.

#### Safety instructions

1. Read and save these instructions. Follow the instructions and follow all warnings.
2. Do not use the appliance near water.
3. Do not close the ventilation. Do not cover the ventilation openings with objects such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
4. Do not install near heat sources such as radiators, heaters, stoves or other appliances (including amplifiers) that emit heat.
5. Do not use a power outlet that is damaged or does not fit the type. Make sure that the plug and socket are properly connected. Protect the plug and socket from dust and contact with metal objects.
6. Tell the children that it is dangerous to climb on furniture to get the TV remote control.
7. If you use a mobile TV stand, then be careful when moving it to avoid injury from tipping over. Unexpected stops, excessive efforts and uneven floor surface can cause the product to fall off the stand.
8. For additional protection of the device during a thunderstorm or when it is left unattended and not used for a long time, unplug it from the outlet and disconnect the cable system.
9. For maintenance, contact qualified service personnel. If the power cord is damaged, its replacement must be carried out by the manufacturer, service department or qualified personnel to avoid danger.
- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of life experience or knowledge, unless they are supervised or instructed to use the device by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to prevent playing with the device.

#### NOTE:

Do not plug the TV into an outlet with power above the specified range. Before connecting to an external device, please first make sure that the TV and the external device have been disconnected. Before switching on, check that the name and color of the plugs and connectors match.

Please, when disconnecting the power cord, hold on to the insulated part of the plug, do not touch the metal part.

#### NOTE:

Disposal of this product must be carried out in accordance with local regulations. Do not dispose of this product with general household waste disposal. Sometimes, several inactive pixels can be displayed on the screen as a fixed blue, green or red dot. Please note that this does not affect the performance of your product.

Do not touch the screen, do not hold your fingers on it for a long period. This may produce a temporary distortion effect on the screen.

It is not recommended to keep a real (static) image on the screen for a long time, and also it is not necessary to make the image too bright: reduce the brightness and contrast when the image is real (static).

#### 2. SCOPE OF SUPPLY

- Television – 1 pc.
- Remote control unit (RC) – 1 pc.
- RC battery\* – 2 pcs.
- Removable foot – 2 pcs.
- Set of screws for foot attachment – 1 pc.
- Set of rubber washers for feet\* – 1 pc.
- User Manual – 1 pc.

\*supplied optionally.

#### 3. ASSEMBLY

##### Installing the Feet

1. Open the box and remove the TV and the feet.
2. Ensure that the television is turned off.
3. Remove protective film from the TV and the feet.
4. Lay the TV, with the screen down, on a soft surface to prevent damage.
5. Insert the feet into the sockets in the bottom of the TV.
6. Fasten the feet using all the screws included in the supply.
7. (optional) After fastening the feet to the TV housing insert the rubber washers from the accessory set into the respective openings in the bottom part of the feet.

##### Mounting the TV to a wall

1. Carefully lay the TV on a table covered with soft fabric to avoid scratches.
2. Use a screwdriver to remove the screws fastening the stand/feet. Remove the stand/feet. Be careful to avoid damaging the parts.
3. Set up the wall mount so that it can be fastened to the wall as shown in Figures 3 and 4.
4. Drill 4 holes in the wall (the scale is shown for reference) and screw in the 4 anchor bolts.
5. Use a screwdriver to screw in the bolts on the back side of the TV as shown in Fig 4. Place the TV on the wall.


#### NOTE:

1. The TV wall mount complies with the VESA standard.

2. The use of the wall mount is optional.

3. There should be no other objects on or near the wall when mounting the TV.

- The TV should be mounted to the wall by a skilled technician.
- Observe the assembly instruction when mounting the TV.
- The pictures are shown for reference.




| Model                   | CT-8558  | CT-8565  | CT-8575   |
|-------------------------|----------|----------|-----------|
| Size without stand (mm) | 1293x749 | 1452x835 | 1672x959  |
| Size with stand (mm)    | 1293x804 | 1452x899 | 1672x1035 |
| A (mm)                  | 1293     | 1452     | 1672      |
| B (mm)                  | 804      | 899      | 1035      |

| C (mm) | 749  | 835  | 959  |
|--------|------|------|------|
| D (mm) | 84   | 90   | 94   |
| E (mm) | 42   | 51   | 56   |
| F (mm) | 212  | 243  | 354  |
| G (mm) | 1248 | 1389 | 1591 |


#### 4. STARTING OPERATION FRONT PANEL OF THE TV

Please carefully read the relevant sections "Important Notices and Warnings" and "Safety Precautions" before operating the appliance.




Remote control sensor / Power indicator

#### BACK PANEL OF THE TV



#### SIDE PANEL OF THE TV CT-8558, CT-8565



1. LAN - LAN RJ-45 local area network connection port. Use a LAN cable with RJ-45 connector (not included).

2. HDMI - HDMI port allowing the connection of an external speaker system via the audio return channel (ARC) HDMI. HDMI with ARC function for CT-8558, CT-8565, HDMI2 models with ARC function for CT-8575.

3. USB - port for connecting USB 2.0 type devices (operates in "Media player" mode).

4. ANT1 - antenna connection port (75 Ohm).

5. ANT2 (SATELLITE) - satellite antenna connection port.

6. DIGITAL AUDIO OUT - coaxial digital audio outlet.

7. AV - TV inlet connections for left/right audio channels from different sources with a composite intake signal connected.

8. COMMON INTERFACE - slot for CAM module connection.

9. - headphone connection port.

10. - Power ON/OFF button.

NOTE: the inlet/outlet connection options may differ depending on the specific model.

#### STARTING OPERATION

##### Using the Remote Control

- Point the RC unit towards the RC sensor located on the TV. The RC may not work if is some object located between it and the RC sensor on the TV.

- The RC may not work properly if the TV is operated in a brightly lit room.

- The maximum effective range for proper operation of the RC unit is approximately 7 meters.

#### Replacing RC Batteries

Replace depleted batteries without delay. Install the batteries according to instructions to ensure proper operation of the RC unit.

**ATTENTION!** Incorrectly installed batteries can cause an explosion. Replace the batteries with batteries of the same or equivalent type.

#### Installing the Batteries into the RC Unit

1. Open the cover on the back side of the RC unit.
2. Insert two AAA type batteries. Ensure that the "+" and "-" markings on the battery ends are aligned with the markings inside the battery compartment.
3. Close the battery cover.

#### Turning the TV On and Off

- Turning the TV on:  
Connect the TV to power supply. If the TV has a main power switch, switch it on first. In the standby mode press the power button on the RC unit to turn the TV on.
- Turning the TV off:  
Press the power button on the RC to switch the TV to standby mode.  
Do not leave the TV in standby mode for a long time. It is recommended to pull the plug from the electric socket.

#### NOTE:

In case of an accidental power failure the TV will automatically return to standby mode when the power supply is restored. Avoid frequent power startups and shutdowns in order to ensure proper functioning of the TV; it is recommended to pull the plug from the electric socket in case of an accidental power failure.

#### REMOTE CONTROL UNIT (RC)




#### NOTE:

The RC buttons may differ from the images in the User Manual.

#### Initial Setup

1. Connect the TV to an electric socket and press the O (ON) button on the RC unit or the TV housing. Wait for the TV to start up and display the greeting message. Then press OK on the RC.
2. Read the user agreement and press OK on the RC.
3. Select the method to connect the TV to the Internet: via Wi-Fi or a local area network. If a wireless network is used, find its name on the list, press OK on the RC and enter the network password. To connect to a local network simply connect the LAN cable and select Local Network. If you do not wish to connect the TV to the Internet, press Skip – the system will proceed to RC connection (see Section 7). Note that you will not be able to watch Internet TV channels and videos and the TV's software will not be updated without an Internet connection.
4. The TV will start searching the Internet for software updates. Wait for the operation to complete.
5. Enter your Yandex account:
  - If you have the Yandex application installed in your smartphone and you are authorized in it, open it, press the camera icon in the search field and scan the QR code displayed on the TV screen.
  - If you have no Yandex application, open the web browser in any PC connected to the Internet and enter [yandex.ru/activate](http://yandex.ru/activate) in the search prompt. If an authorization dialog is displayed – enter your account data. Then enter the code from the TV screen and press Enter.
  - If you use two-step authorization in your Yandex account, open the Yandex.Key application and scan the QR code displayed on the TV screen.
6. Wait for the authorization to complete and press OK on the RC.
7. A request for RC connection to the TV via Bluetooth will now be displayed. To initiate the connection simultaneously press and hold the volume up and volume down buttons until the indicator flashes. When the connection is established the TV's home screen will open.

#### HOME SCREEN



Search – select to find a video on the Internet.

**Main** – TV channels and videos recommended personally to you. The more videos and shows you view, the more accurate the recommendations will become. In this section you can also activate "MyBroadcast", a channel on which the programme listing is compiled based on your preferences.

**TV** – analog, digital, cable, satellite and Internet channels available on the TV.

**Movies** – thousands of films: from the legends of cinematography to new arrivals and exclusive offers\*.

**Serials** – the best Russian and foreign TV/movie serials\*.

**Bloggers** – YouTube videos.

**Cartoons** – animation serials, short and full length animation movies\*.

– TV Applications (see "Using the Applications" Section).

– TV Setup (see "Setup" Section).

– Account Management (see "Add Account" Section).

\*Requires the Yandex.Plus or KinoPoisk subscription. The current promo codes or promo periods also apply.

#### SETUP

##### Connect an RC Unit or Other Device via Bluetooth

If you have not already linked the RC unit and the TV via Bluetooth, you can do it afterwards, otherwise you will not be able to use Voice Input. Besides, you can also connect a keyboard, mouse, joystick or other control device:

- In the Home Screen press , then select Device Setup and, in the RC and Accessories section, select Add Device.
- Set the device to the connection mode. If you want to link an RC, simultaneously press and hold both volume control buttons until the indicator flashes.
- Wait for the TV to detect the device and connect to it.

#### Changing the Date and Time

- In the Home Screen press , then select the Device Setup section, then select Date & Time.

##### Change settings:

- To enable the date and time to be automatically updated via the Internet, press Automatic Date and Time Setup and activate the option Use Web Time. If the time for the wrong time zone is displayed, return to the date and time settings menu, click Select Time Zone and select the time zone of your region.
- If you wish to set the date and time manually, click Automatic Date and Time Setup and deactivate the option Use Web Time. Then enter the desired date and time in the date and time setup menu.

#### Changing the Screen Settings

- In the Home Screen press , then select Image.

##### Change the settings:

- **Backlight.** Changes the screen brightness.
- **Image Mode.** The brightness, contrast, edge smoothing and other settings selected for the specific type of video. Select the mode that corresponds

to what you watch most often: e.g. the Sport mode will be best for sports programmes and videos.

- **Color Temperature.** The color shade superimposed on the picture. Usually, video will look best at standard or warm color temperature, however it may be worth it to experiment and choose the temperature that suits you best.
- **Noise Reduction.** When this option is activated the TV will try to automatically enhance the picture: remove noise and blur. If you usually watch high quality video, you can leave noise reduction at the medium level or turn it off.
- **Image Format.** Sets the screen size ratio. The default screen ratio is 16:9, as it fits most TV channels and videos. If you watch videos of a different format or want to magnify the picture, select the appropriate item on the list.
- **MEMC.** Makes the picture smoother and sharper by adding extra frames to the videos. This setting is not required for good quality video: you may turn it off or leave it at medium level.

#### Changing the Audio Settings

- In the Home Screen press , then select Sound.
- Change the settings:
  - **System Sounds.** Turn it off if you do not wish the RC commands (menu navigation, text input, etc.) to be accompanied with sounds.
  - **Volume Equalization.** Equalizes the volume of different channels and videos, so that the sound does not drastically change when switching between channels.
  - **3-D Sound.** Processes the sound in such a way that it has a surround effect even from the 2 speakers of the TV.
  - **Audio Mode.** Sound settings selected for the specific type of video. Select the mode that corresponds to what you watch most often: e.g. the Music mode will be best for music video clips.
  - **Digital Audio Output.** Select between digital or analog audio signal transmitted to the external audio system. Select PCM to force digital audio output, Auto – the TV will independently determine the type of transmitted audio signal and OFF if you don't wish to transmit digital audio. Some audio systems cannot receive digital audio signal. In this case turn digital audio output off or switch it to Auto.

#### TV Channel Setup

##### Search for Analog Channels

- Connect the antenna to the TV as shown in the "Antenna Connection" section.
- In the Home Screen press , then select Channel Setup and choose Analog TV.
- If you wish to find all available channels, click on Automatic Channel Setup. To add a channel manually, select Manual Channel Setup and enter the parameters of the desired channel.

##### Find Digital Channels (Antenna)

- Connect the antenna to the TV as shown in the "Antenna Connection" section.
- If the TV service provider requires the use of a decoder card, insert the card into the COMMON INTERFACE slot on the back panel of the TV.
- In the Home Screen press , then select Channel Setup and choose Digital TV Antenna.
- In the Country list, find your country.

- Select the channel storage procedure. Activate the LCN option to store the channels in the sequence defined by the TV broadcast provider, or deactivate it if you wish that the channels are arranged according to frequency. This option is only available with automatic channel setup.
- If you wish to find all available channels, click on Automatic Channel Setup. To add a channel manually, select Manual Channel Setup and enter the parameters of the desired channel.

##### Find Digital Channels (Cable TV)

- Connect the antenna to the TV as shown in the "Antenna Connection" section.
- If the TV service provider requires the use of a decoder card, insert the card into the COMMON INTERFACE slot on the back panel of the TV.
- In the Home Screen press , then select Channel Setup and choose Digital TV (Cable).
- In the Country list, find your country.
- If you wish to find all available channels, click on Automatic Channel Setup. To add a channel manually, select Manual Channel Setup and enter the parameters of the desired channel.

##### Find Satellite Channels

- Find the satellite connection parameters from your satellite TV provider:
  - Satellite names, longitude direction and angles, group (band).
  - Satellite transponder specifications: frequency, data transfer speed, polarity.
  - Specifications of your satellite dish, converters (LNB) and switchers: converter type, DISEqC protocol version and switching signal tone, as well as if the switcher supports the Toneburst technology.
- Connect the antenna to the TV as shown in the "Antenna Connection" section.
- If the TV service provider requires the use of a decoder card, insert the card into the COMMON INTERFACE slot on the back panel of the TV. You can find detailed information on the card in the "Connecting a CI+ Conditioned Access Module".
- In the Home Screen press , then select Channel Setup and choose Satellite TV.
- Check if the parameters of each satellite at which the antenna is aimed are specified correctly: find the satellite on the list, then press and hold the OK button on the RC; a popup menu will appear. Select Edit in the menu. If the desired satellite is not on the list, press  and enter the parameters of the satellite.
- Select the satellite, go to the Transponder list and find the transceivers of the satellites from which the antenna will receive the signal. Check if the parameters of each transponder are specified correctly: select the transponder, then press and hold the OK on the RC; a popup menu will appear. Select Edit.
- Select the satellite, go to the Scanning Parameters list and enter the switcher and converter settings.
- Press Start Search and specify the search parameters:
  - **Search Type.** Select Network Search, if you have specified the correct transponders; the TV will quickly poll them and compile a list of channels. If you are not sure that the transponder parameters are set up correctly, use the Blind Search option; the TV will scan the whole frequency range of the satellites and independently detect the transponders and the channels available on them.

- **Channel Type.** If you want the TV to store only free-of-charge channels, select Free Channels. In order to store both free and paid channels, choose All Channels.
- **Service Type.** Specify which type of channels will be stored: television (DTV), radio or all.
- Click Start Search and wait for the satellite scan to complete. This can take up to 30 minutes.

##### Add Channel to Favorites

The selected channels will be displayed in the Favorites group of the channel list, so they can be found quickly.

To add a channel:

- In the Home Screen, press TV.
- Select a channel, then press and hold the OK button on the RC until the  symbol appears near the channel name.

##### Activate Child Mode

- In the Home Screen press , then select Device Settings and choose Parental Control.
- Set the access code: children will not be able to change parental control settings without knowing the password.
- Select the level of search filtration and age limitations.

Next time when you attempt to open the Parental Control menu, the TV will require the current PIN code to be entered. If you forget the code and enter the wrong code five times, the TV will require the code to be reset. Enter the master PIN code 0000, then define the new code.

##### Re-Connect to the Internet

If the TV has been connected to the Internet with a cable, disconnect it and re-connect as described in the "Connecting External Devices" section.

To re-connect the TV to Wi-Fi:

- Disconnect the cable from the LAN port if the TV has been connected to the Internet with the cable.
- In the Home Screen press , then select Network.
- If you want to re-connect the TV to a network the password of which has been changed, delete it first. To do this, select the network in the available networks list and click Delete the Network.
- Find the desired network in the list of available networks and enter its access password.

##### Add Account

If you use the TV together with your family, add the accounts of your family members to the TV. You will be able to switch between accounts: the watching history will not be mixed, therefore the lists of TV channels and videos recommended for each family member will be more accurate.

To add an account, in the Home Screen press , select Add User and follow the instructions on the screen. The added account will automatically become active – the recommendations will be chosen taking into account the owner's preferences, his/her Plus or KinoPoisk subscriptions will also be used.

If any of the accounts is no longer needed, exit from it: in the Home Screen press , then choose an account and press Exit Account.

#### Update Software

The TV automatically searches for software updates and installs them. If you wish to check the current software version or update it manually, proceed as follows:

- In the Home Screen, press , then go to the Device Settings section.
- Select About the Device. The current software version will be displayed in the Build section. In order to update the software, press System Update.

#### Restore Default Settings

In the Home Screen, press , then go to the Device Settings section and select Storage and Reset. Press Default Settings, confirm the action and wait for the reset to complete. Then set up the TV once again.



#### Other Settings

For other TV settings refer to the information available at [yandex.ru/support/smart-tv](http://yandex.ru/support/smart-tv).



#### Watch TV Channels, Movies, Serials and Videos

This TV does not require to be connected to a cable, satellite or analog TV broadcast network; it already provides the possibility to watch dozens of Internet TV channels. And if you have a Yandex.Plus or KinoPoisk subscription, you can chose a film or serial from the KinoPoisk library.

To watch a TV programme, film, serial, video blog or cartoon, select the desired menu section in the left section of the screen. If you do not know what to watch, go to the Main section: it contains the videos recommended to you.

#### Search for Videos on KinoPoisk or on the Internet

In order to find a video on the Internet or a movie in the KinoPoisk\* library, select Search in the left section of the screen and type in the name of the video.

Besides, you can enter the name by voice input. To do this, press the button  on the RC and say what you want to find. Voice input is only active if the RC is connected to the TV via (see "Connect an RC Unit or Other Device via Bluetooth").

#### Play a Video from an External Device

- Connect the TV and the device as described in the "Connecting External Devices" section.
- Press the  button on the RC, then find the source to which the device is connected in the signal source list.

\*A Yandex.Plus or KinoPoisk subscription is required for movies and serials. An active promo code or promo period will also apply. Internet TV programmes and videos can be watched free of charge.

#### Play Media Files from a USB Storage Device

The TV supports the following USB storage devices:

- up to 2 TB capacity with the NTFS file system;

- up to 128 GB capacity with the FAT32 file system;
- up to 2 GB capacity with the FAT16 file system.

**NOTE.** The TV may be incompatible with some external USB devices. Besides, some USB devices may require an external power supply.

Media files of the following formats can be played:

**Pictures** - PNG, JPEG, BMP.

**Music** - AAC, MP3 (32–320 kb/s). For the TV to correctly display the author and track name the metadata in the MP3 file should be in the ID3v2.4 format and use the UTF-8 character table.

**Video** - AVI, TS, VOB, MP6 (MPEG-2), MP4, MKV.

**Subtitles** - SRT (Unicode). To read the subtitles correctly, the .SRT file should be stored in the same folder as the video and both files should have the same filename. Besides, ensure that the subtitle text is in the Unicode format.

For safe connection of USB data carriers refer to the "Connecting External Devices" section. In order to play a media file, in the Home Screen press  and start the Media Player application. Once in the application, find and open the desired file - movie, photo or audio track.

#### Play Sound Via External Audio System or Headphones

Plug the audio system or headphones cable into the port on the back panel of the TV. An audio system should be connected to the DIGITAL AUDIO OUT port, the headphones - to the 3.5 mm audio port. Sound will be immediately played via the connected device.

For detailed information refer to the "Connecting External Devices" section.

#### Using the Applications

You can start third-party applications on the TV, such as: browsers, media players, online cinema applications, etc. Some of them are preinstalled; others can be installed from the application store in the TV.

In order to start an application, in the Home Screen press , then select the desired application. If the application is already installed, wait for it to start up. If the application is not installed, press Install.

#### Transmitting Video Signal from Smartphone or Tablet

In the Home Screen, press  and start the Screen Mirroring application. Then activate the broadcasting function in the smartphone or tablet and select the TV from the list of available devices.

For detailed information on screen mirroring refer to the operating documentation of your smartphone or tablet.

#### Restart or Turn Off the TV

Press and hold the power button on the RC unit or the TV housing. The shutdown or restart commands will appear on the screen – select the desired option.

#### 5. TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

##### Troubleshooting

If you experience any malfunctions during TV operation, turn it off and on again. You can also use the table below to identify and eliminate malfunctions. If the malfunction cannot be eliminated, contact a technical service center.

| PROBLEM  | SOLUTION   |
|--|--|
| The TV will not turn on (the standby mode indicator does not light)  | Check connection of the TV's power cable to the 220–240 V ~50/60 Hz power supply grid. Check for voltage in the electric socket. Disconnect the power cable from the electric socket, wait for 2 to 3 minutes and plug it in again. Check operation of the RC unit   |
| No TV signal reception   | Check correctness of the TV setting. Select another TV channel. Check correctness of antenna/cable connection. There may be an antenna failure or a temporary loss of transmitting station signal  |
| No sound is played   | Check sound volume setting. Ensure that the sound is not muted with the  button. Check correctness of sound system selection in the channel settings. Check correctness of the sound settings   |
| Disturbed image color rendering  | Check correctness of color system selection in the channel settings. Check correctness of the image settings. The signal from the transmitting station may be weak or disturbed, select a different channel  |
| The TV cannot be controlled from the RC unit   | Open the RC battery compartment and replace the batteries. Point the RC unit emitter directly at the RC sensor on the front panel of the TV. There should be no obstacles (furniture items, etc.) between the RC unit and the RC sensor of the TV. The distance between the RC unit and the RC sensor of the TV should not exceed 5 meters, and the angle of deflection from the imaginary line perpendicular to the screen should not exceed 20 degrees |
| Blinking image or stripes in the PC-HDMI mode  | Incorrect computer settings. Start up the computer in safe mode and select the right screen settings   |
| Individual small dots (pixels) appear on the screen  | This TV is equipped with a high-resolution LC screen matrix. The modern matrix manufacturing technology allows for the occurrence of individual small dark or colored dots (pixels) in the screen image, which do not disturb the overall image perception. All matrices have been factory tested and comply with the industry standards for this product group  |
| The USB does not work  | Disconnect the USB storage card (external USB device) from the TV's USB interface. Carefully reconnect the device  |
| Some files on the USB device cannot be read  | The types of files readable via the USB interface should comply with the specification. Ensure that the TV supports this type of files (see the "Play Media Files from a USB Storage Device" section)  |
| Cracking or humming sound during operation or upon shutdown  | This is a normal occurrence caused by thermal contraction of the plastic during temperature and humidity fluctuations. The TV can emit a quiet humming noise caused by electric circuit operation. This is not a malfunction   |
| Slow response to control commands  | The TV requires a certain time for the proper execution of a control command. Make a sufficient break between different control inputs to ensure stable operation of the TV. This does not affect the functionality of the TV and is not a malfunction   |
| Online video playback is jerky or retarded   | Stop the playback, wait for 2 to 3 minutes, then resume the playback. The wrong tariff plan may have been selected with your Internet provider. It is recommended to use a tariff plan with a minimum data transfer speed of 10 Mbit/s. The speed can be reduced if additional wireless devices are connected to your home WLAN router. Check the router specifications and settings, replace the router in case of malfunctions                         |
| One of the installed third-party applications does not work (or operates without sound, or has other malfunctions) | The problem is probably related to the software (application) itself. Try to start it again later. Contact the customer support service of the developer company. The manufacturer shall not be liable for the functioning of third-party applications   |

|  |  |
|--|--|
| Wireless mouse does not work (cannot be controlled)              | Install a new battery or replace the depleted wireless mouse battery. Ensure that there are no obstacles between the mouse and the transceiver connected to one of the TV's USB ports and these are located within "line of sight" from each other. Replace the wireless mouse if necessary  |
| An embedded menu is missing, control malfunctions occur          | Disconnect the TV from power supply, wait for one minute and plug it in again. Reset the TV to factory settings (see "Restore Default Settings" section)   |
| You have forgotten the login and password of your Yandex account | Use the suggestions in the Help section of Yandex.Passport: <a href="http://yandex.ru/support/passport/troubleshooting/">yandex.ru/support/passport/troubleshooting/</a>   |
| Internet connection problems                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensure there are no connection problems on the part of the Provider:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Try opening the <a href="http://yandex.ru">yandex.ru</a> website in a smartphone or computer. If there is no access, restart the router. If this does not help, contact your provider.</li> </ul> </li> <li>- Connect the TV to mobile Internet via your smartphone. If the TV connects and stably operates with a mobile Internet connection, then the Wi-Fi connection problem is probably related to your provider.</li> <li>- The Wi-Fi connection should be stable for proper TV operation. Place the smartphone near the TV and check the connection signal strength. If the indicator shows less than half of the maximum strength, move the TV closer to the router or connect it with a cable (see "Re-Connect to the Internet").</li> <li>- Restart the TV (see "Restart or Turn Off the TV").</li> <li>- Set up the Internet connection once again (see "Restart or Turn Off the TV")</li> </ul> |
| Problems with the Yandex.Plus or KinoPoisk subscription          | If you have a Yandex.Plus subscription – study the recommendations on the website <a href="http://yandex.ru/support/plus/troubleshooting.html">yandex.ru/support/plus/troubleshooting.html</a> . Information on KinoPoisk HD is available at <a href="http://yandex.ru/support/kinopoisk/subscription-kinopoisk.html">yandex.ru/support/kinopoisk/subscription-kinopoisk.html</a>  |

**Warning:** do not allow the image in the screen to remain static for a prolonged time. A high-contrast static image can leave a "shadow" on the screen. Usually this "shadow" will gradually disappear when the TV is turned off. This malfunction shall not be considered a guarantee case.

## 6. MAINTENANCE

Thorough and regular cleaning can extend the service life of your TV and prevent possible problems. Always turn the TV off and disconnect it from the electric socket before any cleaning activities. Use only dry cloth to clean the TV.

## 7. SPECIFICATIONS

| Model                                      | CT-8558                                     | CT-8565                                     | CT-8575                           |
|--|---|---|-----------------------------------|
| Net/Gross Weight (kg)                      | 13,6/16,7                                   | 17,8/23,7                                   | 26/33,6                           |
| VESA mount type                            | 200x200/M6                                  | 400x200/M6                                  | 400x200/M8                        |
| Active screen size                         | 57,5"                                       | 64,5"                                       | 74,5"                             |
| Screen size ratio                          |   | 16:9  |                                   |
| Resolution                                 |   | 3840x2160                                   |                                   |
| Frame rate (Hz)                            |   | 60  |                                   |
| Brightness (type: cd/m <sup>2</sup> ) (nt) | 280   | 330   | 350                               |
| Contrast ratio (standard)                  | 5000:1                                      | 5000:1                                      | 6000:1                            |
| Viewing angles (L/R)                       |   | 170°/170°                                   |                                   |
| Response time (TR+TF)/TYPE) (ms)           | 8   | 6,5   | 6,5                               |
| Number of colors                           |   | 1,07 G (8-bit+FRC)                          |                                   |
| Side panel                                 | LAN, 3xHDMI, 2xRF, COAX, MINI AV, 2xUSB, CI | LAN, 3xHDMI, 2xRF, COAX, MINI AV, 2xUSB, CI | 2xRF, 2xUSB, CI                   |
| Bottom panel                               | -   | -   | LAN, COAX, 3xHDMI, AV, HEADPHONES |
| USB port                                   |   | USB 2.0                                     |                                   |
| Operating system                           |   | Android 9.0 (Yandex OS)                     |                                   |
| Central processor (CPU)                    |   | Cortex A53x4                                |                                   |
| Graphics processor (GPU)                   |   | G52 (2EE) MC1                               |                                   |
| DDR memory capacity                        |   | 1,5 GB                                      |                                   |
| Flash memory (GB)                          |   | 8   |                                   |
| Bluetooth                                  |   | yes   |                                   |
| Wi-Fi                                      |   | IEEE 802.11 b/g/n, 2T2R, 2,4G+5G            |                                   |
| Internet                                   |   | LAN RJ-45 10/100 Mbps                       |                                   |
| Reception frequency range                  |   | 47.25 MHz – 867.25 MHz                      |                                   |
| Input resistance                           |   | 75Ω   |                                   |
| Video standards                            |   | PAL, SECAM                                  |                                   |
| Max. number of channels                    |   | 100   |                                   |
| Digital tuners                             |   | DVB-T/T2/C/S/S2                             |                                   |

|                                   |  |     |     |
|-----------------------------------|--|-----|-----|
| Image modes                       | Standard / Vivid / Sports / Movie / Game / Energy Saving |     |     |
| 3D comb filter                    | yes  |     |     |
| Dynamic noise reduction           | yes  |     |     |
| Balance                           | yes  |     |     |
| Sound modes                       | Standard / Live / Sports / Movie / Music / News / Auto   |     |     |
| Dolby/dolby+ surround             | yes  |     |     |
| Screen menu language              | Russian  |     |     |
| Multiscreen                       | yes  |     |     |
| Pre-Installed Applications        | yes  |     |     |
| Software update                   | USB and internet   |     |     |
| Sleep timer                       | yes  |     |     |
| Parental control                  | yes  |     |     |
| Color temperature                 | Warm / Cold / Standard                                   |     |     |
| ARC                               | yes  |     |     |
| CEC                               | yes  |     |     |
| Video codecs                      | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.265, AVS                   |     |     |
| Audio codecs                      | MPEG1 layer1-2, MPEG-2 Layer 2, DOL, AAC                 |     |     |
| Photo codecs                      | JPEG, BMP, PNG   |     |     |
| Speaker output                    | 2x10 W   |     |     |
| Nominal voltage                   | 220-240 V ~50/60 Hz                                      |     |     |
| Nominal power rating (W)          | 160  | 180 | 230 |
| Power consumption in standby mode | ≤0.5 W   |     |     |
| Remote control unit               | With voice control                                       |     |     |
| Energy Efficiency Class           | <input type="checkbox"/>                                 |     |     |

## 8. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

## 9. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 10 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. General Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product has the Certificate of Conformity

No EA9C RU C-CN.HB62.B.00722/22 of 19.07.2022.



## 10. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER, IMPORTER

Imported to EAEU by: 000 «Larina-Elektroniks». Address: Russia, 350080, Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861)

2-600-900.

## DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 36 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

## GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:
  - The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.
2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:
  - the appliance is used in strict accordance with the present manual;
  - the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.
4. The guarantee does not apply in the following cases:
  - mechanical damage;

- normal wear of the appliance;
  - non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
  - improper installation or transportation;
  - natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
  - ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
  - repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
  - use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
  - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
    - a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
    - b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
    - for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
    - for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.
  - 5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.
  - 6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.
  - 7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

- Сураныч, көлдөнүнү баштодон мурун, бул көрсөтмөн толгуу менен окуп чыгынын, анатан көлдөнүн конуу сактаган конюз. Коотуму ყырдаалын чыттыкешчи шана сиздин синапталыңыздын максималдууда индурумдуулугун камсыз қылуу учун ар дайым теменкүү сактыха чараларды аткарыңыз.
  - Синаптын бул тиришкүү шаймайна жана инер жай жана коммерциялык максаттар ушун көлдөнүлбүйт !
  - Сынапты - бул зынысы же кабель аркылуу берилген сурварттерду жана үндөрдү кабыл алу жана көрсүтүү үчүн электрондук түшүүш (анын ичинде телекорсустуу программалары же видео сигналдарды ойнотуучу түзмектерүүнүн сигналдары - мисалы, DVD/Blu-ray - йиңитүүчүлөр, олан - консоль ж.б.).

**ЭСКЕРТУУ: ЭЛЕКТР ТОГУНА УРУНБАШ ЧҮЧИН СЫНАЛГЫНЫ ЧАЧЫП, КӨЙГӨЙДҮ ЖОК  
КЫЛУУГА ӨЗҮҮКҮЗ АРАКЕТ КЫЛБАҢЫЗ! ЖАРДАМ ЧҮЧИН ТАСТЫКТАЛГАН АДИСТЕРГЕ  
КАЙРЫЛЫНЫЗ!**

## **1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР**

**ЭСКЕРТҮҮ: БОЛТУРБОО УЧУН КЫЙРАТУУЧУ ЭЛЕКТР ТОКОМ ЭМСЕ ПЫТАЙТЕССЕ РАЗОБРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР ЖАНА ЖОЮУГА БУЗУКТУГУ ӨЗ АЛДЫНЧА! ОБРАТИТЕССЕ ЖАРДАМГА СЕРТИФИКАЦИЯЛАНГАН АДИСТЕРГЕ!**

**А** Бир таралтуу үч бурчтуктун ичиндеги чагылган колдонуучуга жабылбаган «коркунчутуу чыңалуунун» бар экендигин эскертуүгө арналган.

▲ Үч бүртгүүтүн ичиндеги илөл белгиси, сиң көңүл бурушунуз керек болгон иштептуу жана техникалык тийлөв көрсөтмөлөрүн көрсөттөт. **КӨҢҮЛ БУРУУЗ:** Берилген енүмдүү жеккүрүүчүнүн жазуу жузүндөгү уруксатысы ээж кандай түрдө взерттууга аракет кылбагызы.

Берилген көлдөмнөдөгү сүрөттер жана иллюстрациялар шилтеме үчүн гана жана енумдун чыныгы көрүнүшүнөн айырмаланыш мүмкүн. Өнүмдүн дизайны жана муназадемелерүз эскеरтугусуз өзгөртүлүшү мүмкүн.

#### **ЭСКЕРТҮҮ:**

## МААНИЛҮҮ ЭСКЕРТҮҮЛӨР!

Электр шайманды туура эмес колдонуу же жеке жаракатка жана мүлкүү зиянга алып келиши мумкун. Бул енум эң жогорку колпсуздуук артыкчылыгы менен иштепил чыккан жана ивнурдуулган. БИРОК ТУУРА ЭМЕС КОЛДОНУУ ЭЛЕКТР ТОГУНА ЧУНУРГА ЖАНА РЕР ЧЫГУУЛАГЫ КЕЛИШИ МУМКИН.

- Болшу мүмкүн болгон коркунчтардын алдын алуү үчүн, еңүмдү орнотуу, иштегү жана заалоз болонча темеки көрсөтмөлөрдү аткарыныз.
  - Өндүрүүчү тарафынан сунушталган гана акессызларды колдонуу. Өн- дүрүүчү тарафынан сунушталған акессызларды колдонуу жарактатыра алып келишүү мүмкүн.

- Шаймандын үстүнү суусундугу бар идиштерди орнотпоку. Шайманды тамчылардан жана чыңчындардын тасирине душар ыкыбынча. Түзүктүн жыныда тез күйүчү же жыккүч заттарды көндөнбүз жана сактаскын, анткени бул ертке же жаълыру алып келиши мүмкүн. Ачык жалындын эч кандай булактардан (күйүгүлген шамдар, тамеки, жылар жицтүү таяжапар) сыйналынын үстүнү койбонуз.
  - Эскертуу: ерттун жаълын кетишне жол бербаш учун, ар дайым шамдарды жана ачык жалындын башка булактарын түзүктөн алыш кармаңы.
  - Сыйналынын орноттууда, турда жеденчүү канысы күшүп чынып сыйналынын менен башка нерсеплердин (дубах, шака, эмеректин капталдарды ж.б.) орталында кеминде 4 см аралыкты кармаңы. Желдептүнүн жоктуу ертке же ашыкча сыйыктан улам түзүктөн көйтгөлөрдө алып келиши мүмкүн.
  - Бул ви努 жалаа гана (!) этикеткасында көрсөтүлгөн электр менен камсыздоо турда менин шиғерт аяланылган. Эгерде сиз чүй түзүктөгүү электр энергиясынын түрүн билбесеңиз, жергилүктүү электр компаниясына кайрылыңыз.
  - Тармак розеткалардын, уазыртчыларды же адаттандырды ашыкка жүхтебеңүз, анын болуп ул аргытууга же элдеги тогтуу урунчуша алып келиши мүмкүн.
  - Сыйналынын орноттуудан мурун, сиздин тармагтастын чыншаш шайманды көрсөтүлгөн чыншасуна шайлаш көлөнүп көрүнүз.
  - Коопсуздуу чын шаймандардын көпчүлүгү, ар кандай чүлук сайдычтарды жана балчуучуларды көндөнбостон, розетка азынча сыйналынын сунушталат.
  - Түзүктүн сайдычы түзүктөгүү электр тармагына күйгүзүү, электр тармагынан ачыруү чүн күштүк кылат, ал онон жеткилигүү болуп керек.
  - Түзүктүн дубага орноттууда, аны сыйналы-кронштейнин индустрүччүлөрдүн берген көрсөтмөлөрүнэн ылайыл орноттууз.
  - Өнүмдүү түркүтүү эмэс астына койгүчтүн, штативдин, столдун үстүнү койбонуз. Түзүктүн түркүтүү эмэс жерге ортуу анын түшүп кетүгүсүнө, оптутуу жарааттарга, жана ошондой эле түзүмкөн чын кептирүү алып келиши мүмкүн.
  - Сыйналынын дайым аны коопсуз кармал турат турган эмеректин үстүнү көнүз. Сыйналынын чечтери үстүндө турган эмеректин чекчиринен чыкыгарын тешшериниз.
  - Эч качан сыйналынын ичине тешиктиринен же оюктарынан буюмдарды сабанды. Түзүктүн чүнчүдөн жоктору чынчалуу, ошондуктан ичине буюмдун кириши электр тогтуу урунчуга жана/же ичики белгүлүктүрдүн кыска туташусуна алып келиши мүмкүн. Ошол еле себебент түзүктүн үстүнү сунун же башка суюктуктун тегүлүшүнүн жол бербекиз.
  - Берилгенд түзүк ыгарым укуктуу жана түшүрүлгөн машыккан адис тарафынан төмөнкүш керек. Канкакты ачыу же көпдорнунчукун түзүктүн ондоого болгон башка аракеттери оор жаряката же электр тогтуун соккусунан жана арттан олумгүч алып келиши мүмкүн.
  - Эгерде шаймандын ондоо керек болса, төйлөөчү адис индуруүчүү тарафынан көрсөтүлгөн алмаштыруучу төмөнкүш көндөн жаткандырын же ортигандаду титиктерге окошо мунздэмделергө жана иштөө жөндөмдүүлүгүнө зе болгуп. Башка белгүлүктүрдүн көндөн ертке, электр тогтуу урунчуга жана/же башка коркунчукта алып келиши мүмкүн.
  - Төйлөв жана ондоо буткындан кийиң адистен коопсуздуудук төмөнкүш сунуранызды, сыйналынын түрү шигетенүнин ыныңчызы.
  - Балдарда сыйналы оропул келген пластик баштык менен ойонгото уруксат бербекиз. Бул тапалык аттарбада мунутгүч алып келиши мүмкүн.

- Батареялар (батареялардын болуму же орнотулган батарейкалар) ашыкча жылуулуктун (күндүн жарыгына, откө ж.б.) таасирине душшар болбош керек. Батарейкаларды тиричилик таштандылар менен чогуу ыргылпаңыз. Аларды эсси батарейкаларды кабыл алуу пункттарга кайрып бериниз.
- Антеннаны жокору чынчалдууды электр чубалгыларынан жана байланышын кабеддеринен алыс орнотууну жана анын коопсуз орнотулганын текшерициз. Эгер антенна электр чубалгыларына тийсе, антеннага тийүү арткы, электр тогуна урунчуга же оптуттуу жаракатта алып келиши мүмкүн.

#### 1. Кодлонну шарттары:

- абанын температурасы 15 ° - 35 ° С га чейин
- абанын салыштырылмау нындуулугу 45 - 75 %
- атмосфера басымы 86 - 106 кПа (сынал мамышасы 650 - 800 мм)
- 2. ~ Вэтерим токтуу билдириет
- == Түрүктүү токтуу билдириет

#### Коопсуздук буюнча көрсөтмөлөр

1. Берилген кодлонмону окуп, сактап көнүз. Көрсөтмөлөрдүр аткарыңыз жана бардык эскертуулупдердүр эске алыңыз.
2. Шайманды сугу жаңын жерде койбоноз.
3. Желдетүнүн жалпаңы. Желдетүү тешиктерин гезит, дасторкон, пардалар ж.б. сыйкытуу нерслөр менен жалпаңыз.
4. Радиатор, жылыгыч, меш же башка (анын инчиден күчтөкчү) жылуулук чыгарылган булактарынан жаңында койбонуз.
5. Бузулган же түрү шайш кебеген электр розетканы кодлонбонуу. Штепсель менен розетканын түрүн туташтырлыгынан текшерициз. Штепсель менен розетканын чандан жана метал буюмдар менен байланышын сактанаңыз.
6. Балдарга сыйналгынын башкаруу пультуу алуу учун эмеректин истүнүн чыгуу коркунучу жөнүндө айтып бериниз.
7. Эгерде сиа сыйнапты учун мобидик астына койгучуу кодлонуп жатсаңыз, анда аны жылдырууда сак болупцۇ, жылдыруу учурчада жаракат албаш учун. Күтүбханеги жерден тооктоопор, ашык күч жана попудун тегис заместиги енүмдүн койгучтан кулашына алып келиши мүмкүн.
8. Чагылгандау мезгилде же каросса жана узак убакыт бою кодлонулбай капталганда кошумча коргоочу учун, аны розеткандан сууруп, кабелдик тутумдуу суурунуз.
9. Техникалык тейлөө учун квалификациялуу тейлөө кызметкерлерге кайрылыңызыз. Камсыздо зымы бузулган болсо, анын алмаштыруусун индуруучу, тейлөө борбору же ошкоо квалификациялуу кызметкер аткарышы керек. Шайманды физикалык, сизимат же айын жандемдүүлүгүнүн кечирген болгон адамдарда (балдарга), жашоо таажирбасы жана билими болбондуктан кодлонгонго болбай, эгер аларды шаймандын кодлонуунун эрежесин билгел жана алардын коопсуздугу учун жоотуу адамдын көзөмөлүндө болбосо.
- Балдар шайманды менен ойнобшүүчүн, аларды көзөмөлшөв керек.

#### ЭСКЕРТҮҮ:

Сыналгыны белгилген диапазондан ашкан кубаттуулугу бар розеткага туташтырабаңыз. Тышки түзүмкөө туташтырудан мурун, суралы, биринчиден сыналы менен тышки түзүмкүн чыруулупчин таңтасы. Күйгүзүүдүн мурун сайбыч менен оюнтырынан аты менен иңчүндүн шайкештигин текшериниз. Суралыч, камсыздо зымынын ажыратууда сайгычтын изоляцияланган жеринен карманыз, метал балмунун копнуузуда тийизбециси.

#### ЭСКЕРТҮҮ:

Бул енүмдүн утильдештиштуусу жергиликтүү эрежелерге ылайык жүргүзүлүшү керек. Бул енүмдүн жалпы тиричилик таштандылары менен бирте ыргылпаңыз. Кээдэй бир нече активдүү пиксель экранда түрүктүү көк, жашын же кызын чекит катары көрүнүш мүмкүн. Көңүл бурунчук, бул сиздин енүмдүн индурумдүүлүгүнэ таасир этпей. Экранда көрүнүштүү түйизбен, анын устүндө бармактарыңызды узак убакытта чейин кармабаңыз. Бул экранда убакытуу бурмалло таасирин пайда кылышы мүмкүн. Экранда кыймылсыз (статикалык) сүрүтүү узак убакытта каталыру суунуштапбай, ошондой эле сүрүтүү ве жарык қылунун какети жөн: сүрүт кыймылсыз (статикалык) болгондо жарыкты жана контрастты азайтыңыз

#### 2. ТОЛУКТУК

- ТВ - 1 д.
  - Пульт (РБ) - 1 д.
  - Пульттун батареясы\* - 2 д.
  - Алынуучу буту - 2 д.
  - Стенддерди бекитүү учун буралмалар толтому - 1 д.
  - Стенддердүүрүн резина шайбалардын комплекти\* - 1 д.
  - Кодлончукчунуу кодлонмосу - 1 д.
- \*опция катары берилет

#### 3. МОНТАЖ

##### Бут орнотуу

1. Сатыу күткачысын таңгактан чыгарып, телевизордун корпусун жана стенддин чыгарынчы.
2. Телевизор күчкүн текшерициз.
3. Телевизордун шкафаынын жана стендинин бетинен коргоочу пленканы алып салыңыз.
4. Телевизордун экранына зымын көлтириббө учун аны жумшак жерге жаткырыңыз.
5. Стенддин буттарын телевизордун астындағы оюнтарга киргизиниз.
6. Комплектке киргэн бардык буралмалар менен стенддерди бекитиңиз.
7. (Милдеттүү эмтөп) буттарды телевизордун корпусуна бекиткендөн кийин, аксессуарлар толомончада жабуучу резина болорду стенддердин түбүндөгү тиешенүү тешиктерде орнотуунуз.

#### Телевизорду дубалга орнотуу

1. Сыналгы чийилик кабашасы учун жумшак чүлүрвек менен жабылган устелдүн истүнне алыңыз.
2. Стенддин астында бутундагы бурагычтарды бурагыч менен башотуңуз. Стендди алып салыңыз. Бул кадамдарды кылдаттың менен аткарыңыз.


3. Кронштейнді 3 жана 4-сүрөттергө ылайык дубалга бекитиле турғандай кылып туураланыз.


4. Дубалга 4 тешик (шакала маалымдама үчүн берилген) бургула жана ал жерде 4 болтты бекемдейтін.

5. 4-сүрөттөр көрсөтгөндөн телевизордун артындағы бурагычтарды бурагыч менен бекитиңиз. Телевизорду дубалга көнүз.

#### ЭСКЕРТҮҮ:

1. Телевизор монтаждо VESA стандартына ылайык келет.
2. Дубалга кронштейнді кодлоннуу зарып эмес.
3. Монтаждо иштерин жүргүзүүдө дубалдын жаңында жана дубалдын алдында башка нерслөр бөлбөшү керек.
4. Орнотуу квалификациялуу адам тарафынан жүргүзүлүшү керек.
5. Монтаждоодо, кронштейндін чогуттуу буюнча нускамаларды аткарыңыз.
6. Чийимелер сиздин маалыматыңыз үчүн.






| Түрү                   | СТ-8558  | СТ-8565  | СТ-8575   |
|------------------------|----------|----------|-----------|
| Стендсиз көлем (мм)    | 1293x749 | 1452x835 | 1672x959  |
| Стенд менен көлем (мм) | 1293x804 | 1452x899 | 1672x1035 |
| A (мм)                 | 1293     | 1452     | 1672      |
| B (мм)                 | 804      | 899      | 1035      |
| C (мм)                 | 749      | 835      | 959       |
| D (мм)                 | 84       | 90       | 94        |
| E (мм)                 | 42       | 51       | 56        |
| F (мм)                 | 212      | 243      | 354       |
| G (мм)                 | 1248     | 1389     | 1591      |


#### 4. АСПАЛТЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

##### ТЕЛЕВИЗОРДЫН АЛДЫҢҚЫ ПАНЕЛИ

Орнотуудан жана колдонуудан мурун «Маанилүү эскертуулар жана алдын ала кам көрүүлөр» жана «Көпсүздүк бөйнөч нускамалар» тиешелүү белгүмдерүүн кылдат окуп чыгыңыз.




СЫНАЛГЫНЫН АРТКЫ ПАНЕЛИ





СЫНАЛГЫНЫН КАПТАЛ ПАНЕЛИ

СТ-8558, СТ-8565



СТ-8575



1. LAN - RJ-45 LAN туташтырычы. Тармакты туташтыруу учун RJ-45 сайгычы бар LAN кабелин (берибейт) колдонунуз.

2. HDMI - HDMI үчүн киргизүү, Audio Return Channel (ARC) HDMI аркылуу тышкы аудио системасын туташтыруу мүмкүнчүлүгү. HDMI 1 функциясы менен ARC үчүн моделдерди СТ-8558, СТ-8565, HDMI 2 функциясы менен ARC үчүн моделдерди СТ-8575.

3. USB - USB 2.0 түзүлүштерин туташтыруу учун туташтырыгч («Медия ойнотуучу») режиминде иштейт.

4. ANT1 - антена киргизүү (75 Ом).

5. ANT2 (SATELLITE) - спутник антеннасына киргизүү.

6. DIGITAL AUDIO OUT - коаксиалдык санариптик аудио чыгаруу.

7. AV - сол/он аудио туташтыруу учун TV киргизүү конектори ар кандай тышкы блоктардын канапалда курама тышкы сигнал кошупганды.

8. ЖАЛПЫ ИНТЕРФЕЙС - САМ модулүн туташтыруу учун слот.

9. Ω - кулагачындардын учасы.

10. Ⓜ - күйгүзүү/өчүрүү баскычы.

##### ЭСКЕРТҮҮ:

Киргизүү/чыгарма туташу параметрлери белгилүү бир продукт моделине жараша ээзетшуру мүмкүн.

##### ИШТИН БАШТАЛАУСУ

##### Пульттуу колдонуу

- Пульттуу сыйналыга жайгашкан пульттун сенсоруна (RC) бағыттаңыз. Алыстан башкаруу пультуу менен алыссы сенсордун ортосунда бир нерсе болсо, пульт иштөбөт калышы мүмкүн.

- Телевизорду жарып белгемде колдонууда инфракызыл пульттун сенсору түтүрү иштөбөт калышы мүмкүн.

- Пульттуу колдонуу учун суңушталган максималдуу эффективдүү аралык болжол менен 7 метрдүү түзүт.

##### Батареяларды алмаштыруу

Батареяларды избагында алмаштырыңыз. Пульттун иштеши учун, батареяларды нускамаларга ылайык орнотунуз.

**КОҢҰЛ БЕРҮҮ!** Батареялар түтүр аэмс орнотулган болсо, жарылуу коркунчуктуу бар. Батареяларды бир эле же окшош түтеги батареяларга гана алмаштыруу керек

##### Алыстан башкаруу пультуна батареяларды орнотуу

1. Пульттун арттындагы капкакты ачыңыз.

2. Эки AAA батареялардын орнотуучу. Батареялардын учтартындан «+» жана «-» белгилерди белгүмдүн ичиндеги белгилерге дәл келишин текшериниз.

3. Капкакты жабыңыз.

## Сыналғының күйгүзүү жана өчүрүү

### - Сыналғының күйгүзүү

Сыналғынды розеткага туташтырыңыз. Эгерде сыналғыда кубат котрғуучу болсо, алғач аның күйгүзүүнүң. Күтүү режиминде телевизордуң күйгүзүү үчүн пульттун кубат баскынын басыңыз.

### - Сыналғыны өчүрүү

Күтүү режимин иштетүү үчүн пульттун кубат баскынын басыңыз. Сыналғыны күтүү режиминде көлкө калтырбайыз. Электр зынын сууруп алууну сунуштарайбыз.

### ЭСКЕРТҮҮ:

Эгерде кубат кокусунан өчүп калса, кубат калыбына келгендеге сыналғы автоматтардың түрдү күтүү режимине кайтын келет. Сыналғыны нормалдану колдонууну камсыз кылу үчүн электр кубатын тез-тез өчүрүп-күйгүзүүтүн тыну салынат, анданынан конусунан электр кубатын өчүрүп койсөнүз, электр зынын розеткадан сууруп алуу сунушталат.

## АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТ



### ЭСКЕРТҮҮ:

Алыстан башкаруунун баскычтары колдонуучу нускамасындағы суреттепшүтештің айрымаланышы мүмкүн.

## Жөнденеен баштоо

1. Сыналғыны розеткага туташтырыңыз жана сыналғының корпусундағы же пульттун О кубат баскынчын басыңыз. Сыналғы жүктүлпүл, саламдашшу экранын лайда болупча күтүү түрүнүз. Андан кийин пульттагы ОК баскынчын басыңыз.

2. Колдонуучу келишиниң оңуздук жана пульттун ОК басыңыз.

3. Сыналғы Интернетте кантит туташтура түрганын таңдаңыз: Wi-Fi же жергиліктүү тармак аркылы. Эгерде сиз зының тармактың колдонул жатсаңыз, аны тизимеден таал, пульттун ОК баскынчын басып, тармактың сырвузун киргизиниз. Жергиліктүү тармакка туташу үчүн, жөн тана LAN зынын туташтырыңыз жана LAN таңдаңыз. Эгерде сиз сыналғыны Интернетке туташтырууну

каалабасаңыз, Өткөрүүнү басыңыз - сиз пульттун туташтыруу баскычына етсуз (7-кадамдың караңыз). Эссиизде болсун, Интернеттисиз сиз тармактан телеканалдарды жана видеопордуда көрө албайсыз, андан тышкы, микропрограмма сыналғыда жаңыланыбайт.

4. Сыналғы микропрограммалын жаңылтууларын Интернеттөн издей баштайт. Операция бүткүчү күтү түрүнүз.

### 5. Яндекс аккаунтунузга кириши:

• Егерде сиздин смартфончунузда Яндекс тиркемеси бар болсо жана анда сиз ага ыйырмам укуктарга ээ болсоңуз, аны ачып, издең тилемесинде камераңын сөлөвөтүн чыкылдытыңыз жана телевизордун экранынан QR кодун сканерлениз.


• Егерде сизде Яндекс тиркемеси жок болсо, интернеттүн туташкан каалаган компьютерде, телефондо же планшеттө браузерди ачып, дарек тилемесине [yandex.ru/activate](https://yandex.ru/activate) киргизиниз. Эгер сайт авторизация суросуун көрсөтсө, аккаунттагы киришиң. Андан кийин сыналғы экранынан кодду киргизил, Enter баскынчын басыңыз.

• Егерде сиз Яндекс аккаунтунузга киришүү үчүн эки факторлору аутентификацияны колдонсунуз, Yandex. Key тиркемесин ачып, сыналғы экранынан QR кодун сканерлениз.

6. Авторизация бүткүчү күтүп, пульттун ОК баскынчын басыңыз.

7. Егердиң сизден пульттун Bluetooth аркылуу сыналғына туташтырууну сүнүштүр. Байланышты баштоо чечүп, пульттун үнүн азайтуу жана көбйтүү баскычтарын бир эле учурда басып, индикатор өчүп калғанга чейин кармал түрүнүз. Туташу аяктаганда, сыналғынын башкы экраны азылат.

## БАШКЫ ЭКРАН



Издөв - Интернеттөн видеопордуда издөв үчүн таңдаңыз.

Башкы бет - Сизде жеңе сунушталған телеканалдар жана видеопордур. Канчалык көп видео жана шоу көрсөнүз, сунуштар ошончолук таң болот. Ошондой эле бул блогпуда сиз «Менин Эдириким» - программасынан сиздин кызылчыктыртылышызды эске алу менен түзүлгөн каналдан күйгүзсөнүз болот.

ТВ - сыналғыда жеткиликтүү жер устуңдук аналогдук жана санариптик, ка-

бендик, спутниктик жана интернет каналдары.

Тасмалар - индеген тасмалар - кино легендаларынан жаңы чыгарылыштарга

жана эксплиозивдерге\*.

Серия - эн мыкты орус жана чет елкелүк сериалдар\*.

Блогерлер - YouTube-дан видеопордур.

Мультифильмдер - анимациялык сериялар, қыска метраждуу жана топук метраждуу мультифильмдер\*.

 - Сыналғыдағы колдонмопор (Колдонмопорду кантит колдонуунуң караңыз).

 - Сыналғы орнотуулары («Орнотуулар» белгүүнүн караңыз).

 - Аккаунттарды башкаруу (Каттоо эсебин кошуу белгүүнүн караңыз).

\*Көрүү үчүн сизге Yandex.Plus же KinoPoisk жазылуусу көрек. Жарактуу промо мэзил же прому код да иштейт.

## ОРНОТУУ

Bluetooth аркылуу алыссы же башка аспалтту туташтырыңыз

Эгер сиз пульт менен сыналғыны биринчи жолу күйгүзгөнүңүзде Bluetooth аркылуу туташтырысасаңыз, кийинчэрэк аткарыңыз, анттесе ун менен киргизүүнү колдону албай каласыз. Мындан тышкы, сиз ошондой эле клавиатуру, чыкычанды, джойстики же башка башкаруу түзүлүшүн туташтыра аласыз:

- Сыналғынын башкы экранында баскынчын басыңыз Ⓛ, андан кийин түзмектүн жөнделвөрпүртүп түтүз жана пульт жана аksesуарлар тобуунан шайман кошууну таңдаңыз.

- Шайманды туташу режимине көюнүз. Эгерде сиз пульттун байланыштырып жатсаныз, анда бир эле ууцуда андагы үндүн басандаттуучу жана үндүн жогорултуу баскычтарын басып турунуз жана индикатор жарылдаганга чейин күтүңүз.

- Сыналғы шайманды таал, ага туташканга чейин күтү турунуз.

## Күн менен убакытты взерттуу

- Сыналғынын башкы экранында басыңыз Ⓛ, андан соң түзмектүн орнотууларын атуп, күн жана убакытты таңдаңыз.

- Орнотууларды взерттуу:

- Интернеттөркүүлүкке атуп, күн жана убакытты автоматтасып орнотулладыч чыкылдытыңыз жана тармак убакытсын колдонуу описынан иштетициз. Эгер убакыт алкагының үчүн убакыт көрсүтүлбес, күн жана убакыт орнотуулар мененсүнде кайтыңыз, убакыт алкагын тандоо баскынчын чыкылдытыңыз жана айматыңыз үчүн аймакты табыңыз.

- Эгер сиз күн же убакыт жөнделвөрпүртүп кол менен орнотуунуз келсе, күн жана убакытты автоматтасып орнотууларды чыкылдытап, тармактын убакытты мененсүнде жана көркөтүү маанилери орнотунуз.

## Экран орнотууларын взерттуу

- Сыналғынын башкы экранында басыңыз Ⓛ, сүрттү таңдаңыз.

- Орнотууларды взерттуу:

- Артык жарық. Экрандың жарыктығын взергерт.
- Сұрет режимі. Жарықтық, контраст, антиалиасинг жана башка орнотулар белгілігүй бир видео түрүн ылайықташырылған. Спорт режимі менен спорт жана видеодору коррупцияның салынысын көбінчік көргөн нерсесінде дал келген режимди таңдаңыз.
- Түстүү температура. Сұретке көлдөнүла турган түстүн ең. Эреже катары, сұрет стандарттуу же жылуу түс температурасы менен эн жаңашы көрүнест, бирок эксперимент жүргүзүү жана сизге ылайыктуу температурасы тандоо көрек.
- ызы-чүү басуу. Эгер сиз бар параметрди иштепсөн, сыйналып автоматтык түрде сұреттүү жакшырууга аракет кылат: ызы-чүүнү жана бүдемүкүтү жок күпү. Эгер сиз адатта жогорку сапаттасып видеоду корсун, ызы-чүннүн азайтуу функциясын орточо же вчрурру режиминде калтырасың болот.
- Сұрет форматы. Экрандан пропорциясын аныктайт. Демеки бионча, таралтардын катышы 16:9 дегенде көплектең, ал көпчук каналдар жана видеодор үчүн ылайыктуу. Эгерде сиз башка форматтагы видеоду корруп жатсаңыз же сұреттүү жөнүндөн көзөнүү, тизмедин тиешелүү нерсени таңдаңыз.
- МЕМС. Видеоды жәзжелдерди кошуу менен сұреттүү жылымжак жана айкыннарақ көлт. Жаңашы сапаттасып видео учун, жәндөң миддиттүү эмес - сиз аны вчрурру же орточо режимге кө аласыз.

#### Үн жөндеулерүн взергертүү

- Сыйналынын башкы экранында басың  $\Phi$ , үн таңдаңыз.
- Орнотуларды взергертүү:

  - Түтүндүн үндердүү. Сыйналып пульттун бүйрүктарын үн менен коштошун каласаңыз, вчруркүз (менедж навигация, текстти киригүү ж.б.).
  - Көлемдүү төндөв. Ап канадай телеканалдардын жана видеодорун көлемүн орточо кылпай, алардын ортосунда көрүлганды үн өтө катуу же өтө тыңч эмес.
  - Көлемдүү үн. Үндүү эки сыйналып динаминикада да кенен угушу учун иштептей.
  - Аудио режим. Үн орнотулары белгилүү бир видео түрүн ылайықташырылған. Көбүнчө көргөн нерсесінде ылайыктуу режимди таңдаңыз - мисалы, музыкалык режим музыкалык видеодорду корруп жүрүнүү.
  - Санарип аудио чыгаруу. Аудио түтүмдүү санариптik жаңошко аудио жөнгөнүлгүн аныктайт. Санариптik аудиону мајхурлоо учун PCMDи, сыйналып берилүүчү аудиону түрүн алтынкотоо мумкүндүк берүү учун Auto таңдаңы жана санариптik аудиону тышкы түзүлүшке чыгарыңыз көлбесе, енч. Кээ бир аудио системалары санарип аудио кабыл ала албайт. Бул учурда, санариптik аудио чыгарууну вчруркүз же аны Auto режимине көрүнүүз.

#### Каналдарды ынчайлаштыруу

##### Окшош каналдарды табыңыз

- Антеннаны жана сыйналыптын антеннага кошулуп белгүмүндө сүреттөлгөндөй туташтырыңыз.
- Сыйналынын башкы экранында басыңыз  $\Phi$ , андан соң каналды орнотууга старт.
- Эгерде сиздин телекорсаттуу операторуңуз декоддоо картасы менен каналга кирүүнү камсыз кылса, аны телевизордун артында COMMON INTERFACE учасына салыңыз.

учун, Manual program preset чыкыпдастың жана көркөтүү каналдын параметрлерин киризгизүү.

#### Санариптик каналдарды табуу (антенна)

- Антеннаны жана сыйналыптын антеннага кошулуп белгүмүндө сүреттөлгөндөй туташтырыңыз.
- Эгерде сиздин телекорсаттуу операторуңуз декоддоо картасы менен каналга кирүүнү камсыз кылса, аны телевизордун артында COMMON INTERFACE учасына салыңыз.
- Сыйналынын башкы экранында басыңыз  $\Phi$ , андан кийин каналды орнотууга старт, санариптик TV (антенна) таңдаңыз.
- Еңгизер көзөнүүнен санариптик табыңыз.
- Каналдар сакталу тартиби таңдаңыз. Каналдарды сыйналып оператору тарафынан белгиленген тартибе сакталу түрүн үзүн **LCN** ойынсыз күйгүзүү, эгер сиз аларды жыштык боянча көрттөшүүнүн каласаңыз, вчруркүз. Бул параметр каналдарды автоматтык түрде жөндөөде гана иштей.
- Эгерде сиз бардык жеткиликтүү каналдарды кошкунчук келсе, Auto Tuning дегендеги басыңыз. Каналды көп менен кошуу учун, кол менен орнотууну чыкыпдастып, көркөтүү каналдын параметрлерин киризгизүү.

#### Санариптик каналдарды табуу (кабелдик телекорсаттуу)

- Антеннаны жана сыйналыптын антеннага кошулуп белгүмүндө сүреттөлгөндөй туташтырыңыз.
- Эгерде сиздин телекорсаттуу операторуңуз декоддоо картасы менен каналга кирүүнү камсыз кылса, аны телевизордун артында COMMON INTERFACE учасына салыңыз.
- Сыйналынын башкы экранында басыңыз  $\Phi$ , андан кийин каналды орнотууга старт, Санарип TV (кабель) таңдаңыз.
- Еңгизер көзөнүүнен санариптик табыңыз.
- Эгерде сиз бардык жеткиликтүү каналдарды кошкунчук келсе, Auto Tuning дегендеги басыңыз. Каналды көп менен кошуу учун, Кол менен орнотууну чыкыпдастып, көркөтүү каналдын параметрлерин киризгизүү.

#### Спутник каналдарын табуу

- Спутниктik телекорсаттуун операторунан спутниктерге кошулуп учун параметрлерди билүү:

  - Спутниктердин атапшы, узундуктун багты жана бүрчтари, тобу (диапазон).
  - Спутниктерди транспондерлердин мундәзәмделерүү: жыштык, маалымат ылдамдылык, поляризуулук.
  - Спутниктik антеннасынан, LNB'тердин жана ечүргүчтөрүүдүн мундәзәмделерүү: LNB түрү, DISEqC протоколунуң версиясы жана коммутатор учун сигнал үнү жана көртүгөчө Tilt/burst технологиянын көлдөйдүү.
  - Антеннада тушташып, белгүмүндө сүреттөлгөндөй спутник тарепкасын жана сыйналыптын туташтырыңыз.
  - Эгерде сиздин телекорсаттуу операторуңуз декоддоо картасы менен каналга кирүүнү камсыз кылса, аны телевизордун артында COMMON INTERFACE учасына салыңыз. Картада жөнүндө көбүрөвек маалыматы СЧ шарттуу мундүндүк картасын туташтыруу белгүмүнен окуй аласыз.

- Сыйналынын башкы экранында, басың  $\Phi$ , андан соң каналды орнотууга старт, Спутниктik телеберууну таңдаңыз.

- Антенна көрсүтүп жаткан ар бир спутниктik параметрлеринин түрүн экин-дигин текшерүү: тизмедин спутниктik табыңыз, андан кийин пульттун OK басыңын, кармал түрүнүз - ачылуучу меню ачылыш. Анда Түзүтүүнү таңдаңыз. Эгер көркөтүү спутник тизмединде жок болсо, спутниктердин тизмесинин жогору жыгында чыкыпдастып  $+$ , спутниктik параметрлерин көрсүтүүңүз.

- Спутниктik таңдаңыз, Транспондер тизмесине вчтуү жана антенна кабыл ала турган спутниктik трансиверлөдүр табыңыз. Ар бир транспондердин параметрлери түрүн экин-дигин текшериниз: аны тандап, андан кийин пульттун OK басыңын, басып кармал түрүнүз - ачылуучу меню ачылыш. Анда Түзүтүүнү таңдаңыз.

- Спутниктik таңдаңыз, скандо параметрлеринин тизмесине вчтуү жана комутатор менен конвертордун орнотуларын көрсүтүүңүз.

- Издөөнү баштоону басыңын жана издөө параметрлерин орнотуун:

- Издөө түрү. Эгерде сизде түрү транспондерлер болсо, Network Search таңдаңыз, телевизор алардын тез арада сурака алат жана каналдардын тизмесин түтөп. Эгерде сиз транспондердин параметрлеринин туралыбына ишебесеңи, Blind Scan издөөнү көлдөнүүнүз - сыйналы спутниктердин бардык жыштык диапазондорун сканерлейт жана аларды транспондерлерди жана каналдардыз алдынча аныктайт.
- Канал түрү. Эгерде сиз сыйналы бекер каналдарды гана сакташын каласаңыз, Акысыз каналдарды таңдаңыз. Акы төннүүчүү дагы, бекер дагы каналдарды сакталу калуу бардык каналдарды белгиленүү.
- Кызмет түрү. Сиз сакташыңыз келген каналдардын түрүн көрсүтүүңүз: сыйналы (OTV), радио же бардыгы.
- Издөөнү баштоо басыңын чыкыпдастып, спутниктik сканерлөв аяктаганга чекин күтүүңүз. Бул жарын сарай чейин созуулуу мүмкүн.

#### Каналды сүйкүтүүлөрүн кошуу

Сүйкүтүү каналдар каналдар тизмесинде Сүйкүтүүлөр тобунда көрсүтүлөт, аларды тез таба аласыз.

Канал кошуу чечи:

- Сыйналынын башкы экранында TV басыңын басыңыз.
- Каналды тандап, андан кийин каналдын атапшынын жынында O селекүтү пайдал болгонго чейин пульттун OK басыңын басып түрүнүз ♥.

#### Балдар режимин иштептей

- Сыйналынын башкы экранында басыңыз  $\Phi$ , андан кийин түзмектүн орнотуларынан, Ата-әнелик көзөмүлдү таңдаңыз.
- Кирүү кодун коюңз - аны бийбай түрүл, балдар ата-әненик көзөмүлдүн жөндөөлүрүн өздөрэв взергерт алыштайт.
- Издөөде чыкыпталып дөңгөлөн жана куркытык рейтингин бойонча чектөөлөрдү таңдоо. Кийинкүй жолу Ата-әнелик көзөмүл меносун аччуга аракет кылгынызда, сыйналы ушудаңы PIN кодду сурайт. Эгер сиз анын унутуп, беш жолу түрү эмес киригизсөн, телевизор кодду жайында сунуштайдыт. Масти PIN 0000 киригиз, андан кийин жаңы кодду орнотуун.

## Интернетке кайра туташуу

Эгерде сыналгы интернетке кабель аркылуу туташкан болсо, аны ажыратып, «ышык түзмөктөрдү туташтыруу» белүмүнде сүрөттөгөндөй кайра туташтырыңыз. Сыналгынын Wi-Fi га кайра туташтыруу учун:

- Эгерде сиз Интернетке ал аркылуу туташкан болсоңуз, кабелди LAN туташтыргычынан ажыратыңыз.
- Сыналгынын башкы экранында, басып , андан соң тармакты таңдаңыз.
- Эгерде сиз сыналгыны сырсозун изгерткен тармакта кайра туташтырууну кааласаңыз, алгач аны вчуркуну. Бул учун, жеткиликтүү тармактардын тизмесинен тармакты таңдал, «бул тармакты жок кылуу» баскычын чыкылдыңыз.
- Жеткиликтүү тармактардын тизмесинен керектүүсүн таап, анын сырсозун киргизиңиз.

## Каттоо эсебин кошуу

Эгерде сиз үй-бүлөнүз менен сыйналгы колдонсоңуз, жакындарыңыздын аккаунттарының сыйналгы кошууну. Аккаунттардын ортосунда кортуштуруу мумкунчүлүгүнүз болот: сиздин серептөв тархымыңыз араплашпай, андьыктан ар бир үй-бүлүм чүчүсүн чүн тасмалардын, телеканалдардын жана видеоподорун сунуштары тақыраак болот.

Каттоо эсебин кошуу учун, уй экранында басып , колдонуучу кошууну таңдал, сыйналдагы нускамаларды аткарыңыз. Кошулган аспең автоматтыхы түрдө активидүү болот - сунуштар эссиинин каалосуна жараша тандалып алынат, аны Plus же KinoPoisk жазылусу да колдонулат. Эгерде сизге мыйнад ары сыйналгыда каттоо эсеби керек болсо, андан чыгарыңыз: сыналгынын башкы экранында басып , каттоо эсебин таңдал, андан кийин аккаунттан чыгуу баскычын басыңыз.

## Микропрограммы жаңыртуу

Сыналгы автоматтыхы түрдө жаңыртууларды текшерет жана аларды орнотот. Эгерде сиз丑чурдагы микропрограмма версиясын көрүгүзүү келсе же микропрограммы жаңыртууну мајхурласаңыз:

- Сыналгынын башкы экранында, басыңыз , андан соң түзмектүн орнотуларын втүчүз.
- Түзмөн жөнүндө таңдаңыз. Учурдагы микропрограмма версиясы Build астында көрсөтүлтүр. Микропрограммы жаңыртуу учун системаны жаңарту дегендеги басыңыз.

## Жөндеөлдердүү баштапкан абалга көлтиризуу

Сыналгынын башкы экранында басып , андан соң түзмектүн жөндеөлтерүнүн етүп, сакталык жана баштапкан абалга көлтирирууну таңдаңыз. Фабрика орнотуларының чыкылдып, операцияны ырастас, завододук баштапкан абалына кайтаруу аяктаганга чейин күтүүз. Андан кийин сыйналгыңызды баштапкан абалга көлтирици.



### Башка орнотулар

Башка сыйналгы жөндеөлтерүү учун [yandex.ru/support/smart-tv](http://yandex.ru/support/smart-tv) дарегингидеги жардамды караңыз.

## Телеканалдарды, тасмаларды, сериалдарды жана видеолорду көрүү

Бул сыйналгы кабелдик, спутниктик же аналогдук сыйналгыга туташтырылышы шарт эмес: анда ондогон интернет телеканалдарды бар. Ал эми сизде Yandex. Plus же KinoPoisk жазылувуну болсо, анда тандоо телеканалдан менен эле чекшөттөр - сиз KinoPoisk кителиканасын тасманы же сериядын тандай аласыз. Телепрограммами, тасманы, сериалды, влоггер видеосун же мультфильмди күйгүзүү учун экрандан сол жагындағы көркөтүү менен белүмүн таңдаңыз. Энне көрүү көркөн билисесен, «Баңың ачуучу жөрөр» белүмүнө втүчүз - анда сизге сунушталған видеогор көмтүгүн.

KinoPoisk же интернеттөн видеолорду издеңис интернеттөн видеону же KinoPoisk кителиканасын тасманы<sup>1</sup> издеңис учун экрандан сол жагындағы менендиан Издең таңдаңыз жана видеонун атын теринис. Мындан тышкы, аты диктан болот. Бул учун, пультуун басыңыз , энне табыш көркөн айтыңыз. Ун киргизүү айланып башкапуру пультуун сыйналгыга Bluetooth аркылуу туташтырылганда гана иштейт («Пультуу же башка аспалты Bluetooth аркылуу туташтыруу» белүмүн караңыз).

## Видеону тышкы түзмектүн көрүүдү

- Сыйналы менен түзмектүү «Тышкы түзүлүштөрдү туташтыруу» белүмүнде сүрөттөгөндө туташтырыңыз.
- Пультуун басыңыз , андан кийин сигнал булактарынын тизмесинен түзмек туташтырылган булагын табыңыз.

\*Тасмалар жана сериалдар Yandex. Plus же KinoPoisk жазылусуна талан кылат. Жарактуу проим мезгил же промо код да иштейт. Интернеттөн телеберүүлердүр жана видеоподоруу бекер көрүүгүнө болот.

## USB дисктен медиа файлдарды көрүүү

Сыйналгы USB медианды көлдойт:

- NTFS файл системасы менен 2 ТБ чейин;
- FAT32 файл системасы менен 120 ГБ чейин;
- FAT16 файл системасы менен 2 ГБ чейин.

Эскертүү. Сыйналгы кээ бир тышкы USB түзмектөрүнүн түрүн көлбеши мүмкүн. Мыйнада тышкы, кээ бир USB түзмектөр тышкы, кошумча электр менен жабдуун тапалыкты.

Сиз теменкүн форматтарда медиа файлдарды көре аласыз:

Сүрөттер - PNG, JPEG, BMP.

Музика - AAC, MP3 (32-320 kbps).

Сыйналгы тректин авторун жана атапышын, ошондой эле башка маалыматтарды туура көрсөтүү учун MP3 файлындағы метабериллиштер ID3v2.4 форматында жана UTF-8 коддосуңса болушу көрек.

Видео - AVI, TS, VOB, MPG (MPEG-2), MP4, MKV.

Субтитрлөр - SRT (Юнионд). Субтитрлөр туура окуу учун, SRT файлы видео менен би каталогдо сакталыкчы көрек жана эки файлдын аттара да көпши көрек. Ошондой эле, субтитр текстиси Юнионд форматында коддолгонуна ынаңызы: USB-дискинде кантин көпшүү туташтыруу жөнүндө маалымат алуу учун, тышкы түзмектөрдү туташтыруу белүмүн караңыз. Медиа файлды көрүү учун сыйналгынын башкы экранында басып, Media Player колдонносун иштетиңиз. Анда көркөтүү файлды таап, ачыңыз - кино, сурт же музика треги.

## Үндү тышкы аудио тутуму же гарнитурага берүү

Аудио тутумуңдан же гарнитурагыздын кабелин сыйналгынын артындағы уячага сайнайыз. Аудио системасы DIGITAL AUDIO OUT туташтырычыны, наушникинде - 3,5 мм аудио уячасына туташтырылган. Үндөр туташкан түзмектөрдү туташтыруу «ышык түзмектөрдү туташтыруу» белүмүнен көнүз.

## Колдонмолорду кантин колдоннуу көрек

Сыналгыда сиз уячыч таралып тиркемелерин иштете аласыз: браузерлер, медиа ойноктуралар, онлайн кинотеатрлар жана башкалар. Аладардын айрымда алып алса орнотулган, башкаларын сыйналғыда тиркемелер дүкенүнен орнотугу болот.

Тиркемени иши киргизүү учун сыйналгынын башкы экранында басып , андан соң, көркөтүү тиркемени таңдаңыз. Эгер ал муртран эле орнотулган болсо, Орнотуу баскычын чыкылдыруу болот.

## Смартфондун сурт тартууну берүү

Сыналгынын башкы экранында, басыңыз , жана Screen Mirroring колдонмоңун иши киргизиңиз. Андан кийин смартфонундуң же планшетинде сыйналгыңызды таңдаңыз. Смартфонундуң же планшетинде документтеринде көркөндейтүрдүрүү көйнүндө көбүрөк окунуз.

## Сыналгыны кайра күйгүзүү же вчурүү

Сыналгынын пультуунда же шкафтагы кубат баскычын басып, кармал турунуз. Экранда вчурруу жана кайра иштетүү буйруктары пайды болот - көркөтүүсүн таңдаңыз.

## 5. БУЗУЛУУЛАРДЫ ЖОК КИЛУУ ЖӨНҮНДӨ КӨРСӨТМӨ

### Бузулупларды жок килюу

Эгер сыйналгыңызда көйгүйлөр лайдада болсо, аны вчурүү кайра күйгүзүү көрүнүдү. Сиз ошондой эле көйгүйлөрдү чечүү учун теменкүн табилицында колдонуунду болот. Эгер көйгүй чечилбесе, жардам алуу учун техникке кайрылышыз.

| КЕЙГЕЙ  | МАСЕЛЕНИ ЧЕЧҮУ  |   |   |
|---|---|---|---|
| Сыналгы күйбей жатат (күтүү режимиңин индикатору күйбей)        | Сыналгынын кубат замынн АС 220-240У-50/60Hz га туура туташтырылганда. Электр розеткасында кубаттуулук текшерин. Сыналгынын ток замыны электр розеткасынан суруп, 2-3 муниттан кийин кайра сайның. Пултұн иштешин текшерміз  | Башкаруу командаларынын жай аткаруышы   | Башкаруу бүрүргүн таң аткару учун сыналгы процессору аны иштеп чүнүп бир да үзбакты талап кылыш. Сыналгынын түркүтүү иштөшүн аңдан башкаруу командаларынын ортосада жетиштүү тыйыгуу катырымыз. Бул сыналгынын иштешин тасаси эттөп жана кемчекин змес  |
| Сыналгы кабын алынбайт  | Сыналгы орнотуулары туура зекин текшерин. Башка теклекшама күлүпшүүшү. Сыналгы антиенасынын кабет турра туташтырылганда текшерин. Сыналгынын антиенасынын иштебей калышы же беруу стансияснаан сигналдын убактапуу жоктүп болушу мүмкүн   | Видеонлайн ойноттуу ызы-чуу (жай)   | Ойноттууну токтотуп, 2-3 мунит күттөрүп түркүтүү, андан кийин көрүнүп уланыңыз. Сиз ISP менен турда эмис плаанды таандан алган болушуучу мүмкүн. Өндүрүчүү тарафынан сунушталган тарифтик пландын илдәнмәдигү 10 Мин/сөндөн кем змес болуш керек. Үндүрүчүү роутерине туташтырылган көнчина зымсыз түмөртер иштешин жайтайшы мүмкүн. Маршруттазатордун параметрлерин жана жандарелүү текшерин, бузулган учурда аны алмаштырыңыз   |
| Үн көвтөсү жок  | Үндүн каттуулугун көзөмдөвлөнүү текшерин. Үн баскычы менен еңчүрүбөттөн төшөрүн. Көнөн орнотууларында турра үн системасы таандаганда текшерин. Үн орнотуулары турра зекин текшерин  | Орнотулган чыччүү тарафтын программаларынын бирى иштебей жатат (же үнсүз иштөт, же башка эскертүүлүрүү бар)   | Кеңгей, балким, программаларын (тирике) езүнүн байланыштуу. Аны киннинчарек иштеп көрүүк же аны түзүн компанийнын колдусуна көйрүнүң. Өндүрүчүү үчүнчү тарафтын тиркемелеринин иштешүү учун жооптуу змес  |
| Сүрөттүн турра түстүү репродаукциясын бузуу                     | Каналдын жандарелүүндөн түс системасынын турра таандаганлын текшерин. Сүрт орнотууларында орнотулар турра зекин текшерин. Беруруч стансиядан сигнал начар же ызы-чуу болушу мүмкүн, башка каналы агууң  | Зынысын орнотууну жана зынысын трансиверине алмаштырыңыз. Зынысын мишия менен зын трансиверине ортосуда эч кандай ташкын тоскоолдуктар жок зекинин (сыналгынын) ортосуда эч кандай тоскоолдуктар (энергетикдин жана башкаптар) болуп керек. Пүлтүн миенин пульттүн кабельдүктүүчүнүн (сенсорнуун) ортосудаңда аралык 5 метрден ашып тийш, ал эми зестүү перледикульядан чөттөн буруу 20 градустан ашып тийш | Жаңысын орнотууну жана зынысын мишиянан батареясын алмаштырыңыз. Зынысын мишия менен зын трансиверине ортосуда эч кандай ташкын тоскоолдуктар жок зекинин (сыналгынын) ортосудаңын бирине туташтырылган топтолоттоду жана түз жөргүү сыйын бол кинине ишнаның. Зарыл болсо, зынысы мишиканды алмаштырыңыз   |
| Сыналгыны пульттан башкаруу мүмкүн змес                         | Пульттун батарея учасын аның, батарейкаларды жаңысына алмаштырыңыз. Пульттун элементин түдүү-түз төлөвзородун майдандындасты алпастар башкаруу кабылдатчына (сенсорнуун) болгатын. Пүлтүн миенин пульттүн кабельдүктүүчүнүн (сенсорнуун) ортосудаңда аралык 5 метрден ашып тийш, ал эми зестүү перледикульядан чөттөн буруу 20 градустан ашып тийш          | Көшүмчү меню жок, башкаруу турра змес   | Сыналгыдан жаңырылыш, бир күнег түрүп, кайра сайның. Орнотуларды заводдук жандарелүү тайтартуу («Орнотуларды баштапкан абалта көлтүрүү» белгүнүн караңыз)   |
| PC-NOMI режиминде сүрт жылтылдаш же сыйыктар лайдай болуп жатат | Компьютердин жандарелүү турра змес. Коопсуз жүктөв режиминде турра монитор орнотууларын таандасы  | Мен Яндекс аккаунтумдун логинди же паролудун унтуулуп калдым  | Yandex.Passport Жардамындагы сунуштарды колдононуучу yandex.ru/support/passport/troubleshooting/  |
| Экранда бир нече түркүтүү кичинекей чекиттер (пиксепдер) бар    | Сыналгы жогорку салаттагы суюк кристали матрицасын колдонот. Матрицаларды джекроон заманбай технологиясы сүрөттөнүпчүн жалты кабыл алуусу начернитаган жөнө жайда жайра көрүп түстүү чекиттердин (пиксепдердин) лайдай болуп шундуук жүйкүдүк берет. Бардык матрицалар индүстриялык сымнат жана продукциянын түбүн түбүн чекиттердин колдонулушын жөн берет | Интернетке туташууда күйгөйлер  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Провайдер тарафта байланыш күйгөйлерүү жок зекендигин текшерин.</li> <li>• Смартофоннунда же компьютеринде yandex.ru сайтын ачууга вәректүү кильмүүсүз. Мүмкүнчүлүк жок болсо, роутерди виаруп күйгүзүүгү. Бул жардам бербесе, ISP менен байланыштың.</li> <li>• Смартофоннунда Wi-Fi аркылыу сымнатыңызыды мобилдик интернетке туташтырыңыз. Зертте Сыналгы мобилдик Интернеттөрдөрдөн жана Wi-Fi түтүшүү түрүнде жайтасыңыз.</li> <li>- Сыналгы иштешүү учун Wi-Fi байланышы түркүтүү болуп керек. Смартофоннунда сымнатыңыз жана көлөп, ал кандай байланышың деңгээлини көрсөт жатканын киргүз. Зертте түркелөр жарынын азырлак болсо, сымнатыңыз роутерге жакынчырактар жылдырьыңыз же аны кабель менен туташтырыңыз («Интернетке кайра туташуу» белгүнүн караңыз).</li> <li>- Сыналгынын ачыруү күйгүзүүнү (Сыналгының кайра күйгүзүү же ачыруү болуп караңыз).</li> <li>- Интернет туташуучууда кайра орноткууз («Интернетке кайра туташуу» белгүнүн караңыз)</li> </ul> |
| USB интерфейси иштебей жатат                                    | USB таякчаны (тышкы USB түзүүлүшүнүү) сымнатынын USB интерфейсінен ахыратыңыз. Туташтырылганда көлдөйттүү менен туташтыруу менен кайра туташтырыңыз   |   |   |
| Кээ бир файлдарды тышкы USB түзүгүнүн окуу мүмкүн змес          | Сымнатынын USB интерфейсик аркылуу окуу турган файл түрлөрүү спецификацияларын көрсөт. Сымнатыңыз файлдын бүл түрү окуу мүнкинчүлүгүн коддой турганда текшерин. («iUSB дискинен медиа файлдарды көрүү» белгүнүн караңыз)  |   |   |
| Сыналгы көргөндө же виаруп жатканды ызылдаған же ызылдаган угуу | Температуралын жана нындуулуктун виарупшунун натыжасында пластиктүн термиктөркүм жылдырьышынан чекит чынкын көрүп таралган жөргүүш. Сымнаты электр чынжыларынын мүнүзүнен улак да ызылдаган, ызылдаган, тыч ызы-чуу чыгарылаш мүмкүн. Бул көнчиллик деп азептөлейт  |   |   |

## 7. ТЕХНИКАЛЫК МУНДАРДАМӘЛӘР

| Модель                                   | СТ-8558                                     | СТ-8565                                     | СТ-8575                     |
|--|---|---|-----------------------------|
| Таза/Брутто салмак (кг)                  | 13,6/16,7                                   | 17,8/23,7                                   | 26/33,6                     |
| Кронштейн түрү VESA                      | 200x200/M6                                  | 400x200/M6                                  | 400x200/M8                  |
| Экрандың актиедүү вәлемү                 | 57,5"                                       | 64,5"                                       | 74,5"                       |
| Таралттардын катышы                      |   | 16,9  |                             |
| Үрүксат                                  |   | 3840x2160                                   |                             |
| Жаңыртуунун жылтыры (Гц)                 |   | 60  |                             |
| Жарыктык (тири: кд/м <sup>2</sup> ) (пк) | 280   | 330   | 350                         |
| Контраст коэффициенти (стандарттуу)      | 5000:1                                      | 5000:1                                      | 6000:1                      |
| Көрүү бурчу (L/R)                        |   | 170°/170°                                   |                             |
| Жиоп убактысы (TR+TF/TYPE) (mc)          | 8   | 6,5   | 6,5                         |
| Түстөрдүн саны                           |   | 1,07 Г (8-bit+FRC)                          |                             |
| Дақтоо панели                            | LAN, 3xHDMI, 2xRF, COAX, MINI AV, 2xUSB, CI | LAN, 3xHDMI, 2xRF, COAX, MINI AV, 2xUSB, CI | 2xRF, 2xUSB, CI             |
| Алдыңыз панели                           | -   | -   | LAN, COAX, 3xHDMI, AV, УЛУУ |
| USB үчачысы                              |   | USB 2.0                                     |                             |
| Операциондук тутуму                      |   | Android 9.0 (Yandex OS)                     |                             |
| CPU процессору                           |   | Cortex A53x4                                |                             |
| GPU графикалык процессору                |   | 652 (ZEE) MC1                               |                             |
| DDR 3с модулдин сыймындуулугу            |   | 1,5 GB                                      |                             |
| Flash 3с (Гб)                            |   | 8   |                             |
| Bluetooth                                |   | жел   |                             |
| Wi-Fi                                    |   | IEEE 802,11 b/g/n, 2T2R, 2,4G+5G            |                             |
| Интернет                                 |   | LAN RJ-45 10/100 мбит/с                     |                             |
| Кабыл апуу диапазону                     |   | 47,25 мГц - 867,25 мГц                      |                             |
| Кирүүчү каршылык                         |   | 75Ω   |                             |
| Видео стандарттары                       |   | PAL, SECAM                                  |                             |
| Каналдардын максималдуу саны             |   | 100   |                             |
| Санариттик тюнерлер                      |   | DVB-T/T2/C/S/S2                             |                             |

| Сүрөт режимдер                    | Стандарттык / Жарыкраган / Спорт / Кино / Оюн / Энергияны сактоо   |     |     |
|-----------------------------------|--|-----|-----|
| Тарал сыйкытуу 3D чыпка           | жел  |     |     |
| Динамикалык ызы-чууну азайтуу     | жел  |     |     |
| Баланс                            | жел  |     |     |
| Үн режимдери                      | Стандарттык / Жандару / Спорт / Фильм / Музыка / Жаңылыштар / Авто |     |     |
| Dolby/dolby+ surround             | жел  |     |     |
| Экрандағы менионун тили           | Франс  |     |     |
| Мультиэкран                       | жел  |     |     |
| Колдонмуну алдын ала орноттуу     | жел  |     |     |
| Программалык камсыздону жашыртуу  | USB жана интернет  |     |     |
| Үйик таймер                       | жел  |     |     |
| Ата-энспек көзөмел                | жел  |     |     |
| Түстөрдүн температурасы           | Жылуу / Муздак / Стандарттуу                                       |     |     |
| ARC                               | жел  |     |     |
| CEC                               | жел  |     |     |
| Видео кодектер                    | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, AVS                      |     |     |
| Аудио кодектер                    | MPEG1 layer1-2, MPEG-2 Layer 2, DD, AAC                            |     |     |
| Фото кодектер                     | .JPEG, .BMP, .PNG  |     |     |
| Динамикадардын чыгуучу күчтүүлүгү | 2x10 Вт  |     |     |
| Номиналдуу чынчалуу               | 220-240 В -50/60 Гц  |     |     |
| Номиналдуу күчтүүлүк (Вт)         | 160  | 180 | 230 |
| Күттүү режиминде көркөтүү         | ≤0,5 Вт  |     |     |
| Алыстан башкаруу пульт            | Үн менен башкаруу  |     |     |
| Энергия натыйжалупулугу классы    |  |     |     |

## 8. АЙЛАНА ЧОРГУЧУ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Күтүс жана шайман вээ кайра иштепилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушучча аларды кайра иштепилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

## 9. КУБЕЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Бул инчүмдүн иштөө мөнөтүн ақырын колдонуучуга сатылган күндөн баштап 10 жыл туады, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга шайланык болуп келген. Шаймандың чыгарылган күнү катардағы номерде көрсөтгөл (2 жана 3 белгиси – жыны, 4 жана 5 белгиси – ен-дүрүш айы). Шаймандың төмөнкү бөлүнчүү суроопор пайды болгондо же шайман бузул-гаш учурда, ТМ СЕНТЕК тыйымуктуу текелеө борборуна кайрылызыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаныз болот. Колдоң кызынтын менен башын-ныш жолдору: тел: +7(989)24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd\_000 «Ларина-Сер-вис» башын төмөнкү борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42. Продукциянын шайкештик сертификатынан бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.HB62.B.00722/22 - 19.07.2022 ж. баштап.



## 10. ӨНДҮРҮҮЧЧУ ЖАНА ИМПОРТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортчи: ООО «Ларина-Электроникс». Дарек: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса,

14. Тел: +7 (861) 2-600-900.

## УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзүмдердүн кепилдик мөнөтүн ақырын көркөтөөчүгү сатылган күндөн баштап 36 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандин жарактуу экендигин кырастай жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузулуп аларды ақысыз жою мүндөттин алып жатат.

## КЕПИЛДИК ТЕЙЛЕВ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун теменкүн шарттарын эске алуу менен жарактуу.

• баштапын өндүрүүчүнүн кепилдик баракасын туура жана токтуруу, модельнин атын көрсөтүү, модельнин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ал бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманин икуянуун копу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалы-маттар толук эмес, окуйлай түрган, карама карши келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметинан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик теменкүн шарттарын эске алуу менен жарактуу.

• шаймандин колдонууну көрсөтүсүүнүн шайланык болуп келген.

• эрежелерди жана коопсүздүк талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мөзгүл-мөзгүл менен техникалык тейлөв, тазалоо, орнотуу, шай-манды ээсинин ўйнүүндө жөндөв камтыйбайт.

4. Кепилдикке кирбетген учурлар:

• механикалык ызяя;

• шаймандын табигый эскириши;

• иштөө шарттарын сактабо же ээсинин туура эмес аракеттери;

• туура эмес орнотуу, ташуу;

• табигый кырсыктар (чагылган, ерт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;

• шаймандин ичине бетян заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирии кетишүү;

• уруксатыз адамдар тараынан ондоо же структуралык взгөрүүлөр;

• шаймандың кеситтик максаттарда колдонуу (жүх ички көркөтөвнүн деңгээзлине ашат). Шаймандың мамлекеттик техникалык стандарттарга шайланык болбогон телекоммуникация жана кабедлик тармактарга көшүү;

• буюмдуу теминкин аксессуарларын иштөн чыгыны, зерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмдуу демонтааждо менен байланышпа:

а) узактан башкыруу пульттар, акумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (нечок күтүсү, күлпүр, баштырт, торпор, бычактар, колбапал, табактар, жәзжипел, шаштаптар, вертепдер, шлангдар, тутуктар, щёткалар, тиркемелер, чаң жынычоулар, чылкапал, жыл сициргичтер);

• батарейкалар менен иштөн шаймандар учун - жараксыз же чыгынгы батарейкалар менен иштөв;

• батарейка менен иштөн шаймандар учун - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тараынан кошумча колдонулат жана көркөтөвнүн колдонуудагы мыйзамына шайланык укуктарын эч кандай чектебайт.

6. Өндүрүүчү ТМ СЕНТЕК тиң өндүрүүчү əдәмдөрдүр, үй жынбарларына, көркөтүү мүлкүүнү жана/же көркөтөвлөрдүн жана/же башка чүрүчү əдәмдөрдүн этигтисиз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажкордук жағдайларга түзүн-түз же кындыр түрдө көлтирилген зиян үчүн жооп бербөт.

7. Тейлөв борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандин иштөнде таамкыттары, чаң жана башка кир заттар бөлбөшүү көрек).

Өндүрүүчү шаймандин дизайнын жана мүнәздөмөлөрүн алдын ала эскертуусуңгызга көтүүгүнөн калыптары.

## O'ZBEK TILI

### HURMATLI FOYDALANUVCHI!

Agar qurilmal maqsadga muvofiq ishlatalmasa va ushbu qo'llanmada ko'satilgan qoidalar va shartlarga rioya qilmasa, shuningdek qurilmal malakasiz ta'mirlashga urinishlar bol'sa, ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Agar siz qurilmal foydalaniş uchun bosqha shaxsga o'tkazmoqchi bo'tsangiz, itlimos, uni ushbu ko'satsma bilan birga o'tkazing.

Televizor ujihozidir, u sanoat va tijorat maqsadlarida foydalaniş uchun mo'ljallanmag'an!

Televizor - bu simsiz kanallar yoki kabel orqali uzatiladigan tasvirlar va tovushlarni qabul qilish va namoyish qilish uchun elektron qurilma (shu jumladan televizion dasturlar yoki videoini ijo etish moslamalardan signallar-masalan, DVD/Blu-ray pleerlari, o'yin konsollar va boshqalar).

MUHIM XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI. KEYINCHALIK Foydalaniş UCHUN DIQQAT BILAN O'QING VA SAQLANG.

### 1. XAVFSIZLIK CHORALARI

OGOHLANTIRISH: ELEKTR TOKI URMASLIGI UCHUN TELEVIZORNI QISMLARGA AJRATISHGA MUOSOLZKU O'TZINGIZ TUTAZISHGA URINMANGI SERTIFIKATLANGAN MUTAXASSISLARGA MUROJAAT QILING!

▲ Teng temonli uchburchak ichidagi chaqmoq izolyatsiya qilinmagan va «xavfli kuchlanish» mayjudligi haqida foydalananuvchini ogohlantiradi.

▲ Uchburchak ichidagi undov belgesi diqqat qilish kerak bol'gan muhim foydalaniş va texnik ko'satsmalarga ishora qiladi.

DIQQAT! Etikaz beruvchining yozma ruxsatsiz ushbu mahsulotni har qanday shaktda o'zgartirishiga urinmang.

Ushbu foydalanyuvchi qo'llanmasidagi chizmalar va rasmlar faqat ma'lumot uchun tagdim etiladi va mahsulotning haqiqiy ko'rinishidan farq qilishi mumkin. Mahsulot dizayni va xususiyatlari ogohlantirmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

### MUHIM OGOLANLITSHLAR VA OLDINI OLISHLAR!

Elektr jihozlarini noto'g'i ishlatali mulknich shikastlanishiga va zarar etkazilishiga olib kelishi mumkin. Ushbu mahsulot eng yuqori xavfsizlik ustuvorligi bilan proektlantirsa ishlab chiqarilgan. AMMO NOTOG'RI Foydalaniş ELEKTR TOKI URISHI YOKI YONGINGA OLIB KELISHI MUMKIN.

Potensial xavfni oldini olush uchun mahsulotni o'rnatish, ishlatalish va tozalash bo'yicha quyidagi ko'satsmalarga rioya qiling:

- Faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'satilgan aksessuarlardan foydalaning. Ishlab chiqaruvchi tomonidan tasyvia etiltilgancha aksessuarlardan foydalish shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

- Yong'in yoki elektr toki urishi xavfini kamaytirish uchun ushbu qurilmalni yomg'ir yoki namlitka duchor qilman. Qurilmaga suyuqlik bor idishlarni o'nmatmang. Qurilmalni tomchilar yoki sachratmalarga duchor qilman.

- Yonuchan yoki issiq materiallarni qurilma yaqinida ishlatmang yoki saqlamang, chunki bu yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin. Televizorning yugori qismiga ochiq olov manbalarini (sham, sigaret yoki tutatqi tayoqchalar) qo'yamng.
- Oqibantirish: yong'in tarqalishining oldini olish uchun har doim sham va boshqa ochiq olov manbalarini qurilmadan uzoqroq tuting.
- O'rnatish paytda televizor va boshqa narsalar (devor, shifik, jihozning yon devorlari va boshgalar) o'rtasida kamida 4 sm masofani to'g'ri shamollatish uchun ushlab turishi kerak. Shamollatishning etishmasligi haddan tashqari issiqlik tuflayi yong'in yoki qurilma bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.
- Ushbu mahsulot FAQAT (!) yorilqida ko'sratilgan quvvat turi bilan ishlashga mo'ljallangan. Agar uyingizda elektr ta'minoti turiga ishonchizing komit bo'lmasa, mahalliy energiya kompaniyasiga murojaat qiling.
- Tarmoq rozetkalarini, uzatma similari yoki adapterlarni ortiqcha yuklamang, chunki bu yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Televizorni o'rnatishdan oldin tarmodagi kuchlanish qurilma belgisida ko'srtigatish voitaga mos kelishishga ishonch hosil qiling.
- Xavfsizlik nuqtasi nazardidan aksariyat qurilmalarni turti xil uchtlar va ajratgichlarning foydalansmasdan rozetkaga alohida ulash tavsya etiladi.
- Qurilmaning vilkasi qurilmani elektr tarmog'i ularsh/o'chirish uchun xizmat qiladi, u sonlik bilan kirishi kerak.
- Qurilmani devorga o'rnatish paytda, uni kronshteyn/televizor ishlab chiqaruvchilarini tomonidan taqdim etilgan ko'sratmalarga muvofiq o'rnatning.
- Mahsulotni zaif ushlagichiga, uchoyoqa yoki stolga qo'yamng. Mahsulotni zaif yuzaga o'rnatish uning yiquishiha, jiddiy shikastanishiga va mahsulotga zarar etkazilishiha olib kelishi mumkin.
- Har doim televizorni xavfsiz ushlab turadigan jihozning ustiga qo'ying. Televizorning qirralari turgan jihozning ustidan tashqariga chiqmastigiga ishonch hosil qiling.
- Hech qachon narsalarni televizorning teshiklariga yoki oraliqlariga qo'yamng. Qurilmada yuqori kuchlanish mavjud va obektni kirishit elektr toki urishi va yoki ichki qismalarning qisqa tutashuviga olib kelishi mumkin. Xuddi shu sababga kora, mahsulotga sur yoki boshqa suyugliq tushishiga yo'l qo'yamng.
- Bu qurilmaga qafq vaqolati va to'g'ri oqitilgan texnik xizmat ko'srtishisi kerak. Dopqonni ochish yoki foydalanimuvi tomonidan qurilmani ta'mirlashga qaratilgan boshqa urinshlar elektr toki urishi natijasida jiddiy shikastanish yoki o'limga, shuningdek yong'inga olib kelishi mumkin.
- Agar jihoz ta'mirlashga muhito bo'lsa, xizmat ko'sratuvchi mutaxassis ishlab chiqaruvchini tomonidan belgilangan zaxira qismalardan foydalanihsiga yoki asl zaxira buyumlar bilan bir xil xususiyatlarga va ishlashga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. Begona qismalardan foydalanimyng, elektr toki urishi va/yoki boshqa xavflarga olib kelishi mumkin.
- Texnik xizmat ko'srtish yoki ta'mirlashni tugatgandan so'nq, mutaxassisidan televizoring to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun xavfsizlik tekshiruvini o'tkazishni so'rang.
- Bolalarga televizor o'ralgan plastik to'rva bilan o'ynashlariga yo'l qo'yamng. Shartlarga riya qilmaslik bog'liishga olib kelishi mumkin.

- Batareya (batareya to'plami yoki o'rnatilgan batareyalar) haddan tashqari issiqlikka (quyosh nuri, olov va boshqalar) duch kelmasligi kerak. Batareyalarni maishiyligi chiqindilar bilan birga tashlamang. Ularni eski batareyalarni yi'gish qo'ntasiga qataring.
- Antennen yuqori voltli elektr uzatish liniyalari va aloqa kabellaridan uzoqda joylashtiring va uni ishonchli tarzda o'rnatganingiza ishonch hosil qiling. Agar antenna elektr tarmog'i tegsa, antennaga tegish yong'in, elektr toki urishi yoki jiddiy shikastanishiga olib kelishi mumkin.

## 1. FOYDALANISH SHARTLARI:

- havo harorati 15 dan 35 °C gacha
- havoning nisbiy namligi 45 dan 75 % gacha
- atmosfera bosimi 86 dan 106 kPa gacha (650 dan 800 mm rt.st gacha)
- 2. OZGARUVCHAN VA DODIMIY TOK OQIMINING BELGISI:

  - ozgaruvchan tok belgisi
  - dodimiy tok belgisi

## XAVFSIZLIK BO'YICHKA KO'SRTAMALAR

1. Ushbu qo'llanmani oqing va saqlang. Ko'sratmalarga riyox qiling va barcha oqibantirishlarga amlan qiling.
2. Qurilmani sur yaqinida ishlatmang.
3. Ventilyatsiyani yopmang. Shamollatish teshiklarini gazeta, stol choyshablarini, pardalar va boshqalar bilan yopmang.
4. Issiqlik chiqaradigan radiatorlar, isitgichlar, pechlar yoki boshqa qurilmalar (shu jumladan kuchaytirgichlar) kabi issiqlik manbalariiga yaqin joyda o'rnatmang.
5. Zarar ko'rgan yoki turiga mos kelmaydigan elektr tokini ishlatmang. Vilka va rozetkaning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling. Vilka va rozetkanini changdan va metall buyumlar bilan aloqa qilishdan saqlang.
6. Bolalarga televizor boshqaruv pulsini olish uchun jihozga chiqish xavfli aksariyini aytning.
7. Agar siz mobil televizor ushlagichidan foydalansangiz, u holda shikastanishning oldini olish uchun uning harakattanishida ehtiyoj bo'ling. Kutilmagan to'xtashlar, ortiqcha kuch va notezik yuza muhilotning ushlagichidan tushishiga olib kelishi mumkin.
8. Qurilmani momaqaldoq paytda yoki qarosqiz solganda va uzoq vaqt davomida ishlatalmasa, qo'shimcha himoya qilish uchun uni rozetkadan ajratib oling va kabel tizimini o'chiring.
9. Texnik xizmat ko'srtish uchun malakali texnik xodimlarga murojaat qiling. Agar elektr simi shikastlangan bo'lsa, uni ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'sratuvchi yoki shunga o'xshash malakali xodimlar xavfdan gochish uchun almashtirishi kerak.
10. Qurilma jismoni, hissiz yoki aqili qobiliyatlarini past bo'lgan yoki hayotiy tajribasi yoki bilimlari bo'lmagan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan agar ular xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmasa qo'sha yulaqda ko'srata berilmasa foydalanshiga mo'ljallanmagan. Qurilma bilan o'yinlarni oldini olish uchun bolalar nazorat ostida bo'lishi kerak.

## ESLATMA:

- Televizorni belgilangan diapazondan yuqori qurvvat manbaiga ulamang.
- Tashqi qurilmaga ulanishdan oldin, ittimos, televizor va tashqi qurilma o'chirilganligiga ishonch hosil qiling. Yoqishdan oldin, vilkalar va ulagichlarning nomi va ranga mosligini tekshiring.
- Ittimos, elektr simini ajratib oling, vilkaning izolyatsiya qilingan qismini ushlab turing, metall qismiga tegmang.

## ESLATMA:

- Ushbu mahsulotni yo'q qilish mahalliy qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Ushbu mahsulotni umumiy chiqindilar bilan tashlamang.
- Ba'zan ekranida bir nechta harakatsiz piksellar ko'k, yashil yoki qizil nuqta sifatida ko'sratilishi mumkin. Bu sizning mahsulotningizga ta'sir qilmasligiga etibor bering.
- Ekrange tegmang, barmogollarining uzoq vaqt ushlab turmang. Bu ekranda vaqtinchalik buzilish ta'sirini keltirib chiqarishi mumkin.
- Uzoq vaqt davomida ekranida harakatsiz (statik) tasvirni saqlash tavsya etilmiydi va tasvirini juda yorqin qilish short emas: rasm harakatsiz (statik) bo'lganda yorqinligi va kontrastini kamaytirir.

## 2. TO'PLAMI

- Televizor — 1 ta.
  - Masofadan boshqarish putti (MBP) — 1 ta.
  - MBP uchun batareya\* - 2 ta.
  - Olinidagi oyox — 2 ta.
  - Ushlagichlarning mahkamlashi uchun vintlar to'plami — 1 ta.
  - Ushlagichlarning rezinali shayba to'plami\* - 1 ta.
  - Foydaluvchi qol'lanmalari — 1 ta.
- \*ixtiyorli ravsha etkazib beriladi

## 3. O'R NATISH

### OYOQLARNI O'R NATISH

1. Savdo qutisini oching va televizor va ushlagich korpusini chiqaring.
2. Televizor o'chirilganligiga ishonch hosil qiling.
3. Himoya qobiqini televizor va ushlagich yuzasidan olib tashlang.
4. Shikastanishning oldini olish uchun televizor ekrani yumshoq yuzaga qo'ying.
5. Ushlagich oyolalarini televizorning pastki qismidagi ulagichlarga joylashtiring.
6. To'plamdagagi barcha vintlar yordamida ushlagichlarning mahkamlangi.
7. (ixtiyorli) Oyoqlarni televizor korpusiga o'rnatgandan so'ng, aksessuarlar to'plamidan chiqqan zichlashtirilgan rezina tasmalarni ushlagichlarning pastki qismidagi tegishli teshiklarga joylashtiring.



## DEVORGА TELEVIZORNİ O'R NATISH

1. Ternishlashing oldini olish uchun televizorni yumshoq mato bilan qoplangan stolga ehtiyojkorlik bilan qo'ying.
2. Vintlaridan pastki ushlagichga tornavida (otvortka) bilan burang. Ushlagichni olib tashlang. Ushbu harakattarni ehtiyojkorlik bilan amalga oshiring.
3. Kronshteynni 3 va 4-rasmalarga muvofiq devorga o'rnatilishi uchun sozlang.

- Devorda 4 ta teshik burg'ulang (o'lchov mos yozuvlar uchun berilgan) va u erda 4 murvatini (bolt) torting.
- 4-rasmda ko'satilgandek, televizorning orqa devoridagi murvatlarni tornavida bilan mahkamlang. Televizorni devorga joylashtiring.

#### ESLATMA:

- Televizorga o'rnatish moslamasi VESA standartiga mos keladi.
- Devorda kronshteynni ishlashit shart emas.
- Devor yaqinida va devor oldida o'rnatish ishlarini olib borishda boshqa narsalar bo'lmasligi kerak.
- O'rnatish malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- O'rnatish paytda kronshteynni o'rnatish bo'yicha ko'satmalar talablariga rivoq qiling.
- Rasmilar ma'lumot uchun berilgan.




| Model                  | CT-8558  | CT-8565  | CT-8575   |
|------------------------|----------|----------|-----------|
| Stendsiz hajmi (mm)    | 1293x749 | 1452x835 | 1672x959  |
| Stend bilan hajmi (mm) | 1293x804 | 1452x899 | 1672x1035 |
| A (mm)                 | 1293     | 1452     | 1672      |
| B (mm)                 | 804      | 899      | 1035      |
| C (mm)                 | 749      | 835      | 959       |
| D (mm)                 | 84       | 90       | 94        |
| E (mm)                 | 42       | 51       | 56        |
| F (mm)                 | 212      | 243      | 354       |
| G (mm)                 | 1248     | 1389     | 1591      |


#### 4. ISHLATISHNI BOSHLASH

##### TELEVIZORNING OLD PANELI


O'rnatish va ishlashidan oldin, iltimos, «Muhim ogohlantirishlar va oldini olishlar» va «Xavfsizlik bo'yicha ko'satmalar» bo'limlarini diqqat bilan o'qing.




TELEVIZORNING ORQA PANELI




TELEVIZORNING YON PANELI  
CT-8558, CT-8565



CT-8575





1. LAN – mahalliy tarmoq ulagichi LAN-RJ-45. Tarmoqni ularash uchun RJ-45 viltkasi bilan LAN kabelidan foydalaning (to'plamga kiritilmagan).
2. HDMI – HDMIga kirish uchun, tashqi audio sizimni HDMI testari audio kanali (ARC) orqali ularash imkoniyati. CT-8558, CT-8565 modelari uchun ARC funktysiyan bilan HDMI, CT-8575 modeli uchun arC funktysiyan bilan HDMI2.
3. USB – qurilmalarni ularash uchun USB 2.0 ulagichi (Media pleer rejimida ishladi).
4. ANT1 – antenna kirish qismi (75 Ohm).
5. ANT2 (SATELLITE) – sun'iy yo'l'dosh antennasi uchun kirish qismi.
6. DIGITAL AUDIO OUT – koaksiyal raqamli ovoz chiqishi.
7. AV – Televizorning kirish ulagichlari kompozit tashqi signal ulanganda turli xil tashqi manbalarning chap/öng audio kanallarini ularash uchun mini AV ulagichi qo'llaniladi (3,5 mm - 3xRCA adapteri kerak).
8. COMMON INTERFACE – CAM modulini ularash uchun slot.
9. Ø – eshitish vositasini ulagichi.
10. ⚡ – quvvati yogish/ochirish tugmasi.

**ESLATMA:** kirish/chiqish ulanishlarining imkoniyatlari mahsulotning o'ziga xos modeliga qarab farq qilishi mumkin.

## ISHLATISHNI BOSHЛАSH

### Masofadan boshqarish pultidan foydalananish

- Masofadan boshqarish pultini televizordagi masofadan boshqarish datchigiga (BD) yo'naltirish. Pult va datchik (BD) o'tasida biron bir narsa bo'lsa, masofadan boshqarish pulti ishlamasligi mumkin.
- Yorgin yoritilgan xonada televizorni ishlatganda, infraqizil datchik BD sensori tog'ri ishlamasligi mumkin.
- BD pultidan foydalananish uchun tavsya etilgan maksimal samarali masofa taxminan 7 metrni tashkil qildi.

### Batareyalarni almashtirish

Batareyalarni o'z vaqtida almashtiring. BD pulti ishlashi uchun batareyalarni ko'satsmalarga muvofiq o'rnatning.

**DIQQAT!** Batareyalarni noto'g'ri o'rnatishda portlashi mumkin. Batareyalarni faqat bir xil yoki shunga oxshash turdag'i batareyalar bilan almashtiring

### Batareyalarni boshqarish paneliga o'rnatish

1. Masofadan boshqarish pultining orga monomidiq qopqoqni oching.
2. Ikki AAA batareyasini o'rnatning. Batareyalarning «» va «» bo'lim ichidagi ko'satsatichlarga mos kelishiga ishonch hosil qilting.
3. Qopqoqni yoping.

## Televizorni yoqish va o'chirish

### - Televizorni yoqish

Televizorni elektr manbaiga ulang. Agar televizorda quvvat manbai bo'lsa, avval uni yoqing. Kutish rejimida televizorni yoqish uchun masofadan boshqarish pultidagi quvvat tugmasini bosing.

### - Televizorni o'chirish

Kutish rejimida yoqish uchun masofadan boshqarish pultidagi quvvat tugmasini bosing. Televizorni kutish rejimida uzoq vaqt qoldirmang. Quvvat simini ariatishni tavsya etamiz.

## ESLATMA:

Elektr quvvati vaqtiga vaqtiga bilan o'chirilgan bo'lsa, elektr ta'minotni tiklanganidan keyin televizor avtomatik ravishda kutish rejimiga qaytdi. Televizordan normal foydalaniishi ta'minlash uchun tez-tez o'chirish va yoqish taqiqanlandi, shuning uchun elektr quvvati tasodifly o'chgan holda, elektr simini rozetkadan chiqarish tavsya etiladi.

## MASOFADAN BOSHQARISH PULTI (MB)



### ESLATMA:

Masofadan boshqarish pulti tugmalari foydalananuvchi qo'llanmasidagi rasmdan farq qilishi mumkin.

## Boshlang'ich sozlamalari

1. Televizorni rozetkaga ulang va televizorning tanasi yoki masofadan boshqarish pultidagi O quvvat tugmasini bosing. Televizor yuklanishini kuting va ekranda salomlashish paydo bo'ldi. Keyin pulta OK ni bosing.
2. Foydalananuvchi shartnomasini o'qing va masofadan boshqarish pultidagi OK ni bosing.
3. Televizorning Internetga qanday ulanishini tanlang: Wi-Fi yoki mahalliy tarmoq orqali. Agar simsiz tarmoq ishlatsila, uni ro'yxatda toping, masofadan boshqarish pultidagi OK ni bosing va tarmoq parolini kriting. Mahalliy tarmoqqa ulanish uchun LAN simini ulang va Mahalliy tarmoqni tanlang. Agar siz televizorni internetga ulashni xoqlamasangiz, O'tish tugmasini bosing –

masofadan boshqarish putining ularish bosqichiga o'tadi (7-bandga qarang).

E'tibor bering, internetsiz siz tarmodan televizor va videolarini tomosha qila olmasligi, bundan tashqari, televizor dasturi ta'minoti yangilamaydi.

4. Televizor internettdagi surʼati ta'minotni yangilanishlarini qidirishni boshlaydi. Operatsiya tugashini kuting.

### 5. Yandex ekkauuntingizga kiring:

- Agar Sizning smartfonningizda Yandex ilovasi bo'lsa va siz unga ruxsat bersangiz, uni oching, qidiruv maydonchasida kamera belgisini bosing va televizor ekranidan QR kodini skannerlang.


- Agar sizda Yandex ilovasi bol'masa, interneta ulangan har qanday kompyuterda, telefona yoki planşetrda brauzerni oching va manzil satriga yandex.ru/activate, ni kriting, agar saytda avtorizatsiya so'rovni ko'satsilishni ekkauuntingizga kiring. Keyin televizor ekranidan kodini kriting va Kirish-ni bosing.

- Agar Yandex hisobiga kirish uchun ikki faktori autentifikatsiyadan foydalansangiz, Yandex.Kalit ilovasini oching va QR kodini televizor ekranidan skannerlang.

- 6. Avtorizatsiya tugashini kuting va masofadan boshqarish pultidagi OK ni bosing.

7. Ekranida masofadan boshqarish pultini televizorga Bluetooth orqali ularash uchun so'rov ko'satsiladi. Ulanishni boshlash uchun bir vaqtning o'zida masofadan boshqarish pultidagi ovoz balandligini pasaytirish va ko'tarish tugmachalarini bosing va indikator yongunicha ushlab turing. Ulanish tugagach, televizorning asosiy ekran ochniladi.

## ASOSIY EKRAN



Qidiruv – interneta videoini topish uchun tanlang.

**Bosh sahifa** – sizga shaxsan tavsya etilgan telekanallar va videolar. Video va dasturlarini qanchalik ko'p tomosha qilsangiz, tavsivalar shunchalik aniq bo'ladgi. Bundan tashqari, ushbu bo'linda siz «Mening Efirim» – sizning qiziqishlaringizni hisobga olgan darshan yaratilgan kanalni yoqishingiz mumkin.

**TV** – analog va raqamli, kabel, sun'iy yo'l'dosh va televizordingi Internet-kanallar.

**Filmlar** – minglab filmlar-kino afsonalaridan, yangisiga va ekskllyuvizlarga\*.

**Seriallar** – eng zo'r rus va xorijiy seriallar\*.

**Blogerlar** – YouTube dan rotiklar.

**Multfilmlar** – multseriyalar, qisqa metrajli va to'liq metrajli animations filmlar\*.

 - Televizordagi ilovalar («Ilovalarni qanday ishlatalish» bo'limiga qarang).

 - Televizor sozlamalari («Sozlash» bo'limiga qarang).

 - Ekauntlarni boshqarish («Ekaunt Q'shish» bo'limiga qarang).

\*Ko'rish uchun sizga Yandex.Plyus yoki Kino qidiruvni obunasi kerak. Amaldagi promo-kod yoki promo-period ham mos keladi.

## SOZLASH

### Masofadan boshqarish pultini yoki boshqa qurilmani Bluetooth orqali ulang

Agar siz birinchi marta yoqqanda, masofadan boshqarish pultini va televizorni Bluetooth orqali ulamasangiz, uni keyinroq bajaring – aks holda siz ovozi kirishdan foydalana olmaysziz. Bundan tashqari, siz klaviaturla, sichqonchani, joystick yoki boshqa boshqaruv qurilmasini ulashingiz mumkin:

- Asosiy ekraniga bosing ☈, songra qurilma Sozlamalariga bo'limiga o'ting va Pult va akcessuarlar surʼuhida qurilmani Qo'shish-ni tanlang.
- Qurilmani utishish rejimiga o'tkazing. Agar masofadan boshqarish pultini boglasangiz, unda bira vaqtning o'zida avoz balandligini pasaytirish va ko'tarish tugmachalarini bosing va indikator yonib ketguncha kuting.
- Televizor qurilmini aniqlashini va unga ularnishini kuting.

### Sana va vaqtini o'zgartirish

- Televizorni asosiy ekraniga bosing ☈, keyin qurilma Sozlamalariga o'ting va Sana va vaqtini tanlang.

#### - Sozlamalarni o'zgartirish:

- Sana va vaqtini Internet orqali avtomatik ravishda aniqlash uchun Sana va vaqtini avtomatik sozlash-ni bosing va Tarmoq vaqtidan foydalanish parametritini yoqing. Agar vaqt zonasini uchun vaqt ko'rsatilmasa, sana va vaqt sozlamalari menyusiga qayting, vaqt zonasini tanlang va mintaqangiz zonasini toping.

- Sana yoki vaqt sozlamalarni qolda o'rnatmoqchi bo'lsangiz, Sana va vaqtini avtomatik sozlash-ni bosing va Tarmoq vaqtidan foydalanish parametritini o'chiring. Keyin sana va vaqt sozlamalari menyusiga o'ting va kerakli qiyommattarni o'nating.

### Ekan sozlamalarni o'zgartirish

- Asosiy ekraniga bosing ☈ va Rasmni tanlang.

#### - Sozlamalarni o'zgartirish:

- Orqa yorug'lik. Ekranning yorqinligini o'zgartiradi.
- Rasm rejimi. Rasm rejimi, yorqinlik, kontrast, tekislash va boshqa sozlamalar muayyan video turiga mos keladi. Ko'pincha ko'rgan narsangizga mos keladigan rejimni tanlang-masalan, sport dasturlari va videolarini tomosha qilish uchun Sport rejimi mos keladi.
- Rang harorati. Rasmga tushadigan rangning harorati. Odatda, rasm standart yoki issiq rang harorati bilan eng yaxshi ko'rinishi, ammoyta tajriba qiling va o'zingiz yoqtirgan rang haroratini tanlang.

**• Shovqinni oldini qilish.** Agar siz ushbu parametri yoqsangiz, televizor tasvirni avtomatik ravishda yaxshilashga harakat qiladi: shovqin va xiralikni olib tashlaydi. Agar siz odatta sifati video ni tomosha qilsangiz, shovqinni bosishni o'rtaча rejimiga qo'yishingiz yoki umuman o'chirishning mumkin.

**• Rasm formati.** Ekranning asisni sifatlarini belgilaydi. Odatty bo'lib, bu raqam 16:9 sifatida ornatiladi – bu ko'plab kanallar va videolar uchun mos keladi. Agar siz boshqa formatdagi video ni tomosha qilsangiz yoki rasmiy kattalashtirishni xohlasangiz, ro'yxatdagi mos elementni tanlang.

**• MEMT.** Videoga ramkalar qo'shish orqali tasvirni yanada yumshoq va ravshan qiladi. Yaxshi sifati video uchun sozlamani ishlatalish shart emas-siz uni o'chirib qo'yishingiz yoki o'rtaча ish rejimiga o'rnatishning mumkin.

### Ovoz sozlamalarni o'zgartirish

- Televizorni asosiy ekraniga bosing ☈ va Ovozni tanlang.

#### - Sozlamalarni o'zgartirish:

- Tizim tovushlari. Televizorni masofadan boshqarish pultindan buyruq tovushlari bilan birga bo'lishini xohlasangiz, uni o'chirish (menyu bo'ylab harakatlaning, matn kriting va hokazo).
- Ovozni tenglashtirish. Turli xil televizion kanallar va videolearning ovozlarini tenglashtiridi – kanallarni almashirganda ovoz juda baland yoki past bo'lmasligi uchun.

- Hajmi ovoz. Ovozni televizorni ikkita karnayida hajmi chiqaradigan tarzda ishlaysdi.
- Audio rejimi. Muayyan video turiga mos keladigan ovoz sozlamalari. Ko'pincha ko'rgan narsangizga mos keladigan rejimni tanlang-masalan, Musiqa rejimi musiqi kliplarini tomosha qilish uchun mos keladi.

- Raqamli audio chiqishi. Raqamli yoki analog tovushni audio tizimiga uzatishishini anlaydi. Raqamli tovushni majburiy ravishda uzatish uchun PCM-ni tanlang. Auto-televizorni o'z ujaltiladigan ovoz turini aniqlaydi, va O'chirish-ni esa, tashqi qurilmaga raqamli ovoz chiqarishni xohlasangiz qolay hisob qilaydi. Ba'zi audio tizimlar raqamli tovushni qabul qila olmaydi. Bunday holda, raqamli audio chiqishini o'chirish yoki uni Auto rejimiga o'tkazing.

### Kanalarni sozlash

#### Analog kanallarni topish

- Antennani va televizorni Antennani sozlash bo'limida ko'rsatilganidek ulang.

- Asosiy ekraniga bosing ☈, so'ngra Kanal sozlamalari bo'limiga o'ting va Analog TV-ni tanlang.

- Agar mavjud bo'lgan barcha kanallarni qo'shmoqchi bo'lsangiz, Kanallarni avtomatik sozlashga bosing. Kanalni qolda qo'shish uchun Dasturlarni qolda o'rnatishni bosing va kerakli kanal parametrlarini kiritishga bosing.

#### Raqamli kanallarni topish (antenna)

- Antennani va televizorni «Antennani ulash» bo'limida ko'rsatilganidek ulang.

- Agar televizor operatori dekodlash kartasi bilan kanallarga kirishni ta'minlasa, uni televizorni orqa tomonidagi COMMON INTERFACE slotiga joylashtiring.

- Asosiy ekraniga bosing ☈, so'ngra Kanal sozlamalari bo'limiga o'ting va Raqamli TVni tanlang (antenna).

- Mamlakat ro'yxatida mamlakatingizni toping.

**- Kanallarni saqlash tartibini tanlang.** LCN variantini yoqing, shunda kanallar televizor operatori tomonidan belgilangan tartibda saqlanadi va chastotada buyurtma berishni xohlasangiz o'chirib qo'ying. Ushbu parametr faqat kanallarni avtomatik sozlashda ishlaysdi.

**- Agar mavjud bo'lgan barcha kanallarni qo'shmoqchi bo'lsangiz, Avtomatik sozlashni bosing. Kanalni qolda qo'shish uchun, Qolda sozlashni bosing va kerakli kanal parametrlarini kiriting.**

#### Raqamli kanallarni topish (kabelli TV)

- Antennani va televizorni «Antennani ulash» bo'limida ko'rsatilganidek ulang.
- Agar televizor operatori dekodlash kartasi bilan kanallarga kirishni ta'minlasa, uni televizorni orqa tomonidagi COMMON INTERFACE slotiga joylashtiring.
- Asosiy ekraniga bosing ☈, so'ngra Kanallarni sozlash bo'limiga o'ting va Raqamli TVni tanlang (kabbel).

- Mamlakat ro'yxatida mamlakatingizni toping.
- Agar mavjud bo'lgan barcha kanallarni qo'shmoqchi bo'lsangiz, Avtomatik sozlashni bosing. Kanalni qolda qo'shish uchun, Qolda sozlashni bosing va kerakli kanal parametrlarini kiriting.

#### Suniy yo'dosh kanallarni topish

- Suniy yo'dosh televizorini operatoridan suniy yo'doshlarga ularish uchun parametrlarini bilib oling.

- Yo'doshlarning nomi, uzunlik yonalishi va burchaklari, guruhi (diapazon).
- Suniy yo'dosh transponderlarning xarakteristikalari: chastota, ma'lumotlar uzatish fezligi, kutuplik.
- O'z suniy yo'dosh tarekatlari, konvertorlar (LNB) va qayta qo'shish xarakteristikalari: konvertor turi, DisegC protokoli versiyasi va qayta qo'shish uchun signal shoni ohangi vaqyatga qo'shish Toneburst texnologiyasini qol'lab quvvatlaydimi.
- Suniy yo'dosh antennasini va televizorni «Antennani ulash» bo'limida ko'rsatilganidek ulang.

- Agar televizor operatori dekodlash kartasi bilan kanallarga kirishni ta'minlasa, uni televizorni orqa tomonidagi COMMON INTERFACE slotiga joylashtiring. Karta haqidagi koproq ma'lumotni «Chesharti kirish kartasini ulash» bo'limida topishining mumkin.

- Asosiy ekraniga bosing ☈, so'ngra Kanal sozlamalari bo'limiga o'ting va Suniy yo'dosh TV-ni tanlang.

- Antenna o'rnatalgan har bir suniy yo'doshning parametrlari to'griligidagi tekshiring: ro'yxatdagi suniy yo'doshni toping, so'nq OK tugmasini bosing va ushlab turing. Unda Tahrirlashni tanlang. Agar kerakli suniy yo'dosh ro'yxatda bo'lmasa, suniy yo'dosh ro'yxatining yuqori qismida suniy yo'dosh parametrlarini bosing + va belgilang.

- Suniy yo'doshni tanlang, Transponder ro'yxatiga o'ting va antenna qabul qiladigan signalrni qabul qiluvchi yo'doshlarni toping. Har bir transportering parametrlari to'griligidagi tekshiring: uni tanlang, song putda OK tugmasini bosing va ushlab turing – tushadigan menyu ochiladi. Unda Tahrirlashni tanlang.

- Suniy yo'doshni tanlang, Skannerlash parametri ro'yxatiga o'ting va qayta qo'shish va konverter sozlamalarni belgilang.

- Qidirishni boshlash tugmasini bosing va qidiruv parametrlarini o'nating:

- Qidiruv turi.** To'g'ri transponderlar mayjud bo'lsa, Tarmoq qidiruvini tanlang-televizor ularni tezda so'roq qiladi va kanallar ro'yxatini tuzadi. Agar Transponder parametrlarining to'g'riligiga ishonchning komil bo'lmasa, Ko'rmas skaner qidiruvdan foydalaning-televizor suniy yoldoshlarning barcha chastota dazapazonini tekshiradi va transponderlar va kanallarni mustaqil ravishda aniqlaydi.
- Kanal turi.** Agar televizor faqat bepul kanallarni saqlashini istasangiz, Ozod kanallarni tanlang. Pul'i va bepul kanallarni saqlash uchun Barcha kanallarni belgilang.
- Xizmat turi.** Qaysi turdag'i kanallarni saqlash kerakligini ko'sating: televizor (DTV), radio yoki barchasi.
- Qidiruvni boshlash tugmasini bosing va suniy yo'lodshlarni tekshirishni kuting.** Bu yarim soatgacha davom etishi mumkin.

#### Sevimli kanallarni qo'shing

Tanlangan kanallar Sevimlilar guruhida kanallar ro'yxatida ko'satiladi-ularni tezda topish mumkin.

Kanalni qo'shish uchun:

- Televizorning asosiy ekranida TVni bosing.
- Kanalni tanlang, keyin pultda OK tugmani bosib turing, kanal nomi yonida ♥ belgisi paydo bo'lguncha.

#### Bolalar rejimini yoqing

- Televizorning asosiy ekraniga bosing ☺, keyin Qurilma sozlamalari-ga o'ting va Ota-ona nazorati-ni tanlang.
- Kirish kodini kiriting - uni bolalar bilmasdan ota-ona nazorati sozlamalarini ozgartiray olmaydi.
- Qidiruvdagi filtrelnash darajasini va yosh reytingini cheklashni tanlang.
- Keyingi safar Ota-ona nazorati menyusini ochishga harakat qilsangiz, televizor joriy PIN-kodni so'radiy. Agar siz unuttiq qopyangsiz va besh marta noto'g'ri kiriting bu'sangiz, televizor kodni tiklashni taklit qildi. Master PIN-0000 ni kiriting va keyin yangi kodni o'nating.

#### Internetga qaya ulanish

Agar televizor kabel orqali internetga ulangan bo'lsa, uni ajarit obing va «Tashqi qurilmalarni ulash» bo'limida yozilganidek qayta ulang.

Televizorni Wi-Fi-ga qayta ulash uchun:

- LAN kabelini utagichidan chiqarib obing, agar siz u orqali internetga ulangan bo'sangiz.
- Asosiy ekranga bosing ☺, keyin Tarmoqni tanlang.
- Agar televizorni paroli o'zgargan tarmoqqa qayta ulashni istasangiz, avval uni o'chirib tashlang. Buning uchun mayjud bo'lgan ro'yxatdagi tarmoqni tanlang va Ushbu tarmoqni o'chirishga bosing.
- Mayjud tarmoqlar ro'yxatida kerakli narsani toping va undan parolni kiriting.

#### Ekaunkt qo'shish

Agar siz oolangiz bilan televizordan foydalansangiz, yaqinlarigizingning ekaunktlanini televizorga qo'shing. Siz ekaunktlanini almashitirishingiz mumkin:

ko'rish tarixi aralashmaydi, shuning uchun har bir oila a'zosini uchun filmlar, telekanallar va videolarning tavsiyalari aniqliq bo'ladi.

Ekaunkni qo'shish uchun asosiy ekraniga bosing ☺, Foydalunuvchini qo'shishni tanlang va televizordagi ko'sratmalarga amat qiling. Qo'shilganda ekaunkt avtomatik ravishda faol bo'ladi-tavsiyalar egasining aksalliklarini hisobga oлган holda tanlandi, uning obunasi Plus yoki Kino qidiruvni ham ishlataladi.

Agar televizorda biron bir ekaunkt kerak bo'lmasa, undan chiqing: televizorning asosiy ekranida bosing ☺, ekaunkni tanlang va Ekaunktida chiqish-ni bosing.

#### Dasturiy ta'minotni yangilash

Televizor avtomatik ravishda yangilanishlarni tekshiradi va ularni o'rnatadi. Agar siz hozirgi dasturiy ta'minotni ko'rishini xohlasangiz yoki uni yangilashing kerak bo'sha:

- Televizorning asosiy ekraniga bosing ☺, sohgra Qurilma sozlamalari - ga o'ting.
- Qurilma haqidagi tanlang. Dasturiy ta'minot - ning joriy versiyasi Yigish punktida ko'satiladi. Dasturiy ta'minot-ni yangilash uchun Tizim yangilanishini bosing.

#### Sozlamalarni tiklash

Televizorning asosiy ekraniga bosing, keyin Qurilma sozlamalari bo'limiga o'ting. Saqlash va tiklashni tanlang. Zavod sozlamalarni bosing, operatsiyani tasdiqlang va sozlamalarni tiklashni kuting. Keyin televizorni qayta sozlang.



#### Boshqa sozlamalar

Boshqa televizor sozlamalari haqida yandex.ru/support/ smart-tv saytdagi ma'lumotdan o'qing.



#### Telekanallar, filmlar, seriallar va videolarini tomosha qilish

Ushbu televizorni kabelli suniy yo'lodsh yoki analog televizorga ularash sharf emas: onlab Internet-telekanallariga ko'satuvlari alaganoch mayjud. Agar sizda Yandex.Plyus obunasi yoki Kino qidiruvni bo'lsa, tanlov faqat telekanallar bilan chegaralab qolmaydi – kino qidirish kutubxonasidan film yoki serialni tanleshagingiz mumkin.

Teledastur, film, serial, video blogger roligi yoki multifilmiyoq yigish uchun ekranining chap tonomidagi kerakli menu bo'limini tanlang. Agar nimani ko'rishni bilmasangiz, Asosiy-sizga tavsija etilgan video ni topaydi.

#### Videoni Kino qidiruvida yoki tarmoq orqali qidirring

Internetdan yoki Kino qidirish kutubxonasidan filmini topish uchun\*, ekranning chap tonomidagi Menyuda Qidiruvni tanlang va video yozuv nomini yozing. Bundan tashqari, nomni aytilish mumkin. Buning uchun masofadan boshqarish pultidagi tugmachinga bosing va nima topish kerakligini aytning. Ovozli kirish faqat masofadan boshqarish pulti televizorga Bluetooth orqali ulangan bo'lsa ishlaydi («Masofadan boshqarish pultni yoki boshqa qurilmani Bluetooth orqali ulang» bo'limiga qarang).

#### Videoni tashqi qurilmadan tomosha qilish

- Televizor va qurilmani «Tashqi qurilmalarni ulash» bo'limida ko'satilganidek ulang.

- Masofadan boshqarish pultidagi tugmachani bosing ☺, keyin signal manbalari royxatida qurilma ulangan manbanini toping.

\*Filmlar va seriallar uchun Yandex.Plyus yoki Kino qidiruvni obunasi kerak. Amaldagi promo-period yoki promo-kod ham mos keladi. Internettan teledastur va videolarini bepul tomosha qilish mumkin.

#### Media fayllarini USB media-dan tomosha qilish

Televizor USB-ni qo'llab-quvvatlaydi:

- NTFS fayl tizimi bilan 2 TB gacha bo'lgan qiyamatda;
- FAT32 fayl tizimi bilan 128 Gbaytga bo'lgan qiyamatda;
- PAT16 fayl tizimi bilan 2 Gbaytga bo'lgan qiyamatda.

Eslatma. Televizor bazi tasghi USB qurilmalari bilan mos kelmasligi mumkin. Bunday tashqari, alohida USB qurilmalari - tasghi, qoshimcha quvvat ulaynishi tabdi qiladi. Quyidagi formatdagi media fayllarini ko'rishingiz mumkin:

Rasmilar - PNG, JPEG, BMP.

Musiq'a - AAC, MP3 (32-320 kbit/s). Televizor muallifini va trekning nomini, shuningdek boshqa ma'lumotlarni to'g'ri ko'sratishi uchun MP3 faylidagi metodata ID3v2.4 formatida va UTF-8 kodlashda bo'lishi kerak.

Video - AVI, TS, VOB, MPG (MPEG-2), MP4, MKV.

Subtitrlar - SRT (Unicode). Subtitrlarni to'g'ri oqish uchun SRT fayli video bilan bir xil katalogda saqlanishi kerak va ikkala fayling nomlari bir xil bo'lishi kerak. Bunday tashqari, subtitrlar matni Unicode formatiga kodlanganligiga ishonch hosil qiling.

USB vositasini qanday qilib xavfsiz ularash haqidagi «Tashqi qurilmalarni ularash» bo'limida o'qing. Media faylini ko'rish uchun televizorning asosiy ekranida Mediaplayer dasturini bosing ☺ va ishga tushiring. Unda kerakli faylini toping va oching – film, fotosurat yoki musiqiy trek.

#### Ovozni tashqi audio yoki eshitish vositasiga uzatish

Kabelni audio yoki eshitish vositasidan televizorning orga tonomidagi ulagichiga ulang. Ovoz tizimi DIGITAL AUDIO OUT ulagichiga, minigarnitura - 3,5 mm audio ulagichiga kiritilgan. Ovoz ulangan qurilma orqali darhol chiqarla boshlaydi.

«Tashqi qurilmalarni ularash» bo'limida batafsil o'qing.

#### Ilovalarni qanday ishlashit kerak

Televizorda siz uchinchi tomon dasturlarini ishga tushirishingiz mumkin: brauzerlar, mediaspielerlar, onlayn kinoteatrlar va boshqalar. Ulardan baxshilari oldindan o'rnatilgan, boshqalari dastur do'konidan televizorga o'rnatilishi mumkin.

Ilovari ishga tushirish uchun televizorning asosiy ekraniga bosing ☺, sonqra kerakli dasturni tanlang. Agar u allaqachon o'rnatilgan bo'lsa, uni ishga tushishini kuting. Agar ilova hali o'rnatilмаган bo'lsa, o'rnatishini bosing.

#### Tasvirni smartfon yoki planshetdan uzatish

Televizorning asosiy ekranida Screen Mirroring dasturini bosing ☺ va ishga tushiring. Keyin smartfon yoki planshetda efir funksiyasini yoqing va mavjud qurilmalar ro'yxatidagi televizorni tanlang.

Ekranni takrorlash haqidagi ko'proq ma'lumot olish uchun smartfon yoki planshetingiz uchun hujjatlarni o'qing.

#### Televizorni qayta yoqing yoki o'chirish

Masofadan boshqarish pulitidagi yoki televizor korpusidagi o'chirish tugmasini bosing va ushlab turing. Ekranda o'chirish va qayta ishshirish buyruqlari ko'rtiladi-keraklisi tanlang.

#### 5. MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH BO'YICHA QO'LLANMA

##### Muammolarni bartaraf etish

Agar televizor ishlamay qolsa, uni o'chirib, yana yoqing. Muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi jadvaldan ham foydalanishingiz mumkin. Agar nosozlik yo'qolmasa, texnik mutaxassislardan yordam so'rang.

| MUAMMO  | ECHIMI   |
|---|--|
| Tevizor yoqilmaydi (kutish nuri yonmaydi)                     | Tevizorning quvvat simmini 220-240v -50/60 Hz AC tarmogiga ulashning tog'iligini tekshiring. Elektr rozetkesida kuchtashish mayjudligini tekshiring. Televizorning quvvat simimi elektr rozetkesidan o'rnatib oling va 2-3 daqiqadan so'ng uni qayta ulang. Masofadan boshqarish puliting ishlashini tekshiring  |
| Tevizor signalni qabul qilish yo'q                            | Tevizor sozlamalarning tog'iligini tekshiring. Boshqa televizion kanalga sozlang. Televisor antennasidan kabel ulanishining tog'iligini tekshiring. Televisor antennasining ishlamay qolishi yoki uzatish stantsiyasidan vug'tingcha signal qolishi mumkin   |
| Hech qanday ovoz yo'q   | Ovoz balandligini sozleshi tekshiring. Ovoz tugma bilan o'chirilaganligini tekshiring. Kanal sozlamalardan ovoz tizimini tanlashtirish to'g'ligini tekshiring. Ovoz sozlamalardan o'matishning tog'iligini tekshiring  |
| Rasm rangi to'g'ri uzaqtilishini buzilishi                    | Kanal sozlamalarda rang tizimini tanlashtirish to'g'ligini tekshiring. Rasm sozlamalarda sozlamalarni to'g'ri tanlashtirish. Uzatish stantsiyasidan signal zayf yoki shovqun bilan bo'lishi mumkin, boshqa kanalga qayta o'matitdi   |
| Televizor masofadan boshqarish pulitdan boshqarilmaydi        | MBP quvват manbai uchun bo'lmanni oching, batareyalarini yangilari bilan almashtirring. MBP uzaqtchini to'g'ridan-to'g'ri televizorning oldindan masofadan bo'lib qolish moslasiga (semifarg) yetarlingin. MBP va qurilmaydi (kabbel) bo'lganida ishlashda bo'lib qolayligiga (mehrab qismani vs. qurilmalar). MBP va qabul qilgich (kensop) MB o'tasidagi muroza 5 metr dan oshinishiga kerak va xayliy perpendikulyardan o'gish burchagi 20 derajadan oshmasligiga kerak |
| PC-HDMI rejimida rasm mittilaydi yoki chiziqlar paydo bo'ladi | Kompyuter o'matishi noto'g'ri tanlang. Xavfsiz kompyuter yuklash rejimida to'g'ri monitor parametrlarini tanlang   |
| Ekranda alahida sobit kichik nuqtalar (piksellar) mavjud      | Televizorda yuqori anoliqdagi suyuq kristallit matritsa ishlatalidi. Matritsalar ishlash chiqarishining zamonaviy texnologiyasi tasvirning umumiy idorani buzmaydigan tasviridagi alohida kichik gorizontal yoki rangli nuqta (pixsel) paydo bo'lishiga imkon beradi. Barcha matritsalar ishlash chiqarish sharoitida tekshirildi va ushbu mahsulot gurhi uchun standartlar talabalariga javob beradi  |
| USB interfeysi ishlamaydi                                     | USB-kartani (tashqi USB qurilmasi) televizorning USB interfeysiidan ajratib oling. Ulagichlarni diqug bilan ulab, qayta ulang  |

|  |  |
|--|--|
| Tashqi USB qurilmasidan ba'zi fayllarni o'qish yo'q  | Tevizorning USB interfeysi bilan o'qish uchun fayl turlari spetsifikatsiyaga mos kelishi kerak. Televizorning ushu turdag'i fayllarni o'qish qibiliyatini qo'llab-quvvatlashisha ishonch hosil qiling («Media Player» USB-dan tomosha qiling» bo'limiga qarang)  |
| Televizorni tomosha qilish paytda yoki o'chirishda chirimishla yoki shovqun tovushlar                    | Harrat va namlikuning o'zgarishi natijasida plastmassasing termal stishishidan kelib chiqadigan keng targallig hodisa. Televizor elektr zanjirlarining ishlash xususiyatlari tuyfulli chirimish, shovqun, sekin tovush chiqarishi mumkin. Bu nusxon deb hisoblanmaydi  |
| Boshqaruv guruhiarning sekin ishlashi  | Boshqarish buyrug'ini anan bajarish uchun televizor pressosseri uni qayta ishlash uchun biroz vagt talab etadi. Televizoring barqaror ishlash uchun turli xil boshqaruv guruhi ortasida etarlika pauza qilung. Bu televizoring ishlashiga ta'sir qilinmaydi va nusxon emas   |
| Onlayn video ni ijro etish kechiklashadi (sekintashadi)  | Ijro etishni to'xtating, 2-3 daqqaq cutting, kevin ko'rishni davom eting. Ehtimol, Internet-provayderingiz uchun tarif rejasiga noto'ri fi tanlangan. Ischlub chiqaruvchi tomonidan tavsuya etilgan tafsif rejasida kamida 10 mb/s tezlik bo'lishi kerak. Uy routeriga ulangan qoshimcha simsiz qurilmalar ishlashni kamaytirishi mumkin. Routerning parametrlari va sozlamalari tekshiring, agar noto'ri bo'tsa, uni almashtring  |
| O'natilgan uchinchи tomon dasturlaridan biri ishlamaydi (ovoszisiz ishlaydi yoki bo'sha sharhlariga ega) | Ehtimol, muammo dasturning o'zi (dastur) bilan bog'liq. Uni keyinroq ishlash tushshirish harakat qiling yoki uni yaratigan kompaniyaning qo'llab-quvvatlashi xizmatiga murojaat qiling. Ischlub chiqaruvchi uchinchи tomon dasturlarining ishlashi uchun javoblar emas   |
| Simsiz sichoncha ishlamaydi (boshqarilmaydi)   | Yangi qurilmani o'matning yoki eski simsiz sichonchada quvvat bataryesini almashtring. Simsiz sichoncha va uning qoluvchusini (USB ulagichlaridan biriga, televizoriga ulangan toplamdan) o'tasida tsashqi to'sqilar yotilgiga va to'g'ridan-to'g'ri korinishiga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar kerak bo'tsa, simsiz sichonchanı almashtring  |
| Ichki menu yо'q, boshqaruv muvaffaqiyatsiz bo'ldi  | Tevizorning rozetkadan o'chiring, bir daqqaq kutib turing va yana yoqing. Zavod sozlamalarni tiklash («Sozlamalarni tiklash» bo'limiga qarang)   |
| Yandex ekanautidan Login yoki parolni unutdim  | Yandex.Pasportlar yordamidagi tavsivayalardan foydalaning: yandex.ru/support/pasport/troubleshooting/  |
| Internetga ulanish muammolari  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provayder tomonidan hech qanday aloqa muammosi yo'qligiga ishonch hosil qiling:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yandex.ru saytini o'chisharga harakat qiling smartfon yoki kompyuterda. Agar kirish imkon bo'lmasa, routerini qayta ishlash tushshirish. Agar yordam bermasa, provayderga murojaat qiling.</li> <li>• Televizorning mobil interneta smartfonningizing Wi-Fi orgali ulang. Agar televizor mobil Internet orgali ulansa va barqaror ishlayotgan bolsa, mobil Internet ulanish muammossi provayderga murojaat qiling.</li> </ul> </li> <li>- Televizoring ishlashi uchun Wi-Fi ulanishi barchar bo'lishi kerak. Smartfonni televizorning yoniga qoying va u qanday aloqa darajesini korstatadi. Agar bo'linishlar yarmidan kam bo'tsa, televizorini routerga yig'ilishirish yoki kabell bilan ulang («Internetga qayta ulanish» bo'limiga qarang).</li> <li>- Televizorni qayta yoqing («Televizorni qayta yoqing yoki o'chirish» bo'limiga qarang).</li> <li>- Interneta ulanishiga qayta sozlang («Interneta qayta ulanish» bo'limiga qarang).</li> </ul> |
| Yandex.Plyus yoki Kino qidiruvni obunasi bilan bog'liq muammolar   | Agar Yandex.Plyus obunangiz bo'tsa, - saytdagi tavsivayalarni o'ranging yandex.ru/support/plus/troubleshooting.html. Obuna haqida HD Kino qidiruvni yandex.ru/support/kinopoisk/subscription-kinopoisk.html o'qishningiz mumkin  |

**O'gohlantirish:** ekrandagi tasvir uzoq vaqt davomida o'zgartmasligiga yo'l qo'y mang. Harakatsiz yugori kontrastli rasm ekranda «soyo» qoldirishi mumkin. Odatta, «soyo» o'chirilganda asta-sekin yo'qladi, ammo kelajakda u yana paydo bo'lishi mumkin. Bunday nosozlik kafolati ish emas.

#### 6. QURILMANI PARVARISH QILISH

Ehtiyyotkorlik bilan va muntazam tozalash sizning yangi televizoringizning hayotini uzaytiradi va sizni mumkin bo'lgan nosozliklardan xalos qiladi. Har qanday tozalashni boshlashdan oldin quvvatni o'chirish va quvvat simini ajratib oling. Qurilmani faqat quruq mato bilan tozalang.

## 7. TEKNİK XARAKTERİSTİKALAR

| Model                                     | CT-8558  | CT-8565  | CT-8575                                     |
|---|--|--|---|
| Sof/yalpi vazn(kg)                        | 13,6/16,7                                      | 17,8/23,7                                      | 26/33,6                                     |
| Kronshteyn VESA turi                      | 200x200/M6                                     | 400x200/M6                                     | 400x200/M8                                  |
| Faol ekran hajjni                         | 57,5"  | 64,5"  | 74,5"                                       |
| Tomonlar nisbati                          |  | 16:9   |   |
| Ruxsat                                    |  | 3840x2160                                      |   |
| Yangilash tezligi (Hz)                    |  | 60   |   |
| Yorqinlik (tur: kd/m <sup>2</sup> ) (nit) | 280  | 330  | 350   |
| Kontrast darajasi (standart)              | 5000:1   | 5000:1   | 6000:1                                      |
| Ko'rish burchagi (L/R)                    |  | 170°/170°                                      |   |
| Javob vaqtı (TR+TF/TYPE) (ms)             | 8  | 6,5  | 6,5   |
| Ranglar soni                              |  | 107 G (8-bit+FRC)                              |   |
| Old panel                                 | LAN, 3xHDMI, 2xRF,<br>COAX, MINI AV, 2xUSB, CI | LAN, 3xHDMI, 2xRF,<br>COAX, MINI AV, 2xUSB, CI | 2xRF, 2xUSB, CI                             |
| Pastki panel                              | -  | -  | LAN, COAX, 3xHDMI, AV,<br>ESHITISH VOSITASI |
| USB utagichi                              |  | USB 2.0  |   |
| Operatsion tizimi                         |  | Android 9.0 (Yandex OS)                        |   |
| CPU prosessor                             |  | Cortex A53x4                                   |   |
| GPU grafik prosessor                      |  | 652 (ZEE) MC1                                  |   |
| DDR xotira moduli hajmi                   |  | 1,5 GB   |   |
| Flash xotira (Gb)                         |  | 8  |   |
| Bluetooth                                 |  | ber  |   |
| Wi-Fi                                     |  | IEEE 802,11 b/g/n, 2T2R, 2,4G+5G               |   |
| Internet                                  |  | LAN RJ-45 10/100 Mbit/s                        |   |
| Qabul qılışlı diapazoni                   |  | 47.25 MGts - 867.25 MGts                       |   |
| Kirish qarshılığı                         |  | 750  |   |
| Video standartları                        |  | PAL, SECAM                                     |   |
| Maks. kanallar soni                       |  | 100  |   |
| Raqamli tyunerler                         |  | DVB-T/T2/C/S/S2                                |   |

| Rasm rejimlari                | Standart / Yorqin / Sport / Film / O'yin / Energiyani tejash                        |
|-------------------------------|---|
| 3D-taroqsimon filtr           | bor   |
| Dinamik shovqinni bosish      | bor   |
| Muvozanat                     | bor   |
| Ovoz rejimlari                | Standart / Jonli / Sport / Filmlar / Musiqa / Yangiliklar / Avtomatik               |
| Dolby/dolby+ surround         | bor   |
| Ekran menyusi tili            | Rus   |
| Köp ekranlı                   | bor   |
| Illovari olindan o'rnatish    | bor   |
| Basturiy ta'minochi yangilash | USB va Internet   |
| Uyqu taymeri                  | bor   |
| Ota-ona nazorati              | bor   |
| Rang harorati                 | Issiq / Sovuq / Standart  |
| ARC                           | bor   |
| CEC                           | bor   |
| Video kodeklari               | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265,AVS  |
| Ovoz kodeklari                | MPEG1 Layer1-2,MPEG-2 Layer 2, D0, AAC  |
| Rasm kodeklari                | JPEG, BMP, PNG  |
| Karnaylarning chiqish kuchi   | 2x10 W  |
| Nominal kuchlanish            | 220-240 V -50/60 Hz   |
| Nominal quvvat (v)            | 160   |
| Kutish vaqtı istemoli         | ≤0.5 W  |
| MB putti                      | Ovozli boshgaruv bitan  |
| Energiya samaradorligi klassi |  |

## **8. QURILMANI UTILIZATSİYALASH**

Xizmat muddati tugaganidan keyin qurilma oddiy maishiy axtlatdan alohida tashlanishi mumkin. Uni qayta ishlash uchun elektron qurilmalar va elektr jihozlarini qabul qilish uchun maxsus joyga topshirish mumkin.

## **9. SERTIFIKATLASH HAQIDA MA'LUMOT, KAFOLAT MAJBURİYATLARI**

Mahsulot «iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi» qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu qurilma Rossiya Federasiyasida elektr jihozlariga qo'llaniladigan barcha rasmiy mifly xavfsizlik standartlariga javob beradi. Rossiya Federasiyasining «iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida» Federal Qonunining 2-moddasi 5-bandiga muvofiq ishlab chiqaruvchi tomonidan tashkil etilgan ushbu mahsulot uchun xizmat muddati oxirgi foydalanuvchiga agar mahsulot ushbu operasjon yo'rionomaga qat'iy muvofiq ishlataligan bo'lsa va amaldagi texnik standartlar sotilgan kundan boshlab 10 yilni tashkil etadi. Xizmat muddati tugaganidan so'nq, qurilmaning keyingi ishlashi bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolati xizmat ko'sratish markaziga murojaat qiling. Mahsulot ishlab chiqaruvchi sana seriya raqamida ko'sratiladi (2 va 3 belgilari - yil, 4 va 5 belgilari ishlab chiqarilgan - oy). Agar sizda qurilma texnik xizmat ko'sratish yoki uning nosozligi to'g'risida savollaringiz bo'lsa, TM CENTEK vakolatlari xizmat ko'sratish markaziga murojaat qiling. Markazning manzilini veb-saytida topish umumiy <https://centekru/servis>. Qo'llab-quvvatlash xizmati bilan aloqa qilish usullari: tel: +7 (988) 200-178, VK: vk.com/centek\_krd, «Larina-servis» MCHJ umumiy xizmat ko'sratish markazi, Krasnodar. Tel: +7 (861) 991-05-42.



Mahsulotlar muvofiqlik sertifikata ega:

## **10. ISHLAB CHIQARUVCHI, IMPORT QILUVCHI HAQIDA MA'LUMOT**

Import qiluvchi: MCHJ «Larina-Electronics». Manzil: Rossiya, 350080, Krasnodar, Demusa ko'ch., 14. Tel: +7 (861) 2-600-900.

## **HURMATLI FOYDALANUVCHI!**

Barcha qurilmalar uchun kafolat muddati oxirgi iste'molchiga sotilgan kundan boshlab 36 oy. Ushbu kafolat kartasi bilan ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmaning sog'ligini tasdiqlaydi va ishlab chiqaruvchining aybi bilan yuzaga kelgan barcha muammolarni bepu'l bartaraf etish majburiyatini otdi.

## **KAFOLAT XIZMATI SHARTLARI**

### **1. Kafolat quydagi ro'yxatga olish shartlariga muvofiq amal qiladi:**

- ishlab chiqaruvchining asl kafolat talonini model nomi, uning seriya raqami, sotuv sanasi ko'sratilgan holda to'g'ri va aniq to'ldirilsa, agar sotuvchi firma muhri va sotuvchi valikining imzosi kafolat talonida, har bir olinadigan kuponda muhrilar, xardorning imzosi bo'lsa.

Ishlab chiqaruvchi yuqorida ko'sratilgan hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda yoki ulardag'i malumotlar to'liq bo'lmagan, tushunarsiz, ziddiyatiy bo'lsa, kafolat xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.

### **2. Kafolat quydagi shartlar asosida amal qiladi:**

- asbobdan foydalanish ko'sratmalariga qat'iy muvofiq foydalanish;
- xavfsizlik qoidalari va talabalariga rioya qilish.

### **3. Kafolat davriy parvarishlash, tozalash, o'rnatish, jihozni egasining uyida sozlashni o'z ichiga olmaydi.**

### **4. Kafolat qo'llanilmaydigan hotllat:**

- mexanik shikastanish;
- qurilmaning tabibiy eskrishi;
- foydalanish shartlariga rioya qilmastik yoki egasining noto'g'ri harakatlari;
- noto'g'ri o'rnatish, tashish;
- tabibi ofatlar (chaqmoq, toq'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchidan mustaqil bo'lgan boshqa sabablar;
- qurilmaga begona narsalar, suyuqliklar, hasharottar kirishti;
- ruxsatsiz shaxslar tomonidan tarkibiy o'zgarishlarni taimirlash yoki amalga oshirish;
- asbobdan professional maqsadlarda foydalanish (yuk maishiy foydalanish darajasidan yuqori), asbobni davlat texnik standartlariga mos kelmaydigan telekomunikatsiya va kabel tarmoqlariiga ulash;
- agar ularni almashtirish dizayn bilan bog'liq bo'lsa va mahsulotni demontaj qilish bilan bog'liq bo'lmasa, quydagi aksessuurlarning ishdan chiqishi:

a) masofadan boshqarish pulttari, akkumulyatorli batareyalar, quvvat oluvchi vositalar (bataryekalar), tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;

b) sur' materialari va aksessuurlar (qadoqlash, qoppoq, kamar, sumka, to'r, pichiq, shisha, plitlar, ushlagichlar, panjara, shishalar, shlanglar, quvurlar, cho'taklar, nozullar, chang yig'uvchilar, filtrlar, hidni yutuvchilar);

- batareya bilan ishlidaydigan asboblar uchun-yaroqsiz yoki quvvati bitgat batareyalar bilan ishlash;

- akkumulyator bilan ishlidaydigan qurilmalar uchun-batareyalarni zaryadlash va zaryadlash qoidalarning buzilishi natijasida yuzaga kelgan har qanday zarar.

5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amaldagi gonun hujjatlarida belgilangan iste'molchining huquqlaridan tashqari taqdim etiladi va ularni hech qanday tarzda cheklamaydi.

6. Ishlab chiqaruvchi TM CENTEK mahsulotlarining odamlarga, uy hayvonlariga, iste'molchi va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning mol-mulkiga bevosita yoki bilvosita etkazilgan zarar uchun javobgar emas, agar bu qoidalari va ish sharoitlariga rioya qilmagan bo'lsa, mahsulotni o'rnatish natijasida yuzaga kelgan bo'ls; iste'molchining va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning qasidan va/yoki ehtiyoitsiz harakatlari (harakatsizligi) shaxslar fors-major hotllatari.

7. Xizmat ko'sratish markaziga murojaat qilganda, mahsulotni qabul qilish faqat sof shaklda taqdim etiladi (qurilmada oziq-ovqat, chang va boshqa iftsolantiruvchi moddalar qoldiqlari bo'lmastigi kerak).

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirmsandan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.



# CENTEK®

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА /  
ШЫГЫС-ЧИКИШТАР / COMPANY-SELLER /  
САТУУЧУ ФИРМА / KOMPANIYA-SOTUVCHI

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ /  
БАРЫК-ЧИКИШТАР / WARRANTY CARD /  
КАФОЛАТ КАРТАСЫ / KAFLAT KARTASI

№

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны / НАЗАР! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбели талондарды толық, толтыруды талап етіңіз / ОТСЫЛЯГИ-ЧИКИШТАР! Қарбашаңың үшіншінде  
шарттылық-жарыс мүмкін болған жағдайларда жетекшілік үшіншінде / ATTENTION! Please require the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full / КӨНҮЛ БҰРУҢУЗ! Сатуучадан кепілдік талону жана жупулун кеткен талондорду толуғу менен толтуруп  
беруусун суралабыз / DIQQA! Itimos, sotuvchidan kafolatli kartani va yirtilib ketgen kuponlarni to'liq to'dirishini talab qiling

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / MODEL  
MODEL / TYPY / MODEL

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КУНІ /  
ЧИКИШТАР / SOTISH SANASI / DATE OF SALE /  
САТУУ ДАТАСЫ / SOTISH SANASI

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НӨМІРІ /  
ШИГРИКИЧКИЛІК СИРИЛІГІСІ / SERIAL NUMBER /  
СЕРИЯЛЫК НОМЕРІ / ISHLAB CHIQARISH RAQAMI

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА /  
ШЫГЫС-ЧИКИШТАР / COMPANY-SELLER /  
САТУУЧУ ФИРМА / KOMPANIYA-SOTUVCHI

ФИО И ТЕЛЕФОН ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫНЫҢ АТЫ-ЖӘНІ ЖӘНЕ ТЕЛЕФОНО /  
АСЫЛГОН АСЫЛГОСЫНЫҢ АТЫ-ЖӘНІ ЖӘНЕ ТЕЛЕФОНО / BUYER'S FULL NAME AND PHONE NUMBER /  
САТЫП АЛУЧУНУН АТЫ-ЖӘНІ ЖАНА ТЕЛЕФОНУ / XARIDORNING ISMI VA TELEFONI

Талон действителен при наличии всех штампов и отпечаток /  
Талон барлық, мәртебандар мен белгилер болған жағдайда жаранды /  
Шарттылар фурдымыз өтпөр өттөнгөмәліктердің және 12-шілдесінде шаржылардың өтбейропы /  
The coupon is valid in the presence of all stamps and marks /  
Талон барлық штамптар жана белгилер болғанда жарактуу болот /  
Kupon barcha markalar va belgilari mavjud bo'lганда amal qiladi

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатуши фирманиң заңды мекен-жайы /  
Чибисимның үшіншінде орналаскан 12-шілдесінде шаржылардың өтбейропы /  
The legal address of the seller's company / Сатуучу фирманиң юридикалык дареги /  
Sotuvchining yuridik manzili

ВИД РЕМОНТА / ЖӘНДЕУ ТҮРІ / ЧЕРГИСЛОГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ / TYPE OF REPAIR / ОҢДОО ТҮРҮ / TA'MIRLASH TURI

M. П.

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / КЕЛІП ТҮСКЕН КҮНІ / СУЛГОНСЫЗЛЫҚТА  
ИШІСІМЕРЧІС / DATE OF RECEIPT / КЕЛІП ТУШКЕН КҮНІ / QABUL QILINGAN SANA

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНІ / АОЛГАРЧИШИС ИШІСІМЕРЧІС /  
DATE OF ISSUE / БЕРИЛГЕН КҮНІ / CHIQARILGAN SANA

Данный отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца / Бул жыртылмалы купонды сатушы фирмандың екілі топтырады / Осы қарточка үшінгілесін әлембашшы ғұрымтых қылымын /  
This tear-off coupon is filled in by a representative of the seller / Бул айырна купонду сатуучу фирмандың окулу толтурат / Ushbu yirtiq kupon setuvchining vakili bilan to'ldiriladi



ВИД РЕМОНТА / ЖӘНДЕУ ТҮРІ / ЧЕРГИСЛОГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ / TYPE OF REPAIR / ОҢДОО ТҮРҮ / TA'MIRLASH TURI

M. П.

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / КЕЛІП ТҮСКЕН КҮНІ / СУЛГОНСЫЗЛЫҚТА  
ИШІСІМЕРЧІС / DATE OF RECEIPT / КЕЛІП ТУШКЕН КҮНІ / QABUL QILINGAN SANA

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНІ / АОЛГАРЧИШИС ИШІСІМЕРЧІС /  
DATE OF ISSUE / БЕРИЛГЕН КҮНІ / CHIQARILGAN SANA

ИЗДЕЛИЕ / БЫЙМ / **МАНСУЛОТ**  
PRODUCT / БЮМ / MAHSULOT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / **УПОРКА**  
MODEL / TYPY / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НӨМЕРІ /  
**ИШЛЯКЧЫЛЫК ҖИЛДАГЫС** / SERIAL NUMBER /  
СЕРИЯЛЫК НОМЕРИ / ISHLAB CHIQARISH RAQAMI

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ /  
**ЧИБИЛӘН ԱՍՏԱԿԻՆԸ** / DATE OF SALE /  
САТУУ ДАТАСЫ / SOTISH SANASI

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА /  
**ՖԻՐՄԱ-ՉԻԲԱԼՈՒՌ** / COMPANY-SELLER /  
САТУЧУУ ФИРМА / КОМПАНИЯ-SOTUVCHI

М. П.

Данный отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца / Бул жыртылмаған купонды сатушы фирмандың екінші толтырады / **Այս կորոնը լրացվում է վաճառող ֆիրմայի կողմից** /  
This tear-off coupon is filled in by a representative of the seller / Бул айрым купонду сатуучу фирмадың өкүлү толтурат / Ushbu yırtıq kupon sotuvchining vakili bilan toldırılıdı

ИЗДЕЛИЕ / БЫЙМ / **МАНСУЛОТ**  
PRODUCT / БЮМ / MAHSULOT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / **УПОРКА**  
MODEL / TYPY / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НӨМЕРІ /  
**ИШЛЯКЧЫЛЫК ҖИЛДАГЫС** / SERIAL NUMBER /  
СЕРИЯЛЫК НОМЕРИ / ISHLAB CHIQARISH RAQAMI

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ /  
**ЧИБИЛӘН ԱՍՏԱԿԻՆԸ** / DATE OF SALE /  
САТУУ ДАТАСЫ / SOTISH SANASI

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА /  
**ՖԻՐՄԱ-ՉԻԲԱԼՈՒՌ** / COMPANY-SELLER /  
САТУЧУУ ФИРМА / КОМПАНИЯ-SOTUVCHI

М. П.