

CENTEK®

СТ-8632, 8643

ТЕЛЕВИЗОР
ТЕЛЕДИДАРЫ
ՀԵՌՈՒՍԱՏՈՒՅՑ
TV
СЫНАЛГЫ
ТЕЛЕВИЗОР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՆՆԱԴԸ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
INSTRUCTION MANUAL
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



РУССКИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции TM SENCEK.

Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.


Телевизор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях!


Телевизор – это электронное устройство для приема и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала – например, DVD/Blu-ray-проигрывателей, игровых приставок и т. д.).

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗОБРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР И УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО! ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ!

 Молния внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения».

 Восплицательный знак внутри треугольника указывает на важные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, на которые стоит обратить внимание.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь модифицировать данный продукт в любой форме без письменного разрешения от поставщика.

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида товара. Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Неадекватное обращение с электроприбором может привести к травмам и повреждению имущества. Этот продукт был спроектирован и изготовлен с самым высоким приоритетом по безопасности. **НО НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА.** Чтобы предотвратить потенциальную опасность, пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции по установке, эксплуатации и чистке изделия:

- Используйте только аксессуары, указанные производителем. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.
- Чтобы уменьшить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте данный прибор воздействию дождя или влаги. Не устанавливайте на прибор емкости с жидкостью. Не подвергайте прибор воздействию капель или брызг.

- Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся или горючие материалы вблизи устройства, так как это может привести к пожару или взрыву. Не кладите никакие источники открытого пламени (зажженные свечи, сигареты или ароматические палочки) на верхнюю часть телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для предотвращения распространения огня всегда держите свечи и другие источники открытого пламени вдали от устройства.

- При установке телевизора нужно выдерживать расстояние не менее 4 см между телевизором и другими объектами (стена, шкаф, ковчины мебели и т. д.) для обеспечения надлежащей вентиляции. Отсутствие вентиляции может привести к пожару или проблемам с устройством из-за его чрезмерного нагрева.

- Этот продукт предназначен для эксплуатации ТОЛЬКО (!) с типом электропитания, указанным на этикетке. Если вы не уверены в типе электропитания в вашем доме, обратитесь в местную энергетическую компанию.

- Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Перед установкой телевизора убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует напряжению, указанному на табличке прибора.

- В целях безопасности большинство приборов рекомендуют подключать отдельно в розетку без использования различных тройников и разветвителей.

- Вилка аппарата служит для подключения/отключения устройства к/от электросети, она должна быть легкодоступной.

- При монтаже устройства на стену устанавливайте его в соответствии с инструкцией, предоставленной производителем (кронштейн/автомат).

- Не размещайте изделие на неустойчивой подставке, треноге или столе. Установка изделия на неустойчивую поверхность может привести к его падению, серьезным травмам, а также к повреждению изделия.

Всегда ставьте телевизор на мебель, которая может безопасно удерживать его. Убедитесь, что края телевизора не выступают за пределы мебели, на которой он стоит.

- Никогда не засовывайте предметы в телевизор через отверстия или проемы. В приборе высокое напряжение, и вставка предмета может привести к поражению электрическим током и/или короткому замыканию внутренних частей. По этой же причине не допускайте попадания воды или другой жидкости на изделие.

- Данное устройство должно обслуживаться только авторизованным и правильно обученным специалистом. Открытие крышки или другие попытки пользователя отремонтировать устройство может привести к серьезным травмам или смерти от поражения электрическим током, а также к возникновению пожара.

- Если прибор нуждается в ремонте, убедитесь, что обслуживающий специалист использует зарплатные части, указанные изготовителем или имеющие те же характеристики и производительность, что и у оригинальных запчастей. Использование посторонних деталей может привести к пожару, поражению электрическим током и/или другим опасностям.

- После завершения обслуживания или ремонта попросите специалиста выполнить проверку безопасности, чтобы убедиться, что телевизор находится в надлежащем рабочем состоянии.

- Не позволяйте детям играть с полиэтиленовым пакетом, в который был упакован телевизор. Невыполнение этого требования может привести к удушью.

- Батареи (батарейный блок или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию избыточного тепла (солнечного света, огня и т.п). Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Верните их в пункт сбора старых батарей.

- Установите антенну вдали от высоковольтных линий электропередач и коммуникационных кабелей и убедитесь, что она установлена надежно. Если антенна касается линии электропередач, прикосновение к антенне может привести к пожару, поражению электрическим током или серьезной травме.

1. Условия эксплуатации:

— температура воздуха от 15 до 35 °C

— относительная влажность воздуха от 45 до 75 %

— атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

2. Обозначения переменного и постоянного тока:

— знак переменного тока

== знак постоянного тока

Инструкция по технике безопасности

1. Прочтите и сохраните данную инструкцию. Соблюдайте инструкцию и следуйте всем предупреждениям.

2. Не используйте прибор вблизи воды.

3. Не закрывайте вентиляцию. Не следует закрывать вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.п.

4. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), выделяющие тепло.

5. Не используйте розетку питания, которая повреждена или не подходит по типу. Убедитесь, что штепсель и розетка правильно соединены. Защищайте штепсель и розетку от пыли и контакта с металлическими предметами.

6. Расскажите детям, что опасно забираться на мебель, чтобы достать пульт управления телевизором.

7. Если вы пользуетесь мобильной подставкой для телевизора, то соблюдайте осторожность во время ее перемещения, чтобы избежать травмы от опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровная поверхность пола могут привести к падению изделия с подставки.

8. Для дополнительной защиты прибора во время грозы или когда он остается без присмотра и не используется в течение длительного времени, отключите его от розетки и отключите кабельную систему.

9. Для технического обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не подключайте телевизор в розетку с питанием выше указанного диапазона.
- Перед подключением к внешнему устройству, пожалуйста, сначала убедитесь, что телевизор и внешнее устройство были отключены. Перед включением проверьте соответствие названия и цвета штекеров и разъемов.
- Пожалуйста, при отсоединении шнура питания держитесь за изолированную часть вилки, не касайтесь металлической части.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Утилизация этого продукта должна выполняться в соответствии с местными правилами. Не выбрасывайте этот продукт с общей утилизацией бытовых отходов.
- Иногда несколько неактивных пикселей могут отображаться на экране в виде фиксированной синей, зеленой или красной точки. Обратите внимание, что это не влияет на производительность вашего продукта.
- Не касайтесь экрана, не удерживайте пальцы на нем в течение длительного периода. Это может произвести временный эффект искажения на экране.
- Не рекомендуется долго держать неподвижное (статичное) изображение на экране, а также не нужно делать изображение слишком ярким: уменьшите яркость и контраст, когда изображение неподвижно (статично).

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Телевизор — 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) — 1 шт.
- Батарея для ПДУ — 2 шт.
- Съёмная ножка — 2 шт.
- Шуруп — 4 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.

3. МОНТАЖ

Монтаж ножек


1. Откройте коробку и извлеките телевизор с комплектующими.
2. Чтобы избежать порчи телевизора, накройте стол мягкой тканью, положите телевизор на стол экраном вниз.
3. Прикрутите ножки в соответствующие пазы на корпусе телевизора.
4. Установка ножек завершена.

Монтаж телевизора на стене


1. Аккуратно положите телевизор на стол, застеленный мягкой тканью, во избежание появления царапин.
2. Открутите винты на нижней стойке подставки отверткой. Снимите подставку. Данные действия производите аккуратно.
3. Настройте кронштейн так, чтобы он мог быть закреплён на стене в соответствии с рисунками 3 и 4.
4. Просверлите на стене 4 отверстия (масштаб дан для справки) и закрутите туда 4 болта.
5. Отверткой закрепите болты на задней стенке телевизора, как показано на рисунке 4. Разместите телевизор на стене.

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Крепление для монтажа на телевизоре соответствует стандарту VESA.
2. Использовать кронштейн на стене не обязательно.
3. При проведении операций по сборке вблизи стены и перед стеной не должно быть никаких других предметов.
4. Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.
5. При монтаже соблюдайте требования инструкции по сборке кронштейна.
6. Рисунки приведены для справки.



1




2



3



4




Модель	СТ-8632	СТ-8643
Размер без подставки (мм)	724x425	963x567
Размер с подставкой (мм)	724x471	963x608
A (мм)	724	963
B (мм)	471	608
C (мм)	425	567
D (мм)	84	82
E (мм)	47	47
F (мм)	180	180
G (мм)	625	963

4. НАЧАЛО РАБОТЫ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА

Перед установкой и использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте соответствующие разделы «Важные предупреждения и предостережения» и «Инструкции по технике безопасности».




Датчик ДУ / Индикатор питания


Кнопка POWER/STANDBY

Нажмите, чтобы включить ТВ. Нажмите снова, чтобы открыть меню источников. Удерживайте, чтобы выключить ТВ.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА



БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА



1. HDMI: разъемы HDMI (разъем HDMI1 поддерживает функцию ARC).
2. ANT: разъем для антенны.
3. DIGITAL AUDIO OUT: цифровой аудиовывод.
4. AV: аудио-видео (mini).
5. CI: общий интерфейс.
6. Разъем для наушников.

ПРИМЕЧАНИЕ: опции входных/выходных соединений могут изменяться в зависимости от конкретной модели изделия.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Использование пульта управления

- Направьте пульт дистанционного управления на фотоприемник, расположенный на телевизоре. Пульт может не работать, если между пультом и датчиком находится какой-либо объект.

- При использовании телевизора в ярко освещенном помещении инфракрасный датчик дистанционного управления может не работать надлежащим образом.

- Рекомендуемое максимальное эффективное расстояние для использования пульта дистанционного управления составляет около 7 метров.

Замена батарей

Своевременно производите замену батарей. Чтобы пульт дистанционного управления работал, установите батареи согласно инструкции.

ВНИМАНИЕ! При неправильной установке батарей возможен взрыв. Батареи заменяйте батареями только того же или аналогичного типа.

Установка батарей в пульт управления

1. Откройте крышку на задней стороне пульта дистанционного управления.
2. Установите две батареи типа AAA. Убедитесь, что «+» и «-» на концах батарей совпадают с указателями внутри отсека.
3. Закройте крышку.

Примечания по использованию батарей:

Использование батарей неправильного типа могут вызвать утечки и/или взрыв.

Включение и выключение телевизора

• Включение телевизора

Подключите телевизор к розетке. Если телевизор имеет включатель питания, включите его в первую очередь. В режиме ожидания нажмите кнопку питания на пульте, чтобы включить телевизор.

• Выключение телевизора

Нажмите кнопку питания на пульте, чтобы включить режим ожидания.

Не оставляйте надолго телевизор в режиме ожидания. Рекомендуем отсоединить шнур питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При случайном выключении питания телевизор автоматически вернется в режим ожидания после восстановления электропитания. Чтобы обеспечить нормальное использование телевизора, частое выключение и включение питания запрещено, поэтому при случайном выключении питания рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки.

СТАРТОВАЯ НАСТРОЙКА

При первом запуске телевизора на экране появляется стартовое меню установок, пункты этого меню также можно найти в основном меню, поэтому вы можете изменить значения и после того, как вы их установили.

Совет: убедитесь, что антенна подключена.

• Установка нужного языка

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора языка меню и сообщений.

• Выбор страны

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора страны проживания, затем нажмите кнопку ►.

• Установка часового пояса

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора часового пояса, затем нажмите кнопку ►.

• Установка режима

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора режима «Дом» или «Магазин», затем нажмите кнопку ►.

Для экономии электроэнергии рекомендуется установить режим «Дом». Если вы хотите установить режим «Магазин», появится сообщение с просьбой подтвердить ваш выбор.

• Выбор типа антенны (воздух, кабель)

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора типа антенны и затем нажмите кнопку ►. Для получения более подробной информации смотрите «Автонастройка» в меню «Каналы».

• Автопоиск

Нажмите кнопку ► для запуска автопоиска.

Сначала идет настройка DTV (цифровые телеканалы), нажмите [MENU] и ◀ для пропуска настройки DTV. Затем следует настройка ATV (аналоговые телеканалы), нажмите MENU и ◀ для пропуска настройки ATV.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если телевизор не нашел каналы, проверьте подключение антенны и страну, которую вы выбрали, а затем попробуйте снова поймать каналы автопоиском или ручным поиском.

• Если телевизор принимает только несколько каналов, это означает, что входной ТВ сигнал достаточно слаб. Рекомендуется доработка антенны.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выбор канала

- Использование **CH ▲ / ▼** на пульте управления
- Нажмите **CH ▲** для переключения каналов вперед.
- Нажмите **CH ▼** для переключения каналов назад.
- Использование **цифровых кнопок 0-9**

Вы можете выбрать канал, нажимая кнопки от 0 до 9. Телевизор переключит-ся на соответствующий канал, номер которого вы нажали. Например, если вам нужно выбрать канал 5 – нажмите 5, если вам нужно выбрать канал 20 – нажмите подряд 2 и 0.

Настройка звука

- Нажмите **VOL +/-** на пульте управления для настройки звука.
- Если хотите убрать звук совсем, нажмите **MUTE**.
- Для возобновления звука нажмите **MUTE** или просто прибавьте звук.


Выбор источника сигнала

Для выбора источника сигнала нажмите кнопку **SOURCE** на пульте управления. Нажимайте кнопки **▲ / ▼** для переключения источника входного сигнала и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения вашего выбора.

Навигация в меню

Перед использованием телевизора выполните следующие действия, чтобы научиться перемещаться по меню для выбора и настройки различных функций. Последовательность может отличаться в зависимости от выбранного меню.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения основного меню.



2. Нажимайте кнопки **◀ / ▶** для перемещения в главном меню. Вы можете выбрать «Канал», «Изображение», «Звук», «Таймер», «Блокировка», «Опции».
3. Нажмите кнопку **ENTER** для входа в подменю.
4. Нажимайте кнопки **▲ / ▼** для выбора нужного параметра.
5. Нажимайте кнопки **◀ / ▶** для регулировки значения.
6. Нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.
7. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда пункт в меню отображается серым цветом, это означает, что данный пункт не доступен или не подлежит настройке.
- Некоторые пункты меню могут быть скрыты в зависимости от режимов и используемых источников сигнала.
- Кнопки на телевизоре выполняют такие же функции, как соответствующие кнопки на пульте дистанционного управления. Если ваш пульт дистанционного управления утерян или не работает, вы можете использовать кнопки на экране телевизора, чтобы выбрать меню. Эта инструкция показывает навигацию с пультом дистанционного управления.
- Изображение на экране телевизора может незначительно отличаться от картинок, изображенных в данном руководстве.

Меню КАНАЛ


- Тип антенны: нажимайте кнопки **▲ / ▼** для выбора типа антенны.

ЕСЛИ У ВАС ЭФИРНЫЙ ТВ СИГНАЛ (АТВ ИЛИ DVB-T2).



- **Автопоиск:** нажмите кнопку **ENTER** для запуска автоматического поиска телеканалов.
 1. Выберите страну и настройте тип каналов.
 2. Телевизор начнет сканировать и запоминать все доступные каналы. Как только индикатор прогресса заполнится, найденные каналы введутся в память и устройство продолжит поиск ТВ, DTV и Радндо.Если вы нажмете кнопку **MENU** во время поиска аналоговых каналов, поиск каналов переключится на поиск DTV цифровых телеканалов.
- **Ручная настройка ЦТВ:** нажмите кнопку **ENTER**. Кнопками **◀ / ▶** выберите несущую частоту канала, где транслируется цифровой мультимплекс, затем нажмите кнопку **ENTER** для поиска. Когда мультимплекс найден, процесс поиска остановится, каналы сохранятся под их текущим номером, передаваемым в сигнале. Если несущая частота канала вас не устраивает, нажмите кнопки **◀ / ▶** для продолжения поиска. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

ЕСЛИ У ВАС КАБЕЛЬНЫЙ ТВ СИГНАЛ (DVB-C).



- **Автопоиск:** нажмите кнопку **ENTER** для запуска автоматического поиска телеканалов.
 1. Выберите страну и настройте тип каналов.
 2. Настройте параметры в меню поиска каналов.
 - **Тип сканирования:** сканирование всех активных каналов и сохранение их в телевизор. При выборе «Поиск по Сети» можно настроить частоту, ID сети и Символьную скорость вручную с помощью кнопки на пульте управления. «Быстрый поиск» ищет только DVB-C цифровые программы и не ищет ATV аналоговые кабельные программы. При выборе «Полный поиск» автопоиск ищет на всех указанных частотах доступные каналы.
 - **Частота:** введите несущую частоту (различается в каждой стране).
 - **ID сети:** выберите режим настройки ID сети: авто или вручную. Когда Сеть в режиме «Вручную», вы можете настроить ID сети, используя цифровые кнопки. Когда все настройки сделаны, нажмите кнопку **ENTER**.
 - **Символ:** выберите режим настройки Символ: авто или вручную. Когда Символ в режиме «Вручную», вы можете настроить символьную скорость, используя цифровые кнопки.
 - 3. Телевизор начнет сканировать и запоминать все доступные каналы.
- **Ручная настройка САDTV**
Частота, символьная скорость и тип QAM модуляции нужны для правильного добавления программ в DVB режиме. Пожалуйста, уточните у провайдера правильные параметры.
 - **Ручная настройка АТВ:** сканирование и сохранение аналоговых телеканалов вручную. Запомнить в 1: сохранить найденный канал под номером 1 (вы можете выбрать номер канала с помощью кнопок **◀ / ▶**). Система звука: выберите систему звука аналогового ТВ, принятую в вашей стране (в России наиболее распространена DК). Система цвета: выберите систему цвета аналогового ТВ, принятую в вашей стране (в России наиболее распространена SECAM). Поиск: нажмите кнопку **◀** для поиска частоты канала по убывающей или кнопку **▶** для поиска частоты канала по нарастающей. Current CH 1: выбор текущего канала. Подстройка: точная подстройка частоты телеканала. Нажмите красную кнопку для сохранения найденного ATV канала.

• LCN (логический номер цифровых телеканалов)

Нажмите кнопку ENTER для выбора LCN Вкл. или Выкл. При выборе «Вкл» цифровые телеканалы будут располагаться в порядке, заданном вещателем цифрового сигнала. При выборе «Выкл» каналы будут расположены в порядке их частот.

• Динамический повторный поиск (в режиме ЦТВ)

Переключение функции Dynamic Rescan (повторный поиск): Вкл или Выкл.

• Редактирование

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора «Редактирование», затем нажмите кнопку ENTER для входа в подменю.


Сначала стрелками ▲/▼ выделите канал, который вы хотите удалить, пропустите или сдвинуть.

Удалить: нажмите красную кнопку для удаления канала.

Сдвинуть: нажмите желтую кнопку для выбора канала, который нужно переместить и затем нажимайте кнопки ▲/▼ для перемещения его в нужную позицию.

Пропустить: нажмите синюю кнопку, чтобы пропустить канал (ваш телевизор будет переключать пропущенные каналы автоматически при нажатии CH ▲/▼).

• Любимые каналы (Favorite): нажмите кнопку ♥ для деления любимых каналов (можно выбрать одну или несколько групп).



• CI-информация (в режиме DTV)

С помощью CI-карты вы сможете смотреть зашифрованные (платные) телеканалы. Пожалуйста вставьте CI-карту в PCMCIA слот, руководствуясь стрелкой на карте CI.

ПРИМЕЧАНИЕ:

— Эта функция доступна только при наличии слота CI.

— Вы можете изменить меню CI (Common Interface) и возможность, проконсультировавшись с вашим оператором телевизионных каналов.

— Пожалуйста, не вставляйте и не вынимайте CI-карту при включенном телевизоре.


— Не вставляйте и не вынимайте часто CI-карту, чтобы не повредить телевизор или CI-карту.

— Во время инициализации карты CI не переключайте телевизор.

• Информация о сигнале (в режиме DTV)

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора «Информация о сигнале», затем нажмите кнопку ENTER для детальной информации.

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ



• **Режим изображения:** вы можете выбирать тип изображения, который лучше всего соответствует вашим требованиям для просмотра. Опции «Контрастность», «Яркость», «Цвет», «Резкость», «Оттенки» (NTSC) можно регулировать, когда режим изображения установлен в положение «Пользователь».

— **Контрастность:** регулировка уровня белого цвета в изображении.

— **Яркость:** регулировка темных или черных участков изображения.

— **Цвет:** регулировка насыщенности цвета.

— **Четкость:** регулировка резкости изображения.

— **Оттенки:** регулировка оттенков изображения (доступна только для сигнала NTSC).

• **Температура цвета:** выбор цветовой палитры изображения.

• **Формат:** выбор соотношения сторон изображения.

• **Шумоподавление:** уменьшает помехи на экране без ущерба для качества видео.

• **Динамический контраст:** регулирует контрастность на оптимальном уровне в соответствии с яркостью изображения.


• **Растянутая развертка:** регулировка размера изображения (выхода за экран).

• **Режим ПК (HDMI монитор):** переключает режим ПК HDMI в позицию On (включен) или Off (выключен).

• **Игровой режим (HDMI):** переключает режим «Игра» в позицию On (включен) или Off (выключен).

• **Сброс изображения:** сброс всех настроек изображения к заводским настройкам.

Меню ЗВУК



• **Режим звучания:** вы можете выбрать режим звука в соответствии с вашими личными предпочтениями. В режиме «Пользователь» регулируйте нужный вам уровень высоких и низких частот.

— **Treble (ВЧ):** регулировка уровня высоких частот.

— **Bass (НЧ):** регулировка уровня низких частот.

• **Баланс:** регулировка уровня звука от левого и правого динамиков.

• **Автогромкость (AVL):** звук автоматически остается на заданном уровне при смене программы. Поскольку каждый телеканал имеет свои собственные параметры сигнала, регулировка громкости может быть необходима всякий раз при переключении каналов. Использование этой функции позволяет пользователям наслаждаться стабильным уровнем громкости, так как звук будет автоматически корректироваться.

• **Объемный звук (Surround):** включение или отключение объемного звука.

• **Режим SPDIF:** выбор нужного режима цифрового аудиовыхода SPDIF.

• **Аудиоописание (в режиме ЦТВ):** доступно не во всех странах.


Это вспомогательная аудиофункция для людей, испытывающих проблемы со зрением. Данная функция поддерживается только при одновременной трансляции специального аудиопотока параллельно с основным.

• **Задержка звука:** коррекция проблем аудио-видео синхронизации во время просмотра телепрограмм или прослушивания аудио на внешнем устройстве, например, на аудиоприемнике (0–250 мс).

• **Сброс настроек:** сброс всех настроек звука к заводским настройкам.

Меню ВРЕМЯ


- **Автосинхронизация:** в позиции ON (включено) телевизор автоматически синхронизирует время в соответствии с сигналом цифрового телевидения.



- **Часы:** отображение времени DTV цифрового сигнала или времени, настроенного вручную.
- **Таймер отключения:** переключение телевизора в режим ожидания после определенного периода времени. Для отмены таймера отключения установите его в позицию «Выкл.».
- **Автоматическое выключение:** выбор желаемого времени сна. Телевизор в установленное время будет автоматически уходить в режим ожидания при отсутствии нажатия на какие-либо кнопки.
- **Отключение при отсутствии сигнала:** позиция On (включена) или Off (выключена).
- **Часовой пояс:** выбор своего часового пояса (когда автосинхронизация установлена в позицию «Вкл.», можно выбрать часовой пояс).
- **Время показа меню:** время отображения меню на экране, выберите желаемое в секундах (15 с, 30 с, 60 с, off (выключено)).

Меню Блокировка

- **Блокировка системы:** функция позволяет установить четырехзначный пароль, чтобы предотвратить несанкционированную эксплуатацию телевизора. Пароль по умолчанию - 0000.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы забыли пароль, воспользуйтесь мастер-паролем 1225.

- **Установить пароль:** нажмите кнопку ENTER для вызова подменю. Вы можете ввести свой пароль. Нажмите кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления, чтобы установить новый пароль. Новый пароль нужно ввести дважды для успешного завершения установки.

- **Блокировка программы (в ATV/DTV режиме):** нажмите желтую кнопку для блокировки нужного канала. Нажмите желтую кнопку повторно для разблокировки. Для просмотра заблокированного канала введите ваш 4-значный пароль, когда появится поле для его введения.
- **Родительский контроль (в DTV режиме):** эта функция позволяет ввести запрет на просмотр программ для взрослых детям в соответствии с установленными возрастными ограничениями. Эта функция работает в соответствии с информацией, полученной от канала вещания. Если на канале вещания информация неверная, то функция не работает.

Меню Опции



- **Язык:** выберите желаемый язык отображения меню.
- **Язык аудио:** выберите желаемый звук аудио (доступно для цифрового вещания, если транслируются несколько языков).
- **Субтитры:** включение/выключение субтитров (при условии их наличия).
- **Язык субтитров:** выбор языка субтитров (доступно для цифрового вещания, если транслируются несколько языков субтитров).
- **Для слабослышащих:** при включении функции на телеэкране будет информация для слабослышащих. Если функция выключена, информация будет скрыта.
- **Страна:** отображение текущей страны.
- **Выберите место:** выбор режима использования «Дом» или «Магазин».
- **Энергосбережение:** включение/выключение функции энергосбережения (в режиме «Дом»).
- **Напоминание о здоровье:** включение/выключение режима напоминания о здоровье глаз.
- **HDMI CEC:** нажмите кнопки ▲/▼ для выбора HDMI CEC, нажмите кнопку ENTER для вывода подменю.
 - **HDMI CEC:** нажмите кнопку ENTER для включения HDMI CEC в позицию On (включена) или Off (выключена).
 - **ARC:** для получения обратного HDMI звука через ресивер используйте HDMI (ARC). Нажмите кнопку ENTER для переключения функции HDMI ARC в позицию On (включена) или Off (выключена).
- **Автоматическое выключение:** при выключении телевизора все активные CEC устройства на HDMI порте уходят в режим ожидания. Нажмите кнопку ENTER для переключения функции авто в позицию On (включена) или Off (выключена).
- **Автоматическое включение:** переключение функции автоматического включения в позицию On (включена) или Off (выключена).
 - **Список устройств:** отображение всех устройств, подключенных к телевизору.
 - **Логотип при включении:** включение/выключение логотипа при загрузке телевизора.
- **По умолчанию:** сброс системных настроек до заводских. После сброса телевизор перейдет в режим ожидания.

- **Первоначальная настройка:** руководство по установке, которое поможет вам настроить телевизор.
- **Версия ПО:** отображение текущей информации о версии программного обеспечения.

Сервисный режим

Нажмите кнопку SOURCE для отображения источников сигнала, затем нажмите 2 -> 0 -> 1 -> 2 для входа в сервисный режим для настройки.

Сервисный режим

Стрелками ▲/▼ выберите «Сервисный режим», затем нажмите кнопку ◀/▶ для выбора Вкл. или Выкл.

ПРИМЕЧАНИЕ: следующие функции доступны только когда сервисный режим в позиции Вкл.

– **Источник вкл.**

Установите источник сигнала при включении ТВ нажатием кнопек ◀/▶. Источник сигнала по умолчанию будет отображаться при включении телевизора.

– **Канал вкл.**

Установите канал при включении ТВ нажатиями кнопек ◀/▶. Канал по умолчанию будет отображаться при включении телевизора.

– **Звук вкл.**

Установите уровень звука при включении ТВ нажатиями кнопек ◀/▶. Заданный уровень звука по умолчанию будет при включении телевизора. Помните, что уровень громкости по умолчанию должен быть меньше, чем максимальный уровень.

– **Макс. звук**

Установите максимальный уровень звука нажатием кнопек ◀/▶. Когда максимальный уровень звука ниже, чем звук по умолчанию, то максимальный уровень будет в приоритете.

– **Телегид (в режиме DTV)**

Нажмите кнопку EPB (рис. 1) для выхода в меню «Телегид». Эта функция даст вам подробную информацию о канале, с указанием времени выхода программы в эфир. С помощью телегида можно узнать выход программ на ближайшие восемь дней (если эта информация доступна от телеоператора).

• Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора канала из списка, затем нажмите кнопку ENTER для включения канала.

• **Инфо:** нажмите зеленую кнопку для просмотра информации о текущем канале.

• **Расписание:** нажмите желтую кнопку для вывода списка расписаний записи.

• **Напоминание:** если вы нашли программу, которую хотите посмотреть, нажмите голубую кнопку для установки напоминания.

• **Время/канал:** нажмите кнопку Index для выбора последних записей, затем кнопки ▲/▼ для вывода списка, отсортированного по времени или имени канала.

• Нажмите кнопку EPB или кнопку EXIT для выхода.




Рис. 1




Рис. 2

Список каналов

Нажмите кнопку LIST для вывода списка каналов (рис. 2).

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора канала, затем кнопку ENTER для его просмотра.

Нажимайте кнопки CH ▲/▼ для перехода вниз или вверх по списку каналов. Нажмите кнопку EXIT для выхода из списка каналов.


Любимые каналы

Нажмите кнопку ♥ для вывода списка любимых каналов.

Нажимайте красную, зеленую, желтую, голубую кнопки для выбора группы любимых каналов. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора канала и кнопку ENTER для его просмотра.

Нажимайте кнопки CH ▲/▼ для перемещения вверх или вниз по списку любимых каналов.

Нажмите кнопку EXIT для выхода из списка любимых каналов.



Телетекст

• Отображение телетекста

1. Выберите канал с телетекстом. Не все телеканалы транслируют телетекст.
2. Нажмите кнопку [TEXT] для входа в режим телетекста.

3. Нажмите кнопку [MIX] повторно для входа в смешанный режим (MIX): эта функция позволяет показывать телетекст поверх ТВ программы.

4. Нажмите кнопку [MIX] в третий раз для возврата или выхода в нормальный ТВ/DTV режим.

• Выбор страницы

1. Введите номер страницы (три цифры), используя цифровые кнопки. Если во время ввода вы нажмете неверные цифры, вы должны сначала закончить ввод трех цифр, а затем ввести правильный номер страницы заново.

2. Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора предыдущей или следующей страниц.

• Удержание

Вы можете нажать кнопку [HOLD] для удержания страницы, повторное нажатие освобождает страницу от удержания.

• Каталог

Нажмите кнопку [INDEX] для вывода главного каталога (индексной страницы).

• Увеличение текста

При отображении страницы вы можете удвоить размер текста, чтобы сделать его более удобным для чтения.

1. Нажмите кнопку [ZOOM] (ZOOM), чтобы увеличить верхнюю половину страницы.

2. Нажмите кнопку [ZOOM] (ZOOM), чтобы увеличить нижнюю половину страницы.

3. Нажмите кнопку [ZOOM] (ZOOM) для возврата в обычный режим отображения.

• Скрытая информация

Вы можете отобразить скрытую информацию телетекста (например, ответы на загадки и пр.) нажатием кнопки [REVEAL] (REVEAL). Нажмите повторно кнопку [REVEAL] для скрытия этой информации с экрана.

• Подстраницы

Некоторые страницы телетекста могут содержать несколько подстраниц, которые автоматически переключаются в цикле.

1. Вы можете войти в подстраницу нажатием кнопки [SUB.PAGE] (SUB.PAGE) и выбрать номер страницы цифровыми кнопками. Введите номер подстраницы (например, 0003, для вывода третьей подстраницы).

2. Нажмите повторно кнопку [SUB.PAGE] (SUB.PAGE) для выхода из режима подстраниц.

• Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая и голубая)

Нажмите эти кнопки, чтобы перейти непосредственно к соответствующим страницам телетекста, ссылки на которые отображаются в нижней части экрана.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Значения кнопок на пульте управления:

1. [POWER] Питание (POWER): нажмите для входа или выхода из режима ожидания.
2. [MUTE] MUTE: включение и выключение звука.
3. [CHANNEL] ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ: выбор каналов или ввод пароля.
4. [AUDIO] AUDIO(☺/II): нажмите для выбора режима NICAM в режиме аналогового ТВ. Нажмите для выбора языка субтитров в режиме цифрового телевидения.
5. [RECALL] RECALL: возврат к предыдущей просмотренной программе.
6. ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ: красная/зеленая/желтая/синяя кнопки навигации.
7. MENU: нажмите для отображения/скрытия меню на экране или выхода из некоторых операций.
8. EXIT: выход из текущего интерфейса.

9. ENTER: выбор или подтверждение пункта меню.

10. ▲/▼/◀/▶: навигационные стрелки выбора параметров меню или настроек.

11. EPG: телегид по программам, используется в режиме цифрового телевидения DTV.

12. INFO: отображение информации о текущей программе на экране.

13. SLEEP: нажмите кнопку несколько раз для выбора нужного времени таймера сна. Выберите OFF (Выкл.), чтобы отключить функцию.

14. ZOOM: регулировка формата экрана.

15. SOURCE: выбор источника сигнала.

16. LIST: нажмите для вызова списка каналов. Нажмите повторно для выхода.

17. VOL+/VOL-: нажмите для регулировки уровня громкости выше или ниже.

18. CH ▲/CH ▼: нажмите для переключения каналов в порядке возрастания или убывания.

19. ◀◀ быстрая перемотка назад.

▶▶ быстрая перемотка вперед.

◀◀ предыдущий файл.

▶▶ следующий файл.

20. ■■ стоп.

21. ▶▶ II воспроизведение / пауза.

22. ♥ FAV: отображение ваших любимых каналов (необходимо настроить любимые каналы в меню редактирования программ).

23. P.MODE: настройки картинки.

24. STILL: стоп-кадр изображения. [HOLD] - удержание страницы телетекста на экране, нажмите снова, чтобы прервать.

25. [MIX] Вход в телетекст, повторное нажатие – смешивание (MIX) телетекста и ТВ картинки, третье нажатие – выход из телетекста.

26. [MIX] Нажмите, чтобы отобразить телетекст, нажмите еще раз, чтобы скрыть режим телетекста.

27. [ZOOM] ZOOM: изменение размера экрана телетекста в режиме просмотра.

28. SUBTITLE: нажмите для выбора языка субтитров во время просмотра DTV программ. [SUBPAGE] SUBPAGE: нажмите, чтобы включить или выключить подстраницы.

29. [INDEX] INDEX: переход на главную страницу. INDEX: в меню телегида EPG - сортировка по таймеру или каналам. Вход в список записей (в режиме DTV).

30. RADIO: нажмите для переключения радио- и телепрограмм (в режиме DTV).

31. [REVEAL] REVEAL - открыть скрытую информацию некоторых страниц телетекста.

32. S.MODE: настройка звука.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки, описание к которым отсутствует, не используются для управления ТВ.

- Все рисунки в данном руководстве приведены только для примера, реальный вид изделия может отличаться от изображений.

5. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДК

Устранение неполадок

При возникновении неисправностей в работе телевизора попробуйте выключить его и включить снова. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью к техническим специалистам.

Проблема	Возможные причины	Решение
Нет изображения, нет звука, не горит световой индикатор	1. Шнур питания не включен в розетку 2. Питание выключено	1. Вставьте шнур в розетку 2. Включите питание
Изображение и звук искажены	1. Контраст, резкость и цвет настроены неправильно 2. Система цветопередачи настроена неправильно 3. Звуковая система настроена неправильно	1. Отрегулируйте значение контрастности, резкости и цвета 2. Установите систему цветопередачи по стандартам вещания в стране 3. Установите звуковую систему по стандартам вещания в стране
Картинка пятнистая или со снегом	Источник сигнала слабый или кабель низкого качества	Используйте кабель хорошего качества
Нет изображения, нет звука и индикатор горит зеленым/голубым	Громкость в минимальном значении или телевизор находится в режиме отключения звука Кабель, по которому передается сигнал, подключен неправильно	Отрегулируйте уровень громкости Подсоедините правильно сигнальный кабель
Синий экран, надпись AV	Нет входного сигнала или видеокабель не подключен или подключен неправильно	Правильно подключите видеокабель
Изображение нечеткое или вздрагивает или с черными горизонтальными полосами (в режиме ПК)	Изображение ПК неправильно отрегулировано	Войдите в меню «Экран», выберите пункт автоподстройка для выполнения автоматической калибровки и отрегулируйте фазу
Изображение ПК не отцентрировано	Нет входящего аудиосигнала или аудиокабель неправильно подключен	Правильно подключите аудиокабель
Нет звука	Нет входящего аудиосигнала или аудиокабель неправильно подключен	Правильно подключите аудиокабель

Картинка ПК с неправильным цветом	Цветовая гамма неправильно отрегулирована пользователем	Скорректировать настройки цвета или сбросить настройки цвета до заводских установок
Источник HDMI показывает со снегом и пикселями	Источник сигнала нестандартный	Подключите HDMI кабель заново
Пульт дистанционного управления не работает	Аккумуляторы неправильно установлены или истек срок службы	1. Убедитесь, что положительный и отрицательный полюса правильно ориентированы. 2. Проверьте, есть ли контакт между батарей и пружиной 3. Замените батареи


6. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Тщательная и регулярная чистка сможет продлить жизнь вашего нового ТВ и избавит вас от возможных неисправностей. Обязательно выключите питание и отсоедините шнур питания перед началом любой чистки. Очищайте прибор только сухой тканью.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	СТ-8632	СТ-8643
Вес нетто/брутто (кг)	3.9/5.1	6.5/8.2
Расстояние между креплениями/тип болта	200x200/M6	200x200/M6
Активный размер экрана	32"	43"
Соотношение сторон	16:9	
Разрешение	1366x768	1920x1080
Частота обновления (Гц)	60	
Яркость (тип: кд/м²) (nit)	200	220
Коэффициент контрастности (стандарт)	3000:1	1200:1
Угол обзора (L/R)	170°/170°	
Время отклика (TR+TF/TYPЕ) (мс)	6.5	8
Количество цветов	16.7 М (8-BIT)	

Торцевая панель	2*HDMI, 1*RF, 1*COAX, 1*mini AV IN, CI	1*HDMI, 1*RF, 1*COAX, 1*mini AV IN, CI
Нижняя панель	-	2*HDMI
Операционная система	Non-OS	
Процессор CPU	MSD3663	
Объем модуля памяти DDR (Мб)	128	
Flash-память (Мб)	8	
Диапазон приема	43.25 мГц – 867.25 мГц	
Входное сопротивление	75Ω	
Видеостандарты	PAL/SECAM	
Макс. количество каналов	100	
Цифровые тюнеры	DVB T/T2/C	
Режимы изображения	Домашний, Яркий, Стандартный, Мягкий, Пользовательский	
3D-гребенчатый фильтр	есть	
Динамическое шумоподавление	есть	
Баланс	есть	
Стерео	NICAM/A2	
Режимы звука	Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Пользовательский	
Dolby/dolby+ surround	есть	
Язык экранного меню	Английский, Русский	
Предварительная установка приложения	есть	
Таймер сна	есть	
Родительский контроль	есть	
Цветовая температура	Теплый/Холодный/Стандартный/Пользовательский	
ARC	есть	
CEC	есть	

Видеокодеки	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD/HD, AVC/H.264, HEVC/H.265, MVC	
Аудиокодеки	AC-3 MPEG1/2 Layer3, EAC3	
Фотокодеки	.JPEG, BMP, .PNG	
Выходная мощность динамиков	2x5 Вт	2x8 Вт
Номинальное напряжение	220-240 В -50/60 Гц	
Потребляемая мощность (Вт)	45	65
Потребление в режиме ожидания	≤0.5 Вт	
Путь ДУ	Stander IR RC	
Класс энергоэффективности		

8. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «MoneyPro», г. Нур-Султан, ул. Жаннибек Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU C-СN.A653.B.03002/21 от 27.12.2021 г.



10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 36 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя. Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
- Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
 - использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
- Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (мопния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запахов);
 - для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельство непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТҰТУЫНУШЫ!

Пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықтың барлығын толығымен оқып шығыңыз, содан кейін оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін және теледидардың ең жоғарғы өнімділігін қамтамасыз ету үшін әрдайым келесі сақтық шараларын сақтаңыз.

Теледидар тұрмыстық құрал болып табылады және өнеркәсіптік, коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

ЕСКЕРТУ: ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ТЕЛЕДИДАРДЫ ӨЗБЕТІҢІЗ-БЕН БӨЛШЕКТЕУГЕ ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮҒА ТЫРЫСПАҢЫЗ! КӨМЕК АЛУ ҮШІН СЕРТИФИКАТТАЛҒАН МАМАҢДАРҒА ЖҮГІНІЗІ!

▲ Тең жақты ұшбурыштың ішіндегі найзағай белгісі пайдаланушыны оқшауланбаған «қауіпті кернеудің» бар екенін ескертеді.

▲ Ұшбурыштың ішіндегі леп белгісі сізге назар аудару керек маңызды пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: электр тогының соғуын болдырмау үшін теледидарды өзбетіңізбен бөлшектеуге және ақаулықты жоюға тырыспаңыз! Көмек алу үшін сертифицирталған мамандарға жүгініңіз!

Тең жақты ұшбурыштың ішіндегі найзағай белгісі пайдаланушыны оқшауланбаған «қауіпті кернеудің» бар екенін ескертеді.

Ұшбурыштың ішіндегі леп белгісі сізге назар аудару керек маңызды пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын көрсетеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Өнім берушінің жазбаша рұқсатсыз бұл өнімді көз-желген түрде модификациялауға тырыспаңыз.

Пайдаланушының осы нұсқаулығындағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін ұсынылған және тауардың нақты сырты түрінен ерекшеленуі мүмкін. Бұйымның конструкциясы мен сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР МЕН САҚТАНДЫРУЛАР!

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау жарақат пен мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін. Бұл өнім қауіпсіздік бойынша ең жоғары басымдықпен жобаланған және шығарылған. БІРАҚ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНБАУ ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫНА НЕМЕСЕ ӨРТКЕ АКЕЛУІ МҮМКІН.

- Ықтимал қауіпті алдын алу үшін бұйымды орнату, пайдалану және тазалау бойынша келесі нұсқауларды орындаңыз.

- Тек өндіруші көрсеткен аксессуарларды қолданыңыз. Өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдалану жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырдың немесе ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз. Құрылғыға сұйықтық бар контейнерлерді орнатпаңыз. Құрылғыны тамшылардың немесе судың шашырау әсеріне ұшыратпаңыз.

- Тез тұтанатын немесе жанғыш материалдарды құрылғының жанында пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз, себебі бұл өрте немесе жарылысқа әкелуі мүмкін. Теледидардың жоғарғы жағына ашық жалын көздерін (жанып тұрған шамдар, темекі немесе хош иісті таяқшалар) қоймаңыз.

Ескерту: оттың таралуын болдырмау үшін әрдайым шамдар мен басқа да ашық жалын көздерін құрылғыдан алыс ұстаңыз.

- Теледидарды орнатқан кезде тиісті желдетуді қамтамасыз ету үшін теледидар мен басқа заттар (қабырға, шаф, жиһаздың бүйірлері және т.б.) арасында кем дегенде 4 см қашықтықты сақтау керек. Желдетудің болмауы өрте немесе құрылғының шамадан тыс қызуына байланысты проблемаларға әкелуі мүмкін.

- Бұл өнім ТЕК ҚАНА (!) заттаңбада көрсетілген электр қуат түрімен пайдалануға арналған. Егер сіз үйіңіздегі қуат түріне сенімді болмасаңыз, жергілікті энергетикалық компанияға хабарласыңыз.

- Электр розеткаларын, ұзартқыштарды немесе адаптерлерді шамадан тыс жүктемеңіз, бұл өрте немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

- Теледидарды орнатпас бұрын, желідегі кернеу құрылғы тақтасындағы кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Қауіпсіздік мақсатында көптеген құрылғыларды әртүрлі ұштармақтар мен тармақтағыштарды пайдаланбай розеткаға бөлек қосу ұсынылады.

- Аппараттың ашасы құрылғының электр желісіне қосу/шіру үшін қолданылады, ол оңай қол жетімді болуы керек.

- Құрылғыны қабырғаға орнатқан кезде оны қронштейн/теледидар өндірушілері ұсынған нұсқауларға сәйкес орнатпаңыз.

- Бұйымды шайқалғыш тұғырға, ұштағанға немесе үстелге қоймаңыз. Бұйымды шайқалғыш белгі жаққа орнату оның құлауына, ауыр жарақаттарға, сондай-ақ бұйымның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Теледидарды әрқашан оны қауіпсіз ұстай алатын жиһазға қойыңыз. Теледидардың шеттері о тұрған жиһаздың ауқымынан тыс шықпайтынына көз жеткізіңіз. Ешқашан заттарды теледидарға тесіктері немесе саңылаулары арқылы тығып жібермеңіз. Құрылғыда жоғары кернеу бар және затты салу электр тогының соғуына және немесе ішкі бөліктердің қысқа тұйықталуына әкелуі мүмкін. Дәл сол себеппен бұйымға судың немесе басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.

- Бұл құрылғыға тек авторландырылған және дұрыс оқытылған маман ғана қызмет көрсетуі керек. Пайдаланушының қақпақты ашты немесе құрылғыны жөндеуге деген басқа әрекеттері ауыр жарақатқа немесе электр тогының соғуынан болған өпиге, сондай-ақ өрттің пайда болуына әкелуі мүмкін.

- Егер құрылғы жөндеуді қажет етсе, қызмет көрсететін маман өндіруші көрсеткен немесе түпнұсқа қосалқы бөлшектер сияқты сипаттамалары мен өнімділігі бар қосалқы бөлшектерді қолданатындығына көз жеткізіңіз. Бөтен бөлшектерді пайдалану өрте, электр тогының соғуына және / немесе басқа қауіптерге әкелуі мүмкін.

- Техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу аяқталғаннан кейін, теледидардың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін маманнан қауіпсіздігін тексеруін сұраңыз.

- Балаларға теледидар салынған пластик пакетпен ойнауға рұқсат бермеңіз. Бұл талапты орындамау тұншығуға әкелуі мүмкін.

- Батареялар (батарея блогы немесе орнатылған батареялар) шамадан тыс жылу әсеріне (күн сәулесі, от және т.б.) ұшырамауы керек. Батареяларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оларды ескі батареяларды жинау орнына қайтарыңыз.

- Антеннаны жоғары вольтты электрбөрілісі жөнілері мен байланыс кабельдерінен алыс орнатыңыз және оның сенімді орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер антенна электрбөрілісі желісіне тіліп кетсе, өрте, электр тогына немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

1. Пайдалану шарттары:

- ауа температурасының 15°C-ден 35°C-ге дейін болуы

- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 45%-дан 75%-ға дейін

- атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (сын.бағ.650-ден 800 мм)

- 1 - Айнымалы тоқты білдіреді.

=== Тұрақты тоқты білдіреді.

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық

1. Осы нұсқаулықты оқып, сақтаңыз. Нұсқауларды орындаңыз және барлық ескертулерді орындаңыз.

2. Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.

3. Желдетуді жаппаңыз. Желдету тесіктерін газет, дастархан, перделер және т.б. сияқты заттармен жаппаңыз.

4. Жылу шығаратын радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа құрылғылар (күшейткіштерді қоса) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.

5. Зақымдалған немесе түріне сәйкес келмейтін электр розеткасын пайдаланбаңыз. Штепсель мен розетканың дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Штепсель мен розетканы шанған және металл заттармен жанасудан сақтаңыз.

6. Балаларға теледидардың басқару пультін алу үшін жиһазға шығудың қауіпті екенін айтыңыз.

- Егер сіз теледидарға арналған мобильді тұғырды қолдansaңыз, оны жылжитын кезде жарақат алмау үшін абай болыңыз. Құрт тоқтау, шамадан тыс күш салу және беті тегіс емес еден өнімінің тұғырдан құлауына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны қосымша қорғау үшін найзағай кезінде немесе қараусыз қалған және ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде оны розеткадан ажыратып, кабель жүмесін өшіріңіз.
- Техникалық қызмет көрсету үшін білікті қызмет көрсету персоналына хабарласыңыз. Қуат сымы зақымданған жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.

Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар қарауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның құрылғыны пайдалануы туралы нұсқау берілмеген болса, пайдалануға арналмаған.

Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

ЕСКЕРТПЕ:

- Теледидарды көрсетілген диапазоннан жоғары қуат көзіне қоспаңыз.
- Сыртқы құрылғыға қосылмас бұрын алдымен теледидар мен сыртқы құрылғының ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қоспас бұрын штекерлер мен ағытпалардың атауы мен түсінің сәйкестігін тексеріңіз.
- Қуат сымын ажыратқан кезде ашаның оқшауланған бөлігін ұстаңыз, металл бөлігіне қолыңызды тигізбеңіз.

ЕСКЕРТПЕ:

- Бұл өнімді кәдеге жарату жергілікті ережелерге сәйкес жүргізілуі керек. Бұл өнімді жалпы тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға тастамаңыз.
- Кейде экранда бірнеше белсенді емес пикселдер бекітілген көк, жасыл немесе қызыл нүкте ретінде пайда болуы мүмкін. Бұл сіздің өніміңіздің жұмысына әсер етпейтінін ескеріңіз.
- Экранға қол тигізбеңіз, саусақтарыңызбен ұзақ уақыт ұстамаңыз. Бұл экранда уақытша бұрмалану әсерін тудыруы мүмкін.
- Экранда ұзақ уақыт бойы қозғалмайтын (статикалы) бейнені ұстап тұруға кеңес берілмейді, сондай-ақ, бейнені тым ашық етудің қажеті жоқ; бейне тұрақты (статикалы) болған кезде жарықтылық пен контрасты азайтыңыз.

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

- Теледидар - 1 дана
- Қашықтан басқару пульті (қашықтан басқару құралы) - 1 дана
- ҚБП батареясы - 2 дана
- Алынатын аяқшасы - 2 дана
- Бұранда - 4 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

3. МОНТАЖДАУ

Аяқтарын орнату


- Қоралты ашып, жабдықтарымен бірге теледидарды шығарыңыз.
- Теледидардың бүлінуіне жол бермеу үшін үстелді жұмсақ шүберекпен жауып, экранды төмен қаратып үстелге қойыңыз.
- Аяқтарды теледидар корпусындағы тиісті ойықтарға бұрал кіргізіңіз.
- Аяқтарды орнату аяқталды.

Теледидарды қабырғаға монтаждау


- Теледидарды сызылып қалмас үшін жұмсақ шүберек жабылған үстелге абайлап қойыңыз.
- Тұғырдың төменгі бағанасындағы бұрандаларды бұрағыпшен ағытып алыңыз. Тұғырын шешіп алыңыз. Бұл операцияларды абайлап орындаңыз.
- Кронштейнді қабырғаға 3 және 4-суреттерге қарап орнатыңыз.
- Қабырғадан 4 тесік бұрғылап тесіп (анықтама үшін масштабы берілген), оларға 4 болтты бұрал кіргізіңіз.
- Болттарды 4-суретте көрсетілгендей теледидардың артқы жағына бекітіңіз. Теледидарды қабырғаға орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:


- Теледидарды монтаждауға арналған бекіткіш VESA стандартына сәйкес келеді.
- Қабырғаға кронштейнді пайдалану қажет емес.
- Қабырғада және қабырғаға жақын жерде жинау жұмыстарын жүргізу кезінде айналада басқа заттар болмауы керек.
- Орнатуды білікті маман жүзеге асыруы тиіс.
- Монтаждау кезінде кронштейн пайдалану жөніндегі нұсқаулық талаптары орындалуы тиіс.
- Суреттер тек анықтама үшін келтірілген.



1




2



3



4




Моделі	СТ-8632	СТ-8643
Тіреусіз өшмеі (мм)	724x425	963x567
Тұғыры бар өшем (мм)	724x471	963x608
A (мм)	724	963
B (мм)	471	608
C (мм)	425	567
D (мм)	84	82
E (мм)	47	47
F (мм)	180	180
G (мм)	625	963

4. ЖҰҒЫСТЫ БАСТАУ

Теледидардың алдыңғы панелі

Орнату және пайдалану алдында тиісті «Алдын ала ескерту» және «Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық» бөлімдерін мұқият оқып шығыңыз




ҚБ датчигі / Қуат индикаторы


⏻/⏻ POWER/STANDBY батырмасы

Теледидарды қосу үшін басыңыз. Баптау мәзірін ашу үшін қайтадан көздері. Теледидарды өшіру үшін батырманы басып ұстап тұрыңыз.

ТЕЛЕДИДАРДЫҢ АРТҚЫ ПАНЕЛІ



ТЕЛЕДИДАРДЫҢ БҮЙРІК ПАНЕЛІ



1. HDMI: ағытпалары HDMI (HDMI1 ағытпасы ARC функциясын қолдайды).
2. ANT: антенналарға арналған ағытпа.
3. DIGITALAUDIOOUT: цифрлық аудиошығыс.
4. AV: аудио-видео (mini).
5. CI: жалпы интерфейс.
6. Құлақаспап ұясы

ЕСКЕРТПЕ: кіріс/шығыс қосылымдарының опциялары өнімнің нақты моделіне байланысты өзгеруі мүмкін.

ЖҰҒЫСТЫ БАСТАУ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер батареялар дұрыс орнатылмаса, жарылыс болуы мүмкін. Батареяларды тек бірдей немесе ұқсас типтегі батареялармен ауыстырыңыз.

Батареяларды басқару пультіне орнату

1. Қашықтан басқару құралының артқы жағындағы қақпақты ашыңыз.
2. Екі ААА батареясын орнатыңыз. Батареялардың төменгі жақтарындағы «+» және «-» бөліктердің ішіндегі көрсеткіштерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
3. Қақпақты жабыңыз.

Батареяларды пайдалану туралы ескертулер: Дұрыс емес типтегі батареяларды пайдалану ағып кетуге/немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ:

Қуат көзінен кездейсоқ өшірілген кезде, қуат көзі қалпына келтірілгеннен кейін теледидар автоматты түрде күту режиміне оралады. Теледидарды қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін жиі қуат көзінен өшіруге және қосуға тыйым салынады, сондықтан, егер қуат көзінен кездейсоқ өшірілсе, қуат сымын розеткадан ажырату ұсынылады.

• Теледидарды өшіру

Күту режимін қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі батырманы басыңыз. Теледидарды күту режимінде ұзақ қалдырмаңыз. Біз қоректендіру бауын ажыратуды ұсынамыз.

Бастапқы баптамалар

Теледидарды бірінші рет іске қосқан кезде экранда бастапқы мәзір пайда болады, осы мәзірдің элементтерін негізгі мәзірден табуға болады, сондықтан сіз оларды орнатқаннан кейін де мәндерді өзгерте аласыз.

Кеңес: антеннаның қосылғанына көз жеткізіңіз.

• Қажетті тілді орнату

Мәзір мен хабарлама тілін таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын басыңыз.

• Елді таңдау.

Тұрғылықты елді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, содан кейін ► батырмасын басыңыз.

• Тиісті уақыт белдеуін таңдаңыз.

Сағаттық белдеуді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, содан кейін ► батырмасын басыңыз.

• Пайдалану режимін таңдаңыз.

«Үй» немесе «Дүкен» режимін таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын, содан кейін ► батырмасын басыңыз.

Электр энергиясын үнемдеу үшін «Үй» режимін орнату ұсынылады. Егер сіз «Дүкен» режимін орнатыңыз келсе, таңдауыңызды растауды сұрайтын хабарлама болады.

• Антенна түрін таңдаңыз (ауа, кабель).

Антенна түрін таңдау үшін ◀/▶ батырмаларын басып, ► батырмасын басыңыз. Толығырақ ақпарат алу үшін «Арналар» мәзірінен «Автобаптау» бөлімін қараңыз.

• Автоіздеу

Автоіздеуді бастау үшін ► батырмасын басыңыз.

Алдымен DTV (цифрлық телеарналар) баптау жүреді, DTV баптаудан өтіп кету үшін [MENU] және ◀ батырмасын басыңыз. Содан кейін ATV (аналогтық телеарналар) баптау жүреді, ATV баптаудан өтіп кету үшін MENU және ◀ батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

• Егер теледидар арналарды таппаса, антеннаның жалғанғанын және таңдалған елді тексеріп, автоматты түрде немесе қолмен іздеу арқылы арналарды қайтадан ұстауға тырысыңыз.

• Егер теледидар бірнеше арнаны ғана қабылдаса, бұл кіріс ТВ сигналының әлсіз екенін білдіреді. Антеннаны қайта реттеу ұсынылады.

АРНАНЫ ТАҢДАУ

• Басқару тақтасында CH ▲/▼ батырмасын пайдалану.

Арналарды алға ауыстыру үшін CH ▲ батырмасын басыңыз.

Арналарды артқа ауыстыру үшін CH ▼ басыңыз.

• 0-9 цифрлық батырмаларын пайдалану.

0-ден 9-ға дейінгі сандарды басу арқылы арнаны таңдауға болады.

Теледидар сіз басқан нөмірге сәйкес келетін арнаға ауысады.

Мысалы, егер сізге 5-ші арнаны таңдау керек болса, 5 санын басыңыз, 20-ші арна қажет болса, 2 және 0 сандарын бірінен соң бірін басыңыз.

Дыбысты баптау

Дыбысты реттеу үшін басқару пультіндегі VOL+/- батырмасын басыңыз.

Егер сіз дыбысты мүлдем басып тастағыңыз келсе, (MUTE) басыңыз.

Дыбысты қайта қосу үшін (MUTE) батырмасын басыңыз немесе дыбысты ұлғайтыңыз.

Сигнал көзін таңдау

Сигнал көзін таңдау үшін басқару пультіндегі SOURCE батырмасын басыңыз. Кіріс сигнал көзін ауыстыру үшін ▲/▼ батырмасын басып, таңдауды растау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

Мәзірдегі навигация

Теледидарды пайдаланбас бұрын, әртүрлі функцияларды таңдау және баптау үшін мәзірді шарлауды үйрену үшін келесі әрекеттерді орындаңыз. Таңдалған мәзірге байланысты реті әртүрлі болуы мүмкін.

1. Негізгі мәзірді көрсету үшін MENU батырмасын басыңыз.

2. Негізгі мәзірді жылжыту үшін ◀/▶ батырмаларын басыңыз. Сіз «Арна», «Кескін», «Дыбыс», «Таймер», «Бұғаттау», «Опциялар» батырмаларын таңдай аласыз.

3. Қосалқы мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз.

4. Қажетті параметрді таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын басыңыз.

5. Мәнді реттеу үшін ◀/▶ батырмаларын басыңыз.

6. Алдыңғы мәзірге оралу үшін MENU батырмасын басыңыз.

7. Мәзірден шығу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

- Мәзірдегі элемент сұр түспен көрсетілген кезде, бұл элемент қолжетімді емес немесе бапталмағанды дегенді білдіреді.

- Кейбір мәзір элементтері режимдерге және қолданылатын сигнал көздеріне байланысты жасырылуы мүмкін.

- Теледидардағы батырмалар қашықтан басқару пультіндегі тиісті батырмалар сияқты функцияларды орындайды. Егер қашықтан басқару пульті жоғалса немесе жұмыс істемесе, мәзірді таңдау үшін теледидар экранындағы батырмаларды пайдалануға болады. Бұл нұсқаулық қашықтан басқару пультімен жүргізілетін навигацияны көрсетеді.

- Теледидар экранындағы кескін осы нұсқаулықта көрсетілген суреттерден сәл өзгеше болуы мүмкін.

АРНА МӘЗІРІ

• **Антенна түрі:** антенна түрін таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын басыңыз.

Егер сіздің эфирлік ТВ сигналыңыз (АТВ немесе DVB-T2) болса.

• **Автоіздеу:** телеарналарды автоматты түрде іздеуді бастау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

1. Елді таңдап, арналардың түрін реттеңіз.

2. Теледидар барлық табылған арналарды сканерлеп, есте сақтай бастайды. Прогресс индикаторы толғаннан кейін табылған арналар жадыға енгізіледі және құрылығь ТВ, DTV және радионы іздеуді жалғастырады.

Егер сіз аналогтық арналарды іздеу кезінде MENU батырмасын бассаңыз, арналарды іздеу DTV цифрлық телеарналарды іздеуге ауысады.

• **ЦТ көлмен орнату:** ENTER батырмасын басыңыз.

◀/▶ батырмалары арқылы цифрлық мультимедиа таратылатын арнаның тасымалдау жиілігін таңдаңыз, содан кейін іздеу үшін ENTER батырмасын басыңыз. Мультимедиа табылған жағдайда іздеу процесі тоқтайды, арналар

сигналда берілетін ағымдағы нөмірмен сақталып қалады. Егер арнаның тасымалдау жиілігі сізге сәйкес келмесе, іздеуді жалғастыру үшін ◀/▶ батырмаларын басыңыз. Шығу үшін «EXIT» батырмасын басыңыз.

Егер сізде кабельдік ТВ сигналы (DVB-C) болса.

• **Автоіздеу:** телеарналарды автоматты түрде іздеуді бастау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

1. Елді таңдап, арналардың түрін реттеңіз.

2. Арналарды іздеу мәзіріндегі параметрлерді реттеңіз.

• **Сканерлеу түрі:** барлық бөлсенді арналарды қарап шығыңыз және оларды теледидарда сақтаңыз. «Желі бойынша іздеу» тармағын таңдағанда, басқару пультіндегі батырмалардың көмегімен жиілікті, желі ID және Символдық жылдамдықты қолмен реттеуге болады. «Жылдам іздеу» тек DVB-C цифрлық бағдарламаларды іздейді және ATV аналогтық кабель бағдарламаларын іздемейді. «Толық іздеу» таңдалған кезде автоіздеу барлық көрсетілген жиіліктердегі қолжетімді арналарды іздейді.

• **Жиілік:** тасымалдау жиілігін енгізіңіз (ар елде әртүрлі болады).

• **Желі ID:** желі ID баптау режимін таңдаңыз; автоматты түрде немесе қолмен, желі «Қолмен» режимінде болған кезде, цифрлық батырмаларды пайдаланып, желі ID текшеуі аласыз. Барлық баптаулар жасалғаннан кейін ENTER батырмасын басыңыз.

• **Символ:** Символды баптау режимін таңдаңыз; автоматты түрде немесе қолмен, Символ «қолмен» режимінде болған кезде цифрлық батырмаларды пайдалану арқылы символдық жылдамдықты реттеуге болады.

3. Теледидар барлық табылған арналарды сканерлеп, есте сақтай бастайды.

• **АТВ қолмен баптау**

DVB режиміне бағдарламаларды дұрыс қосу үшін жиілік, символ жылдамдығы және QAM модуляция түрі қажет. Провайдерден дұрыс параметрлерді нақтылауыңызды сұраймыз.

• **АТВ қолмен баптау:** аналогтық телеарналарды қолмен сканерлеу және сақтау. 1-де есте сақтау; табылған арнаны 1 нөмірмен сақтаңыз (◀/▶ батырмаларын пайдаланып арна нөмірін таңдай аласыз).

• **Дыбыс жүйесі:** сіздің елде қабылданған аналогтық ТВ дыбыс жүйесін таңдаңыз (Ресейде ең көп таралғаны - DК).

• **Түс жүйесі:** сіздің елде қабылданған аналогтық ТВ түс жүйесін таңдаңыз (Ресейде ең көп таралғаны - SECAM).

Ағымдағы КН 1: ағымдағы арнаны таңдау.

Іздеу арнаның жиілігін азайту арқылы іздеу үшін ◀ батырмасын немесе ұлғайту үшін ▶ батырмасын басыңыз.

Сurrent CH 1: ағымдағы арнаны таңдау.

Реттестіру арнаның жиілігін дәл реттестіру.

Табылған АТВ арнасын сақтау үшін қызыл батырманы басыңыз.

• **LCN (Цифрлық телеарналардың логикалық нөмірі)**

LCN таңдау үшін Қосу немесе өшіру, ENTER пернесін басыңыз. «Қосу» батырмасын таңдау кезінде цифрлық телеарналар цифрлық сигнал таратушы белгілене тәртіпмен орналасатын болады. «Өшіруді» таңдағанда, арналар олардың жиілігі бойынша орналасады.

• **Динамикалық қайта іздеу (ЦТВ режимінде).**

Dynamic Rescan функциясын ауыстыру (қайта іздеу): Қосу немесе Өшіру.

• Редакциялау

«Редакциялауды» таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын, содан кейін қосалқы мәзірге кіру үшін ENTER батырмасын басыңыз.

Алдымен ▲/▼ көрсеткілерімен жойғыңыз, өткізіп жібергіңіз немесе орнынан жылжытыңыз келетін арнаны таңдаңыз.

Жою: арнаны жою үшін қызыл батырманы басыңыз.

Жылжыту: арнаны жылжытуды таңдау үшін сары батырманы басыңыз, содан кейін оны қалаған орныға жылжыту үшін ▲/▼ батырмаларын басыңыз.

Өткізіп жіберу: арнаны өткізіп жіберу үшін көк батырманы басыңыз (CN ▲/▼ басқан кезде теледидарыңыз өткізіп жіберілген арналарға автоматты түрде тоқтайды).

Сүйікті арналар (Favorite): сүйікті арналарды таңдау үшін осы батырманы басыңыз (бір немесе бірнеше топты таңдауға болады).

• **СІ-ақпарат (DTV режимінде)**

СІ-картаның көмегімен сіз шифрланған (ақшыл) телеарналарды көре аласыз. СІ картасын СІ картасындағы көрсеткіні басылыққа ала отырып, PCMCIA слотына салыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

- Бұл функция СІ слоты болған жағдайда ғана қолжетімді.

- Сіз СІ (Common Interface) мәзірін және мүмкіндігінше телевизиялық арналар операторымен кеңесе отырып, өзгерте аласыз.

- Теледидар қосулы тұрған кезде СІ картасын салмаңыз және суырмаңыз.

- Теледидарыңыз немесе СІ картасын бүлдірмес үшін СІ картасын жиі салмаңыз немесе суырмаңыз.

- СІ картасын инициализациялау кезінде теледидарды басқа арнаға ауыстырмаңыз.

• **Сигнал туралы ақпарат (DTV режимінде)**

«Сигнал туралы ақпаратты» таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын, содан кейін тәптіштеген ақпарат алу үшін ENTER батырмасын басыңыз.

КЕСКІН МӘЗІРІ

• **Кескін режимі:** сіз өзіңіздің қарау қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін кескін түрін таңдай аласыз. «Контрастылық», «Жарықтық», «Түс», «Айқындық», «Реңк» (NTSC) опцияларын кескін режимі «Пайдаланушы» күйіне орнатылған кезде реттеуге болады.

- **Контрастылық:** кескіндегі ақ түстің деңгейін реттеу.

- **Жарықтық:** кескінің қара немесе қаралым бөліктерін реттеу.

- **Түс:** түс қанықтығын реттеу.

- **Айқындық:** кескінің айқындылығын реттеу.

- **Реңк:** кескін реңктерін реттеу (тек NTSC сигналы үшін қолжетімді).

• **Түс температурасы:** кескінің түстер палитрасын таңдау.

• **Формат:** кескін бөліктерінің арақатынасын таңдау.

• **Шуды басу:** бейнежазба сапасына нұқсан келтірместен экрандағы кедер-гіндерді азайтады.

• **Динамикалық контраст:** кескінің жарықтығына сәйкес контрастылықты оңтайлы деңгейде реттейді.

• **Созылған түрде өрістету:** кескін өшпемін реттеу (экраннан шығу).

• **ДК режимі (HDMI мониторы):** ДК HDMI режимін On (қосулы) немесе Off (өшірулі) күйіне ауыстырады.

- **Ойын режимі (HDMI):** «Ойын» режимін Оп (Қосулы) немесе Off (Өшірулі) күйіне ауыстырады.
- **Кескінді қалпына келтіру:** барлық кескін параметрлері зауыттық күйге келтіріледі.

ДЫБЫС МӘЗІРІ

- **Дыбысталу режимі:** сіз өзіңіздің жеке қалауыңызға сәйкес дыбыс режимін таңдай аласыз. «Пәйдәланушы» режимінде сізге қажет жоғары және төмен жиілікті реттеңіз.
- Treble (ЖЖ): жоғары жиілікті реттеу.
- Bass (ТЖ): төмен жиілікті реттеу.
- **Баланс:** дыбыс деңгейін сол және оң жақ динамиктер арқылы реттеу.
- **Автозайыт (AVL):** бағдарлама өзгерген кезде дыбыс автоматты түрде белгіленген деңгейде қалады. Әр арнаңыз өзіңдік сигнал параметрлері болғандықтан, арналарды ауыстырған кезде дыбысты зайыт деңгейін реттеу қажет болуы мүмкін. Бұл функцияны пайдалану пайдаланушыларға дыбыс деңгейінің тұрақты деңгейіне ие болуға мүмкіндік береді, өйткені дыбыс автоматты түрде реттеледі.
- **Көлемді дыбыс (Surround):** көлемді дыбысты қосу немесе өшіру.
- **SPDIF режимі:** SPDIF цифрлық аудиосығымның қажетті режимін таңдау.
- **Аудиодекрипция (ЦТВ режимінде):** * барлық елдерде бірдей қолжетімді емес. Бұл көру қабілеті бұзылған адамдар үшін көмекші аудиофункция болып табылады. Бұл функция арнайы аудиоағын негізгі ағынға параллель берілген кезде ғана қолданылады.
- **Дыбысты кідірту:** телебағдарламаларды қарау кезінде немесе сыртқы құрылғыда, мысалы, аудио қабылдағышта (0 мс-250 мс) дыбысты тыңдау кезінде аудио-бейнежазба синхрондау мәселелерін түзету.
- **Баптауды қалпына келтіру:** барлық дыбыс баптауларын зауыттық баптама-ларға дейін қалпына келтіру.

УАҚЫТ МӘЗІРІ

- **Автосинхрондау:** егер оп ON(қосулы) күйіне орнатылса, теледидар цифрлық телевидениелық сигнална сәйкес уақытты автоматты түрде синхрондайды.
- **Сағат:** DTV цифрлық сигналының уақытын немесе қолмен бапталған уақытты көрсету.
- **Өшіру таймері:** белгілі бір уақыттан кейін теледидарды күту режиміне ауыстырңыз. Өшіру таймерін болдырмау үшін оны «Өшіру» күйіне орнатыңыз.
- **Автоматты өшіру:** қалаған ұйқы уақытын таңдаңыз. Белгіленген уақытта теледидар кез-келген батырманы баспаған кезде автоматты түрде күту режиміне өтеді.
- **Сигнал болмаған кезде өшіру:** Оп (қосылған) немесе Off (өшірілген) позициясы.
- **Уақыт белдеуі:** уақыт белдеуін таңдау (автосинхрондау «Қосулы» күйіне орнатылса, уақыт белдеуін таңдауға болады).
- **Мәзірді көрсету уақыты:** экранда мәзірді көрсету уақыты, қажетті секундты таңдаңыз (15 с, 30 с, 60 с, off (өшірулі)).

Бұғаттау мәзірі

- **Жүйені бұғаттау:** бұл функция теледидардың рұқсатсыз жұмыс істеуіне жол бермеу үшін төрт таңбалы құпия сөзді орнатуға мүмкіндік береді. Әдепкілік құпиясөз-0000.

ЕСКЕРТПЕ:

- Егер сіз құпиясөзді ұмытып қалсаңыз, 1225 мастер-құпиясөзін қолданыңыз.
- **Құпиясөзді орнату:** ішкі мәзірді шақыру үшін ENTER батырмасын басыңыз. Сізге өз құпиясөзіңізді енгізуге болады. Жаңа құпиясөзді орнату үшін қашықтан басқару пультіндегі сандармен батырмалерді басыңыз. Жаңа құпиясөз екі рет енгізілгенде, орнату сәтті аяқталды.
- **Бағдарламаны бұғаттау (BATV/DTV режимінде):** қажетті арнаны бұғаттау үшін сары батырманы басыңыз. Құлып ашу үшін сары батырманы қайта басыңыз. Бұғатталған арнаны көру үшін оны енгізу өрісі пайда болған кезде 4 таңбалы құпия сөзді енгізіңіз.
- **Ата-ана бақылауы (DTV режимінде):** бұл мүмкіндік ересектерге арналған бағдарламаларды белгіленген жас шектеулеріне сәйкес қарауға тыйым салуға мүмкіндік береді. Бұл функция хабар тарату арнасынан алынған ақпаратқа сәйкес жұмыс істейді. Егер хабар тарату арнасында ақпарат дұрыс болмаса, онда функция жұмыс істемейді.

ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІ

- **Тіл:** қалаған мәзірді көрсету тілін таңдаңыз.
- **Аудио тілдері:** қажетті аудио дыбысты таңдаңыз (Егер бірнеше тілде таратылса, цифрлық хабарлар тарату үшін қолжетімді).
- **Субтитрлер:** субтитрлерді қосу/өшіру (болған жағдайда).
- **Субтитр тілдері:** субтитр тілін таңдау (егер бірнеше субтитр тілі таратылатын болса, цифрлық тарату үшін қолжетімді болып табылады).
- **Есту қабілеті нашар адамдар үшін:** функция қосылған кезде теледидар экранында есту қабілеті нашар адамдар үшін ақпарат көрсетіледі. Егер функция өшіріліп болса, ақпарат жасырылады.
- **Ел:** ағымдағы елді көрсету.
- **Орынды таңдаңыз:** «И» немесе «Дүкен» пайдалану режимін таңдаңыз.
- **Энергияны үнемдеу:** энергияны үнемдеу функциясын қосу /өшіру («И») режимінде).
- **Денсаулық туралы ескерту:** көздің саулығын еске түсіру режимін қосу /өшіру.
- **HDMI CEC:** HDMI CEC таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын, қосалқы мәзірді шығару үшін ENTER батырмасын басыңыз.
- **HDMI CEC:** HDMI CEC Оп (Қосулы) немесе Off (Өшірулі) күйіне қосу үшін ENTER батырмасын басыңыз.
- **ARC:** ресивер арқылы кері HDMI дыбысын алу үшін HDMI (ARC) пайдаланыңыз.
- **HDMI ARC:** функциясын Оп (қосу) немесе Off(өшіру) күйіне ауыстыру үшін ENTER батырмасын басыңыз.
- **Автоматты өшіру:** теледидарды өшірген кезде HDMI портындағы барлық белсенді CEC құрылғылары күту режиміне өтеді. Авто функциясын Оп (қосылған) немесе Off (өшірілген) күйіне ауыстыру үшін ENTER батырмасын басыңыз.
- **Автоматты қосу:** автоматты қосу функциясын Оп (қосылған) немесе Off (өшірілген) күйіне ауыстыру.
- **Құрылғылар тізімі:** теледидарға қосылған барлық құрылғыларды көрсетеді.
- **Құрылғылар кезігі:** теледидар жүктелген кезде логотипті қосу /өшіру.
- **Әдепкі:** жүйелік баптамаларды зауыттық қалпына келтіріңіз. Қалпына келтірілгеннен кейін теледидар күту режиміне ауысады.
- **Бастапқы баптау:** бұл орнату жөніндегі нұсқаулық сізге теледидарды теңшеуге көмектеседі.

- **Бағдарламалық жасақтама нұсқасы:** бағдарламалық жасақтама нұсқасы туралы ағымдағы ақпаратты көрсетеді.
- **Сервистік режим**
Сигнал көздерін көрсету үшін SOURCE батырмасын басыңыз, содан кейін баптау мақсатында сервистік режимге кіру үшін 2012 басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

- Келесі функциялар сервистік режим Қосу позициясында болған кезде ғана қол жетімді.
- **Қосу көзі.**
◀|▶ Түймесін басу арқылы теледидар экранында қосылған кезде сигнал көзін анықтаңыз. Теледидар қосылған кезде әдепкілік сигнал көзі пайда болады.
- **Арна қосулы.**
Теледидар қосылғанда ◀|▶ батырмаларын басу арқылы арнаны анықтаңыз. Теледидар қосылған кезде әдепкілік арна пайда болады.
- **Дыбыс қосулы.**
Теледидар қосылғанда ◀|▶ батырмаларын басу арқылы дыбыс деңгейін орнатыңыз. Теледидар қосылған кезде әдепкілік дыбыс деңгейі болады. Есіңізге болсын, әдепкілік дыбыс деңгейі ең жоғарғы деңгейден аз болуы керек.
- **Макс. дыбыс**
◀|▶ батырмаларын басу арқылы дыбыстың ең жоғарғы деңгейін орнатыңыз. Егер дыбыстың ең жоғарғы деңгейі әдепкі дыбыстан төмен болса, онда ең жоғарғы деңгей басымдыққа ие болады.
- **Ақаулықтарды жою жөніндегі нұсқаулық**
Ақаулықтарды жою
Егер теледидардың жұмысында ақаулар пайда болса, оны өшіріп, қайта қосып көріңіз. Ақаулықтарды жою үшін төмендегі кестені де қолдануға болады.Егер ақаулық жойылмаса, техникалық мамандардың көмегіне жүгініңіз.
- Телегид (DTV режимінде)**
«Телегид» мәзіріне шығу үшін EPG батырмасын басыңыз. Бұл функция сізге бағдарламаның эфирге шығатын уақытын көрсете отырып, арна туралы толық ақпарат береді. Телегидтің көмегімен сіз алдағы жеті күнде шығатын бағдарламаларды біле аласыз (егер бұл ақпаратты оператор ұсынатын болса).
- **Тізімнен арнаны таңдау үшін ▲ /▼ батырмасын басыңыз,** содан кейін арна-ны қосу үшін ENTER батырмасын басыңыз.
- **Ақпарат:** ағымдағы арна туралы ақпаратты қарау үшін жасыл батырманы басыңыз.
- **Кесте:** жазу кестелерінің тізімін шығару үшін сары батырманы басыңыз.
- **Еске салу:** егер сіз қарағыңыз келетін бағдарламаны тапсаңыз, еске салғышты орнату үшін көгілдір батырманы басыңыз.
- **Уақыт/арна:** соңғы жазбаларды таңдау үшін Index батырмасын, содан кейін уақыт бойынша сұрыпталған тізімді немесе арна атауын көрсету үшін ▲ /▼ батырмасын басыңыз.
- **Шығу үшін EPG немесе EXIT батырмасын басыңыз.**
- Арналар тізімі**
Арналар тізімін көрсету үшін LIST батырмасын басыңыз.
Арнаны таңдау үшін ▲ /▼ батырмаларын, содан кейін оны қарау үшін ENTER батырмасын басыңыз.
Арналар тізімінен төмен немесе жоғары өту үшін CH ▲ /▼ батырмаларын басыңыз.

Арналар тізімінен шығу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

Сүйікті арналар

Сүйікті арналардың тізімін шығару үшін ♥ батырмасын басыңыз.Нажмите на красную, зеленую, желтую, голубую кнопки для выбора группы любимых каналов.

Сүйікті арналар тобын таңдау үшін қызыл, жасыл, сары, көгілдір батырмаларды басыңыз.

Араны таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын, содан кейін оны қарау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

Реттелетін арналар тізімін жоғары немесе төмен жылжыту үшін CH ▲/▼ батырмаларын басыңыз.

Сүйікті арналар тізімінен шығу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

Телемәтін

Телемәтінді көрсету

1. Телемәтін бар арнаны таңдаңыз. Барлық телеарналар телемәтін тарата бермейді.

2. Телемәтін режиміне кіру үшін [TEXT] батырмасын басыңыз.

3. Арналас режимге (MIX) кіру үшін [MIX] батырманы қайта басыңыз: бұл функция телемәтінді теледидар бағдарламасының үстінен көрсетуге мүмкіндік береді.

4. Қалыпты ТВ/DTV режиміне оралу немесе шығу үшін [TV/DTV] батырмасын үшінші рет басыңыз.

• Бетті таңдау

1. Цифрлық батырмаларды пайдаланып бет нөмірін (үш сан) енгізіңіз. Егер сіз теру кезінде сандарды қате бассаңыз, алдымен үш санды енгізуді аяқтап, содан кейін дұрыс бет нөмірін қайта енгізуіңіз керек.

2. Алдыңғы немесе келесі беттерді таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын басыңыз.

• Устал тұру

Бетті ұстап тұру үшін [HOLD] батырмасын басуға болады, қайта басу бетті босатады.

• Каталог

Негізгі каталогты (индекс бетін) шығару үшін [INDEX] батырмасын басыңыз.

• Мәтінді үлкейту

Бетті көрсету кезінде оны оқуға ыңғайлы ету үшін мәтін өлшемін екі есе үлкейтуге болады.

1. Беттің жоғарғы жарты бөлігін үлкейту үшін [ZOOM] батырмасын басыңыз.

2. Беттің жоғарғы жарты бөлігін үлкейту үшін [ZOOM] батырмасын басыңыз.

3. Қалыпты көрсету режиміне оралу үшін [TV/DTV] батырмасын басыңыз.

• Жасырын ақпарат

(REVEAL) батырмасын басу арқылы жасырын телемәтін ақпаратын (мысалы, жұмбақтардың жауаптар және т.б.) көрсетуге болады. Бұл ақпаратты экраннан жасыру үшін батырманы қайта басыңыз.

• Қосалқы беттер

Кейбір телемәтін беттерінде бірнеше қосалқы бет болуы мүмкін, олар цикл ішінде автоматты түрде қозғалады

1. Қосалқы параққа [SUBPAGE] батырмасын басу арқылы кіріп, беттің нөмірін цифрлық батырмалармен таңдауға болады. Қосалқы беттің нөмірін енгізіңіз (мысалы, үшінші қосалқы бетті шығару үшін 0003).

2. Қосалқы бет режимінен шығу үшін [RECALL] батырмасын қайта басыңыз.

• Тусті батырмалар: (қызыл, жасыл, сары және көгілдір)

Сілтемелері экранның төменгі жағында көрсетілетін тиісті телемәтін беттеріне тікелей ету үшін осы батырмаларды басыңыз

БАСҚАРУ ПУЛЬТИ

Қашықтан басқарудың түпнұсқа пультінің батырмалары:

Басқару пультіндегі батырмалардың мәндері:

1. [POWER] Қоректендіру (POWER): күту режиміне кіру немесе шығу үшін осыны басыңыз.

2. [MUTE] ДЫБЫСТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ.

3. [RECALL] ЦИФРЛЫҚ БАТЫРМАЛАР: таңдау немесе құпиясөзді енгізу.

4. [SOURCE] АНАЛОГТЫҚ ТВ РЕЖИМІНЕ NICAM РЕЖИМІН ТАҢДАУ ҮШІН БАСЫҢЫЗ. Цифрлық телевизия режимінде субтитр тілін таңдау үшін басыңыз.

5. [RECALL] АЛДЫҢҒЫ ҚАРАЛҒАН БАҒДАРЛАМАҒА ОРАЛУ.

6. [TV/DTV] БАТЫРМАЛАР: қызыл/жасыл/сары/көк навигация батырмалары.

7. [MENU] экранда мәзірді көрсету/жасыру немесе кейбір операциялардан шығу үшін басыңыз.

8. [EXIT] АҒЫМДАҒЫ ИНТЕРФЕЙСТЕН ШЫҒУ.

9. [ENTER]: мәзір тармағын таңдау немесе растау.

10. [LEFT]/[RIGHT] Мәзір параметрлерін немесе баптамаларын таңдаудың навигациялық көрсеткілері.

11. [EPG]: бағдарламалар бойынша теледид, DTV цифрлық телевизия режимінде қолданылады.

12. [INFO]: экранда ағымдағы бағдарлама туралы ақпаратты көрсету.

13. [SLEEP]: ұйқы таймерінің дұрыс уақытын таңдау үшін батырманы бірнеше рет басыңыз. Функцияны өшіру үшін OFF (Өшіру) батырмасын таңдаңыз.

14. [ZOOM]: экран форматын реттеу.

15. [SOURCE]: сигнал көзін таңдау.

16. [LIST]: арналар тізімін шақыру үшін басыңыз. Шығу үшін қайта басыңыз.

17. [VOL+]/[VOL-]: дыбыстың деңгейін үлкейту немесе азайтуды реттеу үшін басыңыз

18. [CH ▲]/[CH ▼]: арналарды өсу немесе кему ретімен ауыстыру үшін басыңыз.

19. [LAST]: қару алға айналыды.

▶▶: жылдам алға айналыды.

◀◀: алдыңғы файл.

▶◀: келесі файл.

20. [STOP] Тоқтату.

21. [PAUSE] II Ойнау / Кідірту.

22. [FAV]: сүйікті арналарыңызды көрсету (сіз өзіңіздің сүйікті арналарыңызды бағдарламаларды редакциялау мәзіріне енгізуіңіз керек).

23. [P.MODE] суретті баптау

24. [STILL]: кескінің тоқтатылған кадры. [HOLD]: - экранда телемәтін бетін ұстап, тоқтату үшін қайтадан басыңыз.

25. [MIX] Телемәтінге кіру, қайта басқанда — телемәтінді және ТВ суреттерін араластыру (MIX), үшінші рет басқанда — телемәтіннен шығу.

26. [RECALL] Телемәтінді көрсету үшін осыны басыңыз, телемәтін режимін жасыру үшін тағы бір рет басыңыз.

27. [SIZE]: қарау режимінде телемәтін экранының өлшемін өзгерту.

28. SUBTITLE: DTV бағдарламаларды қарау кезінде субтитр тілін таңдау үшін басыңыз [SUBPAGE]: қосалқы парақтарды қосу немесе өшіру үшін басыңыз.

29. [INDEX]: басты бетке өту. INDEX: EPG теледид мәзірінде -таймер немесе арналар бойынша сұрыптауды жүргізу. Жазбалар тізіміне кіру (DTV режимінде).

30. RADIO: Радио - және телебағдарламаларды ауыстыру үшін басыңыз (DTV режимінде).

31. S.MODE: дыбысты баптау

ЕСКЕРТПЕ:

- Сипаттамасы жоқ батырмалар ТВ басқару үшін пайдаланылмайды.

- Осы нұсқаулықтағы барлық суреттер тек мысал үшін келтірілген, бұйымның нақты түрі кескіндерден өзгеше болуы мүмкін.

5. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША НУСҚАУЛЫҚ

Ақаулықтарды жою

Егер теледидардың жұмысында ақаулар пайда болса, оны өшіріп, қайта қосып көріңіз. Ақаулықтарды жою үшін төмендегі кестені де қолдануға болады.Егер ақаулық жойылмаса, техникалық мамандардың көмегіне жүгініңіз.

Проблема	Ықтимал себептер	Шешу
Сурет жоқ, дыбыс жоқ, жарық индикаторы жанбайды	1. Қуат сымы розеткаға қосылмаған 2. Қуат өшірілуі	1. Қуат сымын розеткаға қосыңыз 2. Қуатты қосыңыз
Кескін мен дыбыс бұрмаланған	1. Контраст, айқындық және түс дұрыс бапталмаған 2. Түс бұру жүйесі дұрыс бапталмаған 3. Дыбыс жүйесі дұрыс бапталмаған	1. Контраст, айқындық және түс мәнін реттеңіз 2. Түс бұру жүйесін елдегі хабар тарату стандарттары бойынша орнатыңыз 3. Дыбыстың жүйені елдегі хабар тарату стандарттары бойынша орнатыңыз
Сурет дақты немесе «қармен»	Сигнал көзі әлсіз немесе кабель сапасы төмен	Сапасы жақсы кабельді пайдаланыңыз
Сурет жоқ, дыбыс жоқ, индикатор жасыл/көк түспен жанбайды	Дыбыс ең төменгі мәнде немесе теледидар дыбысты өшіру режимінде	Дыбыс деңгейін реттеңіз
	Сигнал берілетін кабель дұрыс қосылмаған	Сигнал кабелін дұрыс жалғаңыз


Көк экран, AV жазуы	Кіріс сигналы жоқ немесе бейне кабелі қосылмаған немесе дұрыс қосылмаған	Бейне кабелін дұрыс қосыңыз
Изображение нечеткое или вздрагивает или с черными горизонтальными полосами (в режиме ПК)	ДК суреті дұрыс реттелмеген	«Экран» мәзіріне кіріп, элементті таңдаңыз автоматты түрде калибрлеу және фазаны реттеу үшін автоматты реттеу тармағын таңдаңыз
Изображение ПК не отцентрировано		
Дыбыс жоқ	Кіріс аудио сигналы жоқ немесе аудио кабель дұрыс қосылмаған	Аудио кабельді дұрыс қосыңыз
ДК суретінің түсі дұрыс емес	Түс гаммасын пайдаланушы дұрыс реттемеген	Түс баптауларын реттеңіз немесе түс баптауларын зауыттық орнатуларға қалпына келтіріңіз
HDMI көзі «қар» мен пикселдерді көрсетеді	Сигнал көзі стандартты емес	HDMI кабелін қайта қосыңыз
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді	Акумуляторлар дұрыс орнатылмаған немесе қызмет мерзімі аяқталған	1. Оң және теріс полюстердің дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз. 2. Батарея мен серіппе арасында байланыс бар-жоғын тексеріңіз 3. Батареяларды ауыстырыңыз

6. ҚҰТІМ

Мұқият және үнемі тазалау сіздің жаңа теледидарыңыздың өмірін ұзартып, мүмкін болатын ақаулардан құтқарады. Кезікпен тазалауды бастамас бұрын қуат көзінен өшіруді ұмытпаңыз және қуат сымын ажыратыңыз. Құрылғыны тек құрғақ матамен сүртіңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Моделі	СТ-8632	СТ-8643
Нетто/брутто салмағы (кг)	3.9/5.1	6.5/8.2
Vesa кронштейнінің типі	200x200/M6	200x200/M6
Экранның белсенді өлшемі	31.5"	42.5"
Жақтарының ара қатынасы	16:9	
Ажыратымдылығы	1366x768	1920x1080
Жаңарту жиілігі (Гц)	60	
Жарықтылығы (тип: кд/м²) (nit)	200	220
Айқындық коэффициенті (стандарт)	3000:1	1200:1
Шолу бұрышы (L/R)	170°/170°	
Жауап беру уақыты (TR+TF/TYPЕ) (мс)	6.5	8
Түстер саны	16.7 М (8-BIT)	
Бүйірлік панель	2"HDMI, 1"RF, 1"COAX, 1"mini AV IN, CI	1"HDMI, 1"RF, 1"COAX, 1"mini AV IN, CI
Төменгі панель	-	2"HDMI
Операциялық жүйе	Non-OS	
CPU процессоры	MSD3663	
DDR жады модулінің көлемі	128	
Flash-жады (Гб)	8	
Қабылдау диапазоны	43.25 мГц - 867.25 мГц	
Кірімелік кедергі	75Ω	
Бейнестандарттар	PAL/SECAM	
Арналардың максималды саны	100	
Сандық тюнерлер	DVB T/T2/C	
Кескін режимі	Үй, Жарқын, Стандартты, Жұмсақ, Таңдамалы	

3D-ирек тісті сүзгісі	бар	
Динамикалық шуылды басу	бар	
Баланс	бар	
Стерео	NICAM/A2	
Дыбыс режимі	Стандартты, Музыка, Кино, Спорт, Таңдамалы	
Dolby/dolby+ surround	бар	
Экран мәзірінің типі	Ағылшын, Орыс	
Қосымшаларды алдын-ала орнату	бар	
Ұйқы таймері	бар	
Ата-ана бақылау	бар	
Түр-түсістік температура	Жылы, Суық, Стандартты, Таңдамалы	
ARC	бар	
CEC	бар	
Бейнекодтер	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD/HD, AVC/H.264, HEVC/H.265, MVC	
Аудиокодтер	AC-3 MPEG1/2 Layer3, EAC3	
Фотокодтер	JPG, BMP, PNG	
Динамиктердің шығу қуаты	2x5 Вт	2x8 Вт
Номинал кернеу	220-240 В -50/60 Гц	
Тұтынылатын қуаты (Вт)	45	65
Күту режимінде тұтыну	≤0.5 Вт	
ҚБ пульті	Stander IR RC	
Энергия тиімділігі сыныбы		

8. ҚҰРАЛДЫ ҚОҒЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 10 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Moneytop» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ EAЭС С- RU-CN-A653.B.03002/21 - 27.12.2021 ж. бастап.



10. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: 000 «Ларина-Электроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 36 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

- Кепілдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыр-тылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда. Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
- Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
- Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымағанды;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспапты ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес көпмөйтіні қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

- а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, қолбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелер, шпалгілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, ііс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші ТМ CENTEK, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлігіне тікелей немесе жанама кепілтіріген зиян үшін, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың өңірлерінің жұм қаржыдайларының қасақана және/немесе абай-сызда әрекеттері (ерексіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек тәза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайнын мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՂԳԵՆԻ ՍՊԱՆՈՐՂ

խխրում ենք շահագործուվից առաջ ավորոշությանը կարող այս ծեռնարկը, այլուհետև պահպանել: այն հետագայ դրուսախիտ համար: Վառնագվորի դրավիվակներից խուսափելու ո ծեռ հեռուստացույցի լավագույն աշխատանքն ապահովելու համար միշտ հեռուծել հետևյալ նախագործակալան միջոցներին:

Հեռուստացույցը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված է արդյունաբերական և կուերցրին նախաակների համար:

Հեռուստացույցը դա ակար կամ մալուխային այլիքների միջոցով փոխանցվող պատկերների ո ծայաի ընդունման ո ցուցադրման Էլեկտրոնային սարք է (ներառյալ հեռուստածրագրերը կամ տեսա-ազդանշանների նվազարկիչ սարքերից արմատկող ազդանշանները, ինչպիսիք են DVD / Blu-ray նվազարկիչները, իտաղային կոնսուլները ո այլն):

1. ԱՆՎԱՆԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒՂԱՅՈՒՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԱՆՆԱԶՈՐՈՒՅՑԱՐՈՒ: ՀՈՒՍԱԶԱՆՎԵԼԻՈՒՑ ԽՈՒՍԱՓԵՆԻՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԻՍ: ՓՈՂՂԵԸ ԶԱՆԴԵ, ՀԵՐՈՒՍԱՑՄՈՒՅՑԸ ԵՎ ԻԼԵՔՏՐՈՆԻԿՆ ԵՏԿԵՆ ԱՆՆԱԶՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ԴՈՒՏԸ ՈՐԱԿՎՈՐՈՒԿԱԾ ՄԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՕԳՈՒԹՅԱՆԸ:

- ⚠ Նավասարանկուու եռանկուուու ներսում գուկվող կյաձակի նշանը նախատակ ուի օգտագործողին նախագուշացելել չնկուսուցված «վառնագվոր լարման» առկայության մասին:
- ⚠ Եռանկուան ներսի բացականակական նշանը ցույց է տալիս շահագործման ո տեխնիկական սպասարկման կարևոր ցուցումներ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել:

ՈՒՇԱԳՈՒԹՅՈՒՆ

Մի փորձեք մոդիֆիկացել (ծակոխել, փոխել) այս ապարանը որևէ կերպ՝ առանց մատուցարարի գրավոր թույլտվության: Այս ծեռնարկի նկարներն ու պատկերագրումները միայն դիման համար են ո կարող են տարբերվել արտադրողի փաստացի տեսքից: Ապարանի դիզայնը ո տեխնիկական ընութագրերը կարող են փոփոխվել առանց նախնական ծանուցման:

ՎԱՐԵՎՈՐ ԱՆՎԱՆԱԳՈՒԹՅԱՑՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՆԱԶՈՐՈՒՅՑԱՐՈՒՆԵՐ

Էլեկտրական սարքի ոչ պատշաձ շահագործումը կարող է հանգեցնել գույքի վնասվածքների ո փչացման: Այս ապարանը նախագծել է արտադրել ո ամվտանգության ամենաարդի առաջնությունը: ՔԱՅՑ ՄԱՐԹԻ ՍԽՆԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒԿ ԱՆՈՐԸ Ե ԶԱՂԳԵՏԵԼ ԷԼԵԿՏՐԱԶԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀՐՈՒԾԻ ԱՌԱՑԱՄԱՆ:

- Պոտենցիալ վտանգներից խուսափելու համար խխրում ենք հետևել արտադրանքի տեղադրման, շահագործման ո մաքրման հետևյալ իրահանգիծերին:
- Օգտագործեք միայն արտադրողի կողմից նշված արքեստարներ (պարագաներ): Արտադրողի կողմից նախատեսված արքեստարների օգտագործումը կարող է վնասվածք հասցնել:

- Որպեսզի կհավանալ որդեկողմնաբան կամ Էլեկտրահարման ռիսկերը, տվյալ սարքը մի ենթարկեք անձրևի կամ խոնավության տեղափոխմանը: Սարքի վրա մի տեղադրեք ջրի տարաներ: Մի կաթեցեցեք կամ ցողեք սարքը որևէ հեղուկով:
- Սարքն մտնի վրա օգտագործեք մի քանի րոպեներ ղուրաբորբը կամ այրվող կյուրետ, քանի որ դրանք կարող են հրդեհի կամ պայթյունի պատճառ դառնալ: Հեռուստացույցի վերին հատվածին մի տեղադրեք բաց կրակի ոչ մի աղբյուր (վառված մոմեր, ծխախոտներ կամ խնկարկիչներ):
- Կանխագուշակեք: Կրակի տարածումը կանխարգելելու համար մոմերը և բաց կրակի այլ աղբյուրները մշտապես պարզեց հեռու պահեք:
- Հեռուստացույցը տեղադրելիս պատշաճ օդափոխություն ասպիտակելու համար անհրաժեշտ է հեռուստացույցի և այլ առարկաների միջև (պատ, պահարան, կողային կահույքներ և այլն) պահպանել առնվազն 4 սմ հեռավորություն: Օդափոխություն բացակայության դեպքում է հանգեցնել հրդեհի կամ սարքի հետ կապված խնդիրների վերջնիս չափից դուրս տարաբան հետևանքով:
- Այս պայանը նախատեսված է ՄՔԱՅՖ պիտանի վրա նշված սնուցման աղբյուրի տեսակով շահագործելու համար (1): Եթե Դուք վստահ չեք ձեր տան Էլեկտրասնուակարարման տեսակին, դիմեք ձեր տեղական ԵՆԵՌճԵԿԻ ընկերությանը:
- Մի ծանրաբեռներ հուսանքի վարողակները, երկարացման լարերը կամ ադապտերները, քանի որ դա կարող է հանգեցնել հրդեհի կամ Էլեկտրահարման:
- Նախքան հեռուստացույցը տեղադրելը, համոզվեք, որ ձեր ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքի ցուցանակի վրա նշված լարման:
- Անվտանգության նկատառումներից ելնելով `սարքերի մեծ մասը խորհուրդ է տրվում առանձին միացնել վարողակին՝ առանց տարբեր տեսաբաշխիկների և պատասխիչների օգտագործման:
- Սարքի խորոց օգտագործումը է սարքը ցանցին միացնելու / ցանցից անջատելու համար, այն պետք է հեշտ հասանելի լինի:
- Սարքը պատին ամրացնելիս տեղադրեք այն ետցուկի / հեռուստացույցի արտադրողի կողմից տրված հրահանգների համաձայն:
- Ապրանքը մի դրեք անկայուն տակդիրի, եռոտանու կամ սեղանի վրա: Ապրանքը անկայուն մակերևույթի վրա դնելիս այն կարող է վայր ընկնել և առաջացնել լուրջ վնասվածք կամ սարքանքի վնասում:
- Միշտ տեղադրեք հեռուստացույցը կահույքի վրա, որը կարող է պահով կերպով պահել այն: Համոզվեք, որ հեռուստացույցի եզերքը դուրս չեն գալիս կահույքի սահմաններից, որի վրա այն կանգնված է:
- Երբեք մի մտցրեք առարկաներ հեռուստացույցի բացվածքների կամ բնիկների մեջ: Սարքում կա բարձր լարում, և առարկայի տեղադրումը կարող է հանգեցնել Էլեկտրահարման և (կամ) ներքին դեղակներ կամ միացման: Նույն պատճառով, թույլ մի տվեք, որ ջուր կամ այլ հեղուկ հայտնվի արտադրանքի վրա:
- Այս սարքը պետք է սպասարկվի միայն լիզարոված և պատշաճ պարտաստված մասնագետի կողմից: Կափարիչը

- բացել կամ օգտագործողի կողմից սարքը վերանորոգելու այլ փորձերը կարող են հանգեցնել լուրջ վնասվածքի կամ մահվան հուսանքաառումից ինչպես նաև հրդեհի առաջացման:
- Եթե սարքը վերանորոգման կարիք ունի, համոզվեք, որ սպասարկողն օգտագործում է արտադրողի կողմից նշված փոխարինող մասեր կամ ունեն Նույն բնութագրերն ու արտադրողականությունը, ինչ բնօրինակ մասերը: Օտար դեղակների օգտագործումը կարող է հանգեցնել հրդեհի, Էլեկտրահարման և / կամ այլ վտանգների:
 - Ճանաչությունը կամ վերանորոգումը ավարտելուց հետո խնդրեք մասնագետին կատարել անվտանգության ստուգում համոզվելու համար, որ հեռուստացույցը գտնվում է պատշաճ աշխատանքային վիճակում:
 - ԹՆՍՄ մի տվեք երեխաներին խաղալ պոլիէթիլէնային տուպրակի հետ, որտեղ հեռուստացույցը փաթեթավորված է եղել: Անվտանգության այս կանոնի չատարումը կարող է հանգեցնել շնչափեղծության:
 - Մարտկոցները (մարտկոցային բլոկը կամ տեղադրված մարտկոցները) չպետք է ենթարկվեն ավելորդ ջերմության (արևի լույս, կրակ և այլն): Մի բախեք մարտկոցները կենցաղային առիթի հետ: Վերադարձեք դրանք ինչ մարտկոցների հավաքման կետ:
 - Տեղադրեք պեխակաքը բարձր լարման Էլեկտրահարողման գծերից և հաղորդակցության մալուխներից հեռու և համոզվեք, որ այն ապահով է տեղադրված: Եթե պեխակաքը դիպչում է Էլեկտրահարողման գծին, պեխակաքին դիպչելը կարող է հանգեցնել հրդեհի, Էլեկտրահարման կամ լուրջ վնասվածքների:

- 1. Շահագործման պայմանները.
 - **օդի ջերմաստիճան՝ 15 -ից 35 °C**
 - **առաքելական խոնավություն՝ 45-75%**
 - **մթնշուրտային ճնշում՝ 86 -ից 106 կԳմ (650 -ից 800 մմ սս)**
- 2. ~ Նշանակում է փոփոխական հոսանք:
 - === Նշանակում է մշտական հոսանք:

Անվտանգության ցուցումներ

- 1. Կարդացեք և պահեք այս ցուցումները: Հետևեք հրահանգներին և հետևեք թուր ևսխագուշակացումներին:
- 2. Մի օգտագործեք այս սարքը ջրի մոտ:
- 3. Մի արգելափակեք օդափոխությունը: Մի ծածկեք օդափոխման անցքերը այնպիսի իրերով, ինչպիսիք են թերթերը, սոփոնները, վարազույքները և այլն:
- 4. Մի տեղադրեք ջերմության աղբյուրների մոտ, ինչպիսիք են ռադիոստորները, տաքացուցիչները, վառարանները կամ ջերմությունը արտադրող այլ սարքերը (ներառյալ ուժեղացուցիչները):
- 5. Մի օգտագործեք վնասված կամ սխալ տիպի վարդակ: Համոզվեք, որ խորոց ու վարդակը պատշաճ կերպով միացված են: Պաշտպանեք խորոց ու վարդակը փոշուց և մետաղական առարկաների հետ շփումից:
- 6. Երեխաներին բացատրեք, որ վտանգավոր է կահույքի վրա բարձրանալը հեռուստացույցի հեռակառավարման

- վահանակին հասնելու համար:
- 7. Եթե օգտագործում եք մոբիլային տակդիր հեռուստացույցի համար, այն տեղափոխելիս գոյուջե եղեք, որպեսզի խուսափեք վայր գցելուց: Անսպասելի կանգառները, ավելորդ ուժը և հատակի անհավասար մակերևույթը կարող են արտադրանքի և տակդիրի վայր ընկնելու և վնասվելու պատճառ դառնալ:
 - 8. Կայծաղակ ընկնանակ կամ էթե սարքը երկար ժամանակ մնում է առանց սխալության և չի օգտագործվում, լրացուցիչ պաշտպանության համար անջատեք այն հոսանքի վարողակից և անջատեք մալուխային համակարգը:
 - 9. Տեխնիկական սպասարկման համար դիմեք որակավորված սպասարկող ծառայությանը: Եթե հոսանքի լարը վնասված է, վտանգից խուսափելու համար այն պետք է փոխարինել արտադրողի, սահմարդողների պատասխան կամ նմանապես որակավորված անձնակազմի կողմից:

Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, գազայական կամ մտավոր թույլ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) կամ կանցի փորձի ու գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ են ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն վերահսկողության տակ սարքի հետ խաղալը կանխարգելելու համար:

ՆՇՈՒՄ.

- Մի միացրեք հեռուստացույցը վարդակին, որի հոսանքը գերազանցում է նշված սիրույթը: Նախքան արտաքին սարքին միակալը, խնդրում ենք, նախ համոզվեք, որ հեռուստացույցը ու արտաքին սարքն անջատված են: Միացնելուց առաջ ստուգեք, որ վարդակների (բնիկների) և միացիչների անվանումն ու գույնը համընկնում են:
- Հուսանքի լարը ցանցից անջատելիս խնդրում ենք բռնել խորցի մեկուսացված հատվածից, մի դիպչեք մետաղական հատվածին:

ՆՇՈՒՄ.

- Այս ապրանքի վերամշակումը (ուտիլիզացումը) կատարվի՝ համապատասխան տեղի կանոններին: Մի նստեք այս ապրանքը ընդհանուր վերամշակման կենցաղային թափոնների հետ:
- Երբեմն, որոշ ոչ ակտիվ պիթեյններ կարող են Էկրանին հայտնվել Ֆիթչանել կապուտ, կանաչ կամ կարմիր կետերի տեսքով: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դա չի ազդում ձեր սարքանքի արտադրողականության վրա:
- Մի դիպչեք Էկրանին կամ մատներով երկար ժամանակ մի սեղվեք դրանք վրա: Սա կարող է ժամանակավոր խեղաթյուրման էֆեկտ առաջացնել Էկրանին:
- Խորհուրդ էլ տրվում երկար ժամանակ առաքող (ստատիկ) պատկեր պահել Էկրանին, ինչպես նաև պետք չէ պատկերը չափազանց պայծառ դարձնել: Նվազեցրեք պայծառությունն ու ցայտագլուխությունը (կոնտրաստը), երբ պատկերն անշարժ է (ստատիկ):


2. ԿՈՍՊԵԿՏԱՑՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Հեռուստացույց - 1 հատ
- Հեռակառավարման վահանակ - 1 հատ
- Մարտկոցներ հեռակառավարման վահանակի համար - 2 հատ
- Շարժական ուղքեր - 2 հատ
- Պտուտակներ - 4 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ

3. ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ


Ուղքերի տեղադրում

1. Բացեք տուփը և հասնեք հեռուստացույց իր պարապետերով:
2. Հեռուստացույցը վնասելուց խուսափելու համար սեղանը ծածկեք փափուկ կտորով, տեղադրեք հեռուստացույցը սեղանի վրա էկրանը դեպի ներքև:
3. Պտուտակեք ուղքերը հեռուստացույցի պատյանի համապատասխան անցքերի մեջ:
4. Ուղքերի տեղադրումն ավարտված է:



Հեռուստացույցի տեղակայումը պատին

1. Հեռուստացույցը զգուշորեն տեղադրեք փափուկ կտորով ծածկված սեղանի վրա խազումներից խուսափելու համար:
2. Պտուտակահանով թուլացրեք տակդիրի նեղքին կանգնակի պտուտակները: Հեռացրեք տակդիրը: Կատարեք այս գործողությունները ուշադիր:
3. Կարգավորեք բարձակն այնպես (կրոնշտեյնը), որ այն ամրացվի պատին՝ համաձայն 3-րդ և 4-րդ նկարների:
4. Պատի վրա 4 անցք բացեք (մասշտաբը տրված է որպես հղում) և դրանց մեջ պտուտակեք 4 հեղույս (բոլոս):
5. Պտուտակահանով ամրացրեք հեռուստացույցի հետևի պատի հեղույսները, ինչպես ցույց է տրված 4-րդ նկարում: Տեղադրեք հեռուստացույցը պատին:



ՆՇՈՒՄ:


1. Տեղակայման հեռուստացույցի հետևանքով համապատասխանում է VESA ստանդարտին:
2. Պատին ամրացնելիս բարձակ օգտագործելը պարտադիր չէ:
3. Մոտաժաման աշխատանքների ժամանակ պատի մեծակայքում և պատի դիմաց չպետք է լինեն այլ առարկաներ:
4. Տեղակայումը պետք է իրականացվի որակավորված մասնագետի կողմից:
5. Տեղակայման ժամանակ հետևեք բարձակի հավաքման հրահանգներին:
6. Նկարները տրված են հղման համար:

Մոդել	CT-8632	CT-8643
Չափի առանց տակդիրի (մմ)	724x425	963x567
Չափը տակդիրով (մմ)	724x471	963x608
A (մմ)	724	963
B (մմ)	471	608
C (մմ)	425	567
D (մմ)	84	82
E (մմ)	47	47
F (մմ)	180	180
G (մմ)	625	963

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻՉՔԸ

Հեռուստացույցի առջևի վահանակը

Տեղադրելուց և օգտագործելուց առաջ խնդրում ենք ուշադիր կարդալ համապատասխան «Նախագրուշագում» և «Ավտոտվազության ցուցումներ» բաժինները:




Սուցման հեռակա ինդիկատորի տվիչ


⚡ կոճակ POWER/STANDBY

Սեղմեք, որպեսզի միացնեք հեռուստացույցը: Կրկին սեղմեք, որպեսզի միացնեք կարգավորումների ընտրացանկը: Սեղմեք և պահեք, որպեսզի անջատեք հեռուստացույցը:

Հեռուստացույցի հետևի վահանակ



Հեռուստացույցի կողային վահանակ



1. HDMI: վարդակներ HDMI (HDMI1 վարդակն ապահովում է ARC գործառնությոյ):
2. ANT: ալեհավաքի ընկել:
3. DIGITAL AUDIO OUT: թվային աուդիոհեջ:
4. AV: աուդիո-վիդեո (MINI).
5. CI: ընդհանուր ինտերֆեյս:
6. Անասնջակների միանցիչ:

ՆՇՈՒՄ: մուտքի / ելքի միացման ընտրանքները կարող են տարբեր լինել կախված կոնկրետ ապրանքի մոդելից:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻՃԸ

Կառավարման վահանակի օգտագործումը

- Ուղղորդել հեռակառավարման և լուսանկարչական ստացողի, որը գտնվում է հեռուստատեսությամբ. Հեռավոր չի կարող աշխատել, եթե միջև հեռավոր են սենտրալիս դրեռ օբյեկտ.
- Երբ օգտագործելով հեռուստացույց վառ լուսավորված սենյակում ինֆրակարմիր հեռակառավարման սենսոր չի կարող պատշաճ կերպով աշխատել:

- Առաջարկվող առավելագույն արդյունավետ հեռավորությունը հեռակառավարման օգտագործման համար կազմում է մոտ 7 մետր:

Մարտկոցների փոխարինում

ժամանակին փոխարինեք մարտկոցները: Որպեսզի հեռակառավարման վահանակն աշխատի, մարտկոցները տեղադրեք՝ իրահանգներին համապատասխան:

ՈՒՆԱՐՈՒԹՅՈՒՆ!

Մարտկոցների սխալ տեղադրման դեպքում հնարավոր է առաջանալ պայթյուն: Մարտկոցները փոխարինել միայն նույն տեսակի կամ նմանատիպ մարտկոցներով:

Հեռակառավարման վահանակի մարտկոցների տեղադրումը

1. Բացեք կափարիչը հեռակառավարման վահանակի հետևի մասում:

2. Տեղադրեք երկու AAA տեսակի մարտկոց: Համոզվեք, որ մարտկոցների ծայրերում նշված «+» և «-» նշանները համընկնում են խցիկի ներսում նշված նշանների հետ:
3. Փակեք կափարիչը:

ՆՇՈՒՄ.

Եթե հուսանքը պատահաբար անջատվել է, հեռուստացույցը ինքնաբերաբար կվերադառնա սպասման ռեժիմ հուսանքի վերականգնումից հետո: Հեռուստացույցի նորմալ օգտագործման ապահովելու համար արգելվում է հաճախակի անջատել և միացնել էլեկտրաէներգիան, այնպես որ, եթե պատահաբար անջատեք հուսանքը, խորհուրդ է տրվում անջատել հուսանքի լարը վարդակից:

• Հեռուստացույցի անջատում

Սպասման ռեժիմի անցնելու համար սեղմեք հեռակառավարման վահանակի միացման կոճակը: Հեռուստացույցը սպասման ռեժիմում երկար ժամանակ մի թողեք: խորհուրդ ենք տալիս անջատել հուսանքի լարը:

Տեկնարկային կարգավորում

Առաջին անգամ հեռուստացույցը գործի դնելիս Էկրանին հայտնվում է կարգաբերման տեկնարկի ընտրացանկը, այս ընտրացանկի կետերը կարող եք գտնել նաև հիմնական ընտրացանկում, այնպես որ կարող եք փոխել արժեքները այն բանից հետո, երբ դրանք սահմանել եք:

ՉՆՆՍՄԱՆ. համոզվեք, որ ալեհավաքը միացված է:

Հուսանքի լեզվի սահմանում:

Սեղմեք ▲/▼ կոճակները ընտրացանկերի և հարդարագործությունների լեզուն ընտրելու համար:

Սեղմեք ընտրություն:

Երկու ▲/▼ կոճակները՝ ձեռնարկային երկիրը ընտրելու համար, այնուհետև սեղմեք ► կոճակը:

• Ընտրեք ձեռնարկային գոտին:

Սեղմեք ▲/▼ կոճակները ժամային գոտին ընտրելու համար, այնուհետև սեղմեք ► կոճակը:

• Ընտրեք օգտագործման ռեժիմը:

Սեղմեք ▲/▼ կոճակները՝ «DOM» կամ «МАГАЗИН» ռեժիմն ընտրելու համար, այնուհետև սեղմեք ► կոճակը:

Էներգիա ինչպեսզի համար խորհուրդ է տրվում սահմանել

«DOM» ռեժիմը: Եթե ցանկանում եք սահմանել «МАГАЗИН» ռեժիմը, կհայտնվի հարդարագործություն, որը կլինի ձեզ հաստատել ձեր ընտրությունը:

• Ընտրեք ալեհավաքի տեսակը (օր, մուլտի):

Սեղմեք ▲/▼ կոճակները ալեհավաքի տեսակը ընտրելու համար, այնուհետև սեղմեք ► կոճակը: Այլի մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս «АВТОНАСТРОЙКА» «КАНАЛЫ» ընտրացանկում:

• Ավտոմատ որոնում:

Սեղմեք ► կոճակը ավտոմատ որոնումը սկսելու համար: Նախ կատարվում է DTV (թվային հեռուստայինքների) կարգավորումը, սեղմեք (MENU) և ◀ DTV կարգավորումը բաց թողնելու համար: Դրան հաջորդում է ATV կարգավորումը (անալոգային հեռուստայինքներ), սեղմեք (MENU) և ▶ ATV կարգավորումը բաց թողնելու համար:

ՆՇՈՒՄ.

• Եթե հեռուստացույցը չի գտել ալիքները, ստուգեք ալեհավաքի միացումները և ձեր ընտրած երկիրը, այնուհետև փորձեք Նորից գտնել ալիքները ավտոմատ որոնման կամ ձեռքով որոնման միջոցով:

• Եթե հեռուստացույցն ընդունում է ընդհանր մի քանի ալիք, նշանակում է ինտուստատեսության մուտքային ազդանշանը բավականին թույլ է: խորհուրդ է տրվում ալեհավաքի վերանշակում:

Ալիքի ընտրություն

• Հեռակառավարման վահանակի վրա CH ▲/▼-ի օգտագործելը:

Սեղմեք CH ▲ ալիքները առաջ անցնելու համար:

CH ▼ ալիքները հետ փոխելու համար:

• 0-9 թվային կոճակների օգտագործումը:

Դրե կարող եք ալիք ընտրել սեղմելով 0-ից 9 համարները: Հեռուստացույցը կանցնի ձեր սեղմած համարին համապատասխան ալիքին:

Օրինակ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է ընտրել 5-րդ ալիքը, սեղմեք 5, եթե անհրաժեշտ է ընտրել 20-րդ ալիքը, սեղմեք 2 և 0 հերթափանառությամբ:

Ձայնի կարգավորում

• Ձայնը կարգավորելու համար սեղմեք հեռակառավարման վահանակի VOL +/- կոճակներին:

• Եթե ցանկանում եք ընդհանրապես անջատել ձայնը, սեղմեք M (MUTE).

• Ձայնը վերականգնելու համար սեղմեք M (MUTE) կամ պարզապես բարձրացրեք ձայնը:

Ազդանշանի աղբյուրի ընտրություն

Ազդանշանի աղբյուրը ընտրելու համար վրա սեղմեք հեռակառավարման վահանակի SOURCE կոճակը: Սեղմեք ▲/▼ կոճակները մուտքային աղբյուրը փոխելու համար և սեղմեք ENTER կոճակը՝ ձեր ընտրությունը հաստատելու համար:

Նավարկություն (նախկինացի) ընտրացանկում

Նախքան հեռուստացույցն օգտագործելու, հետևեք ստորև բերված քայլերին՝ սովորելու, թե ինչպես կողմնորոշվել ընտրացանկում՝ տարբեր գործառնություններ ընտրելու և կարգավորելու համար: Հեռուստացույցը կարող է տարբեր լինել կախված ընտրված ընտրացանկից:

1. Սեղմեք **MENU** կոճակը հիմնական ընտրացանկը ցուցադրելու համար:
2. Սեղմեք **↔/▶** կոճակները հիմնական ընտրացանկում նավարկելու համար: Կարող եք ընտրել «КАНАЛ», «ИЗОБРАЖЕНИЕ», «ЗВУК», «ТАЙМЕР», «БЛОКИРОВКА», «ОПЦИИ» («Ալիք», «Պատկեր», «Չայ», «Ժամանակաչափ», «Արժեքափայլում», «Պարամետրեր»):
3. Սեղմեք **ENTER** կոճակը ներթափանցելու մուտք գործելու համար:
4. Սեղմեք **▲/▼** կոճակները ցանկայի պարամետրն ընտրելու համար:
5. Սեղմեք **↔/▶** կոճակները արժեքը կարգավորելու համար:
6. Սեղմեք **MENU** կոճակը նախորդ ընտրացանկ վերադառնալու համար:
7. Սեղմեք **EXIT** կոճակը ընտրացանկից դուրս գալու համար:

ՆՇՈՒՍ.

- Երբ ընտրացանկի տարրը մոխրագույն է դառնում, նշանակում է, որ այն հասանելի չէ կամ մեթակա է կարգավորման:

- Մենյուի որոշ տարրեր կարող են թաքցված լինել՝ կախված օգտագործողի ռեժիմներից և ազդանշանի աղբյուրներից:

- շեռուտացուցի կոճակները կոչին գործառնային են կատարում, ինչ հետակադասվարման սկսմանից համապատասխան կոճակները: Եթե ձեր հետակադասվարման կախանակը կորել է կամ չի աշխատում, ընտրացանկն ընտրելու համար կարող եք օգտագործել հեռուստացուցի էկրանի կոճակները: Այս հրահանգը ցույց է տալիս նավարկությունը հետակադասվարման:

- շեռուտացուցի էկրանին նկարը կարող է փոքր-ինչ տարբերվել տվյալ ձեռնարկում ցուցադրված նկարներից:

ԱԼԻՋՆԵՐԻ ընտրացանկ (մենյու)

- Ալեծավագի տեսակը. սեղմեք **▲/▼** կոճակները ալեծավագի տեսակը ընտրելու համար:
- Եթե ձեր հեռուստատեսային ազդանշանը եթերային է (ATB կամ DVB-T2):
- Ավտոմատ որոնում. սեղմեք **ENTER** հեռուստաալիքների ավտոմատ որոնումը սկսելու համար:
- 1. Շտրոքեք ձեր երկիրը և սահմանեք այլից տեսակը:
- 2. Շեռուտատեսությունը կկախ սկանավորել և մտապահել առկա բոլոր ալիքները:
- 2ևնց որ առաջընթացի ցուցիչը լրանա, գտնված ալիքները կմտնեն հիշողության մեջ, և ապրը կշարունակի փնտրել հեռուստատեսություն, DTV և առիթի:
- Եթե անալոգային ալիքները որոնելիս սեղմեք **MENU** կոճակը, ալիքների որոնումը կանցնի DTV թվային հեռուստաալիքների:
- 2եղքով DTV կարգավորում. Սեղմեք **ENTER** կոճակը:
- 2կոճակներով ընտրեք այն ալիքի կրիչի համախալակությունը, որտեղ հեռադասվում է թվային մուլտիպլեքսը, այնուհետև սեղմեք **ENTER** կոճակը որոնելու համար: Երբ հայտնաբերվում է մուլտիպլեքսը, որդանան գործընթացը կդադարի, ալիքները կախանակվեն ազդանշանում փոխանցված իրենց ընթացիկ համարի կեղքո: Եթե ալիքի կրիչի համախալակությունը ձեզ չի համապատասխանում, որոնումը շարունակելու համար սեղմեք **↔/▶** կոճակները: Դուրս գալու համար սեղմեք **EXIT** կոճակը:
- Եթե ունեք մալուխային հեռուստատեսության ազդանշան (DVB-C):

Ավտոմատ որոնում. սեղմեք **ENTER** կոճակը հեռուստաալիքների ավտոմատ որոնումը սկսելու համար:

1. Շտրոքեք ձեր երկիրը և սահմանեք այլից տեսակը:
 2. Կարգավորեք պարամետրերը ալիքների որոնման ընտրացանկում:
- **Սկանավորման տեսակ.** սկանավորեք բոլոր ակտիվ ալիքները և պահեք դրանք հեռուստացուցում: Եթե ընտրեք «Поиск по Сети» («Որոնումը քստ Ցեթից»), կարող եք ձեռքով սահմանել համախալակությունը, ցանցի ID- ն և Սիմվոլային արագությունը՝ օգտագործելով հեռախալակման կախանակ կոճակները: «Быстрый поиск» («Արագ որոնում») միայն DVB-C թվային ծրագրեր և չի որոնում ATV անալոգային մալուխային ծրագրեր: Եթե ընտրեք «Полный поиск» («Ըրիվ որոնում»), ավտոմատ որոնումը կորոնի նշված բոլոր հաճախակաությունները առկա ալիքների համար:
 - Հաճախակաություն. մուտքագրեք կրիչի հաճախակաությունը (տարբեր է յուրաքանչյուր երկրում):
 - Ցանցի ID. Շտրոքեք ցանցի ID- ի կարգավորման ռեժիմը ավտոմատ կամ ձեռքով: Երբ Ցանցը ձեռքի ռեժիմում է, («Быстрый») կարող եք կարգավորել ցանցի ID- ն՝ օգտագործելով թվային կոճակները: Երբ բոլոր կարգավորումները կատարվեն, սեղմեք **ENTER** կոճակը:
 - Խորհրդանշան (Սիմվոլ), ընտրեք կարգավորման Խորհրդանշան ռեժիմը՝ ավտոմատ կամ ձեռքով: Երբ Սիմվոլը ձեռքի ռեժիմում է, կարող եք կարգավորել նրա արագությունը՝ օգտագործելով թվային կոճակները:
 - 3. Շեռուտացուցից կկախ սկանավորել և մտապահել առկա բոլոր ալիքները:
 - 2եղքով ATV կարգավորում
 - Հաճախակաությունը, խորհրդանշանի արագությունը և QAM մոդուլացիայի տեսակն անխորժեշտ են DVB ռեժիմում ծրագրի ճիշտ լույսցման համար: Խնդրում ենք ձեր մտապահարարի (պրովայդերի) հետ ստուգել ճիշտ պարամետրերը:
- Ձեռքով ATV կարգավորում. սկանավորեք և պահեք անալոգային հեռուստաալիքները ձեռքով: Դա՛նել 1 -ում, որովհետև ալիքը պահեք 1-ի համարի տակ (կարող եք ընտրել այլից համարով օգտագործելով **↔/▶** կոճակները):
- Չայնային համակարգ. ընտրեք ձեր երկրում ընդունված հեռուստատեսային անալոգային ձայնային համակարգը (Ռուսաստանում ամենատարածվածը DK- ն է):
- Ռուսլիայի համակարգ. ընտրեք ձեր երկրում ընդունված հեռուստատեսության անալոգային գունային համակարգը (Ռուսաստանում ամենատարածվածը SECAM- ն է):
- Որոնում. սեղմեք **▶** կոճակը ալիքի համախալակությունը նկազման կարգով որոնելու համար, կամ սեղմեք **▶** կոճակը՝ ալիքի համախալակությունը անման կարգով որոնելու համար: Նլթացիկ CH 1. ընթացիկ ալիքի ընտրություն:
- Ենթակարգավորում. հեռուստաալիքի համախալակության տեսակը ենթակարգավորում:
- Սեղմեք կարմիր կոճակը որովհետև ATB ալիքը պահպանելու համար:
- **LCN (Շեռուտատեսալիքների տրամաբանական թվային համարը)**
- Սեղմեք **ENTER** կոճակը LCN -ի անջ. կամ միացն. ընտրելու

համար: Շտրոքելով «Вкл.» թվային հեռուստաալիքները կհամակարգվեն թվային հեռարձակողի կողմից սահմանված կարգով: Եթե ընտրեք «Вкл.», ալիքները կկազմակերպվեն իրենց համախալակության հերթականությամբ:

- **Դիմակայի կոկլակի որոնում (LTP ռեժիմում):**
Վերագործարկեք DYNAMIC RESCAN գործառնայինը (Լորից որոնում): միացն. կամ անջ. :
- **ԽՄԲԱԿՈՐԻՄ**

Սեղմեք **▲/▼** կոճակները «РЕДАКТИРОВАНИЕ» («Խմբագրում») ընտրելու համար, այնուհետև սեղմեք **ENTER** կոճակը՝ ենթամենյու մուտք գործելու համար:

Նախ, օգտագործեք **▲/▼** սլաքները՝ նշելու այն ալիքը, որը ցանկանում էք ընտել, բաց թողնել կամ տեղափոխել: Ձևնշել. սեղմեք կարմիր կոճակը ալիքը ընտելու համար:

Տեղափոխել. սեղմեք դեղին կոճակը՝ ընտրելու այն ալիքը, որը ցանկանում եք տեղափոխել, այնուհետև սեղմեք **▲/▼** կոճակները՝ այն ցանկայի դիրքի տեղափոխելու համար: Բաց թողնել. ալիքը բաց թողնելու համար սեղմեք կապալիտ կոճակը (ձեր հեռուստացուցին ինքնաբերաբար կանցիկ բաց թողկան ալիքները, երբ սեղմում եք CH **▲/▼**):

Սիրելի ալիքներ (FAVORITE). սեղմեք կոճակը՝ ձեր նախընտրած ալիքները ընդգծելու համար (կարող եք ընտրել մեկ կամ մի քանի խումբ):

- **CI տեղեկատվություն (DTV ռեժիմում)**

CI քարտի օգնությամբ կարող եք դիտել կոդավորված (վճարովի) հեռուստաալիքները: Խնդրում ենք CI քարտը տեղադրել PCMCIA բևիկի մեջ՝ ղեկավարվելով CI քարտի վրայի սպաքով:

ՆՇՈՒՍ.

- Այս գործառնային հասանելի է միայն CI բևիկի առկայության դեպքում:
- Կարող եք փոխել CI (COMMON INTERFACE) ընտրացանկը և հնարավորությունները՝ խորհրդակցելով ձեր հեռուստաալիքի օպերատորի հետ:
- Խնդրում ենք չտեղադրել կամ հեռացնել CI քարտը, երբ հեռուստացուցից միացված է:
- Հաճախակի սի տեղադրեք կամ հանելեք CI քարտը, որպեսզի չվնասեք հեռուստացուցը կամ CI քարտը:
- CI քարտի ինիցիալացիայի ընթացքում սի փոխեք հեռուստացուցի ալիքը:

- **Տեղեկատվություն ազդանշանի մասին (DTV ռեժիմում)**

Սեղմեք **▲/▼** կոճակները «ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛЕ» («Տեղեկատվություն ազդանշանի մասին») ընտրելու համար, այնուհետև մանրամասն տեղեկատվության համար սեղմեք **ENTER** կոճակը:

ՊԱՏԵՐԻ մենյու (ընտրացանկ)

- **Պատկերի ռեժիմ.** Դուք կարող եք ընտրել պատկերի այն տեսակը, որն առավելագույնս համապատասխանում է ձեր դիտման պահանջներին: «КОНТРАСТНОСТЬ» («Կոնտրաստ»), «ЯРКОСТЬ» («Պայծառություն»), «ЦВЕТ» («Գույն»), «РЕЗОСТЬ» («Նստակություն»), «ОТТЕНОК» («Երանակ») (NTSC) ընտրակները կարելի է կարգավորել, երբ պատկերի ռեժիմը սահմանված է «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» («Օգտատեր») դիրքում:
- Ցայտագրակություն (կոնտրաստ). Պատկերի ապիտակ գույնի մակարդակի կարգավորում:

- Պայծառություն. պատկերի մուգ կամ սև հատվածների կարգավորում:

- Գույն: Գույնի հագեցվածության կարգավորում:
- Տեսաուղիություն. պատկերի հստակություն կարգավորում:
- Երանգ. պատկերի երանգների կարգավորում (հասանելի է միայն NTSC ազդանշանի համար):

• **Գույնի ջեբմատիոնան.** պատկերի գույնի ներկայակալի ընտրություն:

- **Ձևայաի (ֆորմաի).** պատկերի կողմերի հարաբերակցության ընտրություն:
- **Ադուռի ճնշում.** նվազեցում է Էլրակի թերությունները՝ առանց վնասելու տեսանկյոնի որակը:
- **Դիսանիկ կոնտրաստ.** կարգավորում է ցայտերնագրոյունը օպտիմալ մակարդակի վրա՝ ըստ պատկերի պայծառության:
- **Չգզված բացում.** կարգավորում է պատկերի չափը (Էլրակից դուրս գալը):
- **PC ռեծիմ (HDMI մոնիտոր).** HDMI համակարգի ռեծիմը փոխում է On (միացված է) կամ Off (անջատված է):
- **Խաղային ռեծիմ (HDMI).** միացնում կամ անջատում է «IGFA» (խաղ) ռեծիմը:
- **Պատկերի վերակալում.** պատկերի բոլոր կարգավորումների վերակալում միջև գործարանային պարամետրերը:

ՁԱՅՆ ԿԵՆՏՐՈՒ

- **Չայի (հնչյան) ռեծիմ.** դուք կարող եք ընտրել Չայի ռեծիմը՝ ըստ ձեր անձնական նախասիրության: «ПОНЕЗОВА-ТЕНЬ» («Օպատեր») ռեծիմում կարգավորեք բարձր և ցածր հաճախականության ձեր համար ցանկալի մակարդակները:
 - TREBLE (B4). բարձր հաճախականության մակարդակի կարգավորում:
 - BASS (H4). ցածր հաճախականության մակարդակի կարգավորում:
- **Չավաարակչություն (բալանս).** կարգավորում է Չայի մակարդակը Չայի և աջ բարձրախոսներից:
- **Ավտոմատ Չայի (AVL).** Չայից ավտոմատ կերպով մտնում է սահմանված մակարդակին, երբ փոխվում է ծրագիրը: Քանի որ յուրաքանչյուր հեռուստանկյոն ունի իր սեփական անհրաժեշտ պարամետրերը, Չայի կարգավորումը կարող է ազդեցություն լինել գրեթե անգամ, երբ փոխում ես այնըները: Այս գործառույթի օգտագործումը թույլ է տալիս օգտվողներին վայելել Չայի կարյուն մակարդակ, քանի որ Չայից ինքնաբերաբար կարգավորվելու է:
- **Ծավալուն Չայի. (SURROUND)** ծավալուն Չայիի ակտիվացում կամ անջատում:
- **SPDIF ռեծիմ.** ցանկալի SPDIF թվային աուդիո ելքի ռեծիմի ընտրություն:
- **Աուդիո նկարագրություն (DTV ռեծիմ).** * Չասանելի է ոչ բոլոր երկրներում: Այս աուդիոստանդակ գործառույթ է տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկացի համար: Այս գործառույթն ապահովվում է միայն այն դեպքում, երբ հիմնական Չայիի գույնափոշե միաժամանակ հեռարձակվում է հատուկ Չայիային հոսք:
- **Չայիի հեռանգում.** ուղղում է համաժամացման (ինկրոնիզացիայի) խնդիրները հեռուստացույցի դիտելիս կամ արտաքին սարքով աուդիո լսելիս, օրինակ՝ աուդիո ընտրուելիչ (Օմվ - 250մս):

• **Պարամետրերի վերակալում.** Չայի բոլոր պարամետրերը վերակալեք միջև գործարանային կարգավորումները:

ՃԱՄԱՆԱԿԻ ընտրացանկ (մենյու)

- **Ավտոմատ համաժամացում. ON** դիրքի (միացված) դեպքում հեռուստացույցն ինքնաբերաբար կինկրոնիզացի ժամանակը՝ ըստ DTV ազդանշանի:
- **Ժամանակ, ցուցադրում է DTV թվային ազդանշանի ժամանակը կամ ձեռքով կարգավորվող ժամանակը:**
- **ժամանակացույցի անջատում:** միացրեք հեռուստացույցը սպասման ռեծիմում որոշակի ժամանակից հետո: Անջատման ժամանակաչափը չեղարկելու համար դրեք այն «Выкл» («Անջատել») դիրքի:
- **Ավտոմատ անջատում.** ընտրեք ընի ցանկալի ժամանակը: Չեռուստացույցը սահմանված ժամին ինքնաբերաբար կանցնի սպասման ռեծիմի՝ առանց որևէ կոնակ սեղմելու:
- **Անջատում ազդանշանի բացակայության դեպքում.** ON դիրքում միացված է կամ Off դիրքում անջատված է:
- **Ժամային գոտի.** ընտրեք ձեր ժամային գոտին (երբ ավտոմատ համաժամացումը սահմանված է «Вкл» («միացված է») դիրքում, կարող եք ընտրել ձեր ժամային գոտին):
- **Մենյուի ցուցադրման ժամանակը.** այն ժամանակն է, երբ ընտրացանկը ցուցադրվում է Էլրակին, ընտրեք ցանկալի ժամանակը վայրկյաններով: (15 վ, 30 վ, 60 վ, off (անջատված)):

Ընտրացանկի արգելափակում

• Չամակարգի արգելափակում: Այս գործառույթը թույլ է տալիս սահմանել քառանկիզ գաղտնաբառ հեռուստացույցի չարտունված օգտագործումը կանխելու համար: Կանխարգված գաղտնաբառը 0000 է:

Եթե Դուք մոռացել եք ձեր գաղտնաբառը, օգտագործեք հիմնական 1225 գաղտնաբառը:

• **Գաղտնաբառի տեղադրում.** սեղմելու ENTER կոնակը նեթալրտագրելու առաջ բերելու համար: Դուք կարող եք մուտքագրել Չեր գաղտնաբառը: Սեղմելու հեռակամալարման վիճակին թվանշաններով կոնակներից նոր գաղտնաբառ սահմանելու համար: Երբ նոր գաղտնաբառը մուտքագրվում է երկու անգամ, սապա գաղտնաբառի սահմանումը հաջողությամբ ավարտված է:

• **Ծրագրի արգելափակում (ATV/DTV ռեծիմում).** սեղմելու դեղնի կոնակին անհրաժեշտ այնքան արգելափակելու համար: Կրկին սեղմելու դեղնի կոնակին այնքան արգելաբացելու համար: Արգելափակված այնքան դիտելու համար մուտքագրեք Չեր քառանկիզ գաղտնաբառը, երբ կհայտնվի մուտքագրման դաշտը Էլրակին:

Ընտրացանկի մենյու

- **Լեզու.** ընտրեք ցանկալի լեզուն ընտրացանկի ցուցադրման համար:
- **Աուդիո լեզուներ.** ընտրեք ցանկալի աուդիո Չայից (հասանելի է թվային հեռարձակման համար, եթե հեռարձակվում ես բազմաթիվ լեզուներ):
- **Նեթագրեր.** նեթագրերի միացում /անջատում (առկայության պայմաններում):

• **Նեթագրերի լեզուներ.** ընտրեք նեթագրերի լեզու (հասանելի է թվային հեռարձակման համար, եթե հեռարձակվում ես նեթագրերի բազմաթիվ լեզուներ):

• **Թույլ լսողություն ունեցող մարդկանց համար.** երբ այն միացված է, հեռուստակոնակը կցուցադրի տեղեկատվություն լսողության խնդիրներ ունեցողների համար: Եթե գործառույթը անջատված է, տեղեկատվությունը կփակվի:

• **Երկրի.** ցուցադրում է ընթացիկ երկիրը:

• **Ընտրել վայրը.** ընտրեք «DOM» կամ «МАГАЗИН» օգտագործման ռեծիմը:

• **Ընթացիկանադրություն.** միացրեք / անջատեք Ընթացիկանադրության գործառույթը («DOM» ռեծիմում):

• **Աուդիոյան մասին իրջեցում.** միացրեք / անջատեք այցերի աուդիոյան իրջեցումը ռեծիմը:

MI HDMI CEC. Սեղմելու **▲/▼** կոնակները HDMI CEC ընտրելու համար, սեղմելու ENTER կոնակը՝ նեթագրման ցուցադրման համար:

- HDMI CEC. Սեղմելու ENTER՝ HDMI CEC-ը ON դիրքի (միացնելու) կամ Off (անջատելու) համար:

- ARC. Օգտագործեք HDMI (ARC)՝ ստացողի միջոցով HDMI վերադարձի Չայից ստանալու համար: Սեղմելու ENTER՝ HDMI ARC-ը միացնելու կամ անջատելու համար:

- Ավտոմատ անջատում. եթե հեռուստացույցն անջատված է, HDMI պորտի բոլոր ակտիվ CEC սարքերը անցնում են սպասման ռեծիմի: Սեղմելու ENTER՝ ավտոմատ գործառույթը ON դիրքի (միացնելու) կամ Off դիրքի (անջատելու) բերելու համար:

- Ավտոմատ միացում. միացնում կամ անջատում է ավտոմատ միացման գործառույթը:

- Սարքերի ցուցակ. ցուցադրում է հեռուստացույցին միացված բոլոր սարքերը:

• **Լոգոտիպ գործարկման ժամանակ.** հեռուստացույցը գործարկելիս միացրեք / անջատեք պատկերակալը:

• **Կանխարգելում.** վերակալեք համակարգային պարամետրերը միջև գործարանային ստանդարտները: վերակալելուց հետո հեռուստացույցը անցնում է սպասման ռեծիմի:

• **Նախնական կարգավորում.** տեղադրման այս ուղեցույցը կօգնի ձեզ կարգավորել հեռուստացույցը:

• **Ան սարքերակ.** ցուցադրում է ծրագրային ապահովման ընթացիկ տվյալները:

Ճառալության ռեծիմ

Սեղմելու SOURCE կոնակը ազդանշանի աղբյուրները ցուցադրելու համար, այնուհետև սեղմելու **-> 2 -> 0 -> 1 -> 2** Ճառալության ռեծիմ մուտք գործելու համար:

ԼԵՆՈՒ:

Մյուս գործառույթները հասանելի են միայն այն ժամանակ, երբ Ճառալության ռեծիմը Եռու դիրքում է:

- Աղբյուրը միացված է:

Սահմանեք ազդանշանի աղբյուր, երբ միացնում եք հեռուստացույցը՝ սեղմելով **▶/▶** կոնակները: Կանխարգված ազդանշանի աղբյուրը կցուցադրվի, երբ հեռուստացույցը միացված է:

- Ալիքը միացված է:

Չեռուստացույցը միացնելիս սահմանեք այնքը՝ սեղմելով **▶/▶**

կոնակները: Կանխարկված այլից կցուցարկի, երբ միացնել հեռուստացույցը:

-Չայլը միացված է:

Կարգավորե՛ք ձայնի մակարդակը հեռուստացույցը միացնելիս՝ սեղմելով **▶/▶** կոճակները: Նախատեսված ձայնի մակարդակը կլինի կոնխարկված, երբ հեռուստացույցը միացված է: Հիշե՛ք, որ կանխարկված ձայնի մակարդակը պետք է լինի առավելագույնից ցածր:

- Առավելագույն ձայն:

Այսինքն ձայնի առավելագույն մակարդակը սեղմելով **▶/▶** կոճակները: Երբ ձայնի առավելագույն մակարդակը ցածր է կանխարկված ձայնից, ապա ձայնի առավելագույն մակարդակը առաջնահերթություն է ունենալու:

Հեռուստատեսային ուղեցույց (DTV ուղեցույց)

Սեղմեք EPG կոճակը հեռուստատեսային ուղեցույցի ընտրացանկից դուրս գալու համար: Այս գործառույթը ձեզ կտրամադրի մանրամասն տեղեկություններ այլից մասին և շեշտվող հաղորդման հեռարձակման ժամանակը:

Հեռուստատեսային ուղեցույցի օգտությամբ դուք կարող եք պարզել առաջիկա ութ օրվա համար ծրագրերի թողարկումը (եթե այդ տեղեկատվությունը հասանելի է հեռուստատեսային օպերատորից):

• **Սեղմեք **▲/▼**** կոճակները սեղմելից այլից ընտրելու համար, այնուհետև սեղմեք **ENTER** կոճակը՝ այլից միացնելու համար:

• **Տեղեկություն.** սեղմեք կանաչ կոճակը ընթացիկ այլիցի մասին տեղեկությունները դիտելու համար:

• **Ժամանակագրույց.** սեղմեք դեղին կոճակը ձայնագրման ժամանակագրույցերի ցանկը ցուցադրելու համար:

• **Հիշեցում.** եթե դուք գտել եք ծրագիրը որը ցանկանում եք դիտել, սեղմեք կապույտ կոճակը հիշեցումը ասիմանելու համար:

• **Ժամանակ / այլից.** սեղմեք INDEX կոճակը վերջին ձայնագրությունները ընտրելու համար, այնուհետև **▶/▶** կոճակները՝ ըստ ժամանակի կամ այլից անունների տեսակավորված ցուցակը ցուցադրելու համար:

• **Սեղմեք EPG կոճակը կամ EXIT կոճակը դուրս գալու համար:**

Ալիքների ցուցակ

Սեղմեք LIST կոճակը այլիքների ցանկը ցուցադրելու համար: Սեղմեք **▲/▼** կոճակները այլից ընտրելու համար, այնուհետև սեղմեք **ENTER** կոճակը՝ այն դիտելու համար:

Սեղմեք **CH ▲/▼** կոճակները՝ այլիքների ցանկում ներքև կամ վեր անցնելու համար:

Սեղմեք **EXIT** կոճակը՝ այլիքների ցանկից դուրս գալու համար:

Սիրված այլիքներ

Սեղմեք **▲/▼** կոճակը՝ ձեր նախընտրած այլիքների ցանկը ցուցադրելու համար:

Սեղմեք կարմիր, կանաչ, դեղին, կապույտ կոճակները՝ ձեր նախընտրած այլիքների խումբը ընտրելու համար:

Սեղմեք **▲/▼** կոճակները այլից ընտրելու: **ENTER** կոճակը՝ այն դիտելու համար:

Սեղմեք **CH ▲/▼** կոճակները՝ սիրված այլիքների ցանկը վեր կամ վար տեղափոխելու համար:

Սեղմեք **EXIT** կոճակը՝ սիրված այլիքների ցանկից դուրս գալու համար:

• Չեռուստատեսքստ

Հեռուստատեսքստի ցուցադրում

1. Շևտրեք հեռուստատեսքստ ունեցող այլից: Ոչ բոլոր հեռուստայինըյնրն են հեռուստատեսքստ հեռարձակում:

2. Սեղմեք **[TEXT]** (TEXT) կոճակը հեռուստատեսքստի ուեժմմ մուտք գործելու համար:

3. Կրկին սեղմեք **[MIX]** կոճակը խառը ուեժմմ մուտքելու համար (MIX): Այս գործառույթը թույլ է տալիս հեռուստատեսքսթամբ ցուցադրել հեռուստատեսքստը:

4. Երրորդ անգամ սեղմեք **[MIX]** կոճակը վերադառնալու կամ դուրս գալու համար տվորակակն TV / DTV ուեժմմիլի:

• Էջի ընտրություն

1. Մուտքագրեք Էջի համարը (երեք խիշ)՝ օգտագործելով թվային կոճակները: Եթե մուտքագրման ժամանակ սխալ թվեր եք հավաքում, նախ պետք է ավարտել երեք թվերի մուտքագրումը, ապա նորից մուտքագրեք Էջի ճիշտ համարը:

2. Սեղմեք **▲/▼** կոճակները նախորդ կամ հաջորդ Էջը ընտրելու համար:

• **Պահպանում**
Ղուք կարող եք սեղմել **[HOLD]** կոճակը Էջը պահելու համար, կրկնակի սեղմումը Էջն ագատում պահումից:

• Կատարող

Սեղմեք **[INDEX]** (INDEX) կոճակը հիմնական գրացուցակը (ընդեքսային էջ) ցուցադրելու համար:

• **Տեքստի ընդլայնում**

Երբ Էջը ցուցադրվում է, կարող եք կրկնապատկել տեքստի չափը, որպեսզի այն ավելի հեշտ ընթերցվի:

1. Սեղմեք **[ZOOM]** (ZOOM), կոճակը՝ Էջի վերին կեհը մեծացնելու համար:

2. Սեղմեք **[ZOOM]** կոճակը Էջի ստորին կեհը մեծացնելու համար:

3. Սեղմեք **[ZOOM]** կոճակը նորմալ էկրան վերադառնալու համար:

• **Թարգման տեղեկություն**

Ղուք կարող եք ցուցադրել թարգման հեռուստատեսքստի տեղեկատվությունը (օրինակ՝ հանելուկների պատասխանները և այլն)՝ սեղմելով **[REVEAL]** կոճակը: Կրկին սեղմել կոճակը՝ այս տեղեկատվությունը Էկրանից թարգմնելու համար:

• Ներթափանցել

Հեռուստատեսքստերի որոշ Էջեր կարող են պարունակել մի քանի ներթափանց, որոնք ինքնաբերաբար ցնկկոմ շարժվում են:

1. Ղուք կարող եք մուտք գործել ներթափանց՝ սեղմելով **[SUBPAGE]** ստեղծել և թվային ստեղծելով ընտրել Էջի համարը: Մուտքագրեք ներթափանցի համարը (օրինակ՝ 0003՝ երրորդ ներթափանց ցուցադրելու համար):

2. Կրկին սեղմեք **[SUBPAGE]** ներթափանցից դուրս գալու համար:

• **Գունավոր կոճակները (կարմիր, կանաչ, դեղին և կապույտ)**

Սեղմեք այս կոճակները՝ անմիջապես դեպի համապատասխան Էջերի հեռուստատեսքստի անցման համար, որոնք հղումները ցուցադրվում են Էկրանի ներքևում:

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՋԱՆԱԿ

Օրիգինալ հեռակապավորման վահանակի կոճակներ: Կառավարման վահանակի կոճակների նշանակությունը:

1. Ծ Սևուցում (POWER)՝ սեղմեք, որպեսզի մուտք գործեք կալմ դուրս գաք սպասման ուեժմմից:

2. Խ MUTE՝ ձայնի միացում և անջատում:

3. Ճվային կոճակներ՝ այլիքների ընտրություն կամ գաղտնաբանի մուտքագրում:

4. AUDIO(ծ/խ) սեղմեք անալոգային հեռուստատեսքսթային ուեժմմում NICAM ուեժմմ ընտրելու համար: Սեղմեք թվային հեռուստատեսքսթային ուեժմմում ենթագրերի լեզուն ընտրելու համար

5. Ը RECALL վերադառնո նախորդ դիտված ծրագրին:

6. ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԿՈՃԱԿՆԵՐ՝ կարմիր/կանաչ/դեղին / կապույտ նալիպահիտ կոճակները:

7. MENU՝ սեղմեք Էկրանին մենյուն ցուցադրելու / թարգմնելու համար կամ որոշ գործողություններից դուրս գալու համար:

8. EXIT՝ ելք ընթացիկ խտրաքեթսից/միջերեսից:

9. ENTER՝ մեկյուլի (ընտրացանկի) ընտրություն կամ հաստատում:

10. ▲/▼/▶ / ► Մեկյուլի կամ կարգավորումների պարամետրերի ընտրության նալիպահիտ սպեյսը:

11. EPG՝ ծրագրերի հեռուստատեսքսթային ուղեցույց,օգտագործվում է DTV թվային հեռուստատեսքսթային ուեժմմում:

12. INFO ընթացիկ ծրագրերի մասին տեղեկատվության ցուցադրում Էկրանին:

13. SLEEP՝ սեղմեք կոճակը մի քանի անգամ՝քնի անհրաժեշտ ժամանակաչափի ընտրելու համար: Շևտրեք OFF (Անջատում), որպեսզի ծրագրերը Ֆունկցիային:

14. ZOOM՝ Էկրանի ֆորմատի ճշգրտում:

15. SOURCE՝ ազանաշանի աղբյուրի ընտրություն:

16. LIST՝ սեղմեք այլիքների ցանկը բացելու համար: Սեղմեք կրկնակի՝ դուրս գալու համար:

17. VOL+ /VOL-▲/▼՝ ձայնի բարձր կամ ցածր մակարդակի կարգավորման համար:

18. CH▲/CH▼՝ սեղմեք այլիքների անցում կատարելու համար անման կամ նվազման կարգով:

19. ◀ Արագ հեղընթաց
▶▶ Արագ առաջընթաց:
◀◀Նախորդ ֆայլը:
▶▶Հաջորդ ֆայլը:

20. ԼԱՏԱԿ:

21. ► Լ Նվազարկում/Ղադար:
22. FAV՝ ձեր սիրելի այլիքների ցուցադրում (դուք պետք է կարգավորեք ձեր սիրելի այլիքները ծրագրերի խմբագրման ընտրացանկում):

23. PMODE՝ նկարներ կառավարում
24. STILL՝ կանգ-կարող պատկեր: **[HOLD]**՝ անցկացնել TELETEXT Էջը Էկրանին, սեղմեք կրկին ընտրատել:

25. [MIX] Մուտք հեռուստատեսքստ, կրկնակի սեղմում — հեռուստատեսքստի և հեռուստատեսքսթային պատկերների խառնում (MIX), երկուի սեղմում — ելք հեռուստատեսքսթից:

26. [MIX] Սեղմեք հեռուստատեսքստը ցուցադրելու համար, սեղմեք և մեկ անգամ, որպեսզի փակեք հեռուստատեսքստ ուեժմմը:

27. [SIZE] Էկրանի չափերի փոփոխություն հեռուստատեսքստ դիտման ուեժմմում:

28. SUBTITLE՝ սեղմեք DTV-ի դիտման ժամանակ ենթագրերի վեզու ընտրելու համար:

SUBPAGE՝ սեղմեք, որպեսզի միացնեք կամ անջատեք ենթատեքստը:

29. INDEX՝ Սեղմեք ռադիո եւ հեռուստատեսային ծրագրեր միանալու համար (DTV ռեժիմում)।

30. RADIO՝ Սեղմեք ռադիո եւ հեռուստատեսային ծրագրեր միանալու համար (DTV ռեժիմում)। **REVEAL** բացել հեռուստատեսային որոշ Էջերի գաղտնի տեղեկություններ:

31. S.MODE՝ Ձայնային կարգավորում

ԼՇՈՒՄ:

- Կոճակները, որոնք նկարագրությունը բացակայում է, չեն օգտագործվում հեռուստատեսության կառավարման համար:

- Այս ուղեցույցում բոլոր նկարները բերված են միայն օրինակի համար, ապրանքի իրական տեսքը կարող է տարբերվել պատկերներից:

5.ԱՆՍԱՐԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՏԿԱՆ ԱՌՆԵՑՈՒՅՑ ԱՆՍԱՐԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՏԿՈՒՄ

Եթե հեռուստացույցի աշխատանքի ժամանակ անսարքություն է առաջանում, փորձեք անջատել և կորից միացնել այն: Անսարքությունների շտկման համար կարող եք կան օգտագործել ստորև բերված աղյուսակը: Եթե խնդիր չլուծվի, դիմեք մասնագետների օգնությանը:

խնդիրը	ձևարավոր պատճառները	Լուծումը
Բացակայում են պատկերները, ձայնը, լուսային ցուցիչը չի վառվում	1. Մուտքման կարգ միացված չէ վաղախիլն 2. Հոսանքն անջատված է	1. Միացրեք լարը վաղախիլն 2. Միացրեք հոսանքը
Պատկերներն ու ձայնը խեղդաբորկված են	1. Կոնտրաստը, հստակությունը և գույնը ճիշտ չեն կարգավորված 2. Գրպիլի մատուցումը ճիշտ տեղադրված չէ 3. Ձայնային համակարգը ճիշտ կարգավորված չէ	1. Կարգավորեք կոնտրաստի, հստակության և գույնի ցուցակիչները 2. Գրպիլի մատուցումը սահմանեք երկրի հեռաձայնման չափանիշների համապատասխան 3. Ձայնային համակարգը կարգավորեք երկրի հեռաձայնման չափանիշների համապատասխան
Պատկերը պուտակար է կամ «ծյուկված»	Ազդանշանի արթյունը թույլ է կամ լարը վատաղյու է:	Օգտագործեք լավ որակի մալուխ

Պատկերը և ձայնը բացակայում են, իսկ ցուցիչը վառվում է երկնագույն կամ կանաչ գույնով	Ձայնը նվազագույն ցուցանիշի վրա է կամ հեռուստացույցը ցուցնում է անջատված մակարդակում	Կարգավորեք ձայնի մակարդակը
	Լարը, որի միջոցով հաղորդվում է ազդանշանը, սխալ է միացված	Ճիշտ միացրեք ազդանշանային մալուխը
Կապույտ Էլերան, AV գրություն	Չկա մուտքային ազդանշան կամ վիդեոմալուխը միացված չէ կամ սխալ է միացված	Ճիշտ միացրեք վիդեոմալուխը
Պատկերը մշտուտ է կամ թրթռում է, կամ սև հորիզոնական գծերով է (ԱՆ ռեժիմում)	Չկա մուտքային ԱՆ պատկերը սխալ է կարգավորված	Մուտք գործեք ընտրացանկ «Հարս» ընտրեք Auto-Loop ավտոմատ կարգավորում, կատարեք ավտոմատ չափաբերում և կարգավորեք փուլը
ԱՆ պատկերը կենտրոնացված չէ	Օգտագործողի կողմից սխալ է կարգավորված գույնային զամման	Ճիշտ միացրեք աուդիոմալուխը
Ձայնը բացակայում է	ԱՆ պատկերը սխալ գույներով է	Ուղղեք գույնի կարգավորումները կամ վերագործարկեք գույնի կարգավորումները մինչև գործարանային ստանդարտներ
HDMI աղբյուրը ցույց է տալիս ճյուղում և պիչեքներով	Ազդանշանի ստանդարտ չէ	HDMI մալուխը կրկին միացրեք
Եռանկյունաձև համակարգը չի աշխատում	Մարտկոցները սխալ են տեղադրված կամ ծառայության ծամկները լրացել է	1. Համազվեք, որ դրական և բացասական բևեռները ճիշտ են կողմնորոշված: 2. Ստուգեք, կա արդյոք չփոմ մարտկոցի և գույնային միջև 3. Փոխեք մարտկոցները


6. ԽՆԱՍՔ

Մանրակրկիտ և կանոնավոր մաքրումը կարող է երկարացնել ձեր Նոր հեռուստացույցի կյանքը և ձեզ ազատել հնարավոր

խնդիրներից: Ցանկացած մաքրում սկսելուց առաջ անկայման անջատեք հոսանքը և հանեք հոսանքի խրոցը վարարակից: Սարքը մաքրեք միայն չոր ջրով:

7. ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆՈՒՅԱԳԻՐ

Մոդել	CT-8632	CT-8643
Ձաշը գտարաշ/համարաշ (կգ)	3.9/5.1	6.5/8.2
Բարձրակի տեսակը VESA	200x200/M6	200x200/M6
Էլեկրանի ակտիվ չափսը	31.5"	42.5"
Կողմերի հարաբերակցությունը	16:9	
Փոյլավրկությունը	1366x768	1920x1080
Քարտիչման համարայնակությունը (Հց)	60	
Պայծառությունը (տեսակ՝ կր/մժ) (nit)	200	220
Կոնտրաստի գործակից (ստանդարտ)	3000:1	1200:1
Դիտակցումը (L/R)	170°/170°	
Արձագանքի ժամանակը (TR+TTP) (մկ)	6.5	8
Գույների քանակը	16.7 M (8-BIT)	
Դիմային վահանակ	2*HDMI, 1*RF, 1*COAX, 1*mini AV IN, CI	1*HDMI, 1*RF, 1*COAX, 1*mini AV IN, CI
Ներքին վահանակ	-	
Գործողության համակարգ	Non-OS	
CPU պրոցեսոր	MSD3663	
DDR Հիշողության մոդուլի ծավալը	128	
Flash-հիշողություն (Գբ)	8	
Ընդունման դիսպազոնը	43.25 U2ց – 867.25 U2ց	
Մուտքային դիմարդյունք	75Օ	
Տեսանյութի ստանդարտներ	PAL/SECAM	
Սիքների առավելագույն քանակ	100	
Թվային թյուններ	DVB T/T2/C	

Պատկերի ռեժիմներ	Տոն, Պայծառ, Ստանդարտ, Փափուկ, Մաքային	
3D-կատարավոր զտիչ	կա	
Դիտամիկ ադուլտի ճշգրտ	կա	
Բայանս	կա	
Ստերեո	NICAM/A2	
Ձայնի ռեժիմ	Ստանդարտ, Երաժշտություն, Կինո, Սպորտ, Մաքային	
Dolby/dolby+ surround	կա	
Էկրանային մեկյուի էջում	Անգլերեն, Ռուսերեն	
Հավելվածի Նախնական տեղադրում	կա	
Ձևի ժամանակաչափ	կա	
Շուտական վերահսկում	կա	
Գունային ջերմաստիճան	Ջերմ, Սառը, Ստանդարտ, Մաքային	
ARC	կա	
CEC	կա	
Վիդեոկոդեկներ	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD/HD, AVC/H.264, HEVC/H.265, MVC	
Աուդիոկոդեկներ	AC-3 MPEG1/2 Layer3, EAC3	
Ֆուտուրկոդեկներ	JPEG, BMP, PNG	
Բարձրախոսների ելքային հզորություն	2x5 Վտ	2x8 Վտ
Գնահատված լարում	220-240 Վ, ~50/60 Հց	
Սպառվող էներգիայի (Վտ)	45	65
Սպառումը սպասման ռեժիմում	≤0.5 Վտ	
Շեռակառավարման վահանակ	Stander IR RC	
Էներգապարտ-Նավտորության դաս		

3. ԵՐԿՐԱՎ ՄԻՋՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ԿԵՐԱՄԱՆԱՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տվորակայն կենցաղային թափուկներից և հասնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

9. ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայությունն ժամկետը 10 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթիվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի պարտից հետո դիմել ձեր մուտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 լիշերը՝ տարի, 4 և 5 լիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմել TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ. +7 (988) 24-00-178, VK vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՄԻՐ «Լարին-Ալերվա», ք. Կրասնոյար. Շեռ.՝ +7 (861) 991-05-42:

Ապրանք ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝
 № EA39 RC C-CN.A653.B.03002/21 ից 27.12.2021 թ.:



10. ԱՐՏԱԳՐՈՂԻ ԵՎ ԵՐՄՈՒԹՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ներմուծող՝ ՕՕՕ Լարին-Էլեկտրոնիքս: **Հասցե՝**
 Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոյար, ուլ. Դեմսև, 14: Շեռ. +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐՁԵՆ ՄՊԱՌՈՒՐ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 36 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողի վաճառելու ամսաթիվից: Տվյալ երաշխիքային կտրուկը արտադրողի հաստատում է և այս սարքի սպասուևակությունը և պարտավորում է անվճար հիմնվելով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

• Խորհակվոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրուկը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառողի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը: Երաշխիքային կտրուկի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրուկի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի. անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պեղք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տակը:

4. Երաշխիքը չի ստանձնում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- սեփականակա վնասվածքներ,
- սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օտապործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,

• վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չի ազդողված անձանց կողմից,

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածություն գերազանցել) և էլեկտրամատաղարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամուտածման հետ՝

- ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բոլկներ և լիցքավորիչներ,
- բ) սպառվող կուրբեք և պարագաներ (փաթեթ, պատուհաններ, գոտիներ, պայտսակներ, գանցեր, դասակներ, շշեր, ամիսներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողոակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեմակապ պարկեր, ֆիտրեր, հոտի կանխիչներ),
- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելում սպառողի գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներին և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիների, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց իրավախախտում կամ անզգույշ գործողությունների (անզգույշության), ֆորմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր փինակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևնդի մաացողներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

ENGLISH

DEAR CUSTOMER!

Please read this entire manual before using it, and then save it for further use. Always observe the following precautions to avoid dangerous situations and ensure maximum productivity of your TV.

The TV is a household appliance and is not intended for industrial and commercial use!


- A TV is an electronic device for receiving and displaying images and sound, transmitted wirelessly or via cable (including television programs or signals from video playback devices — for example, DVD/Blu-ray players, game consoles, etc.).

WARNING: TO AVOID ELECTRIC SHOCK, DO NOT TRY TO DISASSEMBLE THE TV AND FIX THE MALFUNCTION YOURSELF! ASK CERTIFIED SPECIALISTS FOR HELP!

1. SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: IN ORDER TO AVOID ELECTRIC SHOCK, DO NOT TRY TO DISASSEMBLE THE TV AND FIX THE MALFUNCTION YOURSELF! ASK FOR HELP FROM CERTIFIED SPECIALISTS!

 A lightning bolt inside an equilateral triangle warns the user about the presence of an unshielded «dangerous voltage».

 The exclamation mark inside the triangle indicates important operating and maintenance instructions that are worth paying attention to.

ATTENTION: Do not try to modify this product in any form without written permission from the supplier.

The images and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual appearance of the product. The design and specifications of the product can be changed without prior notice.

Warning

IMPORTANT WARNINGS AND CAUTIONS!

Improper handling of the appliance may result in personal injury and property damage. This product has been designed and manufactured with the highest safety priority. BUT IMPROPER USE CAN CAUSE ELECTRIC SHOCK OR FIRE.

- To prevent potential risks, please follow the following instructions for installation, operation and cleaning of the product.

- Use only accessories specified by the manufacturer. Using accessories not recommended by the manufacturer may result in injury.

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not install liquid containers on the device. Do not expose the device to drops or splashes.

- Do not use or store flammable or combustible materials near the device, as this may lead to a fire or explosion. Do not place any sources of open flame (lit candles, cigarettes or incense sticks) on the top of the TV.

WARNING: to prevent the spread of fire, always keep candles and other sources of open flame away from the device.

- When installing the TV, it is necessary to maintain a distance of at least 4 cm between the TV and other objects (wall, shelf, furniture sidewalls, etc.) to ensure proper ventilation. Lack of ventilation can lead to a fire or problems with the device due to its excessive heating.

- This product is intended for use ONLY (!) with the type of power supply indicated on the label. If you are not sure about the type of power supply in your home, contact your local electric power company.

- Do not overload power outlets, extension cords or adapters, this may cause a fire or electric shock.

- Before installing the TV, make sure that the voltage in your network corresponds to the voltage indicated on the device nameplate.

- For safety reasons, most devices are recommended to be plugged separately into an outlet without using various tees and splitters.

- The plug of the device is used to connect / disconnect the device to / from the mains, it must be easily accessible.

- When you montage the device on the wall, install it according to the instructions provided by the manufacturers of the bracket/TV.

- Do not place the product on an unstable stand, tripod or table. Installing the product on an unstable surface may cause it to fall, as well as damage to the product.

Always place the TV on furniture that can safely hold it. Make sure that the edges of the TV do not go beyond the furniture on which it stands.

- Never put objects into the TV through holes or openings. There is a high voltage in the device, and inserting an object can lead to electric shock and/or short circuit of the internal parts. For the same reason, do not allow water or other liquid to get on the product.

- This device must only be serviced by an authorized and properly trained technician. Opening the lid or other attempts to repair the device by the user, may cause serious damage or death due to electric shock, as well as fire.

- If the appliance needs repair, make sure that the service technician uses spare parts specified by the manufacturer or having the same characteristics and efficiency as the original spare parts. The use of foreign parts may lead to fire, electric shock and/or other risks.

When the service or repair is completed, ask a specialist to do a safety check to make sure that the TV is in proper working condition:

- Do not allow children to play with the plastic bag in which the TV was packed. If the requirement is not met, it may result in suffocation.

- Batteries (battery pack or installed batteries) should not be exposed to excessive heat (sunlight, fire, etc.). Do not dispose of batteries with household waste. Return them to the collection point of old batteries.

- Install the antenna away from high-voltage power lines and communication cables and make sure it is installed securely. If the antenna touches a power line, touching the antenna may cause a fire, electric shock, or serious damage.

1. Operating conditions:

- air temperature from 15 to 35 °C

- relative humidity from 45 to 75%

- atmospheric pressure from 86 to 106 kPa (650 to 800 mm Hg)

2. - Means alternating current.

=== Means direct current.

Safety instructions

1. Read and save these instructions. Follow the instructions and follow all warnings.

2. Do not use the appliance near water.

3. Do not close the ventilation. Do not cover the ventilation openings with objects such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

4. Do not install near heat sources such as radiators, heaters, stoves or other appliances (including amplifiers) that emit heat.

5. Do not use a power outlet that is damaged or does not fit the type. Make sure that the plug and socket are properly connected. Protect the plug and socket from dust and contact with metal objects.

6. Tell the children that it is dangerous to climb on furniture to get the TV remote control.

7. If you use a mobile TV stand, then be careful when moving it to avoid injury from tipping over. Unexpected steps, excessive efforts and uneven floor surface can cause the product to fall off the stand.

8. For additional protection of the device during a thunderstorm or when it is left unattended and not used for a long time, unplug it from the outlet and disconnect the cable system.

9. For maintenance, contact qualified service personnel. If the power cord is damaged, its replacement must be carried out by the manufacturer, service department or qualified personnel to avoid danger.

- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of life experience or knowledge, unless they are supervised or instructed to use the device by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to prevent playing with the device.

NOTE:

Do not plug the TV into an outlet with power above the specified range. Before connecting to an external device, please first make sure that the TV and the external device have been disconnected. Before switching on, check that the name and color of the plugs and connectors match.

Please, when disconnecting the power cord, hold on to the insulated part of the plug, do not touch the metal part.

NOTE:

Disposal of this product must be carried out in accordance with local regulations. Do not dispose of this product with general household waste disposal.

Sometimes, several inactive pixels can be displayed on the screen as a fixed blue, green or red dot. Please note that this does not affect the performance of your product.

Do not touch the screen, do not hold your fingers on it for a long period. This may produce a temporary distortion effect on the screen.
It is not recommended to keep a real (static) image on the screen for a long time, and also it is not necessary to make the image too bright: reduce the brightness and contrast when the image is real (static).

2. SCOPE OF SUPPLY

- TV – 1 pc.
- Remote control – 1 pc.
- Battery for remote control – 2 pcs.
- Removable leg – 2 pcs.
- Screw – 4 pcs.
- User Manual – 1 pc.

3. MONTAGE

Montage of stand legs



1. Open the box and remove the TV with accessories.
2. To avoid damage to the TV, cover the table with a soft cloth, put the TV on the table with the screen down.
3. Screw the legs into the corresponding positions on the TV body.
4. The installation of the legs is completed.

Montage the TV on the wall

1. Carefully place the TV on a table, covered with a soft cloth, to avoid scratches.
2. Unscrew the bolts on the bottom rack of the stand with a screwdriver. Remove the stand. Do these operations carefully.
3. Set the bracket so that it can be fixed to the wall in accordance with pictures 3 and 4.
4. Drill 4 holes on the wall (the scale is given for reference) and screw 4 bolts there.
5. Use a screwdriver to fix the bolts on the back wall of the TV, as shown in the picture
6. Place the TV on the wall.

NOTE:

1. Fixing the montage on the TV complies with the VESA standard.
2. It is not necessary to use a bracket on the wall.
3. When carrying out assembly operations, there should be no other objects near the wall and under the wall.
4. Installation must be carried out by a qualified specialist.
5. When installing, follow the requirements of the bracket assembly instructions.
6. The pictures are provided for reference.




Model	CT-8632	CT-8643
Size without stand (mm)	724x425	963x567
Size with stand (mm)	724x471	963x608
A (mm)	724	963
B (mm)	471	608
C (mm)	425	567
D (mm)	84	82
E (mm)	47	47
F (mm)	180	180
G (mm)	625	963

4. START OF WORK

The front panel of the TV

Before installation and use, please read the relevant sections carefully «Предостережение» (Warning) and «Инструкция по технике безопасности» (Safety instruction).




Remote control sensor / Power indicator


Button POWER/STANDBY

Press to turn on the TV. Press again to open the SOURCE MENU. Hold to turn off the TV.

BACK PANEL OF THE TV



SIDE PANEL OF THE TV



1. HDMI: HDMI connectors (HDMI1 connector supports ARC function).
2. ANT: Antenna connector.
3. DIGITAL AUDIO OUT: Digital audio output.
4. AV: Audio-video (mini).
5. CI: General interface.
6. Headphone jack

NOTE: input/output connection options may vary, depending on the specific product model.

Battery replacement

Replace the batteries in time. To make the remote control work, install the batteries according to the instructions.

ATTENTION! If the batteries are installed incorrectly, an explosion may occur. Replace the batteries with batteries of the same or similar type only.

START OF OPERATION

Installing batteries in the remote control

1. Open the cover on the back of the remote control.
2. Install two AAA batteries. Make sure that the «+» and «-» at the ends of the batteries match the pointers inside the compartment.
3. Close the cover.

Battery Usage Notes:

Using the wrong type of batteries can cause leaks and/or explosion.

Note:

If the power is accidentally turned off, the TV will automatically return to standby mode after the power supply is restored. To ensure the normal use of the TV, frequent power off and on is prohibited, therefore, in case of accidental power off, it is recommended to disconnect the power cord from the outlet.

TURNING THE TV ON AND OFF

Turning on the TV

Plug the TV into an outlet. If the TV has a power switch, turn it first of all. In standby mode, press the power button on the remote to turn on the TV.

Turning off the TV

Press the power button on the remote to turn on standby mode. Do not leave the TV in standby mode for a long time. We recommend to disconnect the power cord.

Starting setup

When you start the TV for the first time, the setup start MENU appears on the screen, the items of this MENU can also be found in the main MENU, so you can change the values after you have set them.

ADVICE: Make sure the antenna is connected.

Setting the desired language

Press the buttons ▲/▼ to select the language of the MENU and messages.

Country selection.

Press the buttons ▲/▼ to select the country of residence, then click ►.

Choose your time zone.

Press the buttons ▲/▼ to select time zone, then click the button ►.

Select the usage mode.

Press the buttons ▲/▼ to select the «Дом» («Home») or «Магазин» («Store») mode, then press the button ►.

To save electricity, it is recommended to set the mode «Дом» («Home»). If you want to set the «Магазин» («Store») mode, a message will appear, asking you to confirm your choice.

Select the type of antenna (air, cable).

Press the buttons ▲/▼ to select the type of antenna then press the button ►. For more information, see «Автонастройка» («Autotune») in the MENU «Каналы» («Channels»).

Autosearch

Press the button ► to start autosearch.

First comes the setup of DTV (digital TV channels), click [MENU] and ◀ to skip the DTV setup. This is followed by setting up ATV (analog TV channels), press MENU and ◀ to skip the ATV setup.

NOTE:

- If the TV did not find the channels, check the antenna connections and the country you selected, and then try to catch the channels again by auto-search or manual search.
- If the TV receives only a few channels, it means that the input TV signal is weak enough. Modification of the antenna is recommended.

Channel Selection

- Use CH ▲/▼ on the remote control.
- Press CH ▲ to switch channels forward.
- CH ▼ to switch channels back.
- Using the numeric buttons 0-9.

You can select a channel by pressing the numbers from 0 to 9.

The TV will switch to the corresponding channel, the number you have pressed.

For example, if you need to select channel 5, press 5, if you need to select channel 20, press 2 and 0 in a row.

Sound Settings

- Press VOL+/- on the remote control to adjust the sound.
- If you want to turn off the sound completely, press ⏸ (MUTE).
- To resume the sound, press 🔊 (MUTE) or just turn up the sound.

Signal source selection

To select the signal source, press the SOURCE button on the remote control. Press the buttons ▲/▼ to switch the input source and press ENTER to confirm your selection.

Navigation in the MENU

1. Press the MENU button to display the main MENU.
2. Press the buttons ◀/▶ to move to the main MENU. You can choose «Канал» (Channel), «Изображение» (Picture), «Звук» (Sound), «Таймер» (Timer), «Блокировка» (Lock), «Опции» (Option).
3. Press ENTER to ENTER the subMENU.
4. Press the buttons ▲/▼ to select the desired parameter.
5. Press the buttons ◀/▶ to adjust the value.
6. Press the MENU button to return to the previous MENU.
7. Press the EXIT button to EXIT the MENU.

NOTE:

- When an item in the MENU displayed in grey, it means that this item is not available or cannot be configured.
- Some MENU items may be hidden depending on the modes and the signal sources used.
- The buttons on the TV perform the same functions as the corresponding buttons on the remote control. If your remote control is lost or does not work, you can use the buttons on the TV screen to select a MENU. This instruction shows navigation with the remote control.

- The image on the TV screen may differ slightly from the pictures shown in this manual.

CHANNEL MENU

• **Antenna Type:** Press the buttons ▲/▼ to select the type of antenna.

If you have an on-air TV signal (ATB or DVB-T2).

• **Auto-search:** Press ENTER to start the automatic search of the channels.

1. Select a country and set the channel type.

2. The TV will start scanning and memorizing all available channels.

As soon as the progress indicator is filled, the found channels will be ENTERed into the memory and the device will continue to search for TV, DTV and Radio. If you press the MENU button while searching for analog channels, the search for channels will switch to the search for DTV digital TV channels.

• **Manual setting of the digital TV: press the ENTER button.**

With the buttons ◀/▶ select the carrier frequency of the channel, where the digital multiplex is broadcast, then press ENTER to search. When the multiplex is found, the search process will stop, the channels will be saved under their current number, transmitted in the signal. If the carrier frequency of the channel does not suit you, press the buttons ◀/▶ to continue the search. Press the EXIT button to EXIT. If you have a cable TV signal (DVB-C).

Auto-search: Press ENTER to start the automatic search for TV channels.

1. Select a country and configure the channel type.

2. Configure the settings in the channel search MENU.

Scan type: Scan all active channels and save them on the TV. When choosing «Network Search», you can set the frequency, network ID and Character speed manually using the buttons on the remote control. «Quick search» DVB-C digital programs only and does not search for ATV analog cable programs. When choosing «Full search» auto-search searches for available channels at all specified frequencies.

- Frequency: ENTER the carrier frequency (varies in each country).

- Network ID: Select the Network ID setting mode: auto or manual. When the Network is on «Вручную» («Manual») mode, You can configure the network ID using the number buttons. When all the settings are done, press ENTER.

- Symbol: Select the Symbol setting mode: auto or manual. When the Symbol is in Manual mode, you can adjust the symbol speed by using the numeric buttons.

3. The TV will start scanning and memorizing all available channels.

• Manual ATV setup

The frequency, symbolic speed and type of QAM modulation are necessary for the correct addition of programs in DVB mode. Please check the correct parameters with the provider.

Manual ATV setup: Scan and save analog TV channels manually. Remember in 1: save the found channel under number 1 (you can select the channel number using the buttons ◀/▶).

Sound system: Select the analog TV sound system adopted in your country (DK is the most common in Russia).

Color system: Select the analog TV color system adopted in your country (SECAM is the most common in Russia).

Search: click the button ◀ to search for the channel frequency in descending order, or click the button ▶ to search for the channel frequency in ascending order.

Current CH 1: selecting the current channel.

Tuning: precise tuning of the channel frequency.

Press the red button to save the found ATB channel.

• **LCN (Logical number of digital TV channels)**

Press ENTER to select LCN On or Off. When «On» is selected, digital TV channels will be arranged in the order specified by the digital signal broadcaster. When «Off» is selected, the channels will be arranged in the order of their frequencies.

• **Dynamic repeated search (in the DTV mode).**

Switching the Dynamic Rescan function (repeated search): On or Off.

• **Editing**

Press the buttons ▲/▼ to select «Редактирование» («Editing»), then press ENTER to ENTER the submenu.

At first, use ▲/▼ arrows to select the channel, which you want to delete, skip, or move.

Delete: Press the red button to delete the channel.

Move: Press the yellow button to select the channel to be shifted and then press the buttons ▲/▼ to move it to the desired position.

Skip: Press the blue button to skip the channel (your TV will skip the missed channels automatically when you press CH ▲/▼).

Favourite channels (Favorite): press the button ♥ to select your favorite channels (you can select one or more groups).

• **CI-information (in DTV mode)**

With the help of a CI card, you will be able to watch encrypted (paid) TV channels. Please insert the CI card into the PCMCIA slot following the arrow on the CI card.

NOTE:

- This function is only available if there is a CI slot.

- You can change the CI (Common Interface) MENU and features by consulting with your TV channel operator.

- Please do not insert or remove the CI card while the TV is on.

- Do not insert or remove the CI card frequently, so as not to damage the TV or CI card.

- Do not switch the TV during the initialization of the CI card.

• **Signal information (in DTV mode)**

Press the buttons ▲/▼ to select «Информация о сигнале» («Signal information»), then press the button ENTER for detailed information.

IMAGE MENU

• **Image Mode:** you can choose the type of image that best suits your viewing requirements. Options «Contrast», «Brightness», «Color», «Sharpness», «Tint» (NTSC) can be adjusted when the image mode is set to «User».

- Contrast: Adjusts the white color level in the image.

- Brightness: Adjusts the dark or black areas of the image.

- Color: Adjust the color saturation.

- Sharpness: Adjust the sharpness of the image.

- Tint: Adjust the shades of the image (available only for the NTSC signal).

• **Color temperature:** Select the color palette of the image.

• **Format:** Select the aspect ratio of the image.

• **Noise reduction:** Reduces interference on the screen without compromising the quality of the video.

• **Dynamic contrast:** Adjusts the contrast at the optimal level according to the brightness of the image.

• **Stretched opening:** adjusting the image size (going off the screen).

• **PC mode (HDMI monitor):** switches the HDMI PC mode to the On or Off position.

• **Game mode (HDMI):** Switches the mode «Игра» («Game») in position On (включен) or Off (выключен).

• **Image Reset:** Resets all image settings to factory settings.

SOUND MENU

• **Sound Mode:** You can choose the sound mode according to your personal preferences. In the «User» mode, adjust the desired level of high and low frequencies.

- Treble (B4): adjusting the high frequency level.

- Bass (H4): adjusting the low frequency level.

• **Balance:** Adjust the sound level from the left and right speakers.

• **Auto Volume (AVL):** The sound automatically stays at the preset level when changing the program. Since each TV channel has its own signal parameters, volume control may be necessary every time you switch channels. Using this function allows users to enjoy a stable volume level, as the sound will be automatically adjusted.

• **Surround Sound:** enabling or disabling surround sound.

• **SPDIF Mode:** Select the desired SPDIF digital audio output mode.

• **Audio transcription (in DTV mode):** "not available in all countries.

This is an auxiliary audio function for people experiencing vision problems. This function is supported only when a special audio stream is simultaneously transmitted in parallel with the main one.

• **Audio delay:** Correction of audio-video synchronization problems while watching TV programs or listening to audio on an external device, for example, on an audio receiver (0 ms - 250 ms).

• **Reset Settings:** Resets all sound settings to factory settings.

TIME MENU

• **Autosynchronization:** if set to the position ON (включено), the TV automatically synchronizes the time according to the digital TV signal.

• **Clock:** Displays the time of the DTV digital signal or the time set manually.

• **Shutdown timer:** Switches the TV to standby mode after a certain period of time. To cancel the shutdown timer, set it to the position «Выкл» («Off»).

• **Auto-off:** Select the desired sleep time. The TV will automatically go into standby mode at the set time in the absence of pressing any buttons.

• **Disconnection in the absence of a signal:** position On (включена) or Off (выключена).

• **Time zone:** select your own time zone (when auto-synchronization is set to the position «Вкл» («On»), you can choose a time zone).

• **MENU display time:** the display time of the MENU on the screen, select the desired in seconds (15 c, 30 c, 60 c, off (выключено)).

LOCK MENU

• **System lock:** The function allows you to set a four-digit password to prevent unauthorized operation of the TV. The default password is 0000.

NOTE: If you forgot your password, use the master password 1225.

• **Set a password:** press **ENTER** to open the subMENU.

You can **ENTER** your password. Press the number buttons on the remote control to set a new password. When the new password is **ENTER**ed twice, the installation is successfully completed.

• **Program Lock (In ATV/DTV mode):** press the yellow button to block the desired channel. Press the yellow button again to unlock. To view a blocked channel, **ENTER** your 4-digit password, when the field for **ENTER**ing it appears.

• **Parental Control (In DTV mode):** this function allows you to prohibit watching adult programs for children in accordance with the established age restrictions. This function works according to the information received from the broadcast channel. If the information on the broadcast channel is incorrect, then the function does not work.

OPTIONS MENU

• **Language:** Select the desired language display MENU.

• **Audio languages:** Select the desired audio sound (available for digital broadcasting if multiple languages are being broadcast).

• **Subtitles:** Enable/disable subtitles (if available).

• **Subtitle languages:** subtitle language selection (available for digital broadcasting if multiple subtitle languages are being broadcast).

• **For the hard of hearing:** When the function is turned on, information will be displayed on the TV screen for those, who have hearing problems. If the function is disabled, the information will be hidden.

• **Country:** Display of the current country.

• **Select a location:** select the mode of use «Home» or «Shop».

• **Energy saving:** turning on/off the power saving function (in the mode «Дом» («Home»)).

• **Health Reminder:** Enables/disables eye health reminder mode.

• **HDMI CEC:** press the buttons **▲/▼** to select HDMI CEC, press **ENTER** to display the SUBMENU.

— HDMI CEC: press **ENTER** to turn on the HDMI CEC in position On (включена) or Off (выключена).

— ARC: to receive reverse HDMI audio through the receiver, use HDMI (ARC). Press **ENTER** to switch the HDMI ARC function to the position On (включена) or Off (выключена).

— Auto-off: When the TV is turned off, all active CEC devices on the HDMI port go into standby mode. Press the **ENTER** button to switch the auto function to the position On (включена) or Off (выключена).

— Auto-on: switching the auto-on function to the position On (включена) or Off (выключена).

— Device List: Displays all devices connected to the TV.

• **Logo when turned on:** Turns on/off the logo when loading the TV.

• **Default:** Reset system settings to factory settings. After the reset, the TV will go into standby mode.

• **Initial Setup:** This installation guide will help you set up your TV.

• **Software version:** Displays current information about the software version.

Service mode

Press the button **SOURCE** to display the signal sources, then press

2 -> 0 -> 1 -> 2 to enter the service mode for settings.

NOTE:

The following functions are only available when service mode is in the On position.

— **Source On**

Set the signal source when you turn on the TV by pressing the buttons **◀/▶**. The default signal source will be displayed when the TV is turned on.

— **Channel On.**

Set the channel when you turn on the TV by pressing the buttons **◀/▶**. The default channel will be displayed when the TV is turned on.

— **Sound On.**

Set the sound level when turning on the TV by pressing the buttons **◀/▶**. The default sound level will be set when the TV is turned on. Remember that the default volume level should be less than the maximum level.

— **Max. sound**

Set the maximum sound level by pressing the buttons **◀/▶**. When the maximum sound level is lower than the default sound, then the maximum level will be prioritized.

TV GUIDE (IN DTV MODE)

Press the **EPG** button to **EXIT** the MENU «Телегид» («TV Guide»). This function will give you detailed information about the channel, indicating the time of the program's airing. With the help of the TV guide, you can find out the output of programs for the next eight days (if this information is available from the cameraman).

• Press the buttons **▲/▼** to select a channel from the list, then press **ENTER** to turn on the channel.

• **Info:** press the green button to see information about the current channel.

• **Schedule:** Press the yellow button to display a list of recording schedules.

• **Reminder:** If you find a program you want to watch, press the blue button to set a reminder.

• **Time/Channel:** Press the Index button to select the latest records, then the buttons **◀/▶** to display a list, sorted by time or the name of the channel.

• Press the **EPG** button or **EXIT** button to **EXIT**.

Channel List

Press the **LIST** button to display a list of channels.

Press the buttons **▲/▼** to select a channel, then press the button **ENTER** to watch it.

Press the buttons **CH ▲/▼** to go down or up the channel list.

Press the **EXIT** button to **EXIT** the channel list.

Favorite channels

Press the button **♥** to display a list of favorite channels.

Press the red, green, yellow, blue buttons to select a group of favourite channels.

Press the buttons **▲/▼** to select a channel and press **ENTER** to watch it.

Press the buttons **CH ▲/▼** to move up or down the list of channels you want.

Press the **EXIT** button to **EXIT** the list of favorite channels.

Teletext

Teletext display

1. Select a channel with teletext. Not all TV channels broadcast teletext.

2. Press the button **(TEXT)** to **ENTER** teletext mode.

3. Press the button **(MIX)** again to **ENTER** the mixed mode (MIX); this function allows you to show teletext over a TV program.

4. Press the button **(TEXT)** the third time to return or **EXIT** to normal TV/DTV mode.

• Page Selection

1. **ENTER** the page number (three digits) using the numeric buttons. If you click the wrong numbers while typing, you must first finish entering three digits, and then **ENTER** the correct page number again.

2. Press the buttons **▲/▼** to select the previous or next pages.

• Hold

You can click the button **(HOLD)** to hold the page, double-clicking frees the page from hold.

• Catalog

Press the button **(INDEX)** to display the main catalog (index page).

• Text enlarge

When displaying a page, you can double the size of the text to make it easier to read.

1. Press the button **(ZOOM)**, to enlarge the top half of the page.

2. Press the button **(ZOOM)**, to enlarge the bottom half of the page.

3. Press the button **(ZOOM)** to return to the normal display mode.

• Hidden information

You can display hidden teletext information (for example, answers to riddles, etc.) by pressing **(REVEAL)**. Press the button again to hide this information from the screen

• Subpages

Some teletext pages may contain several subpages, which automatically move in a loop.

1. You can **ENTER** the subpage by clicking **(SUBPAGE)** and select the page number using the numeric buttons. **ENTER** the number of the subpage (for example, 0003, to output the third subpage).

2. Click the button **(SUBPAGE)** again, to **EXIT** the subpage mode.

• Colour buttons (red, green, yellow and blue)

Click these buttons to go directly to the corresponding teletext pages, links to which are displayed at the bottom of the screen.

REMOTE CONTROL








Buttons of the original remote control:

The meanings of the buttons on the remote control:

1. **Питание (POWER):** press to **ENTER** or **EXIT** standby mode.

2. **МUTE:** turning the sound on and off.

3. **NUMERIC BUTTONS:** selecting channels or **ENTER**ing a password.

4. **AUDIO**(): Press to select NICAM mode in analog TV mode. Press to select the subtitle language in digital TV mode.
5. **RECALL**: return to the previous viewed program.
6. **COLORLED BUTTONS**: red/green/yellow/blue navigation buttons.
7. **MENU**: press to display/hide the **MENU** on the screen or **EXIT** some operations.
8. **EXIT**: **EXIT** from the current interface.
9. **ENTER**: select or confirm a **MENU** item.
10. **▲/▼/◀/▶**: Navigation arrows for selecting **MENU** options or settings.
11. **EPG**: TV guide for programs, used in DTV digital television mode.
12. **INFO**: displaying information about the current program on the screen.
13. **SLEEP**: press the button several times to select the desired sleep timer. Select **OFF** (Выкл.), to turn off the function
14. **ZOOM**: adjusting the screen format.
15. **SOURCE**: selection of the signal source.
16. **LIST**: press to open the channel list. Click again to **EXIT**.
17. **VOL+ / VOL-**: press to adjust the volume level higher or lower.
18. **CH ▲ / CH ▼**: press to switch channels in ascending or descending order.
19. **◀**: Rewind.
- ▶▶ Fast forwarding.
- ◀◀ Previous file.
- ▶▶ The next file.
20. **■**: **Stop**.
21. **▶ ||**: **Play/Pause**.
22. **♥ FAV**: displaying your favorite channels (you have to set your favorite channels in the program editing **MENU**).
23. **P.MODE** image setup
24. **STILL**: freeze frame of the image.  **HOLD**: - hold the teletext page on the screen, press again to abort.
25.  entering the teletext, pressing again - mixing (MIX) the teletext and the TV picture, the third press - exiting the teletext.
26.  Click to display the teletext, click again to hide the teletext mode.
27.  **SIZE**: changing the size of the teletext screen in viewing mode.
28. **SUBTITLE**: press to select the subtitle language while watching DTV program. **SUBPAGE**: click to turn the subpages on or off.
29.  **INDEX**: go to the main page. **INDEX**: in the **MENU** of the TV guide EPG - sorting by timer or channels. Log in to the list of recordings (in DTV mode).
30. **RADIO**: Press to switch radio and TV programs (in DTV mode).
-  **REVEAL** - open the hidden information of some teletext pages.
31. **S.MODE**: sound setup

NOTE:

- Buttons, that have no description, are not used to control the TV.
- All pictures in this manual are only for example, the actual appearance of the product may differ from the images.

5. TROUBLESHOOTING GUIDE

Troubleshooting

If there are malfunctions in the operation of the TV, try to turn it off and turn it on again. For troubleshooting, you can also use the table below. If the malfunction persists, contact technical specialists for help.

Problem	Possible reasons	Solution
No image, no sound, no indicator light	1. The power cord is not plugged in outlet 2. The power is off	1. Plug the cord into an outlet 2. Turn on the power
The image and sound are distorted	1. Contrast, sharpness and color are set incorrectly 2. The color rendering system is set incorrectly 3. The sound system is not set correctly	1. Adjust the contrast, sharpness and color values 2. Install a color rendering system according to the broadcasting standards in the country 3. Install a sound system according to the broadcasting standards in the country
The picture is spotted or with snow	The signal source is weak or the cable is of bad quality	Use a good quality cable
There is no image, no sound and the indicator is green/blue	The volume is at the minimum value or the TV is in mute mode	Adjust the volume level
	The cable through which the signal is transmitted is connected incorrectly	Connect the signal cable correctly
Blue screen, AV inscription	There is no input signal or the video cable is not connected or connected incorrectly	Connect the video cable correctly
The image is fuzzy or flinches or with black horizontal stripes (in PC mode)	The PC image is adjusted incorrectly	enter the "Screen" menu, select auto-tune to perform automatic calibration and adjust the phase
PC Image is not entered		

No sound	There is no incoming audio signal or the audio cable is incorrectly connected	Connect the audio cable correctly
PC picture with wrong color	The color gamut is incorrectly adjusted by the user	Adjust the color settings or reset the color settings to factory settings
The HDMI source shows with snow and pixels	The signal source is non-standard	Reconnect the HDMI cable
The remote control does not work	Batteries are incorrectly installed or their service life has expired	1. Make sure that the positive and negative poles are correctly oriented. 2. Check if there is contact between the battery and the spring 3. Replace the batteries


6. CARE

Thorough and regular cleaning can prolong the life of your new TV and save you from possible malfunctions. Be sure to turn off the power and disconnect the power cord before starting any cleaning. Clean the appliance only with a dry cloth.

7. SPECIFICATIONS

Model	CT-8632	CT-8643
Net/Gross Weight (kg)	3.9/5.1	6.5/8.2
VESA mount type	200x200/M6	200x200/M6
Active screen size	31.5"	42.5"
Screen size ratio	16:9	
Resolution	1366x768	1920x1080
Frame rate (Hz)	60	
Brightness (type: cd/m2) (nit)	200	220
Contrast ratio (standard)	3000:1	1200:1
Viewing angles (L/R)	170°/170°	
Response time (TR+TF/TYP) (ms)	6.5	8

Number of colors	16.7 M (8-BIT)	
Side panel	2*HDMI, 1*RF, 1*COAX, 1*mini AV IN, CI	1*HDMI, 1*RF, 1*COAX, 1*mini AV IN, CI
Bottom panel	-	2*HDMI
Operating system	Non-OS	
Central processor (CPU)	MSD3663	
DDR memory capacity	128	
Flash memory (GB)	8	
Reception frequency range	43.25 mHz - 867.25 mHz	
Input resistance	75Ω	
Video standards	PAL/SECAM	
Max. number of channels	100	
Digital tuners	DVB T/T2/C	
Image modes	Home, Vivid, Standard, Soft, Custom	
3D comb filter	yes	
Dynamic noise reduction	yes	
Balance	yes	
Stereo	NICAM/A2	
Sound modes	Standard, Music, Cinema, Sports, Custom	
Dolby/dolby+ surround	yes	
Screen menu language	English, Russian	
Pre-Installed Applications	yes	
Sleep timer	yes	
Parental control	yes	
Color temperature	Warm, Cool, Standard, Custom	
ARC	yes	
CEC	yes	
Video codecs	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD/HD, AVC/H.264, HEVC/H.265, MVC	

Audio codecs	AC-3 MPEG1/2 Layer3, EAC3	
Photo codecs	_JPEG, BMP, PNG	
Speaker output	2x5 W	2x8 W
Nominal voltage	220-240 V ~50/60 Hz	
Power consumption (W)	45	65
Power consumption in standby mode	≤0.5 W	
Remote control unit	Stander IR RC	
Energy Efficiency Class		

8. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

9. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 10 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, vk.com/centek_krd. General Service Center: OOO «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product has the Certificate of Conformity

No EA3C RU C-CN.A653.B.03098/21 of 27.12.2021



10. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER, IMPORTER

Imported to EAEU by: OOO «Larina-Elektroniks». Address: Russia, 350080, Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 36 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks noncompliant with national technical standards;
- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;

b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

- for battery-powered appliances - operation with inappropriate or depleted batteries;

- for rechargeable battery-powered appliances - any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨВҮЧҮ!

- Сураныч, колдонууну баштоодон мурун, бул көрсөтмөнү толугу менен окуп чыгыңыз, анан келечекте колдонуу үчүн сактап коюңуз. Кооптуу кырдаал чыгып кетпеси үчүн жана сиздин сыналгыңыздын максималдуу өндүрүмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн ар дайым төмөнкү сактык чараларды аткарыңыз. Сыналгы бул тиричилик шайманы жана өнөр жай жана коммерциялык максаттар үчүн колдонулбайт!

- Сыналгы - бул зымсыз же кабель аркылуу берилген сүрөттөрдү жана үндөрдү кабыл алуу жана көрсөтүү үчүн электордук түзүлүш (анын ичинде телекөрсөтүү программалары же видео сигналдарды ойнотуу түзмөктөрүнүн сигналдары - мисалы, DVD, Blu - ray - ойногучулар, оюн - консолу ж.б.).

ЭКСПЕРТҮҮ: ЭЛЕКТР ТОГУНА УРУНБАШ ҮЧҮН СЫНАЛГЫНЫ ЧАЧЫП, КӨЙГӨЙДҮ ЖОК КЫЛУУГА ӨЗҮҮЗ АРАКЕТ КЫЛБАҢЫЗ! ЖАРДАМ ҮЧҮН ТАСТЫКАЛГАН АДИСТЕРГЕ КАЙРЫЛЫҢЫЗ!

1. КООПУСЗДУК ЧАРАЛАР

ЭКСПЕРТҮҮ: БОЛТУРУУ БОЮН ҮЧҮН КЫРАЙТУУЧУ ЭЛЕКТР ТОКОМ ЭМЕС ПЫТАЙТЕСЬ РАЗОБРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР ЖАНА ЖООУГА БУЗКУТКУГ ӨЗ АЛДЫНЧА! ОБРАТИТЕСЬ ЖАРДАМГА СЕРТИФИКАЦИЯЛАНГАН АДИСТЕРГЕ!

▲ Бир тараптуу үч бурчтуктун ичиндеги чагылган колдонуучуга жабылбаган «коркунучтуу чыңалууну» бар экендигин эскертүүгө арналган.

▲ Үч бурчтуктун ичиндеги илеп белгиси, сиз көңүл бурушүңүз керек болгон иштетүү жана техникалык тейлөө көрсөтмөлөрүн көрсөтөт.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Берилген өнүмдү жеткирүүчүнүн жазуу жүзүндөгү уруксатысыз эч кандай түрдө өзгөртүүгө аракет кылбаңыз.

Берилген колдонмодогу сүрөттөр жана иллюстрациялар шилтеме үчүн гана жана өнүмдүн чыныгы көрүнүшүнөн айырмаланышы мүмкүн. Өнүмдүн дизайны жана мүнөздөмөлөрү эскертүүсүз өзгөртүлүшү мүмкүн.

ЭСКАНЕРТҮҮ:

МААНИЛҮҮ ЭКСПЕРТҮҮЛӨР!

Электр шайманды туура эмес колдонуу жеке жаракатка жана мүлктүк зыянга алып келиши мүмкүн. Бул өнүм аң жогорку коопсуздук артыкчылыгы менен иштелип чыккан жана өндүрүлгөн. БИРОК ТУУРА ЭМЕС КОЛДОНУУ ЭЛЕКТР ТОГУНА УРУНУГА ЖАНА ӨРТ ЧЫГУУГА АЛЫП КЕЛИШИ МҮМКҮН.

- Болушу мүмкүн болгон коркунучтардын алдын алуу үчүн, өнүмдү орнотуу, иштетүү жана тазалоо боюнча төмөнкү көрсөтмөлөрдү аткарыңыз.

- Өндүрүүчү тарабынан сунушталган гана аксессуарларды колдонуңуз. Өндүрүүчү тарабынан сунушталбаган аксессуарларды колдонуу жаракаттарга алып келиши мүмкүн.

- Өрт чыгуу мүмкүнчүлүгүн же тогуна урунуу коркунучун азайтуу үчүн, берилген шайманды жаггырдын жана нымдуулуктун таасирине дуушар кылбаңыз. - Шаймандын үстүнө суусундугу бар идиштерди орнотпоңуз. Шайманды тамчылардын жана чачырандылардын таасирине дуушар кылбаңыз. Түзмөктүн жанында тез күйүүчү же күйүүчү заттарды колдобоңуз жана сактабаңыз, анткени бул өрткө же жарылууга алып келиши мүмкүн. Ачык жалындын эч кандай булактарын (күйгүзүлгөн шамдар, тамеки, жыпар жытуу таякчалар) сыналгынын үстүнө койбоңуз. ЭСКЕРТҮҮ: өрттүн жайылып кетишине жол бербеш үчүн, ар дайым шамдарды жана ачык жалындын башка булактарын түзмөктөн алыс кармаңыз.

- Сыналгыны орнотууда, туура желдетүүнү камсыз кылуу үчүн сыналгы менен башка нерселердин (дубал, шкаф, эмеректин капталдары ж.б.) ортосунда кеминде 4 см аралыкты кармаңыз. Желдетүүнүн жоктугу өрткө же ашыкча ысыктан улам түзмөктө көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн.

- Бул өнүм - бул эч кандай гана (I) этикеткасында көрсөтүлгөн электр менен камсыздоо түрү менен иштөөгө арналган. Эгерде сиз үйүңүздөгү электр энергиясынын түрүн билбесеңиз, жергиликтүү электр компаниясына кайрылыңыз.

- Тармак розеткаларды, узарткычтарды же адаптерлерди ашыкча жүктөбөңүз, анткени бул өрт чыгууга же электр тогуна урунушуна алып келиши мүмкүн.

- Сыналгыны орнотууда мурун, сиздин тармактагы чыңалуу шайманда көрсөтүлгөн чыңалуусуна шайке келгенни текшерип көрүңүз.

- Коопсуздук үчүн шаймандардын көпчүлүгү, ар кандай үчлүк сайгычтарды жана бөлүчүлөрдү колдонбостон, розеткага өзүнчө сайылганы сунушталат.

- Түзмөктүн сайгычы түзмөктү электр тармагына күйгүзүү, электр тармагынан өтүрүү үчүн кызмат кылат, ал оңой жеткиликтүү болуш керек.

- Түзмөктү дубалга орнотууда, аны сыналгы-кронштейнин өндүрүүчүлөрдүн берген көрсөтмөлөрүнө ылайык орнотуңуз.

- Өнүмдү туруктуу эмес астына койгучту, штавидин, стопдун үстүнө койбоңуз. Түзмөктү туруктуу эмес жерге орнотуу анын түшүп кетүүсүнө, олуттуу жаракаттарга, жана ошондой эле түзмөккө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Сыналгыны ар дайым аны коопсуз кармап турат турган эмеректин үстүнө коюңуз. Сыналгынын четтери үстүндө турган эмеректин четтеринен чыкпаганын текшериниз.

- Эч качан сыналгынын ичине тешиктер менен оюктарынан буюмдарды салбаңыз. Түзмөктүн ичинде жогорку чыңалуу, ошондуктан ичине буюмдун кириши электр тогуна урунууга жана/же ички бөлүктөрдүн кыска туташуусуна алып келиши мүмкүн. Ошол эле себептен түзмөктүн үстүнө сууну же башка суюктуктун төгүлүшүнө жол бербөңүз.

- Берилген түзмөк ыйгарым укуктуу жана туура үйрөтүлгөн машыккан адис тарабынан тейлениши керек. Капкакты ачуу же колдонуучуну түзмөктү оңдоого болгон башка аракеттери оор жаракатка же электр тогунун соккусунан жана өрттөн өлүмгө алып келиши мүмкүн.

- Эгерде шайманды оңдоо керек болсо, тейлөөчү адис өндүрүүчү тарабынан көрсөтүлгөн алмаштыруучу тетиктерди колдонуп жаткандыгын же оригиналдуу тетиктерге окшош мүнөздөмөлөргө жана иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болгону.

- Башка бөлүктөрдү колдонуу өрткө, электр тогуна урунууга жана/же башка коркунучка алып келиши мүмкүн.

- Тейлөө жана оңдоо бүткөндөн кийин адистен коопсуздукту текшерүүнү суураныңыз, сыналгынын туура иштегенине ынаңыз.

Балдарга сыналгы оролуп келген пластик баштык менен ойгоногу уруксат берилбейт. Бул талапты аткарыбо муунтууга алып келиши мүмкүн.

Батарейлар (батарейлардын бөлүмү же орнотулган батарейкалар) ашыкча жылуулуктун (күндүн жарыгына, отко ж.б.) таасирине дуушар болбош керек. Батарейкаларды тиричилик таштандылар менен чогуу ыргытпаңыз. Аларды эски батарейкаларды кабыл алуу пункттарга кайрып бериңиз.

Антеннаны жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларына жана байланышын кабелдеринен алыс орнотуңуз жана анын коопсуз орнотулганын текшериниз. Эгер антенна электр чубалгыларына тийсе, антеннага тийүү өрткө, электр тогуна урунууга же олуттуу жаракатка алып келиши мүмкүн.

1. Колдонуу шарттары:

- абанын температурасы 15° - 35° C га чейин

- абанын салыштырмалуу нымдуулугу 45 - 75%

- атмосфера басымы 86 - 106 кПа (сымап мамычасы 650 - 800 мм)

2. - Өзгөрмө токту билдирет

=== Туруктуу токту билдирет

Коопсуздук боюнча көрсөтмөлөр

1. Берилген колдонмону окуп, сактап коюңуз. Көрсөтмөлөрдү аткарыңыз жана бардык эскертүүлөрдү эске алыңыз.

2. Шайманды сууга жакын жерде койбоңуз.

3. Желдетүүнү жаппаңыз. Желдетүү штекиринин гезит, дасторкон, пардалар ж.б. сыяктуу нерселер менен жаппаңыз.

4. Радиатор, жылыткыч, мөш же башка (анын ичинде күчөткүч) жылуулук чыгарган булактарынын жанында койбоңуз.

5. Бузулган же түрү шайкеш келбеген электр розетканы колдонбоңуз. Штепсель менен розетканын туура туташтырылганын текшериниз. Штепсель менен розетканы чандан жана металл буюмдар менен байланышынан сактаңыз.

6. Балдарга сыналгыны башкаруу пультту алуу үчүн эмеректин үстүнө чыгуу коркунучу жөнөдөө айтгы берилбейт.

7. Эгерде сиз сыналгы үчүн мобилдик астына койгучту колдонуп жатсаңыз, анда аны жылдырууда сак болуңуз, жылдыруу учурунда жаракат албай үчүн. Күтүлбөгөн жерден токтоолор, ашыкча күч жана полдун тегиз эместиги өнүмдүн койгучтан кулашына алып келиши мүмкүн.

8. Чагылганда мезгилде же кароосуз жана узак убакыт жок колдонулбай калганда кошумча коргоо үчүн, аны розеткадан суурал, калбедик тутумду сууруңуз.

9. Техникалык тейлөө үчүн квалификациялуу тейлөө кызматкерлерге кайрылыңыз. Камсыздоо сызы бузулган болсо, анын алмаштыруусун өндүрүүчү, тейлөө борбору же окшош квалификациялуу кызматкер аткарышы керек.

Шайманды физикалык, сезимтал же анык жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздук үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо.

Балдар шайман менен ойнобош үчүн, аларды көзөмөлдөш керек.

ЭСКЕРТҮҮ:

- Сыналгыны белгиленген диапазондон ашкан кубаттуулугу бар розеткага туташтырбаңыз. Тышкы түзөмөккө туташтыруудан мурун, сураныч, биринчиден сыналгы менен тышкы түзөмөктүн өчүрүлгөнүн тактаңыз. Күйгүзүүдөн мурун сайгыч менен оюктарынын аты менен өңүнүн шайкештигин текшерчиңиз.

Сураныч, камсыздоо зымын ажыратууда сайгычтын изоляцияланган жеринен кармаңыз, металл бөлүмүнө колңузду тийгизбеңиз.

ЭСКЕРТҮҮ:

Бул өнүмдүн утильдештирөөсү жергиликтүү эрежелерге ылайык жүргүзүлүшү керек. Бул өнүмдү жалпы тиричилик таштандылары менен бирге ыргытпаңыз. Кээде бир нече активдүү пиксел экранда туруктуу көк, жашыл же кызыл чекит катары көрүнүшү мүмкүн. Көңүл буруңуз, бул сиздин өнүмдүн өндүрүмдүүлүгүнө таасир этпейт. Экранга колңузду тийгизбеңиз, анын үстүндө бармактарыңызды узак убакытка чейин кармабаңыз. Бул экранда убактылуу бурмалоо таасирин пайда кылышы мүмкүн. Экранда кыймылсыз (статикалык) сүрөттү узак убакытка калтыруу сунушталбайт, ошондой эле сүрөттү өтө жарык кылуунун кажети жок сүрөт кыймылсыз (статикалык) болгондо жарыкты жана контрасты азайтыңыз.

2. ТОЛУКТУК

- Сыналгы - 1 д.
- Алыстан башкаруу пульт - 1 д.
- Чечилет турган бут - 2 д.
- Батарея ПДУ - 2 д.
- Бууроугуч - 4 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

3. МОНТАЖ

Монтаждык буттары


1. Кутучаны ачуу жана топтомдору менен сыналгы алып.
2. Жетимиш жылдык зыян телевизордун, накройте жыгач кездеме, положите телевизор карата столунда төмөн.
3. Телевизордун корпусунда тиешелүү пазаларга бычактарды ороп коюңуз.
4. Бычак орнотуу аяктады.

Дубалга сыналгыны орнотуу


1. Таза положите телевизор карата стол, застененный жумшак кездеме, болтурбагандай пайда болушу царалин.
2. Буралгыч төмөнкү стойкага Буралма чечип Буралма. Коюу алып салуу. Мындай иш кылдат жыйынтык чыгарууга.
3. Кронштейн 3 жана 4-сүрөттөргө ылайык дубалга бекитиле тургандай кылып тууралоо.
4. 4-тешик дубалга бургулап (шилтеме үчүн өлчөм) жана 4 болт бекиткичтери.
5. 4 сүрөттө көрсөтүлгөндөй, сыналгы аркы дубалга болт текшерип. Поставите телевизор дубалда.

ЭСКЕРТҮҮ:


1. Телевизорго монтаждоо үчүн илгичтер туура келет стандарты VESA.
2. Дубалга кронштейн колдонуу милдеттүү эмес.
3. Дубалга жакын чогултууга жана дубалдын алдында башка эч кандай буюмдар болбоого тийиш.
4. Монтаждоо квалификациялуу адис тарабынан ишке ашырылууга тийиш.
5. Эскертүү! орнотуу учурунда кронштейндерди жыйын үчүн нускама талаптарын сактагыла.
6. Сүрөттөр маалымат үчүн келтирилген.



1




2



3



4




Түрү	СТ-8632	СТ-8643
Стендсиз көлөм (мм)	724x425	963x567
Стенд менен көлөмү (мм)	724x471	963x608
A (мм)	724	963
B (мм)	471	608
C (мм)	425	567
D (мм)	84	82
E (мм)	47	47
F (мм)	180	180
G (мм)	625	963

4. ИШТИН БАШТАЛЫШЫ

Телевизордун алдыңкы панели

Орнотуудан жана колдонуудан мурун, сураныч, «Эскертүү» жана «Копсуздук боюнча көрсөтмөлөр» деген тиешелүү бөлүмдөрдү кунт коюп окуп чыгыңыз.




Кубат көрсөткүчү


POWER/STANDBY баскычы

Сыналгыны күйгүзүү үчүн басыңыз. Орнотуулар менюсүн ачуу үчүн, кайталап басыңыз. Сыналгыны өчүрүү үчүн басып кармап туруңуз.

СЫНАЛГЫНЫН АРТКЫ ПАНЕЛИ



СЫНАЛГЫНЫН КАПТАЛ ПАНЕЛИ



1. HDMI: HDMI оюктары (HDMI1 оюгу ARC функциясын колдойт).

2. ANT: антеннанын оюгу.

3. DIGITAL AUDIO OUT: санарип аудио чыгыш.

4. AV: аудио - видео (mini).

5. CI: жалпы интерфейс.

6. Гарнитура уячасы

ЭСКЕРТҮҮ: кирүүчү/чыгуучу параметр туташуулары өңүмдүн конкреттүү моделине жараша өзгөрүшү мүмкүн.

ИШТИН БАШТАЛЫШЫ

Башкаруу кагын колдонуу

Батарейкаларын алмаштыруу

Батарейкаларды өз убагында алмаштырып туруңуз. Алыстан башкаруу пульт иштеші үчүн, батарейкаларды көрсөтмөгө ылайык орнотуңуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Батарейкалар туура эмес орнотулганда жарылуу коркунучу бар. Батарейкаларды өзүңдөй же окшош типтеги батарейкаларга гана алмаштырыңыз.

Батарейкаларды алыстан башкаруу пульттун ичине орнотуу

1. Алыстан башкаруу пульттун аркасындагы капкакты ачыңыз.

2. ААА типиндеги эки батарейканы орнотуңуз. Батарейкалардын учтарындагы «+» жана «-» бөлүмдүн ичиндеги көрсөтмөлөрү менен шайкештигин текшеріңіз.

3. Капкакты жабыңыз.

Батарейкаларды колдонуу боюнча эскертүүлөр:

Туура эмес типтеги Батарейкаларды колдонуу агып кетүүгө жана/же жарылууга алып келиши мүмкүн.

ЭСКЕРТҮҮ:

Эгерде кокусунан камсыздоо өчүрүлсө, кубат калыбына келтирилгенден кийин сыналгы автоматтык түрдө күтүү режимине кайтат. Сыналгынын нормалдуу колдонулушун камсыз кылуу үчүн, тез-тез өчүрүлүп-күйгүзүүгө тыюу салынат, андыктан кокусунан камсыздоону өчүрүп алсаңыз, электр зымын розеткадан ажыратуу сунушталат.

• Бөгөттөө менюсү

• Тутумду бөгөттөө: функция, сыналгынын уруксатсыз колдонуусун алдын алуу үчүн, төрт сандуу купуя сөздү орнотууга мүмкүндүк берет. Демейки купуя сөз: 0000.

ЭСКЕРТҮҮ:

Эгерде сиз купуя сөздү унутуп койсоңуз, башкы купуя сөздү колдонуңуз 1225.

• Купуя сөздү орнотуңуз: подменюдан чыгуу үчүн ENTER басыңыз. Сиз өзүңүздүн купуя сөзүңүздү киргизсеңиз болот. Жаңы купуя сөздү киргизүү үчүн, алыстан башкаруу пульттагы сандары бар баскычтарды басыңыз. Жаңы купуя сөз эки жолу киргизилгенде, орнотуу ийгиликтүү аяктады.

• Программаны бөгөттөө (ATV/DTV режимде): керектүү каналды бөгөттөө үчүн, сары баскычты басыңыз. Бөгөттөн чыгаруу үчүн, сары баскычты кайталап басыңыз. Бөгөттөлгөн каналды көрүү үчүн, сиздин 4-сандуу купуя сөздү киргизіңіз, аны киргизет турган талаа пайда болгондо.

• Ата - энинин көзөмөлү (DTV режимде): бул функция балдардын белгиленген чектөөлөрүнө ылайык чоң адамдардын программаларын көрүүсүнө тыюу салууга мүмкүндүк берет. Бул функция көрсөтүү каналынан алынган маалыматкы ылайык иштейт.

• Тейлөө режим

Сигналдын булактарын көрсөтүү үчүн, SOURCE баскычын басыңыз, андан кийин орнотуу үчүн тейлөө режимине кирүү үчүн, -> 2 -> 0 -> 1 -> 2 басыңыз.

ЭСКЕРТҮҮ:

Кийинки функциялар, тейлөө режим ВКЛ абалында турганда, жеткиликтүү.

- ВКЛ булагы

Сыналгы күйүп турганда, ▲ / ▼ баскычтарын басуу менен сигналдын булагын орнотуңуз. Сигналдын демейки булагы сыналгы күйгүзүлгөндө көрсөтүлөт.

- Канал күйгүзүлгөн

Сыналгы күйгүзүлгөндө, ◀ / ▶ баскычтарды басуу менен каналды орнотуңуз.

Сыналгы күйгүзүлгөндө демейки канал көрсөтүлөт.

-Үңү күйгүзүлгөн

Сыналгы күйгүзүлүп турганда, ◀ / ▶ баскычтарды басуу менен, үңүнүн деңгээлин орнотуңуз. Сыналгы күйгүзүлгөндө, алдын ала коюлган үң деңгээли демейки боюнча болот. Унутпаңыз, үңдүн демейки деңгээли максималдуу деңгээлден азыраак болуш керек.

- Максималдуу үң

◀ / ▶ баскычтарды басып, үңдүн максималдуу деңгээлин орнотуңуз. Үңдүн максималдуу деңгээли демейки үңүнөн төмөн болсо, анда максималдуу деңгээл артыкчылыктуу болот.

Көйгөйлөрдү жок кылуу боюнча колдонмо

• Көйгөйлөрдү жок кылуу

Сыналгынын иштешинде көйгөйлөр пайда болгондо, аны өчүрүп анан кайрадан күйгүзүп көрүңуз. Көйгөйлөрдү жок кылуу үчүн, ошондой эле төмөндө келтирилген таблицаны пайдаланса болот. Көйгөй жок болбой жатса, жардам үчүн техникалык адиске кайрылыңыз.

БАШКАРУУ ПУЛТЫ

Оригиналдуу алыстан башкаруу пульттун баскычтары:

Башкаруу пульттагы баскычтардын мааниси:

1. Камсыздоо (POWER): күтүү режимге кирүү же чыгуу үчүн басыңыз.

2. **MUTE**: үндү күйгүзүү жана өчүрүү.
3. **САНАРИП БАСКЫЧТАР**: каналдарды тандоо же купуя кезинде киргизүү.
4. **AUDIO(сөздү):** аналогдук телекөрсөтүү режиминде NICAM режимин тандоо үчүн басыңыз. Санариптик телеберүү режиминде субтитр тилин тандоо үчүн басыңыз.
5. **RECALL**: мурда көрүлгөн программага кайтуу.
6. **ТУСТУУ БАСКЫЧТАР**: навигациянын кызыл/жашыл/сары/көк баскычтар.
7. **MENU**: экранда мөнөсүн көрсөтүү/жашыруу же кээ бир операциялардан чыгуу үчүн басыңыз.
8. **EXIT**: учурдагы интерфейстен чыгуу.
9. **ENTER**: меню пункту тандоо же ырастоо.
10. **▲/▼/▶/◀**: Навигация жебелери меню параметрлерин же орнотууларын тандоо үчүн.
11. **EPG**: DTV режиминде колдонулган программалар үчүн теле жол көрсөтүүчү.
12. **INFO**: экранда учурдагы программа жөнүндө маалыматты көрсөтүү.
13. **SLEEP**: уйку таймердин керектүү убактысын тандоо үчүн баскычты бир нече жолу басыңыз. Функцияны өчүрүү үчүн OFF(өчүрүү) тандаңыз.
14. **ZOOM**: экран форматын жөндөө.
15. **SOURCE**: сигнал булагын тандоо.
16. **LIST**: каналдардын тизмесине чалуу үчүн басыңыз.
17. **VOL+/VOL-**: үнүн жогоруу же төмөн тууралоо үчүн басыңыз.
18. **CH ▲/CH ▼**: каналдарды өсүү же азайуу тартибинде которуштуруу үчүн басыңыз.
19. **◀** Артка тез түрдүрүү.
▶ Алдыга тез түрдүрүү.
⏪ Мурунку файл.
⏩ Кийинки файл.
20. **■** ТОКТОТУУ.
21. **▶** II Ойноо/Тындыруу
22. **FAV**: сиздин сүйүктүү каналдарыңызды көрсөтүү (программаны түзөтүү меносунда сүйүктүү каналдарыңызды тууралашыңыз керек).
23. **P.MODE** сүрөттөр орнотуулар
24. **STILL**: сүрөттү тоңдуруу **HOLD**: Режимин кармап алат. экрандагы Теле-текст бет кармап -, талкалап үчүн кайра чыкылдатуу.
25. **⏮** кириү, кайталап басуу - теле жазууну жана теле сүрөттү аралаштыруу (mix), үчүнчү жолу басуу - теле жазуудан чыгуу.
26. **⏭** Теле жазууну көрсөтүү үчүн бир жолу басыңыз, теле жазуунун режимин жашыруу үчүн дагы бир жолу басыңыз.
27. **⏮** SIZE: көрүү режиминде теле жазуунун экранынын өлчөмүн өзгөртүү.
28. **SUBTITLE**: nDTV программаларын көрүп жаткан учурда субтитр тилин тандоо үчүн басыңыз. **SUBPAGE**: баракчалардын астын күйгүзүү же өчүрүү үчүн басыңыз.
29. **⏮** INDEK: башкы бетке өтүү **INDEK**: EPG меносунда - таймер же канал боюнча иреттөө. Жазуу тизмесине кириңиз (DTV режиминде).
30. **RADIO**: радио жана телевизиондук программаларын которуу үчүн басыңыз (DTV режиминде).
31. **⏮** REVEAL - кээ бир тележазуу барактарынын жашыруун маалыматтарын ачып берүү.
31. **S.MODE**: үчүндү орнотулуу

ЗСКЕРТҮҮ:

- Сүрөттөшүү жок баскычтар сыналгыны башкаруу үчүн колдонулбайт.
- Бул колдонмодогу бардык иллюстрациялар иллюстрациялык максатта гана колдонулат; чыныгы продукт сүрөттөрдөн айырмаланышы мүмкүн.

5. КӨЙГӨЙЛӨРДҮ ЖОК КЫЛУУ БОЮНЧА КОЛДОНМО

Көйгөйлөрдү жок кылуу

Сыналгын иштешинде көйгөйлөр пайда болгондо, аны өчүрүү анан кайрадан күйгүзүп көрүңүз. Көйгөйлөрдү жок кылуу үчүн, ошондой эле төмөндө келтирилген таблицаны пайдаланса болот. Көйгөй жок болбой жатса, жардам үчүн техникалык адиске кайрылыңыз.

Көйгөй	Мүмкүн болгон себептер	Чечим
Сүрөт жок, үн жок, жарык индикатор күйбөй жатат	1. Камсыздоо зымы розеткага сайылган жок. 2. Камсыздоо өчкү	1. Зымды розеткага сайыңыз 2. Камсыздоону күйгүзүңүз
Сүрөтү жана үнү бурмаланган	1. Контраст, ачыктык жана түс туура эмес Орнотулган 2. Түс көрсөтүү тутуму туура эмес орнотулган 3. Үн тутуму туура эмес орнотулган	1. Контраст, ачыктык жана түстүн маанисин жөндөңүз. 2. Түс көрсөтүү тутумун стандарттарына ылайык коюңуз. 3. Үн тутумун өлкөнүн уктуруу стандарттарына ылайык коюңуз
Сүрөттө так же кар бар	Сигналдын булагы алсыз же кабелдин сапаты начар	Жакшы сапаттагы кабелди колдонуңуз
Сүрөт жок, үн жок, индикатор жашыл/ачык көк болуп күйүп турат	Минималдуу деңгээлдеги үндүн көлөмү же сыналгы үн өчүрүү режимде Сигнал берилет турган Кабель туура эмес туташтырылган	Үндүн деңгээлин тууралаңыз Үн кабелдин туура туташтырыңыз
Көк экран. AV жазуусу	Кириүүчү сигнал жок, же видеокабели туташтырылган жок же туура эмес туташтырылган	Видеокабелди туура туташтырыңыз

Сүрөтү бүдөмүк же титиреп жатат же кара горизонталдуу сызыктар менен	ПК сүрөтү туура эмес жөндөлгөн	«Экран» менюна кайрылыңыз, авто тууралоо пункту тандаңыз, автоматтык калибрөө жана фразаны тууралоо
Үн жок	Кириүүчү аудиосигнал жок же аудиокабель туура эмес күйгүзүлгөн	Правильно подключите аудиокабель
ПК сүрөтү туура эмес сүрөт менен	Түс гаммасы колдонуучу тарабынан туура эмес жөндөлгөн	Түстүн орнотууларын туура жөндөңүз же түстүн орнотууларын заводдук абалына келтириңиз
HDMI булагы кар жана пиксел менен көрсөтүп жатат	Сигнал булагы стандарттык эмес	HDMI кабелди кайра башынан күйгүзүңүз
Алыстан башкаруу пульта иштебей жатат	Аккумуляторлор туура эмес орнотулган же тейлөө мөөнөтү бүттү	1. Оң жана терс уюлдар туура багытталганын текшерипиз 2. Батареяка менен пружинанын ортосунда байланышын бар экендигин текшерипиз 3. Батареякаларды


6. КАМ КӨРҮҮ

Кылдаттык менен үзгүлтүксүз тазалоо сыналгыңыздын өмүрүн узартып, мүмкүн болгон бузулуулардан сактайт. Кандайдыр бир тазалоонун башында камсыздоону өчүрүңүз жана камсыздоо зымын ажыратыңыз. Шайманды кургак кездеме менен гана тазалап туруңуз.

7. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Модель	СТ-8632	СТ-8643
Таза/Брутто салмак (кг)	3.9/5.1	6.5/8.2
Кронштейн түрү VESA	200x200/M6	200x200/M6
Экрандын активдүү өлчөмү	31.5"	42.5"
Тараптардын катышы	16:9	

Урунсаг	1366x768	1920x1080
Жаңыртуунун жыштыгы (Гц)	60	
Жарыктык (тип: кд/м²) (nit)	200	220
Контраст коэффициенти (стандарттуу)	3000:1	1200:1
Көрүү бурчу (L/R)	170°/170°	
Жооп убактысы (TR+TF/TYPE) (мс)	6.5	8
Түстөрдүн саны	16.7 М (8-BIT)	
Аяктоо панели	2"HDMI, 1"RF, 1"COAX, 1"mini AV IN, CI	1"HDMI, 1"RF, 1"COAX, 1"mini AV IN, CI
Алдыңкы панели	-	2"HDMI
Операциондук тутуму	Non-OS	
CPU процессору	MSD3663	
DDR эс модульдун сыйымдуулугу	128	
Flash эс (Гб)	8	
Кабыл алуу диапазоны	43.25 мГц – 867.25 мГц	
Кирүүчү каршылык	75Ω	
Видео стандарттары	PAL/SECAM	
Каналдардын максималдуу саны	100	
Санариптик төнөрлөр	DVB T/T2/C	
Сүрөт режимдер	Үй, Жарык, Стандарттуу, Жумшак, Ыңгайлаштырылган	
Тарак сыяктуу 3D чыпка	Бар	
Динамикалык ызы-чууну азайтуу	Бар	
Баланс	Бар	
Стерео	NICAM/A2	
Үн режимдери	Стандарттык, Музыка, Кино, Спорт, Колдонуучу	

Dolby/dolby+ surround	Бар	
Экрандагы менююн тип	Англисче, Орусча	
Колдонмону алдын ала орнотуу	Бар	
Үйкү таймер	Бар	
Ата-энелик көзөмөл	Бар	
Түстөрдүн температурасы	Жылуу, Муздак, Стандарттуу, Көнүмүш	
ARC	Бар	
CEC	Бар	
Видео кодектер	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD/HD, AVC/H.264, HEVC/H.265, MVC	
Аудио кодектер	AC-3 MPEG1/2 Layer3, EAC3	
Фото кодектер	.JPEB, .BMP, .PNG	
Динамиктердин чыгуучу күчтүүлүгү	2x5 Вт	2x8 Вт
Номиналдуу чыңалуу	220-240 В -50/60 Гц	
Керектөөчү күчтүүлүгү (Вт)	45	65
Күтүү режиминде керектөө	≤0.5 Вт	
Алыстан башкаруу пульт	Stander IR RC	
Энергия натыйжалуулугун классы		

8. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

9. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 10 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, TM CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаңыз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd, OOO «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU С-СН.АБ53.В.0300/21 – 27.12.2021 ж. баштап.



10. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: OOO «Ларина-Электроникс». Дарек: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчөгө сатылган күндөн баштап 36 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуу-ларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:

- механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийеши болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелидик тармактарга кошуу;
 - буюмдун төмөнкү аксессуарларын ичине чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:
- а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торпор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, шёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);

• батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн – жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;

• батарейка менен иштеген шаймандар үчүн – батарейкаларды кубаттоо эрежелерин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнү колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү TM CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын зыянсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборун кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүмкөндөлөөрүн алдын ала эскертүүсү өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

УКРАЇНСЬКИЙ

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Будь ласка, перед початком експлуатації прочитайте все це керівництво повністю, а потім збережіть його для використання в майбутньому. Завжди дотримуйтеся наступних запобіжних заходів, щоб уникнути небезпечних ситуацій, і для забезпечення максимальної продуктивності Вашого телевізора.

Телевізор є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових і комерційних цілях!

– Телевізор – это электронное устройство для приёма и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю (в том числе те- левизионные программы или сигналы от устройств воспроизведения видео- сигнала – например, DVD/Blu-ray-проигрывателей, игровых приставок и т. д.).

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ УНИКНУТИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ НАМАГАЙТЕСЯ РОЗБИРАТИ ТЕЛЕВІЗОР І УСУНУТИ НЕСПРАВНИЙ САМОСТІЙНО! ЗВЕРНИТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДО СЕРТИФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ!

⚠ Блискавка всередині рівностороннього трикутника попереджає користувача про наявність неізольованої «небезпечної напруги».

⚠ Знак оклику всередині трикутника вказує на важливі інструкції щодо експлуатації та технічного обслуговування, на які варто звернути увагу.

УВАГА! Не намагайтеся модифікувати даний продукт у будь-якій формі без письмвого рішення від постачальника

Малюнки та ілюстрації в цьому керівництві користувача наведені тільки для довідки і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару. Конструкція і характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Неналежне поводження з електроприладом може призвести до травм та пошкодження майна. Цей продукт був розроблений та виготовлений з навищим пріоритетом безпеки. АЛЕ НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖИ.

– Щоб запобігти потенційній небезпеці, будь ласка, дотримуйтеся наступних інструкцій з установлення, експлуатації та чищення виробу.

– Використовуйте тільки аксесуари, зазначені виробником. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до травм.

– Щоб зменшити ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте даний прилад впливу дощу або вологи. Не встановлюйте на прилад емності з рідиною. Не піддавайте прилад впливу крапель або бризок.

– Не використовуйте або не зберігайте легкозаймисті або горючі матеріали поблизу пристрою, тому що це може призвести до пожежі або вибуху. Не кладіть ніякі джерела відкритого полум'я (запалені свічки, сигарети або ароматичні палички) на верхню частину телевізора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для запобігання поширенню вогню завжди тримайте свічки та інші джерела відкритого полум'я далеко від пристрою.

– При установленні телевізора потрібно втримувати відстань не менше 4 см між телевізором і іншими об'єктами (стіна, шафа, боковий меблі і т.д.) для забезпечення належної вентиляції. Відсутність вентиляції може призвести до пожежі або проблем із пристроєм через його надмірне нагрівання.

– Цей продукт призначений для експлуатації ТІЛЬКИ (!) із типом електроживлення, зазначеним на етикетці. Якщо Ви не впевнені в типі електроживлення у Вашому домі, зверніться в місцеву енергетичну компанію.

– Не перевантажуйте мережні розетки, подовжувачі або адаптери, це може призвести до загоряння або ураження електричним струмом.

– Перед установленням телевізора переконайтеся, що напруга у Вашій мережі відповідає напрузі, вказаній на таблиці приладу.

– З метою безпеки більшість приладів рекомендують підключати окремо в розетку без використання різних трійників і розгалужувачів.

– Вилка апарату служить для підключення/відключення пристрою до/від електромережі, вона повинна бути легкодоступною.

– При монтажі пристрою на стіну встановлюйте його відповідно до інструкції, наданої виробниками кронштейна/телевізора.

– Не розмищуйте виріб на нестійкій підставці, тринозі або стопі. Установлення виробу на нестійку поверхню може призвести до його падіння, серйозних травм, а також до пошкодження виробу. Завжди ставте телевізор на меблі, які можуть безпечно утримувати його. Переконайтеся, що краї телевізора не виступають за межу меблів, на яких він стоїть.

– Ніколи не засовуйте предмети в телевізор через отвори або прорізи. В апараті висока напруга, і встановлення предмета може призвести до ураження електричним струмом і/або короткого замикання внутрішніх частин. З цієї ж причини не допускайте попадання води або іншої рідини на виріб.

– Цей пристрій повинен обслуговуватися тільки авторизованим і правильно навченим фахівцем. Відкриття кришки або інші спроби користувача відремонтувати пристрій може призвести до серйозних травм або смерті від ураження електричним струмом, а також до виникнення пожежі.

– Якщо прилад потребує ремонту, переконайтеся, що обслуговуючий фахівець використовує запасні частини, зазначені виробником або мають ті ж характеристики і продуктивність, що і в оригінальних запчастин. Використання сторонніх деталей може призвести до пожежі, ураження електричним струмом та/або інших небезпек.

– Після завершення обслуговування або ремонту попросіть фахівця виконати перевірку безпеки, щоб переконатися, що телевізор знаходиться в належному робочому стані.

– Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовим пакетом, в який був упакований телевізор. Невиконання цієї вимоги може призвести до удусіння.

– Батареї (батареїний блок або встановлені батареї) не повинні піддаватися впливу надлишкового тепла (сонячного світла, вогню і т.п.). Не викидайте батареї разом із побутовими відходами. Поверніть їх у пункт збору старих батарей.

– Установіть антену далеко від високовольтних ліній електропередач і комунікаційних кабелів і переконайтеся, що вона встановлена надійно. Якщо антена торкнеться ліній електропередач, дотик до антени може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або серйозної травми.

1. Умови експлуатації:

– температура повітря від 15 до 35 °C

– відносна вологість повітря від 45 до 75 %

– атмосферний тиск від 86 до 106 кПа (від 650 до 800 мм рт.ст.)

2. – Означає змінний струм.

== Означає постійний струм.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІЧНОЮ БЕЗПЕКИ

1. Прочитайте і збережіть цю інструкцію. Дотримуйтеся інструкції та дотримуйтеся усіх попереджень.

2. Не використовуйте прилад поблизу води.

3. Не закривайте вентиляцію. Не слід закривати вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори і т. п.

4. Не встановлюйте поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші прилади (включаючи піділововачі), що виділяють тепло.

5. Не використовуйте розетку живлення, яка пошкоджена або не підходить за типом. Переконайтеся, що штепсель і розетка правильно з'єднані. Захищайте штепсель і розетку від пилу і контакту з металевими предметами.

6. Розкажіть дітям, що небезпечно забиратися на меблі, щоб дістати пульт керування телевізором.

7. Якщо Ви користуєтесь мобільною підставкою для телевізора, то дотримуйтесь обережності під час її переміщення, щоб уникнути травм від перекидання. Нечіткі вузлики, надмірні зусилля і нерівна поверхня підлоги можуть призвести до падіння виробу з підставки.

8. Для додаткового захисту приладу під час грози або коли він залишається без нагляду і не використовується протягом тривалого часу, вимкніть його від розетки і вимкніть кабельну систему.

9. Для технічного обслуговування звертайтеся до кваліфікованого обслуговуючого персоналу. При пошкодженні шнура живлення його заміну щоб уникнути небезпеки, повинні здійснювати виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.

Прилад призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Діти повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом.

ПРИМІТКА:

Не підключайте телевізор у розетку з живленням вище зазначеного діапазону. Перед підключенням до зовнішнього пристрою, будь ласка, спочатку переконайтеся, що телевізор і зовнішній пристрій були відключені. Перед включенням перевірте відповідність назви і кольору штекерів і рознімачів. Будь ласка, при від'єднанні шнура живлення тримайтеся за ізольовану частину вилки, не торкайтеся металеві частини.

ПРИМІТКА:

Утилізація цього продукту повинна виконуватися відповідно до місцевих правил. Не викидайте цей продукт із загальною утилізацією побутових відходів.

Іноді кілька неактивних пікселів можуть відображатися на екрані у вигляді фіксованої синьої, зеленої або червоної точки. Зверніть увагу, що це не впливає на продуктивність Вашого продукту.

Не торкайтеся екрану, не тримуйте пальці на ньому протягом тривалого періоду. Це може викликати тимчасовий ефект спотворення на екрані.

Не рекомендується довго тримати нерухоме (статичне) зображення на екрані, а також не потрібно робити зображення занадто яскравим: зменшіть яскравість і контраст, коли зображення нерухоме (статично).

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Телевізор - 1 шт.
- Пульт дистанційного керування (ПДК) - 1 шт.
- Батарея для ПДК - 2 шт.
- Знімна ніжка - 2 шт.
- Шуруп - 4 шт.
- Керівництво користувача - 1 шт.

3. МОНТАЖ

МОНТАЖ НИЖОК


1. Відкрийте коробку і вийміть телевізор із комплектуючими.
2. Щоб уникнути псування телевізора, накрийте стіл м'якою тканиною, покладіть телевізор на стіл екраном униз.
3. Прикрутіть ніжки у відповідні пази на корпусі телевізора.
4. Установлення ніжок завершено.

МОНТАЖ ТЕЛЕВІЗОРА НА СТІНІ


1. Акратно покладіть телевізор на стіл, застелений м'якою тканиною, щоб уникнути появи подряпин.
2. Відкрутіть гвинти на нижній стійці підставки викруткою. Зніміть підставку. Дані операції проводьте акуратно.
3. Настройте кронштейн так, щоб він ніг бути закріплений на стіні відповідно до малюнків 3 і 4.
4. Просвердіть на стіні 4 отвори (масштаб даний для довідки) і закрутіть туди 4 болти.
5. Викруткою закріпіть болти на задній стінці телевізора, як показано на малюнку 4. Розмістіть телевізор на стіні.

ПРИМІТКА:


1. Кріплення для монтажу на телевізорі відповідає стандарту VESA.
2. Використовувати кронштейн на стіні не обов'язково.
3. При проведенні операцій зі складання поблизу стіни і перед стіною не повинно бути ніяких інших предметів.
4. Монтаж повинен здійснюватися кваліфікованим фахівцем.
5. При монтажі дотримуйтесь вимог інструкції зі складання кронштейна.
6. Малюнки наведені для довідки



1




2



3




4



Модель	СТ-8632	СТ-8643
Розмір без підставки (мм)	724x425	963x567
Розмір з підставкою (мм)	724x471	963x608
A (мм)	724	963
B (мм)	471	608
C (мм)	425	567
D (мм)	84	82
E (мм)	47	47
F (мм)	180	180
G (мм)	625	963

4. ПОРЯДОК РОБОТИ ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВІЗОРА

Перед установленням і використанням, будь ласка, уважно прочитайте відповідні розділи «Застереження» та «Інструкція з техніки безпеки».




Датчик ДУ / Індикатор живлення


⏻ Кнопка POWER/STANDBY

Натисніть, щоб увімкнути ТВ. Натисніть знову, щоб відкрити меню налаштувань. Утримуйте, щоб вимкнути ТВ.

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВІЗОРА



БІЧНА ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВІЗОРА



1. HDMI: рознімачі HDMI (рознімач HDMI підтримує функцію ARC).
2. ANT: рознімач для антени.
3. DIGITAL AUDIO OUT: цифровий аудіовихід.
4. AV: аудіо-відео (min).
5. CI: загальний інтерфейс.
6. Роз'єм для навушників.

ПРИМІТКА: опції вхідних/вихідних з'єднань можуть змінюватися залежно від конкретної моделі виробу.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Підключіть телевізор до розетки. Якщо телевізор має вмикач живлення, вклучіть його в першу чергу. У режимі очікування натисніть кнопку живлення на пульті, щоб увімкнути телевізор.

• Вимкнення телевізора

Натисніть кнопку живлення на пульті, щоб увімкнути режим очікування. Не залишайте надовго телевізор у режимі очікування. Рекомендуємо від'єднати шнур живлення.

• Заміна батарей

Своєчасно проводьте заміну батарей. Щоб пульт дистанційного керування працював, встановіть батареї відповідно до інструкції.

Увага! При неправильному установленні батарей можливий вибух.
Батареї замінювати батареями тільки того ж або аналогічного типу.

Установлення батарей у пульт керування

1. Відкрийте кришку на задній стороні пульта дистанційного керування.
2. Установіть дві батареї типу AAA. Переконайтеся, що «+» і «-» на кінцях батарей збігаються з показниками всередині відсіку.

3. Закрийте кришку.

Примітки щодо використання батарей

Використання батарей неправильного типу можуть викликати вибухи і/або витоки.

ПРИМІТКА:

При випадковому вимкненні живлення телевізор автоматично повернеться в режим очікування після відновлення електроживлення. Щоб забезпечити нормальне використання телевізора, часте вимкнення і вклучення живлення заборонено, тому при випадковому вимкненні живлення рекомендується від'єднати шнур живлення від розетки.

СТАРТОВЕ НАСТРОЮВАННЯ

При першому запуску телевізора на екрані з'являється стартове меню налаштування, пункти цього меню також можна знайти в основному меню, тому Ви можете змінити значення і після того, як Ви їх встановили.

ПОРАДА: переконайтеся, що антена підключена.

• Установлення потрібної мови

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору мови меню і повідомлень.

• Вибір країни.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору країни проживання, потім натисніть кнопку ►.

• Виберіть свій часовий пояс

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору часового поясу, потім натисніть кнопку ►.

• Виберіть режим використання.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору режиму «Будинок» або «Магазин», потім натисніть кнопку ►.
Для економії електроенергії рекомендується встановити режим «Будинок». Якщо Ви хочете встановити режим «Магазин», з'явиться повідомлення з проханням підтвердити Ваш вибір.

• Виберіть тип антени (повітря, кабель).

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору типу антени і потім натисніть кнопку ►.
Задля для отримання більш детальної інформації дивіться «Автонастройка» в меню «Канали».

• Автопошук

Натисніть кнопку ► для початку автопошуку.

Спочатку йде настройка DTV (цифрові телеканали), натисніть [MENU] і ◀ для пропуску настройки DTV. Потім йде настройка ATV (аналогові телеканали), натисніть MENU і ◀ для пропуску настройки ATV.

ПРИМІТКА:

- Якщо телевізор не знайшов канали, перевірте підключення антени і країну, яку Ви вибрали, а потім спробуйте знову зловити канали автопошуком або ручним пошуком.
- Якщо телевізор приймає тільки кілька каналів, це означає, що вхідний ТВ-сигнал досить слабкий. Рекомендується доопрацювання антени.

ВИБІР КАНАЛУ

• Використання **CH ▲/▼** на пульті керування.
Натисніть **CH ▲** для перемикання каналів вперед.
CH ▼ для перемикання каналів назад.

• Використання цифрових кнопок 0-9.

Ви можете вибрати канал, натискаючи цифри від 0 до 9. Телевізор переключиться на відповідний канал, номер якого Ви натиснете. Наприклад, якщо Вам потрібно вибрати канал 5, натисніть 5, якщо Вам потрібно вибрати канал 20, натисніть поспіль 2 і 0.

Настроювання звуку

- Натисніть **VOL+/-** на пульті керування для настроювання звуку.
- Якщо хочете прибрати звук зовсім, натисніть **MUTE**.
- Для відновлення звуку натисніть **MUTE** або просто додайте звук.

Вибір джерела сигналу

Для вибору джерела сигналу натисніть кнопку **SOURCE** на пульті керування. Натисніть кнопки **▲/▼** для перемикання джерела вхідного сигналу і натисніть кнопку **ENTER** для підтвердження вашого вибору.

Навігація в меню

Перед використанням телевізора виконайте наступні дії, щоб навчитися переміщатися по меню для вибору і настроювання різних функцій. Послідовність може відрізнятися залежно від обраного меню.

1. Натисніть кнопку **MENU** для відображення основного меню.
2. Натисніть кнопки **◀/▶** для переміщення в головне меню. Ви можете вибрати «Канал», «Зображення», «Звук», «Таймер», «Блокування», «Опція».
3. Натисніть кнопку **ENTER** для входу в підменю.
4. Натисніть кнопки **▲/▼** для вибору потрібного параметра.
5. Натисніть кнопки **◀/▶** для регулювання значення.
6. Натисніть кнопку **MENU** для повернення в попереднє меню.
7. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

ПРИМІТКА:

- Коли пункт в меню відображається сірим кольором, це означає, що даний пункт не доступний або не підлягає настроюванню.
- Деякі пункти меню можуть бути приховані залежно від режимів і використуваних джерел сигналу.
- Кнопки на телевізорі виконують такі ж функції, як відповідні кнопки на пульті дистанційного керування. Якщо Ваш пульт дистанційного керування загублений або не працює, Ви можете використувати кнопки на екрані телевізора, щоб вибрати меню. Ця інструкція показує навігацію з пульта дистанційного керування.
- Зображення на екрані телевізора може незначно відрізнятися від картинку, зображених у цьому керівництві.

Меню КАНАЛ

• **Тип антени:** натисніть кнопки **▲/▼** для вибору типу антени. Якщо у Вас єдиний ТВ-сигнал (АТВ або DVB-T2).
• **Автопошук:** натисніть кнопку **ENTER** для запуску автоматичного пошуку телеканалів.

1. Виберіть країну та настройте тип каналів.
2. Телевізор почне сканувати і запам'ятовувати всі доступні канали. Як тільки індикатор прогресу заповниться, знайдені канали введуться в пам'ять і пристрій продовжить пошук ТВ, DTV і радіо. Якщо Ви натиснете кнопку **MENU** під час пошуку аналогових каналів, пошук каналів переключиться на пошук DTV цифрових телеканалів.
- **Ручна настройка ЦТБ:** натисніть кнопку **ENTER**. Кнопками **◀/▶** виберіть несучу частоту каналу, де транслюється цифровий мультимплекс, потім натисніть кнопку **ENTER** для пошуку. Коли мультимплекс знайдений, процес пошуку зупиниться, канали збережуться під їх поточним номером, передачею у сигналі. Якщо несна частота каналу Вас не влаштує, натисніть кнопки **◀/▶** для продовження пошуку. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу.
- **Автопошук:** натисніть кнопку **ENTER** для запуску автоматичного пошуку телеканалів.

1. Виберіть країну та настройте тип каналів.
2. Настройте параметри в меню пошуку каналів.
- **Тип сканування:** сканування всіх активних каналів і збереження їх у телевізор. При виборі «Пошук по мережі», можна настроїти частоту, ID мережі і символну швидкість вручну за допомогою кнопок на пульті керування. «Швидкий пошук» тільки DVB-S цифрові програми і не шукає АТВ аналогові кабельні програми. При виборі «Повний пошук» автопошук шукає на всіх зазначених частотах доступні канали.
- **Частота:** введіть несучу частоту (різняється в кожній країні).
- **ID мережі:** виберіть режим настроювання ID мережі: авто або вручну. Коли мережа в режимі «вручну», Ви можете настроїти ID мережі, використовуючи цифрові кнопки. Коли всі настройки зроблені, натисніть кнопку **ENTER**.
- **Символ:** виберіть режим настроювання Символ: авто або вручну. Коли символ у режимі «вручну», Ви можете настроїти символну швидкість, використовуючи цифрові кнопки.
3. Телевізор почне сканувати і запам'ятовувати всі доступні канали.

• **Ручне настроювання АТВ**
Частота, символна швидкість і тип QAM модуляції потрібні для правильного додавання програм в DVB режимі. Будь ласка, уточніть у провайдера правильні параметри.

Ручне настроювання АТВ: сканування і збереження аналогових телеканалів вручну.
Запам'ятати в 1: зберегти знайдений канал під номером 1 (Ви можете вибрати номер каналу за допомогою кнопок **◀/▶**).
Система звуку: виберіть систему звуку аналогового ТВ, прийняту у Вашій країні (у Росії найбільш поширена PK).
Система кольору: виберіть систему кольору аналогового ТВ, прийняту у Вашій країні (у Росії найбільш поширена SECAM).
Поточний КН 1: вибір поточного каналу. Пошук: натисніть кнопку **◀** для пошуку частоти каналу за спадною або кнопку **▶** для пошуку частоти каналу за наростаючою.

Current CH 1: Вибір поточного каналу.

Підстроювання: точно підстроювання частоти телеканалу.
Натисніть червону кнопку для збереження знайденого АТВ-каналу.
• **LCN (Логічний номер цифрових телеканалів)**
Натисніть кнопку **ENTER** для вибору LCN Вкл. або Вискл. При виборі «Вкл» цифрові телеканали будуть розташовуватися в порядку, заданому вісцателем цифрового сигналу. При виборі «Вискл» канали будуть розташовані в порядку їх частот.
• **Динамічний повторний пошук (у режимі ЦТБ).** Перемикання функції Dynamic Rescan (повторний пошук): Вкл або Вискл.

• Редагування

Натисніть кнопки **▲/▼** для вибору «Редагування», потім натисніть кнопку **ENTER** для входу в підменю. Спочатку стрілками виведіть **▲/▼** виділіть канал, що Ви хочете видалити, пропустити або зсунути.

Видалити: натисніть червону кнопку для видалення каналу.

Зсунути: натисніть жовту кнопку для вибору каналу, який потрібно перемістити і потім натисніть кнопки **▲/▼** для переміщення його в потрібну позицію.
Пропустити: натисніть синю кнопку, щоб пропустити канал (Ваш телевізор буде перескакувати пропущені канали автоматично при натисканні **CH ▲/▼**).
Улюблені канали (Favorite): натисніть кнопку для синю кнопку, щоб пропустити канал (Ваш телевізор буде перескакувати пропущені канали автоматично при натисканні **CH ▲/▼**).

Улюблені канали (Favorite): натисніть кнопку для виділення улюблених каналів (можна вибрати одну або кілька груп).

• CI-інформація (в режимі DTV)

За допомогою CI-карти Ви зможете дивитися зашифровані (платні) телеканали. Будь ласка, вставте CI-карту в PCMCIA slot, керуючись стрілкою на карті CI.

ПРИМІТКА:

- Ця функція доступна тільки за наявності слота CI.
- Ви можете змінити меню CI (Common Interface) і можливості, проконсультувавшись із Вашим оператором телевізійних каналів.
- Будь ласка, не вставляйте і не виймайте CI-карту при включеному телевізорі.
- Не вставляйте і не виймайте часто CI-карту, щоб не пошкодити телевізор або CI-карту.
- Під час ініціалізації картки CI не перемикайте телевізор.
- **Інформація про сигнал (в режимі DTV)**
Натисніть кнопки **▲/▼** для вибору «Інформація про сигнал», потім натисніть кнопку **ENTER** для детальної інформації.

Меню ЗОБРАЖЕННЯ

- **Режим зображення:** Ви можете вибрати тип зображення, який найкраще відповідає Вашим вимогам для перегляду. Опції «Контрастність», «Яскравість», «Колір», «Різкість», «Відтінок» (NTSC) можна регулювати, коли режим зображення встановлений у положення «Користувач».
- **Контрастність:** регулювання рівня білого кольору в зображенні.
- **Яскравість:** регулювання темних або чорних ділянок зображення.
- **Колір:** регулювання насиченості кольору.
- **Чіткість:** регулювання різкості зображення.

- **Відтінок:** регулювання відтінків зображення (доступна тільки для сигналу NTSC).
- **Температура кольору:** вибір кольорової палітри зображення.
- **Формат:** вибір співвідношення сторін зображення.
- **Шумозаглушення:** зменшує переходи на екрані без шкоди для якості відео.
- **Динамічний контраст:** регулює контрастність на екрані, виберіть бажаний відсоток від яскравості зображення.
- **Розтагнута розверстка:** регулювання розміру зображення (виходу за екран).
- **Режим ПК (HDMI монітор):** перемикає режим ПК HDMI в позицію On (включений) або Off (виключений).
- **Ігровий режим (HDMI):** перемикає режим «Гра» в позицію On (включений) або Off (виключений).
- **Скидання зображення:** скидання всіх налаштувань зображення до заводських налаштувань.

Меню ЗВУК

- **Режим звучання:** Ви можете вибрати режим звуку відповідно до Ваших особистих уподобань. У режимі «Користувач» регулюйте потрібний Вам рівень високіх і низьких частот.
- **Treble (ВЧ):** регулювання рівня високіх частот.
- **Bass (НЧ):** регулювання рівня низьких частот.
- **Баланс:** регулювання рівня звуку від лівого і правого динаміків.
- **Автогучність (AVL):** звук автоматично залишається на заданому рівні при зміні програм. Оскільки кожен телеканал має свої власні параметри сигналу, регулювання гучності може бути необхідним щоразу при перемицанні каналів. Використання цієї функції дозволяє користувачам насолоджуватися стабільним рівнем гучності, тому що звук буде автоматично коригуватися.
- **Об'ємний звук (Surround):** включення або відключення об'ємного звуку.
- **Режим SPDIF:** вибір потрібного режиму цифрового аудіовиходу SPDIF.
- **Аудіодескрипція (в режимі ЦТБ):** * доступно не у всіх країнах. Це допоміжна аудіофункція для людей, відчувають проблеми зі зором. Ця функція підтримується тільки при одночасній трансляції спеціального аудіопотоку паралельно з основним.
- **Затримка звуку:** корекція проблем аудіо-відео синхронізації під час перегляду телепрограм або прослуховування аудіо на зовнішньому пристрої, наприклад, на аудіоприймачі (0 мс - 250 мс).
- **Скидання налаштувань:** скидання всіх налаштувань звуку до заводських налаштувань.

Меню ЧАС

- **Автосинхронізація:** якщо встановлено в позицію ON (включено), телевізор автоматично синхронізує час відповідно до сигналу цифрового телебачення.
- **Годинник:** відображення часуDTV цифрового сигналу або часу, що настроєний вручну.
- **Таймер відключення:** перемикає телевізора в режим очікування після певного періоду часу. Для скасування таймера відключення встановіть його в позицію «Вкл».
- **Автовідключення:** виберіть бажаний час сну. Телевізор у встановлений час буде автоматично йти в режим очікування за відсутності натискання на будь-які кнопки.

- **Відключення за відсутності сигналу:** позиція On (включена) або Off (виключена).
- **Часовий пояс:** вибір свого часового поясу (коли автосинхронізація встановлена в позицію «Вкл», можна вибрати часовий пояс).

- **Час показу меню:** час відображення меню на екрані, виберіть бажаний у секундах (15 с, 30 с, 60 с, Off (виключено)).

Меню Блокування

- **Блокування системи:** функція дозволяє встановити чотиризначний пароль, щоб запобігти несанкціонованій експлуатації телевізора. Пароль за замовченням - 0000.

ПРИМІТКА:

Якщо Ви забули пароль, скористайтеся майстер-паролем 1225.

- **Встановити пароль:** натисніть кнопку ENTER для виклику підменю. Ви можете ввести свій пароль. Натисніть кнопки з цифрами на пульті дистанційного керування, щоб встановити новий пароль. Коли новий пароль введений двічі, то встановлення успішно завершено.

- **Блокування програми (в ATV/DTV режимі):** натисніть жовту кнопку для блокування потрібного каналу. Натисніть жовту кнопку повторно для розблокування. Для перегляду заблокованого каналу введіть Ваш 4-значний пароль, коли з'явиться поле для його введення.

- **Батьківський контроль (в DTV режимі):** ця функція дозволяє ввести заборону на перегляд програм для дорослих дітям відповідно до встановлених віковими обмеженнями. Ця функція працює відповідно до інформації, отриманої від каналу мовлення. Якщо на каналі мовлення інформація невірна, то функція не працює.

Меню ОПЦІЇ

- **Мова:** виберіть потрібну мову відображення меню.
- **Мова аудіо:** виберіть бажаний звук аудіо (доступно для цифрового мовлення, якщо транслюються кілька мов).
- **Субтитри:** включення/виключення субтитрів (за умови їх наявності).
- **Мова субтитрів:** вибір мов субтитрів (доступно для цифрового мовлення, якщо транслюються кілька мов субтитрів).
- **Для слабочуючих:** при включенні функції на телеекрані буде інформація для слабочуючих. Якщо функція виключена, інформація буде прихована.
- **Країна:** відображення поточної країни.
- **Вибірть місце:** виберіть режим використання «Будинок» або «Магазин».
- **Енергозбереження:** включення/виключення функції енергозбереження (в режимі «Будинок»).
- **Нагадування про здоров'я:** включення/виключення режиму нагадування про здоров'я очей.
- **HDMI CEC:** натискайте кнопки ▲▼ для вибору HDMI CEC, натисніть кнопку ENTER для виведення підменю.
- **HDMI CEC:** натисніть кнопку ENTER для включення HDMI CEC в позицію On (включена) або Off (виключена).
- **ARC:** для отримання зворотного HDMI звуку через ресивер використовуйте HDMI (ARC). Натисніть кнопку ENTER для перемицання функції HDMI ARC в позицію On (включена) або Off (виключена).

- **Автовиключення:** при виключенні телевізора всі активні CEC пристрої на HDMI порті йдуть у режим очікування. Натисніть кнопку ENTER для переключення функції авто в позицію On (включена) або Off (виключена).

- **Автовключення:** перемицання функції автоматичного включення в позицію On (включена) або Off (виключена).

- **Список пристроїв:** відображає всі пристрої, підключені до телевізора.

- **Логотип при включенні:** включення/виключення логотипу при завантаженні телевізора.

- **За замовчуванням:** скидання системних налаштувань до заводських. Після скидання телевізор перейде в режим очікування.

- **Початкове налаштування:** це керівництво з установки допоможе Вам настроїти телевізор.

- **Версія ПЗ:** відображає поточну інформацію про версію програмного забезпечення.

Сервісний режим

Натисніть кнопку SOURCE для відображення джерел сигналу, потім натисніть → 2 → 0 → 1 → 2 для входу в сервісний режим для налаштування.

ПРИМІТКА:

Наступні функції доступні, тільки коли сервісний режим у позиції Вкл.

- Джерело вкл

Установіть джерело сигналу при включенні ТВ натисканням кнопок. Джерело сигналу за замовчуванням буде відображатися при включенні телевізора.

- Канал вкл.

Установіть канал при включенні ТВ натисканнями кнопок ◀▶. Канал за замовчуванням буде відображатися при включенні телевізора.

- Звук вкл.

Установіть рівень звуку при включенні ТВ натисканнями кнопок ◀▶. Заданий рівень звуку за замовчуванням буде при включенні телевізора. Пам'ятайте, що рівень гучності за замовчуванням повинен бути меншим, ніж максимальний рівень.

- Макс. звук

Установіть максимальний рівень звуку натисканням кнопок ◀▶. Коли максимальний рівень звуку нижче, ніж звук за замовчуванням, то максимальний рівень буде в пріоритеті.

Телегід (у режимі DTV)

Натисніть кнопку EPG для виходу в меню «Телегід». Ця функція дасть Вам докладну інформацію про канал, із зазначенням часу виходу програми у ефір. За допомогою телегіда можна дізнатися вихід програм на найближчі вісім днів (якщо ця інформація доступна від телеоператора).

• Натискайте кнопки ▲▼ для вибору каналу зі списку, потім натисніть кнопку ENTER для включення каналу.

• Інфо: натисніть зелену кнопку для перегляду інформації про поточний канал.

• Розклад: натисніть жовту кнопку для виведення списку розкладів запису.

• Нагадування: якщо Ви знайшли програму, що хочете подивитися, натисніть блакитну кнопку для встановлення нагадування.

• Час/канал: натисніть кнопку Index для вибору останніх записів, потім кнопки ◀▶ для виведення списку, відсортованого за часом або імені каналу.

• Натисніть кнопку EPG або кнопку EXIT для виходу.

Список каналів

Натисніть кнопку LIST для виведення списку каналів.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору каналу, потім кнопку ENTER для його перегляду.

Натискайте кнопки CH ▲/▼ для переходу вниз або вгору за списком каналів.

Натисніть кнопку EXIT для виходу зі списку каналів.

Улюблені канали

Натисніть кнопку ♥ для виведення списку улюблених каналів.

Натискайте червону, зелену, жовту, блакитну кнопки для вибору групи каналів.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору каналу і кнопку ENTER для його прогону.

Натискайте кнопки CH ▲/▼ для переміщення вгору або вниз по списку улюблених каналів.

Натисніть кнопку EXIT для виходу зі списку улюблених каналів.

Телетекст

Відображення телетексту

1. Виберіть канал із телетекстом. Не всі телеканали транслюють телетекст.

2. Натисніть кнопку [TEXT] для входу в режим телетексту.

3. Натисніть кнопку [MIX] повторно для входу в змішаний режим (MIX): ця функція дозволяє показувати телетекст поверх ТВ програми.

4. Натисніть кнопку [MIX] втретє для повернення або виходу в нормальний ТВ/DTV режим.

Вибір сторінки

1. Введіть номер сторінки (три цифри), використовуючи цифрові кнопки. Якщо під час введення Ви натиснете невірні цифри, Ви повинні спочатку закінчити введення трьох цифр, а потім ввести правильний номер сторінки знов.

2. Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору предыдущей или следующей страници.

Утримання

Ви можете натиснути кнопку [HOLD] для утримання сторінки, повторне натискання звільняє сторінку від утримання.

Каталог

Натисніть кнопку [INDEX] для виведення гоовного каталогу (індексної сторінки).

Збільшення тексту

При відображенні сторінки Ви можете подвоїти розмір тексту, щоб зробити його більш зручним для читання.

1. Натисніть кнопку [ZOOM] (ZOOM), щоб збільшити верхню половину сторінки.

2. Натисніть кнопку [ZOOM] (ZOOM), щоб збільшити нижню половину сторінки.

3. Натисніть кнопку [ZOOM] (ZOOM) для повернення в звичайний режим відображення.

Прихована інформація

Ви можете відобразити приховану інформація телетексту (наприклад, відповіді на загадки та ін.) натисканням кнопки [REVEAL]. Натисніть повторно кнопку для приховування цієї інформації з екрану.

Підсторінки

Деякі сторінки телетексту можуть містити кілька підсторінок, які автоматично переміщуються в цикл.

1. Ви можете увійти в підсторінку натисканням кнопки [SUB.PAGE] і вибрати номер сторінки цифровими кнопками. Введіть номер підсторінки (наприклад, 0003, для виведення третьої підсторінки).

2. Натисніть повторно кнопку [SUB.PAGE] для виходу з режиму підсторінок.

Кольорові кнопки (червона, зелена, жовта і блакитна)

Натисніть ці кнопки, щоб перейти безпосередньо до відповідних сторінок телетексту, посилання на які відображаються в нижній частині екрана.

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

Кнопки оригінального пульта дистанційного керування:

Значення кнопок на пульті керування:

1. [POWER] (POWER): натисніть для входу або виходу з режиму очікування.

2. [MUTE] (MUTE): включення і виключення звуку.

3. [COLOR] (ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ): вибір каналів або введення паролу.

4. [AUDIO] (S/PT): натисніть для вибору режиму NICAM в режимі аналогового ТВ.

5. Натисніть для вибору мови субтитрів у режимі цифрового телебачення.

6. [RECALL] (RECALL): повернення до попередньої переглянутої програми.

7. [COLOR] (КОЛЬОРОВІ КНОПКИ): червона/зелена/жовта/синя кнопки навігації.

8. [MENU] (натисніть для відображення/приховування меню на екрані або виходу з деяких операцій).

9. [EXIT] (вихід із поточного інтерфейсу).

10. [ENTER]: вибір або підтвердження пункту меню.

11. [UP] (▲/▼/◀/▶): Навігаційні стрілки вибору параметрів меню або настроювання.

12. [EPG] (EPG): телегід за програмами, використовується в режимі цифрового телебачення DTV.

13. [INFO] (відображення інформації про поточну програму на екрані).

14. [SLEEP] (натисніть кнопку кілька разів для вибору потрібного часу таймера сну. Виберіть OFF (Викл.), щоб відключити функцію).

15. [ZOOM] (регулювання формату екрану).

16. [SOURCE] (вибір джерела сигналу).

17. [LIST] (натисніть для виклику списку каналів. Натисніть повторно для виходу).

18. [VOL+]/[VOL-]: натисніть для регулювання рівня гучності вище або нижче.

19. [CH ▲]/[CH ▼]: натисніть для перемикання каналів у порядку зростання або убавання.

20. [REW] (Швидке перемотування назад).

21. [FF] (Швидке перемотування вперед).

22. [STOP] (Попередній файл).

23. [PLAY] (Наступний файл).

24. [STOP] (Стоп).

25. [PAUSE] (▶) (Відтворення/Пауза).

26. [FAV] (відображення Ваших улюблених каналів (Ви повинні настроїти Ваші улюблені канали в меню редагування програм)).

27. [P.MODE] (Налаштування картинки)

28. [STILL] (стоп-кадр зображення). [HOLD] - утримання сторінки телетексту на екрані, натисніть знову, щоб перервати.

29. [TEXT] (Вхід у телетекст, повторне натискання - змішування (MIX) телетексту і ТВ картини, третє натискання - вихід із телетексту)

30. [MIX] (натисніть, щоб відобразити телетекст, натисніть ще раз.

31. [SIZE] (змінити розмір екрану телетексту в режимі перегляду).

32. [SUBTITLE] (натисніть для вибору мови субтитрів під час перегляду DTV програма. [SUBPAGE] (натисніть, щоб включити або виключити підсторінки).

33. [INDEX] (перехід на головну сторінку. INDEX: в меню телегіда EPG-сортування за таймером або каналами. Вхід у список записів (у режимі DTV).

34. [RADIO] (натисніть для перемикання радіо - і телепрограм (у режимі DTV).

35. [REVEAL] - відкрити приховану інформацію деяких сторінок телетексту.

36. [S.MODE] (налаштування звуку).

ПРИМІТКА:

• Кнопки, опис до яких відсутній, не використовуються для керування ТВ.

• Усі малюнки в цьому керівництві наведені тільки для прикладу, реальний вигляд виробу може відрізнятися від зображеного.

5. КЕРІВНИЦТВО З УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Усування неполадок

При виникненні несправностей в роботі телевізора спробуйте виключити його і включити знову. Для усунення несправностей можна також скористатися наведеною нижче таблицею. Якщо несправність не зникає, зверніться за допомогою до технічних фахівців.

Проблема	Можливі причини	Вирішення
Немає зображення, немає звуку, не горить світловий індикатор	1. Шнур живлення не включений у розетку 2. Живлення виключено	1. Вставте шнур у розетку 2. Включіть живлення
Зображення і звук спотворені	1. Контраст, різкість і копії настроєні неправильно 2. Система передачі кольору настроєна неправильно 3. Звукова система настроєна неправильно	1. Відрегулюйте значення контрастності, різкості і кольору 2. Встановіть систему передачі кольору за стандартами мовлення в країні 3. Встановіть звукову систему за стандартами мовлення в країні
Картинка плямиста або зі смігом	Джерело сигналу слабе або кабель низької якості	Використовуйте кабель доброї якості
Немає зображення, немає звуку і індикатор горить зеленим/блакитним	Гучність у мінімальному значенні або телевізор знаходиться в режимі відключення звуку Кабель, по якому передається сигнал, підключений неправильно	Відрегулюйте рівень гучності Підключіть правильно сигнальний кабель


Синій екран, напис AV	Немає вхідного сигналу або відеокабель не підключений або підключений неправильно	Правильно підключіть відеокабель
Зображення нечітке або здригається або з чорними горизонтальними смугами (в режимі ПК)	Зображення ПК неправильно відрегульоване	Увійдіть у меню «екран», виберіть пункт автопідстроювання для виконання автоматичного калібрування і відрегулюйте фазу
Зображення ПК не відцентроване		
Немає звуку	Немає вхідного аудіосигналу або аудіокабель неправильно підключений	Правильно підключіть аудіокабель
Картинка ПК із неправильним кольором	Колірна гамма неправильно відрегульована користувачем	Скорегувати настроювання кольору або скинути настроювання кольору до заводських установок
Джерело HDMI показує зі смігом і пікселями	Джерело сигналу нестандартне	Підключіть HDMI кабель знов
Пульт дистанційного керування не працює	Акумулятори неправильно встановлені або закінчився термін служби	1. Переконайтеся, що позитивний і негативний полюси правильно орієнтовані. 2. Перевірте, чи є контакт між батареєю та пружиною 3. Замініть батареї

6. ДОГЛЯД

Ретельне і регулярне чищення зможе продовжити життя Вашого нового ТВ і по-збавити Вас від можливих несправностей. Обов'язково виключіть живлення і від'єднати шнур живлення перед початком будь-якого чищення. Очищайте прилад тільки сухою тканиною.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	СТ-8632	СТ-8643
Вага нетто / брутто (кг)	3.9/5.1	6.5/8.2
Відстань між кріпленнями / тип болта	200x200/M6	200x200/M6
Активний розмір екрану	31.5"	42.5"
Співвідношення сторін	16:9	
Дозвіл	1366x768	1920x1080
Частота оновлення (Гц)	60	
Яскравість (тип: кд/м ²) (nit)	200	220
Коефіцієнт контрастності (стандарт)	3000:1	1200:1
Кут огляду (L / r)	170°/170°	
Час відгуку (tr + tf / type) (мс)	6.5	8
Кількість кольорів	16.7 М (8-BIT)	
Торцева панель	2*HDMI, 1*RF, 1*COAX, 1*mini AV IN, CI	1*HDMI, 1*RF, 1*COAX, 1*mini AV IN, CI
Нижня панель	-	2*HDMI
Операційна система	Non-OS	
ПРОЦЕСОР CPU	MSD3663	
ОБСЯГ МОДУЛЯ ПАМ'ЯТІ DDR (МБ)	128	
Flash-пам'ять (Мб)	8	
Діапазон прийому	43.25 мГц - 867.25 мГц	
Вхідний опір	75Ω	
Відеостандарти	PAL/SECAM	
Макс. кількість каналів	100	
Цифрові тонери	DVB T/T2/C	
Режими зображення	Домашній, Яскравий, Стандартний, М'який, Індивідуальний	
3D-гребінчастий фільтр	бувши	

Динамічне шумозаглушення	бувши	
Баланс	бувши	
Стерео	NICAM/A2	
Режими звуку	Стандартний, Музика, Кіно, Спорт, Користувальницький	
Dolby/dolby+ surround	бувши	
Мова екранного меню	Англійська, Російська	
Попередня установка програми	бувши	
Таймер сну	бувши	
Батьківський контроль	бувши	
Копірна температура	Теплий, Холодний, Стандартний, Індивідуальний	
ARC	бувши	
CEC	бувши	
Відеокодеки	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD/HD, AVC/H.264, HEVC/H.265, MVC	
Аудіокодеки	AC-3 MPEG1/2 Layer3, EAC3	
Фото кодеки	JPEG, BMP, PNG	
Вихідна потужність динаміків	2x5 Вт	2x8 Вт
Номинальна напруга	220-240 В -50/60 Гц	
Споживана потужність (Вт)	45	65
Споживання в режимі очікування	≤0.5 Вт	
Пульт ДУ	Stand IR RC	
Клас енергоефективності		

8. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття. Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 10 років із дати реалізації кінцевого споживачу за умови, що вибір використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). При виникненні питань з обслуговування приладу або в разі його несправності зверніться у авторизований сервісний центр ТМ CENTEK. Адресу центру можна знайти на сайті <https://centek.ru/servis>. Способи зв'язку із сервісною підтримкою: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральний сервісний центр ООО «Ларина-Сервис», м. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

Продукція має сертифікат відповідності:

№ ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.03002/21 від 27.12.2021 р.



10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА Й ІМПОРТЕРА

Імпортер на територію РФ: ООО «Ларина-Електронікс». Адреса: Росія, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7(861) 2-600-900

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧІ

Термін гарантії на всі прилади 36 місяців з дати реалізації кінцевого споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, налаштування приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширюється:

- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;

- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу;

а) пульт дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батареї/ки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;

б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохла, ремені, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пілозбірники, фільтри, поглиначі запаху);

- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу, навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Երաշխայն փորձ /
Кепилдик картасы / Warranty certificate / Гарантийний талон / №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатуыздан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Ուշադրություն! Վաճառողից ափսախգեր ամբողջութեամբ լրացնել, երաշխային փորձնաքր:

Attention! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full. The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Көңүл бурунуз! Сатуучудан кепилдик талону жана жуунулу кеткен талондорду толугу менен толтурул берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Увага! Будь ласка, вымагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відривні талони.

Изделие / Бұйым / Ստրվածք /
Продукт / Product / Կրթվածք

Модель / Үлгү / Ստրվ / Model /
Модели / Модель

Серийный номер / Серийний номер /
Սերիալի համար / Serial number
Сериялық нөмірі / Сериялық саны /

Дата продажи / Сату күні / Date of sale /
Վաճառքի ամսաթիվ / Дата продаж /
Сатылган күнү

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /

These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /

Сатушы-фирма толтырады / Заповняється фірмою-продавцем / Бул

талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат / Արագձևը է լրացնում է վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ՍՏՐՎԱԾՔ /
ВИРЬБЕ / PRODUCT / ՔՐԾԱԾՔ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ՍՏՐՎ /
ҮЛГҮ / MODEL / МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐՐԱԼ / СЕРИЯЛЫК САНЫ / SERIAL NUMBER / СЕРИЙНИЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹՎԻԿ / САТЫЛГАН КҮНҮ / DATE OF SALE / ДАТА ПРОДАЖУ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՐԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒՄ-ՅՅՈՒՄ / САТУУЧУ / VENDOR / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ

M. P.

