

CENTEK®

СТ-8640

ТЕЛЕВИЗОР

ТЕЛЕДИДАРЫ

ՀԵՂՈՒՍԱՑՈՒՅՑ

TV

СЫНАЛГЫ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОФСИФОРТОЛЫҚ ӘӨЛҮСҮРЧӘ

КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

INSTRUCTION MANUAL

СЕРИЯ СТ

РУССКИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.

Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Телевизор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях!

Телевизор – это электронное устройство для приема и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала – например, DVD/Blu-ray-прогривателей, игровых приставок и т. д.).

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПЫТАЙСЬ РАЗОБРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР И УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО! ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ!

⚠ Молния внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии неизолированного « опасного напряжения».

⚠ Восклицательный знак внутри треугольника указывает на важные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, на которые стоит обратить внимание.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь модифицировать данный продукт в любой форме без письменного разрешения от поставщика.

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида товара. Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Ненадлежащее обращение с электроприбором может привести к травмам и повреждению имущества. Этот продукт был спроектирован и изготовлен с самыми высокими приоритетами безопасности. **НО НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА.** Чтобы предотвратить потенциальную опасность, пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции по установке, эксплуатации и чистке изделия:

- Используйте только аксессуары, указанные производителем. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.
- Чтобы уменьшить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте данный прибор воздействию дождя или влаги. Не устанавливайте на прибор емкости с жидкостью. Не подвергайте прибор воздействию капель или брызг.
- Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся или горючие материалы вблизи устройства, так как это может привести к пожару или взрыву. Не кладите никакие источники открытого пламени (зажженные свечи, сигареты или ароматические палочки) на верхнюю часть телевизора.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** для предотвращения распространения огня всегда держите свечи и другие источники открытого пламени вдали от устройства.

- При установке телевизора нужно выдерживать расстояние не менее 4 см между телевизором и другими объектами (стена, шкаф, боковины мебели и т. д.) для обеспечения надлежащей вентиляции. Отсутствие вентиляции может привести к пожару или проблемам с устройством из-за его чрезмерного нагрева.

- Этот продукт предназначен для эксплуатации ТОЛЬКО (!) с типом электропитания, указанным на этикетке. Если вы не уверены в типе электропитания в вашем доме, обратитесь в местную энергетическую компанию.

- Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адAPTERы, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Перед установкой телевизора убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует напряжению, указанному на табличке прибора.

- В целях безопасности большинства приборов рекомендуют подключать отдельно в розетку без использования различных тройников и разветвителей.

- Вилка аппарата служит для подключения/отключения устройства к/от электросети, она должна быть легкодоступной.

- При монтаже устройства на стену установите его в соответствии с инструкцией, предоставленной производителями кронштейна/телевизора.

- Не размещайте изделие на неустойчивой подставке, треноге или столе. Установка изделия на неустойчивую поверхность может привести к его падению, серьезным травмам, а также к повреждению изделия.

Всегда ставьте телевизор на мебель, которая может безопасно удерживать его. Убедитесь, что края телевизора не выступают за пределы мебели, на которой он стоит.

- Никогда не засовывайте предметы в телевизор через отверстия или проемы. В приборе высокое напряжение, и вставка предмета может привести к поражению электрическим током и/или короткому замыканию внутренних частей. По этой же причине не допускайте попадания воды или другой жидкости на изделие.

- Данное устройство должно обслуживаться только авторизованным и правильно обученным специалистом. Открытие крышки или другие попытки пользователя отремонтировать устройство может привести к серьезным травмам или смерти от поражения электрическим током, а также к возникновению пожара.

- Если прибор нуждается в ремонте, убедитесь, что обслуживающий специалист использует запасные части, указанные изготовителем или имеющие те же характеристики и производительность, что и у оригинальных запчастей. Использование посторонних деталей может привести к пожару, поражению электрическим током и/или другим опасностям.

- После завершения обслуживания или ремонта попросите специалиста выполнить проверку безопасности, чтобы убедиться, что телевизор находится в надлежащем рабочем состоянии.

- Не позволяйте детям играть с полистиленовым пакетом, в который был упакован телевизор. Невыполнение этого требования может привести к удушению.

- Батареи (батарейный блок или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию избыточного тепла (солнечного света, огня и т.п.). Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Верните их в пункт сбора старых батарей.

- Установите антенну вдали от высоковольтных линий электропередач и коммуникационных кабелей и убедитесь, что она установлена надежно. Если антenna коснется линии электропередача, прикосновение к антенне может привести к пожару, поражению электрическим током или серьезной травме.

1. Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 15 до 35 °C
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст)

2. Обозначения переменного и постоянного тока:

- ... знак переменного тока
- == знак постоянного тока

Инструкция по технике безопасности

1. Прочтите и сохраните данную инструкцию. Соблюдайте инструкцию и следуйте всем предупреждениям.

2. Не используйте прибор вблизи воды.

3. Не закрывайте вентиляцию. Не следует закрывать вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.п.

4. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), выделяющие тепло.

5. Не используйте розетку питания, которая повреждена или не подходит по типу. Убедитесь, что штексер и розетка правильно соединены. Защищайте штексер и розетку от пыли и контакта с металлическими предметами.

6. Расскажите детям, что опасно забираться на мебель, чтобы достать пульт управления телевизором.

7. Если вы пользуетесь мобильной подставкой для телевизора, то соблюдайте осторожность во время ее перемещения, чтобы избежать травмы от опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровная поверхность пола могут привести к падению изделия с подставки.

8. Для дополнительной защиты прибора во время грозы или когда он остается без присмотра и не используется в течение длительного времени, отключите его от розетки и отключите кабельную систему.

9. Для технического обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготавитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не подключайте телевизор в розетку с питанием выше указанного диапазона.
- Перед подключением к внешнему устройству, пожалуйста, сначала убедитесь, что телевизор и внешнее устройство были отключены! Перед включением проверьте соответствие названия и цвета штекеров и разъемов.
- Пожалуйста, при отсоединении шнура питания держитесь за изолированную часть вилки, не касайтесь металлической части.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Утилизация этого продукта должна выполняться в соответствии с местными правилами. Не выбрасывайте этот продукт с общей утилизацией бытовых отходов.
- Иногда несколько неактивных пикселей могут отображаться на экране в виде фиксированной синей, зеленой или красной точки. Обратите внимание, что это не влияет на производительность вашего продукта.
- Не касайтесь экрана, не удерживайте пальцы на нем в течение длительного периода. Это может произвести временный эффект искажения на экране.
- Не рекомендуется долго держать неподвижное (статичное) изображение на экране, а также не нужно делать изображение слишком ярким: уменьшите яркость и контраст, когда изображение неподвижно (статично).

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Телевизор – 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) – 1 шт.
- Батарея для ПДУ – 2 шт.
- Съемная ножка – 2 шт.
- Шуруп – 4 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

3. МОНТАЖ

Монтаж ножек



1. Откройте коробку и извлеките телевизор с комплектующими.
2. Чтобы избежать порчи телевизора, накройте стол мягкой тканью, положите телевизор на стол экраном вниз.
3. Прикрутите ножки в соответствующие пазы на корпусе телевизора.
4. Установка ножек завершена.

Монтаж телевизора на стене

1. Аккуратно положите телевизор на стол, застеленный мягкой тканью, во избежание появления царапин.
2. Открутите винты на нижней стойке подставки отверткой. Снимите подставку. Данные действия производите аккуратно.
3. Настройте кронштейн так, чтобы он мог быть закреплен на стене в соответствии с рисунками 3 и 4.
4. Просверлите на стене 4 отверстия (масштаб дан для справки) и закрутите туда 4 болта.
5. Отверткой закрепите болты на задней стенке телевизора, как показано на рисунке 4. Разместите телевизор на стене.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Крепление для монтажа на телевизоре соответствует стандарту VESA.
2. Использовать кронштейн на стене не обязательно.
3. При проведении операций по сборке вблизи стены и перед стеной не должно быть никаких других предметов.
4. Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.
5. При монтаже соблюдайте требования инструкции по сборке кронштейна.
6. Рисунки приведены для справки.




Размер без подставки (мм)	898x515
Размер с подставкой (мм)	898x560
A (мм)	898
B (мм)	560
C (мм)	515
D (мм)	83
E (мм)	47
F (мм)	180
G (мм)	886

4. НАЧАЛО РАБОТЫ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА

Перед установкой и использованием, пожалуйста, внимательно прочтайте соответствующие разделы «Важные предупреждения и предостережения» и «Инструкции по технике безопасности».




Датчик ДУ / Индикатор питания


Кнопка POWER/STANDBY

Нажмите, чтобы включить ТВ. Нажмите снова, чтобы открыть меню источников. Удерживайте, чтобы выключить ТВ.


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА



БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА



НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА



1. HDMI: разъемы HDMI (разъем HDMI1 поддерживает функцию ARC).
2. ANT: разъем для антенны.
3. DIGITAL AUDIO OUT: цифровой аудиовыход.
4. AV: аудио-видео (мини).
5. СI: общий интерфейс.

ПРИМЕЧАНИЕ: опции входных/выходных соединений могут изменяться в зависимости от конкретной модели изделия.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Использование пульта управления

- Направляйте пульт дистанционного управления на фотоприемник, расположенный на телевизоре. Пульт может не работать, если между пультом и датчиком находится какой-либо объект.
 - При использовании телевизора в ярко освещенном помещении инфракрасный датчик дистанционного управления может не работать надлежащим образом.
 - Рекомендуемое максимальное эффективное расстояние для использования пульта дистанционного управления составляет около 7 метров.
- Замена батарей**
Своевременно производите замену батарей. Чтобы пульт дистанционного управления работал, установите батарей согласно инструкции.

ВНИМАНИЕ! При неправильной установке батарей возможен взрыв. Батарей заменять батареями только того же или аналогичного типа.

Установка батарей в пульт управления

1. Откройте крышку на задней стороне пульта дистанционного управления.
2. Установите две батареи типа AAA. Убедитесь, что «+» и «-» на концах батарей совпадают с указателями внутри отсека.
3. Закройте крышку.

Примечания по использованию батарей:

Использование батарей неправильного типа могут вызвать утечки и/или взрыв.

Включение и выключение телевизора

- Включение телевизора

Подключите телевизор к розетке. Если телевизор имеет включатель питания, включите его в первую очередь. В режиме ожидания нажмите кнопку питания на пульте, чтобы включить телевизор.

• Выключение телевизора

Нажмите кнопку питания на пульте, чтобы включить режим ожидания. Не оставляйте надолго телевизор в режиме ожидания. Рекомендуем отсоединить шнур питания от розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При случайном выключении питания телевизор автоматически вернется в режим ожидания после восстановления электропитания. Чтобы обеспечить нормальное использование телевизора, частое выключение и включение питания запрещено, поэтому при случайном выключении питания рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки.

СТАРТОВАЯ НАСТРОЙКА

При первом запуске телевизора на экране появляется стартовое меню установки, пункты этого меню также можно найти в основном меню, поэтому вы можете изменить значения и после того, как вы их установили.

Совет: убедитесь, что антenna подключена.

• Установка нужного языка

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора языка меню и сообщений.

• Выбор страны

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора страны проживания, затем нажмите кнопку **►**.

• Установка часового пояса

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора часового пояса, затем нажмите кнопку **►**.

• Установка режима

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора режима «Дом» или «Магазин», затем нажмите кнопку **►**. Для экономии электроэнергии рекомендуется установить режим «Дом». Если вы хотите установить режим «Магазин», появится сообщение с просьбой подтвердить ваш выбор.

• Выбор типа антены (воздух, кабель)

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора типа антены и затем нажмите кнопку **►**. Для получения более подробной информации смотрите «Автонастройка» в меню «Каналы».

• Авто поиск

Нажмите кнопку **►** для запуска автоиспоика.

Сначала идет настройка DTV (цифровые телеканалы), нажмите [MENU] и **◀** для пропуска настройки DTV. Затем следует настройка ATV (аналоговые телеканалы), нажмите MENU и **◀** для пропуска настройки ATV.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если телевизор не нашел каналы, проверьте подключение антенны и страну, которую вы выбрали, а затем попробуйте снова поймать каналы автописком или ручным поиском.

• Если телевизор принимает только несколько каналов, это означает, что входной ТВ сигнал достаточно слаб. Рекомендуется доработка антенны.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выбор канала

- Использование СН ▲/▼ на пульте управления

Нажмите СН ▲ для переключения каналов вперед.

Нажмите СН ▼ для переключения каналов назад.

- Использование цифровых кнопок 0-9

Вы можете выбрать канал, нажимая кнопки от 0 до 9. Телевизор переключится на соответствующий канал, номер которого вы нажали. Например, если вам нужно выбрать канал 5 – нажмите 5, если вам нужно выбрать канал 20 – нажмите подряд 2 и 0.

Настройка звука

• Нажмите VOL+/- на пульте управления для настройки звука.

• Если хотите убрать звук совсем, нажмите ❌ (MUTE).

• Для возобновления звука нажмите ❌ (MUTE) или просто прибавьте звук.

Выбор источника сигнала


Для выбора источника сигнала нажмите кнопку SOURCE на пульте управления.

Нажмите кнопки ▲/▼ для переключения источника входного сигнала и нажмите кнопку ENTER для подтверждения вашего выбора.

Навигация в меню

Перед использованием телевизора выполните следующие действия, чтобы начинать перемещаться по меню для выбора и настройки различных функций. Последовательность может отличаться в зависимости от выбранного меню.

- Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.



- Нажмите кнопки ◀/▶ для перемещения в главном меню. Вы можете выбирать «Канал», «Изображение», «Звук», «Таймер», «Блокировка», «Опции».
- Нажмите кнопку ENTER для входа в подменю.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора нужного параметра.
- Нажмите кнопки ◀/▶ для регулировки значения.
- Нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.
- Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда пункт в меню отображается серым цветом, это означает, что данный пункт не доступен или не подлежит настройке.

- Некоторые пункты меню могут быть скрыты в зависимости от режимов и используемых источников сигнала.


- Кнопки на телевизоре выполняют такие же функции, как соответствующие кнопки на пульте дистанционного управления. Если ваш пульт дистанционного управления утерян или не работает, вы можете использовать кнопки на экране телевизора, чтобы выбрать меню. Эта инструкция показывает навигацию с пультом дистанционного управления.

- Изображение на экране телевизора может незначительно отличаться от картинок, изображенных в данном руководстве.

Меню КАНАЛ

- Тип антены: нажмите кнопки ▲/▼ для выбора типа антенны.

ЕСЛИ У ВАС ЭФИРНЫЙ ТВ СИГНАЛ (ATV ИЛИ DVB-T2).



• Автопоиск: нажмите кнопку ENTER для запуска автоматического поиска телеканалов.

1. Выберите страну и настройте тип каналов.

2. Телевизор начнет сканировать и запоминать все доступные каналы.


Как только индикатор прогресса заполнится, найденные каналы введутся в память и устройство продолжит поиск ТВ, ATV и Радио.

Если вы нажмете кнопку MENU во время поиска аналоговых каналов, поиск каналов переключится на поиск DTV цифровых телеканалов.

• Ручная настройка ЦТВ: нажмите кнопку ENTER.

Кнопками ◀/▶ выберите несущую частоту канала, где транслируется цифровой мультиплекс, затем нажмите кнопку ENTER для поиска. Когда мультиплекс найден, процесс поиска остановится, каналы сохранятся под их текущими номерами, передаваемыми в сигнале. Если несущая частота канала вас не устраивает, нажмите кнопки ◀/▶ для продолжения поиска. Нажмите кнопку EXIT для выхода.

ЕСЛИ У ВАС КАБЕЛЬНЫЙ ТВ СИГНАЛ (DVB-C).



• Автопоиск: нажмите кнопку ENTER для запуска автоматического поиска телеканалов.

1. Выберите страну и настройте тип каналов.

2. Настройте параметры в меню поиска каналов.

- Тип сканирования: сканирование всех активных каналов и сохранение их в телевизор. При выборе «Поиск по Сети» можно настроить частоту, ID сети и Символьную скорость вручную с помощью кнопок на пульте управления. «Быстрый поиск» ищет только DVB-C цифровые программы и не ищет ATV аналоговые кабельные программы. При выборе «Полный поиск» автопоиск ищет на всех указанных частотах доступные каналы.

- Частота: введите несущую частоту (различается в каждой стране).

- ID сети: выберите режим настройки ID сети: авто или вручную. Когда Сеть в режиме «Вручную», вы можете настроить ID сети, используя цифровые кнопки. Когда все настройки сделаны, нажмите кнопку ENTER.

- Символ: выберите режим настройки Символ: авто или вручную. Когда Символ в режиме «Вручную», вы можете настроить символьную скорость, используя цифровые кнопки.

3. Телевизор начнет сканировать и запоминать все доступные каналы.

• Ручная настройка САДТВ

Частота, символьная скорость и тип QAM модуляции нужны для правильного добавления программ в DVB режиме. Пожалуйста, уточните у провайдера правильные параметры.

• Ручная настройка ATB: сканирование и сохранение аналоговых телеканалов вручную. Запомнить в 1: сохранить найденный канал под номером 1 (вы можете выбирать номер канала с помощью кнопок ◀/▶).

Система звука: выберите систему звука аналогового ТВ, принятую в вашей стране (в России наиболее распространена OK).

Система цвета: выберите систему цвета аналогового ТВ, принятую в вашей стране (в России наиболее распространена SECAM).

Поиск: нажмите кнопку ▶ для поиска частоты канала нарастающей.

Current CH 1: выбор текущего канала.

Подстройка: точная подстройка частоты телеканала.

Нажмите красную кнопку для сохранения найденного ATB канала.

• LCN (логический номер цифровых телеканалов)

Нажмите кнопку **ENTER** для выбора LCN Вкл. или Выкл. При выборе «Вкл» цифровые телеканалы будут располагаться в порядке, заданном вещателем цифрового сигнала. При выборе «Выкл» каналы будут расположены в порядке их частот.

• Динамический повторный поиск (в режиме ЦТВ).

Переключение функции **DYNAMIC RESCAN** (поворотный поиск): Вкл или Выкл.

• Редактирование

Нажмите кнопки **▲ / ▼** для выбора «Редактирование», затем нажмите кнопку **ENTER** для входа в подменю.


Сначала стрелками **▲ / ▼** выделите канал, который вы хотите удалить, пропустить или сдвинуть.

Удалить: нажмите красную кнопку для удаления канала.

Сдвинуть: нажмите желтую кнопку для выбора канала, который нужно переместить и затем нажмите кнопки **▲ / ▼** для перемещения его в нужную позицию.

Пропустить: нажмите синюю кнопку, чтобы пропустить канал (баш телевизор будет перескакивать пропущенные каналы автоматически при нажатии **CH ▲ / ▼**).

• **Любимые каналы (Favorite):** нажмите кнопку **♥** для выделения любимых каналов (можно выбрать одну или несколько групп).



• CI-информация (в режиме DTV)

С помощью CI-карты вы сможете смотреть зашифрованные (платные) телеканалы. Пожалуйста вставьте CI-карту в PCMCIA слот, руководствуясь стрелкой на карте CI.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Эта функция доступна только при наличии слота CI.

- Вы можете изменить меню CI (Common Interface) и возможности, проконсультировавшись с вашим оператором телевизионных каналов.

- Пожалуйста, не вставляйте и не вынимайте CI-карту при включенном телевизоре.


- Не вставляйте и не вынимайте часто CI-карту, чтобы не повредить телевизор или CI-карту.

- Во время инициализации карты CI не переключайте телевизор.

• Информация о сигнале (в режиме DTV)

Нажмите кнопки **▲ / ▼** для выбора «Информация о сигнале», затем нажмите кнопку **ENTER** для детальной информации.

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ



• **Режим изображения:** вы можете выбирать тип изображения, который лучше всего соответствует вашим требованиям для просмотра. Опции «Контрастность», «Яркость», «Цвет», «Резкость», «Оттенок» (NTSC) можно регулировать, когда режим изображения установлен в положение «Пользователь».

– Контрастность: регулировка уровня белого цвета в изображении.

– Яркость: регулировка темных или черных участков изображения.

– Цвет: регулировка насыщенности цвета.

– Четкость: регулировка разрезки изображения.

– Оттенок: регулировка оттенков изображения (доступна только для сигнала NTSC).

• **Температура цвета:** выбор цветовой палитры изображения.

• **Формат:** выбор соотношения сторон изображения.

• **Шумоподавление:** уменьшает помехи на экране без ущерба для качества видео.

• **Динамический контраст:** регулирует контрастность на оптимальном уровне в соответствии с яркостью изображения.


• **Растянутая развертка:** регулировка размера изображения (выхода за экран).

• **Режим ПК (HDMI монитор):** переключает режим ПК HDMI в позицию On (включен) или Off (выключен).

• **Игровой режим (HDMI):** переключает режим «Игра» в позицию On (включен) или Off (выключен).

• **Сброс изображения:** сброс всех настроек изображения к заводским настройкам.

Меню ЗВУК



• **Режим звука:** вы можете выбрать режим звука в соответствии с вашими личными предпочтениями. В режиме «Пользователь» регулируйте нужный вам уровень высоких и низких частот.

- **Treble (ВЫ):** регулировка уровня высоких частот.

- **Bass (НЧ):** регулировка уровня низких частот.

• **Баланс:** регулировка уровня звука от левого и правого динамиков.

• **Автогромкость (AVL):** звук автоматически остается на заданном уровне при смене программы. Поскольку каждый телеканал имеет свои собственные параметры сигнала, регулировка громкости может быть необходима всякий раз при переключении каналов. Использование этой функции позволяет пользователям наслаждаться стабильным уровнем громкости, так как звук будет автоматически корректироваться.

• **Объемный звук (Surround):** включение или отключение объемного звука.

• **Режим SPODIF:** выбор нужного режима цифрового аудиовыхода S/PDIF.

• **Аудиодескрипция (в режиме ЦТВ):** доступно не во всех странах.


Это вспомогательная аудиодика для людей, испытывающих проблемы со зрением. Данная функция поддерживается только при одновременной трансляции специального аудиопотока параллельно с основным.

• **Задержка звука:** коррекция проблем аудио-видео синхронизации во время просмотра телепрограмм или прослушивания аудио на внешнем устройстве, например, на аудиоприемнике (0-250 мс).

• **Сброс настроек:** сброс всех настроек звука к заводским настройкам.

Меню ВРЕМЯ


• **Автосинхронизация:** в позиции ON (включено) телевизор автоматически синхронизирует время в соответствии с сигналом цифрового телевидения.



- Часы: отображение времени DTV цифрового сигнала или времени, настроенного вручную.
- Таймер отключения: переключение телевизора в режим ожидания после определенного периода времени. Для отмены таймера отключения установите его в позицию «Выкл».
- Автоотключение: выбор желаемого времени сна. Телевизор в установленное время будет автоматически уходить в режим ожидания при отсутствии нажатия на какие-либо кнопки.
- Отключение при отсутствии сигнала: позиция On (включена) или Off (выключена).
- Часовой пояс: выбор своего часового пояса (когда автосинхронизация установлена в позицию «Выкл», можно выбрать часовой пояс).
- Время показа меню: время отображения меню на экране, выберите желаемое в секундах (15 с, 30 с, 60 с, off (выключено)).

Меню Блокировка

- Блокировка системы: функция позволяет установить четырехзначный пароль, чтобы предотвратить несанкционированную эксплуатацию телевизора. Пароль по умолчанию - 0000.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы забыли пароль, воспользуйтесь мастер-паролем 12325.

- Установить пароль: нажмите кнопку ENTER для вызова подменю. Вы можете ввести свой пароль. Нажмите кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления, чтобы установить новый пароль. Новый пароль нужно ввести дважды для успешного завершения установки.
- Блокировка программы (в ATV/DTV режиме): нажмите желтую кнопку для блокировки нужного канала. Нажмите желтую кнопку повторно для разблокировки.

Для просмотра заблокированного канала введите ваш 4-значный пароль, когда появится поле для его введения.

- Родительский контроль (в DTV режиме): эта функция позволяет ввести запрет на просмотр программ для взрослых детей в соответствии с установленными возрастными ограничениями. Эта функция работает в соответствии с информацией, полученной от канала вещания. Если на канале вещания информация неверная, то функция не работает.

Меню Опции



- Язык: выберите желаемый язык отображения меню.
- Язык аудио: выберите желаемый звук аудио (доступно для цифрового вещания, если транслируются несколько языков).
- Субтитры: включение/выключение субтитров (при условии их наличия).
- Язык субтитров: выбор языка субтитров (доступно для цифрового вещания, если транслируются несколько языков субтитров).
- Для слабослышащих: при включении функции на телевизоре будет информация для слабослышащих. Если функция выключена, информация будет скрыта.
- Страна: отображение текущей страны.
- Выбрать место: выбор режима использования «Дом» или «Магазин».
- Энергосбережение: включение/выключение функции энергосбережения (в режиме «Дом»).
- Напоминание о здоровье: включение/выключение режима напоминания о здоровье глаз.
- HDMI CEC: нажмите кнопки ▲/▼ для выбора HDMI CEC, нажмите кнопку ENTER для вывода подменю.
 - HDMI CEC: нажмите кнопку ENTER для включения HDMI CEC в позицию On (включена) или Off (выключена).
 - ARC: для получения обратного HDMI звука через ресивер используйте HDMI (ARC). Нажмите кнопку ENTER для переключения функции HDMI ARC в позицию On (включена) или Off (выключена).
- Автовключение: при выключении телевизора все активные CEC устройства на HDMI порте уходят в режим ожидания. Нажмите кнопку ENTER для переключения функции авто в позицию On (включена) или Off (выключена).
- Автовключение: переключение функции автоматического включения в позицию On (включена) или Off (выключена).
- Список устройств: отображение всех устройств, подключенных к телевизору.
- Логотип при включении: включение/выключение логотипа при загрузке телевизора.
- По умолчанию: сброс системных настроек до заводских. После сброса телевизор перейдет в режим ожидания.
- Первичальная настройка: руководство по установке, которое поможет вам настроить телевизор.

- Версия ПО: отображение текущей информации о версии программного обеспечения.

Сервисный режим

Нажмите кнопку SOURCE для отображения источников сигнала, затем нажмите → 2 → 0 → 1 → 2 для входа в сервисный режим для настройки.

Сервисный режим

Стрелками ▲/▼ выберите «Сервисный режим», затем нажмите кнопку ◀/▶ для выбора Вкл. или Выкл.

ПРИМЕЧАНИЕ: следующие функции доступны только когда сервисный режим в позиции Вкл.

• Источник

Установите источник сигнала при включении ТВ нажатием кнопок ◀/▶. Источник сигнала по умолчанию будет отображаться при включении телевизора.

• Канал вкл.

Установите канал при включении ТВ нажатиями кнопок ◀/▶. Канал по умолчанию будет отображаться при включении телевизора.

• Звук вкл.

Установите уровень звука при включении ТВ нажатиями кнопок ◀/▶. Заданный уровень звука по умолчанию будет при включении телевизора. Помните, что уровень громкости по умолчанию должен быть меньше, чем максимальный уровень.

• Макс. звук

Установите максимальный уровень звука нажатием кнопок ◀/▶. Когда максимальный уровень звука ниже, чем звук по умолчанию, то максимальный уровень будет в приоритете.

Телегид (в режиме DTV)

Нажмите кнопку EPG (рис. 1) для выхода в меню «Телегид». Эта функция даст вам подробную информацию о канале, с указанием времени выхода программы в эфир. С помощью телегида можно узнать выход программы на ближайшие восемь дней (если эта информация доступна от телекомпании).

• Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора канала из списка, затем нажмите кнопку ENTER для включения канала.

• Инфо:

нажмите зеленую кнопку для просмотра информации о текущем канале.

• Расписание:

нажмите желтую кнопку для вывода списка расписаний записей.

• Напоминание:

если вы нашли программу, которую хотите посмотреть, нажмите голубую кнопку для установки напоминания.

• Время/канал:

нажмите кнопку Index для выбора последних записей, затем кнопки ▲/▼ для вывода списка, отсортированного по времени или имени канала.

• Нажмите кнопку EPG или кнопку EXIT для выхода.




Рис. 1




Рис. 2

Список каналов

Нажмите кнопку LIST для вывода списка каналов (рис. 2).

Нажимайте кнопки **▲** / **▼** для выбора канала, затем кнопку ENTER для его просмотра.

Нажимайте кнопки CH **▲** / **▼** для перехода вниз или вверх по списку каналов.

Нажмите кнопку EXIT для выхода из списка каналов.

Любимые каналы


Нажмите кнопку **♥** для вывода списка любимых каналов.

Нажмите красную, зеленую, желтую, голубую кнопки для выбора группы любимых каналов.

Нажимайте кнопки **▲** / **▼** для выбора канала и кнопку ENTER для его просмотра.

Нажимайте кнопки CH **▲** / **▼** для перемещения вверх или вниз по списку любимых каналов.

Нажмите кнопку EXIT для выхода из списка любимых каналов.

**Телетекст****• Отображение телетекста**

- Выберите канал с телетекстом. Не все телеканалы транслируют телетекст.
- Нажмите кнопку **(TEXT)** для входа в режим телетекста.

3. Нажмите кнопку **(TEXT)** повторно для входа в смешанный режим (MIX): эта функция позволяет показывать телетекст поверх ТВ программы.

4. Нажмите кнопку **(TEXT)** в третий раз для возврата или выхода в нормальный ТВ/DTV режим.

• Выбор страницы

1. Введите номер страницы (три цифры), используя цифровые кнопки. Если во время ввода вы нажмете неверные цифры, вы должны сначала закончить ввод трех цифр, а затем ввести правильный номер страницы заново.

2. Нажмите кнопки **▲** / **▼** для выбора предыдущей или следующей страницы.

• Удержание

Вы можете нажать кнопку **(HOLD)** для удержания страницы, повторное нажатие освобождает страницу от удержания.

• Каталог

Нажмите кнопку **(INDEX)** для вывода главного каталога (индексной страницы).

• Увеличение текста

При отображении страницы вы можете удвоить размер текста, чтобы сделать его более удобным для чтения.

1. Нажмите кнопку **(ZOOM)**, чтобы увеличить верхнюю половину страницы.

2. Нажмите кнопку **(Z)**, чтобы увеличить нижнюю половину страницы.

3. Нажмите кнопку **(Z)** для возврата в обычный режим отображения.

• Скрытая информация

Вы можете отобразить скрытую информацию телетекста (например, ответы на загадки и пр.) нажатием кнопки **(REVEAL)**. Нажмите повторно кнопку **(REVEAL)** для скрытия этой информации с экрана.

• Подстраницы

Некоторые страницы телетекста могут содержать несколько подстраниц, которые автоматически перемещаются в цикле.

1. Вы можете войти в подстраницу нажатием кнопки **(SUB.PAGE)** и выбрать номер страницы цифровыми кнопками. Введите номер подстраницы (например, 0003, для вывода третьей подстраницы).

2. Нажмите повторно кнопку **(SUB.PAGE)** для выхода из режима подстраниц.

• Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая и голубая)

Нажмите эти кнопки, чтобы перейти непосредственно к соответствующим страницам телетекста, ссылки на которые отображаются в нижней части экрана.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Значения кнопок на пульте управления:

- POWER**: нажмите для входа или выхода из режима ожидания.
- MUTE**: включение и выключение звука.
- ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ**: выбор каналов или ввод пароля.
- AUDIO (S/II)**: нажмите для выбора режима NICAM в режиме аналогового ТВ.
- RECALL**: возврат к предыдущей просмотренной программе.
- ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ**: красная/зеленая/желтая/синяя кнопки навигации.
- MENU**: нажмите для отображения/скрытия меню на экране или выхода из некоторых операций.
- EXIT**: выход из текущего интерфейса.

9. ENTER: выбор или подтверждение пункта меню.

10. ▲/▼/◀/▶: навигационные стрелки выбора параметров меню или настройки.

11. EPG: телегид по программам, используется в режиме цифрового телевидения DTV.

12. INFO: отображение информации о текущей программе на экране.

13. SLEEP: нажмите кнопку несколько раз для выбора нужного времени таймера сна. Выберите OFF (Выкл.), чтобы отключить функцию.

14. ZOOM: регулировка формата экрана.

15. SOURCE: выбор источника сигнала.

16. LIST: нажмите для вызова списка каналов. Нажмите повторно для выхода.

17. VOL+ / VOL-: нажмите для регулировки уровня громкости выше или ниже.

18. CH ▲ / CH ▼: нажмите для переключения каналов в порядке возрастания или убывания.

19. ◀◀ быстрая перемотка назад.

▶▶ быстрая перемотка вперед.

◀◀ предыдущий файл.

▶▶ следующий файл.

20. ■■■ стоп.

21. ▶▶ II воспроизведение / пауза.

22. ♥ FAV: отображение ваших любимых каналов (необходимо настроить любые каналы в меню редактирования программ).

23. P.MODE: настройки картинки.

24. STILL: стоп-кард изображения. ■■■ HOLD - удержание страницы телетекста на экране, нажмите снова, чтобы прервать.

25. ■■■ Вход в телепрограммы, повторное нажатие — смешивание (MIX) телепрограммы и ТВ картинки, третья нажатие — выход из телепрограммы.

26. ■■■ Нажмите, чтобы отобразить телепрограмму, нажмите еще раз, чтобы скрыть режим телепрограммы.

27. ■■■ ZOOM: изменение размера экрана телепрограммы в режиме просмотра.

28. SUBTITLE: нажмите для выбора языка субтитров во время просмотра DTV программы. ■■■ SUBPAGE: нажмите, чтобы включить или выключить подстраницы.

29. ■■■ INDEX: переход на главную страницу. INDEX: в меню телегида EPG - сортировка по таймеру или каналам. Вход в список записей (в режиме DTV).

30. ■■■ RADIO: нажмите для переключения радио- и телепрограмм (в режиме DTV). ■■■ REVEAL - открыть скрытую информацию некоторых страниц телепрограммы.

31. S.MODE: настройка звука.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки, описание к которым отсутствует, не используются для управления ТВ.

- Все рисунки в данном руководстве приведены только для примера, реальный вид изделия может отличаться от изображений.

5. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Устранение неполадок

При возникновении неисправностей в работе телевизора попробуйте выключить его и включить снова. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью к техническим специалистам.

Проблема	Возможные причины	Решение
Нет изображения, нет звука, не горит световой индикатор	1. Шнур питания не включен в розетку 2. Питание выключено	1. Вставьте шнур в розетку 2. Включите питание
Изображение и звук искажены	1. Конtrаст, резкость и цвет настроены неправильно 2. Система цветопередачи настроена неправильно 3. Звуковая система настроена неправильно	1. Отрегулируйте значение контрастности, резкости и цвета 2. Установите систему цветопередачи по стандартам вещания в стране 3. Установите звуковую систему по стандартам вещания в стране
Картина пятнистая или со снегом	Источник сигнала слабый или кабель низкого качества	Используйте кабель хорошего качества
Нет изображения, нет звука и индикатор горит зеленым/голубым	Громкость в минимальном значении или телевизор находится в режиме отключения звука	Отрегулируйте уровень громкости
Синий экран, надпись AV	Нет входного сигнала или видеокабель не подключен или подключен неправильно	Подсоедините правильно сигнальный кабель
Изображение нечеткое или вздрагивает или с черными горизонтальными полосами (в режиме ПК)	Изображение ПК неправильно отрегулировано	Войдите в меню «Экран», выберите пункт автоподстройка для выполнения автоматической калибровки и отрегулируйте фазу
Изображение ПК не отцентрировано		
Нет звука	Нет входящего аудиосигнала или аудиокабель неправильно подключен	Правильно подключите аудиокабель
Источник HDMI показывает со снегом и пикселями	Источник сигнала нестандартный	Подключите HDMI кабель заново

Картина ПК с неправильным цветом	Цветовая гамма неправильно отрегулирована пользователем	Скорректируйте настройки цвета или сбросьте настройки цвета до заводских установок
Пульт дистанционного управления не работает	Аккумуляторы неправильно установлены или истек срок службы	1. Убедитесь, что положительный и отрицательный полюсы правильно ориентированы. 2. Проверьте, есть ли контакт между батареей и пружиной 3. Замените батареи

6. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Щетательная и регулярная чистка сможет продлить жизнь вашего нового ТВ и избавить вас от возможных неисправностей. Обязательно выключите питание и отсоедините шнур питания перед началом любой чистки. Очищайте прибор только сухой тканью.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто/брutto (кг)	5,8/7,2
Расстояние между креплениями/тип болта	200x200/M6
Активный размер экрана	40"
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	1920x1080
Частота обновления (Гц)	60
Яркость (тип: кд/м ²) (лн)	220
Коэффициент контрастности (стандарт)	5000:1
Угол обзора (L/R)	170°/170°
Время отклика (TR+TF/TYPE) (мс)	9,5
Количество цветов	16.7 М (8-BIT)
Торцевая панель	HDMI, RF, CI, Mini AV, COAX
Нижняя панель	2x HDMI
Операционная система	Non-OS
Процессор CPU	MSD3663

Объем модуля памяти DDR (Мб)	128
Flash-память (Мб)	8
Диапазон приема	43.25 мГц - 867.25 мГц
Входное сопротивление	75О
Видеостандарты	PAL/SECAM
Макс. количество каналов	100
Цифровые тюнеры	DVB T/T2/C
Режимы изображения	Домашний, Яркий, Стандартный, Мягкий, Пользовательский
3D-гребенчатый фильтр	есть
Динамическое шумоподавление	есть
Баланс	есть
Стерео	NICAM/A2
Режимы звука	Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Пользовательский
Dolby/dolby+ surround	есть
Язык экранного меню	Английский, Русский
Таймер сна	есть
Родительский контроль	есть
Цветовая температура	Теплый, Холодный, Стандартный
ARC	есть
CEC	есть
Видеокодеки	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD_HD, AVC/H.264, HEVC/H.265
Аудиокодеки	MPEG1/2 Layer3, AAC, EAC3
Фотокодеки	JPEG, BMP, PNG
Выходная мощность динамиков	2x8 Вт
Номинальное напряжение	220-240 В -50/60 Гц
Потребляемая мощность (Вт)	65

Потребление в режиме ожидания	≤0.5 Вт
Пульт ДУ	Stander IR RC
Класс энергоэффективности	

8. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, примененным к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителя» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и примененными техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centekru.ru/service>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek.krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Монетор», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Производитель имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.HB62.B.00722/22 от 19.07.2022 г.



10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 36 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителем с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-производца и подписи представителя фирмы-производца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя. Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантированном обслуживании в случае непредставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
- Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
 - использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдении правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
 - Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молня, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения);
 - подключение прибора к питанию с сетями телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя первиченных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батареек), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертепы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - для приборов, работающих от батареек, – работа с недоподдающими или истощенными батареями;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
 - Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
 - Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямого или косвенного нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
 - При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Күрүлгімен ойнауға жол бермеу үшін балапар бақылауда болуы керек.

ЕСКЕРТПЕ:

- Теледидарды корсетілген диапазоннан жоғары қоғама көзіне қосылғаны.
- Сыртыңда күрүлгінә қосылмас бүрін алдымен теледидар мен сыртыңда күрүлгінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қослас бүрін штекерлер мен ағытпалардың атауы мен түсінін сәйкестігін тексеріңіз.
- Кут сымның ажыратылған кезде ашаның, оқшауланған белгін ұсташы, металл белгінә қолынанызды тигізбене.

ЕСКЕРТПЕ:

- Бұл еңімді қадеге жарату жергіліктегі ережелерге сәйкес жүргізуілу керек. Бұл еңімді жалпы тұрмыстық қалдықтармен бірге қадеге жаратуға тастамацыз.
- Қейде экранда бірнеше бенсенді емес пиксельдер бекітілген кек, жасын немесе қызын нүктікі ретінде пайда болуы мүмкін. Бұл сәзідің еңіміндеңін жұмысына асер етпейтін ескеріңіз.
- Экранға қол тигізбеніз, саусақтарыңызға үзақ уақыт ұсташаңыз. Бұл экранда уақытша бурману асерін турурыу мүмкін.
- Экранда үзақ уақыт бойы қозғалмайтын (статикалы) бейненің ұстап тұруға кеңес берілмейді, сондай-ақ, бейненің тым ашиғ, еттідің қажеті жоқ; бейнені тұртақты (статикалы) болған кезде жарықтылық пен контрастты азайтыңыз.

2. ЖИЫНТЫҚТАЛЫҚЫ

- Теледидар - 1 дана
- Қашықтан басқару пулты (қашықтан басқару құралы) - 1 дана
- ҚБЛ батареясы - 2 дана
- Альянтын аяқшасы - 2 дана
- Бұранда - 4 дана
- Пайдалануыш нұсқаулығы - 1 дана

3. МОНТАЖДАУ

Анкетарын орнату



1. Қорапты ашип, жабдуктармен бірге теледидарды шығарыңыз.
2. Теледидардың бүлінінде жол бермеу үшін үстедің жұмысқ үшіншік шуберекпен жауып, экранды темен қарытп үстептіңіз.
3. Аяқтарды теледидар корпусындағы тиісті ойықтарға бұрап кіргізіңіз.
4. Аяқтарды орнатып аяқталды.

Теледидарды қабырғаға монтаждау

1. Теледидардың сыртынан қалмас үшін жұмысқ үшіншік шуберек жабылған үстептеге абылайп қойыңыз.
2. Тұғырдың теменін бағанасындағы бурандаларды бурағышпен ағытпап алыңыз. Тұғырнан шешіп алыңыз. Бул операцияларды абылайп орындаңыз.
3. Кронштейндің қабырғаға 3 және 4-сүреттерге қарап орнатыңыз.
4. Қабыргадан 4 тесік бұрылған тесіл (анықтама үшін масштабы берілген), опарға 4 болтты бұрап кіргізіңіз.
5. Болттарды 4-сүрете көрсетілгендей теледидардың артқы жағына бекітіңіз. Теледидарды қабырғаға орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

1. Теледидарды монтаждауға арналған бекітіш VESA стандартына сәйкес келеді.
2. Қабырғаға кронштейнді пайдалану қажет емес.
3. Қабырғада және қабырғаға жақын жерде жинау жұмыстарын жүргізу көзінде айналада басқа заттар болмау керек.
4. Орнатуды білкті маман жүзеге асыруы тиіс.
5. Монтаждау көзінде кронштейн пайдалану жөніндегі нұсқаулық талаптары орындалуы тиіс.
6. Сүреттегі тек анықтама үшін көптірілген.




Треусіз вілемі (мм)	898x515
Тұғыры бар вілемі (мм)	898x560
A (мм)	898
B (мм)	560
C (мм)	515
D (мм)	83
E (мм)	47
F (мм)	180
G (мм)	886

4. ЖҰМЫСТАУ БАСТАУ

Теледидардың алдыңызға панелі

Орнату және пайдалану алдында тиисті «Алдын ала ескертү» және «Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық» белгілерін мүкітті оқып шығыңыз




КБ датчигі / Кутт индикаторы

POWER/STANDBY батырмасы


Теледидарды қосу үшін басыңыз. Балтау мәзірін ашу үшін кайтадан көздері.

Теледидарды шішір үшін батырманы басың устап тұрыңыз.


ТЕЛЕДИДАРДЫҢ АРТҚЫ ПАНЕЛІ



ТЕЛЕДИДАРДЫҢ БҮЙІРЛІК ПАНЕЛІ



ТЕЛЕДИДАРДЫҢ ТӘМЕНГІ ПАНЕЛІ



- HDMI: ағытпалары HDMI (HDMI ағытпасы ARC функциясын қолдайды).
- ANT: антенналарға арналған ағытпа.
- DIGITALAUDIOOUT: цифирлік аудиошығыс.
- AV: аудио-видео (mini).
- Сі: жалпы интерфейсі.

ЕСКЕРТПЕ: кіріс/шығыс қосылымдарының опциялары вінімнің нақты моделіне байланысты взетеру мүмкін.

ЖҰМЫСТАУ БАСТАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер батареялар дұрыс орнатылмаса, жарыпс болуы мүмкін. Батареяларды тек бірдей немесе үқсас тиітегі батареялармен ауыстырыңыз.

Батареяларды басқару пультінде орнату

- Қашықтан басқару құралының артқы жағындағы қақпакты ашаңыз.
- Екі ААА батареялар орнатыныз. Батареялардың тәменгі жақтарында «+» және «-» болыктардың ішіндегі көрсеткіштерге сәйкес кептінине көз жеткізіңіз.
- Қақпакты жабыңыз.

Батареяларды пайдалану туралы ескертупер: Дұрыс емес тиітегі батареяларды пайдалану ағын кетуге/немесе жарыпсқа ажелу мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ:

Көз көзін көздейсік шірілген кезде, кут көзі қалынна көтірілгеннен кейін теледидар автоматты түрде күтті режимінде орлады. Теледидарды қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін жиі куттін шіріруге және қосуға тыйын салынды, сондықтан, егер куттін көздейсік шірілсе, куттын розеткадан ажырату үсіннапы.

• Теледидарды шішір

Күтті режимін қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі батырманы басыңыз. Теледидарды күтті режимінде ұзақ қалдырымаңыз. Біз қоректендіру бауын ажыратуды үсіннамыз.

Бастапқы баптамалар

Теледидардың бірінші рет іске қосқан кезде экранда бастапқы мәзір пайдалады, осы мәзірдің элементтерін негізгі мәзірден табуға болады, сондықтан сіз оларды орнатқаннан кейін де мәндерді взетерте аласыз.

Кеңес: антеннаның қосылғанына көз жеткізіңіз.

• Жақетті тілде орнату

Мәзір мен хабарлама тілін таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын басыңыз.

• Енді таңдау.

Түргыштың елді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, содан кейін ► батырмасын басыңыз.

• Тиисті үзактық белдеуін таңдаңыз.

Сагаттың, белдеуді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын, содан кейін ► батырмасын басыңыз.

• Пайдалану режимін таңдаңыз.

«Й» немесе «Дүкен» режимін таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын, содан кейін ► батырмасын басыңыз.

Электр энергиясын үнемдеу үшін «Й» режимін орнату үсіннапы. Егер сіз «Дүкен» режимін орнатқызыз келсе, таңдауыңызды растауды сұрайтын хабарлама пайда болады.

• Антenna түрін таңдаңыз (ауа, кабель).

Антenna түрін таңдау үшін ◀/▶ батырмаларын басып, ► батырмасын басыңыз. Топтыңыз, ақпарат алу үшін «Арналар» мазірінен «Автобаптау» белгілін қараңыз.

• Автоіздеу

Автоіздеуде баста үшін ► батырмасын басыңыз.

Алдымен DTV (цифрлық телепарал) балтау жүреді, DTV балтаудан етіп кету үшін [MENU] және ◀ батырмасын басыңыз. Содан кейін ATV (аналогтық телепарал) балтау жүреді, ATV балтаудан етіп кету үшін MENU және ◀ батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

- Егер телепидар ариналарды тапласа, антеннаның жалғанғанын және таңдаған елді тексеріп, автоматты түрде немесе қолмен іздеу арқылы ариналарды қайтадан үстап тұрыңыз.
- Егер телепидар бірнеше ариналы ғана қабылдаса, бұл кіріс TV сигналының алғасынан біндіреді. Антеннаның қайта реттеу үсіннапы.

АРИНАНЫ ТАҢДАУ

• Басқару тақтасында CN ▲/▼ батырмасын пайдалану.

Ариналарды алға ауыстыру үшін CN ▲ батырмасын басыңыз.

Ариналардың артқа ауыстыру үшін CN ▼ басыңыз.

• 0-9 цифрлар, батырмаларын пайдалану.

О-ден 9-ға дейінгі сандарды басу арқылы ариналы таңдауда болады.

Телепидар сіз басқан номірде сәйкес кептін аринаға ауысады.

Мысалы, егер сізге 5-ші ариналы таңдау көрек болса, 5 санын басыңыз, 20-ші арина қажет болса, 2 және 0 сандарын бірінен соң бірнен басыңыз.

Дыбыстыл балтау

Дыбыстыл реттеу үшін басқару пультіндегі VOL+/- батырмасын басыңыз.

Егер сіз дыбыстыл мүлдем басыңыз тастағының кесе, (MUTE) басыңыз.

Дыбыстыл қайта қосу үшін (MUTE) батырмасын басыңыз немесе дыбыстыл улғайтыңыз.

Сигнал көзін таңдау

Сигнал көзін таңдау үшін басқару пультіндегі SOURCE батырмасын басыңыз. Кіріс сигнал көзін ауыстыру үшін ▲/▼ батырмасын басып, таңдауды растау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

Мәзірдегі навигация

Телепидарды пайдаланбас бүрён, артқул функцияларды таңдау және балтау үшін мәзірді шарлауда үйрену үшін кепсіл өрекеттерді орындаңыз. Таңдаған мәзірдегі байланысты реті артуғы болуы мүмкін.

1. Негізгі мәзірді көрсету үшін MENU батырмасын басыңыз.

2. Негізгі мәзірді жылжыту үшін **◀/▶** батырмаларын басыңыз. Сіз «Арна», «Кескін», «Дыбыс», «Таймер», «Бұғаттай», «Опциялар» батырмаларын таңдай аласыз.
3. Косасың мәзірге кіру үшін **ENTER** батырмасын басыңыз.
4. Қажетті параметрді таңдау үшін **▲/▼** батырмаларын басыңыз.
5. Мәнді реттеу үшін **◀/▶** батырмаларын басыңыз.
6. Аудиыны мәзірге оралу үшін **MENU** батырмасын басыңыз.
7. Мәзірден шығу үшін **EXIT** батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТЕП:

- Мәзірді элемент сүр түспен көрсетілген кезде, бұл элемент қолжетімді емес немесе бапталмайды дегенді білдіреді.
- Кейір мәзір элементтері режимдерге және қолданылатын сигнал көздеріне байланысты жаһырылу мүмкін.
- Теледидардағы батырмалар қашықтан басқару пультіндегі тиисті батырмалар сияқта функцияларды орындаиды. Егер қашықтан басқару пульті жоғалса немесе жұмыс істемесе, мәзірді таңдау үшін теледидар экранындағы батырмаларды пайдалануға болады. Бұл нұсқаулық қашықтан басқару пультінен жүргізілтін навигацияны көрсетеді.
- Теледидар экранындағы кескін осы нұсқаулықта көрсетілген суреттерден сол етеше болуы мүмкін.

АРАНА МӘЗІРІ

- Антена түрі: антenna түрін таңдау үшін **▲/▼** батырмаларын басыңыз. Егер сіздің әзірлік ТВ сигналыңыз (ATV немесе DVB-T2) болса.
- Автоіздеу: телевизорларды автоматты түрде іздеуді бастау үшін **ENTER** батырмасын басыңыз.
- 1. Енді таңдау, арналардың түрін реттеңіз.
- 2. Теледидар барлық табылған арналарды сканерлеп, есте сақтай бастауды. Прогресс индикаторы топғаннан кейін табылған арналар жадыға жінгіледі және құрлыпты TV, DTV және радионы іздеуде жағасырады.
- Егер сіз аналогтық, арналарды іздеу көзінде **MENU** батырмасын бассаңыз, арналарды іздеу DTV цифрик, телевизорларды іздеуге ауысады.
- ЦТВ қолмен орнату: **ENTER** батырмасын басыңыз.
- ◀/▶** батырмалар арқынан цифрик мультиплекс таратылатын арнаңың тасымалдау жілігін таңдаңыз, содан кейін іздеу үшін **ENTER** батырмасын басыңыз. Мультиплекс табылған жағдайда іздеу процесі тоқтаты, арналар сигналдан берілтін ағымдағы номірмен сакталып қалады. Егер арнаңың тасымалдау жілігі сіз сәйкес келесі, іздеуді жағасырауды үшін **◀/▶** батырмаларын басыңыз. Шығу үшін **«EXIT»** батырмасын басыңыз.
- Егер сіде кабельдік TV сигналы (DVB-C) болса.
- Автоіздеу: телевизорларды автоматты түрде іздеуді бастау үшін **ENTER** батырмасын басыңыз.
- 1. Енді таңдау, арналардың түрін реттеңіз.
- 2. Арналарды іздеу мәзірдегі параметрлерді реттеңіз.
- Сканерлеу түрі: барлық белсенді арналарды қарал шығыңыз және оларды теледидарда сактаңыз. «Жөн бойныша іздеу» тармагын таңдағанда, басқару пультіндегі батырмалардың комегімен жілікті, жөн ID және Символдың жылдамдықты қолмен реттеуге болады. «Жылдам іздеу» төр DVB-C цифрик

батырмаларды іздеуді және ATV аналогтық кабель бағдарламаларын іздеудейді. «Топық іздеу» таңдаған кезде автоіздеу барлық көрсетілген жіліктірдегі қолжетімді арналарды іздеїді.

• Жиілік тасымалдау жілігін енгізіз (ар еnde артүрлі болады).

• Жөн ID: жөн ID баптау режимін таңдаңыз: автоматты түрде немесе қолмен. Жөн «Көлмен» режимінде болған кезде, цифрик батырмаларды пайдаланып, жөн ID тәсілі алаңсыз. Барлық баптаулар жасалғаннан кейін **ENTER** батырмасын басыңыз.

• Символ: Символды баптау режимін таңдаңыз: автоматты түрде немесе қолмен. Символ «қолмен» режимінде болған кезде цифрик батырмаларды пайдалану арқылы символдың жылдамдықты реттеуге болады.

3. Теледидар барлық табылған арналарды сканерлеп, есте сақтай бастауды.

• ATB қолмен баптау

DVB режимінде бағдарламаларды дұрыс қосу үшін жілік, символ жылдамдықты және QAM модуляция түрі кәжет. Провайдерден дұрыс параметрлерді нақтылауышызды сурыймыз.

• ATB қолмен баптау: аналогтық, телевизорларда қолмен сканерлеу және сақтау. 1-дә есте сақтау: табылған арнаны 1 номірмен сактаңыз (**◀/▶** батырмаларды пайдаланып арна номірін таңдай алаңсыз).

• Дыбыс жүйесі: сіздің еnde қабылданған аналогтық, TV дыбыс жүйесін таңдаңыз (Ресейде ең көп таралғаны - DK).

• ТҮС жүйесі: сіздің еnde қабылданған аналогтық, TV түс жүйесін таңдаңыз (Ресейде ең көп таралғаны - SECAM).

Ағындағы KN 1: ағындағы арнаны таңдау.

Іздеу: арнаңың жілігін азайты арқылы іздеу үшін **◀** батырмасын немесе үтігітүй үшін **▶** батырмасын басыңыз.

Current CH 1: ағындағы арнаны таңдау.

Реттестире: арнаңың жілігін дәл реттестире.

Табылған ATB арнасын сақтау үшін қызып батырманы басыңыз.

• LCN (Цифрик телевизорлардың логикалық номір)

LCN таңдау үшін Косу немесе үшірү, **ENTER** пернесіп басыңыз. «Косу» батырманын таңдау көзінде цифрик телевизорлар цифрик, сиған таратауыш белгілең тартылған орналасатын болады. «Өшіруді» таңдағанда, арналар олардың жілігін бойныша орнадасы.

• Динамикалық, қайта іздеу (ЦТВ режимінде).

Dynalite Rescan функциясын ауыстыры (қайта іздеу): Косу немесе Өшіру.

• Редакциялай

«Редакциялайды» таңдау үшін **▲/▼** батырмаларын, содан кейін қосалып мәзірге кіру үшін **ENTER** батырмасын басыңыз.

Айдынан **▲/▼** көрсеткілерінен жойыңыз, еткізіл жібергіз немесе орнынан жылжытыңыз көлөтін арнаны таңдаңыз.

Жоғ: арнаңың шығын қызып батырманы басыңыз.

Жылжыту: арнаны жылжытуда таңдау үшін сары батырманы басыңыз, содан кейін оны қалған орнына жылжыту үшін **▲/▼** батырмаларын басыңыз.

Еткізіл жібере: арнаны еткізіл жібере үшін көп батырманы басыңыз (СН **▲/▼** басқан кезде теледидардың еткізіл жіберілген арналарға автоматты түрде токтамай етеді).

Сүйкіт арналар (Favorite): сүйкіт арналарды таңдау үшін осы батырманы басыңыз (бір немесе бірнеше топты таңдауға болады). «Жылдам іздеу» төр DVB-C цифрик

• Сі-Ақпарат (DTV режимінде)

Сі-картының комегімен сіз шифрланған (ақылы) телевизорларды көре аласыз. Сі картасы Сі картасындағы көрсеткін басшылықта ала отырып, PCMCIA слотына салыңыз.

ЕСКЕРТЕП:

- Бұл функция Сі слоты болған жағдайдаға ғана қолжетімді.

- Сі Сі (Common Interface) мәзірін және мүмкіндігіне телевизорлардың арналар операторының көнеше отырып, езгерте аласыз.

- Теледидардың көнеше отырып таңдау үшін Сі картасын салмаңыз және сүрьеңіз.

- Теледидардың көнеше отырып таңдау үшін Сі картасын салмаңыз.

- Сі картасын инициализациялау кезінде теледидарды басқа арнаға ауыстырыңыз.

• Сигнал туралы ақпарат (DTV режимінде)

«Сигнал туралы ақпаратты» таңдау үшін **▲/▼** батырмаларын, содан кейін тәпшілшеген ақпарат алу үшін **ENTER** батырмасын басыңыз.

КЕСКИН МӘЗІРІ

• Кескін режимі: сіз візініздің қарау қажеттіліктерінде сыйкес келетін кескін түрін таңдау аласыз. «Контрасттың», «Жарықтың», «Лұс», «Айқындық», «Реко» (NTSC) опцияларын кескін режимінде «Пайдаланушы» күйіне орнатылып көзде реттеуге болады.

- Контрасттың; кескіндең әк түстің деңгейін реттеу.

- Жарықтың; кескіннің қара немесе қаралтып белгіліктерін реттеу.

- Тұс қызылтының реттеу.

- Айқындық; кескіннің айқындылығын реттеу.

- Реко: кескін реңдерін реттеу (tek NTSC сигналы үшін қолжетімді).

• Тұс температурасы: кескіннің түстер палитрасын таңдау.

• Формат: кескін белгіліктерінің аракатынан таңдау.

• Шұды басу: бейнеказба сапасына нұксан көлтірмestен экрандағы кедергілерді азаттады.

• Динамикалық контраст: кескіннің жарықтығына сыйкес контрасттылықты оңтайлы деңгейде реттеїді.

• Созылған түрде ерістесті: кескін өпшемін реттеу (экраннан шығу).

• ДК режим (HDMI мониторы): ДК HDMI режимін On (косулы) немесе Off (өшірүп) күйіне ауыстырайды.

• Ойын режим (HDMI): «Ойын» режимін On (косулы) немесе Off (өшірүп) күйіне ауыстырайды.

• Кескінді қалпына көлтіру: барлық, кескін параметрлері зауыттық, күйге келтіріледі.

ДЫБЫС МӘЗІРІ

• Дыбысталу режимі: сіз візініздің жеке қалауызыңға сәйкес дыбыс режимінде алаңсыз. Егер сіздің әзірлік ТВ сигналы (ATV немесе DVB-T2) болса.

- Treble (ХХХ): жоғары жайліктерін реттеу.

- Bass (ТХ): төмөн жайліктерін реттеу.

- Баланс: дыбыс деңгейін сол және он жақ динамиктер арқылы реттеу.

• Автозорайту (AVL): бағдарлама взерген кезде дыбыс автоматты түрдө белгіленген деңгейде қалады. Ер арнаның өздік сигнал параметрлері болғандыктан, арналарды ауыстырыған кезде дыбысты зорайту деңгейн реттеу қажет болуы мүмкін. Бул функцияны пайдалануышыптарға дыбыс деңгейінің тұртықтың және болуға мүмкіндік береді, ейткени дыбыс автоматты түрдө реттепеді.

• Көлемді дыбыс (Surround): көлемді дыбысты қосу немесе шішір.

• SPDIF режимі: SPDIF цифрлық, аудиоышысының, қажетті режимін таңдау.

• Аудиодескрипция (ЦТВ режимінде): барлық, егерде бірдей қолжетімді емес. Бул көрү қабілеті бұзылған адамдар үшін көмекші аудиофункция болып табылады. Бул функция арнаусы аудиоға негізгі ағынға параллель берілген кезде ғана қолданылады.

• Дыбысты қіріту: телебағдарламаларды қаруа кезінде немесе сыртық құрьыбыда, мысалы, аудио қабылдаушы (0 мс-250 мс) дыбысты тыңдау кезінде аудио-бейнекеазба синхрондау маселелерін түзету.

• Баптауды қалпына келтіру: барлық дыбыс баптауларын зауыттық баптамаларға дейін қалпына келтіру.

ҰАҚЫТ МӘЗІРІ

• Автосинхрондау: егер он ON(қосулы) күйіне орнатылса, теледидар цифрлық, телевизорлық сигналына сайкес үақытты автоматты түрдө синхрондайды.

• Сағат: DTV цифрлық, сигналының үақытын немесе көлемен бапталған үақытын көрсету.

• Шішір таймері: белгілі бір үақыттан кейін теледидарды күтте режимін ауыстырынса. Шішір таймерін болдырмау үшін оны «Шішір» күйіне орнатынса.

• Автоматты шішір: қалған үйін үақытын таңдаңыз. Белгіленген үақытта теледидар кез-келген батырманы баспаған кезде автоматты түрдө күтте режиміннен вtedі.

• Сигнал болмаған кезде шішір: On (қосылған) немесе Off (шішірліген) позициясы.

• Үақыт белдеуі: үақыт белдеуін таңдау (автосинхронда «Қосулы» күйіне орнатылса, үақыт белдеуін таңдауга болады).

• Мәзірді көрсету үақыты: экранда мәзірді көрсету үақыты, қажетті секундты таңдаңыз (15 с, 30 с, 60 с, off (шішірлі)).

Бұғаттау мәзірі

• Жүйенің бұғаттау: бул функция теледидардың рұқсатсыз жұмыс іsteуінен жол бермен үшін төрт таңбалы құпия сезізді орнатуға мүмкіндік береді. Әдептікіт құпия сезізд-0000.

ЕСКЕРТЕП:

Егер сіз құпия сезізді үақыт қалсаныңыз, 1225 мастер-құпия сезіз қолданыңыз.

• Құпия сезізді орнату: ішкі мәзірді шақыру үшін ENTER батырмасын басыңыз. Сізге өз құпия сезіздің енгізуге болады. Жаңа құпия сезізді орнату үшін қашықтан басқару пүтіндіті сандармен батырмаларды басыңыз. Жаңа құпия сезіз көзін етіп енгізгендеге, орнату сатты аяқтады.

• Бағдарламалық бұғаттау (BATV/DTV режимінде): қажетті арнаны бұғаттау үшін сары батырманы басыңыз. Құпия ашу үшін сары батырманы қайта басыңыз. Бұғаттаған арнаны көрү үшін оны енгізу ерісі пайда болған кезде ғана қол жетімді.

• Ата-ана бақылауы (DTV режимінде): бұл мүмкіндік ересектерге арналған бағдарламаларды белгіленген жас шектеулеріне сәйкес қарауға тыым салуға мүмкіндік береді. Бул функция хабар тарату арнасынан алынған ақпаратта сәйкес жұмыс істейді. Егер хабар тарату арнасында ақпарат дұрыс болмаса, онда функция жұмыс істемейді.

ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІ

• Тіл: қалған мәзірді көрсету тілін таңдаңыз.

• Аудио тілдері: қажетті аудио дыбысты таңдаңыз (Егер бірнеше тілде тарағысы, цифрлық, хабарлар тарату үшін қолжетімді).

• Субтитрлер: субтитрлерді қосу/шішір (бонган жағдайда).

• Субтитр тілдері: субтитр тілін таңдау (егер бірнеше субтитр тілі таратылатын болса, цифрлық, тарату үшін қолжетімді болып табылады).

• Есі: қабілеті нашар адамдар үшін: функция қосылған кезде теледидар экранында оның қабілеті нашар адамдар үшін ақпарат көрсетіледі. Егер функция ешірулі болса, ақпарат жасырылады.

• Ет: ағындағы елді көрсету.

• Орнында таңдаңыз: «Й» немесе «Дүкен» пайдалану режимін таңдаңыз.

• Энергияны үнемдеу: энергияны үнемдеу функциясын қосу /шішір («Й» режимінде).

• Денсаулық туралы ескерту: көздің саулығын еске түсіру режимін қосу /шішір.

• HDMI СЕС: HDMI СЕС таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын, қосалқы мәзірді шығару үшін ENTER батырмасын басыңыз.

• HDMI СЕС: HDMI СЕС (On/Off) немесе Off (шішірлі) күйіне қосу үшін ENTER батырмасын басыңыз.

• ARC: ရесивер арқылы көрінісін алу үшін HDMI (ARC) пайдаланыңыз. HDMI ARC функциясын On (қосу) немесе Off (шішір) күйіне қосу үшін ENTER батырмасын басыңыз.

• Автоматты шішір: теледидардың шішірген кезде HDMI портындағы барлық белсенді СЕС құрьылышын күтте режиміннен вtedі. Ағындағыны On (қосылған) немесе Off (шішірліген) күйіне ғынастыру үшін ENTER батырмасын басыңыз.

• Автоматты қосу: автоматты қосу функциясын On (қосылған) немесе Off (шішірліген) күйіне ғынастыру.

• Құрьылыштар тізімін теледидарда қосылған барлық құрьылыштарды көрсетеді.

• Қосылған кездегі логотип: теледидар жүктелген кеде логотипті қосу /шішір.

• Әдептік: жүйелік баптамаларды зауыттық, қалпына келтірілік. Қалпына келтірілгеннен кейін теледидар күтте режиміннен вtedі.

• Бағдарламалық жасақтама нұсқасы: бағдарламалық жасақтама нұсқасы туралы ағындағы ақпаратты көрсетеді.

• Бағдарламалық жасақтама нұсқасы: бағдарламалық жасақтама нұсқасы туралы ағындағы ақпаратты көрсету.

• Сервистік режим: Сигнал көздерін көрсету үшін SOURCE батырмасын басыңыз, содан кейін баптаулаудан көрсетілгенде сервистік режимге күр үшін 2012 басыңыз.

• ЕСКЕРТЕП:

Көлеси функциялар сервистік режим Қосу позициясында болған кезде ғана қол жетімді.

• Қосу көзі.

◀/▶ Түмисен басу арқылы теледидар қосылған кезде сигнал көзін анықтаңыз. Теледидар қосылған кезде әдептікілік сигнал көзі пайда болады.

• Ариқ қосулы.

Теледидар қосылғанда ◀/▶ батырмаларын басу арқылы дыбыс деңгейін орнатыңыз. Теледидар қосылған кезде әдептікілік дыбыс деңгейі болады. Есінде болсын, әдептікілік дыбыс деңгейін аз болуы керек.

• Макс. дыбыс

◀/▶ батырмаларын басу арқылы дыбыстың ең жоғарғы деңгейін орнатыңыз. Егер дыбыстың ең жоғарғы деңгейін әдептікілік дыбыстын темен болса, онда ең жоғарғы деңгейдегі басындыққа ие болады.

• Ақаулықтарды жою жөннегідегі нұсқаулық
Ақаулықтарды жою

Егер теледидардың жұмысында ақаулып пайда болса, оны шішіріп, қайта қосып көріңіз. Ақаулықтарды жою үшін төмөнде кестене де қолдануға болады. Егер ақаулық жойылмаса, техникалық мамандардың көмегін жүгініңіз.

Телегид (DTV режимінде)

• Телегид: мәзірін шығу үшін EPG батырмасын басыңыз. Бул функция сізге бағдарламаның зәғире шығатын үақытын көрсете отырып, ари туралы топық, ақпарат береді. Телегидтің көмегінен сіз алдың жеті күнде шығатын бағдарламаларды билік аласыз (егер бул ақпаратты оператор սынтайтын болса).

• Тізінен арналы таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз, содан кейін арнау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

• Ақпарат: ағындағы ари туралы ақпаратты қаруа үшін жасыл батырмасын басыңыз.

• Кесте: жауз кестепінен тізімін шығару үшін сары батырмасын басыңыз.

• Еске салу: еске сіз қарындықтарды көлтеп бағдарламаны тапсасыңыз, еске салыптың орнан шығып көлтірді батырмасын басыңыз.

• Үақыт/арна: соғың жазбаларды таңдау үшін Index батырмасын, содан кейін үақыт үақытында сүрьытталған тізімді немесе арина атауын көрсету үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз.

• Шығу үшін EPG немесе EXIT батырмасын басыңыз.

Ариналар тізім

Ариналар тізімін көрсету үшін LIST батырмасын басыңыз.

Ариналы таңдау үшін ▲/▼ батырмаларын, содан кейін оны қаруа үшін ENTER батырмасын басыңыз.

Ариналар басыңыз.

Сүйкітік ариналар

Сүйкітік ариналардың тізімін шығару үшін ♥ батырмасын басыңыз. Нажимайтے красную, зеленую, желтую, голубую кнопки для выбора группы любимых каналов.

Сүйкітік ариналар тобын таңдау үшін қызыл, жасыл, сары, көгілдірк батырмаларды басыңыз.

Арнаны таңдау үшін ▲ / ▼ батырмаларын, содан кейін оны қару үшін ENTER батырмасын басыңыз.

Реттептің арнапар тізімін жоғары немесе тәмен жылжыту үшін CH ▲ / ▼ батырмаларын басыңыз.

Сүйкіт арнапар тізімін шығу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

Телематін

Телематіндің көрсету

1. Телематін бар арнаны таңдаңыз. Барлық телеарналар телематін таратада бермейді.

2. Телематін режимін кіру үшін (TEXT) батырмасын басыңыз.

3. Арапал режимі (MIX) кіру үшін () батырманы қайта басыңыз. Бұл функция телематінді теледидар байдарламасының үстінен көрсетуге мүмкіндік береді.

4. Қалыпты TV/DTV режиміне оралу немесе шығу үшін (* батырмасын үшінші рет басыңыз.

• Беттің таңдау

1. Цифрлық батырмаларды пайдаланып бет нөмірін (үш сан) енгізіңіз. Егер сіз теру кезінде сандарды көте бассаңыз, алдымен үш санды енгізуіді аяқтап, содан кейін дұрыс бет нөмірін қайта енгізуіңіз керек.

2. Алдыңған немесе келесі беттерді таңдау үшін ▲ / ▼ батырмаларын басыңыз.

• Үстел түрү

Бетті үстел түрү үшін () (HOLD) батырмасын басуға болады, қайта басу бетті болатады.

• Каталог

Негізгі каталогты (индекс бетін) шығару үшін () (INDEX) батырмасын басыңыз.

• Мәтінде үлкейт

Беттің көрсету кезінде оны оқуға ыңғайлы ету үшін мәтін өшлемен екі есе үлгайтуға болады.

1. Беттің жоғарғы жарты белгін үлкейту үшін (ZOOM), батырмасын басыңыз.
2. Беттің жоғарғы жарты белгін үлкейту үшін (), батырмасын басыңыз.

3. Қалыпты көрсету режиміне оралу үшін () батырмасын басыңыз.

• Жасырын акларат

(REVEAL) батырмасын басу арқылы жасырын телематін ақларатын (мысалы, жүмбактардың жауаптар және т.б.) көрсетуге болады. Бұл ақларатты экраннан жасыру үшін батырманы қайта басыңыз.

• Қосалқы беттер

Кейір телематін беттеріндегі бірнеше қосалқы бет болуы мүмкін, олар цикл ішінде автоматтас түрде қозғалады

1. Қосалқы парапқа (SUB.PAGE) батырмасын басу арқылы кіріп, беттің нөмірін цифрлық батырмалармен таңдауда болады. Қосалқы беттің нөмірін енгізіңіз (мысалы, үшінші қосалқы бетті шығару үшін 0003).

2. Қосалқы бет режимін шығу үшін () батырмасын қайта басыңыз.

• Түсті батырмалар: (қызыл, жасыл, сары және көгілдір)

Сүтегілерінің экранынан тәмінгі жағында көрсетілген тиісті телематін беттерін тікелей ету үшін осы батырмаларды басыңыз

БАСҚАРУ ПУЛТІ

Қашқытан басқарудың түпнұсқа пультінің батырмалары:

Басқару пультіндегі батырмалардың мәндері:

1. Ⓛ Қоректендіру (POWER): куту режимін кіру немесе шығу үшін осыны ба-сыңыз.

2. Ⓜ MUTE: дыбыстық косу және өшіру.

3. ЦИФРЛЫҚ БАТЫРМАЛАР: таңдау немесе қуыптастыру өнгізу.

4. AUDIO/СОЛДІ: аналогтық, TВ режимінде NICAM режимін таңдау үшін басыңыз. Цифрлық, телевизия режимінде субтитр тілін таңдау үшін басыңыз.

5. Ⓝ RECALL: алдыңғы қаралған бағдарламаға оралу.

6. ТҮСТІ БАТЫРМАЛАР: қызыл/жасыл/сары/көк навигация батырмалары.

7. MENU: экранда маєрді көрсету/жасыру немесе кейір операциялардан шығу үшін басыңыз.

8. EXIT: ағындауда интерфейстен шығу.

9. ENTER: мајр тармағын таңдау немесе растау.

10. ▲/▼/◀/▶ / ► Мәзір параметрлерін немесе балтамаларын таңдаудың на-вигациялық, көрсеткілдері.

11. EPG: бағдарламалар бойынша телегид, DTV цифрлық, телевизия режимінде қолданылады.

12. INFO: экранда ағындағы бағдарлама туралы ақпаратты көрсету.

13. SLEEP: үйкі таймеріндегі дұрыс уақытын таңдау үшін батырманы бірнеше рет басыңыз. Функцияның өшіру үшін OFF (Өшіру) батырмасын таңдаңыз.

14. ZOOM: экран форматын реттеу.

15. SOURCE: сигнал көзін таңдау.

16. LIST: арнапар тізімін шақыру үшін басыңыз. Шығу үшін қайта басыңыз.

17. VOL+/VOL-: дыбыстық деңгейтін үлгайту немесе азайтуды реттеу үшін ба-сыңыз.

18. CH / СН ▲ / ▼: арнапарды асу немесе көмір ретімен өткізу үшін басыңыз.

19. ◀◀ жылдан артқа ақнандыру.

- : жылдан алға ақнандыру.

- : алдыңғы файл.

- : көлесі файл.

20. ■■ Токтату.

21. ►► Ойнайти / Кірдіру.

22. FAV: сүйкіт арнапарының көрсету (сіз веңіздің сүйкіт арнапарының бағдарламаларды редакциялау мәсіріне енгізуіз керек).

23. P.MODE сүретті балтату

24. STILL: кескіннің тоқтатылған кадры. () HOLD: - экранда телематін беттін үстел тоқтату үшін қайтадан басыңыз.

25. () Телематін кіру, қайта басқарда - телематінді және ТВ сүреттерін арасында (MIX), үшінші рет басқарда - телематтінен шығу.

26. () Телематін көрсету үшін осыны басыңыз, телематін режимін жасыру үшін тағы бір рет басыңыз.

27. () SIZE: қаралу режимінде телематін экранының өшлемін взертту.

28. SUBTITLE: DTV бағдарламаларды қаралу жағінда субтитр тілін таңдау үшін басыңыз (SUBPAGE: қосалқы парапқа косу немесе өшіру үшін басыңыз.

29. () INDEX: бастау ету. INDEX: EPG телегид мәзіріндегі -таймер немесе арнапар бойынша сұрپытады жүргізу. Жазбалар тізіміне кіру (DTV режимінде).

30. RADIO: Радио - және телебағдарламаларды аудыстыру үшін басыңыз (DTV режимінде). () REVEAL - кейір телематін беттеріндегі жасырын ақпаратты ашу.

31. S.MODE: дыбыстық балтату

ЕСКЕРТЕП:

- Сипаттамасы жоқ батырмалар ТВ басқару үшін пайдаланылмайды.

- Осы нұсқаулықты барлық сүреттер тек мысал үшін көлтірілген, бұйымның нақты түрі кескіндерден өзгеше болуы мүмкін.

5. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ,

Ақаулықтарды жою

Егер теледидардың жұмысында ақаулар пайда болса, оны өшіріп, қайта қосып көріңіз. Ақаулықтарды жою үшін тәміндегі кестеңде де қолданыға болады. Егер ақаулық, жойылмаса, техникалық мамандардың комегінде жүгініңде.

Проблема	Ықытнал себептер	Шешу
Сүрет жоқ, дыбыс жоқ, жарық индикаторы жаңайбайды	1. Күт сымын розеткаға қосылған 2. Күт өшірүлі	1. Күт сымын розеткаға қосыны 2. Күт қосыны
Кескін мен дыбыс бүрмелінген	1. Конраст, айқындық, және түс мәнін реттеңіз 2. Түс беру жүйесін ендегі қаралу таралу стандарттарды бойынша орнатыңыз 3. Дыбыстық жүйені ендегі қаралу таралу стандарттарды бойынша орнатыңыз	
Сүрет дақты немесе «қармен»	Сигнал көзі алсіз немесе кабель саласы тәмен	Сапасы жақсы кабелді пайдаланаңыз
Дыбыс ең төменгі мәнде немесе теледидар дыбыстық түспен жаңады	Дыбыс деңгейн реттеңіз	
Сигнал берілетін кабель дұрыс қосылған	Сигнал кабелін дұрыс жалғаңыз	
Кіріс сигналы жоқ немесе бейне кабелі қосылған немесе дұрыс қосылған	Бейне кабелін дұрыс жалғаңыз	

Изображение нечеткое или вздрогивает или с черными горизонтальными полосами (в режиме ПК)	ДК суреті дұрыс реттегемен	«Экран» мәзіріне кіріп, элементті таңдаңыз автоматты түрде калибрлеу және фазаны реттеу үшін автоматты реттеу тармакын таңдаңыз
Изображение ПК не отцентрировано		
Дұбыс жоқ	Кіріс аудио сигналы жоқ немесе аудио кабель дұрыс косылмаган	Аудио кабельді дұрыс қосыңыз
ДК суретінің түсі дұрыс емес	Түс гаммасын пайдалануышы дұрыс реттегемен	Түс балтауарын реттеңіз немесе түс балтауарын зауыттық орнатуларға қалының көлтірің
HDMI көзі «қар» мен пиксельдерді көрсетеді	Сигнал көзі стандартты емес	HDMI кабелін қайта қосыңыз
Қашықтан басқару пултүстүрмөс істемейді	Аккумуляторлар дұрыс орнатылған немесе қызымет мерзімі аяқталған	1. Оң және теріс полюстердің дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз. 2. Батарея мен серіліпе арасында байланыс бар-жоғын тексеріңіз 3. Батареяларды ауыстырыңыз

6. КҮТИМ

Мүқият және үнемі тазалау сіздің жаңа теледидарықыздың өмірін үзартып, мүмкін болатын ақаулардан құтқарады. Кезекелген тазалауды бастасын бүрін қуат қозінен ешіруді үмітпазың және қуат сымын ажыратыңыз. Құрылғынын тек құргак матемен сүртіңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Нетто/брутто салмағы (кг)	5,8/7,2
Vesa кронштейнінің типі	200x200/M6
Экранның белсенділік ашылғыштасы	40°
Жақтарының ара қатынасы	16:9

Ажыратымылығы	1920x1080
Жаңарту жиілігі (Гц)	60
Жарықтылығы (тип: кд/м ²) (nits)	220
Айқындылық көзілшектенілген стандарт	5000:1
Шолу бұрышы (L/R)	170°/170°
Жауап беру уақыты (TR+TF/GTYPE) (мс)	9,5
Түстер саны	16.7 М (8-BIT)
Бүйірлік панель	HDMI, RF, CI, Mini AV, COAX
Тәменгі панель	2x HDMI
Операциялық жүйе	Non-OS
CPU процессоры	MSD3663
DDR жад модулінің көлемі	128
Flash-жады (ГБ)	8
Қабылдау диапазоны	43.25 мГц - 867.25 мГц
Кірмелік кедері	750
Бейнестандарттар	PAL/SECAM
Арналардың максималдық саны	100
Сандық түнерлер	DVB T/T2/C
Кескін режимі	Үй, Жарық, Стандартты, Жұмыс, Тәншелептін
3D-ирек тісті сүзгісі	бар
Динамикалық шынылды басу	бар
Баланс	бар
Стерео	NICAM/A2
Дұбыс режимі	Стандартты, Музыка, Кино, Спорт, Тәншелептін
Dolby/dolby+ surround	бар
Экран мәзірінің тілі	Ағылшын, Орыс

Үйкі таймері	бар
Ата-ана бақылау	бар
Түртүстік температура	Жылы, Суық, Стандартты
ARC	бар
CEC	бар
Бейнекодектер	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG, MPEG4_SD/HD, AVC/H.264, HEVC/H.265
Аудиокодектер	MPEG1/2 Layer3, AAC, EAC3
Фотокодектер	JPEG, BMP, PNG
Динамиктердің шығу куаты	2x8 Вт
Номинал көрнеу	220-240 В -50/60 Гц
Тұтынылатын куаты (Вт)	65
Кути режимінде тұтыну	≤0.5 Вт
ҚБ пульті	Stander IR RC
Энергия тиімділік сыйнибы	□

8. ҚУРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТЫ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аддегі түрмистық қоқыстардан белек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр қурадарын қытайдың өндірілгенде аяқталғанда пунктіне тапсыруға болады.




9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕППЛІК МІНДЕТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жаңіндегі нұсқаулықта және қолданылатын техникалық стандарттарға кітап, жаистексте пайдаланылған жағдайлда, соғын тұтынышыға сату күнінен бастап 10 жылдың қурайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан арі пайдалану бойынша үсыныстар алу үшін жақын мандағы авторландырылған сервис оргалығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық номірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріш айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша маселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда марказының авторландырылған сервис оргалығының хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистің кондау көрсету оргалығымен байланыс жасау жолдары: тел.: +7 (998) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd, «Парина-Сервис» ЖШЦ, бас сервис оргалығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үймының атальмы: «Монетор» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

- Պատի վրա 4 անցք բացեք (մասշտաբը տրված է որպես հրովար) և դրանց մեջ պատուակեք 4 հեռակա (բրույ):
 - Դուռըսականան ամրացրեք հեռուստացույցի հետևի պատի հերթական հիմքան ցոյց Է տրված 4-րդ նկարում: Տեղադրեք հեռուստացույցը պահի՞ւ:

ՆԵՐԻԱ.

1. Տեղայանութեան հետօնացոյցի հեსարանը համապատասխանում է VESA ստանդարտին:
 2. Պատճենի արագութեան բարձակ օգտագործելով պարտադիր չէ:
 3. Սուսանձնական աշխատանքների ժամանակ պատի մեջնակարգութեան և պատի դիմաց չպետք է լինեն այլ առարկաներ:
 4. Տեղայանութեան պետք է իրականացվի որպակալոված մասնակիութեան կողմէից:
 5. Տեղայանութեան ժամանակ հետևեք բարձակի հավաքման հիմանական սեղանին:
 6. Ապանելու դրվագ են հյուման համար:




Զարդարանական տարրերի մասը	898x515
Զարդարանական տարրերի մասը	898x560
A (մմ)	898
B (մմ)	560
C (մմ)	515
D (մմ)	83
E (մմ)	47
F (մմ)	180
G (մմ)	886

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲԸ

Հեռուստացույցի առջեւի վահանակը

Στην αρχη της περιόδου αυτής ο Καρολίνος έγραψε στην μητέρα του: «Είμαι πολύ ευτυχής να μπορώ να σας λέω ότι η θέση μου στην Ακαδημία είναι πολύ καλή. Τα μάθημα στην Ακαδημία είναι πολύ δύσκολα, αλλά οι δασκαλοί είναι πολύ καλοί και οι φίλοι μου είναι πολύ καλοί».




ԱՆՈՂՋՄԱՆ ԻԵՐՈՎԱԿԱ ԻՆԴԻԿԱՏՈՐԻ ՄՎՀՅ




Դա կապահ ՇՈՒՐԵՐԻ ՏԻՐԱԴՐՈՒՅԹ:

Սեղմեք, որպեսզի միացնեք հեռուստացույցը: Կրկին սեղմեք, որպեսզի միացնեք կարգավիրումների ըստրացանձը: Սեղմեք և պահեք, որպեսզի անշատեք հեռուստացույցը:

Հեռուստացույցի հետևի վահանակ



ՀԵՇԽԱՑՄԱՆ ԿՈՂԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱՆ



ԱԼԻՔՍԵՐԻ ԸՆՏՐՈՎԳԱՆԿ (Մենյո)

- Կիթակարի տեսակը մեղմեր **▲▼** կրնակները ալեհավաքի տեսակը ընդունուի համար:
- Եթե Ձեր հեռուստատեսային ազդանշանը եթերային է (ATB կամ DVB-T2):

- Ակտուանա որոնում մեղմեր **ENTER** հեռուստատեսային պահուանա որոնում վեցուրե համար:

1. Ընտրե ձեր երկու և սահմանը ալիք տեսակը:

2. Հեռուստատեսայինը կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

Ճեղք որ առաջարկացի ցուցիչը դրաւա, գոտված ալիքները կմուտելի հերթական մեր, և սարքը կշարուանա փառուե հեռուստատեսայինը, DTV ու ռադիո:

Եթե ալանգային ալիքները որոնում մեղմեր **MENU** կրնակը, ալիքների որոնում կայսցին DTV թվային հեռուստատեսայինը:

• Ճեղքը DTV կայսցինը. Ծերեւ **ENTER** կրնակը:

→▶ կրնակներու ընտրե այս ալիքը կրիչ հաճախականաւորուն, որոնի հերթականը է թվային մուտքայիւրը, այնուեւու սեղմեր **ENTER** կրնակը որոնուու համար:

Եթե հայտարկուելում է մուտքայիւրը, որոնում գրժշաւաց կրնակը, ալիքները կահասանանվեն ազդանշանը փառացված հերթ ընթացիկ համար:

Ներքո: Եթե ալիքը, կրիչ հաճախականաւորուն ծեր շի համապատասխանում, որոնում շշունչակուու համար սեղմեր **→▶ կրնակներու**: Դուք գույն համար սեղմեր **EXIT** կրնակը:

Եթե ուներ մարդարային հեռուստատեսայիւրան ազդանշան (DVB-C):

Ակտուանա որոնում մեղմեր սեղմեր համար:

1. Ընտրե ձեր երկու և սահմանը ալիք տեսակը:

2. Կարգավորե պարամետրերը ալիքները որոնուա ընտրացակուու:

- **Ակտուանական տեսակ**, սպասակորե բոլոր ակտիվ ալիքները և պահե որոված հեռուստացույցուն: Եթե ընտրե «POINTER ու CEC» («Որոնում ուստի Թանցի»), կարող եք ձեղորդ սահմանել հաճախականաւորուն, ցանցի ID- և և Սկիլային արագուայունը օգնագործեն հեռուստատեսանա փառանայի կրնակներու: «Ենտեր ուստի» («Արա որոնում») միայն DVB-C թվային ծրագրե և չի որոնու ATB ալանգային մարդարային ծրագրե: Եթե ընտրե «Փոլին ուստի» («Արա որոնում»), ակտուանա որոնում կրոնի Նշանա Շշած բոլոր հաճախականաւորունը արևա ալիքների համար:

- Հաճախական տեսակը սպասակորե բոլոր ակտիվ ալիքները և պահե որոված հեռուստացույցուն:

Սեղմեր **ENTER** կրնակը LCN - ի ասց կամ միացն. ընտրեու համար:

• Ընտրեու «Եկո» թվային հեռուստատեսայիւրը կազմական բազուու: Եթե ընտրե «Եկո», ալիքները կազմակեցակն իներականաւորուա:

• **Դիմակը կրկնակի որոնում (LCF ուժմունք):**

Վերագործականը DYNAMIC RESCAN գրժանայունը նորից որոնում: Մասնիկ կամ անց :

• **ԽՄԲՐԴՐՈՒՄ**

Սեղմեր **▲▼** կրնակներու «РЕДАКТИРОВАНИЕ» («Խմբագրում») ընտրեու համար, այնուեւու սեղմեր **ENTER** կրնակը կրումներու մուտքայիւրը դրաւու համար:

Լայն օգնագործե **▲▼ սկավառերը** չերե այս ալիքը, որ ցանկանը եք շնչու, քա թողնի կամ տեղափոխի:

Չնե՞տե, սեղմեր կրումի կրնակը ալիք ընտրե համար:

- Հաճախական ալիքներու: Դուք ընտրե կարգավորունը կրումները:

- Հորդարական (Ամերիկա): ընտրե կարգավորուն հորդարական սեղմեր **ENTER** կրնակը:

3. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

22

Ճեղքը ATV կարգավորուու

Հաճախականաւորուն հորդարականի արագուայունը և QAM մորուայիցի տեսակը անդամանը եթերային է (ATB կամ DVB-T2):

• Ակտուանա որոնում մեղմեր **ENTER** հեռուստատեսային պահուանա որոնում վեցուրե համար:

1. Ընտրե ձեր երկու և սահմանը ալիք տեսակը:

2. Հեռուստատեսայինը կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

Ճեղք որ առաջարկացի ցուցիչը դրաւա, գոտված ալիքները կմուտելի հերթական մեր, և սարքը կայսցին հեռուստատեսային, DTV ու ռադիո:

Եթե ալանգային ալիքները որոնում մեղմեր **MENU** կրնակը, ալիքների որոնում կայսցին DTV թվային հեռուստատեսայինը:

• Ճեղքը DTV կայսցինը. Ծերեւ **ENTER** կրնակը:

→▶ կրնակներու ընտրե այս ալիքը կրիչ հաճախականաւորուն կամ սպասակորը մեղմեր **ENTER** կրնակը:

Եթե հայտարակուելուն, որոնում ալիքները մասնա կազող որոնուու համար:

• **LCN (Հեռուստատեսայինի տրամարանական թվային համար)**

Սեղմեր **ENTER** կրնակը LCN - ի ասց կամ միացն. ընտրեու համար:

• Ընտրեու «Եկո» թվային հեռուստատեսայիւրը կազմական բազուու:

• **Դիմակը կրկնակի որոնում (LCF ուժմունք):**

Վերագործականը DYNAMIC RESCAN գրժանայունը նորից որոնում:

• **ԽՄԲՐԴՐՈՒՄ**

Սեղմեր **▲▼** կրնակներու «РЕДАКТИРОВАНИЕ» («Խմբագրում») ընտրեու համար, այնուեւու սեղմեր **ENTER** կրնակը կրումներու մուտքայիւրը դրաւու համար:

Լայն օգնագործե **▲▼ սկավառերը** չերե այս ալիքը, որ ցանկանը եք շնչու, քա թողնի կամ տեղափոխի:

Չնե՞տե, սեղմեր կրումի կրնակը ալիք ընտրե համար:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

3. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

4. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

5. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

6. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

7. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

8. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

9. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

10. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

11. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

12. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

13. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

14. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

15. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

16. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

17. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

18. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

19. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

20. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

21. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

22. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

23. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

24. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

25. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

26. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

27. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

28. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

29. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

30. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

31. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

32. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

33. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

34. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

35. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- Հորդարական (Ամերիկա):

36. Հեռուստացույց կամ սպասակորը և մուսապահե առկա բոլոր ալիքները:

- Հաճախական ալիքներու:

- TREBLE (B4). բարձր հաճախականության մակարդակի կարգավորում:
- BASS (H4). ցածր հաճախականության մակարդակի կարգավորում:

- **Հավաքասարկչություն (Բալանս).** Կտրապահուում է ճայի մակարդակը ծանր և այլ բարձրախանմերից:
 - **Ալումնան ճայի (AVL).** Ճայի ավտոմատ կերպով մուում է սահմանական մակարդակն, եթի փոխվում է ծրագիր: Բայց դժ յուրաքայլուր հեռասասափ ունի իր սեփական առավաշարի արագածությունը, ճայի կարգավորում կառող է ամփահաջող ճայի ամեն անզան, եթի փոխվում է այլին:
- Սյու գրծառաջուր օգտագործման թույ Է տախի օգտվութերին վայելել ճայի կայուն մակարդակ, ցածր որ ճայի սի հյուրաքայլուր կարգավորվելու:

- **Ծավալուն ճայի.** (SURROUNDS) ծավալուն ճայի ակտիվացում կամ ավագում:
- **SPDIF ռեժիմ.** ցանկայի SPDIF բային առողի եթի ռեժիմ ընտրություն:

- **Ալումնի Նկարագրություն (DTV ռեժիմ).** * Հասանելի է ոչ բոլոր էլեկտրոնային առաջարկություններում և տեսողության հյուրիստիկ ուղղությամբ արթառության ապահովվում է միայն այս դեպքում, եթի հիմական ճայի հյուրաքայլուր միամասնական հյուրաքայլուր է հասուն ճայի հոգ:

 - **Ճայի հետաձգում.** ուղղություն Է համաձանցման (սինկրոնագիրյա) ինդիքտերի հեռաւացույց դժայի կամ այսուհետ արդյուն լեզու, օրինակ առողի ընդունիչ (0մ-2 - 250մ):
 - **Պարամետրերի վերակայտն.** Ճայի բոլոր պարամետրերը վերակայտ ինչն է գրծարանային կարգավորումներ:

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆՏՐԱԳՈՎԱՆԻ (ԱԵԼՍՈ)

- **Ավունատ համամացուն.** ON դիրի (միացմած) դեպքու հեռաւացույցը ինքանքարար կիմիոնի հյացան ժամանակը ըստ DTV ագրական:
- **Ժամանակ. ցուցադրում Է ԴՏՎ թվային ազրակաշարի ժամանակը կամ ճեղքու կարգավորում ժամանակը:**
- **Ժամանակացույց անշառուն:** միացմած հեռաւացույց ապահով ռեժիմուն դրայի ժամանակի հետո: Անշառուն ժամանակաշարի ճեղքու կայի համար դժեր այս «Եկո» (Անշառուն) դիրի:
- **Ալումնան անշառուն.** ըստքու թի ցածրական ժամանակը: Ժեռաւացույցը անհիմնական ժաման ինքանքարար կամ սի սահման անժիմի առանց դրա կումուն:
- **Անշառուն ազրակաշարի բայսակայտյան դեպքու.** ON դիրու միացմած է կամ OFF դիրու անշառուն է:
- **Ժամանակի գործ.** ըստքու թի ժամանակի գործին եթի այսուհետ ամենմասն է «Եկո» (միացմած է) դիրու: Կայուն եթի ըստքու ծեր ժամանակի գործին:
- **Անշառուն ազրակաշարի բայսակայտյան դեպքու.** ON դիրու միացմած է կամ OFF դիրու անշառուն է:
- **Ժամանակի գործ.** ըստքու թի ժամանակի գործին եթի այսուհետ ամենմասն է «Եկո» (միացմած է) դիրու: Կայուն եթի ըստքու ծեր ժամանակի գործին:
- **Անշառուն ցուցադրումն ժամանակը.** այս ժամանակը է, եթի ըստքացմանը ցուցադրումը է Եկանին, ըստքու ցածրական ժամանակը կայլիկանություն (15 վ, 30 վ, 60 վ, OFF (անշառուն):

ԸՆՏՐԱԳՈՎԱՆԻ արգելակայում

- Համակարգի արգելակայում: Այս գրծառաջուր թույ Է տախի սահմանել քայլանարար հեռաւացույցի:

շատունական օգտագործումը կամիսելու համար: Կամիսարված գայտնաքարտը 0000 է:

ԸՏՐԱՅ:

Եթի յուր մոռացել եթ ծեր գայտնաքարտը, օգտագործեք հիմնան 1225 գայտնաքարտը:

- **Գայտնաքարի տեղադրություն.** Մեջմեր ENTER կոճակը եթքարտաքարտում կամ այլ բայի մուուրու համար: յուր կարող եթ մուտքարտը մեր գայտնաքարտը: Սեղմեր հեռաւացավայրան վահանակի բայսականներու կրամաներին նոր գայտնաքարտ սահմանելու համար: Եթի նոր գայտնաքարտը մուտքագրում է եթու անզան, պայտ գայտնաքարտը ահանանում հաշողությամբ ավաստուակ:
- **Ծագիր արգելակայում (ATV/DTV ռեժիմում).** Մեջմեր դիրու կրաման անդամանա այլին գայտնաքարտը համար: Կրիկի սեղմեր դիրու կրամանի այլին արգելակայտու համար: Մրցավակնելու այից դիրու համար մուտքարտը շեր քայլանարար, եթի կայանը մուտքագրում այսակի համար:

- Սարերի ցուցակ ցուցադրում է հեռաւացույցին միացման դրու սարերի:

- **Լուսական գրծադրումն ժամանակ.** հեռաւացույցը գրծադրելու մասնակի սահմանադրությունը:

• **Կամիսարված.** վերապայի համակայան պարամետրերը միջև գրծադրանային սահմանադրությունը: Կերպայի հեռաւացավայրը համար:

- **Համասան կարգավորում.** տեղադրման այս ուղեցույցը կողմի ծեր կարգավորու հեռաւացույցի:

• **ԱՌ տարերակ.** ցուցադրում է ծրագրային ապահովման ընթացիկ տվյալներ:

Ծառապարագան ռեժիմ

Մեջմեր SOURCE համար ապահովակի արդյունքերը ցուցադրելու համար, այսուհետև սեղմեր

-> 2 -> 0 -> 1 -> 2 ծառայության ռեժիմն մուտք գրիերու համար:

ՀԵՇԻՐ.

Սյու գրծառաջուրը համանելի է միայն այս ժամանակ, եթի ծառայության ռեժիմը ԱՌ է:

- Մրցավակն մասնակի արյուրը եթի միացմատ եթ հեռաւացույցը սեղմերու \rightarrow/\leftarrow կրամակներու: Կամիսարված աղասամայի արյուրը կուցադրու, եթի հեռաւացույցը միացման է:

- Ակրի միացմատ է:

Հեռաւացույցը միացմեն սահմանել այից սեղմերու \leftarrow/\rightarrow կրամակներու: Կամիսարված այից կուցադրու, եթի միացմեր հեռաւացույցը մասնակի է:

- Զայի միացմատ է:

Կարգավեր ծայի մակարդակը հեռաւացույցը միացմենի սեղմերու \leftarrow/\rightarrow կրամակներու: Կամիսարված այից կուցադրու, եթի միացմեր հեռաւացույցը մասնակի է:

- Անշառուն է:

Կարգավեր ծայի մակարդակը հեռաւացույցը միացմենի սեղմերու \leftarrow/\rightarrow կրամակներու: Կամիսարված այից կուցադրու, եթի միացմեր հեռաւացույցը մասնակի է: Հշեր, որ կամիսարված ծայի մակարդակը պատրի է ինի առանձակացույցը ցածր:

- Անշառուն է:

Սահմանել ծայի առանձակացույցը մակարդակը՝ սեղմերու \leftarrow/\rightarrow կրամակներու: Եթի ծայի առանձակացույցը մասնարդակը պատրի է ինի առանձակացույցը ցածր:

- Անշառուն է ծայի:

Սահմանել ծայի առանձակացույցը մակարդակը՝ սեղմերու \leftarrow/\rightarrow կրամակներու: Կամիսարված անշառուն է ծայի առանձակացույցը մասնարդակը պատրի է ինի առանձակացույցը ցածր:

- Անշառուն է մասնակի համար:

Միացման համար կամ առանձակացույցը մասնարդակը պատրի է ինի առանձակացույցը ցածր:

- Անշառուն է մասնակի համար:

Անշառուն համար կամ առանձակացույցը մասնարդակը պատրի է ինի առանձակացույցը ցածր:

- Անշառուն է մասնակի համար:

Անշառուն համար կամ առանձակացույցը մասնարդակը պատրի է ինի առանձակացույցը ցածր:

- **Հիշեցում.** Եթե դուք գտե՞ք եք ծրագիրը, որը ցանկանում եք դիմել, սեղմեք կապոյն կրճակը հիշեցումը սահմանելու համար:
- **Ժամանակ / այլր.** սեղմեք ԽոհԵ կրճակը վերջին ծախագրույթունները ընդունելու համար, այլուհետու՝ ➔ կրճակները ըստ ժամանակի կամ այլիք անունների տեսանակին ցուցում ցուցադրությունը համար:
- **Սեղմեք EPG կրճակը կամ EXIT կրճակը դուքս գալու համար:**

Ալիքների ցուցակ

Սեղմեք LIST կրճակը ալիքների ցանկը ցուցադրություն համար: Սեղմեք **▲▼** կրճակները այլիք ընտրելու համար, այնուհետև սեղմեք ENTER կրճակը՝ այն դիմելու համար: Սեղմեք CH **▲▼** կրճակները՝ ալիքների ցանկում ներքու կամ վեր անցնելու համար:

Սեղմեք EXIT կրճակը՝ ալիքների ցանկից դուքս գալու համար:

Միավական ալիքներ

Սեղմեք ♥ կրճակը՝ ծեր Նախընտրած ալիքների ցանկը ցուցադրություն համար:

Սեղմեք Կարգմ. կանաչ, դեղին, կապոյն կրճակները՝ ծեր Նախընտրած ալիքների հոմուն ընտրելու համար:

Սեղմեք **△▼** կրճակները այլիք ընտրելու և ENTER կրճակը՝ այն դիմելու համար:

Սեղմեք CH **▲▼** կրճակները՝ փրփառ ալիքների ցանկը վեր կամ վեր տեղադիմելու համար:

Սեղմեք EXIT կրճակը սիրված ալիքների ցանկից դուքս գալու համար:

Հեռուստատեսք

Հեռուստատեսքի ցուցադրություն

1. Ըստքեր հեռուստատեսքը ուսեցող ալիք: Ոչ բոլոր հեռուստայիններն են հեռուստատեսք հեռարձակում:
2. Սեղմեք **(TEXT)** կրճակը հեռուստատեսքի հեմիմ մուտք գործելու համար:
3. Կրիպտ սեղմեք **(C)** կրճակը խազը տեժիմ մուտքու համար (MIX). Այս գործառությունը բայց Է տական հեռուստատեսքայի ցուցադրությունը:
4. Երրորդ անգամ սեղմեք **(E)** կրճակը վերադառնալու կամ դուքս համար տվյալական TV / DTV ռեժիմին:

Էջի ընտրություն

1. Սուսացրեք Եթե համարը (Եթե նիշ) օգտագործելով թվային կրճակները: Եթե մուտքաքանան ժամանակ միայն թվեր եք հակառակ, նաև պետք է ավելացնեք Եթեք թվերի մուտքագործման նորից մուտքանքը Եթե միշտ համարը:
2. Սեղմեք **▲▼** կրճակները նախորդ կամ հաջողություն Եթե ընտրելու համար:

Պահպանում

- Դուք անողություն եք սեղմեք **(HOLD)** կրճակը Եթե պահպանում կարող եք պահպանում պահպանի:
- **Կատարույց**

Սեղմեք **(INDEX)** կրճակը հիմնական գրացուցակը (հետքային Եց) ցուցադրություն համար:

• **Տեքստ ընդունում** Եթե ցուցադրություն է, կարող եք կրկնապատճել տեքստի չափը, որպեսզի այն ավելի հեշտ ընթերցվի:

1. Սեղմեք **(ZOOM)**, կրճակը՝ Եթի կեսը մեծացնելու համար:

2. Սեղմեք **(I)** կրճակը Եթի ստրիլը կեսը մեծացնելու համար:

3. Սեղմեք **(O)** կրճակը նորմալ էկրան վերադառնալու համար:

Թարմակած տեղեկություն

Դուք կազմու եք ցուցադրություն թարմակած հեռուստատեսքույթ տեղեկանությունը (օրինակ՝ հանելուն կերպությունը և այլը)՝ սեղմեքը **(REVEAL)** կրճակը: Կրիպտ սեղմեք կրճակը՝ այս տեղեկանությունը էլեկտրոն առցցնելու համար:

Ենթադրեն

Հեռուստատեսքույթը որոշ Եթե կարող են պարունակել մը ըստ կենացերեր, որորը ինքնարեւության ցկույլ շաբաթը կամ ամիսը:

1. Դուք կազմու եք մը տարու գրութել նորմալ՝ սեղմեքը **(SUS.PAGE)** ստրիլու և թվային ստեղներու ըստրու Եթի համարը: Սուստրաբու նորմակած համարը (օրինակ՝ 0003 Երրորդ նորմակած ցուցադրությունը համար):

2. Սեղմեքը սեղմեքը **(E)** նորմակած դրույթը դուքս գալու համար:

3. Կրիպտ սեղմեքը **(C)** նորմակած դեղին, կանաչ, դեղին և կապոյն)

Սեղմեք այս կրճակները ամսաշաբան դեպի համար պահպանային նորմակած դրույթը ամսան համար, որոնց հորմանը ցուցադրությունը մը էլեկտր սեղմեք նորմակած է:

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ

Օրինական հեռակառավարման վահանակի կրճակները: Կառավարման վահանակի կրճակների նշանակությունը:

1. **Փ ՍԱՆՈԳԱԿԱՐԱՎՈՐԻ (POWER)**՝ սեղմեքը, որպեսզի մուտք գործել կայ դուքս գալու պահպանային դժիմի:
2. **Բ ՄՈՒՏ**՝ անգամ միացնելու և անշատություն:

3. **Թ ՎԱՐՅԱՆ ԿՐՃԱԿՆԵՐ**՝ ալիքների ընտրությունը կամ գաղտնաբառը մուտքագրություն:

4. **AUDIO(ՓՈՓ)**՝ սեղմեք անլար վարյանի հեռուստատեսքության մժմանը NICAM սեժմիք ընտրելու համար: Սեղմեք վարյանի հեռուստատեսքության ոժմիմում նշանակ նշանակը լեզուու ընտրելու համար

5. **Չ RECALL**՝ միաշաբաթ նախորդ դիմումը ծրագրին:

6. **Գ ԳՈՒԱԿԱՆ ԿՈԲԱԿԱՆՑ**՝ կամպիր/կանաչ/դեղին / կապոյն և սկավարակին կրճակները:

7. **MENU**՝ սեղմեք էլեկտրի մեջունը ցուցադրելու / թաքցելու համար կայ որոշ գործողություններից դուքս գալու համար:

8. **EXIT**՝ Եթե ընտրացի ինտերֆեյսը (միշտներից):

9. **ENTER**՝ մեյսուլի (Ընտրացանիկ) ընտրությունը կայ հասասոտու:

10. **▲▼◀ ▶ / ▶**՝ Սեղուի կամ կարգավորումների պարապանության և սանդունության ասպարենտ:

11. **EPG**՝ ծրագրերի հեռուստատեսքների ընտրությունը մը մուտքագրությունը ոժմիմում:

12. **INFO**՝ ընթացիքը աշխարհի մասին տեղեկատվության ցուցադրությունը էլեկտրանին:

13. **SLEEP**՝ սեղմեք կրճակը մը քայի անգամ ընթիքի անհրաժեշտաց ժամանակակից դրագությունը OFF (Անդաման), որպեսզի անշատություն գալու համար:

14. **ZOOM**՝ էլեկտրանիկ կրճակը վերադառնալու ժողովածու:

15. **SOURCE**՝ ազդանշակի արյուրի ընտրությունը:

16. LIST՝ սեղմեք ալիքների ցանկը բացելու համար: Սեղմեք կրկնակի դրույթ գալու համար:

17. VOL+VOL-՝ ծայլի բարձր կամ ցածր մակարդակի կրպակիրկնական համար:

18. CHA/CH▼՝ սեղմեք ալիքների անցում կառավարելու համար ամսան կամ նշանական կարգով:

19. ◀◀ Ասրա հեռությաթ

► Ասրա առաջընթաց:

►► Նախորդ ֆայլ:

►► Հաջորդ ֆայլ:

20. █ ԿԱՆ:

21. ► ԱՎԱՋԱՐԿՈՒՄ/Դադար:

22. FAV՝ ձեր հայելի ալիքների ցուցադրություն (դուք պետք է կրպակիրկնական համարը օրինակ ստեղներու ըստրու համարագրման ըստրացանկու):

23. PMODE՝ սեղմեք կառավարություն

24. STILL՝ կառավարություն կապահպեն: **HOLD**՝ անցկացնել TELETEXT էլեկտրանի սեղմեք կրկնի ըլուսանել:

25. █ Սուստ հեռուստատեսքը, կրկնակի սեղմեքը — հեռուստատեսքների կառավարման համար:

26. █ Սեղմեք հեռուստատեսքը ցուցադրություն համար, սեղմեք և մաս անցամ, որպեսզի փակել հեռուստատեսքս ռեժիմի:

27. █ SIZE՝ էլեկտր չափերի փոփոխություն հեռուստատեսքի համարագրման համարն ուժինում:

28. SUBTITLE՝ սեղմեք DTV-ի դիմուն ժամանակ կերպարեի լեզուն ըստրու համար:

29. █ INDEX՝ սեղմեք ռադիոն են հեռուստատեսային ծրագրերի միաշաբաթ համար (DTV ուժինում):

30. RADIO՝ սեղմեք սարի են հեռուստատեսային ծրագրերի միաշաբաթ համար (DAB ուժինում): **█** REVEAL բացել հեռուստատեսքը ցուցադրություն համար:

31. S.MODE՝ Զայնային Կարգավորություն

ՀԵՇՈՒՑ: - Կոնակները որոց նկարագրությունը բացակայում է, չեն օգտագործվում հեռուստատեսության կառավարման համար:

- Այս ուղեցողությունը բոլոր նկաները թթված են միայն օրինակի համար, ապրանքի իրական տեսքը կարող է տարերել պահպենների:

- Այս ուղեցողությունը բոլոր նկաները թթված են միայն օրինակի համար (մասին կարգավորությունը մը միայն օրինակի համար կարգավորությունը է):

5.ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՏԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԱՆԱՍՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՏԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Եթե հեռուստացրեք աշխանակի ժամանակ անսարձությունը է՝ առաջնում, կրոգեք անշատը և նորից միացնել այլ:

- Այս ուղեցողությունը բոլոր նկաները թթված համար կարող եք նաև օսպագրությունը ստորև:

- Այս ուղեցողությունը բոլոր նկաները թթված այլանակը իրական տեսքը կարող է նշնդիր չընդունելու օգնությանը:

ԽՆԴԻՐԸ	ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՍՏՋԱՌԱՆՆԵՐԸ	ԼՐՈՇՈՒՄԸ
Բացակայում են պատճենները, ծայլը, լուսային ցույցից չի վաստիվ	1. Սևլուման այս միաված չէ կազմակերպիչների 2. Հոնալիք ամջատված է	1. Միացրեք այդ վարդարձն 2. Միացրեք հոնալիքը
Դատկերներն ու ծայլը խեղաթրուված են	1. Կոնտրաստը, հսկամիքունը և գոյաց միջն մասունքմանը միշտ տեղադրության չէ 2. Գոյաց մասունքմանը միշտ տեղադրության չէ 3. Ձայնային համակարգը միշտ կարգադրության չէ	1. Կազմակերպեք կլոստարանի, հսկամիքունը և գոյաց միջն մասունքմանը աստիճանուն երկրի հեռարձնամանը այսպիսի համակարգի համապատասխան շաբաթակիցին համապատասխան
Դատկերը պատճենը հոյս է կամ այս վատորակ է	Ագրանշամի պարունակությունը է կամ այս վատորակ է	Օգտագործեք այլ որակի մարդկան
Դատկերը և ծայլը բացակայուն են, ինչ ցույցից վասկված է երկանգույն կամ անասունը	Հայտ և անասունը ցույցանույն կամ անասունը պատճենը է անասունը չափանիւնը մասնաւուն չափանիւնը	Սարգավորեք ծայլի մակարդակը
Կապույտ էկրան, ԱՎ գործույնը	Լարջ որի հիբրոգլոբ հարդիրներն են արգամաշամազ, սինայ է միացված	Շիշու միացրեք ազդաշամային մալուխը
Դատկերը մշուշուր է կամ որթուն է, կամ ու հորդուածան գծերով է (ԱՀ ռեժիմներ)	Չափ մատրաքի ապատկերը սինայ է կարգավորված	Շիշու միացրեք վիճակարությունը
ԱՀ պատկերը կնքութունացված չէ	Չափ մատրաքի ապատկերը սինայ է կարգավորված	Մոլոր գործեք ընթացանը՝ «Էքրան և ուղեց Աստ-Լոօռ ավտոմատ կարգավորված, կատարեք ավտոմատ չափանիւնը և կարգավորվ փուլը

Ձայնը բացակայում է	Օգտագործողի կողմից սինայ է կազմակերպած գոյաց ամաման	Շիշու միացրեք առողջությունը
ԱՀ պատկերը սինա գոյսերով է	Օգտագործողի կողմից սինայ է կազմակերպած գոյաց ամաման	Ուղարկեք կողմից կազմակերպությունը մինչև գրիֆարանային ստամիգրունը
HDMI առջևուրու ցոյց է տախ ճուղով և պիտի ստամիգրու	Ազգանշանի արյունու ստամիգրու չէ	HDMI առջևուրու կողմից միացրեք
Եռականակարման վախճանակը չի աշխատում	Մարտկոցերը սինա են տեղադրության կամ ծանայության ժամանակու լրացի է	1. Հայովալերու որ դրաման և բացասական ընթացքներու միջան են կողմությունը: 2. Առաջոր կա պորու շոնուա մարտկոցի և զանանայի միջև չ. Փոխե մարտկոցերը

6. ԽՆԱՄՔ

Մարտկոցին և կանոնադր մաքրումը կարող է երկարացնել ձեր նոր հեռասացոցոցի կամ և ծեզ ազատ հոնարակոր խնդիրներոցի: Տանկացած մաքրում սկսելուց առաջ անպայման աշխատեք հոնարակոր և հանեք հոնամիջի նորոցը վարդակիցի: Սարքը մաքրեք միայն չոր շղորդ:

7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ

Բաշջ ցույցարանականը (ԱԳ)	5.8/7.2
Բարձրակ տնամակ VESA	200x200/M6
Էկրանի ակտիվ չափը	40'
Կողմերի հարաբերակցությունը	16:9
Թռյութվությունը	1920x1080
Բարմացման հաճախականությունը (ՀՀ)	60
Պայշտականը (մետալ) կղ/կղ (nit)	220
Կոնտրաստի գրիֆակից (առավելագույն)	5000:1
Դիտականը (L/R)	170°/170°

Արձագանքի ԺԱՄԱՆԱԿ (TR+TF/ TYPE) (Ալ)	9,5
Գովարդի քանակը	16.7 M (8-BIT)
Դիմային վահանակ	HDMI, RF, CI, Mini AV, COAX
Ներդրին վահանակ	2x HDMI
Գրիֆարանային սամակագույն	Non-OS
CPU պրոցեսոր	MSD3663
DDR ՀՀՀՈՂՈՎՐԺԱՅԻ մորու ծավալը	128
Flash-հիշողություն (Գր)	8
Ըստուման դիապազոնը	43.25 U2g - 867.25 U2g
Սուրային դիմադրություն	75Ω
Տեսային ստամիգրունը	PAL/SECAM
Ակրեմի առավելագույն ծավալ	100
Թվային թրուներներ	DVB T/T2/C
Դատկերի ռեժիմներ	Տայակի, Դայձա, Սուսակույտ, Փառուկ, Հարմանեցված
3D-կատարակը գտի	կամ
Դիմականի աղմուկի մշում	կամ
Բազանս	կամ
Սուերեն	NICAM/A2
Զայլի ռեժիմ	Ստամիգրություն, Կին, Սպորտ, Մաքսային
Dolby/dolby+ surround	կամ
Էկրանային մեսուրի լեզուն	Անգլերն, Ռուսերն
Ընթացական կամացական	կամ
Ծնողական վերակալում	կամ
Գունային ջեմմաստիճան	Ձերմ, Սարդ, Սուսակարտ
ARC	կամ
CEC	կամ
Վկիմուկորեսերներ	MPEG2, MPEG2-HD, MPEG4, MPEG4_SD/HD, AVC/H.264, HEVC/H.265
Սույնուկորեսեր	MPEG1/2 Layer3, AAC, EAC3

The images and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual appearance of the product. The design and specifications of the product can be changed without prior notice.

Warning

IMPORTANT WARNINGS AND CAUTIONS!

Improper handling of the appliance may result in personal injury and property damage. This product has been designed and manufactured with the highest safety priority. **BUT IMPROPER USE CAN CAUSE ELECTRIC SHOCK OR FIRE.**

- To prevent potential risks, please follow the following instructions for installation, operation and cleaning of the product.
- Use only accessories specified by the manufacturer. Using accessories not recommended by the manufacturer may result in injury.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not install liquid containers on the device. Do not expose the device to drops or splashes.
- Do not use or store flammable or combustible materials near the device, as this may lead to a fire or explosion. Do not place any sources of open flame (lit candles, cigarettes or incense sticks) on the top of the TV.

WARNING: to prevent the spread of fire, always keep candles and other sources of open flame away from the device.

- When installing the TV, it is necessary to maintain a distance of at least 4 cm between the TV and other objects (wall, shelf, furniture sidewalls, etc.) to ensure proper ventilation. Lack of ventilation can lead to a fire or problems with the device due to its excessive heating.
 - This product is intended for use **ONLY** (!) with the type of power supply indicated on the label. If you are not sure about the type of power supply in your home, contact your local electric power company.
 - Do not overload power outlets, extension cords or adapters, this may cause a fire or electric shock.
 - Before installing the TV, make sure that the voltage in your network corresponds to the voltage indicated on the device nameplate.
 - For safety reasons, most devices are recommended to be plugged separately into an outlet without using various tees and splitters.
 - The plug of the device is used to connect / disconnect the device to / from the mains, it must be easily accessible.
 - When you mount the device on the wall, install it according to the instructions provided by the manufacturers of the bracket/TV.
 - Do not place the product on an unstable stand, tripod or table. Installing the product on an unstable surface may cause it to fall, as well as damage to the product.
- Always place the TV on furniture that can safely hold it. Make sure that the edges of the TV do not go beyond the furniture on which it stands.
- Never put objects into the TV through holes or openings. There is a high voltage in the device, and inserting an object can lead to electric shock and/or short circuit of the internal parts. For the same reason, do not allow water or other liquid to get on the product.

- This device must only be serviced by an authorized and properly trained technician. Opening the lid or other attempts to repair the device by the user, may cause serious damage or death due to electric shock, as well as fire.

- If the appliance needs repair, make sure that the service technician uses spare parts specified by the manufacturer or having the same characteristics and efficiency as the original spare parts. The use of foreign parts may lead to fire, electric shock and/or other risks.

When the service or repair is completed, ask a specialist to do a safety check to make sure that the TV is in proper working condition:

- Do not allow children to play with the plastic bag in which the TV was packed. If the requirement is not met, it may result in suffocation.
- Batteries (battery pack or installed batteries) should not be exposed to excessive heat (sunlight, fire, etc.). Do not dispose of batteries with household waste. Return them to the collection point of old batteries.
- Install the antenna away from high-voltage power lines and communication cables and make sure it is installed securely. If the antenna touches a power line, touching the antenna may cause a fire, electric shock, or serious damage.

1. Operating conditions:

- air temperature from 15 to 35 °C
- relative humidity from 45 to 75%
- atmospheric pressure from 86 to 106 kPa (650 to 800 mm Hg)

2. - Means alternating current.

— Means direct current.

Safety instructions

1. Read and save these instructions. Follow the instructions and follow all warnings.
2. Do not use the appliance near water.
3. Do not close the ventilation. Do not cover the ventilation openings with objects such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
4. Do not install near heat sources such as radiators, heaters, stoves or other appliances (including amplifiers) that emit heat.
5. Do not use a power outlet that is damaged or does not fit the type. Make sure that the plug and socket are properly connected. Protect the plug and socket from dust and contact with metal objects.
6. Tell the children that it is dangerous to climb on furniture to get the TV remote control.
7. If you use a mobile TV stand, then be careful when moving it to avoid injury from tipping over. Unexpected stops, excessive efforts and uneven floor surface can cause the product to fall off the stand.
8. For additional protection of the device during a thunderstorm or when it is left unattended and not used for a long time, unplug it from the outlet and disconnect the cable system.
9. For maintenance, contact qualified service personnel. If the power cord is damaged, its replacement must be carried out by the manufacturer, service department or qualified personnel to avoid danger.
- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of life experience or knowledge,

unless they are supervised or instructed to use the device by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to prevent playing with the device.

NOTE:

Do not plug the TV into an outlet with power above the specified range. Before connecting to an external device, please first make sure that the TV and the external device have been disconnected. Before switching on, check that the name and color of the plugs and connectors match.

Please, when disconnecting the power cord, hold on to the insulated part of the plug, do not touch the metal part.

NOTE:

Disposal of this product must be carried out in accordance with local regulations. Do not dispose of this product with general household waste disposal.

Sometimes, several inactive pixels can be displayed on the screen as a fixed blue, green or red dot. Please note that this does not affect the performance of your product.

Do not touch the screen, do not hold your fingers on it for a long period. This may produce a temporary distortion effect on the screen.

It is not recommended to keep a real (static) image on the screen for a long time, and also it is not necessary to make the image too bright: reduce the brightness and contrast when the image is real (static).

2. SCOPE OF SUPPLY

- TV – 1 pc.
- Remote control – 1 pc.
- Battery for remote control – 2 pcs.
- Removable leg – 2 pcs.
- Screw – 4 pcs.
- User Manual – 1 pc.

3. MONTAGE

Montage of stand legs

1. Open the box and remove the TV with accessories.
2. To avoid damage to the TV, cover the table with a soft cloth, put the TV on the table with the screen down.
3. Screw the legs into the corresponding positions on the TV body.
4. The installation of the legs is completed.

Montage the TV on the wall

1. Carefully place the TV on a table, covered with a soft cloth, to avoid scratches.
2. Unscrew the bolts on the bottom rack of the stand with a screwdriver. Remove the stand. Do these operations carefully.
3. Set the bracket so, that it can be fixed to the wall in accordance with pictures 3 and 4.
4. Drill 4 holes on the wall (the scale is given for reference) and screw 4 bolts there.

5. Use a screwdriver to fix the bolts on the back wall of the TV, as shown in the picture

6. Place the TV on the wall.

NOTE:

1. Fixing the montage on the TV complies with the VESA standard.


2. It is not necessary to use a bracket on the wall.

3. When carrying out assembly operations, there should be no other objects near the wall and under the wall.


4. Installation must be carried out by a qualified specialist.

5. When installing, follow the requirements of the bracket assembly instructions.


6. The pictures are provided for reference.



①




②



③




④



4. START OF WORK

The front panel of the TV

Before installation and use, please read the relevant sections carefully «Предостережение» (Warning) and «Инструкция по технике безопасности» (Safety instruction).




Remote control sensor / Power indicator


⊕/≡ Button POWER/STANDBY

Press to turn on the TV. Press again to open the SOURCE MENU. Hold to turn off the TV.


BACK PANEL OF THE TV



SIDE PANEL OF THE TV



BOTTOM PANEL OF THE TV



1. HDMI: HDMI connectors (HDMI1 connector supports ARC function).
2. ANT: Antenna connector.
3. DIGITAL AUDIO OUT: Digital audio output.
4. AV: Audio-video (mini).
5. CI: General interface.

NOTE: input/output connection options may vary, depending on the specific product model.

Battery replacement

Replace the batteries in time. To make the remote control work, install the batteries according to the instructions.

ATTENTION! If the batteries are installed incorrectly, an explosion may occur.
Replace the batteries with batteries of the same or similar type only.

START OF OPERATION

Installing batteries in the remote control

1. Open the cover on the back of the remote control.
2. Install two AAA batteries. Make sure that the <> and <> at the ends of the batteries match the pointers inside the compartment.
3. Close the cover.

Battery Usage Notes:

Using the wrong type of batteries can cause leaks and/or explosion.

Note:

If the power is accidentally turned off, the TV will automatically return to standby mode after the power supply is restored. To ensure the normal use of the TV, frequent power off and on is prohibited, therefore, in case of accidental power off, it is recommended to disconnect the power cord from the outlet.

TURNING THE TV ON AND OFF

• Turning on the TV

Plug the TV into an outlet. If the TV has a power switch, turn it first of all. In standby mode, press the power button on the remote to turn on the TV.

• Turning off the TV

Press the power button on the remote to turn on standby mode.

Do not leave the TV in standby mode for a long time. We recommend to disconnect the power cord.

Starting setup

When you start the TV for the first time, the setup start MENU appears on the screen, the items of this MENU can also be found in the main MENU, so you can change the values after you have set them.

ADVICE: Make sure the antenna is connected.

• Setting the desired language

Press the buttons ▲/▼ to select the language of the MENU and messages.

• Country selection

Press the buttons ▲/▼ to select the country of residence, then click ►.

• Choose your time zone.

Press the buttons ▲/▼ to select time zone, then click the button ►,

• Select the usage mode.

Press the buttons ▲/▼ to select the «Дом» («Home») or «Магазин» («Store») mode, then press the button ►,

To save electricity, it is recommended to set the mode «Дом» («Home»). If you want to set the «Магазин» («Store») mode, a message will appear, asking you to confirm your choice.

• Select the type of antenna (air, cable).

Press the buttons ▲/▼ to select the type of antenna then press the button ►.

For more information, see «Автонастройка» («Autotune») in the MENU «Каналы» («Channels»).

• Autosearch

Press the button ► to start autosearch.

First comes the setup of DTV (digital TV channels), click [MENU] and ◀ to skip the DTV setup. This is followed by setting up ATV (analog TV channels), press MENU and ◀ to skip the ATV setup.

NOTE:

- If the TV did not find the channels, check the antenna connections and the country you selected, and then try to catch the channels again by auto-search or manual search.

- If the TV receives only a few channels, it means that the input TV signal is weak enough. Modification of the antenna is recommended.

Channel Selection

• Use CH ▲/▼ on the remote control.

• Press CH ▲ to switch channels forward.

• CH ▼ to switch channels back.

• Using the numeric buttons 0-9.

You can select a channel by pressing the numbers from 0 to 9.

The TV will switch to the corresponding channel, the number you have pressed. For example, if you need to select channel 5, press 5, if you need to select channel 20, press 2 and 0 in a row.

Sound Settings

• Press VOL+/- on the remote control to adjust the sound.

• If you want to turn off the sound completely, press ☰ (MUTE).

• To resume the sound, press ☰ (MUTE) or just turn up the sound.

Signal source selection

To select the signal source, press the SOURCE button on the remote control. Press the buttons ▲/▼ to switch the input source and press ENTER to confirm your selection.

Navigation in the MENU

1. Press the MENU button to display the main MENU.

2. Press the buttons ◀/▶ to move to the main MENU. You can choose «Канал» (Channel), «Изображение» (Picture), «Звук» (Sound), «Таймер» (Timer), «Блокировка» (Lock), «Опции» (Option).

3. Press ENTER to select the subMENU.

4. Press the buttons ▲/▼ to select the desired parameter.

5. Press the buttons ◀/▶ to adjust the value.

6. Press the MENU button to return to the previous MENU.

7. Press the EXIT button to EXIT the MENU.

NOTE:

- When an item in the MENU displayed in grey, it means that this item is not available or cannot be configured.

- Some MENU items may be hidden depending on the modes and the signal sources used.

- The buttons on the TV perform the same functions as the corresponding buttons on the remote control. If your remote control is lost or does not work, you can use the buttons on the TV screen to select a MENU. This instruction shows navigation with the remote control.

- The image on the TV screen may differ slightly from the pictures shown in this manual.

CHANNEL MENU

• Antenna Type: Press the buttons ▲/▼ to select the type of antenna.

If you have an on-air TV signal (ATB or DVB-T2).

• Auto-search: Press ENTER to start the automatic search of the channels.

1. Select a country and set the channel type.

2. The TV will start scanning and memorizing all available channels.

As soon as the progress indicator is filled, the found channels will be ENTERed into the memory and the device will continue to search for TV, DTV and Radio.

If you press the MENU button while searching for analog channels, the search for channels will switch to the search for DTV digital TV channels.

• Manual setting of the digital TV: press the ENTER button.

With the buttons ◀/▶ select the carrier frequency of the channel, where the digital multiplex is broadcast, then press ENTER to search. When the multiplex is found, the search process will stop, the channels will be saved under their current number, transmitted in the signal. If the carrier frequency of the channel does not suit you, press the buttons ◀/▶ to continue the search. Press the EXIT button to EXIT. If you have a cable TV signal (DVB-C).

Auto-search: Press ENTER to start the automatic search for TV channels.

1. Select a country and configure the channel type.

2. Configure the settings in the channel search MENU.

Scan type: Scan all active channels and save them on the TV. When choosing «Network Search», you can set the frequency, network ID and Character speed

manually using the buttons on the remote control. «Quick search» DVB-C digital programs only and does not search for ATV analog cable programs. When choosing «Full search» auto-search searches for available channels at all specified frequencies.

- Frequency: ENTER the carrier frequency (varies in each country).

- Network ID: Select the Network ID setting mode: auto or manual. When the Network is on «Вручную» («Manual») mode, You can configure the network ID using the number buttons. When all the settings are done, press ENTER.

- Symbol: Select the Symbol setting mode: auto or manual. When the Symbol is in Manual mode, you can adjust the symbol speed by using the numeric buttons. 3. The TV will start scanning and memorizing all available channels.

• Manual ATV setup

The frequency, symbol speed and type of QAM modulation are necessary for the correct addition of programs in DVB mode. Please check the correct parameters with the provider.

Manual ATV setup: Scan and save analog TV channels manually. Remember in 1: save the found channel under number 1 (you can select the channel number using the buttons $\blacktriangle/\triangleright$).

Sound system: Select the analog TV sound system adopted in your country (OK is the most common in Russia).

Color system: Select the analog TV color system adopted in your country (SECAM is the most common in Russia).

Search: click the button \blacktriangle to search for the channel frequency in descending order, or click the button \triangleright to search for the channel frequency in ascending order.

Current CH 1: selecting the current channel.

Tuning: precise tuning of the channel frequency.

Press the red button to save the found ATB channel.

• LCN (Logical number of digital TV channels)

Press ENTER to select LCN On or Off. When «On» is selected, digital TV channels will be arranged in the order specified by the digital signal broadcaster. When «Off» is selected, the channels will be arranged in the order of their frequencies.

• Dynamic repeated search (in the DTV mode).

Switching the Dynamic Rescan function (repeated search): On or Off.

• Editing

Press the buttons $\blacktriangle/\triangleright$ to select «Редактирование» («Editing»), then press ENTER to ENTER the submenu.

At first, use $\blacktriangle/\triangleright$ arrows to select the channel, which you want to delete, skip, or move.

Delete: Press the red button to delete the channel.

Move: Press the yellow button to select the channel to be shifted and then press the buttons $\blacktriangle/\triangleright$ to move it to the desired position.

Skip: Press the blue button to skip the channel (your TV will skip the missed channels automatically when you press CH $\blacktriangle/\triangleright$).

Favourite channels (Favorite): press the button \heartsuit to select your favorite channels (you can select one or more groups).

• CI-information (in DTV mode)

With the help of a CI card, you will be able to watch encrypted (paid) TV channels. Please insert the CI card into the PCMCIA slot following the arrow on the CI card.

NOTE:

- This function is only available if there is a CI slot.
- You can change the CI (Common Interface) MENU and features by consulting with your TV channel operator.
- Please do not insert or remove the CI card while the TV is on.
- Do not insert or remove the CI card frequently, so as not to damage the TV or CI card.
- Do not switch the TV during the initialization of the CI card.

• Signal information (in DTV mode)

Press the buttons $\blacktriangle/\triangleright$ to select «Информация о сигнале» («Signal information»), then press the button ENTER for detailed information.

IMAGE MENU

- **Image Mode:** you can choose the type of image that best suits your viewing requirements. Options «Contrast», «Brightness», «Color», «Sharpness», «Tint» (NTSC) can be adjusted when the image mode is set to «User».
 - Contrast: Adjusts the white color level in the image.
 - Brightness: Adjust the dark or black areas of the image.
 - Color: Adjust the color saturation.
 - Sharpness: Adjust the sharpness of the image.
 - Tint: Adjust the shades of the image (available only for the NTSC signal).
- **Color temperature:** Select the color palette of the image.
- **Format:** Select the aspect ratio of the image.
- **Noise reduction:** Reduces interference on the screen without compromising the quality of the video.
- **Dynamic contrast:** Adjusts the contrast at the optimal level according to the brightness of the image.
- **Stretched opening:** adjusting the image size (going off the screen).
- **PC mode (HDMI monitor):** switches the HDMI PC mode to the On or Off position.
- **Game mode (HDMI):** Switches the mode «Игра» («Game») in position On (включен) or Off (выключен).
- **Image Reset:** Resets all image settings to factory settings.

_SOUND MENU

- **Sound Mode:** You can choose the sound mode according to your personal preferences. In the «User» mode, adjust the desired level of high and low frequencies.
 - Treble (84): adjusting the high frequency level.
 - Bass (H4): adjusting the low frequency level.
- **Balance:** Adjust the sound level from the left and right speakers.
- **Auto Volume (AVL):** The sound automatically stays at the preset level when changing the program. Since each TV channel has its own signal parameters, volume control may be necessary every time you switch channels. Using this function allows users to enjoy a stable volume level, as the sound will be automatically adjusted.
- **Surround Sound:** enabling or disabling surround sound.
- **SPDIF Mode:** Select the desired SPDIF digital audio output mode.
- **Audio transcription (in DTV mode):** *not available in all countries.
This is an auxiliary audio function for people experiencing vision problems.

This function is supported only when a special audio stream is simultaneously transmitted in parallel with the main one.

- **Audio delay:** Correction of audio-video synchronization problems while watching TV programs or listening to audio on an external device, for example, on an audio receiver (0 ms - 250 ms).
- **Reset Settings:** Resets all sound settings to factory settings.

TIME MENU

- **Autosynchronization:** if set to the position ON (включено), the TV automatically synchronizes the time according to the digital TV signal.
- **Clock:** Displays the time of the DTV digital signal or the time set manually.
- **Shutdown timer:** Switches the TV to standby mode after a certain period of time. To cancel the shutdown timer, set it to the position «Выкл» («Off»).
- **Auto-off:** Select the desired sleep time. The TV will automatically go into standby mode at the set time in the absence of pressing any buttons.
- **Disconnection in the absence of a signal:** position On (включена) or Off (выключена).
- **Time zone:** select your own time zone (when auto-synchronization is set to the position «Выкл» («Off»), you can choose a time zone).
- **MENU display time:** the display time of the MENU on the screen, select the desired in seconds (15 c, 30 c, 60 c, off (выключено)).

LOCK MENU

- **System lock:** The function allows you to set a four-digit password to prevent unauthorized operation of the TV. The default password is 0000.
- **NOTE:** If you forgot your password, use the master password 1225.
- **Set a password:** press ENTER to open the subMENU.
You can ENTER your password. Press the number buttons on the remote control to set a new password. When the new password is ENTERed twice, the installation is successfully completed.
- **Program Lock (In ATV/DTV mode):** press the yellow button to block the desired channel. Press the yellow button again to unlock. To view a blocked channel, ENTER your 4-digit password, when the field for ENTERing it appears.
- **Parental Control (In DTV mode):** this function allows you to prohibit watching adult programs for children in accordance with the established age restrictions. This function works according to the information received from the broadcast channel. If the information on the broadcast channel is incorrect, then the function does not work.

OPTIONS MENU

- **Language:** Select the desired language display MENU.
- **Audio languages:** Select the desired audio sound (available for digital broadcasting if multiple languages are being broadcast).
- **Subtitles:** Enable/disable subtitles (if available).
- **Subtitle languages:** subtitle language selection (available for digital broadcasting if multiple subtitle languages are being broadcast).
- **For the hard of hearing:** When the function is turned on, information will be displayed on the TV screen for those, who have hearing problems. If the function is disabled, the information will be hidden.

- **Country:** Display of the current country.
- **Select a location:** select the mode of use «Home» or «Shop».
- **Energy saving:** turning on/off the power saving function (in the mode «Дом» («Home»)).
- **Health Reminder:** enables/disables eye health reminder mode.
- **HDMI CEC:** press the buttons ▲/▼ to select HDMI CEC, press ENTER to display the SUBMENU.
 - HDMI CEC: press ENTER to turn on the HDMI CEC in position On (включена) or Off (выключена).
 - ARC: to receive reverse HDMI audio through the receiver, use HDMI (ARC). Press ENTER to switch the HDMI ARC function to the position On (включена) or Off (выключена).
 - Auto-off: When the TV is turned off, all active CEC devices on the HDMI port go into standby mode. Press the ENTER button to switch the auto function to the position On (включена) or Off (выключена).
 - Auto-on: switching the auto-on function to the position On (включена) or Off (выключена).
 - Device List: Displays all devices connected to the TV.
 - Logo when turned on: Turns on/off the logo when loading the TV.
 - Default: Reset system settings to factory settings. After the reset, the TV will go into standby mode.
 - Initial Setup: This installation guide will help you set up your TV.
 - Software version: Displays current information about the software version.

Service mode

Press the button SOURCE to display the signal sources, then press 2 → 0 → 1 → 2 to enter the service mode for settings.

NOTE:

The following functions are only available when service mode in the On position.

- Source On

Set the signal source when you turn on the TV by pressing the buttons ▲/▼. The default signal source will be displayed when the TV is turned on.

- Channel On.

Set the channel when you turn on the TV by pressing the buttons ▲/▼. The default channel will be displayed when the TV is turned on.

- Sound On.

Set the sound level when turning on the TV by pressing the buttons ▲/▼. The default sound level will be set when the TV is turned on. Remember that the default volume level should be less than the maximum level.

- Max. sound

Set the maximum sound level by pressing the buttons ▲/▼. When the maximum sound level is lower than the default sound, then the maximum level will be prioritized.

TV GUIDE (IN DTV MODE)

Press the EPG button to EXIT the MENU «Телегид» («TV Guide»). This function will give you detailed information about the channel, indicating the time of the program's airing. With the help of the TV guide, you can find out the output

of programs for the next eight days (if this information is available from the cameraman).

- Press the buttons ▲/▼ to select a channel from the list, then press ENTER to turn on the channel.
- Info: press the green button to see information about the current channel.
- Schedule: Press the yellow button to display a list of recording schedules.
- Reminder: If you find a program you want to watch, press the blue button to set a reminder.
- Time/Channel: Press the Index button to select the latest records, then the buttons ▲/▼ to display a list, sorted by time or the name of the channel.
- Press the EPG button or EXIT button to EXIT.

Channel List

Press the LIST button to display a list of channels.

- Press the buttons ▲/▼ to select a channel, then press the button ENTER to watch it.
- Press the buttons CH ▲/▼ to go down or up the channel list.

Press the EXIT button to EXIT the channel list.

Favorite channels

Press the button ♥ to display a list of favorite channels.

- Press the red, green, yellow, blue buttons to select a group of favourite channels.
- Press the buttons ▲/▼ to select a channel and press ENTER to watch it.
- Press the buttons CH ▲/▼ to move up or down the list of channels you want.
- Press the EXIT button to EXIT the list of favorite channels.

Teletext

Teletext display

1. Select a channel with teletext. Not all TV channels broadcast teletext.
2. Press the button (TEXT) to ENTER teletext mode.
3. Press the button (TEXT) again to ENTER the mixed mode (MIX): this function allows you to show teletext over a TV program.
4. Press the button (TEXT) the third time to return or EXIT to normal TV/DTV mode.

- Page Selection

1. ENTER the page number (three digits) using the numeric buttons. If you click the wrong numbers while typing, you must first finish entering three digits, and then ENTER the correct page number again.
2. Press the buttons ▲/▼ to select the previous or next pages.

- Hold

You can click the button (HOLD) to hold the page, double-clicking frees the page from hold.

- Catalog

Press the button (INDEX) to display the main catalog (index page).

- Text enlarge

When displaying a page, you can double the size of the text to make it easier to read.

1. Press the button (ZOOM), to enlarge the top half of the page.
2. Press the button (ZOOM), to enlarge the bottom half of the page.
3. Press the button (ZOOM) to return to the normal display mode.

• Hidden information

You can display hidden teletext information (for example, answers to riddles, etc.) by pressing (REVEAL). Press the button again to hide this information from the screen

• Subpages

Some teletext pages may contain several subpages, which automatically move in a loop.

1. You can ENTER the subpage by clicking (SUB.PAGE) and select the page number using the numeric buttons. ENTER the number of the subpage (for example, 0003, to output the third subpage).
2. Click the button (SUB.PAGE) again, to EXIT the subpage mode.

• Colour buttons (red, green, yellow and blue)

Click these buttons to go directly to the corresponding teletext pages, links to which are displayed at the bottom of the screen.

REMOTE CONTROL

Buttons of the original remote control:

1. (Питание) (POWER): press to ENTER or EXIT standby mode.
2. (MUTE): turning the sound on and off.
3. NUMERIC BUTTONS: selecting channels or ENTERing a password.
4. AUDIO (C-OFF): Press to select NICAM mode in analog TV mode. Press to select the subtitle language in digital TV mode.
5. (RECALL): return to the previous viewed program.
6. COLORED BUTTONS: red/green/yellow/blue navigation buttons.
7. MENU: press to display/hide the MENU on the screen or EXIT some operations.
8. EXIT: EXIT from the current interface.
9. ENTER: select or confirm a MENU item.
10. ▲/▼/◀/▶ Navigation arrows for selecting MENU options or settings.
11. EPG: TV guide for programs, used in DTV digital television mode.
12. INFO: displaying information about the current program on the screen.
13. SLEEP: press the button several times to select the desired sleep timer. Select OFF (Выкл.), to turn off the function
14. ZOOM: adjusting the screen format.
15. SOURCE: selection of the signal source.
16. LIST: press to open the channel list. Click again to EXIT.
17. VOL./VOL.-: press to adjust the volume level higher or lower.
18. CH ▲/CH ▼: press to switch channels in ascending or descending order.
19. (REWIND): Rewind.
20. (FAST FORWARD): Fast forwarding.
21. (PREVIOUS FILE): Previous file.
22. (NEXT FILE): The next file.
23. (STOP): Stop.
24. (PLAY/Pause): Play/Pause.
25. (FAV): displaying your favorite channels (you have to set your favorite channels in the program editing MENU).
26. P.MODE image setup
27. STILL: freeze frame of the image. (HOLD): - hold the teletext page on the screen, press again to abort.

25. entering the teletext, pressing again - mixing (MIX) the teletext and the TV picture, the third press - exiting the teletext.
 26. Click to display the teletext, click again to hide the teletext mode.
 27. SIZE: changing the size of the teletext screen in viewing mode.
 28. SUBTITLE: press to select the subtitle language while watching DTV program.
 SUBPAGE: click to turn the subpages on or off.
 29. INDEX: go to the main page INDEX: in the MENU of the TV guide EPG - sorting by timer or channels. Log in to the list of recordings (in DTV mode).
 30. RADIO: Press to switch radio and TV programs (in DTV mode).
 REVEAL - open the hidden information of some teletext pages.
 31. S.MODE: sound setup

NOTE:

- Buttons, that have no description, are not used to control the TV.
- All pictures in this manual are only for example, the actual appearance of the product may differ from the images.

5. TROUBLESHOOTING GUIDE

Troubleshooting

If there are malfunctions in the operation of the TV, try to turn it off and turn it on again. For troubleshooting, you can also use the table below. If the malfunction persists, contact technical specialists for help.

Problem	Possible reasons	Solution
No image, no sound, no indicator light	1. The power cord is not plugged in outlet 2. The power is off	1. Plug the cord into an outlet 2. Turn on the power
The image and sound are distorted	1. Contrast, sharpness and color are set incorrectly 2. The color rendering system is set incorrectly 3. The sound system is not set correctly	1. Adjust the contrast, sharpness and color values 2. Install a color rendering system according to the broadcasting standards in the country 3. Install a sound system according to the broadcasting standards in the country
The picture is spotted or with snow	The signal source is weak or the cable is of bad quality	Use a good quality cable

There is no image, no sound and the indicator is green/blue	The volume is at the minimum value or the TV is in mute mode	Adjust the volume level
	The cable through which the signal is transmitted is connected incorrectly	Connect the signal cable correctly
Blue screen, AV inscription	There is no input signal or the video cable is not connected or connected incorrectly	Connect the video cable correctly
	The PC image is adjusted incorrectly	enter the "Screen" menu, select auto-tune to perform automatic calibration and adjust the phase
PC Image is not entered		
No sound	There is no incoming audio signal or the audio cable is incorrectly connected	Connect the audio cable correctly
PC picture with wrong color	The color gamut is incorrectly adjusted by the user	Adjust the color settings or reset the color settings to factory settings
The HDMI source shows with snow and pixels	The signal source is non-standard	Reconnect the HDMI cable
The remote control does not work	Batteries are incorrectly installed or their service life has expired	1. Make sure that the positive and negative poles are correctly oriented. 2. Check if there is contact between the battery and the spring 3. Replace the batteries

6. CARE

Thorough and regular cleaning can prolong the life of your new TV and save you from possible malfunctions. Be sure to turn off the power and disconnect the power cord before starting any cleaning. Clean the appliance only with a dry cloth.

7. SPECIFICATIONS

Net/Gross Weight (kg)	5,8/7,2
VESA mount type	200x200/M6
Active screen size	40"
Screen size ratio	16:9
Resolution	1920x1080
Frame rate (Hz)	60
Brightness (type: cd/m ²) (nit)	220
Contrast ratio (standard)	5000:1
Viewing angles (L/R)	170°/170°
Response time (TR-TF/TYPE) (ms)	9,5
Number of colors	16.7 M (8-BIT)
Side panel	HDMI, RF, CI, Mini AV, COAX
Bottom panel	2x HDMI
Operating system	Non-OS
Central processor (CPU)	MSD3663
DDR memory capacity	128
Flash memory (GB)	8
Reception frequency range	43.25 MHz - 867.25 MHz
Input resistance	75Ω
Video standards	PAL/SECAM
Max. number of channels	100
Digital tuners	DVB T/T2/C
Image modes	Home, Vivid, Standard, Soft, Custom
3D comb filter	yes
Dynamic noise reduction	yes
Balance	yes
Stereo	NICAM/A2

Sound modes	Standard, Music, Cinema, Sports, Custom
Dolby/dolby+ surround	yes
Screen menu language	English, Russian
Sleep timer	yes
Parental control	yes
Color temperature	Warm, Cold, Standard
ARC	yes
CEC	yes
Video codecs	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD/HD, AVC/H.264, HEVC/H.265
Audio codecs	MPEG1/2 Layer3, AAC, EAC3
Photo codecs	.JPEG, .BMP, .PNG
Speaker output	2x8 W
Nominal voltage	220-240 V ~50/60 Hz
Power consumption (W)	65
Power consumption in standby mode	≤0.5 W
Remote control unit	Stander IR RC
Energy Efficiency Class	

8. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

9. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 10 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service

support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, vk.com/centek_krd. General Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.
The product has the Certificate of Conformity
No EAEC RU C-CN.HB62.B.00722/22 of 19.07.2022.



10. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER, IMPORTER

Imported to EAU by: 000 «Larina-Elektronika». Address: Russia, 350080, Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 36 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the name of the appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;

- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;

- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;

- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
- a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;

b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

- for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
- for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

ҚЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧИ!

- Сураныч, көлдөнүнүн баштоон мурун, бул көрсөтмөн толугу менен окуп чыгызы, анан келепчекте көлдөнүн учи сактап көнүң. Коотту кыраал чынып кеттеши үчүн жана сиздин синаалыбыздын максималдуу индүрүүдүүлүгүн камсыз күпүү үчүн ар дайын темеккүү сактык чараларды аткарыныз.

Синаалы бул тиричилик шайманы жана өнер жай жана коммерциялык максаттар учун көлдөнүлбай!

- Синаалы - бул ынысы же кабель аркында берилген сүрөттөрдүр жана үндөрдү кабыл алуу жана көрсөтүү үчүн электрондук түзүлүш (анын ичинде төлөкөрсөтүү - программалары же видео сигналдарды ойноттуу түзүмкөрүнүн сигналдары - мисалы, DVD, Bly - ray - ойнотуучулар, оюн - консолу ж.б.).

ЭСКЕРТУУ: ЭЛЕКТР ТОГУНА УРУНБАШ ҮЧИН СИНААЛЫНЫ ЧАЧЫП, КЙГЕЙДҮ ЖОК КЫЛУУГА ВАЗЫЧУУ АРАКЕТ КЫЛАБЫЗ! ЖАРДАМАТ ЧҮНКИ ТАСТАКТАЛГАН АДИСТЕРГЕ КАЙРЫЛЬЫЗ!

1. КООПСУЗДҮК ЧАРАЛАР

ЭСКЕРТУУ: БОЛТУРБОО ЧҮНКИ КЫРДАТУУЧУУ ЭЛЕКТР ТОКОМ ЭМЕС ПЫТАЙТЕСЬ РАЗОБРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР ЖАНА ЖОЮУГА БАЗУКТУУГУ ӨЗ АЛДЫЧА! ОБРАТИТЕСЬ ЖАРДАМАТ СЕРТИФИКАЦИЯЛАНГАН АДИСТЕРГЕ!

▲ Бир тараптуу чынчалыктын ичинде чагылган колдонуучуга жабылбаган «коркунчутуу чынчалуун» бар экендигин эскертуүгө арналган.

▲ Чынчалыктын ичинде илел белгиси, сиз көнүл бурушуз керек болгон иштегүү жана техникалык тийвөө көрсөтмөлөрүн көрсөтет.

КӨНҮЛДҮРҮҮС: Берилген вилемдүү жеткирүүчүнүн жазуу жүзүндөгү уруксатысы эң кандай түрдө эзгертуүгүү аракет ылбалыңыз.

Берилген колдономодугу сүрөттөр жана иллюстрациялар шилтеме учун жана жана вилемдүү чынчалыктын айырмаланышы мүмкүн. Вилемдүү дизайны жана мунездемелөрүн эскертуусуз эзгертуүлүш мүмкүн.

ЭСКЕРТҮҮ:

МААНИЛҮҮ ЭСКЕРТҮҮЛӨР:

Электр шайманды түрү амас колдонуун жеке жаракат жана мүлкүүк зыянга алып келиши мүмкүн. Бул вилем жоктору колпсуздуу аркычылыгы менен иштеп чыккан жана индүстрүгөн. БИРОК ТУРУА ЭМЕС КОЛДОНУУ ЭЛЕКТР ТОГУНА УРУНУУГА ЖАНА ӨРТ ЧЫГУУГА АЛЫП КЕЛИШИ МҮМКҮН.

- Болупшу мүмкүн болгон коркунчутардын алдын алуу учун, вилемдүү орнотуу, иштегүү жана тазалоо бөонча теминкуу көрсөтмөлөрдүр аткарыңыз.

- Индүстрүүчү тарафынан сунушталган жана аккессуарларды колдонуун. Индүстрүүчү тарафынан сунушталбаган аккессуарларды колдонуун жаракаттарга алып келиши мүмкүн.

- Өрт чыгуу мүмкүнчүлүгүн же тогуна урунуу коркунчун азайтуу учун, берилген шайманды жамбырды жана нымдулуктун тасасирине душар ылбалыңыз. - Шаймандын иштегүүгүн айдаштырып төткөндөн жаткандыгы же оригинандуу төткөндөн ошкош мүнездэмөлөрдө жана иштөө жөндөлүлүгүнээз болуплуу.

- Башкы белгүлөрдүр колдонуун үрткө, электр тогуна урунуу жана же башка коркунчукка алып келиши мүмкүн.

- Тейлөө жана ондоо бүткөндөн кийин адистен коопсуздуудуктуу текшерүүнү сууралыңыз, сыйналынын түрү иштегинене ынаңыңыз. Бандарга сыйналы оролуп келген пластик баштык менен ойбонго оруксат бербенди, бол талапты аткарббо мунутууга алып келиши мүмкүн.

Батареялар (батареялардын белгүмүш же однотүрлөн батареялар) ашыкча жылуппуктун (күндин жарыгына, откожбай) тасасирине душар болбаш керек. Батареяларды тиричинлик таштандылар менен чогуу чыртпакчыз. Аларды аспыз батареяларды кабын алуу пункттарга кайрып бериниз.

Айнаннан жоктору чынчалууда электр чубалыларынан жана байланышын кабеддеринен алып орнотууда жана анын коопсуз орнотулганын текшериниз. Эгер антенна электр чубалыларына тиисе, антеннага тийүү үрткө, электр тогуна урунууга же олуттуу жаракатта алып келиши мүмкүн.

1. Колдонуун шарттары:

- абанын температурасы $15^{\circ} - 35^{\circ}$ С га чейин
- абанын салыштырмалуу нымдулугу $45 - 75\%$
- атмосфера басымы $86 - 106$ кПа (сымап мамчасы $650 - 800$ мм)

2. ~ Вэтерим тоクトу билдириет
--- Түркүлүк тоクトу билдириет

Коопсуздууд боячын жарсатмалор

1. Берилген колдономунук сактап коюнүз. Көрсөтмөлөрдүр аткарыңыз жана бардык эскертуулупрада эске алыңыз.

2. Шайманды сууга жакын жерде койбонуз.

3. Жеделдүнүн жалапчысы. Жеделдүн тешиктерин гезит, дасторкон, пардалар ж.б. сияктуу нерслер менен жалапчызы.

4. Радиатор, жынышчы, меш же башка (анын ичинде күчтүкчү) жылупулук чыгарган булактарынын жанында койбонуз.

- Түзмектүү дубалга орнотууда, аны сыйналы-кронштейнин индүстрүүчүлөрдүн берген көрсөтмөлөрүнө ылайык орнотууда.

5. Бузулган же түрү шайкеш көлбөгөн электр розетканы колдонбонкуз. Штепсель менен розетканы түрү туташтырылганы текшериниз. Штепсель менен розетканы чандан жана метал буюмдар менен байланышын сактансыз.

6. Балдарда сыйналыны башкаруу пультуу апчы учун энергетиктүн устунчы чыгуу коркунчук жөнчүдө айтып бериниз.

7. Эгерде сиз сыйналы учун мобилдик астына койгучтуу колдонуп жатсаныз, аңда аны жылдыртууда сак болунуц, жылдыртуу учурчуда жаракат албаш учун. Күтүпбөгөн жерден тооткопор, ашыкка күч жана попудун тегиз эмчигти вилемдүн койгучтан кулашына алып келиши мүмкүн.

8. Чыгылгандуу мезгилдө же каросоруу жана узак убакыт бою колдонулбай калганда кошумча көргө учун, анын розеткандан сууруп, капедик тутумдуу суурунуз. 9. Техникалык тийвөө учун квалификацијуу төймөлүк көзмөлдөрдөр көрсөтүүлүр. Камсыздоо эзмы бузулган болсо, анын алмаштыруусун индүстрүүчүү, төймөлүк борборуу же ошкош квалификацијуу төймөлүк көзмөлдөрдөр аткарышы керек.

Шайманды физикалык, сезимтап же аылкы жөндөмдүүгүү начар болгон адамдарга (бандарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбонгундуктан колдононго болбой, эгер аларды шайманды колдонунун зорлуксин билген жана алардын коопсуздуудугу учун жооптуу ададымын көзөмөлдөш болбос. Бандар шайманды менен ойнобшүү учун, алардын көзөмөлдөш керек.

ЭСКЕРТҮҮ:

- Сыйналынын белгилінген диапазондан ашкан кубаттуулугу бар розеткага туташтырылышы. Тышкы түзмеккүү туташтыруудан мурун, суралыч, биринчиңиден сыйналы менен тышкы түзмеккүү очурулганын таңтасы. Күйгүзүүдүн мурун чыгычы менен оюктарынын аты менен аңынун шайкештигин текшериниз.

Суралыч, камсыздоо эзмынын жылжытууда сайгынтын изолацияланган жеринен карманын, металл белгүмүнүн колунуздуу тийгизбениз.

ЭСКЕРТҮҮ:

Бул вилемдүн утильдештирилүүсү жергилиткүү эрежелерге ылайык жүргүзүүлүшү керек. Бул вилемдүн жалпы тиричинлик таштандылар менен бирге чыртпакчыз.

Кээде бир нече актividүү пикел экранда түрүкүтүү көк, жашын же кызын чекит катары корнушу мүмкүн. Көнүл бурундуу, буд сиздин вилемдүн индүстрүүдүлүгүнөн таасир этпейт. Экранда колунуздуу тийгизбениз, анын устунчы бармактарынызды узак убакыт чейин кармабын. Бул экранда убакыттуу бурмалот тасасирин лайда кынышы мүмкүн. Экранда кынышысы (статикалык) сүрөттүү узак убакытта канталыруу сунуштабайт, ошондай эле сүрөттүү вте жарык кылупунун жакети жок сүрөттүү кынышысы (статикалык) болгондо жарыкты жана контрастты азайтыңыз

2. ТОЛУКТУК

- Сыйналы - 1 д.
- Алыстан башкаруу пульт - 1 д.
- Чечиттүр түрүн бут - 2 д.
- Батарея ПДУ - 2 д.
- Бироочу - 4 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

3. МОНТАЖ

Монтаждык буттары


1. Күткчан ачуу жана топтомдору менен сыйнапты алып.
2. Жетимиш жылдык зиянк телевизордун, накройте жыгач кездеме, положите телевизор карата стулдука томен.
3. Телевизордун корпусунда тиешелүү пазаларга бычактарды ороп коюнуз.
4. Бычак орнотуу аяктады.

Дубалга сыйналынын орнотуу


1. Таза положите телевизор карата стол, застеленный жумшак кездеме, болтурбагандай пайды болушу царапин.
2. Буралыч томенкүй стойкага Буралыч чечин Буралыч. Кою алп салуу. Мындаид иш кындык жыйынтык чыгарууга.
3. Кронштейн 3 жана 4-сүрөттөргө ылайык дубалга бекитиле тургандай қылыш тууралоо.
4. 4-тешкүр дубалга бүргүлуп (шилтеме үчүн елчөм) жана 4 болт бекиткичтери.
5. 4 сүрөттөр көрсөтүлгөндөн, сыйнапты арткы дубалга болт текшерип. Поставите телевизор дубалда.

ЭСКЕРТУУ:


1. Телевизордо монтаждоо үчүн илгичтер түтүр келет стандарты VESA.
2. Дубалга кронштейн колдонуу мүндеңтүү эмес.
3. Дубалга жакын чогулуптуу жана дубалдын алдында башка эч кандай буюмдар болбогот тийш.
4. Монтаждоо квалификациялуу адис тарафынан ишке ашырылууга тийш.
5. Эскертуу! Орнотуунда кронштейндерди жыйын үчүн нускама талаптарын сактагыла.
6. Сүрөттөр маалымат үчүн көлтирилген.



①




②



③



④




Стендсиз көлем (мм)	898x515
Стенд менен көлемүү (мм)	898x560
A (мм)	898
B (мм)	560
C (мм)	515
D (мм)	83
E (мм)	47
F (мм)	180
G (мм)	886

4. ИШТИН БАШТАЛЫШЫ

Телевизордун алдыңкы панели

Орнотуудан жана колдонуудан мурун, суралыч, «Эскертуу» жана «Коопсуздук бөйнөчка көрсөтмөлөр» деген тиешелүү болуп мөрдүрдүү күнтүү окуп чыгыныз.




Кубат көрсөткүчү


POWER/STANDBY баскыны

Сыйналыны күйтүүү үчүн басыңыз. Орнотулар менюсун ачу үчүн, кайталап басыңыз. Сыйналыны вчүрүү үчүн басыңыз көрсөткүчүн түрүзүз.


СЫНАГЛЫНЫН АРТКЫ ПАНЕЛИ



СЫНАГЛЫНЫН КАПТАЛ ПАНЕЛИ



ТЕЛЕВІЗОРДУН ТУБУ



1. HDMI: HDMI оқытарты (HDMI1 оғыу ABC функциясын көлдойт).
2. ANT: антеннаның оқытушы.
3. DIGITAL AUDIO OUT: санарип аудио чыгыш.
4. AV: аудио - видео (mini).
5. Сі: жаппы интерфейс.

ЭСКЕРТУУ: кирүүчү/чыгуучу параметр туташуулары внуумдан конкреттүү моделе жараша эзгерүшү мүмкүн.

ИШТИН БАШТАЛЫШЫ

Башкаруу кагын колдонуу

Батарейкаларын алмаштыруу

Батарейкаларды өз убагында алмаштырып турунуз. Алыстан башкаруу пульт иштешүү учун, батарейкаларды көрсөтмөв ылайык орнотуунуз.

КОНУЛ БҮРЧҮҮЗ!

Батарейкалар түүра эмес орнотулгагда жарылуу коркунучу бар. Батарейкалардың өзүндөн же ошкош тилеги батарейкаларга гана алмаштырыңыз.

Батарейкаларды алыстан башкаруу пульттүн ичине орнотуу

1. Алыстан башкаруу пульттүн аркасындагы капакты ачыңыз.
2. ААА тибиндеги эки батарейканы орнотуунуз. Батарейкалардың учтарындағы «+» жана «-» белгүлүндүн ичиндеги көрсөтмөлөр менен шайкештигин текшериниз.

3. Капакты жыбыныз.

Батарейкаларды колдонуун боюнча эскертуулуп:

Түүра эмес тилеги батарейкаларды колдонуу айып кетүүгө жана/же жарылууга алып келиши мүмкүн.
ЭСКЕРТУУ:

Эгерде кокусунан камсыздоо чыруулса, кубат калыбына кептирилгенден кийин синаалы автоматтый түрдү күтүү режимине кайтат. Синаалынын нормалдуу колдонуулушун камсыз күлүү учун, тез-тез чыруул-күйгүзүгү тылоу салынат, андыхтан кокусунан камсыздоону чыруул алсанызы, электр зынын розеткадан ажыратуулунчукталат.

• Бөгөттөн менюсү

• Тутудук бөгөттөн: функция, синаалынын уруксатыз колдонуусун алдын алуу учун, туттанду купуя сезүдү орнотууга мүмкүндүк берет. Демейки купуя сез: 0000.

ЭСКЕРТУУ:

Эгерде сез купуя сезүдүнчүү койсонуз, башкаруу сезүдү колдонуунуз 1225.

• Купуя сезүдү орнотууз: подменедан чыгуу учун ENTER басыңыз. Сиз вузуудун купуя сезүзүндүк киргисеңиз болот. Жаңы купуя сезүдү киргизүү учун, алыстан башкаруу пульттагы сандары бар баскычтарды басыңыз. Жаңы купуя сез эки жолу киргизилгенде, орнотуу ийгиликтуу аяктады.

• Программаны бөгөттөн (DTV режимиде): көректуу каналды бөгөттөн учун, сары баскычты басыңыз. Бөгөттөн каналды көрүү учун, сары баскычты кайталаң басыңыз. Бөгөттөн каналды көрүү учун, сиздин 4-санду купуя сезүдү киргизүүсүн, аны киргизет турган талас пайдада болгондо.

• Ата - зинени көзөммөлүк (DTV режимиде): бул функция балдардын белгиленген чектөөлөрүнүн лайык чоң адамдардын программаларын көрүсүнө тылоу салууга мүмкүндүк берет. Бул функция көрсөтүү каналынан алынган маалыматтын ылайык иштейт.

• Тейлөө режими

Сигналдан булактарын көрсөтүү учун, SOURCE баскычын басыңыз, андан кийин орнотуүнүн тейлөө режимине кирүү учун, → 2 → 0 → 1 → 2 басыңыз.

ЭСКЕРТУУ:

Кийинни функциялар, тейлөө режим ВКЛ абалында турганда, жеткиликтүү.

• ВКЛ булагы

Синаалы күйүп турганда, ▲/▼ баскычтарын басуу менен сигналдын булагын орнотуунуз. Сигналдан демейки булагы синаалы күйгүзүлгөндө көрсөтүлөт.

• Канал күйгүзүлгөн

Синаалы күйгүзүлгөндө, ◀/▶ баскычтарды басуу менен каналды орнотуунуз. Синаалы күйгүзүлгөндө демейки канал көрсөтүлөт.

• -Чу күйгүзүлгөн

Синаалы күйүп турганда, ◀/▶ баскычтарды басуу менен, үнүнчүн деңгээлийн орнотуунуз. Синаалы күйгүзүлгөндө, алдын ала көвлөнгөн үн деңгээли демейки боячона болот. Унтуланыз, үндүн демейки деңгээли максималдуу деңгээлийн эзэрлак бопшү көрек.

• -Максималдуу чу

◀/▶ баскычтарды басып, үндүн максималдуу деңгээлин орнотуунуз. Үндүн максималдуу деңгээлийн демейки үнүнчүн темин болсо, алда максималдуу деңгээлийн эзэрлак бопшү көрек.

• Көйгөйлөрдү жок көлөнүү

• Көйгөйлөрдү жок көлөнүү

Синаалынын иштешүүнүн көйгөйлөр пайдада болгондо, аны чыруул алан кайрадан күйгүзүп коркууду. Көйгөйлөрдү жок көлөнүү учун, ошондой эле теменде кептирилген таблицаны пайдаланса болот. Көйгөй жок болбой жатса, жардам учун техникалык айдиске кайрылышыз.

БАШКАРУУ ПУЛТ

Оригиналдуу алыстан башкаруу пульттун баскычтары:

Башкаруу пульттагы баскычтардын мааниси:

1. Ⓛ Камсыздык (POWER): күтүү режимине кирүү же чыгуу учун басыңыз.

2. Ⓜ MUTE: үндү күйгүзүү жана чыруу.

3. САНАРИП БАСКЫЧТАР: каналдарды тандоо же купуя сезүдү киргизүү.

4. AUDIO/СОУДИ: аналогдук телеспертуу режимине NICAM режимин тандоо учун басыңыз. Санариптик телеберрүү режиминде субтитр тилин тандоо учун басыңыз.

5. Ⓝ RECALL: мурда көрүлгөн программага кайттуу.

6. ТҮСТҮҮ БАСКЫЧТАР: навигациянын ысын/жашын/сары/көк баскычтар.

7. MENU: экранда менюнүн көрсөтүү/жашыруу же кээ бир операциялардан чыгуу учун басыңыз.

8. EXIT: учурдагы интерфейстен чыгуу.

9. ENTER: меню пунктун тандоо же ырастоо.

10. ▲/▼/◀/▶ ► Навигация жебелери меню параметрлерин же орнотууларын тандоо учун.

11. EPG: DTV режиминде колдонулган программалар учун төле жол көрсөтүүчү.

12. INFO: экранда учурдагы программа жөнүндө маалыматты көрсөтүү.

13. SLEEP: үйүн таймердин көректуу убактысын тандоо учун басыңыз.

14. ZOOM: экран форматын жөндиштөө.

15. SOURCE: сигнал булагын тандоо.

16. LIST: каналдардын тизисине чалуу учун басыңыз.

17. VOL+/VOL-: үйүн жогору же темин түрүлөп үйүн басыңыз.

18. CH ▲/CH ▼: каналдардын түсүү же азайык тартибиден көрүштүрүү үйүн басыңыз.

19. ◀◀ Артка тез түрдүрүү.

►► Алдыга тез түрдүрүү.

◀◀ Муркун файл.

►► Кийинни файл.

20. ■■ ТОТКОТУУ.

21. ►► II Ойноды/Тыңдыруу.

22. FAV: сиздин сүйкүтүү каналдардыңызды көрсөтүү (программаны түзөтүү мененсүнда сүйкүтүү каналдардыңызды түрүлэштүүнүз көрек).

23. Р.МОДЕ: сүрөттөр орнотуулар.

24. STILL: сүртүп түрдүрүү. ■■ HOLD: Режимин кармал алат. экрандагы Телепосттук бер кармал -, талкапал учун кайра чыкылдулатуу.

25. ■■ кирүү, кайталаң басуу - төле жазууну жана төле сүртүп араплаштыруу (mix), үчүнчү жолу басуу - төле жазуудан чыгуу.

26. ■■ Төле жазууну көрсөтүү үйүн бир жолу басыңыз, төле жазуунун режимин жашыруу учун дагы бир жолу басыңыз.

27. ■■ SIZE: кирүү режиминде төле жазуунун экранынын влечмөн эзертүү.

28. SUBTITLE: DTV программаларын көрүп жаткан учурда субтитр тилин тандоо учун басыңыз. ■■ SUBPAGE: баракчалардын астын күйгүзүү же чыруул үйүн басыңыз.

29. ■■ INDEX: башкы бетке втүү INDEX: EPG менюсүнде - таймер же канал боюнча ирттөө. Жаззуу тизисине кириңиз (DTV режиминде).

30. RADIO: радио жана телевизордун программаларыннан көрсөтүү үйүн басыңыз (DTV режиминде).

■■ REVEAL - кээ бир тележазуу барактарынын жашыруун маалыматтарын ачын берүү.

31. S.MODE: үндүн орнотуулуу.

ЭСКЕРТУУ:

- Сүрөттөлүү жок баскычтар синаалынын башкаруу үйүн колдонулбайт.

- Бул колдонуудору бардык иллюстрациялар илиллюстрациялар максатта гана колдонулат; чыныгы продукт сүрөттөрден айырмаланышы мүмкүн.

5. Көйгөйлөрдү Жок Кылуу Боюнча Колдонмо

Көйгөйлөрдү Жок Кылуу

Сынаптын иштешинде көйгөйлер пайда болгондо, аны ечуруп анат кайрандан күйгүзүп көрүңүз. Көйгөйлөрдү жок кылуу учун, ошондой эле төмөндө көлтирилген таблицалары пайдаланса болот. Көйгөй жок болбой жатса, жардам чүнүк техникалык адиске кайрылысыз.

Көйгөй	Мүмкүн болгон себептер	Чечим
Сүрөт жок, үн жок, жарык индикатор күйбей жатат	1. Камсыздо зыны розеттага сыйынган жок. 2. Камсыздо вчук	1. Зыны розеттага сыйынган 2. Камсыздоң күйгүзүүз
Сүрөттү жана үнү бурмаланган	1. Конраст, ачыктык жана түс туура эмес Орнотулган 2. Түс көрсөтүү тууту туура эмес орнотулган 3. Үн тутуму туура эмес орнотулган	1. Конраст, ачыктык жана түстүн маанинин жөндөнүз. 2. Түс көрсөтүү туутумун өлкөнүн уктуруу стандарттарына ылайык коюнүз. 3. Үн тутумун өлкөнүн уктуруу стандарттарына ылайык коюнүз
Сүрөттө так же кар бар	Сигналдан булагы алсыз же кабелдин сапалтын начар	Жаксы сапалтагы кабелди колдонуунуз
Сүрөт жок, үн жок, индикатор жашып/ачык көк болуп күйүп турат	Минималдуу деңгээлдеги үндүн көлемүү же сыйналып үн ечүрүү режимиде Сигнал берилет түргөн кабель туура эмес Туташтырылган	Үндүн деңгээлин тутуралызы Үн кабелин туура туташтырылсыз
Көк экран. AV жазуусу	Кириччүү сигнал жок, же видео кабели туташтырылган жок же туура эмес туташтырылган	Видеокабелди туура туташтырылсыз
Сүрөттү будемүк же титиреп жатат же кара горизонталдуу сыйыктар менен	ПК сүрөттү туура эмес жөндөлгөн	«Экран» менюна кайрылысыз, авто туурапол пунктуу тандың, автоматтык калибрлөв жана фразаны туурапол
ПК сүрөттү борборло-штурулган эмес		

Үн жок	Кириччүү аудиосигнал жок же аудиокабель туура эмес күйгүзүлгөн	Правильно подключите аудиокабель
ПК сүрөттү туура эмес сүрөт менен	Түс гаммасы колдонуучу тарафынан туура эмес жөндөлгөн	Түстүн орнотууларын туура жөндөңүз же түстүн орнотууларын заводдук абалының көлтирицىз
HDMI булагы кар жана пиксел менен көрсөтүү жатат	Сигнал булагы стандарттык эмес	HDMI кабелди кайра башынан күйгүзүүцүз
Алыстан башкаруу пульт иштебей жатат	Аккумуляторлор туура эмес орнотулган же төйөвө мөөнөтүү бүттү	1. Үн жана төрсүүлдөр туура эмес орнотулган же төйөвө мөөнөтүү бүттү 2. Батареяка менен пружинанын орто-сунда байланышын бар экендигин текшериниз 3. Батарейкаларды

6. КАМ КӨРҮҮ

Көлдөттүү менен үзгүлгүкүзүз тазалоо соң синаалгызындын имурун узартыл, мүмкүн болгон бузулуплардан сактыйт. Кандайдыр бир тазалоопон башында камсыздоону өчүрүнүз жана камсыздо зынын ажыратылысыз. Шайманды кургак кездеме менен гана тазалап турунуз.

7. ТЕХНИКАЛЫК МУНДЭЗДЭМӨЛӨР

Таза/Брутто салмак (кг)	5,8/7,2
Кронштейн түрү VESA	200x200/M6
Экрандын активдүү площаму	40"
Таралтардын катышы	16:9
Уруксат	1920x1080
Жаңыртуунун жыштыгы (Гц)	60
Жарыктык (типик: кд/м ²) (nit)	220
Конраст коэффициенти (стандарттуу)	5000:1
Көрүү бурчы (L/R)	170°/170°

Жооп убактысы (TR+TF/TYPE) (mc)	9,5
Түстэрдүн саны	16.7 М (8-BIT)
Аякто панели	HDMI, RF, CI, Mini AV, COAX
Алдыңык панели	2xHDMI
Операциондук түтүмү	Non-OS
CPU процессору	MSD3663
DDR эс модульдүн сыйындуулугу	128
Flash эс (Гб)	8
Кабыл алуу диапазону	43.25 мГц – 867.25 мГц
Кириччүү каршылык	750
Видео стандарттары	PAL/SECAM
Каналдардын максималдуу саны	100
Санариптик тюнерлер	DVB T/T2/C
Сүрөт режимдер	Үй, Жарыкраган, Стандарттуу, Жумшак, Ынгайлыштырылган
Тарап сыйктуу 3D чыпка	жеп
Динамикалык ызы-чууну азайтуу	жеп
Баланс	жеп
Стерео	NICAM/A2
Үн режимдер	Стандарттык, Музыка, Кино, Спорт, Кончумуш
Dolby/dolby+ surround	жеп
Экрандагы менюнүн тили	Англисче, Орусча
Үйкү таймер	жеп
Ата-энелкү көзөмел	жеп
Түстэрдүн температурасы	Жылуу, Муздак, Стандарттуу
ARC	жеп
CEC	жеп

Видео кодектер	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD/HD, AVC/H.264, HEVC/H.265
Аудио кодектер	MPEG1/2 Layer3, AAC, EAC3
Фото кодектер	.JPEG, .BMP, .PNG
Динамиктердин чыгуучу күчтүлүгү	2x8 Вт
Номиналдуу чыңалуу	220-240 В -50/60 Гц
Көрөктүпүүгү күчтүлүгү (Вт)	65
Күтүү режиминде көректөө	≤0.5 Вт
Алыстан башкаруу пульт	Stander IR RC
Энергия натыйжалуулугун классы	

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун теменкүш шарттарын эске алу менен жарактуу.
 - баштапкан индустринин кепилдик баракчасын түрүн так томтурру, мөлдөлчин атын корсатып, мөддөлдин сериялыны саны, сатыгын күн жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин иккүлгүнүн бар болсо.
 - Жогордуу көрсөтгүлөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай түрган, карана карын келген учурда, индустриний кепилдик кызметтанин баш тарттуга укукту.
 2. Кепилдик теменкүш иштөш шарттарын эске алу менен жарактуу.
 - шаймандын кондлонуу көрсөтсүсүнө ылайык так колдонуу;
 - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
 3. Кепилдик мезгил-мезги менен техникалык төйлөв, газалпо, орнотуу, шайманды эзисинин үйүндүгө жөндөн камтылбайт.
 4. Кепилдикке кирилбен чуулрап:
 - механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөш шарттарын сактабо жаа эзисинин түрүн толук эмес аракеттери;
 - түрүн орнотуу, ташуу;
 - табигый ыкырткан (чагылган, врт, сел ж.б.), ошондой еле сатуучуга жана индустриннүүгө тишиесен болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бетен заттардын, суюктуктардын, күрт-кумурсалардын кирил кетишүү;
 - уруксатсыз адамдар тарафынан оңдо же структуралык изгерүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда кондлонуу (кук ичүү көрекеттүүнөн деңгээлиниң ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармагтарка көшүү;
 - буюмдун теменкүш аксессуарларын иштөн чыгыши, эзгре аларды алмаштыруу долбоорду караалса жана буюмду демонтаждо менен байланышласа:
 - а) узакташ башкаруу пультар, аккумулятордук кубаттагчылар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагчылар;
 - саралынтуу материдар жана аксессуарлар (чогук кутусу, курлар, баштыктар, торпор, бычактар, колбалар, табактар, жээжичелер, решёткалар, вертледер, шлангдар, түтүктүр, щёкткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыкпалар, жыл сунигирдүүт);
 - батарейкалар менен иштеген шаймандар учун - жараксыз же түгэнгөн батарейкалар менен иштөв;
 - батарейка менен иштеген шаймандар учун - батарейкаларды кубаттоо эрежелерине буюшупсан келип чыккан ар кандай зыян.
 5. Берилген кепилдик индустринчи тарафынан кошумча кондлонут жана көрекеттүүчүнүн колдонундагы мыйзамына ылайык укуктарын 3 чандай чектебей.
 6. Индустринчи ТМ СЕНТЕК тин индустринада, ўй жаныбарлырын, көрекеттүү мүлкүнүн жана/же көрекетчүчүрүп жана/же башка учунчү газмадардын этият-сиз аракеттеринен (аракеттисигиден), фурс-мажкордук жагдайларга түздөн-түз жыйын түрдө көлтирилген зыян чынкын жооп бербейт.
 7. Төйлөв борборуна кайрылганды, буюм таза түрүндө жана берилет (шаймандын истигдүүчүндөн таамкын кандыктары, чаң жана башка кир заттар болбушу керек).
 - Индустринчи шаймандын дизайнын жана муназзедемелөрүн алдын ала экспертуусуз изгертуү үкүгүн изүнде калтырат.



8. АЙЛАНА ЧЕЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Күтүс жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

9 КУБАЛУК ЖАНУНДО МААПЫМАТ

Бул енумунд іштөв мөненет ақырқы колдонуучуга сатылған күндөн баштап 10 жыл түзет, шайманд ушпэк эксплуатациялық корсөйттерлөргө жана колдонуулуп жаткан техникалық стандарттарга үйлайтын колдонулус. Шаймандың чыгарылған күнү катарага номерде көрсетилүп (2 жана 3 белгиси - жыны, 4 жана 5 белгиси – ен-дүрүш айы). Шайманды төлейв биончая суроопор пайдад болғондо же шайман бузул-ған чуруда, ТМ СЕНТЕК ыйтарынуккү төлейв борборуна кайрылышың. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсансыз болот. Колдоо кызметтә менен байна-нинш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сер-вис» башкы төлейв борбору, Краснодар шаһары. Телефон: +7 (861) 991-05-42. Продукциянын шайкешиткөрүнүүлүктердөрдүн
бар.
RoHS

10. ӨНДҮРҮҮЧУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортеру: ООО «Ларина-Электроникс». Дарек: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса,

14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөнөтү акыры керектөвчүг сатылган күндөн баштал 36 Ай. Шундай кепилдик купону менен индүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастай жана индүрүүчү тараабынан кепил чыккан бардык бузуларда акысыз жою мидитден алыш жатат.

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Қызылшоттۇрۇقچىسىн /
Сатуучу / Vendor

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирмасының мекенжайы /
Адреси / Қызылшоттۇرۇقچىسىнин հաստիքանութեանը /
Seller's address

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т.А. Э. және телефоны /
Атындағы шапшылыштырылған телефон /
Сатып алушунан аты-жөнү жана телефону/
Full name and phone number of the buyer

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
Осы жырттылмалы купондарды бүйімдең жәндеге жүргізгендегі сервис орталығының екілі
толтырады / 2бүршүшіл қолпактардан ынашыптылған үшіншілдеп тишиштілдеп шашиштырылыш
Қызылшоттۇрۇقچىسىнің / Бул жырттылган талондорду екүл толтурат
тейінөө борбору / These tear-off coupons are filled in by a representative of the
service center



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТУРЫ / ҖЕГІСІЛЛОҚАУШЫ СТУ҆ЧС /
РЕМОНТТЫН ТУРЫ / TYPE OF REPAIR

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУТЕ ТУСКЕН КҮНІ / ҖЕГІСІЛЛОҚАУШЫ / СУАЛ-ЛҮССІЛ ШИШАҢЧ /
АЛЛУ КҮНҮ / DATE OF RECEIPT

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНІ / ՀԱՇՎԱՍԻ ԱՍԽԱՆՉ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / RELEASE DATE

М.П.

Гарантийный талон / Көпілдік талоны / Әршіндершілдік қартоқ /
Көпілдік картасы / Warranty certificate №

Талоны Талон действителен при наличии всех штампов и отмечек.

Назар аударыңыз! Сатуучыдан көпілдік талоны мен үзбелі талондарды толы толтыруды тапал етіңіз.

Пішвиштілірдің: қиабаптарға шыншылдаңыр шіркеулердең [нугаң] өңірдің қартоқшасы;

Attention! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full. The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Көңчл буруңыз! Сатуучудан көпілдік талону жана жулнұп кеткен талондорду толту менин толтуруп бересүн суралыбыз. Эгер барлық штамптар жана белгилер бар болсо, купон жаректү.

Изделие / Бұйым / Սարսար / Product

Модель / Улт / Шарты / Model / Type

Серийный номер / Արինայի համար / Serial number / Сериялық Номірі / Сериялық саны

Дата продажи / Сату күні / Date of sale / Үйбашындық шынараңы / Сатылған күнү

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /

These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /

Сатушы-фирма толтырады / Бул талондор сатуучунун екоку тарағынан толтурулад /

Лицензиялардың Қиабаптар һүшірілешілердің



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / Սարսար / PRODUCT

МОДЕЛЬ / УЛТ / ШАРТЫ / MODEL / TYPE

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / ԱՐԻՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐ / SERIAL NUMBER / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЯЛЫҚ САНЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / DATE OF SALE / ЧИЗИЛДІРШІШІЛДІРШІ / САТЫЛҒАН КҮНҮ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУЧЫ / ЧИЗИЛДІРШІЛДІРШІ / САТУЧУ / VENDOR