



Инструкция по уходу за посудой  
с антипригарным покрытием

Instrucciones para el cuidado de los  
platos con antiadherente

Care instructions for cookware  
with non-stick coating

Anleitung zur Pflege  
von Antihaft-Kochgeschirr



Перед использованием удалить все упаковочные материалы, наклейки и этикетки.



Перед первым использованием тщательно вымыть внутреннюю часть посуды жидким моющим средством.



Можно мыть в посудомоечной машине в экономичном режиме.



Vor der Anwendung entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, Aufkleber und Etiketten.

Vor dem ersten Gebrauch gründlich waschen Sie die Innenseite der Kochgeschirr mit Flüssigwaschmittel.

Kochen bei mäßiger Temperatur.

Nicht überhitzen Sie die leeren Kochgeschirr!

Kühl das Geschirr vor dem Waschen.

Metallkochgeschirr kann das Kochgeschirr zerkratzen.

Verwenden Sie nur die Kochgeschirr aus Kunststoff, Silikon oder Holz.

Kochen auf dem Brenner, der Durchmesser nicht übersteigt der Größe der Kochgeschirr.

Gießen Sie gerade so Öl, das Abdeckung Boden der Kochgeschirr.

Sie können waschen in der Spülmaschine in Economy Mode.

Handwäsche empfohlen.



Before use, remove all packaging materials. Stickers and labels.

First, wash the inside of the cookware with liquid detergent.

Cook at a moderate temperature.

Do not overheat empty cookware!

Cool the cookware before washing.

Do not use metal utensils, because it can scratch a cookware.

Use only plastic, silicone or wood utensils.

Cook on the burner, which diameter does not exceed the bottom size of the cookware.

Pour oil exactly as long to cover the bottom of the cookware.

Can be washed in the dishwasher on economy mode.

Recommended to wash by hand.



Перед использованием удалить все упаковочные материалы, наклейки и этикетки. Перед первым использованием тщательно вымыть внутреннюю часть посуды жидким моющим средством.

Готовить при умеренной температуре.

Не перегревайте пустую посуду!

Охлаждайте посуду перед мытьем.

Металлические кухонные принадлежности могут поцарапать посуду.

Используйте только предметы из пластмассы, силикона или дерева.

Готовьте на конфорке, которая по диаметру не превышает размер dna посуды.

Наливайте ровно столько масла, чтобы покрыть дно посуды.

Можно мыть в посудомоечной машине в экономичном режиме.

Рекомендуется мыть вручную.



Antes del primer uso remueva todos los materiales de empaque, etiquetas pegables y rótulos.

Antes del primer uso lave cuidadosamente la parte interior del utensilio con un lavatrastes líquido. Cocine a fuego moderado.

No sobrecaliente el utensilio vacío!

Enfrie el utensilio antes de lavarlo.

El uso de trastes de metal puede dañar el utensilio.

Use solo objetos de plástico, silicona o madera.

Cocine en una estufa cuyo diámetro no supera el del fondo del utensilio.

Ponga aceite apenas suficiente para cubrir el fondo del utensilio.

Se puede lavar en lavavajillas, en modo económico.

Se recomienda lavar a mano.



