

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сигнализатор

1. Включение. Переключите тумблер, прозвучит двукратный сигнал. Мигнет верхний индикатор, бегущий огонек на основном индикаторе сделает оборот по часовой стрелке.
2. Регулировка громкости. Вращайте колесо V для регулировки громкости. Доступны 7 уровней + тихий режим. Основным индикатор и шкала на колесе V отображают уровень громкости. Кроме того, сигнал демонстрирует уровень громкости во время регулировки.
3. Настройка тона. Вращайте колесо T для настройки тона. Доступны 8 типов. Основным индикатор и шкала на колесе T показывают, какой тип тона выбран. Кроме того, сигнал демонстрирует выбранный тип тона.
4. Настройка чувствительности. Вращайте колесо S для настройки чувствительности. Доступны 8 уровней. Основным индикатор и шкала на колесе S отображают уровень чувствительности. Во время настройки звучит сигнал.
5. Настройка цвета. Вращайте колесо C для выбора цвета. Доступны 6 цветов. Основным индикатор, а также шкала на колесе C отображают, какой цвет выбран. Во время настройки звучит сигнал.
6. Предупреждение о падении напряжения. Первый огонек основного индикатора будет мигать каждые 5 секунд. Замените батарею при первой возможности.
7. Индикация поклевки от берега и в берег происходит с помощью разных звуковых сигналов и разного направления вращения бегущего огня на основном индикаторе.
8. Функция памяти. Верхние индикаторные огни горят 20 секунд после поклевки. Если поклевка была в направлении берега, то правый индикатор мигает.
9. Тихий режим. Нажмите кнопку M и удерживайте 2 секунды для включения / выключения тихого режима. В течение одной минуты сигнализатор не будет подавать звуковой сигнал и не будет передавать сигнал на ресивер – пока вы будете устанавливать удильце. При выключении сигнализатора режим выключается.
10. Режим связи. Нажмите кнопки M и F одновременно для включения / выключения режима. Когда функция активирована, сигнализатор каждые 5 секунд передает на ресивер сигнал. Если сигнал не поступает по какой-либо причине (низкий уровень заряда, неисправность, кража), ресивер дает специальный звуковой сигнал, индикатор, соответствующий сигнализатору, загорается. При выключении сигнализатора режим выключается.
11. Функция анти-кража. Нажмите кнопку F для включения / выключения режима, раздастся двойной звуковой сигнал. Теперь если кто-то снимет удильце с сигнализатора, он передаст сигнал на ресивер. Ресивер даст прерывистый звуковой сигнал, соответствующий сигнализатору индикатор будет мигать. При выключении сигнализатора режим выключается.
12. Для выключения переключите тумблер.

Ресивер

1. Включение. Вращайте колесо V по часовой стрелке (до деления 1) для включения ресивера. Все индикаторы мигнут 2 раза и раздастся двукратный звуковой сигнал.
2. Регулировка громкости. Вращайте колесо V для регулировки громкости. Доступны 5 уровней + тихий режим.
3. Выбор тона. На ресивере автоматически устанавливается тон, выбранный на сигнализаторе.
4. Выбор цвета. Ресивер укомплектован светодиодами Multi-Color. Установленный на сигнализаторе цвет автоматически устанавливается на ресивере.
5. Виброрежим. Нажмите кнопку Z для включения / выключения режима. Он может работать без звука (деление 2 на колесе V) и со звуком (остальные деления).
6. Режим синхронизации. Нажмите кнопку A и удерживайте 3 секунды, отпустите после звукового сигнала. Загорится первый светодиод на индикаторе. Вращайте ролик сигнализатора, ресивер примет его сигнал. Если на сигнализаторе установлен, например, синий цвет, индикатор на ресивере также станет синим. Прозвучит звуковой сигнал. Затем включится второй индикатор. Вращайте ролик второго сигнализатора, чтобы повторить предыдущую операцию. Нажмите кнопку R или Z для выхода из режима. Режим синхронизации отключится автоматически, если не выполнять никаких действий в течение 12 секунд.
7. Стирание кодов. Нажмите кнопку A и удерживайте 3 секунды. После звукового сигнала удерживайте еще 3 секунды. После трехкратного звукового сигнала все коды будут стерты.
8. Индикация поклевки от берега и в берег происходит с помощью разных звуковых сигналов. Соответствующий сигнализатору индикатор мигает.
9. Функция памяти. Если нажать кнопку R, загорится индикатор, соответствующий сигнализатору, на котором было последнее срабатывание. Если поклевка была в направлении берега, индикатор будет мигать.
10. Предупреждение о падении напряжения. Если напряжение упадет ниже 6,3 В, первый светодиод начнет мигать через каждые 5 секунд. Замените батарею при первой возможности.
11. Выключение. Вращайте колесо V до деления 0.

Технические характеристики

Батареи: 6F22 (9 В) – сигнализаторы и ресивер
Частота сигнала: 433 МГц
Максимальная дистанция передачи: 200–220 м
Пылезащита и влагозащита (IP 66)

Если вы не используете устройства длительное время, извлеките, пожалуйста, батарейки!