

YT-1763
YT-1769



PL ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW

Ustalić rozmiar uszkodzonego gwintu, a następnie dobrać zestaw do naprawy w takim samym rozmiarze.

Rozwiercić uszkodzony gwint wiertłem z zestawu.

Następnie nagwintować go za pomocą gwintownika dołączonego do zestawu. Gwintownik należy osadzić w pokrętle przeznaczonym do gwintowników. Pokrętło nie znajduje się na wyposażeniu zestawu.

Na pokrętło do wkładów spiralnych osadzić wkład, tak żeby poprzeczna część wkładu znalazła się w szczelinie pokrętła. Następnie wkład zabezpieczyć za pomocą pierścienia, tak żeby się nie rozciągał podczas wkręcania. Pierścień zabezpieczyć śrubą.

Wkręcić wkład całkowicie w nagwintowany uprzednio otwór. Wysunąć pokrętło. Za pomocą przetyczki odłamać poprzeczną część wkładu.

Wkręcić śrubę w naprawiony gwint.