

# ExeGate®

## Руководство пользователя Блоки силовых розеток

### НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА:

Устройство предназначено для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах и стойках.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Не используйте при видимых повреждениях устройства. Не пользуйтесь заведомо неисправным устройством
4. Данное изделие не содержит частей подлежащих самостоятельному ремонту.
5. Устройство не требует специальных условий хранения, перевозки и реализации.
6. Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могут возникнуть при транспортировке.
3. Установите и зафиксируйте изделие в шкафу или открытой стойке.
4. Убедитесь, что суммарная мощность подключенных электрических устройств менее или равна суммарной максимальной нагрузке, указанной в технических характеристиках изделия. В случае превышения суммарной максимальной нагрузки эксплуатация изделия запрещается.

### ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ:

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. В случае обнаружения задымления, механического повреждения, повышения температуры, искрения, повреждения кабеля питания (при его наличии) – отключите изделие от электросети.

Устройство предназначено для работы в коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

Артикул	Макс. ток нагрузки, А	Номинальное напряжение	Материал	Выходные розетки		Вход электропитания		Функции контроля измерения	P\N
				Розеток	Тип	Тип	Длина кабеля, м		
PDU-19H601	10	230В	Алюминий	6	Schuko	C14	Поставляется без кабеля питания	Индикатор питания	EX280825RUS
PDU-19H602	16	230В	Алюминий	6	Schuko	Евровилка с заземлением	2	Индикатор питания	EX280827RUS

PDU-19H603	16	230В	Алюминий	6	Schuko	Евровилка с заземлением	2,5	Индикатор питания; Выключатель с подсветкой и	EX280828RUS
PDU-19H604	10	230В	Алюминий	6	Schuko	C14	2,5	Индикатор питания	EX280829RUS
PDU-19H605	10	230В	Алюминий	6	Schuko	C14	Поставляется без кабеля питания	Автоматический выключатель; Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280830RUS
PDU-19H606	16	230В	Алюминий	6	Schuko	Евровилка с заземлением	2	Автоматический выключатель; Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280831RUS
PDU-19H607	10	230В	Алюминий	6	Schuko	C14	Поставляется без кабеля питания	Фильтр защиты с индикатором; Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280832RUS
PDU-19H608	16	230В	Алюминий	6	Schuko	Евровилка с заземлением	2	Фильтр защиты с индикатором; Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280833RUS
PDU-19H609	10	230В	Алюминий	6	Schuko	C14	2	Фильтр защиты с индикатором; Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280834RUS
PDU-19H610	16	230В	Алюминий	6	Schuko	Евровилка с заземлением	2,5	Автомат защиты	EX280835RUS
PDU-19H701	10	230В	Алюминий	7	Schuko	C14	Поставляется без кабеля питания	Фильтр защиты с 3 индикаторами	EX280836RUS
PDU-19H702	10	230В	Алюминий	7	Schuko	C14	Поставляется без кабеля питания	Автоматический выключатель; Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280837RUS
PDU-19H703	16	230В	Алюминий	7	Schuko	C20	Поставляется без кабеля питания	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280838RUS
PDU-19H704	16	230В	Алюминий	7	Schuko	Евровилка с заземлением	2,5	Фильтр защиты с 3 индикаторами	EX280839RUS
PDU-19H801	10	230В	Алюминий	8	Schuko	C14	Поставляется без кабеля питания	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280840RUS
PDU-19H802	16	230В	Алюминий	8	Schuko	Евровилка с заземлением	1,8	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280841RUS
PDU-19H803	16	230В	Алюминий	8	Schuko	Евровилка с заземлением	2	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280842RUS
PDU-19H804	16	230В	Алюминий	8	Schuko	Евровилка с заземлением	2,5	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280843RUS
PDU-19H805	16	230В	Алюминий	8	Schuko	Евровилка с заземлением	3	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280844RUS
PDU-19H806	10	230В	Алюминий	8	Schuko	C14	3	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280845RUS
PDU-19H807	16	230В	Алюминий	8	Schuko	Евровилка с заземлением	2	Выключатель с подсветкой и крышкой; Фильтр защиты с индикатором	EX280846RUS
PDU-19H901	10	230В	Алюминий	9	Schuko	C14	Поставляется без кабеля питания	Индикатор питания	EX280847RUS

PDU-19H902	16	230В	Алюминий	9	Schuko	Евровилка с заземлением	1,8	Индикатор питания	EX280848RUS
PDU-19H903	16	230В	Алюминий	9	Schuko	Евровилка с заземлением	2	Индикатор питания	EX280849RUS
PDU-19H904	16	230В	Алюминий	9	Schuko	Евровилка с заземлением	2,5	Индикатор питания	EX280850RUS
PDU-19H905	16	230В	Алюминий	9	Schuko	Евровилка с заземлением	3	Индикатор питания	EX280851RUS
PDU-19H906	10	230В	Алюминий	9	Schuko	C14	2,5	Индикатор питания	EX280852RUS
PDU-19H907	16	230В	Алюминий	9	Schuko	C20	Поставляется без кабеля питания	Индикатор питания	EX280853RUS
PDU-19H808	10	230В	Алюминий	8	C13	C14	Поставляется без кабеля питания	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280854RUS
PDU-19H809	16	230В	Алюминий	8	C13	Евровилка с заземлением	2,5	Индикатор питания	EX280855RUS
PDU-19H810	10	230В	Алюминий	8	C13	C14	2,5	Индикатор питания	EX280856RUS
PDU-19H908	16	230В	Алюминий	9	C13	Евровилка с заземлением	3	Индикатор питания	EX280857RUS
PDU-19H909	10	230В	Алюминий	9	C13	C14	2,5	Индикатор питания	EX280858RUS
PDU-19H001	10	230В	Алюминий	10	C13	C14	Поставляется без кабеля питания	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280859RUS
PDU-19H002	10	230В	Алюминий	10	C13	C14	Поставляется без кабеля питания	Индикатор питания	EX280860RUS
PDU-19H003	10	230В	Алюминий	10	C13	C14	Поставляется без кабеля питания	Индикатор питания	EX280861RUS
PDU-19H004	10	230В	Алюминий	10	C13	C14	Поставляется без кабеля питания	Фильтр защиты с 3 индикаторами	EX280862RUS
PDU-19H005	16	230В	Алюминий	10	C13	Евровилка с заземлением	3	Индикатор питания	EX280863RUS
PDU-19H006	10	230В	Алюминий	12	C13	C14	Поставляется без кабеля питания	Индикатор питания	EX280864RUS
PDU-19H007	16	230В	Алюминий	12	C13	C20	Поставляется без кабеля питания	Индикатор питания	EX280865RUS
PDU-19H008	10	230В	Алюминий	5 C13+ 5 S		C14	Поставляется без кабеля питания	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280866RUS
PDU-19H009	16	230В	Алюминий	5 C13+ 5 S		Евровилка с заземлением	2,5	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280867RUS
PDU-19H010	10	230В	Алюминий	5 C13+ 6 S		C14	Поставляется без кабеля питания	Индикатор питания	EX280868RUS
PDU-19H011	16	230В	Алюминий	5 C13+ 6 S		Евровилка с заземлением	2,5	Индикатор питания	EX280869RUS
PDU-19H012	16	230В	Алюминий	6	C19	C20	Поставляется без кабеля питания	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280870RUS
PDU-19H013	16	230В	Алюминий	6	C19	Евровилка с заземлением	3	Выключатель с подсветкой и крышкой	EX280871RUS
PDU-19H014	16	230В	Алюминий	8	C19	C20	Поставляется без кабеля питания	Индикатор питания	EX280872RUS
PDU-19H015	16	230В	Алюминий	8	C19	Евровилка с заземлением	3	Индикатор питания	EX280873RUS