

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАЙЛЕР
С ФУНКЦИЕЙ ПАРА
NB-HSA053**



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

Благодарим Вас за приобретение прибора для завивки волос **NATIONAL**. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если устройство перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры предосторожности3

Комплектация4

Устройство прибора4

Эксплуатация прибора4

Чистка прибора6

Безопасная утилизация.....6

Технические характеристики6



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения.

Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием прибора для завивки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.

2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

3. Регулярно проводите осмотр прибора и сетевого шнура на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

4. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снижает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

5. При подключении к сети запрещается использовать удлинители.

6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.

7. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.

8. Бережно обращайтесь с прибором, не роняйте и не бросайте его.

9. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.

10. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.

11. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами. Запрещается перегрывать или накручивать шнур питания вокруг прибора.

12. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

13. Запрещается работать с прибором мокрыми руками.

14.  Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать его из воды.

15. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.

16. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.

17. Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли.

18. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

19. Во время работы прибор сильно нагревается, будьте внимательны во время использования.



20. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.

21. Храните прибор в недоступном для детей месте.

22. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

23. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.

24. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

25. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

26. Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается удерживать прядь более 20 секунд!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон - 1

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Кнопка вращения вправо/влево
2. Кнопка установки времени
3. Кнопки регулировки температуры
4. Кнопка подачи пара
5. Резервуар для воды
6. Кнопка начала вращения
7. Переключатель питания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Заливка воды

Благодаря резервуару для воды во время завивки волос к ним может поступать горячий пар.

Когда прибор отключен от электросети, отсоедините резервуар и залейте внутрь отфильтрованную воды. Установите резервуар обратно.

Начало работы

Убедитесь, что прибор выключен переключателем питания на корпусе. Подключите вилку питания к электрической розетке.

Включите прибор переключателем питания, после этого должна загореться подсветка дисплея.

Выбор режима

Кнопкой регулировки установите темпе-



ратуру нагрева.

Кнопкой регулировки времени установите время удержания пряди.

Выбирайте режим в зависимости от того, какие завитки вы хотите получить.

Тип завитка	Температура	Время
 Легкие волны	160°C	Убирайте прядь сразу после остановки вращения
 Мягкие свободные локоны	180°C	8-12 секунд
 Легкие завитки	200°C	12-14 секунд
 Крутые завитки, кудри	230°C	14-18 секунд

Кроме того, учитывайте, что для тонких, окрашенных и ломких волос следует устанавливать минимальную температуру и время, а чем более жесткие волосы, тем более высокую температуру и более длительное время следует устанавливать.

В начале использования прибора рекомендуется устанавливать минимальную температуру, в дальнейшем при необходимости увеличивайте температуру и время удержания пряди.

Завивка волос

Прибор следует использовать на сухих волосах. Перед завивкой расчешите волосы.



Прибор будет готов к работе, когда индикация дисплея будет гореть постоянно.

1. Отделите прядь волос шириной не более 3 см, убедитесь, что волосы чистые, сухие, расчесанные и не пушатся.
2. Расположите прибор у пряди, которую собираетесь завить. Располагайте прибор у головы так, чтобы место помещения пряди находилось со стороны головы.
3. Аккуратно вложите прядь волос в место помещения пряди у ролика для завивки по центру. Прядь должна быть ровной, волосы не должны пушиться и разлетаться. Не располагайте прибор слишком близко к голове.
4. Нажмите кнопку вращения влево или вправо, чтобы прядь автоматически накрутилась на ролик внутри прибора.
5. Волосы автоматически накрутятся на ролик внутри прибора и будут удерживаться внутри при установленной температуре в течение установленного времени.



ни, чтобы сформировался завиток. Затем прибор подаст три коротких звуковых сигнала. После этого отпустите кнопку вращения и аккуратно отведите прибор в сторону, чтобы освободить волосы.

6. Чтобы завиток закрепился, не расчесывайте волосы, пока они не остынут.

7. Повторите процедуру для остальных прядей волос, чтобы сформировать нужную прическу.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается удерживать прядь более 20 секунд!

Окончание работы

По окончании использования выключите прибор переключателем питания и отсоедините его от электросети.

Подождите несколько минут, пока он полностью остынет.

Отсоедините резервуар для воды и слейте остатки воды.

Уберите прибор на хранение, при этом не наматывайте шнур питания на корпус, а сложите свободными кольцами.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Периодически следует проводить чистку прибора, чтобы удалить пыль и прочие загрязнения.

Перед чисткой отключите прибор от электросети и подождите, пока он полностью остынет.

Протрите прибор слегка влажной тканью. При необходимости используйте мягкое моющее средство. Перед повторным использованием убедитесь, что прибор полностью высох.

Запрещается погружать прибор в воду.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

Храните прибор в сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на прибор и не перегибайте, т.к. это может привести к излому шнура. Складывайте шнур питания свободными кольцами рядом с прибором.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 30 Вт

Температурные режимы: 160°C, 180°C, 200°C, 230°C

Направление завивки: правое и левое



ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.



Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте <http://national-ru.ru/>

Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **NATIONAL**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **NATIONAL** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.national-ru.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных,



семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.
4. Для всех видов из-делий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая; – действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждения животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
7. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.



Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАЙЛЕР С ФУНКЦИЕЙ ПАРА		
Модель	NATIONAL NB-HSA053		
Серийный номер			
Версия		Дата производства	
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.





NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION