

# Приручи уборку



Ручной пылесос  
**КТ-5215**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство ручного пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14



## Общие сведения

Ручной пылесос Kitfort KT-5215 удобен при локальной уборке. Он компактен и работает от аккумулятора, поэтому его легко брать с собой для уборки в автомобиле или на даче.

В комплекте к пылесосу идут узкая насадка и ворсовая щетка. Ворсовая щетка подходит для чистки небольших ковров, ковриков в салоне автомобиля, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Узкая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы и щели.

Пылесос оборудован современной системой фильтрации. Первый уровень — это фильтр грубой очистки. Он предназначен для отсеивания средних частиц мусора. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не загрязняют его. Второй уровень — это фильтр тонкой очистки. Он останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не попали внутрь пылесоса.

У пылесоса складная ручка, он поместится даже в небольшой сумке. Компактные размеры пылесоса и съемный пылесборник делают прибор особенно удобным для оперативной уборки.

## Комплектация

1. Ручной пылесос — 1 шт.
2. Пылесборник с заглушкой всасывающего отверстия — 1 шт.
3. Фильтр грубой очистки — 1 шт.
4. Фильтр тонкой очистки — 1 шт.
5. Узкая насадка — 1 шт.
6. Ворсовая щетка — 1 шт.
7. Шнур USB Type-C — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство ручного пылесоса



Чтобы включить пылесос, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд **кнопку включения**. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку включения еще раз. Внизу ручки пылесоса во время работы горит индикатор.

Для зарядки пылесоса в комплекте предусмотрен *шнур USB Type-C*. Во время зарядки индикатор мигает внизу ручки прибора. Когда прибор полностью заряжен, индикатор горит непрерывно.

**Ворсовая щетка** подходит для чистки небольших ковров, ковриков в салоне автомобиля, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворсовая щетка надевается на узкую насадку.

**Узкая насадка** удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы и щели.

Пылесос оснащен двумя фильтрами для повышения качества уборки: **фильтром грубой очистки и фильтром тонкой очистки**.

Чтобы сложить ручку прибора, прижмите ее к корпусу пылесоса, зажав и удержав **кнопку складывания ручки**. Чтобы разложить ручку, потяните ее от корпуса до щелчка.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы. Соберите прибор, как описано в последующих пунктах. Зарядите устройство, как описано в главе «Зарядка аккумулятора».

Перед началом подготовьте рабочую поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены правильно. Всасывающее отверстие (на конце пылесборника) должно быть свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

### Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: +5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Вставьте шнур USB Type-C в разъем для зарядки на приборе, а затем подключите шнур к источнику питания.

Во время зарядки индикатор мигает внизу ручки прибора. Когда прибор будет полностью заряжен, индикатор будет гореть непрерывно.

**Примечания.** Пылесос нельзя включить во время зарядки.

Во время зарядки ручка прибора немного нагревается — это нормально и не является неисправностью.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от пылесоса.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте примерно 1,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Храните пылесос при температуре от 0 до 40 °C. Если пылесос не используется в течение длительного времени, заряжайте его наполовину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

### Установка фильтров и пылесборника

Установите фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки. Затем установите фильтр грубой очистки в пылесборник. Чтобы достать фильтры из пылесборника, потяните фильтр грубой очистки за ручку. Чтобы достать фильтр тонкой очистки,

подденьте его и потяните в противоположную сторону от фильтра грубой очистки. Установите пылесборник на пылесос так, чтобы выступы на пылесосе вошли в пазы на пылесборнике, затем поверните пылесборник слева направо. Чтобы снять пылесборник, поверните его справа налево и потяните от пылесоса.

### **Установка насадок**

Узкая насадка вставляется во всасывающее отверстие пылесборника. Ворсовая щетка надевается на узкую насадку. Использовать ворсовую щетку без узкой насадки нельзя. Чтобы снять узкую насадку, потяните ее в противоположную сторону от пылесборника. Чтобы снять ворсовую щетку, потяните ее от узкой насадки.

### **Использование**

1. Установите насадки, как описано в главе «Установка насадок» или используйте пылесос без насадок.
2. Разложите ручку, потянув ее от корпуса пылесоса до щелчка.
3. Для включения пылесоса нажмите и удерживайте кнопку включения. Внизу загорится индикатор ручки прибора.
4. Произведите уборку.
5. По завершении уборки выключите прибор, нажав на кнопку включения один раз. Индикатор погаснет.

**Внимание!** Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы, например, сигареты, спички или горячий пепел.

Следите, чтобы пылесборник не переполнялся.

Не закрывайте воздуховодные отверстия на приборе.

**Примечание.** Время непрерывной работы прибора после полной зарядки составляет приблизительно 20–25 минут.

### **Чистка и обслуживание**

Перед обслуживанием пылесоса обязательно выключите его.

Протирайте корпус прибора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса, в воздуховодные отверстия, на кнопку включения, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

После каждого использования очищайте пылесборник, а также насадки, которыми пользовались. Не используйте абразивные губки и чистящие средства.

1. Все действия по очистке лучше производить над мусорной корзиной или пакетом, чтобы пыль и мусор не попали на чистую поверхность.
2. Отсоедините пылесборник, повернув его справа налево и потянув от пылесоса.
3. Достаньте фильтр грубой очистки, потянув его за ручку. Достаньте фильтр тонкой очистки из фильтра грубой очистки.
4. Высыпьте содержимое пылесборника в мусорную корзину.
5. Оба фильтра достаточно просто очистить от пыли и мусора, стряхнув с них пыль в мусорное ведро.



**Примечание.** При сильном загрязнении промойте фильтры тонкой струей воды, при этом не используйте щетки и не трите фильтр тонкой очистки, поскольку он может повредиться от механических воздействий. После того, как промыли фильтры, тщательно их просушите. Не используйте для сушки фен. Не рекомендуется мыть фильтры водой слишком часто для продления службы фильтров.

6. Вымойте пылесборник и насадки в теплой воде с использованием мыла и мягкой губки. Тщательно их просушите.
7. Установите фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки. Затем установите фильтр грубой очистки в пылесборник. Установите пылесборник на пылесос так, чтобы выступы на пылесосе вошли в пазы на пылесборнике, затем поверните пылесборник слева направо.

## Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Для компактного хранения сложите ручку пылесоса, зажав и удерживая кнопку складывания ручки.

При длительном хранении разберите и упакуйте пылесос в пакет или коробку для защиты от пыли. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте пылесос каждые три месяца наполовину, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Для этого заряжайте прибор в течение 1,5 часов (если устройство было полностью разряжено).

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор, как описано в главе «Зарядка аккумулятора»

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрева	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтры, не допускайте засора воздуховодных отверстий

#### Устройство не заряжается, индикатор не мигает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый источник питания	Используйте источник питания, чтобы на выходе было 5 В, 2 А
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите и включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Не до конца подключили шнур USB Type-C в разъем	Вставьте шнур USB Type-C до конца

#### Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

#### Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Фильтры нуждаются в очистке	Отсоедините фильтры от пылесборника, установите пылесборник обратно и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры
Забилось всасывающее отверстие пылесборника, насадок	Прочистите всасывающие отверстия



### Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающее отверстие заблокировано	Проверьте всасывающее отверстие в пылесборнике и насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите правильно пылесборник и фильтры, как описано в главе «Установка фильтров и пылесборника»

### Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите и при необходимости помойте фильтры. Перед установкой фильтров в пылесборник убедитесь, что они высохли
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут давать посторонний запах	После очистки фильтров полностью высушите их перед установкой
Во время работы пылесос засосал пахучее вещество	Помойте фильтры и пылесборник, перед установкой тщательно высушите

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 2 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 2 А\*ч (14,8 Вт\*ч)
3. Мощность: 70 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 3 ч
6. Время работы: 20–25 мин
7. Емкость пылесборника: 100 мл
8. Класс фильтра тонкой очистки: E11
9. Длина шнура: 0,7 м
10. Уровень шума: ≤80 дБ
11. Размер устройства: 148 × 57 × 155 мм
12. Размер упаковки: 121 × 63 × 214 мм
13. Вес нетто: 0,38 кг
14. Вес брутто: 0,47 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэн Юйлэ Текнолэджи Ко., Лтд. 9Ф, Юнит 3, Билдинг 1, Нянъхуа Гардэн, №3 Линбэй Роуд, Наньвань Страт, Лунган Дистрикт, Шэньчжэн, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



## Условия гарантии

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, кручинок и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Повреждение прибора вследствие попадания жидкости, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, в воздуховодные отверстия, на кнопку включения, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте пылесос с полным пылесборником. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не допускайте контакта шнура USB Type-C с горячими предметами.
17. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
18. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
19. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
20. Не прикасайтесь к шнуру USB Type-C и пылесосу мокрыми руками.
21. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и проводов, которые может засосать пылесос.
22. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
23. Не включайте пылесос с заблокированными каналами. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
24. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
25. Кладите прибор на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.
26. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
27. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
28. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
29. Не закрывайте воздуховодные отверстия во время работы устройства и во время зарядки.

## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



### Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



### Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87