





Сервопривод поворотный

**Технический паспорт
Инструкция по монтажу и эксплуатации**

3.3 Габаритные размеры



4. Устройство и принцип действия



- 1 – Диск-индикатор открытия
- 2 – Фиксирующий винт
- 3 – Кнопка перехода в ручной режим
- 4 – LED индикация
- 5 – Рукоятка ручного управления
- 6 – Адаптер
- 7 – Стопор

LED индикация:



Вращение против
часовой стрелки



Вал привода не двигается




Вращение по
часовой стрелке


5. Инструкция по монтажу и эксплуатации

5.1 Инструкция по монтажу


К монтажу изделия допускается персонал, изучивший его устройство и правила техники безопасности.



Перед установкой привода поверните шток клапана и рукоятку привода в положение 45° между подающей и обратной линиями, как показано на рисунке.



Переключите режим управления приводом с автоматического на ручной, нажав на кнопку. Поверните рукоятку в промежуточное положение между значениями «2» и «3».



Установите стопор (1), а также адаптер (2) на смесительный клапан.


Затем выполните монтаж самого электропривода, диска-индикатора открытия и рукоятки, в конце зафиксировав винтом (4) на шток клапана (максимальный момент затяжки 2 Нм).

Внимание! Электрическое подключение должно выполняться только квалифицированным специалистом!

Отключите источник питания перед выполнением электрических подключений или обслуживания, чтобы предотвратить поражение электрическим током и повреждение оборудования!

Схема электрических подключений:

Сервопривод с аналоговым сигналом




BK (черный) – GND (земля)

BR (коричневый) – питание

BU (синий) – управление 0–10 В

WH (белый) – сигнал обратной связи 0–10 В

Сервопривод 3-позиционный




BU (синий) – нейтраль

BK (черный) – против часовой стрелки

BR (коричневый) – по часовой стрелке

При снятии верхней крышки привода с аналоговым сигналом на плате имеются 3 DIP-переключателя



1 – направление вращения: CW – по часовой стрелке; CCW – против часовой стрелки

2 – управляющий сигнал 0-10В или 2-10В

3 – скорость вращения 90°: 120 или 60 сек

5.2 Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

К обслуживанию изделия допускается персонал, изучивший его устройство и правила техники безопасности, указанные в техническом паспорте.

Не допускается использование изделия при параметрах, превышающих указанные в технических характеристиках.

Сервопривод не нуждается в техобслуживании. Время от времени его можно протирать мягкой, чистой и сухой тканью.

Внимание! Не допускайте попадания жидкости внутрь привода! Ни в коем случае не используйте чистящие средства, содержащие растворители!