

Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Очищайте чашу и крышку чаши блендера, мерный колпачок, чашу измельчителя, крышку измельчителя, блоки ножей блендера и измельчителя, основание блока ножей измельчителя сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши блендера и измельчителя. Все составные части устройства кроме моторного блока промывайте теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Будьте осторожны при мытье ножей, не поранитесь. Если под уплотнительные кольца попали загрязнения, снимите их и промойте, затем тщательно высушите и установите обратно. Не используйте прибор без установленных уплотнительных колец. Просушите все части блендера после чистки.

Для удаления остатков пищи из чаши блендера или измельчителя налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на моторный блок, закройте крышкой и включите прибор на несколько секунд. После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на органы управления и шнур питания.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите блендер, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части устройства. Перед длительным хранением уберите блендер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Не установлена чаша блендера или измельчителя, не установлена крышка чаши измельчителя	Установите чашу блендера или чашу измельчителя с крышкой на моторный блок

Возможная причина	Решение
После завершения работы с прибором регулятор не был переведен в положение «ВЫКЛ». Теперь при включении устройства индикатор на кнопке включения быстро мигает, и блендер не работает	Перед подключением прибора к сети питания всегда проверяйте, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ». Если регулятор не был переведен, и включили прибор в сеть, то индикатор кнопки включения будет быстро мигать, а прибор не начнет работу, пока вы не переведете регулятор сначала в положение «ВЫКЛ», затем на нужную вам скорость или режим
Вы открыли крышку чаши измельчителя во время работы прибора, прибор прекратил работу	Чтобы снова включить прибор, необходимо закрыть крышку чаши, затем перевести регулятор в положение «ВЫКЛ», далее выставить с помощью регулятора нужную скорость или режим и нажать на кнопку включения Внимание! Не открывайте крышку чаши измельчителя, не выключив его, а также пока ножи не остановятся
Сработала защита от перегрева	Выключите прибор, отключите его от сети, дайте остыть в течение пары часов, затем включите снова

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность

Содержимое чаши блендера выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или не установлен мерный колпачок	Снимите крышку с чаши, плотно установите крышку обратно, вставьте колпачок

Вытекает содержимое из дна чаши блендера или измельчителя

Возможная причина	Решение
Между блоком ножей блендера и чашей блендера или основанием блока ножей измельчителя и чашей измельчителя оказались загрязнения	Снимите блок ножей блендера или основание блока ножей измельчителя, тщательно почистите и просушите, установите их обратно
Блок ножей блендера или основание блока ножей измельчителя установлены неправильно	Установите блок ножей блендера и основание блока ножей измельчителя в чаше, как описано в главе «Подготовка к работе и использование»
Уплотнительное кольцо смято или не установлено на блок ножей блендера	Установите или поправьте уплотнительное кольцо

Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши блендера: 1,25 л
5. Емкость чаши измельчителя: 0,5 л
6. Скорость вращения ножей:
 - на первой скорости: 20000 об/мин $\pm 15\%$
 - на второй скорости: 22000 об/мин $\pm 15\%$
7. Материал чаши блендера: пластик
8. Материал чаши измельчителя: пластик
9. Материал ножей: нержавеющая сталь
10. Длина шнура: 0,9 м
11. Размер устройства: 190 × 178 × 393 мм
12. Размер упаковки: 320 × 204 × 340 мм
13. Вес нетто: 2,0 кг
14. Вес брутто: 2,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзаньнь Куэнь (Чжанчжоу) Интепрайз Ко., Лтд. Цзаньнь Куэнь Индастриэл Парк, Тайваньэсэ Инвестмэнт Зоун, Чжанчжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Повреждение прибора в результате измельчения слишком твердых продуктов не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустыми чашами. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с блоками ножей. Вы можете пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши блендера во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке чаши блендера, закрываемое колпачком. Не снимайте крышку с чаши измельчителя во время работы.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше блендера и основание блока ножей измельчителя к чаше измельчителя, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
20. Перед снятием чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей и отключите прибор от сети.
21. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
22. Используйте прибор по назначению. Не измельчайте в блендере и измельчителе непищевые продукты. Не измельчайте лед и особо твердые продукты.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Не допускайте попадания жидкостей в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления.

25. Если из чаши блендера, измельчителя или моторного блока вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
26. Не просовывайте пальцы или посторонние предметы в отверстие в крышке чаши блендера, это опасно. Не открывайте крышку чаши блендера во время работы прибора.
27. Всегда отключайте прибор от сети питания перед перемешиванием ингредиентов в чашах вручную и перед проведением обслуживания.

ИМ-1



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru