

**Чистые кисти —
красивый
макияж!**



**Очиститель кистей
для макияжа
КТ-4192**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство очистителя кистей для макияжа	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12

Общие сведения

Очиститель кистей для макияжа КТ-4192 поможет эффективно очистить ваши кисти для макияжа и быстро их высушить. С КТ-4192 очистка кистей не займет много времени, и, благодаря быстрой сушке, вы сможете сразу использовать кисть, а не ждать, пока она высохнет естественным путем.

Очистка кистей — обязательная процедура, которую нужно проводить раз в неделю (кисти для кремовых текстур) или раз в две-три недели (кисти для сухих текстур). Неочищенные кисти являются благоприятной средой для развития бактерий. Несвоевременная очистка также приводит к порче ворса кисти. Использование при нанесении макияжа таких кистей может привести к появлению воспалений на коже, высыпаниям и раздражению. Мытье кистей под струей воды — довольно долгий процесс, при этом хорошо очистить кисть очень сложно. Поэтому зачастую уход за кистями откладывается на недели и даже месяцы. С очистителем кистей для макияжа КТ-4192 вам будет проще соблюдать правила ухода за кистями, прибор экономит ваше время и эффективно очистит кисти.

В комплекте с прибором идут 8 насадок разного размера, которые подходят для различных кистей. Насадки и прибор хранятся на подставке, благодаря чему прибор будет всегда под рукой. Очиститель кистей работает от аккумулятора — вы сможете проводить очистку кистей в любом удобном для вас месте и даже брать прибор в поездки.

Управление устройством осуществляется при помощи одной кнопки. Заряжается прибор с помощью комплектного шнура Micro-USB.

Комплектация

1. Очиститель кистей для макияжа — 1 шт.
2. Чаша с ободком — 1 шт.
3. Насадка 3 мм — 1 шт.
4. Насадка 5 мм — 1 шт.
5. Насадка 7 мм — 1 шт.
6. Насадка 10 мм — 1 шт.
7. Насадка 15 мм — 1 шт.
8. Насадка 18 мм — 1 шт.
9. Насадка 24 мм — 1 шт.
10. Насадка 30 мм — 1 шт.
11. Подставка — 1 шт.
12. Шнур Micro-USB — 1 шт.
13. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
14. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство очистителя кистей для макияжа





Чтобы включить и выключить прибор, необходимо нажать и удерживать в течение 2 секунд **кнопку «Вкл/Выкл»**. Ось может вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки. Чтобы изменить направление вращения оси, а соответственно и кисти, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». При включении прибора индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорается синим.

Насадки имеют разный диаметр (3, 5, 7, 10, 15, 18, 24 и 30 мм) и подходят для различных кистей. Размер написан на насадке около места для установки кисти. Кисть вставляется в насадку, а затем насадка вместе с кистью устанавливается на ось прибора.

На подставке удобно хранить прибор и насадки.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Насадки, подставку, чашу и ободок вымойте в теплой воде с использованием мыла и мягкой губки. Не допускайте попадания жидкости в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на шнур Micro-USB. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур Micro-USB из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур Micro-USB, если он рассчитан на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ~ 5 В, 0,5 А. Также вы можете заряжать устройство через компьютер или пауэрбанк.

Если вы пользовались прибором, выключите его, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Вставьте шнур Micro-USB сначала в разъем для зарядки, а затем подключите его к источнику питания.

Если прибор разряжен, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть синим, но менее ярко. Во время зарядки индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит красным. Когда прибор будет полностью заряжен, индикатор кнопки будет гореть синим.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 1 час. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки прибор включить нельзя. Чтобы включить прибор, отключите его от источника питания.

По окончании зарядки отсоедините шнур Micro-USB сначала от источника питания, а затем от прибора.

От одной зарядки прибор работает примерно 2,5 часа.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если аппарат не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте примерно 30 минут. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Установите чашу на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
2. Наденьте на чашу ободок, он защитит от чрезмерного разбрызгивания жидкости в процессе очистки кисти.
3. Налейте в чашу чистую воду комнатной температуры. Добавьте в чашу немного щадящего очищающего средства (детский шампунь, детское мыло, органическое мыло). Также вы можете использовать специальное средство для очистки кистей (способ применения такого средства уточняйте в инструкции к средству). Сколько жидкости (вода + очищающее средство) наливать в чашу, зависит от размера кисти. Жидкость должна покрывать 2/3 высоты кисти, чтобы она не попала в место, куда крепится ворс и не испортила кисть. Например, если кисточка маленькая, то заполняйте чашу на 1–2 см.
4. Вставьте кисть в подходящую по диаметру насадку. Наденьте насадку с кистью на ось. Насадка надевается на ось стороной с квадратным отверстием.
5. Пару раз опустите кисть в жидкость, не включая прибор. Затем опустите кисть в жидкость так, чтобы жидкость не доходила до места крепления ворса. Включите прибор, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Прибор начнет вращать кисть. Если вы хотите поменять направление вращения кисти (по часовой стрелке или против часовой стрелки), нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

6. Если кисть была сильно загрязнена, выключите прибор, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Влейте использованную жидкость из чаши, ополосните чашу и налейте чистую воду или очищающее средство и повторите действия из пункта 5 еще раз.

7. Очистите чашу и залейте в нее чистую воду комнатной температуры, чтобы прополоскать кисть.

Внимание! Вся процедура очистки кисти не должна занимать больше 20–30 секунд. Если вы будете слишком долго мыть кисть, ворс может деформироваться. Также время мытья кисти может зависеть от материала ворса, некоторые кисти требуют деликатной очистки, поэтому время мытья рекомендуется сократить. Не прикладывайте чрезмерное давление, не трите кисть о стенки чаши во время работы прибора. Вращения достаточно, чтобы очистить кисть.

8. Поднимите кисть над уровнем жидкости и снова включите прибор. Таким образом вы сможете просушить кисть. Подождите 10–15 секунд, затем выключите прибор, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Если кисть не высохла, можете еще раз включить прибор на 10 секунд.

Внимание! После очистки и сушки кисти она может временно потерять форму. Придайте кисти нужную форму рукой или наденьте на кисть брашгард (специальная сеточка для защиты ворса кисти, приобретается отдельно).

9. Снимите насадку с прибора, затем достаньте кисть из насадки. Установите прибор и насадку на подставку. Чашу и ободок промойте теплой водой, при необходимости используйте неабразивное моющее средство и мягкую губку.

Внимание! Прибор автоматически отключается после 3 минут непрерывной работы. Чтобы снова включить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.

Будьте осторожны, не подносите руки к вращающейся оси и к кисти с насадкой.

Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью (в ванной комнате, бане и т.п.).

Советы

Полноценную очистку кистей для макияжа нужно проводить раз в неделю (кисти для кремовых текстур) или раз в две–три недели (кисти для сухих текстур). После каждого использования кисти рекомендуется проводить экспресс-очистку. Однако не рекомендуется слиш-

ком часто мыть кисти с помощью очистителя кистей для макияжа, чтобы не испортить ворс. Для быстрого очищения кистей подойдут специальные салфетки, спрей или масло (эти средства можно найти у многих профессиональных марок для визажистов).

Некоторые кисти, например, из натурального ворса, требуют деликатной очистки, поэтому лучше отдать предпочтение специализированным средствам для очистки кистей вместо шампуня или мыла. Для очистки большинства синтетических кистей подойдет детский шампунь или органическое мыло.

Не наливайте в чашу горячую воду, это может повредить кисти.

Меняйте воду в чаше после очистки каждой кисти.

Если после просушки кисти с помощью прибора, кисть все еще влажная, поместите ее на чистое полотенце до полного высыхания. Не используйте фен, это может повредить ворс кисти.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой выключайте прибор. Корпус прибора протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Чашу, ободок, а также насадки и подставку (если это необходимо), мойте в теплой воде с использованием мыла и мягкой губки. Тщательно просушите все части прибора.

Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», разъем для зарядки и шнур Micro-USB.

Уход и хранение

Прежде чем убрать устройство на хранение, очистите его, как указано в разделе «Чистка и обслуживание». Храните прибор при температуре от 0 до 40 °C в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары.

Храните устройство и все насадки на подставке во избежание их потери. На длительное хранение убирайте прибор в коробку или пакет для защиты от пыли.

При длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости аккумулятора. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 30 минут. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и выйти из строя.

Устранение неполадок

Очиститель кистей не включается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство

Устройство не заряжается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Не до конца подключили шнур Micro-USB в разъем для зарядки	Вставьте шнур Micro-USB до конца
Слабый ток источника питания	Используйте источник питания с параметрами: $\approx 5\text{ В}$, $0,5\text{ А}$
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур Micro-USB	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток $0,5\text{ А}$

Кисть деформировалась после мытья

Возможная причина	Решение
Временная деформация ворса является нормальным явлением	Придайте кисти нужную форму рукой или наденьте на кисть брашгард (специальная сеточка для защиты ворса кисти, приобретается отдельно)
Вы слишком долго мыли кисть или использовали неподходящее средство для очистки	При мытье кистей следуйте советам из главы «Использование»

Кисть не сохнет

Возможная причина	Решение
Скорость высыхания кистей зависит от того, какой ворс используется. Некоторым кистям может быть недостаточно 10–15 секунд просушки с помощью устройства	Если кисть не высохла, можете еще раз включить прибор на 10 секунд. Однако не сушите кисть слишком долго, чтобы не повредить ее. При необходимости оставьте кисть на чистом полотенце до полного высыхания

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB = 5 В, 0,5 А
2. Мощность: 3 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А*ч (4,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения оси: 4500–5200 об/мин
6. Емкость чаши: 0,5 л
7. Уровень шума: ≤40 дБ
8. Время зарядки: 1 ч
9. Время работы: 2,5 ч
10. Длина шнура Micro-USB: 0,3 м
11. Размер устройства: 45 × 45 × 170 мм
12. Размер упаковки: 156 × 115 × 145 мм
13. Вес нетто: 0,37 кг
14. Вес брутто: 0,46 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко., Лтд.
4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшися Ист,
Фуяун Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул.
Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», разъем для зарядки и шнур Micro-USB не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непроизводственной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор или шнур Micro-USB повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу очистителя кистей, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий очиститель кистей без присмотра. Выключите его или отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Держите прибор только сухими руками. Не используйте прибор в помещениях с высокой влажностью (в ванной комнате, бане и т.п.).
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на шнур Micro-USB и на кнопку «Вкл/Выкл».

15. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не подносите руки к движущимся частям прибора.
17. Следите, чтобы волосы, украшения и свисающие части одежды не находились рядом с вращающейся частью прибора.
18. Не включайте прибор без установленной насадки.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Во время зарядки обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
21. Не переносите устройство, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении от источника питания.
22. После зарядки отсоедините шнур Micro-USB сначала от источника питания, затем — от устройства.
23. Кладите устройство только на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

IM-1





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru