

Руководство по сборке и эксплуатации
Автомобильный видеорегистратор ProVision Guard



Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием данного изделия

Данное руководство предназначено только для справки, а конкретные действия зависят от конкретного объекта

1. Структура продукта
Описание товара



- 1) Экран дисплея 2) Внутренняя камера 3) Клавиша ОК
4) Клавиша переключения режимов 5) Клавиша включения 6) Клавиша "Вверх"
7) Клавиша "Вниз" 8) Фронтальная камера 9) USB-интерфейс передачи данных
10) Отверстие для сброса 11) Слот для TF-карты 12) Интерфейс задней панели

2. Ознакомление с основными функциями и интерфейсом

(1) Внутренняя камера

Внутренний видеодисплей

(2) Кнопка ОК

- 1) В данном режиме кратковременное нажатие на кнопку ОК переведет вас к съемке /записи видео / воспроизведению видео;
2) В режиме меню кратковременно нажмите ОК, чтобы изменить настройки.

(3) Кнопка переключения режимов

- 1) Кратковременное нажатие переключает режимы видеозаписи/фотосъемки/воспроизведения;
2) Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы появился режим меню;
3) В режиме воспроизведения нажмите и удерживайте, чтобы появились настройки, такие как удаление / разблокировка.

(4) Кнопка включения

Включает и выключает оборудование.

(5) Кнопка увеличения

- 1) Клавиша выбора "Вверх";

настройки меню нажмите клавишу для переключения вверх и вниз по меню экрана. Кратковременно нажмите чтобы выбрать и сохранить настройки.

7. Установка времени

Нажмите кнопку для перехода в режим настройки меню и нажмите кнопку или кнопку для выбора параметра даты; Короткое нажатие позволит переключаться между годом/месяцем/днем/часом/минутой/секундой и выбрать значение, необходимое для настройки, нажмите или . Нажмите кнопку, чтобы подтвердить изменение и сохранить.

8. Обнаружение движения

- 1) При перемещении объектов программа автоматически обнаружит их и начнет запись;
2) При переходе из динамического состояния в статическое запись автоматически остановится после того, как статическое состояние продлится более 10 секунд;
3) Запись не начинается в режиме ожидания.

9. Режим USB

Подключите USB-кабель к компьютеру, и после автоматического включения устройства на дисплее отобразятся три варианта "память/ камера ПК/видеорежим".;

Память: короткое нажатие кнопки позволит выбрать и перейти в режим хранения, в котором вы можете получать доступ к видеофайлам или файлам с изображениями и просматривать их;

Камера ПК: короткое нажатие кнопки позволит выбрать и ввести камеру ПК, которая в этом режиме может использоваться для камеры компьютера;

Режим видеосъемки: короткое нажатие на кнопку включает режим видеосъемки: короткое нажатие позволяет выбрать и перейти в режим видеосъемки, который используется компьютером только для питания устройства.

Примечание: Если устройство выходит из строя из-за неправильной эксплуатации, вы можете отсоединить аккумулятор или нажать клавишу сброса, чтобы перезапустить устройство, и оно вернется в нормальное состояние.

4. Параметры и технические характеристики продукта

Наименование товара	Тахограф с тремя датчиками записи
Модель изделия	M20
Модель основного блока управления	Три тысячи двести девяносто два
Датчик изображения	GC1054/0308
Дисплей	Цветной дисплей с диагональю 2,4 дюйма (320 * 240)
Разрешение записи	HD, FHD
Формат видеофайла	AVI
Формат изображения	JPG
Мобильное обнаружение	Поддерживается
Циклическая запись	Выключена, 3 минуты, 5 минут, 10 минут
Баланс белого	Автоматический, дневной свет, облачность, лампа накаливания с вольфрамовой нитью , люминесцентная лампа
Компенсация экспозиции	2,1,0,-1,-2
Качество изображения	1М,2М,3М

Функция записи	Поддерживается
Остановка и пробуждение	Поддерживается
Отметка времени	Поддерживается
Гравитационная индукция	Выключена, низкая, средняя, высокая
Ключевой тон	Поддерживается
Настройки времени	Поддерживается
Автоматическое выключение	Выкл., 1 минута, 3 минуты
Частота переменного тока	50 Гц, 60 Гц
Подсветка	ВЫКЛ., ВКЛ., АВТО
Автоматическое выключение экрана	Выключено, 3 минуты, 5 минут, 10 минут
Формат	Поддерживается
Система сброса настроек	Поддерживается
Язык	Английский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Японский, Корейский, Русский, Французский, Немецкий, Чешский, Португальский, Польский, Голландский, Турецкий, Арабский
Удалить отдельный лист	Поддерживается
Удалить все	Поддерживается
Блокировка/разблокировка	Поддерживается
Рабочая влажность	<75%
Рабочая температура	от -20 ° до+60 °
Источник питания	USB: 5 В, Аккумулятор: 3,7 В
Ток в режиме ожидания	>57 мкА
Предупреждение о низком энергопотреблении	3,63 В
Потребляемая мощность	USB5V: 2,5 Вт Аккумулятор 3,7 В: 1,5 Вт
Карта памяти	TF-карта емкостью до 32 ГБ
Версия программного обеспечения	AX3292_CAR V1.0

- 2) В режиме видеозаписи/фотосъемки кратковременное нажатие данной кнопки переключает экран видеодискателя;

(6) Кнопка "Вниз"

- 1) Кнопка выбора "Вниз";

- 2) В режиме видеозаписи кратковременное нажатие кнопки «Вниз» закрывает запись;

(7) Фронтальная камера

Окно переднего вида

(8) USB-интерфейс передачи данных

- 1) Тип интерфейса: Mini-B

- 2) Используется для подключения внешнего источника питания для зарядки аккумулятора или обеспечения рабочего источника питания.

- 3) Используется для подключения терминала ПК для отображения в режиме реального времени;

- 4) В режиме U-диска можно просматривать файлы альбомов;

(9) Кнопка для сброса настроек

Если на устройстве появляется заставка, происходит аварийный сбой и т.д., его можно перезапустить коротким нажатием на кнопку.

(10) Слот для TF-карты

Слот для карты памяти

(11) Откидной интерфейс

Используется для подключения внешнего входного интерфейса зеркала заднего вида;

3. Режим записи

Короткое нажатие кнопки переключает в режим записи, и значок записи отображается в левом верхнем углу экрана;

Короткое нажатие кнопки начинает видеозапись, и на значке видеозаписи отобразится время записи, указывающее на то, что запись продолжается; Повторное короткое нажатие кнопки остановит запись.

Короткое нажатие кнопки переключает окно видео-видеоискателя; Во время записи кратковременно нажмите кнопку чтобы заблокировать видеозапись.

4. Режим фотосъемки

Короткое нажатие кнопки переключает в режим фотосъемки, и в левом верхнем углу экрана отобразится значок фотосъемки; Нажмите кнопку чтобы сделать снимок. Когда вы услышите "щелчок", снимок будет сделан.

5. Режим воспроизведения

Короткое нажатие кнопки переключит в режим воспроизведения, и в левом верхнем углу экрана отобразится значок воспроизведения; Длительное нажатие кнопки позволяет перейти к функции "Удалить настройки" для работы; Короткое нажатие кнопки позволяет выбрать файл в верхней части экрана; Короткое нажатие кнопки позволяет выбрать файл в нижней части экрана;

Короткое нажатие кнопки воспроизводит выбранный видеофайл; Еще одно короткое нажатие позволит приостановить видео.

6. Настройка меню

Длительное нажатие кнопки позволит перейти в режим настройки меню, а затем кратковременное нажатие позволит выйти из режима настройки. В вызванном пункте