



**ОХРАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ  
CENTURION A96**

**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ✓ пульт управления
- ✓ пульт управления (под ключ)
- ✓ центральный блок
- ✓ кабель с 13-ти контактным разъемом
- ✓ светодиодный индикатор (светодиод)
- ✓ руководство по монтажу и эксплуатации
- ✓ гарантийный талон
- ✓ упаковочная коробка

## УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ

Управление модулем осуществляется по радиоканалу пультом дистанционного управления, выполненным в виде брелка для ключей (далее по тексту - брелок). В комплект входит два трехкнопочных брелка.

Формирование команд управления осуществляется при нажатии на кнопки брелка. Для индикации нажатия на кнопки служит светодиодный индикатор. Назначение кнопок и перечень формируемых команд приводится в соответствующих разделах текста инструкции.

Дальность действия брелка зависит от внешних условий и состояния элемента питания. В нормальных условиях дальность управления составляет около 30 метров.

### ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ.

Коротко нажмите кнопку  брелка. Прозвучит один короткий сигнал сирены и последует одна вспышка световых сигналов.

Замки дверей будут закрыты, светодиодный индикатор начнет мигать в режиме две вспышки - пауза.

Если автомобиль оснащен электроприводами стеклоподъемников, и они подключены к модулю, то при запираании дверей будут подняты стекла.

### ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ.

Коротко нажмите кнопку  брелка. Прозвучат два коротких сигнала сирены и последуют две вспышки световых сигналов.

Замки дверей будут открыты, светодиодный индикатор перестанет мигать.

### ПОИСК АВТОМОБИЛЯ.

Примечание. Функция выполняется при запертых дверях автомобиля, через 30 сек после закрывания замков.

Коротко нажмите кнопку  брелка. Прозвучат три коротких сигнала сирены и последует три вспышки световых сигналов.

Двери останутся запертыми, а светодиодный индикатор продолжит мигать в режиме две вспышки - пауза.

Функция помогает найти припаркованный автомобиль на больших парковках и в других случаях.

### ОТКРЫВАНИЕ ЗАМКА БАГАЖНИКА

Коротко нажмите и удерживайте нажатой более 3-х сек кнопку 

Прозвучат три коротких сигнала сирены и последует три вспышки световых сигналов. Замок багажника будет открыт.

## ЗАПИСЬ БРЕЛКОВ В ПАМЯТЬ МОДУЛЯ

Модуль поступает в продажу с двумя брелками в комплекте, коды управления которых записаны в память модуля при производстве. Для управления модуля могут быть использованы четыре различных брелка. Если вы приобрели новый брелок его коды необходимо записать в память.

Примечание. Модуль управляется брелками, коды которых записаны в память при последней процедуре. Это значит, что каждый раз необходимо записывать коды всех брелков, которые будут использоваться.

- ✓ Приготовьте брелки. Убедитесь, что они работоспособны.
- ✓ Нажмите и удерживайте нажатой кнопку на центральном блоке, пока не прозвучит продолжительный сигнал сирены.
- ✓ Не отпуская кнопку на центральном блоке, коротко нажмите любую кнопку первого брелка. Последует сигнал сирены.
- ✓ Не отпуская кнопку на центральном блоке, коротко нажмите любую кнопку второго брелка. Последует сигнал сирены.
- ✓ И т.д. Когда коды всех брелков записаны, отпустите кнопку на центральном блоке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Центральный блок

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Напряжение питания, В:.....                                                    | 9...15      |
| Ток, потребляемый в дежурном режиме не более, мА:                              |             |
| <i>центральный блок</i> .....                                                  | 7           |
| <i>светодиодный индикатор</i> .....                                            | 7           |
| Максимальный выходной ток в цепи, А                                            |             |
| <i>сирены (розовый провод):</i> .....                                          | 2           |
| <i>световых сигналов (коричневые провода):</i> .....                           | 2 x 7,5     |
| <i>управления приводами замков дверей (бело-черный и белый провода):</i> ..... | 10          |
| <i>выход отпирание багажника (красно-черный провод), не менее</i> .....        | 5           |
| <i>выход управления поднятием стекол</i> .....                                 | 0,3         |
| Диапазон рабочих температур, °С:.....                                          | -40 ... +85 |
| Длительность импульса управления замками, сек.....                             | 0,5 или 3   |
| Длительность импульса поднятия стекол, сек.....                                | 40          |

### Брелки

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Рабочая частота радиоканала, МГц:.....             | 433,92      |
| Типовая дальность управления, м .....              | 30          |
| Элемент питания брелка:.....                       | CR2032, 3 В |
| Разрядность кода управления, бит:.....             | 24          |
| Ток потребления в режиме передачи сигнала, мА..... | 6           |

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

