

The logo features a stylized wing-like symbol on the left, composed of three horizontal bars of increasing length from top to bottom, colored in a dark red. To the right of this symbol, the word "ARTWAY" is written in a bold, white, italicized sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the word.

ARTWAY®

AV-393

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	3
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА	4
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	4
НАЧАЛО РАБОТЫ	4
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ	4
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ	5
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY	5
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	5
РЕЖИМ ЗАПИСИ	5
РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ	6
РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПК	6
РЕЖИМ СЪЕМНОГО ДИСКА	6
РЕЖИМ ВЗБ-КАМЕРЫ	6
РЕЖИМ ПАРКОВКИ	6
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	8

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать эксплуатацию устройства ARTWAY, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеорегистратора ARTWAY и продлить срок его службы. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства ARTWAY, кнопках управления устройством ARTWAY и его программном обеспечении, а также перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства ARTWAY, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию. Приведённая ниже информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства ARTWAY.

В случае выявления несоответствия функционала устройства ARTWAY данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта ARTWAYELECTRONICS.COM

Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения устройства ARTWAY.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке. Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности.

Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY



5 6 7



12 13



1 2 3 4



8 9 10 11

- 1) КНОПКА «DOWN» (ВНИЗ) – в режиме видеозаписи для управления микрофоном
- 2) КНОПКА «MENU» – для выбора индивидуальных настроек
- 3) КНОПКА «UP» (ВВЕРХ) – для навигации в меню
- 4) РАЗЪЕМ ДЛЯ MICRO SD КАРТЫ
- 5) ИНТЕРФЕЙС HDMI
- 6) ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 7) РАЗЪЕМ MINI USB – для подключения зарядного устройства или usb кабеля
- 8) КНОПКА «OK» – для остановки/запуска видеозаписи
- 9) КНОПКА РЕЖИМ
- 10) КНОПКА СОХРАНЕНИЕ
- 11) КНОПКА «POWER» (вкл./выкл.)
- 12) СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
- 13) МИКРОФОН

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY

!!! При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, а затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию ARTWAY, чтобы не допустить его возможное повреждение из-за скачка напряжения в момент зажигания. Подключите к видеорегистратору ARTWAY через mini-USB разъем автомобильное зарядное устройство. Видеорегистратор ARTWAY включается автоматически при подаче питания, при завершении подачи питания происходит автоматическое отключение устройства ARTWAY. Также видеорегистратор ARTWAY можно включить/отключить длительным нажатием кнопки «POWER».

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом использования видеорегистратора ARTWAY рекомендуем воспользоваться функцией «Меню» и установить предпочтительные для Вас параметры.

!!! ДЛЯ КОРРЕКТНОГО СОХРАНЕНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ ПЕРЕД ПЕРВОЙ УСТАНОВКОЙ КАРТЫ ПАМЯТИ НЕОБХОДИМО ЕЁ ОТФОРМАТИРОВАТЬ .

Порядок действий: включите видеорегистратор ARTWAY → вставьте карту памяти → дважды нажмите на кнопку MENU → с помощью кнопок UP и DOWN перейдите на пункт меню «Формат» → нажмите кнопку OK → с помощью кнопок UP и DOWN выберите значение «Да» → нажмите на кнопку OK → появится надпись «Подождите», после ее исчезновения карта памяти готова к использованию → для выхода из меню нажмите кнопку MENU.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ

Для настройки видеорегистратора ARTWAY следует остановить запись кнопкой OK и нажать на кнопку MENU.

Для навигации в режиме «Меню» используются кнопки UP и DOWN.

Для выбора пункта меню следует нажать кнопку OK.

Для выхода из меню следует нажать кнопку MENU.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ

Для настройки параметров видеозаписи необходимо остановить запись кнопкой OK и нажать на кнопку MENU.

Можно настроить следующие параметры видеозаписи:

- РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО - 1920*1080 или 1280*720;
- ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ - 2 мин. / 3 мин. / 5 мин. / выкл.;
- WDR - вкл. / выкл.
- ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (приостановка видеозаписи при отсутствии движения в кадре, при возобновлении движения в кадре происходит автоматический запуск видеозаписи) - вкл / выкл;
- ЗАПИСЬ АУДИО - вкл. / выкл.;
- ШТАМП ДАТЫ (отображение даты и времени на видеороликах) - вкл / выкл;
- G-СЕНСОР (чувствительность датчика удара) - низкая / средняя / высокая / выкл;
- РЕЖИМ ЭКОНОМИИ КАРТЫ - 2 к(кадра) в сек/ 5 к в сек / 10 к в сек /

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY

Для настройки параметров видеорегистратора ARTWAY необходимо остановить запись кнопкой ОК и дважды нажать на кнопку MENU.

Можно произвести следующие действия и/или настроить следующие параметры видеорегистратора ARTWAY:

- РЕЖИМ ПАРКОВКИ (в случае срабатывания датчика удара во время стоянки автомобиля, видеорегистратор автоматически включится и произведет видеозапись длительностью 15 сек.) – вкл. / выкл.;
- ЯЗЫК – русский, английский и др.;
- ДАТА И ВРЕМЯ;
- НОМЕР МАШИНЫ (ввод номера автомобиля для отображения на штампе видеоролика)
- ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (кнопка) – вкл. / выкл.;
- ЧАСТОТА ЭКРАНА – 50 Гц / 60 Гц;
- АВТООТКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА (в режиме видеозаписи) – 3 мин. / 5 мин. / 10 мин. / выкл.;
- ФОРМАТ (форматирование карты памяти);
- ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ (сброс пользовательских настроек);
- ВЕРСИЯ ПО.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Видеорегистратор ARTWAY работает в следующих режимах: видеозапись, фотосъемка, воспроизведение файлов.

Для переключения между режимами следует остановить видеозапись и последовательно нажимать кнопку MODE до получения нужного результата.

РЕЖИМ ЗАПИСИ

Видеорегистратор ARTWAY автоматически начинает запись после включения устройства. Остановка видеозаписи.

Для приостановки видеозаписи необходимо нажать кнопку ОК, повторное нажатие кнопки ОК возобновит видеозапись.

Защита файла от перезаписи.

В режиме записи нажмите кнопку СОХРАНЕНИЕ, на экране появится значок защиты файла. Управление микрофоном.

Для отключения микрофона в режиме видеозаписи следует нажать кнопку DOWN, повторное нажатие кнопки DOWN включает микрофон.

Управление экраном.

Для отключения экрана в режиме видеозаписи следует кратко нажать кнопку POWER, повторное нажатие кнопки POWER включает экран.

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ

Нажатие кнопки ОК в режиме фотосъемки позволяет сделать фотографию, видеосъемка в этом случае не ведется.

Для установки разрешения фотоснимков в режиме фотосъемки необходимо нажать кнопку MENU и выбрать разрешение фотографий – 1,3 Мп / 2 Мп / 3 Мп / 5 Мп / 8 Мп / 10 Мп / 12 Мп.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ

Для перемещения между сохраненными файлами используются кнопки UP и DOWN.
Для воспроизведения/показа выбранного файла следует нажать кнопку OK.
Нажатие кнопки MENU в режиме воспроизведения файлов позволяет произвести следующие действия с файлами:

- удалить;
- защитить от перезаписи
- снять блокировку от перезаписи
- запустить слайд-шоу.

РЕЖИМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК

Предусмотрено два режима подключения к ПК:

1. Как съемный диск хранения данных;
2. В качестве взб-камеры.

РЕЖИМ СЪЕМНОГО ДИСКА

Для использования видеорегистратора ARTWAY в качестве съемного диска следует:

1. подключить устройство ARTWAY к компьютеру через USB-кабель; видеорегистратор ARTWAY автоматически включится, появится всплывающее меню.
2. в меню выбрать пункт «SD карта» и нажать кнопку OK.

Появится папка съемного диска, в которой можно управлять ранее сохраненными файлами.

РЕЖИМ ВЗБ-КАМЕРЫ

Для использования видеорегистратора ARTWAY в качестве взб-камеры, необходимо:

1. подключить устройство ARTWAY к компьютеру через USB-кабель; видеорегистратор ARTWAY автоматически включится, появится всплывающее меню.
2. в меню выбрать пункт «PC камера» и нажать кнопку OK.

В течение 1-2 минут после подключения произойдет автоматическая установка драйверов устройства ARTWAY на компьютер, после установки драйверов видеорегистратор ARTWAY будет выполнять функцию внешней камеры для программ, предусматривающих ее наличие.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Отображение заряда батареи.



Полный заряд



Не полный заряд



Низкий заряд



Батарея разряжена

Зарядить встроенную аккумуляторную батарею можно:

- при подключении ЗУ в гнездо автомобильного прикуривателя,
- при подключении к ПК;
- используя внешний аккумулятор.

РЕЖИМ ПАРКОВКИ

При выборе режима парковки перед выключением видеорегистратора, на правой стороне экрана появится буква «Р», что означает, что устройство перешло в режим парковки. В режиме парковки видеорегистратор автоматически включается и выполняет запись в течение примерно 20 секунд, а затем снова выключается. Если вы хотите отключить функцию контроля парковки, выполните повторное нажатие, на экране исчезнет символ «Р», что означает, что функция контроля парковки не активирована.

Примечание: в случае неисправности, пожалуйста, выполните сброс настроек видеорегистратора, затем перезагрузите устройство для возврата в нормальный рабочий режим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Особенности устройства	FHD-камера, FHD-видео
G-датчик	Встроенный (позволяет быстро сохранить видео, чтобы избежать перезаписывания при возникновении аварии)
Размер ЖКК экрана	3.0LTPS 16:9
Объектив	140 градусов, высококачественный объектив с высокой разрешающей способностью A+
Язык	Русский, английский
Формат файлов	MOV
Цветовой эффект	Стандарт
Запись цикла	Полная запись цикла, ни одна секунда не будет пропущена
Автоматическое включение / выключение вместе с автомобилем	Видеорегистратор автоматически включается, когда двигатель автомобиля запускается и выключается, когда двигатель прекращает работу
Определение движения	Поддерживает
Отметка реальной даты и времени	Поддерживает
Режим фотосъемки	12 мегапикселей
Формат фотоснимков	JPEG
Карта памяти	TF карта (поддержка 32 Гб макс)
Микрофон	Поддерживает
Формат видео	PAL/NTSC
Частота	50Hz/60Hz
Функция USB	1. USB-диск 2. Камера ПК
Питание	5V 1A
Тип аккумулятора	Встроенный 200mAh

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать

устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии.

Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям радар-детектора и потере гарантии на устройство.

Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте ARTWAY-ELECTRONICS.COM.

- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.

- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-СН АВ29.В.22139 выдана Испытательной Лаборатории «ЛСМ» ООО «Транскаллинг» до 07.04.18. Декларация о соответствии ТС № RU Д-СН АУ37.В.36321 выдана ООО «Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС» до 20.09.2017. Изготовитель: ШЕНЖЕНЬ АЙКАР МУЛЬТИМЕДИА ИЛДСТРИ №., ЛТД, АДРЕС: Перевы Индустриальный Парк Фанхуан, Фунин, Баоань, Шэньчжэнь, Китай. Импортёр: ООО «Кросс» 475000 РОССИЯ, Благовещенск, ул. Студенческая д.19. Поставщик: ООО «Саратовинж» 194084 РОССИЯ Санкт-Петербург Митрофановское шоссе 18А Сервисное обслуживание ООО "Про-Сервис" Москва г., ул.Радиальная 4-я, д.18, стр.5. Дата изготовления указана в серийном номере с 5 по 7 цифру. Серийный номер продукта состоит из 15 цифр где 5 цифра обозначает год производства 6,7 цифры обозначают месяц производства 8,9 цифры обозначают число месяца. Гарантийный срок 12 месяцев, со дня продажи. Производство Китай.

 **ARTWAY**®

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИТРОФАНЬЕВСКОЕ ШОССЕ Д. 10
ТЕЛ.: (812) 342-73-16
(812) 342-73-97
E-MAIL: INFO@EUROTUNING-SPB.RU

МОСКВА
ИЛЛОВАЙСКАЯ УЛИЦА, Д. 26
ТЕЛ.: (495) 789-96-30
E-MAIL: MSK@EUROTUNING-SPB.RU

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
Artway-electronics.com



Служба технической поддержки:

8-800-500-08-41

8-800-775-75-69

Бесплатные звонки по России

