

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ KUGOO S3 PRO (Jilong)

Электросамокат Kugoo S3 Pro предназначен только для одного пассажира;
На самокате нельзя перевозить грузы;
Самокат Kugoo S3 Pro предназначен для лиц старше 18 лет;
Перед каждой поездкой надевайте защитное снаряжение;
Перед поездками в людных местах попрактикуйтесь в управлении на открытой местности;
Не катайтесь на самокате по автодорогам, шоссе, трассам;
Соблюдайте правила дорожного движения;
Во время езды не опускайте ноги на землю, не отпускайте руль;
Не допускайте резких маневров и поворотов;
Не наезжайте на выступы и ступеньки выше 3 см;
Безопасная скорость езды – 20 км/ч (максимальная скорость устройства 30 км/ч);
В ночное время катайтесь только с включенным освещением и на невысокой скорости;
Не катайтесь в погоду с плохой видимостью, в дождь, снег, туман и ветер;
Прекратите движение или замедлите скорость при катании по неровной дороге;
Не катайтесь на электросамокате по скользкой дороге;
Перед поездкой отрегулируйте руль по высоте;
Не допускайте попадания влаги внутрь самоката, не катайтесь по лужам и не мойте самокат водой.

Как сложить Kugoo S3 Pro?

Ослабьте фиксатор руля;
Найдите на рулевой стойке клавишу и нажмите ее, опустите руль движением вниз;
Найдите на руле клавиши фиксатора ручек и нажмите на них;
Надавите на руль, а потом нажмите на педаль и сложите рулевую стойку к деке;
Убедитесь, что крюк на руле зацепился за крыло и самокат надежно зафиксирован в сложенном положении.

Как разложить Kugoo S3 Pro?

Надавите на крыло, поднимите рулевую стойку до щелчка. Проверьте фиксацию рулевой стойки;
Поднимите ручки руля также до щелчка;
Нажмите на фиксатор блокировки рулевой стойки, задайте нужную вам высоту руля, используя кнопку.

Управление посредством панели (рисунок 2):

Курок газа;
Электронный тормоз;
Звуковой сигнал;
Кнопка параметров;
Включение самоката;
Включение освещения;
Дисплей;

Переключатель скоростей.

ФУНКЦИОНАЛ KUGOO S3 PRO

1. Включить/Выключить

Чтобы включить электросамокат нажмите и удерживайте кнопку вкл. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку выкл.

2. Регулировка скорости

Чтобы набрать скорость, нажмите курок газа. Избегайте резкого нажатия. Чем сильнее нажатие, тем выше ускорение.

3. Торможение

Чтобы затормозить, нажмите рычаг тормоза. Избегайте резкого нажатия. Чем сильнее нажатие, тем быстрее торможение.

4. Звуковой сигнал

Чтобы подать звуковой сигнал, нажмите кнопку включения сигнала.

5. Освещение

Чтобы включить или выключить фару, нажмите кнопку включения освещения.

6. Пробег

Когда самокат включается, на дисплее выводится пробег за текущую поездку и время поездки. Чтобы сбросить эти данные, нужно нажать и не отпускать кнопку настроек. Для просмотра общего пробега один раз нажмите кнопку настроек.

7. Экстренное торможение

Чтобы экстренно затормозить, нажмите ногой на крыло заднего колеса. Пользуйтесь экстренным торможением только в крайних случаях – экстренное торможение негативно влияет на колеса.

НАСТРОЙКА БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

Управление самокатом осуществляется посредством кнопок:

K5 — звуковой сигнал,

K4 — настройки,

K3 — включение,

K2 — освещение,

КТ — переключение скоростей.

Чтобы попасть в меню, нужно нажать кнопки K5 и K4 и удерживать их.

Далее:

Кнопка K5: выйти из меню, не сохраняя изменения;

Кнопка K4: перейти к следующим настройкам; нажатие в течение 2 секунд – сохранение настроек и закрытие меню; Кнопка K3: не работает в меню; Кнопка K2 и КТ: регулировка значений настроек (рисунок 3).

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОМ

Подготовка к движению:

Выберите место для катания;
разложите электрический самокат согласно инструкции;
отрегулируйте руль по высоте.

Начало движения:

Включите самокат, нажав на кнопку;
Поставьте одну ногу на деку самоката, а другую оставьте на земле;
Плавнo нажмите рычаг газа и оттолкнитесь ногой от земли;
Набирайте скорость или тормозите при необходимости.
Торможение:

Чтобы снизить скорость и затормозить, нажмите на рычаг тормоза или воспользуйтесь экстренным торможением, нажав ногой на крыло заднего колеса;
Не нажимайте одновременно на газ и на тормоз;
Тормозите плавно, не нажимайте рычаг тормоза резко.

БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО KUGOO S3 PRO

Данный самокат идет в комплекте со специальной оригинальной батареей и фирменным зарядным устройством. Используйте их для зарядки.

Не применяйте аккумуляторы и зарядные устройства других производителей и для других моделей.

Если в ходе зарядки аккумулятор вышел из строя по причине использования неоригинальных комплектующих – такой случай не является гарантийным.

Батарея

Перед первым катанием зарядите батарею до 100%. Если вы не планируете кататься на самокате долгое время, заряжайте батарею хотя бы 1 раз в месяц. Не допускайте попадания воды и грязи на батарею. Не пользуйтесь вздутым аккумулятором. Не пользуйтесь батареей, если она нагревается или издает неприятный запах при заряде.

Зарядка

В комплекте с электросамокатом идет оригинальное зарядное устройство с функцией автоотключения по достижении 100% заряда. Полная зарядка занимает около 3 часов.

Алгоритм зарядки батареи:

Снимите крышку;

Вставьте штекер зарядного устройства в разъем на самокате;

Вставьте вилку ЗУ в розетку.

Во время зарядки самокат горит красным цветом – зеленый цвет появится, когда самокат зарядится полностью.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазка

Каждые 6 месяцев нужно смазывать складной механизм и амортизаторы силиконовой смазкой. Периодически проверяйте и подтягивайте крепежи.

Аккумулятор

Батарея самоката рассчитана минимум на 500 циклов зарядки. Если вы заметили, что пробег самоката уменьшился, то замените батарею, купив оригинальную запчасть у производителя.

Обслуживание и хранение

Самокат нужно заряжать и хранить в сухом прохладном месте вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей.

Протирайте самокат сухой тряпочкой. Не используйте воду и моющие средства. Накрывайте самокат, чтобы избежать попадания пыли и грязи внутрь механизмов.

ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА

Некоторые проблемы при использовании можно решить самостоятельно:

1. Дисплей черный

Возможная причина: самокат долго находился под солнцем;

Возможное решение: перенесите самокат в темное место на некоторое время;

2. Значения на экране не правильное

Возможная причина: неправильная установка параметров;

Возможное решение: сбросьте параметры до заводских настроек;

3. Дисплей потускнел

Возможная причина: контакты плохо подсоединены/низкий заряд аккумулятора;

Возможное решение: перезагрузите самокат, попробуйте его зарядить – если не помогло, то обратитесь в сервисный центр.

Перед поездкой проверьте следующие параметры:

Самокат включен;

Аккумулятор подключен и работает;

Оба тормоза устройства работают исправно;

Все контакты правильно соединены.

Если самокат не работает или что-то работает неправильно – обратитесь в сервис.

4. Не гарантийные случаи

Неправильное осуществление технического обслуживания;

Несоблюдение правил эксплуатации, которые указаны в инструкции;

Повреждения в результате выполнения трюков на самокате;

Повреждения или выход из строя самоката из-за использования неоригинальных комплектующих;

Поломки из-за дорожного происшествия;

При повреждении пломбирующих наклеек или недостатка деталей;

Повреждения из-за сдачи устройства в аренду или напрокат;

Повреждения из-за несчастного случая, бедствия или природного катаклизма.

