

Руководство пользователя



**Электрический диспенсер для воды
для домашних животных Pet Paws Z0019**

1,8 л/61 унция

*Изображение может отличаться

Гайд

**Электрический диспенсер для воды для домашних животных
Pet Paws Z0019**

Содержание:

Перед началом работы убедитесь, что в комплект поставки входят следующие компоненты, если каких-либо деталей не хватает, обратитесь в службу поддержки клиентов



1 × Корпус

Фонтана для воды



1 × Фильтр



Инструкция



**1 × Бесшумный
водяной насос**

Использование по назначению

- ✓ Данное изделие предназначено для использования в качестве источника воды для домашних животных
- ✓ Изделие подходит только для домашнего использования
- ✓ Не подходит для коммерческого использования
- ✓ Для использования только в сухих помещениях
- ✓ Мы не несем ответственности за ущерб (повреждения), возникший в результате неправильного использования или несоблюдение этих инструкций

Перед первым использованием

- ✓ Аккуратно снимите все упаковочные материалы и сохраните для дальнейшего использования. Проверьте, нет ли повреждений при транспортировке
- ✓ Очистите изделие.
Выньте фильтрующий элемент, промойте его под проточной водой и замочите на десять минут
- ✓ Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что номинальное напряжение и ток источника питания соответствуют характеристикам источника питания, указанным на заводской табличке
- ✓ Для использования только в сухих помещениях
- ✓ Мы не несем ответственности за ущерб (повреждения), возникший в результате неправильного использования или несоблюдение этих инструкций



ОПАСНОСТЬ

Опасность удушья!

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте - они могут представлять потенциальную опасность, например, привести к удушью

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Название продукта:

**Электрический диспенсер для воды
для домашних животных Pet Paws Z0019**

Цвет: Прозрачный

Материал изделия: ПК

Максимальный объем: 1,8 л

Напряжение / рабочий ток: 5 В / 100 мА

Вес: 0,6 Кг

Материал фильтра:

Губка + ионообменная смола + Активированный уголь


Размеры (Д x Ш x В):

165 × 165 × 155 мм / 6,5 × 6,5 × 6,1 дюйма



Инструкция по применению

1. Перед использованием выньте кусок фильтра и замочите его на 10 минут в воде нормальной температуры. Это будет лучше для фильтрации, этот шаг требуется выполнять каждый раз, когда вы используете новый фильтр.



2. Поместите мыло в поддон для фильтра, который должен быть установлен до упора.



3. Установите поддон для фильтра под крышку резервуара для воды.



4. Установите воду в указанное положение и нажмите кнопку.



5. Долейте воду в бак, уровень воды должен находиться между min и max значениями индикатора.



6. Выверните водовыпускное отверстие насоса и закройте емкость для хранения воды.



7. Включите питание.

Очистка погружного насоса



1. Общая конструкция насоса.



2. Используйте ногти, чтобы снять панель подачи воды.



3. Снимите крышку. Внутри полости двигателя.



4. С помощью пинцета или ножниц извлеките ротор из полости двигателя и очистите воздушные каналы.

Цикл очистки

Чистите емкость с водой каждые две недели, увеличивая частоту в зависимости от привычек животного и качества воды.

Чистка и техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!
Во время чистки не погружайте адаптер питания в воду или другие жидкости. Никогда не держите адаптер питания под струей воды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!
Всегда отключайте устройство, когда оно не используется, чтобы избежать повреждений

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!
Никогда не используйте для чистки изделия агрессивные моющие средства, проволоочные щетки, абразивные материалы или острую посуду

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Остерегайтесь деформации!
Не рекомендуется использовать в посудомоечной машине

ВНИМАНИЕ

Остерегайтесь деформации!
Не рекомендуется использовать в посудомоечной машине

Вопросы и ответы:

- ✓ Что делать, если изделие не работает и из него не вытекает вода?
Пожалуйста, проверьте, не достиг ли уровень воды в емкости для воды минимального уровня
- ✓ В емкости для воды есть вода, она подключена нормально, но вода не откачивается?
Пожалуйста, проверьте, не поврежден ли штекер адаптера. Если вы по-прежнему не можете устранить проблему путем замены адаптера, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов
- ✓ Почему после длительного использования насос начинает шуметь?
Пожалуйста, проверьте, не превышает ли уровень воды в фонтанчике для домашних животных уровень воды в насосе. Поскольку, если уровень воды в насосе ниже, насос может издавать шум. Пожалуйста, долейте воды в место над насосом, чтобы устранить эту проблему

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Чтобы снизить риск получения травм, при использовании устройства в присутствии детей необходимо внимательно следить за ним.
 - Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур. Чтобы вынуть вилку из розетки, беритесь за вилку, а не за шнур.
 - Во избежание поражения электрическим током не размещайте и не храните адаптер питания рядом с ванной или раковиной.
- Пожалуйста, предохраняйте своего питомца от жевания шнуров питания.