

Приглашаю на чай!



**Чайник
КТ-6796**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство чайника	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение	13
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	15
Меры предосторожности.....	16
Мобильное приложение Kitfort.....	18

Общие сведения

Электрический чайник КТ-6796 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 40–95 °С с шагом 5 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая и приготовлении детского питания.

Корпус чайника выполнен из стекла и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на стеклянную часть корпуса. Пластиковая ручка чайника удобно лежит в руке, не скользит и не нагревается благодаря особенностям конструкции. Чайник оснащен фильтром от накипи. В комплект также входит заварочный фильтр из нержавеющей стали для чая или кофе. Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.

В данной модели предусмотрено 5 автоматических программ для заваривания наиболее распространенных сортов чая. Вам нужно только залить воду, засыпать чайные листья в заварочный фильтр и выбрать нужную программу. Чайник нагреет воду до нужной температуры и подаст звуковой сигнал для опускания заварки. Затем необходимо запустить отсчет времени заваривания, по истечении которого устройство также подаст звуковой сигнал, чтобы вы извлекли заварочный фильтр. Предустановленные температура и время заваривания позволяют приготовить чай наиболее оптимальным способом. Вы можете изменить температуру нагрева и установить время заваривания вручную, чтобы приготовить чай так, как вам больше нравится.

Чайник оснащен поддержанием температуры в течение 30 минут. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.

Панель управления с дисплеем находится на подставке чайника. На дисплее во время нагрева и при поддержании температуры отображается текущая температура воды в чайнике. При заваривании отображается оставшееся время заваривания.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый, он находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Чайник оснащен контроллером Strix, который отличается своей долговечностью, а также обеспечивает максимальную безопасность при использовании чайника.

Полный чайник закипает примерно за 5 минут.

Комплектация

1. Чайник с фильтром от накипи — 1 шт.
2. Крышка чайника с крышкой заварочного фильтра — 1 шт.
3. Заварочный фильтр — 1 шт.
4. Подставка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство чайника



При подключении устройства к сети на дисплее мигнет символ «С», а затем будет отображаться текущая температура воды в чайнике.

Примечания. Через 15 минут бездействия устройство выключится автоматически, дисплей погаснет. Для включения необходимо нажать на любую кнопку.

Кнопка «Старт/Стоп» включает и выключает нагрев, запускает и останавливает отсчет времени заваривания, а также выключает поддержание температуры. При достижении заданной температуры нагрев выключается автоматически. Чтобы выключить устройство раньше, нужно нажать на кнопку «Старт/Стоп».

Кнопка «Настройки» позволяет перейти к выбору автоматической программы заваривания чая или к ручной настройке температуры нагрева.

В устройстве предусмотрено 5 автоматических программ заваривания чая. Для выбора программы нужно нажать на кнопку «Настройки» один раз, индикатор кнопки «Настройки» будет гореть синим. Автоматические программы заваривания циклически переключаются **кнопками «Больше» и «Меньше»**. В каждой программе задана температура нагрева воды и установлено время заваривания. Когда вода нагреется до заданной температуры, необходимо включить отсчет времени заваривания, нажав на кнопку «Старт/Стоп». Описание автоматических программ заваривания приведено в таблице ниже.

Номер на дисплее	Название, возле которого будет гореть индикатор в виде точки	Вид чая	Температура нагрева, °С	Время заваривания, мин
1	ТРАВ.	Травяной	100	6
2	ЧЕРН.	Черный	100	3
3	УЛУН	Улун	90	3
4	БЕЛ.	Белый	80	3
5	ЗЕЛ.	Зеленый	70	3

Примечания. После запуска программы выбор нельзя изменить. Сначала необходимо остановить нагрев, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

Температуру нагрева в выбранной программе нельзя изменить. Для настройки температуры нагрева используйте ручную настройку.

Второе нажатие на кнопку «Настройки» позволяет перейти к ручной настройке температуры нагрева от 40 до 100 °С с шагом 5 °С. По умолчанию выбрана температура 80 °С, которая будет отображаться на дисплее, индикатор кнопки «Настройки» будет гореть синим. Для изменения температуры используются кнопки «Больше» и «Меньше».

Примечание. Если установленная температура нагрева будет ниже текущей температуры воды в чайнике, устройство подаст звуковой сигнал, нагрев не включится.

В процессе нагрева индикатор кнопки «Старт/Стоп» горит красным, внутри чайника мигает *подсветка*, на дисплее на несколько секунд появится установленная температура, а затем будет отображаться текущая температура воды. По окончании нагрева индикатор кнопки «Старт/Стоп» и подсветка внутри чайника погаснут, индикатор кнопки «Настройки» будет гореть синим.

При подключении к сети питания, нажатии на кнопки, окончании нагрева и по истечении времени заваривания и поддержания температуры прибор подает звуковой сигнал.

Звуковой сигнал нажатия на кнопки можно отключить. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку «Настройки» в течение 3 секунд. Чтобы снова включить звуковой сигнал нажатия на кнопки, необходимо также нажать и удерживать кнопку «Настройки» в течение 3 секунд.

Время заваривания

В данной модели предусмотрен отсчет времени заваривания, по истечении которого устройство подаст звуковой сигнал, чтобы вы извлекли заварочный фильтр.

Если была выбрана автоматическая программа заваривания чая, по окончании нагрева на дисплее сразу отобразится предустановленное время заваривания. При выборе автоматической программы «1» (Травяной чай) будет установлено время заваривания 6 минут. В остальных программах по умолчанию настроено время заваривания 3 минуты.

При ручной настройке температуры нагрева отсчет времени заваривания также можно настроить по окончании нагрева, но для этого нужно сначала нажать на кнопку «Настройки». По умолчанию будет выбрано время заваривания 1 минута.

При необходимости во всех случаях время заваривания можно изменить от 1 до 15 минут с шагом 1 минута. Для этого используются кнопки «Больше» и «Меньше».

Примечания. Время заваривания можно настроить только после окончания нагрева.

Если при ручной настройке вы не нажмете на кнопку «Настройки» по окончании нагрева, время заваривания не отобразится на дисплее, т.к. по умолчанию при ручной настройке после нагрева сразу включается поддержание температуры.

Отсчет времени заваривания запускается нажатием на кнопку «Старт/Стоп». Перед запуском в устройство нужно поместить заварочный фильтр с заваркой.

Примечание. Если при использовании автоматической программы заваривания чая не нажать на кнопку «Старт/Стоп» для запуска отсчета времени заваривания, включится поддержание температуры.

Во время заваривания на дисплее отображается оставшееся время заваривания, возле значка часов «⌚» горит индикатор в виде точки, индикатор кнопки «Старт/Стоп» горит красным.

Примечание. В процессе заваривания нагрев будет периодически включаться и выключаться. Это необходимо для поддержания постоянной температуры.

Поддержание температуры

По завершении нагрева (если отсчет времени заваривания не запускается) или по окончании времени заваривания автоматически включится поддержание температуры нагрева в течение 30 минут. Данные настройки нельзя изменить. Во время поддержания температуры на дисплее будет отображаться текущая температура воды в чайнике.

Примечание. После кипячения также включается поддержание температуры 100 °С. Однако если поддержание данной температуры будет включено слишком долго, вода выкипит, и это может вывести устройство из строя. Не рекомендуется долго использовать поддержание температуры после кипячения. Выключайте поддержание температуры вручную.

Чтобы выключить поддержание температуры, нужно нажать на кнопку «Старт/Стоп». Устройство подаст звуковой сигнал.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед началом использования ополосните водой чайник изнутри и просушите его. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на подставку, панель управления, шнур питания и в область контактов на дне чайника и на подставке.

Установите подставку на устойчивую ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не рекомендуется устанавливать прибор на закрытую полку или под полками и другими предметами интерьера, так как при кипении выпускается много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели. Выведите шнур в прорезь в подставке и подключите его к сети электропитания. Устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее мигнет символ «С», а затем будет отображаться текущая температура воды в чайнике.

У нового прибора возможно наличие постороннего запаха. Перед началом использования наполните чайник до максимальной отметки, закройте чайник крышкой, в крышку чайника установите крышку заварочного фильтра. Крышку чайника устанавливайте так, чтобы надписи «UNLOCK» и «LOCK» находились возле носика. Крышку заварочного фильтра поместите в крышку чайника так, чтобы указатель на ней был направлен на надпись «UNLOCK», и поверните крышку заварочного фильтра по часовой стрелке до упора. Установите чайник на подставку, затем вскипятите воду, нажав на кнопку «Настройки», а затем на кнопку «Старт/Стоп». Слейте воду после кипячения. Повторите процедуру несколько раз, после каждого раза сливая воду.

Примечания. В автоматической программе «1» (Травяной чай), которая выбрана по умолчанию, вода нагревается до 100 °С. Поэтому чтобы включить кипячение, можно просто запустить выполнение этой программы. Обратите внимание, что по завершении нагрева в автоматической программе заваривания на дисплее отобразится предустановленное время заваривания. Не запускайте отсчет времени заваривания. Для этого просто не нажимайте на кнопку «Старт/Стоп» по окончании нагрева.

После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите, пока чайник немного остынет, и только потом залейте воду.

Чайник готов к эксплуатации.

Кипячение и нагрев

1. Снимите крышку чайника, потянув ее за выступ вверх. Налейте воду в чайник так, чтобы уровень воды был между отметками «МИН» и «МАКС». Для нагрева воды без кипячения рекомендуется использовать фильтрованную кипяченую воду.

Примечания. Не наливайте в чайник слишком много воды (выше отметки «МАКС»), в противном случае она может выплеснуться из чайника при закипании.

Не включайте чайник без воды или с уровнем воды ниже отметки «МИН», иначе сработает защита от перегрева. Если это произошло, отключите прибор от сети питания и дождитесь его полного остывания. Затем используйте прибор снова.

2. Плотно закройте чайник крышкой так, чтобы надписи «UNLOCK» и «LOCK» находились возле носика.
3. Установите крышку заварочного фильтра в крышку чайника, если она не была установлена. Для этого расположите крышку заварочного фильтра так, чтобы указатель на ней был направлен на надпись «UNLOCK», и поверните крышку заварочного фильтра по часовой стрелке до упора.
4. Проверьте, что фильтр от накипи установлен в носик.
5. Установите чайник на подставку.
6. Подключите прибор к сети электропитания. Устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее мигнет символ «С», а затем будет отображаться текущая температура воды в чайнике.

Примечание. В устройстве предусмотрено автоотключение через 15 минут бездействия. Дисплей погаснет. Для включения необходимо нажать на любую кнопку.

7. Выберите температуру нагрева. Для этого нажмите на кнопку «Настройки» дважды.

На дисплее отобразится температура 80 °С, выбранная по умолчанию, индикатор кнопки «Настройки» будет гореть синим. Настройте температуру нагрева от 40 до 100 °С с шагом 5 °С с помощью кнопок «Больше» и «Меньше».

8. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» для включения нагрева. В процессе нагрева индикатор кнопки «Старт/Стоп» горит красным, внутри чайника мигает подсветка, на дисплее на несколько секунд появится установленная температура, а затем будет отображаться текущая температура воды.
9. Нагрев выключится автоматически по достижении заданной температуры, устройство подаст звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт/Стоп» погаснет, индикатор кнопки «Настройки» будет гореть синим. Чтобы выключить нагрев раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Примечание. Прежде чем снять чайник с подставки, дождитесь его автоматического выключения либо выключите чайник вручную. Не снимайте с подставки работающий чайник. Если вы снимите чайник с подставки во время работы, нагрев будет остановлен, на дисплее отобразится код ошибки «Е».

Внимание! Крышки и корпус могут сильно нагреваться во время работы.

10. По завершении нагрева автоматически включится поддержание температуры нагрева в течение 30 минут. При этом на дисплее будет отображаться текущая температура воды в чайнике. Чтобы выключить поддержание температуры, нужно нажать на кнопку «Старт/Стоп».

Примечания. После кипячения также включается поддержание температуры 100 °С. Однако если поддержание данной температуры будет включено слишком долго, вода выкипит, и это может вывести устройство из строя. Не рекомендуется долго использовать поддержание температуры после кипячения. Выключайте поддержание температуры вручную.

Для поддержания температуры нагрев будет периодически включаться и выключаться. Это необходимо для поддержания постоянной температуры.

11. При необходимости вы можете запустить отсчет времени заваривания, нажав на кнопку «Настройки» по окончании нагрева. По умолчанию установлено время заваривания 1 минута. Для изменения времени заваривания от 1 до 15 минут с шагом 1 минута используйте кнопки «Больше» и «Меньше». Для запуска отсчета времени заваривания нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Примечание. Если вы не нажмете на кнопку «Настройки», время заваривания не отобразится на дисплее, т.к. по умолчанию при ручной настройке после нагрева сразу включается поддержание температуры.

Заваривание чая

1. Снимите крышку чайника, потянув ее за выступ вверх. Налейте воду в чайник так, чтобы уровень воды был между отметками «МИН» и «» (1,5 л). При опускании заполненного заварочного фильтра уровень воды поднимается, поэтому уровень воды должен быть меньше максимального. Рекомендуется не наливать более 1,5 л воды.

Примечание. Не включайте чайник без воды или с уровнем воды ниже отметки «МИН», иначе сработает защита от перегрева. Если это произошло, отключите прибор от сети питания и дождитесь его полного остывания. Затем используйте прибор снова.

2. Выполните действия, описанные в пунктах 2–6 главы «Кипячение и нагрев».

3. Для выбора автоматической программы нажмите на кнопку «Настройки». Индикатор данной кнопки загорится синим. По умолчанию выбрана автоматическая программа заваривания «1» (Травяной чай), на дисплее отобразится ее номер, возле надписи «ТРАВ.» будет гореть индикатор в виде точки. Используйте кнопки «Больше» и «Меньше» для переключения автоматических программ. Номер выбранной программы будет отображаться на дисплее, возле ее сокращенного названия будет загораться индикатор в виде точки.

Примечание. Температуру нагрева в выбранной программе нельзя изменить. Если вас не устроил результат заваривания, попробуйте изменить время заваривания, используйте другую автоматическую программу заваривания или настройте температуру нагрева и время заваривания вручную, как описано в главе «Кипячение и нагрев».

4. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» для включения нагрева. В процессе нагрева индикатор кнопки «Старт/Стоп» горит красным, внутри чайника мигает подсветка, на дисплее на несколько секунд появится установленная температура, а затем будет отображаться текущая температура воды.

Примечание. После запуска программы выбор нельзя изменить. Сначала необходимо остановить нагрев, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

5. Нагрев выключится автоматически по достижении заданной температуры, устройство подаст звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт/Стоп» погаснет, индикатор кнопки «Настройки» будет гореть синим. На дисплее будет гореть время заваривания, установленное в данной программе по умолчанию. Чтобы выключить нагрев раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
6. Опустите заварку в чайник. Для этого отмерьте нужное количество чая или молотого кофе и засыпьте в заварочный фильтр. Извлеките крышку заварочного фильтра: поверните крышку заварочного фильтра против часовой стрелки, чтобы указатель на ней был направлен на надпись «UNLOCK», и потяните вверх. Опустите заполненный заварочный фильтр в чайник, держась за ручку заварочного фильтра. При установке ручка заварочного фильтра должна оказаться над ручкой чайника и попасть в паз на его крышке. Установите крышку заварочного фильтра так, чтобы указатель на ней был направлен на надпись «UNLOCK», и поверните крышку заварочного фильтра по часовой стрелке до упора.

Внимание! Будьте осторожны: крышки сильно нагреваются во время работы, и на них скапливается конденсат. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, чтобы не обжечься. Не обожгитесь горячим паром, который выходит из чайника при извлечении крышки заварочного фильтра.

7. При необходимости измените время заваривания с помощью кнопок «Больше» и «Меньше». Время заваривания можно настроить от 1 до 15 минут с шагом 1 минута.
8. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» для начала отсчета времени заваривания. Индикатор данной кнопки будет гореть красным.
9. По истечении времени заваривания устройство подаст звуковой сигнал. Извлеките крышку заварочного фильтра. Достаньте заварочный фильтр, держась за ручку. Снова установите крышку заварочного фильтра в крышку чайника и разлейте готовый напиток.

Внимание! Крышки, заварочный фильтр и корпус могут сильно нагреваться во время работы.

Примечание. Прежде чем снять чайник с подставки, дождитесь его автоматического выключения либо выключите чайник вручную. Не снимайте с подставки работающий чайник. Если вы снимите чайник с подставки во время работы, выполнение программы будет отменено, на дисплее отобразится код ошибки «Е».

10. По завершении заваривания автоматически включится поддержание температуры нагрева в течение 30 минут. При этом на дисплее будет отображаться текущая температура воды в чайнике. Чтобы выключить поддержание температуры, нужно нажать на кнопку «Старт/Стоп».

Примечания. В программах «1» и «2» включается поддержание температуры 100 °С. Однако если поддержание данной температуры будет включено слишком долго, вода выкипит, и это может вывести устройство из строя. Не рекомендуется долго использовать поддержание температуры после кипячения. Выключайте поддержание температуры вручную.

Для поддержания температуры нагрев будет периодически включаться и выключаться. Это необходимо для поддержания постоянной температуры.

Советы

После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом заливайте воду.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. При понижении мощности шум будет тише или может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник, так как он продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно снять крышку чайника или крышку заварочного фильтра.

При выполнении программы нагрев может включаться не сразу, а также нагрев может периодически выключаться. Это сделано для уравнивания температуры воды в разных слоях за счет естественной циркуляции. Это не является неисправностью.

Наполнять заварочный фильтр чайными листьями рекомендуется не более половины от емкости заварочного фильтра, так как во время заваривания листья набухают и увеличиваются в объеме. Для заваривания чая в заварочный фильтр также можно положить чайные пакетики.

В зависимости от времени заваривания меняется крепость напитка. Чем дольше экстракция, тем крепче будет чай.

Рекомендуемые температурные режимы:

- 40–60 °С — смеси для детей,
- 70 °С — зеленый чай,
- 80–90 °С — растворимый кофе,
- 100 °С — черный чай.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключайте подставку от сети электропитания. Протирайте корпус чайника и подставку сухой или влажной мягкой тканью. Внутреннюю поверхность чайника, крышки, фильтр от накипи и заварочный фильтр мойте в теплой воде со средством для мытья посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на подставку, панель управления, шнур питания и в область контактов на дне чайника и на подставке.

Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования. Если накипь образовалась на дне, поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 9% раствор уксусной кислоты либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины: это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, а ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина отлагается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду и регулярно механически счищать ржавчину жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, и после дать посуде просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура занимает 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник на 1–2 см, оставив там лимон.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную, нажав на кнопку «Старт/Стоп».
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла.
6. После этого вскипятите в чайнике воду и слейте ее.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлическим дном, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением полностью удалите всю воду из чайника и просушите его. На длительное хранение уберите чайник и подставку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
В устройстве предусмотрено автоотключение через 15 минут бездействия	Для включения необходимо нажать на любую кнопку

Вода имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните чайник до отметки «МАКС» и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник

Чайник не отключается при закипании

Возможная причина	Решение
Крышка чайника закрыта неплотно	Если крышка чайника закрыта неплотно, механизм автоотключения при закипании может не сработать. Плотно закройте чайник крышкой и установите крышку заварочного фильтра, как описано в главе «Кипячение и нагрев»

Капли на стекле внутри чайника

Возможная причина	Решение
При образовании пара часть воды может конденсироваться и оседать в виде капель на стекле чайника	Это нормально и не является неисправностью

На внешней стороне чайника, на подставке или под подставкой скапливается вода

Возможная причина	Решение
Уровень воды превышал максимальный	Отключите прибор от электрической сети. Насухо протрите корпус чайника и подставку. Заливайте воду, не превышая отметку «МАКС». При заваривании не превышайте отметку «☕» (1,5 л)
Вода попала на внешнюю сторону чайника при наполнении	Отключите прибор от электрической сети. Насухо протрите корпус чайника и подставку
Чайник протекает	Немедленно отключите прибор от электрической сети и насухо протрите его. Проверьте чайник на наличие протечки. Если протечка обнаружилась, не используйте чайник, обратитесь в сервисный центр

Если возникла какая-нибудь неисправность, на мониторе отобразится сообщение об ошибке. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
Е	Чайник сняли с подставки во время работы	Установите чайник на подставку и включите нагрев заново

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1800–2150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 1,7 л
5. Материал корпуса: стекло, нержавеющая сталь, пластик
6. Материал крышки: нержавеющая сталь, пластик
7. Температура нагрева: от 40 до 100 °С с шагом 5 °С
8. Время заваривания: от 1 до 15 мин с шагом 1 мин
9. Поддержание температуры: 30 мин
10. Длина шнура: 0,7 м
11. Размер устройства: 200 × 223 × 264 мм
12. Размер упаковки: 240 × 190 × 250 мм
13. Вес нетто: 1,6 кг
14. Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Юнс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 26 Чжубэй Вест Роуд, Мачжу Тауэр, Юйяо, Чжэцзян, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Накипь на дне чайника может нарушить алгоритм работы чайника. Этот случай не является гарантийным. Рекомендуется использовать фильтрованную воду и регулярно очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подставку, панель управления, шнур питания и в область контактов на дне чайника и на подставке не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
8. Не включайте чайник без воды.
9. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
10. Устанавливайте чайник только на устойчивую ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.

11. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите его вручную.
12. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, так как сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на дне либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
13. Если защита от перегрева сработала, подождите некоторое время, пока чайник остынет. После этого используйте устройство снова.
14. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
15. Корпус чайника, крышки, заварочный фильтр могут сильно нагреваться во время работы. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, чтобы не обжечься. Не обожгитесь горячим паром, который выходит из чайника при извлечении крышки заварочного фильтра. Будьте осторожны: на крышках скапливается конденсат.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
21. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
23. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подставку, панель управления, шнур питания и в область контактов на дне чайника и на подставке.
24. Заваренный напиток может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.
25. Если поддержание температуры 100 °С будет включено слишком долго, вода выкипит, и это может вывести устройство из строя. Не рекомендуется долго использовать поддержание температуры после кипячения. Выключайте поддержание температуры вручную.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru