



















www.airline.su

Инструкция по установке бескаркасных щеток стеклоочистителя

A1	 <p>9x3x7 мм 9x11x4 мм Hook (Крючок)</p> 
A2	 <p>8x7x3 мм Hook (Крючок)</p> 
A3	 <p>6 мм Claw Type Arm (Клешня)</p> 
A4	 <p>19 мм Push button (Кнопка)</p> 
A5	 <p>Ø 5 мм; 22 мм Side pin (Боковой штырь)</p>   <p>Ø 4,8 мм Male pin arm (Боковой штырь)</p>
A6	 <p>15 мм Pinch tab (Боковой зажим)</p> 
A7	 <p>15 мм Top Lock Type Arm (Верхний замок)</p> 
A8	 <p>9x4 мм Bayonet arm (Штыковой замок)</p> 