

## ETHERNET BROADBAND ROUTER



Руководство по быстрой установке





## Руководство по быстрой установке DIR-100

## Коммутатор VLAN

#### Перед началом работы

Перед началом работы убедитесь, что Вы обладаете всей необходимой информацией и оборудованием. Установка этого продукта осуществляется с помощью стандартного Web-браузера.

## Проверьте содержимое упаковки



DIR-100 5-портовый Коммутатор VLAN



ДискCD-ROMс Руководством пользователя



Адаптер питания

Использованиеадаптераснеподходящими характеристиками питания может привести к повреждению устройства и отмене гарантии на него

## Подключение Коммутатора

- Подключите один конец адаптера питания к разъему питания на задней панели DIR-100, а другой к розетке. При этом загорится зеленым светом светодиодный индикатор Power (питание), указывая, что питание включено.
- Подключите один конец адаптера питания к разъему питания на задней панели DIR-100, а другой к розетке. При этом загорится зеленым светом светодиодный индикатор Power (питание), указывая, что питание включено.

Теперь коммутатор подключен и готов к настройке.



## Доступ к Web-менеджеру

Чтобы использовать Web-браузер для настройки Вашего Коммутатора, IPнастройки Вашего компьютера должны принадлежать той же подсети, что и Коммутатор VLAN. По умолчанию, IP-адрес Коммутатора 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0. Поэтому Вашему компьютеру должен быть назначен IP-адрес, принадлежащий диапазону 192.168.0.2 - 192.168.0.254.



ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильные настройки ргоху-сервера на Вашем браузере может помешать подключению к webменеджеру. Если Вы столкнулись с проблемами при подключении к Web-интерфейсу Коммутатора, настройте ргоху для обхода ргоху-сервера или отключите использование ргоху-серверов и попытайтесь подключиться снова..

ou can get IP settings assigne is capability. Otherwise, you n e oppropriate IP settings	d automatically if your retwork supports end to ask your retwork administrator for			
Qbtain an IP address auto	naically			
Uge the following IP address	CE			
P addess:	192.168.0.100			
Sybret matic	255.255.255.0			
Delauit gateway:	192.160.0.1			
O Obtain DNS server addres	automatically			
Use the following DNS ser	ver addresses			
Endered DNS server.				
alternate DNS server:				

Откройте Ваш Web-браузер и введите "http://192.168.0.1" в поле для URL-адреса. Затем нажмите на Enter или Return. Появится диалоговое окно для входа в систему.

Product Page : DIR-100			Hardware Version :D1	Firmware Version : v4.005W
D-Tink				
LOGIN				
Login to the router				
	Username:			
	Password:	Login		
				_
WIRED				

Введите admin в поле User Name, оставьте поле Password незаполненным.

## Настройка Коммутатора

Web-менеджер, используемый для настройки Коммутатора, содержит различные директории и меню, позволяющие настраивать и мониторить Коммутатор VLAN. Стартовая страница, появляющаяся при входе в систему, содержит меню Device Management

(Управление устройствами) в директории System menu (Меню системы).

Product Page : DIR-100				Hardware Version :D1	Firmware Version : v4.005W	
D-Link	-					
DIR-100	SETUP	DVANCED	TOOLS	STATUS	HELP	
DEVICE MANAGEMENT	NETWORK SETTING	Helpful Hints.				
	The default IP for the switch management is 1923660.12his feature allow you to assign designified VLAN D for rende management. Save Settings Don't Save Settings					
	Management VID	: 1			reature.	
	IP Address	: 192.168.0.1				
	Subnet Mask	: 255,255,255,0				
	Save Settings Don't Save Sett	ings				

# Заводские настройки по умолчанию:

IP Address: **192.168.0.1** Login User Name: admin (По умолчанию, пароль отсутствует) Для сброса устройства к заводским настройкам по умолчанию:

- Оставьте питание устройства включенным.
- Нажмите на кнопку reset (с помощью, например, скрепки для бумаг). Расположение кнопки reset показано выше на иллюстрации задней панели.
- Удерживайте кнопку нажатой в течение около 10 секунд.
- 4. Отпустите кнопку.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

## Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

### Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

### ОФИСЫ

#### Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18 Тел.: +38 (044) 545-64-40 E-mail: kiev@dlink.ru

### Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век" Тел.: +375(17) 218-13-65 E-mail: minsk@dlink.ru

### Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муканова) Тел./факс: +7 727 378-55-90 E-mail: almaty@dlink.ru

### Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89 Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646 E-mail: tashkent@dlink.ru

### Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеляна, 6/1, 4 этаж Тел./Факс: + 374 (10) 398-667 E-mail: erevan@dlink.ru

### Грузия

0162, г. Тбилиси, проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

#### Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303 Tel./faks. +370 (5) 236-3629 E-mail: info@dlink.lt

### Eesti

Peterburi tee 46-205 11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus tel +372 613 9771 e-mail: info@dlink.ee

### Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas) LV-1002, Rīga tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703 e-pasts: info@dlink.lv