

Руководство по быстрой установке D-Link ShareCenter Pro 1100 DNS-1100-04



Руководство по быстрой DNS-1100-04

Данное руководство по установке поможет подключить DNS-1100-04 к сети. За дополнительной информацией об использовании ShareCenter Pro, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске из комплекта поставки или на сайт технической поддержки D-Link.

Шаги установки

- 1. Проверка комплекта поставки по списку ниже.
- 2. Обзор устройства
- 3. Установка устройства
- 4. Настройка с помощью мастера

1. Комплект поставки

- D-Link ShareCenter Pro 1100
- CD-ROM с руководством пользователя и программным обеспечением
- Руководство по быстрой установке
- Шнур питания
- Кабель Ethernet 5 категории
- Ключ передней панели

Примечание: Использование источника питания с другими характеристиками может повлечь выход из строя устройства ShareCenter Pro и потерю гарантии.

Примечание: ShareCenter Pro 1100 должен обслуживаться специалистом или IT-администратором. ShareCenter Pro 1100 должен быть заперт с помощью ключа от передней панели. Только сертифицированный сотрудник может пользоваться ключом для устройства.

Если что-либо отсутствует в комплекте поставки, пожалуйста, обратитесь к продавцу.

2. Обзор устройства

Задняя панель

Разъем USB

Два разъема USB 2.0 (типа A). Порты USB для принтеров, USB-дисков или UPS мониторинга.

Разъем питания

Подключите шнур питания из комплекта поставки к устройству хранения.

Охлаждающий вентилятор

Охлаждающий вентилятор используется для охлаждения жестких дисков, при этом скорость вращения вентилятора можно регулировать.

Порт Gigabit Ethernet

Используйте порт Gigabit Ethernet для подключения ShareCenter к локальной сети.

Кнопка Reset

Нажмите и удерживайте эту кнопку больше 5 секунд, чтобы вернуть устройство к настройкам по умолчанию.

Передняя панель

OLED дисплей

Этот дисплей отображает детальную информацию о следующих данных: информация о системе, данные о томе жесткого диска и сообщения об ошибках



Кнопка Далее

Используйте эту кнопку для отображения информации о системе, данных о томе жесткого диска, сообщений об ошибках на OLED дисплее. Нажимайте кнопку для переключения между экранами с информацией.

Разъем замка на передней панели Поверните ключ наверх для открытия. Поверните ключ налево для блокировки. Контейнеры для дисков

Используйте винты для закрепления жестких дисков SATA к отсекам ShareCenter.



Индикаторы

Индикаторы отображают информацию о следующих данных: статус жесткого диска (зеленый=работающий), статусы портов LAN 1 и 2 (синий=работающий)

Кнопка питания

Используйте кнопку для включения или отключения устройства.

Для включения нажмите кнопку один раз. Для отключения нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

Использование OLED-дисплея

ShareCenter Pro 1100 имеет встроенный OLED-дисплей, который позволяет администратору легко получать информацию о ShareCenter Pro. OLED-дисплей показывает информацию о системе, данные о томе жесткого диска и сообщения об ошибках. OLED-дисплей содержит 3 различных окна:

Информация о системе- Этот экран отображает следующую информацию:

- Имя хоста ShareCenter Pro
- IP-адрес ShareCenter Pro
- Информация о слотах для жестких дисков

Информация о томе жесткого диска- Этот экран отображает следующую информацию:

• Процент используемого пространства на жестких дисках.

Сообщения об ошибках- Это окно отображает сообщения об ошибках при любом отказе системы.

Нажмите кнопку с с с один раз для переключения между различными окнами Состояний.

3. Установка устройства

Следуйте инструкциям ниже по установке жесткого диска, подключению к сети и включению питания на ShareCenter. Откройте коробку с ShareCenter и извлеките из него содержимое. Следуйте инструкциям ниже по установке ShareCenter Pro. Если устройство используется впервые или если установлен новый жесткий диск, то используйте утилиту Easy Search с установочного CD-диска и следуйте инструкциям по установке, настройке и форматированию нового диска.

Для установки ShareCenter Pro в локальной сети следуйте шагам ниже:

1. Откройте переднюю панель устройства для доступа к отсекам.

Извлеките контейнер для жесткого диска, нажав на зеленую кнопку.

3. Поместите жесткий диск 3.5" SATA на контейнер и закрепите диск винтами к контейнеру. Есть четыре отверстия для закрепления винтов. Два отверстия отмечены красным кружком, и два других отверстия расположены на другой стороне контейнера.







D-Link DNS-1100-04 Quick Installation Guide

- 6. Подключите адаптер питания из комплекта поставки к розетке питания.

4. Разместите контейнер с жестким диском в

закрепить плату.

- 5. Подключите Ethernet-кабель к доступному порту Ethernet. Этот кабель должен подключить ShareCenter Pro к локальной сети через маршрутизатор или коммутатор, или напрямую к компьютеру для настройки. Dunk
- ShareCenter Pro и нажмите зеленую кнопку, чтобы DATATIS
- РҮССКИЙ







4. Настройка с помощью мастера Утипита F7 Search

При первом подключении во время начальной загрузки ShareCenter Pro ожидает назначения IP-адреса через DHCP. Если IP-адрес, назначенный DHCP, не будет получен, то по умолчанию будет назначен IP-адрес от 169.254.x.x (где «х» изменяется динамически). Для начала рекомендуется использовать утилиту D-Link EZ Search из комплекта поставки для получения доступа и настройки ShareCenter. Если необходимо изменить IP-адрес перед регистрацией или невозможно подключиться к IP-адресу ShareCenter Pro, то можно использовать утилиту EZ Search с CD-диска для обнаружения местоположения устройства в сети и сделать необходимые изменения.

Сетевые устройства хранения	Утилита EZ Search отображает любые обна ShareCenter Рго в сети.	аруженные устройства	
Обновить	Нажатие на кнопку 'Обновить' обновляет список устройств.		
Настройка	Нажмите "Настройка" для доступа к web-ин ShareCenter Pro.	нтерфейсу настроек	
LAN	Настройте параметры LAN для ShareCenter Pro здесь.		
Применить	Нажмите "Применить" для сохранения измененных настроек LAN.		
Подключенные диски iSCSI	Отображает доступные диски iSCSI в ShareCenter Pro.		
Подключиться	Нажмите "Подключиться", чтобы подключиться к диску iSCSI.		
Управление	Нажмите "Управление" для редактирования информации.		
Подключение диска	Тома, доступные для подключения, отображены здесь.	D D Link's DNS 1100 O4 L/Search	
Іоступный диск	Выберите доступную букву жесткого диска.	Configuration CUN P2 P Provide CHO	
Буквы	Нажмите «Подключить» для подключения выбранного тома. Нажмите «Отключить» для отключения выбранного тома.	Normal Adve	
О программе	Нажмите «О программе» для просмотра версии утилиты EZ Search.	Page 1	
Выход	Нажмите Выход, чтобы закрыть утилиту.	Correct Decorrect Poor 1 14 Abox Lot Lot	

До

Для запуска утилиты EZ Search поместите CD-диск ShareCenter Pro в привод CD-ROM:

Нажмите EZ Search Utility.

Выберите ShareCenter Pro и нажмите кнопку «Настройка». Это загрузит web-браузер компьютера по умолчанию и направит к IP-адресу устройства. Убедитесь, что браузер не настроен для использования прокси-сервера.

Примечание: Компьютер используется для доступа к web-интерфейсу настроек ShareCenter Pro и должен быть в той же самой подсети, что ShareCenter Pro. Если в сети используется DHCP-сервер и компьютер получает настройки IP-адреса от DHCP-сервера, то ShareCenter Pro будет автоматически находиться в той же самой подсети.

Появится экран регистрации:







Мастер системы

Мастер настройки - это самый легкий и быстрый способ по установке ShareCenter Pro 1100. После ввода IP-адреса в браузере следуйте шагам мастера для начала установки:

Шаг 1: Закройте окно создания томов.	Create Volume 🚕 😵
Закройте окно создания томов.	RAID Level
	Selder was, Vice Vice





РҮССКИИ

Шаг 6:	Выберите необходимый тип настроек	System Wizard	8
	общего доступа к файлам	File Sharing 0% 00 minse 0 minse #11: 00 minse 0 minse M2: 00 minse 0 minse M7: 00 minse 0 minse Queter 00 minse 0 minse	
	Нажмите Next для ———————————————————————————————————		
Шаг 7:	Выберите тип конфигурации тома RAID: Standard, JBOD, RAID 0, RAID1, RAID5 или RAID 6.	System Wizard RAD Level Discrime Srige ted free. 0 R00 Cascinates ted free. 0 R00 Bit care with bit free formany. 0 N05 Bit care with bit free full tailware. 0 N05 Bit care with bit full tailware.	8
	Отметьте соответствующий чекбокс, чтобы выбрать жесткий диск(и) в массив и запас. ————————————————————————————————————	Disk(s) PDE trapes server v1 / dex to pay. Image: Imag	
Шаг 8:	Выберите включить или отключить функцию автовосстановления RAID 1, RAID 5 или RAID 6. Отметьте радиокнопку Enable для шифрования томов. Введите пароль в поля Password и Confirm Password . Отметьте флажком чекбокс Auto Unlock для автоматической блокировки тома при загрузке системы. Отметьте флажком чекбокс USB Кеу для сохранения пароля на USB-диске.	System Witard Second Margin Margin M	8
	Нажмите Next для продолжения.		

Шаг 9: Это окно отображает информацию о сделанных настройках в мастере системы.

Нажмите **Арр**у для продолжения.

Шаг 10: Перед созданием тома появится предупреждающее сообщение.

Том создается. Строка статуса отображает процент завершения в реальном времени.

ShareCenter Pro сохраняет настройки. После сохранения настроек появится окно с домашней страницей.



Creating volume ... 10%



Create Volume



Подключение диска

Можно использовать утилиту D-Link EZ Search для подключения дисков к компьютеру. Разместите CD-диск ShareCenter Pro в CD-ROM привод.



Утилита EZ Search загрузится и обнаружит любые устройства ShareCenter Pro в локальной сети.

Если ShareCenter Pro, с которым вы работаете, не обнаруживается в списке устройств, то нажмите **Refresh (Обновить)**.



После подключения подключенный диск(и) появятся в Моем компьютере.

Дважды нажмите на иконку Мой компьютер на рабочем столе.



РҮССКИЙ

Дважды нажмите на подключенный диск для доступа к файлам и папкам.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18 Тел.: +38 (044) 545-64-40 E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век" Тел.: +375(17) 218-13-65 E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муканова) Тел./факс: +7 727 378-55-90 E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89 Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646 E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеляна, 6/1, 4 этаж Тел./Факс: + 374 (10) 398-667 E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси, проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303 Tel./faks. +370 (5) 236-3629 E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205 11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus tel +372 613 9771 e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas) LV-1002, Rīga tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703 e-pasts: info@dlink.lv