

Quick Installation Guide Wireless N PoE Access Point

Беспроводная точка доступа с поддержкой РоЕ DAP-2230



Краткое руководство по установке

Documentation also available via the D-Link Website

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имекот механических повреждений. Устройство должно быть использовано голько по назначению, в соответствии с кратиим руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть отпрыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах r0 °C до 40 °C.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от запрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетии. Не используйте жидие взрозольные очистители или малиптные/статические устройства для очистих. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год. Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: 9 - 2009, А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, Е - 2014, F - 2015, G - 2016, Н - 2017. Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С – декабрь.

Краткое руководство по установке

Данное руководство содержит основные инструкции по установке беспроводной точки доступа DAP-2230 с поддержкой РоЕ в сети. Для получения дополнительной информации об использовании точки доступа, пожалуйста, обратитесь к описанию и руководству пользователя, доступному на Wyeb-caire D-Link. www.dlink.ru

Минимальные системные требования

- Компьютер с Windows, MAC OS или операционной системой на базе Linux с установленным Ethernet-адаптером
- Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 12.0, Safari 4.0, Chrome 20.0 или более новой версии

Комплект поставки

- Беспроводная точка доступа DAP-2230 с поддержкой РоЕ
- Набор для монтажа
- Кронштейн для крепления на стене

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

Установка

Снимите кронштейн

Сдвиньте DAP-2230 и основание в противоположных направлениях, чтобы освободить кронштейн.



Подключите Ethernet-кабель

Подключите Ethernet-кабель к порту LAN (РоЕ). Если коммутатор не поддерживает РоЕ, следуйте инструкциям, приведенным ниже.



Подключите источник питания (технология РоЕ не поддерживается)

Если коммутатор не поддерживает РоЕ, подключите адаптер питания (не входит в комплект поставки).



русский

Подключение к сети

Включите питание точки доступа

Можно подключить DAP-2230 к РоЕ-коммутатору или использовать адаптер питания (не входит в комплект поставки) для подачи питания на точку доступа.

Подключение к РоЕ-коммутатору

Подключите Ethernet-кабель от DAP-2230 к PoE-коммутатору.

Подключение к коммутатору, не поддерживающему РоЕ

Подключите Ethernet-кабель от DAP-2230 к коммутатору. Затем подключите адаптер питания к розетке и к разъему питания.

Настройка

Для настройки и управления DAP-2230 используйте один из следующих способов:

Прямое подключение

Подключите точку доступа к компьютеру и подключите адаптер питания.

Убедитесь, что компьютер настроен со статическим IP-адресом в подсети 192.168.0.0/24.

Запустите Web-браузер, введите IP-адрес точки доступа по умолчанию (http://192.168.0.50) и нажмите Enter. Войдите в Web-интерфейс. По умолчанию информацией для авторизации является:

Имя пользователя: admin Пароль: (Оставьте поле пароля пустым)

Подключение через сетевой коммутатор

Подключите точку доступа и компьютер к одному коммутатору.

Запустите Web-браузер, введите IP-адрес точки доступа по умолчанию (http://192.168.0.50) и нажмите Enter.

Войдите в Web-интерфейс. По умолчанию информацией для авторизации является:

Имя пользователя: admin Пароль: (Оставьте поле пароля пустым)

Опции настройки

DAP-2230



Установка ТД

Установка DAP-2230 на сплошной стене или потопке

Поместите кронштейн на стену или потолок и разметьте отверстия, в которые будут вставлены винты. Просверлите отверстия в размеченных точках и вставьте пластмассовые анкеры.



Используйте входящие в комплект поставки винты, чтобы прикрепить основание к стене.



Прикрепите DAP-2230 к кронштейну.



Индикаторы

Индикатор питания/состояния

- Постоянно горит зеленым цветом: устройство готово к работе/выполняется передача трафика
- Мигает зеленым цветом: устройство загружается

Функциональные возможности	Стандарты	IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.3u IEEE 802.3af IEEE 802.3az
	Сетевое управление	Web-интерфейс HTTP, Secure HTTP (HTTPS) Telnet, Secure Telnet (SSH) SNMP v1, v2c, v3 Управление трафиком D-Link Central WiFiManager
	Безопасность	WPA-Personal WPA-Enterprise WPA2-Personal WPA2-Enterprise 64/128-битное шифрование WEP Запрет вещания SSID Управление доступом на основе MAC-адресов
	Режимы работы	Access Point WDS WDS with AP Беспроводной клиент
Физические параметры	Индикаторы	Power/Status

Технические характеристики

ž	-
Ξ	
X	
2	Ś
Š	
۵	

Интерфейсы	802.11b/g/n ¹	
	Порт LAN 10/100Base-TX с поддержкой РоЕ	
Антенна	Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi	
Диапазон частот	От 2,4 ГГц до 2,483 ГГц	
Макс. выходная мощность передатчика Максимальное значение моцности передатчика будет изменяться е соотеетстеци с правилями радиочастотного регулирования в Вашей стране.	20 dBm	
Рабочее напряжение	802.3af РоЕ 12 В постоянного тока, 1 А	
Макс. потребляемая мощность	5,76 Вт	
Рабочая температура ²	От 0° до 40°С	
Температура хранения	От -20° до 65°С	

Влажность при эксплуатации	От 0% до 90% (без конденсата)
Влажность при хранении	От 5% до 95% (без конденсата)
Размеры	129 х 129 х 29 мм
Bec	101,4 r

¹ Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11п. Скорость передачи данных может значительно от пичаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. ² Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства мне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель: Д-Линк Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер: ООО 'Д-Линк Трейд" 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16 Тел.: +7 (4912) 503-505

ОФИСЫ

Россия Москва, Графский переулок, 14 Тел. : +7 (495) 744-00-99 E-mail: mail@dlink.ru

Україна Київ, вул. Межигірська, 87-А Тел.: +38 (044) 545-64-40 E-mail: ua@dlink.ua

Moldova Chisinau; str.C.Negruzzi-8 Tel:+373(22) 80-81-07 E-mail:info@dlink.md

Беларусь Мінск, пр-т Незалежнасці, 169 Тэл.: +375 (17) 218-13-65 E-mail: support@dlink.by

Қазақстан Алматы, қ. Құрманғазы,143 үй Тел.: +7 (727) 378-55-90 E-mail: almaty@dlink.ru

EHE

Հայաստան Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս, 23/5 Հեռ. +374 (10) 39-86-67 Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija Rīga, Lielirbes iela 27 Tel.: +371 (6) 761-87-03 E-mail: info@dlink.lv

Lietuva Vilnius, Žirmūnų 139-303 Tel.: +370 (5) 236-36-29 E-mail: info@dlink.lt

Eesti E-mail: info@dlink.ee

Türkiye Uphill Towers Residence A/99 Ataşehir /ISTANBUL Tel: +90 (216) 492-99-99 Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל רח' המגשימים 20 קרית מטלון פתח תקווה 972 (3) 921-28-86 support@dlink.co.il