



Настройка р2р подключения

Для настройки подключения p2p на камере необходимо авторизоваться на web интерфейсе устройства и перейти на вкладку «Настройка», в списке слева найти раздел «Сеть» и перейти в подраздел «Общие». В подразделе «Общие» перейти на вкладку «Настройка портов» и включить параметр «Соединение P2P», сохранить настройки.

RVi							Просмотр	Архив	Настройка	Локальные настройки	! 🖱
🖵 Общие	Odupe PPPoE Wi-Fi SNMP Hacropika nopros										
OSD Изображение Маскирование ROI	Сервер	Внутре		Внешний порт		Протокол	Стату	C UPNP	Ser.	СИМ	UPNP
	Ropt HTTP	80					Hea	ктивно	Авто	~	
Кодирование Запись	Сервисный порт	9000					Hea	ктивно			
	Порт HTTPS	443	×, ţ			ТСР	Hea	ктивно			
П Событие	Ropt RTSP	554					Hea	ктивно			
	Tiopr Mynamacra 1000 C (1024-65555)										
HTTP Istening	Соединение РЭР Сохраниты Обн	com.									

Далее на вкладке «Настройка» перейти в подраздел «Система» - «Информация», где можно увидеть QR-код для автоматического добавления устройства и идентификатор для ручного

добавления	і устройст	ва.				
RVi			Просмотр	Архив Настройка	Локальные настройки	•
🖵 Общие	Информация					
OSD Изображение Маскирование РОІ	ID устройства	2009029222010090007			λ.	
маскирование нот	Имя устройства	RVi-1NCMW2028(2.8)		4	/	
🛱 Запись	Тип устройства	RVI-1NCMW2028(2.8)	I FOI MANAGER			
Кодирование Запись	Версия оборудования	a RS-CM-345B				
Событие	Версия ПО	V22.25.7.1_210526	1221-22			
Настроить События	Версия Web	V1.0.0.52_210423	前親語			
HTTP listening	МАС-адрес	00-23-63-86-59-39				
) Сеть	P2P ID	G5CHS863HE5D77HF111A				
Общие Email FTP RTSP DDNS HTTPS	Обновить					
н~-фильтр						
🛄 Устройство						
Диск Настройка аудио Облачное хранилище						
Осистема						
Общее Пользователи						
Сервис Информация						
- free						



Далее необходимо скачать и установить мобильное приложение на телефон – RxCamView.



При запуске приложения откроется окно диспетчера устройств, где необходимо нажать кнопку «Добавить устройство» (плюсик сверху справа) – в контекстном меню выбрать раздел «IPC/NVR/DVR» - откроется окно со сканером QR-кода, с помощью которого необходимо отсканировать QR-код из окна информации устройства. Если такой возможности нет, то необходимо нажать кнопку «Ручной ввод» и заполнить поля идентификатора и пароля вручную.

16:23 🕚 🕶 🖝 🗣 🗸 🖧 😕	16:24 🕝 🚳 🗣 🖉 🕂 🖧 🕲					16:25 🎯 🕶 🗣 🛡 🗸				
К Изменить информацию	<	Дисп	етчер устр		+	8			☆	
IP-адрес/идентификатор	Q, Поиск п	о имени устр	ройства, IP и	или P2P				00011172500	JE	
G5CHS863HE5D77HF111A	RVi-1NCMW2028(2.8)					1 0				
Медиа-порт	G5CHS863HE5D77HF111A					Δ)				
Имя пользователя	Соединенный					6	E			
admin	莭	Ľ	不		8					
Пароль				17		1				
·······	3YA									
		4	1 A				101 110 112020(2.0			
Сохранить						RVI-1NCM	W2028(2.8)		~	
						Chann	el01			
пароль										
						0		∃ <	Ĵ× _Q	

После того, как все поля были заполнены нажать кнопку «Сохранить». В следующем окне откроется окно управления устройством, где для отображения потока с камеры необходимо нажать кнопку «Воспроизведение», как это показано на скриншоте.

