




 <p><b>REDRAGON</b> <b>TRIDENT LITE</b> WIRED 8000DPI RGB MOUSE</p> <p>Please scan here to download user manual</p> <p></p>	 <p><b>REDRAGON</b> <b>TRIDENT LITE</b> WIRED 8000DPI RGB MOUSE</p> <p>Wired 8000 DPI RGB Mouse Operating Instructions</p>		
<p><b>US UK</b></p> <p><b>Dear user</b></p> <p>Thank you for choosing our <b>REDRAGON</b> product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</li> <li>Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.</li> </ol> <p>1</p>	<p><b>Button Instructions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Left mouse button.</li> <li>Right mouse button.</li> <li>Scroll wheel (clicked as middle mouse button).</li> <li>Side key, default function: FORWARD key on the keyboard.</li> <li>Side key, default function: BACKWARD key on the keyboard.</li> <li>DPI switch button.</li> <li>Light mode switch button.</li> <li>Mode switch button.</li> </ol> <p></p> <p><b>Lighting Instructions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 colors indicator light: <ul style="list-style-type: none"> <li>Red ----- Gear 1 (1200 DPI)</li> <li>Blue ----- Gear 2 (2400 DPI)</li> <li>Green ----- Gear 3 (3500 DPI)</li> <li>Purple ----- Gear 4 (5500 DPI)</li> <li>Yellow ----- Gear 5 (8000 DPI)</li> </ul> </li> <li>Light patterns: Flow,single light ON, Breathing,Tail,Neon,Reaction,7 color wave,OFF.</li> </ol> <p><b>Software Instructions</b></p> <p>User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. (range: 1200-8000 DPI).</li> <li>Adjust the polling rate of the mouse at the user's discretion. (range: 125-250-500-1000Hz).</li> <li>Macros: Record up to 59 actions and trigger with one key.</li> <li>Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.</li> <li>Lighting: Adjust mouse backlight mode ,rotating speed and direction.</li> <li>Customize 7 mouse buttons.</li> <li>Set 2 different user modes.</li> </ol> <p>2</p>	<p><b>Button Instructions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.</li> </ol> <p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer's USB port, or try another USB port.</li> <li>If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of the mouse. Mouse pad strongly recommended.</li> </ol> <p>3</p>	<p><b>FCC Statement</b></p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reorient or relocate the receiving antenna.</li> <li>- Increase the separation between the equipment and receiver.</li> <li>- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li> <li>- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</li> </ul> <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may be undesired operation of the device.</p> <p></p> <p>4</p>
<p><b>PT</b></p> <p><b>Prezado usuário,</b></p> <p>Obrigado por escolher a marca <b>REDRAGON</b>. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pé) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.</p> <p>6</p>	<p><b>Instruções dos botões</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Botão esquerdo do mouse.</li> <li>Botão direito do mouse.</li> <li>Botão da rodelinha (clicado como botão do meio do mouse).</li> <li>Tecla lateral, função padrão: Tecla para FRENTE no teclado.</li> <li>Botão de troca de DPI.</li> <li>Botão de troca de modo de iluminação.</li> <li>Botão de troca de...</li> </ol> <p></p> <p><b>Instruções do software</b></p> <p>O usuário pode fazer os seguintes ajustes por meio de software, após baixar e instalar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ajustar o DPI do mouse pelo usuário. (faixa: 1200-8000 DPI).</li> <li>Ajuste da velocidade de leitura do mouse pelo usuário. (faixa: 125-250-500-1000Hz).</li> <li>Macros: Grave até 59 ações e dispare com uma tecla.</li> <li>Função de pressionamento constante: define o número de cliques e a duração do intervalo.</li> <li>Iluminação: Ajuste a modo, a velocidade de rotação e a direção da iluminação de fundo do mouse.</li> <li>Personalizar os sete botões do mouse.</li> <li>Defina dois modos diferentes de usuário.</li> </ol> <p>7</p>	<p><b>Instruções dos botões</b></p> <p>9. Pés de teflon: Grande e com material resistente, permitem o deslizamento mais suave do mouse.</p> <p><b>Instruções da iluminação</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indicador luminoso de cinco cores: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vermelho ----- Velocidade 1 (1200 DPI)</li> <li>Verde ----- Velocidade 2 (2400 DPI)</li> <li>Verde ----- Velocidade 3 (3500 DPI)</li> <li>Roxo ----- Velocidade 4 (5500 DPI)</li> <li>Amarelo ----- Velocidade 5 (8000 DPI)</li> </ul> </li> <li>Padrões da iluminação Fluxo,luz única ligada, Oscilante,Cauda,Neon,Reação,Onda de sete cores,DESLIGADO.</li> </ol> <p><b>Instruções do software</b></p> <p>O usuário pode fazer os seguintes ajustes por meio de software, após baixar e instalar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ajustar o DPI do mouse pelo usuário. (faixa: 1200-8000 DPI).</li> <li>Ajuste da velocidade de leitura do mouse pelo usuário. (faixa: 125-250-500-1000Hz).</li> <li>Macros: Grave até 59 ações e dispare com uma tecla.</li> <li>Função de pressionamento constante: define o número de cliques e a duração do intervalo.</li> <li>Iluminação: Ajuste a modo, a velocidade de rotação e a direção da iluminação de fundo do mouse.</li> <li>Personalizar os sete botões do mouse.</li> <li>Defina dois modos diferentes de usuário.</li> </ol> <p>8</p>	<p><b>Dúvidas frequentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.</li> <li>Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.</li> </ol> <p></p> <p>9</p>
<p><b>RU</b></p> <p><b>Уважаемый пользователь</b></p> <p>спасибо за выбор марки <b>REDRAGON</b> С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к сети с ненормальным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, условия гарантии не включены.</li> <li>Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.</li> </ol> <p>10</p>	<p><b>Функции кнопок</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Левая кнопка мыши.</li> <li>Правая кнопка мыши.</li> <li>Колесо прокрутки (при нажатии работает как средняя кнопка мыши).</li> <li>Боковая кнопка, функция по умолчанию: Клавиша "Вперед" на клавиатуре.</li> <li>Боковая кнопка, функция по умолчанию: Клавиша "Назад" на клавиатуре.</li> <li>Кнопка переключения DPI.</li> <li>Кнопка выбора режима подсветки.</li> <li>Кнопка переключения режима.</li> </ol> <p></p> <p><b>Описание кнопок</b></p> <p>9. Телефонные ножки: износостойкий материал обеспечивает плавное перемещение указа тела мыши.</p> <p><b>Управление подсветкой</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Индикаторная подсветка 5 цветов: <ul style="list-style-type: none"> <li>Красный ----- Передача 1 (1200 DPI)</li> <li>Синий ----- Передача 2 (2400 DPI)</li> <li>Зеленый ----- Передача 3 (3500 DPI)</li> <li>Фиолетовый ----- Передача 4 (5500 DPI)</li> <li>Желтый ----- Передача 5 (8000 DPI)</li> </ul> </li> <li>Режимы подсветки: Поток, Один цвет вкл., Пульсация, Хвост, Неон, Реакция, Волна 7 цветов, Выкл.</li> </ol> <p><b>Программные настройки</b></p> <p>Пользователь может настроить следующие параметры после загрузки и установки ПО.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Настройка DPI мыши на усмотрение пользователя. (Диапазон: 1200 - 8000 DPI).</li> <li>Настройка частоты опроса мыши на усмотрение пользователя. (Диапазон: 125-250-500-1000 Гц).</li> </ol> <p>11</p>	<p>3. Макросы: Запись до 59 действий и активация одной кнопкой.</p> <p>4. Функция многократного нажатия: можно задать количество щелчков и время задержки.</p> <p>5. Подсветка: Регулировка режима подсветки мыши, скорости и направления пребежки.</p> <p>6. Можно настроить до 7 кнопок мыши.</p> <p>7. 2 различных пользовательских режима.</p> <p><b>Часто задаваемые вопросы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если мышь не реагирует, убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.</li> <li>Если курсор перемещается медленно или рыскаво, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или грязные поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать покрытия.</li> </ol> <p></p> <p>12</p>	<p>13</p>