ITA

AVVERTENZE:
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

1- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi in cui siano presenti materiali infiammabili o esplosivi. Non immergere in acqua o altri liquidi il blocco motore, il caricabatterie o qualsiasi altra parte dell'apparecchio che non sia espressamente contemplata. **2**- Staccare l'apparecchio dalla presa quando si spenta perché la vicinanza all'acqua potrebbe rappresentare una minaccia, anche particolare attenzione quando lo si utilizza nel bagno. **3**- Evitare di utilizzare questo apparecchio elettrico qualora sia precedentemente entrato in contatto con sostanze che ne abbiano ridotto la sicurezza di funzionamento, come ad esempio: olio, sostanze chimiche, saponi, detergenti o qualche suo accessorio. Nel caso in cui ciò avvenisse, non toccare immediatamente, staccarlo dalla presa e contattare il servizio di assistenza tecnica più vicino. **4**- Al fine di evitare rischi, nel caso in cui il cavo di alimentazione risulti danneggiato, richiedere immediatamente la sua sostituzione al produttore, presso un centro di assistenza tecnica autorizzato oppure a personale qualificato. **5**- Evitare il contatto della piastra arricciro in funzione con la pelle: la elevata temperatura raggiunta dalla piastra può causare gravi ustioni. Assicurarsi che il cavo di alimentazione tramite la presa di corrente di casa e da superficie sensibili al calore plastica, tessuti vinilici, ecc. **6**- Non maneggiare né maneggiare l'apparecchio dal cavo. Evitare di avvolgere il cavo attorno all'apparecchio, di piegarlo e di piegarlo a spigoli vivi. Tenere il cavo lontano da superfici calde. Prima di iniziare il funzionamento e quindi prima di utilizzare la piastra per capelli. La mancata osservanza della suddetta avvertenza ed il funzionamento con cavo danneggiato può causare pericolo imparabili alla piastra per i capelli, oltre che mettere a rischio l'incolumità dell'utilizzatore. **8**- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, richiedere assere sostituito unicamente da personale specializzato. Non utilizzare dispositivi arci accessori modificati o che non siano stati espressamente raccomandati dal produttore. Non utilizzare l'apparecchio, staccarlo dalla presa di corrente e pulire l'apparecchio, staccarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare. Per la pulizia non utilizzare prodotti aggressivi contenenti pirenylpyrrolo. **10**- Destinare questo prodotto unicamente alla sua funzione prevista. Si raccomanda di installare dietro ad ogni presa elettrica che alimenta il bagno un interruttore differenziale (RCD), con tensione di intervento non superiori 30 mA. Consultare il proprio elettricista.

11- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche (bambini inclusi), motorie o mentali, o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio stesso o con la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. **12**- I bambini devono essere sempre supervisionati affinché non giochino con i prodotti.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno oppure di altri recipienti contenenti acqua.

Questo apparecchio, per la Vostra sicurezza, è stato progettato con un doppio isolamento.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato all'appropriato punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito in modo appropriato si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero essere causate dallo smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PERIODO DI GARANZIA LIMITATA:

Il periodo di **garanzia standard** per le piastre per capelli è di **2 anni** a partire dalla data di acquisto. Questo stabilito dalla Direttiva Europa 1999/44/CE.
Il periodo di **garanzia professionale** per le piastre per capelli è di **5 anni** a partire dalla data di acquisto. Questo stabilito dalla Direttiva Europa 1999/44/CE previste la durata di 5 anni a decorrere dalla data di acquisto.
Per ottenere il servizio di garanzia la garanzia avrà luogo presentando della prova di acquisto, bene il vi tenda la ad integra in tutte le sue parti, in quanto a far tale sono il numero di serie.
Per accedere al servizio di assistenza in garanzia è necessario recarsi con la prova di acquisto in originale nel punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto. Oppure si può usufruire di uno dei tanti centri di assistenza tecnica che abbiamo a disposizione in varie ripartiti gratuitamente, oppure immediatamente sostituito con un prodotto di pari o maggior valore. Per ulteriori info, visita il nostro sito web: garagnifrancesco.com

ATTENZIONE!

Il produttore non risponde in alcun modo dei danni causati da un uso improprio, errato o irragionevole dell'apparecchio. Il produttore non risponde in alcun modo dei danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale. Il produttore non risponde in alcun modo dei danni causati da modifiche, riparazioni o manutenzioni effettuate da personale non autorizzato. Il produttore non risponde in alcun modo dei danni causati dall'utilizzo di accessori non originali.

ELIMINARE GLI IMBALLI

Gli imballi sono riciclabili al 100%.
Si prega di smaltirli negli appositi contenitori della raccolta differenziata.

ELIMINARE CORRETTAMENTE LA BATTERIA

Le batterie non devono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici. Si prega di portare le batterie esaurite presso un punto di raccolta autorizzato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il produttore dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive applicabili.

LINEE COMMERCIALI E IMPOSTAZIONI

Le linee commerciali e le impostazioni possono variare da un paese all'altro.

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web: **www.garagnifrancesco.com**

EN

WARNINGS:
READ CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1- Do not use the appliance with wet hands, in a damp environment or on wet surfaces. Do not immerse the appliance in water or other liquids. **2**- Do not use this appliance if it has been in contact with substances such as water. **3**- Unplug the appliance when it is off because proximity to water could pose a threat, be extra careful when using it in the bathroom. **4**- Always unplug the appliance if it has been in contact with liquids. If it is

not working properly, disconnect it from the power immediately and do not use it. **5**- Make sure that the cable of the electric cord is damaged, it must be replaced immediately by the manufacturer, an authorised service centre or by a similarly qualified person in order to avoid a hazard. **6**- Avoid contact with your skin while the flat straightener is still operating: the high temperatures could cause burns. Make sure that the power cord does not come into contact with surfaces of heat and from heat-sensitive surfaces (plastic, vinyl, etc.). **8**- Do not hold or handle the appliance by the cord. Avoid wrapping the cord around the appliance, bending it or twisting it so as not to impair its correct functioning and thus damage the appliance. Keep the cord away from hot surfaces. Before and during use, unwind the cord completely. Failure to observe the above warning and the operation with a damaged cord could cause a short circuit and thus irreparable damage to the hair straightener, which could also endanger the user. **9**- If the power cord shows any signs of damage or wear, it should be replaced by specialised personnel only. Do not use accessories that have been modified or that have not been expressly recommended by the manufacturer. **10**- Unplug the appliance when not in use and allow it to cool down before storing it in a safe place. To disconnect, remove the plug from the socket-outlet. Do not pull on the cord. **11**- To clean the appliance, always disconnect it from the power outlet first and let it cool completely. When cleaning, do not use aggressive products containing pirenylpyrrolo. **12**- This product should only be used for its intended purpose. **13**- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

This appliance must not be used by people with reduced physical, motor or mental capacity (including children), or by those lacking experience or knowledge of its use, unless such people have been trained for its use or are under adequate supervision to ensure their own safety. **14**- Children must be supervised at all times in order to ensure that they do not play with the appliance.

Do not use this appliance near bathtubs or other vessels containing water.

This appliance has been designed with a double insulation system for your safety.

The symbol on the product or on the package indicates that the product must not be considered as normal domestic waste; once you have decided

to dispose of it, it should be taken to the proper collection point for the recycling of electrical and electronic devices. When you dispose of this product correctly, you help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of the product. For more detailed information on recycling this product, contact the municipal office, your local waste disposal service or the shop where it was purchased.

LIMITED WARRANTY PERIOD:

The **standard warranty** period for the hair straighteners we marked is 24 months in compliance with European Directive 1999/44/CE.

The **professional warranty** period for the hair straighteners that are used at beauty salons and for any other professional purposes is 12 months from the date of purchase.

FR

AVERTISSEMENTS :
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

1- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées, dans des lieux humides ou sur des surfaces mouillées. Ne pas le plonger dans l'eau ou dans d'autres liquides. **2**- Ne pas utiliser cet appareil s'il a été en contact avec ou d'autres vaisseaux ou récipients contenant de l'eau. **3**- Débrancher l'appareil quand il est éteint puisque la proximité de l'eau pourrait représenter un danger. Faire attention quand vous l'utilisez dans la salle de bain. **4**- Enlever d'utiliser cet appareil électrique s'il a été en contact avec des substances liquides, si son câble d'alimentation est abîmé ou s'il présente des signes de mauvais fonctionnement ou s'il a été endommagé ou ses accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez immédiatement du courant et ne l'utilisez pas. Contactez le service après-vente le plus proche. **5**- Afin d'éviter tout risque, si le câble d'alimentation est abîmé, demander immédiatement son remplacement auprès du fabricant, d'un service après-vente ou bien en s'adressant à du personnel qualifié. **6**- Evitez le contact du fer à lisser allumé avec la peau: les températures élevées peuvent causer de graves brûlures. **7**- Conserver l'appareil et le câble à l'écart des sources de chaleur et des surfaces sensibles à la chaleur (plastique, tissus en vinyle, etc.). **8**- Ne pas tenir ni manipuler l'appareil par le câble. Eviter d'envouter le câble autour de l'appareil, de le plier et de le sournetire à des torsions susceptibles de compromettre son bon fonctionnement et d'endommager le fer à lisser. Le non-respect de ces avertissements et l'utilisation avec un câble endommagé peuvent causer un court-circuit et des dégâts irréparables du fer à lisser et risquerait de susciter de mettre en danger l'utilisateur. Ne pas utiliser d'accessoires modifiés ou qui ne sont doit être remplacé par du personnel spécialisé. Ne pas utiliser de dispositifs et/ ou d'accessoires modifiés ou qui ne sont pas expressément recommandés par le fabricant. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé et attendre qu'il refroidisse avant de le ranger en lieu sûr. **9**- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de baignoires ou de tout autre récipient contenant de l'eau. **10**- Pour nettoyer l'appareil, le débrancher de la prise de courant et attendre qu'il refroidisse. Pour son nettoyage, ne pas utiliser de produits agressifs contenant du

Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires ou d'autres vaisseaux ou récipients contenant de l'eau.

Pour votre sécurité, cet appareil a été conçu avec une double isolation.

Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que il ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais, lorsque son utilisation est terminée, il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. En éliminant correctement ce produit, vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé, qui pourraient découler d'un traitement inadapté du produit. Pour de plus

amples précisions sur le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de collecte des déchets ou le magasin où on a acheté le produit.

PÉRIODES DE GARANTIE LIMITÉE :

La période de **garantie normale** pour les fers à lisser en vente dans le commerce est de 24 mois, selon les dispositions de la Directive européenne 1999/44/CE.
La période de **garantie professionnelle** pour les fers à lisser qui sont utilisés dans les salons de coiffure ou à des fins professionnelles quelconques est de 12 mois à compter de la date d'achat.
Dans les deux cas, la garantie sera valable sur présentation du ticket de caisse, à condition que celui-ci soit établi puisque ce sont la date et l'article qui font foi.

ESP

ADVERTENCIAS:
LEER ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1- No utilizar el aparato con las manos mojadas, en lugares húmedos o sobre superficies mojadas. No sumergirlo en agua o en otros líquidos. **2**- No utilizar este aparato si ha estado en contacto con sustancias como el agua. **3**- Desenchufar el aparato de la toma de corriente cuando se encuentre apagado, ya que la cercanía al agua podría representar un riesgo, prestar especial atención cuando se lo utiliza en el baño. **4**- No utilizar este aparato eléctrico si ha entrado en contacto con sustancias líquidas, si el cable de alimentación está dañado o presenta signos de mal funcionamiento o si ha sufrido daños o cualquiera de sus accesorios. En caso de que el aparato no funcione correctamente, desenchufarlo inmediatamente de la corriente y no utilizarlo. **5**- Para evitar cualquier tipo de riesgo en el caso que el cable de alimentación esté dañado, solicitar inmediatamente su cambio del cable al fabricante o dirigirse a un centro de reparación autorizado o a personal cualificado. **6**- Evitar el contacto con la piel mientras la plancha está funcionando: las temperaturas elevadas podrían causar quemaduras. **7**- Mantener el aparato y el cable de alimentación lejos de fuentes de calor y de superficies sensibles al calor (plástico, telas vinílicas, etc.). **8**- No sostener ni manejar el aparato por cable. Evite enrollar el cable alrededor del aparato y de doblarlo o someterlo a torsiones que puedan comprometer su correcto funcionamiento y dañar la plancha para el cabello. El no seguir las indicaciones y advertencias precedentes puede causar un cortocircuito y, por lo tanto, daños irreparables en la plancha para el cabello, así como de provocar un riesgo la seguridad del usuario. **9**- Si el cable de alimentación presentase partes deterioradas o signos de desgaste, deberá ser sustituido exclusivamente por personal especializado. No utilizar dispositivos y/o accesorios modificados o que no hayan sido autorizados por el fabricante. **10**- Desenchufar el aparato cuando no se utilice y dejar que se enfríe antes de guardarlo en un lugar seguro. Para desenchufarlo extraer el enchufe de la toma de corriente eléctrica. **11**- Si se desea limpiar el aparato, desenchufarlo de la toma de corriente eléctrica y dejarlo enfriar. Para limpiar el aparato no utilizar

No utilizar este aparato cerca de bañeras o de recipientes que contengan agua.

Este aparato, para su seguridad, ha sido diseñado con un doble aislamiento.

El símbolo en el aparato o en el embalaje indican que este aparato no debe ser considerado como un residuo doméstico corriente sino que, una vez que se ha decidido desecharlo, debe ser llevado a un punto de recogida apropiado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurando este aparato se desecha apropiadamente, se contribuye a evitar potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud, que podrían darse de un tratamiento inadecuado del mismo. Para más información sobre el reciclaje de este aparato, contactar con la oficina

municipal, con el servicio local de desechos o con la tienda donde ha comprado el aparato.

PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA:

El período de **garantía estándar** para las planchas para el pelo que se utilizan en los salones de belleza y para cualquier otro fin profesional, prevé una duración de 5 años a partir de la fecha de compra.
Para ambos casos, la garantía sólo será válida entendiendo el comprobante de compra original, encontrándose el mismo legible y completo en todas sus partes. Certificarán su validez la fecha y el artículo.

Este aparato, para su seguridad, ha sido diseñado con un aislamiento doble.

El símbolo no producto ou no embalagem indica que o produto não deve ser considerado como um lixo doméstico normal, porém deixo de ter utilidade, deve ser levado a um ponto de recolha apropriado para a reciclagem de aparelhagens elétricas e eletrónicas. Ao providenciar a reciclagem correta deste produto, está a contribuir para evitar consequências negativas potenciais para o ambiente e para a saúde, que poderia ser causadas pela eliminação inadequada do produto. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, entre em contacto com a repartição municipal, o serviço local de eliminação de lixo ou a loja onde o produto foi comprado.

PT

ADVERTÊNCIAS:
LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

1- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas, em lugares húmidos ou sobre superfícies com água. Não mergulhe em água ou outros líquidos. **2**- Não utilize este aparelho próximo de banheiras ou outros recipientes que contenham água. **3**- Desconecte o aparelho da tomada de corrente quando estiver desligado, porque a água pode representar uma ameaça, preste atenção especial quando o utilizar na casa de banho. **4**- Evite utilizar este aparelho elétrico se anteriormente tiver entrado em contacto com substâncias líquidas, se o cabo de alimentação estiver danificado ou se apresentar sinais de mau funcionamento ou se tiver sofrido danos ou qualquer um dos seus acessórios. Se porventura o aparelho não funcionar corretamente, desligue-o imediatamente da corrente e não o utilize. **5**- A fim de evitar riscos, se o cabo de alimentação estiver danificado, solicite a sua substituição junto ao fabricante, um centro de assistência técnica autorizado ou a pessoal qualificado. **6**- Evite o contacto com a pele enquanto a prancha estiver a funcionar: as temperaturas elevadas podem causar queimaduras. **7**- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor e de superfícies sensíveis ao calor (plástico, tecidos de vinil, etc.). **8**- Não segure ou manuseie o aparelho pelo cabo. Evite enrolar o cabo ao redor do aparelho, bem como dobrá-lo ou submetê-lo a torções que poderiam prejudicar o seu correto funcionamento e danificar a prancha para cabelo. O incumprimento destas advertências e indicações poderia causar um curto-circuito e danos irreparáveis na prancha para cabelo, além de constituir um risco a segurança do utilizador. **9**- Se o cabo de alimentação apresentar partes deterioradas devem ser substituídas exclusivamente por pessoal especializado. Não utilize dispositivos e/ou acessórios modificados ou que não foram homologados pelo fabricante. **10**- Desligue o aparelho quando não o estiver a utilizar e deixe-o arrefecer antes de o guardar num lugar seguro. Para desligar retire a ficha da tomada de corrente. **11**- Para limpar o aparelho, desligue-o da tomada de corrente e deixe-o arrefecer. Para a limpeza não utilize produtos agressivos que contenham fenilpirrol. **12**- Este produto deve ser

utilizado somente para a finalidade para a qual foi criado. **13**- Como medida de proteção adicional, recomenda-se de instalar no circuito elétrico um interruptor diferencial (RCD) com uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Consulte o seu eletricista.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas com capacidade física (incluindo crianças), motora ou mental reduzida, ou sem experiência ou sem conhecimento do produto, a não ser que tenham sido instruídas quanto à utilização do próprio produto ou sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem sempre ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o produto.

Não utilize este aparelho próximo de banheiras ou doutros recipientes que contenham água.

Este aparelho foi concebido com um isolamento duplo para a sua segurança.

O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser considerado como um lixo doméstico normal, porém depois de ter decidido descartar-se dele, deve ser entregue num ponto de coleta apropriado para a reciclagem de aparelhagens elétricas e eletrônicas. Ao providenciar a reciclagem correta deste produto, você estará ajudando a contribuir na para evitar consequências negativas potenciais para o ambiente e para a saúde, que poderia ser causadas pela eliminação inadequada do produto. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, entre em contacto com a repartição municipal, o serviço local de eliminação de lixo ou a loja onde o produto foi comprado.

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА.
СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

1 – Не брать прибор мокрыми руками, не использовать его в местах с повышенной влажностью или на мокрых поверхностях. Не погружать в воду или другие жидкости. **2** – Не использовать данный прибор, если он был в контакте с водой или другими жидкостями, запачканными

контакта горячих поверхностей прибора с кожей. Высокая температура может привести к получению ожогов. **7** – Держать прибор и шнур питания вдали от источников тепла и от чувствительных к теплу поверхностей (пластик, искусственная кожа и т.д.). **8** – Не держать прибор за шнур питания. Не обертывать шнур вокруг прибора, не сгибать его и не скручивать его, чтобы избежать повреждения прибора, которое может привести к короткому замыканию и, таким образом, к непоправимому повреждению выпрямителя для волос, а также к травмам пользователя. **9** – В случае износа или повреждения частей в шнуре электропитания его

замена должна осуществляться исключительно квалифицированным персоналом. Не использовать устройства или аксессуары, которые были изменены или не рекомендованы производителем. **10** – Если прибор не используется, отсоединять его от сети электропитания и дать ему остыть, прежде чем убрать. Чтобы отключить шнур питания, его нужно вынуть из розетки. Для отсоединения прибора извлечь вилку из розетки. Если шнур поврежден, во избежание несчастного случая, его должен заменить только производитель, поэтому, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр. **11** – Перед чисткой прибора отключите его от электросети и дайте ему остыть. Для чистки не используйте продукты, содержащие пирилпиррол. **12** – Используйте прибор только по назначению. **13** – Для дополнительной защиты рекомендуется установка в электрической цепи

ванной комнаты защитного устройства отключения по дифференциальному току (RCD) с током срабатывания не выше 30 мА. Обратитесь за консультацией к электрику.

Этот прибор не должен использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также детьми, если с ограниченными знаниями самого прибора, пока они не будут проинструктированы по использованию прибора или не будут находиться под надзором человека, который несет ответственность за их безопасность. Дети должны находиться под наблюдением, чтобы они не играли с прибором.

Не использовать данный прибор рядом с ванными или другими емкостями, заполненными водой.

В целях обеспечения Вашей безопасности настоящий прибор оснащен двойной изоляцией.

Данный символ, изображенный на изделии или на его упаковке, указывает на то, что данное изделие не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы изделия его следует сдать в специальный пункт приема для последующей утилизации и переработки. Надлежащая утилизация продукта позволит предотвратить возможное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, вызванное его неправильного

обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Более сохраняйте документы, подтверждающие покупку, и гарантийный талон. Срок гарантийного обслуживания на выпрямители для волос стандартный — 2 года, согласно Директиве Европейского союза 1999/44/CE.
Срок гарантийного обслуживания составляет 60 месяцев. Более подробную информацию уточняйте на сайте.

EAλ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, σε υγρούς χώρους ή σε βρεγμένες επιφάνειες. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά. **2**- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει έρθει σε επαφή με υγρά. **3**- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, καθώς η εγγύτητα στο νερό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο, να είστε ιδιαίτερα

προσεκτικοί όταν τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο. **4**- Αποβάλετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική συσκευή σε περίπτωση που παρατηρήσετε έχει έρθει σε επαφή με υγρά. Εάν δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα και σταματήστε τη χρήση της. **5**- Βεβαιώστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας μιας συσκευής δεν έχει υποστεί ζημιά, αλλιώς θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του χρήστη. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο ή από άλλο άτομο με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. **6**- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα σας όσο η συσκευή είναι ακόμα ενεργοποιημένη: οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες και από θερμοευαίσθητες επιφάνειες (πλαστικό, βινύλιο, κ.λπ.). **8**- Μην κρατάτε τη συσκευή από το καλώδιο. Αποφύγετε να τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, να το διπλώνετε ή να το στρίβετε, ώστε να μην επηρεάζεται η σωστή λειτουργία της και επομένως βλάβη στη συσκευή μαλλιών. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, ξετυλίξτε το καλώδιο εντελώς. Η μη τήρηση της παραπάνω προειδοποίηση και εξοπλισμός με κατεστραμμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και επομένως μόνιμη βλάβη στο σίδερο για μαλλιά, η οποία μπορεί επίσης να κάνει τον χειριστή του μηχανήματος σε κίνδυνο. **9**- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή ζημιάς, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν τροποποιηθεί ή που δεν συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή. **10**- Αποσυνδέετε

τη συσκευή όταν δε χρησιμοποιείται και περιμένετε να κρυώσει πριν την τοποθετήσετε σε ασφαλές μέρος. Για να την αποσυνδέσετε, η σύνδεση θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή ή από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης του ή από παρόμοιο άτομο ειδικευμένο, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. **11**- Για καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την πρώτα από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Κατά τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν πυρηνικά. **12**- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. **13**- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση στο ηλεκτρικό κύκλωμα ενός διακόπτη διαφορικού ρεύματος (RCD) στην αγωγή του τροφοδότη με ονομαστικό διακόπτη που παρέχει ονομαστικό

ρεύμα λειτουργίας όχι μεγαλύτερο από 30 mA. Ζητήστε συμβουλές από τον εγκαταστάτη σας.

Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές/αισθητηριακές

ή νοητικές ικανότητες, ή ανεπάρκεια εμπειρία και γνώση, εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή τη χρήση του προϊόντος από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρες ή σε άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

Αυτή η συσκευή, για την ασφάλειά σας έχει σχεδιαστεί με διπλή μόνωση.

Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται κανονικό οικιακό απορρίμμα, αλλά στην απόφασή σας

η ο ιδιοκτήτης μπορεί να το πετάξει, θα πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν θα απορριφθεί με τον κατάλληλο τρόπο, θα βοηθήσετε να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τη λανθασμένη διαχείριση αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το δημοτικό γραφείο, τη

τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η **επίσημη εγγύηση** για τους ισιωτικούς μαλλιών είναι δύο (2) χρόνια, όπως απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕΚ.

PL

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA.
ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

1- Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach ani na mokrych powierzchniach. Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach. **2**- Nie używać urządzenia w pobliżu wanien napełnionych ani innych zbiorników z wodą. **3**- Wyjąć wtyczkę z urządzenia, jeśli jest ono wyłączone, ponieważ bliskość wody

od źródeł ciepła i powierzchni wrażliwych na ciepło (tworzywa sztuczne, tkaniny winylowe itd.). **8**- Nie trzymać ani nie ciągnąć urządzenia za kabel. Nie owijać kabla wokół urządzenia, nie zginać go ani nie skręcać, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia do prawidłowego działania i uszkodzenia prostownicy do włosów. Nieprzestrzeganie tej ostrzeżenia i korzystanie z uszkodzonego kabla może spowodować zwarcie, a tym samym nieodwracalnego uszkodzenia prostownicy do włosów oraz zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. **9**- Uszkodzony kabel zasilający musi być wymieniony przez wykwalifikowanego pracownika. Nie używać urządzeń lub akcesoriów, w których zostały wprowadzone zmiany lub które nie są zalecane przez producenta. **10**- Odłączyć urządzenie po zakończeniu użytkowania i poczekać na jego ochłodzenie przed odłożeniem w bezpieczne miejsce. W celu odłączenia

pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie będą bawić się urządzeniem. **14**- Dzieci należy zawsze nadzorować, aby upewnić się, że nie będą bawić się urządzeniem.

Nie używać urządzenia w pobliżu wanien napełnionych ani innych pojemników z wodą.

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników urządzenie zostało wyposażone w podwójną izolację.

Symbol umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy do grupy odpadów komunalnych. Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddawać je do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu. Właściwa utylizacja tego produktu pozwala

na uniknięcie potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wystąpić w przypadku jego niewłaściwej utylizacji. Dodatkowe informacje dotyczące recyklingu przedmiotowego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, w przedsiębiorstwie usług utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym dokonano zakupu.

OGRANICZONY OKRES GWARANCJI:

okres **standardowej gwarancji** na prostownice do włosów, które są sprzedawane, wynosi 24 miesiące, zgodnie z Dyrektywą Europejską 1999/44/WE.
Okres **profesjonalnej dla tkm** na prostownice do włosów przeznaczone w salonach piękności lub w zakładach fryzjerskich oraz dostatniości gospodarczej wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

UA