Инкубатор Egg-O-Bator
Инструкция по эксплуатации

Мы разработали Lucky Reptile Egg-o-Bator - простой и недорогой инкубатор для выведения рептилий. Он имеет запатентованный регулятор температуры, который гарантирует плавный нагрев воздуха в инкубаторе и равномерно поддерживает температуру. Предварительно настроенные температурные режимы соответствуют требованиям к выведению самых популярных видов рептилий, таких как бородатые агамы, эублефары или полозы. Благодаря простому управлению и надежной работе он также подходит для всех других видов, которые можно вывести в этих температурах.

Если вам необходимо инкубировать большее количество яиц, или требуется определенный режим температуры или имеется риск перегрева яиц в инкубаторе в летнее время, мы предлагаем профессиональный многофункциональный инкубатор Herp Nursery II с 24 ячейками для яиц. Он также имеет автоматическую систему охлаждения, которая предотвращает перегрев. Система охлаждения инкубатора Herp Nursery II позволяет устраивать зимнюю спячку черепахам и другим рептилиям.

Место установки:
Аппарат имеет хорошую изоляцию, однако температура снаружи может влиять на температуру внутри инкубатора. Установите аппарат в сухом месте с довольно постоянной температурой. Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей!

Установка:
Вставьте вилку в розетку. Включите регулятор выбора температуры на задней стороне инкубатора Egg-o-Bator и установите необходимую температуру для вида, который вы хотите инкубировать. В таблице ниже Вы найдете рекомендации по правильному выбору температуры.

Инкубация яиц:
Установите необходимую температуру. Информацию о температурном режиме и продолжительности инкубации различных видов можно найти в публикациях, а также в инструкциях на нашем сайте www.luckyreptile.com. В таблице ниже Вы найдете основную информацию по нескольким популярным видам.
Чтобы температура инкубации внутри аппарата могла стабилизироваться, Вы должны включить инкубатор, по крайней мере, за один день до помещения в него яиц для инкубации!

Вид	**Установка температуры в инкубаторе Egg-o-Bator**	**Период инкубации**	**Примечание***
Бородатая агама – *Pogona vitticeps*	29 °C	70-80 дней	
Ошейниковая пустынная игуана – *Crotaphytus collaris*	29° C 32° C	60 дней 45 дней	Для самок* Для самцов*
Пятнистый леопардовый эублефар – *Eublepharis macularius*	26° C 32° C	60 дней 45 дней	Для самок* Для самцов*
Реснитчатый бананоед - *Rhacodactylus* ciliatus	26° C 29° C	70 дней 60 дней	Для самок* Для самцов*
Мадагаскарский дневной геккон - *Phelsuma madagascariensis*	26° C 29 °C	70 дней 50 дней	Для самок* Для самцов*
Йеменский хамелеон – *Chamaeleo calyptratus*	29° C	150-180 дней	
Пятнистый лазающий полоз – *Pantherophis guttatus*	26° C	75 дней	
Королевский питон – *Python regius*	29° C 32° C	70 дней 55 дней	
Балканская черепаха - *Testudo hermanni*	29° C 32° C	80 дней 60 дней	Для самцов* Для самок*
Миссисипская черепаха - *Graptemys p. kohnii*	26° C 32° C	60 дней 50 дней	Для самцов* Для самок*

*Нет никакой гарантии, что вылупится вид желаемого пола, но вероятность возрастает.

Мы рекомендуем инкубировать яйца в закрытом контейнере с несколькими вентиляционными отверстиями и с использованием подходящего субстрата. Это гарантирует поддержание необходимого уровня влажности для яиц, а субстрат действует как буфер, снижающий колебания температуры.
В качестве субстрата мы рекомендуем Lucky Reptile HatchRite, который успешно используется многими профессиональными заводчиками. Этот субстрат для инкубации уже имеет оптимальную влажность и сохраняет влагу, так что при правильном использовании нет необходимости в дополнительном увлажнении в процессе инкубации.

Насыпьте субстрат в ячейки для инкубации, затем поместите яйца в субстрат. Две трети яйца должны быть покрыты субстратом. Очень важно не переворачивать яйца, так как это может привести к гибели эмбриона. Затем поместите ячейки в инкубатор Egg-o-Bator под небольшим наклоном, чтобы конденсированная вода стекала по бокам и не капала на яйца.
Открывайте инкубатор и контейнеры два раза в неделю, чтобы обеспечить хороший воздухообмен и проверить кладку. Если обнаружите яйца с плесенью или погибшие яйца, немедленно удалите их!

Чистка инкубатора:
Перед чисткой выньте вилку из розетки. Используйте влажную тряпку для чистки аппарата снаружи и внутри. Затем насухо вытрите его. Не промывайте аппарат водой и не распыляйте воду на него.
Рекомендуется дезинфицировать инкубатор после использования. Используйте только дезинфицирующие средства, в составе которых нет спирта, кислот или других агрессивных веществ, которые могут повредить аппарат.

Важная информация:

- Перед тем, как поместить яйца в аппарат, необходимо включить его за пару дней, чтобы в нем установилась правильная температура.
- Не вносите никаких изменений в аппарат и не открывайте корпус.
- Аппарат и кабели должны регулярно проверяться на предмет повреждений. В случае обнаружения повреждения немедленно выключите аппарат.
- Прежде чем включать инкубатор, необходимо убедиться, что он установлен для удобного использования.
- Для предотвращения потери яиц или гибели животных необходима регулярная проверка температуры. Никакие претензии в отношении потери яиц не принимаются при неполадках в аппарате или установке неправильной температуры.
- Устройство в этой ценовой категории не имеет двойного контроллера температуры. Мы рекомендуем использовать еще один контроллер, например, Lucky Reptile Thermo Control II, для обеспечения оптимальных условий инкубации.

Гарантия

Действие гарантии прекращается в следующих случаях: при внесении изменений в конструкцию аппарата, попытках самостоятельного ремонта, при неосторожном обращении или несоблюдении правил эксплуатации.

Мы не предоставляем гарантию, не несем ответственность за ущерб или косвенные убытки в связи с использованием данного продукта. Ремонт, замена или обмен продукта производятся по усмотрению изготовителя.

Если у Вас есть претензии по гарантии или гарантийному ремонту, свяжитесь с вашим дилером.

Технические характеристики:
Рабочее напряжение сети . . . . 220-240 В~ 50 Гц
Номинальный ток . . . . . : макс. 0,1 А
Номинальная мощность: примерно 15Вт
Потребление в час: примерно 5Вт*

* в зависимости от комнатной температуры