Насос перекачки топлива (масла)
ПАСПОРТ (Руководство по эксплуатации)

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение насоса. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
Изготовитель не несет ответственность за надежную работу насоса, если:
- оборудование применяется не по своему заявленному назначению;
- оборудование используется для целей, не упомянутых в руководстве;
- не соблюдаются правила техники безопасности.

Назначение изделия

Назначение: для перекачки неагрессивных и невязких технических жидкостей, таких как дизельное топливо, керосин, антифриз, тосол и т.д., из различных типов емкостей.

Тип: Насос электрический погружной или поверхностный.

Напряжение питания: 12 или 24В.

Предупреждение

ВНИМАНИЕ! Насосы не предназначены для перекачки легко воспламеняющихся жидкостей с высокой летучестью (бензин, растворители, горючие спирты). Это может привести к возгоранию и выходу из строя насоса перекачки топлива. Нельзя использовать насосы для перекачки воды. Возможно коррозионное повреждение устройства.

Эксплуатация

Погружные насосы для перекачки топлива предназначены для использования в емкостях ниже уровня перекачиваемой жидкости. Во время работы насос должен быть постоянно погружен в перекачиваемую жидкость.
Нельзя использовать насос вхолостую. При длительном использовании не рекомендуется давать насосу непрерывно работать более 10 минут. Через каждые полчаса использования необходимо делать перерывы в работе продолжительностью 10 минут. В противном случае насос может перегреться и сломаться.
Порядок применения насоса:
1. Присоединить сливной шланг.
2. Поместить насос с подсоединенным шлангом в емкость с перекачиваемой жидкостью.
3. Поместить свободный конец шланга выдачи топлива в емкость, в которую будет осуществляться перекачка.
4. Подключить питание насоса. Возможно подключение к аккумуляторной батарее автомобиля или аналогичному источнику питания с напряжением 12 или 24 Вольта. Насосы с питанием на 12В нельзя подключать к источнику на 24В и наоборот. Проверьте правильную полярность при подключении: красный зажим „+“, черный зажим „--“
5. Выключатель OFF/ON. Включить насос, переставив выключатель в положение выключателя ON.
6. По завершении процесса перекачивания выключите насос. Снимите заборный и сливной шланги.
Возникновение неполадок в работе насоса свидетельствует, как правило, о недостаточной смазке латунных ламелей внутри насоса. Для смазывания ламелей залейте масло или нанесите смазку непосредственно на впускной штуцер (без шланга).
По окончании работы с насосом он подлежит тщательной чистке. При возможности рекомендуется прокачать некоторое количество дизтоплива или свежего масла. После этого необходимо заправить заборный и напорный шланги друг в друга и убрать насос (следите за отсутствием запыленности при хранении).

Меры предосторожности

Опасно! Категорически запрещается перекачивание бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей!
Запрещается слив топлива на землю или в канализацию. Нарушение этих требований наносит ущерб экологии и влечет наложение штрафов.
Внимание! Закрепите сливной шланг хомутом поскольку под действием давления может произойти его срыв.
Предохраняйте кабель питания и насос от воздействия повышенных температур и острых кромок.

Перед запуском насоса в работу проконтролируйте правильность полярности его подключения.

Хранение и транспортировка

Насосы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.
Срок хранения - не ограничен.
Насосы в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Насос утилизируется согласно правилам утилизации бытовой техники.

Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование товара и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в конструкцию.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

Срок службы изделия – 3 года с даты ввода в эксплуатацию.
Дата изготовления указывается на изделии или его индивидуальной упаковке.
Гарантия – 6 месяцев со дня продажи.

Официальный представитель и гарантийная мастерская находятся по адресу:
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел». Тел. (017) 504-89-40, (029) 692-94-21
Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, р-н деревни Дубовляны, д.43, кабинет 22

Производитель: "WINTOOLS INDUSTRIAL CO., LTD."
17th-18th Floor, Building 6, Vanward International, No.1939 North City-Center Road, XiaoShan district, Hangzhou, China 311201, Китай.

Модельный ряд: ST33-15, ST33-14, ST33-12, ST33-10, ST33-05, 33-15, 33-14, 33-12, 33-10, 33-05, F-ST33-15, F-ST33-14, F-ST33-12, F-ST33-10, F-ST33-05, RF-ST33-15, RF-ST33-14, RF-ST33-12, RF-ST33-10, RF-ST33-05, PA-887P01E, 887P01E, HC800, F-HC800, RF-HC800, PA-HC800

Торговые марки: □ Forsage, □«KingTul», □ «Partner», □ «Rockforce», □ «Baum Auto», □ «Forcekraft», □ «PATRON», □ «STELLOX»

Модель	ST33-15, 33-15, F-ST33-15, RF-ST33-15,	ST33-14, 33-14, F-ST33-14, RF-ST33-14	ST33-12, 33-12, F-ST33-12, RF-ST33-12	ST33-10, 33-10, F-ST33-10, RF-ST33-10	ST33-05, 33-05, F-ST33-05, RF-ST33-05	PA-887P01E, 887P01E	HC800, F-HC800, RF-HC800, PA-HC800
Тип	погружной	погружной	погружной	погружной	погружной	поверхностный	поверхностный
Напряжение, В	12	24	12	12	12	12	12
Мощность, Вт	60	60	60	40	30	20	60
Диаметр насоса, мм	54	51	51	38	38	-	-
Скорость перекачки, л/мин	40	30	30	20	15	4	2
Длина провода, м	3	3	3	3	3	3	2

Модель_____ Серийный номер_____

Дата изготовления_____ Дата продажи_____