


Aufbauanleitung / Assembling Instruction & Stückliste / Parts List



Art.-Nr. / Item No. 4361	"Medina"	161 cm			
	Farbe/ Colour	Farbschlüssel / Colour code			
	beige mit Pfoten	4			

Pos. Nr. / Pos. No.	Bezeichnung / Description	Abmessung / Measurement in mm	Anzahl / Quantity	Art.-Nr. / Item no.	Karton Nr. / Carton No.
Pos. 1	Bodenplatte / Bottom plate	500 x 500 x 40	1	43614-10	1
Pos. 2	Kratzplatte / Scratching plate	760 x 360 x 25	1	43614-11	1
Pos. 3	Liegeplatte / Lying plate	440 x 440 x 20	1	43614-12	1
Pos. 4	Liegeplatte / Lying plate	400 x 400 x 20	1	43614-13	1
Pos. 5	Liegemulde / Hammock	∅ 350	1	43614-14	1
Pos. 6	Stamm mit Stehbolzen / Post with spacer bolt	80 x 730	2	4361-30	1
Pos. 7	Stamm / Post	80 x 400	2	4361-31	1
Pos. 8	Abdeckung Holz / wooden cover	80 x 20	1	43614-50	1
Pos. 9	Linsenkopfschraube / Rounded head screw	M8 x 45	4	4361-60	1
Pos. 10	Linsenkopfschraube / Rounded head screw	M8 x 20	2	4361-60	1
Pos. 11	Gewindestange / Thread rod	M8 x 65	1	4361-60	1
Pos. 12	Unterlegscheibe / Washer	M8 x 30	5	4361-60	1
Pos. 13	Inbusschlüssel / Allen key	5 mm	1	4361-60	1



Hinweis / Advice

Bitte achten Sie beim Aufbau des Kratzbaumes darauf, dass die beiden Stämme (Pos. 6) erst mit der Liegeplatte (Pos. 3) verschraubt werden.

Please note that the posts (pos. 6) have to be assembled to the lying plate (pos. 3) first.

