

Инструкция по перекодировке замка

1. Разблокируйте замок используя предыдущий код. Если вы делаете перекодировку впервые, то используйте заводской код разблокировки – 0000.
2. Разъедините корпус замка и ответный штифт.
3. Проверните против часовой стрелки на 90 градусов поворотную заглушку с отверстием для ответного штифта на внутренней части замка.
4. Установите новую комбинацию.
!!!Обязательно запомните код или запишите его в не доступном для посторонних лиц ресурсах. Повторная перекодировка не возможна без корректного кода.
5. Верните поворотную заглушку в изначальное положение провернув ее по часовой стрелке на 90 градусов.