



# EASY BODEN

САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ НАЛИВНОЙ ПОЛ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ  
ГОСТ 31358-2007

Сухая смесь растворная мелкозернистая на сшитом вяжущем напольная для устройства выравнивающих слоев самовыравнивающаяся для внутренних работ ручного нанесения Рк5, В10 ГОСТ 31358-2007

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Трещинностойкий
- Быстроотвердевающий
- Можно ходить через 4–8 часов
- Отличная растекаемость
- Можно использовать машинным нанесением

## ОПИСАНИЕ:

### СОСТАВ:

Комплексное минеральное вяжущее, фракционированный песок, минеральные добавки, модифицирующие полимерные добавки.

### Где можно заливать Easy Boden?

Практически все. Он пригодится вам для заливки полов внутри помещений с любым уровнем влажности. Это может быть, как жилая и нежилая комната, так и санузлы, ванные и кухни.



### На что нужно заливать Easy Boden?

Если у вас в основании монолитный бетон, железобетонная плита перекрытия, черновая (базовая) стяжка, уже залиятый ранее напольной пол, то тогда вы сделали нужный выбор и Easy Boden – это ваш продукт. Его неоспоримое достоинство – возможность использования при заливке на систему «Теплый пол».

Толщина слоя заливки Easy Boden универсальная: от 6 мм до 50 мм. Выбор толщины слоя зависит от переделов в помещении и ваших желаний.

После того как пол залит, через указанное в описании время на него можно укладывать любое покрытие.

### Время, через которое можно укладывать финишное покрытие.

Керамическую плитку можно укладывать через 7 суток

Рулонные покрытия через 14 дней


Паркет через 21

Максимальную температуру «теплых полов» можно включить только через 28 суток,





### Что купить перед заливкой пола?

Для заливки пола вам понадобятся некоторые инструменты. Они обеспечивают удобную и легкую работу.



Дрель или перфоратор для смешивания сухой смеси с водой. Для дрели нужна насадка «миксер», ее размер зависит от размера емкости, в которой вы будете замешивать смесь.




Лазерный уровень или любой другой, который есть. Он вам понадобится для выставления меток на стенах до необходимой толщины заливки пола.

Кисть или мягкий валик для нанесения грунтовки.



Карандаш или маркер для меток на стенах.



Игольчатый (роторный) валик для прокатывания наливного пола, чтобы получить ровную и гладкую поверхность. При выборе валика обратите внимание на длину игл, она должна быть больше толщины слоя, который вы хотите залить. Если длины игл в валике будет меньше слоя, то вы будете собирать смесь, и поверхность не удастся разровнять.



Демпферная лента для устройства компенсационных швов по всему периметру помещения. Лента применяется, чтобы в процессе эксплуатации не образовывались трещины.

Инструменты для устройства деформационных швов (см. раздел «делаем деформационные швы»).

### РАССЧИТАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА

Расход смеси Bergauf Easy Boden при слое 10 мм на 1 кв.м составляет всего 14–16 кг. Количество материала можете рассчитать по простой формуле <15 кг·толщина слоя в см·площадь комнаты в кв.м>. Если у вас в помещении большие переделы и есть участки, которые нужно заделать, не забудьте заложить это количество смеси в расходы.



Для заливки Вам понадобится калькулятор, для расчета количества материала – карандаш и бумага.

### ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

| Технические характеристики                            |                          |
|---|--------------------------|
| Цвет  | Светло-серый             |
| Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при слое 10 мм | 14–16 кг                 |
| Можно заливать слоем                                  | 6 мм – 50 мм             |
| Время работы с разведенено сместью в ведре            | 30 минут                 |
| Можно ходить через                                    | 4–8 часов*               |
| Проведение работ при температуре основания            | от +5 до +25°C           |
| Прочность на скатие (через 28 суток)                  | не менее 12,5 МПа (M100) |

\* зависит от слоя нанесения, температуры в помещении и влажности.

### ГОТОВИМСЯ К ЗАЛИВКЕ ПОЛА:

#### Шаг 1. Проверяем впитываемость основания

Выливаем стакан воды на основание, если вода просачивается и уходит в течение 30 секунд, то основание слабое или сильно впитывающее, значит необходимо дополнительная подготовка основания (еще раз прогрунтуйте). Если вода «стоит» более 30 секунд то основание можно пропитывать.

Для того чтобы получить качественное гладкое покрытие после заливки наливного пола все трещины, глубокие выбоины в основании, стыки плит необходимо за сутки до начала проведения работ по выравниванию пола заполнить раствором Bergauf Easy Boden.

#### Шаг 2. Проверяем качество основания

**A) ПРОЧНОСТЬ**  
Марочная прочность Вашего основания должна быть более М 100. Определить прочность основания можно с помощью измерителя прочности бетона. Если такой прибор отсутствует – достаточно взять обычный гвоздь и провернуть его в основание. Проведите две черты крест-накрест под углом друг к другу. Если след нет или осталась ровная четкая черта, то основание достаточно прочное. Если же осталась глубокая борозда со шероховатыми граниами или неглубокий скол, то, скорее всего, основание имеет низкую прочность, его лучше всего удалить

#### B) РОВНОСТЬ

Если в основании есть отслоения или оно бухтит (отштоя от основания, при прокручивании слышен глухой звук), то такие места нужно удалить и перейти к пункту «B».

Перед проведением работ рекомендуется ознакомиться со Сводом правил по проведению работ в системе «пол». Все необходимые требования, который должно соответствовать основание, находятся в документе

СП 29.13330.2011. Для качественного результата используйте этот документ в своей работе.



#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

#### ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев от даты изготовления. По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь должна быть проверена на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 31358–2007. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

#### ФАСОВКА: 25кг

