

**Схема сборки:**

**ПОРЯДОК СБОРКИ:**

1. К стенке боковой 2, при помощи еврошурупов 6,3\*13, прикрепите ответные планки накладок петель, а к дверям 5 и 6, при помощи шурупов 4\*16 – петли мебельные.
2. В глухие отверстия стенки боковой 2, ввинтите винты стяжек эксцентриковых, затем при помощи стяжек эксцентриковых прикрепите стенки горизонтальные 1, 7 и стенку заднюю 4 к стенке боковой 2.
3. К стенке задней 4, при помощи винта 6,4\*50, прикрепите стенки горизонтальные 1.
4. В глухие отверстия стенки боковой 3, ввинтите винты стяжек эксцентриковых, затем при помощи стяжек эксцентриковых прикрепите стенку боковую 3 к стенкам горизонтальным 1, 7 и стенке задней 4.
5. К накладкам петель на стенке боковой 2, прикрепите двери 5 и 6.
6. Во все видимые отверстия стяжек эксцентриковых вставьте заглушки декоративные.
7. Навесьте собранный шкаф на дюбель гвозди (в комплект не входит), предварительно вкрученные в стену, через сквозные отверстия в стенке задней 4.

\* В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющие на качество изделия.

