

# ИНСТРУКЦИЯ

## по установке

01

Вытяните внутреннюю трубку на 3-5 см больше ширины проема



02

Сожмите карниз и вставьте между стенами



03

Отпустите карниз, встроенная пружина разожметсЯ и зафиксирует изделие

