



Тумба T1T

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

ВНИМАНИЕ!
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

Саморез 3,0x13 ш7 4 шт.	Шкант ø8x30 ш50 44 шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 24 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 12 шт.	Заглушка самоклеящаяся ø20 Z2 Стяжка эксцентрик 15/12D 10 мм C6 12 шт.	Гвоздь 1,6x25 12 шт.	Наконечник H-5 6 шт.	Комплект направляющих частичного выдвижения Quadro 25 SFD/L350 2 компл.	Фиксатор правый Quadro 4 шт.	Фиксатор левый Quadro 4 шт.	
Винт 4x12 ш6 8 шт.	Втулка ø5x30-M4 в16 4 шт.	Саморез 3,5x16 ш40 16 шт.	Саморез 3,0x20 ш27 6 шт.	Держатель задней стенки пластиковый 10 шт.	Винт 6,3 x 13 в5 8 шт.	Евровинт 5x38 12 шт.	Винт US4x13 ш5 4 шт.	Комплект направляющих частичного выдвижения Quadro 25 Push-Open SFD/L350 2 компл.	Дистанционатор H=7 мм д7 8 шт.	Уголок крепежный 2 шт.
Саморез 3x16 ш6 4 шт.										

